クイック・スタート・ガイド 00825-0504-4408, Rev BC 2022 年4月

# **Rosemount<sup>™</sup> 5408** および **5408** : **SIS** レベ ル伝送器

プロセスシールアンテナ







ROSEMOUNT

#### 目次

本ガイドについて	3
承認タイプを確認	5
フランジ付きバージョンを取り付ける	6
トリクランプ版を取り付ける	8
ブラケットを取り付ける	9
伝送器ヘッドの位置合わせ	10
ディスプレイの向きを調整する(オプション)	12
電気接続を準備します	13
配線の接続および電源投入	21
設定	25

## 1 本ガイドについて

本クイックスタートガイドは、Rosemount 5408 および 5408: SIS レベル 伝送器の基本的なガイドラインについて説明しています。詳細について は、Rosemount 5408 および 5408: SIS と HART®の リファレンスマニュア ルおよび Rosemount 5408 と FOUNDATION<sup>™</sup> フィールドバスの リファレン スマニュアル を参照してください。マニュアルと本ガイドは、 Emerson.com/Rosemount で電子的に入手することもできます。

### **1.1** 安全上の注意事項

#### ▲ 警告

安全設置および点検ガイドラインに従わない場合は、死亡または重傷にい たる可能性があります。

必ず資格のある人員が、該当する実施規則に従ってトランスミッタを設置 してください。

装置は本マニュアルの指示通りに使用してください。指定以外の装置を 使用すると、装置に備わっている保護機能が低下する可能性があります。

危険区域に設置する場合、トランスミッタは Rosemount 5408 および 5408:SIS 製品証明書の文書、およびシステム制御図 (D7000002-885) に従 って設置する必要があります。

修理(コンポーネントの交換など)は危険な場合があるため、絶対に行わな いでください。

#### ▲ 警告

爆発すると、死亡または重傷を負うおそれがあります。

トランスミッタの動作環境が、危険区域の使用認可条件に適合しているこ とを確認してください。

ハンドヘルドコミュニケータを爆発の危険性がある環境で接続する前に、 計器が本質安全防爆あるいはノンインセンディブ防爆に適合した配線方 法に従って設置されていることを確認してください。

防爆性/耐圧性および非発火性/タイプ n の環境でユニットが通電している 際はトランスミッタのカバーを取り外さないでください。

防爆性/耐粘性を満たすためにトランスミッタカバー両方を完全に嵌め込 む必要があります。

### ▲ 警告

感電により死亡または重傷を負う可能性があります。

防爆性/耐圧性および非発火性/タイプnの設置では、リード線と端子との 接触を避けてください。リード線に高電圧が残留している場合、感電する おそれがあります。

トランスミッタの配線中はトランスミッタの主電源がオフになっていて、 その他の外部電源への配線が切断されていること、または通電していない ことを確認します。

### ▲ 警告

プロセス流体の漏れは死亡または重傷にいたる可能性があります。

トランスミッタは慎重に取り扱ってください。プロセスシールに損傷が あると、ガスがタンクから漏出する可能性があります。

### ▲ 警告

物理的アクセス

資格のない者が立ち入ったり装置を扱ったりすると、エンドユーザの機器 に重大な損傷や設定ミスが生じるおそれがあります。これは故意または 過失で行なわれる場合があり、それを防ぐ必要がある。

物理的なセキュリティは、どのセキュリティ計画にとっても重要な部分で あり、システムを保護する上で必要不可欠です。エンドユーザーの資産を 保護するため、無資格者による物理的アクセスを制限します。これは、施 設内で使われるすべてのシステムが対象です。

### ▲ 注意

高温表面

フランジとプロセスシールは、プロセス温度が高いと高温になることがあ ります。点検・修理する前に冷まします。



## 2 承認タイプを確認

危険な場所では、伝送器は複数の承認タイプでラベル付けされています: 手順

選択した承認タイプのチェックボックスを永続的にマークします。

図 2-1: 複数の承認タイプを持つラベル



## 3 フランジ付きバージョンを取り付ける

手順

1. トランスミッタをノズルに下ろします。



注

PTFE シールに傷を付けたり損傷したりしないように注意してください。



注

PTFE シールを外さないでください。



2. ボルトとナットを締めます(表 3-1 を参照)。

注

- 24時間後、および最初の温度サイクル後に再度締めます。
- 定期的に点検し、必要に応じて締め直してください。



#### 次のタスク

伝送器のヘッドを合わせます。

### 3.1 トルク仕様

計算で使用される条件は、標準相金属フランジ、A193 B8M Cl.2 / A4-70 ボルト素材、摩擦係数 µ=0.16。

低強度ボルトと非金属相フランジでは、締め付けトルクを低くする必要が ある場合があります。

表 3-'	:プロ-	セスシール	アンテナの	トルク値、	b-ft (N-m)
-------	------	-------	-------	-------	------------

プロセス接続部サイ	プロセス接続評価					
	ASME B16.5		EN 1092-1			JIS B 2220
	クラス <b>150</b>	クラス <b>300</b>	PN6	PN10/P N 16	PN25/PN 40	10K
2インチ/DN50/50A	29 (40)	52 (70)	15 (20)	26 (35)	29 (40)	18 (25)
3インチ/DN80/80A	33 (45)	48 (65)	37 (50)	37 (50)	41 (55)	22 (30)
4インチ/ DN100/100A	59 (80)	52 (70)	37 (50)	37 (50)	74 (100)	26 (35)

4 トリクランプ版を取り付ける

手順

1. トランスミッタをノズルに下ろします。



#### 注

PTFE シールに傷を付けたり損傷したりしないように注意してください。



2. クランプを推奨トルクで締めます(メーカーの取扱説明書を参照)。



次のタスク

伝送器のヘッドを合わせます。

## 5 ブラケットを取り付ける

手順

ブラケットをパイプ/壁に取り付けます。
パイプに:



A. *示中*パイプ B. *垂直パイプ* 





2. 伝送器をブラケットに取り付けます。



## 6 伝送器ヘッドの位置合わせ

手順

1. ナットを少し緩め、伝送器を回します。



2. 伝送器のヘッドが正しく位置合わせされていることを確認します。

オプション	説明
タンクを開きま す	センサーモジュールのマーキングをタンクの 壁に向かって位置合わせします(図 6-1 を参 照)。
パイプを静止さ	外部接地ネジを静止させたパイプの穴の方に
せます	合わせます(図 6-2 を参照)。
チャンバーに置	外部接地ネジをプロセス接続に合わせます(図
く	6-3 を参照)。

#### 図 6-1:タンクを開きます



#### 図 6-2:パイプを静止させます



図 6-3: チャンバーに置く



3. ナットを締めます。



クイック・スタート・ガイド

## 7 ディスプレイの向きを調整する(オプション)

配線へのフィールドアクセスを改善したり、オプションの液晶ディスプレ イを見やすくするには:

前提条件

#### 注

高振動アプリケーションでは、振動テスト仕様を満たすために、伝送器ハ ウジングをセンサーモジュールに完全に固定する必要があります。これ は、伝送器のハウジングをねじ山の限界まで時計回りに回転させることに よって実現されます。

手順

- 伝送器のハウジングがスムーズに回転するまで、止めネジを緩めます。
- まず、ハウジングを時計回りに回転させて、目的の位置で止めます。ねじ山の制限により目的の位置に到達できない場合は、ハウジングを反時計回りに希望の位置まで回転させます(ねじ山の制限から最大 360°)。
- 3. 止めネジを締め直します。

図7-1:伝送器のハウジングを回転させます



### **8** 電気接続を準備します

#### 8.1 ケーブルの選定

表8-1:推奨ケーブルサイズ

プロトコル	ワイヤーの直径
4–20 mA/HART <sup>®</sup>	24-14 AWG
Foundation <sup>™</sup> フィールド バス	18 AWG、フィールドバス タイプ A ケーブル

EMI(電磁干渉)が高い環境では、ツイストペアおよびシールド配線が推奨 されます。

最大周囲温度より少なくとも5℃高い定格のワイヤを使用してください。 2本のワイヤを各端子ねじに安全に接続できます。

### 8.2 ケーブルグランド/コンジット

防爆/防火の設置では、防爆/防火の認定を受けたケーブルグランドまた はコンジット入力装置のみを使用してください。

8.3 消費電力

最大1W、最大電流23mA

#### 8.4 接地

接地が国および地域の電気規則に従って行われていることを確認します。 指定以外の装置を使用すると、装置に備わっている保護機能が低下する可 能性があります。

#### トランスミッタハウジング

最も有効的な接地方法は、最小インピーダンスでアースグランドに直接接続することです。接地用ねじ接続は2箇所あります(図8-1を参照)。

図8-1:接地ねじ



- A. 内部接地ネジ
- B. 外部接地ネジ

#### ケーブルシールドの接地

機器のケーブルシールドが次の状態であることを確認します。

- 伝送器ハウジングに接触しないよう、トリミングされ絶縁されている。
- セグメント全体で連続接続されている。
- 電源側で適切なアースに接続されている。

図 8-2:ケーブルシールド



- A. シールドとドレインワイヤーを絶縁します
- B. 距離を最短にする
- C. シールドの切り取りむき出しのドレインワイヤの絶縁
- D. ドレインワイヤを電源のアースに接続します

#### 注

伝送器でシールドとそのドレインワイヤを接地しない。ケーブルシール ドが伝送器ハウジングに接触すると、グランドループが発生して通信が妨 害される可能性があります。

### 8.5 電源

#### 4-20 mA/HART®

伝送器は、伝送器端子で 12-42.4 Vdc (本質安全設置では 12-30 Vdc) で動作します。

#### **FISCO/FOUNDATION**<sup>™</sup> フィールドバス

伝送器は、伝送器端子で 9-32 Vdc(本質安全設置では 9-30 Vdc、FISCOの場合は 9-17.5 Vdc)で動作します。

### 8.6 信号終端

すべてのフィールドバスセグメントの始点と終点に終端器を取り付ける 必要があります。

内蔵終端器付き伝送器の場合、「TERMINATE ON」端子間にジャンパーワイ ヤを接続して終端器を作動させます。推奨ワイヤサイズについては、ケー ブルの選定を参照してください。

### 8.7 負荷制限

HART<sup>®</sup> 通信を行うには、250Ω以上のループ抵抗が必要です。最大ループ 抵抗は、外部電源の電圧レベルによって決まります。



最大ループ抵抗=43.5×(外部電源電圧-12)

- A. ループ抵抗(オーム)
- B. 外部電源電圧(VDC)

### 8.8 配線図





- C. HART モデム
- D. *負荷抵抗(≥250*Ω)
- E. 電流計
- F. 電源



図 8-5: 4-20 mA/HART 通信 - テスト端子付き端子ブロック

- A. ハンドヘルドコミュニケータ
- B. 承認された IS バリア(本質的に安全なインストールのみ)
- C. HART モデム
- D. 負荷抵抗 (≥250Ω)
- E. 電流計
- F. 電源
- G. ブループラグ
- H. テスト端子

注

ループ電流測定の際にのみ、ブループラグを取り外します。

### **⊠ 8-6 : FOUNDATION<sup>™</sup> Fieldbus**



- A. ハンドヘルドコミュニケータ
- B. 承認された IS バリア(本質的に安全なインストールのみ)
- C. FOUNDATION フィールドバスモデム
- D. 電源

端子は極性に関係なく使用できます。

クイック・スタート・ガイド

#### 図 8-7: FOUNDATION フィールドバス - デイジーチェーン用の内蔵終端器と 接続部が付いた端子ブロック

2022年4月



- A. タンクバス
- B. ケーブルシールド(伝送器ハウジングに触れないように絶縁)
- C. 内蔵終端器(フィールドバスセグメント上の最後のデバイスの場合 はジャンパーを接続)
- D. 他のデバイスへのデイジーチェーン接続
- E. ハンドヘルドコミュニケータ
- F. フィールドバスモデム
- G. 電源
- H. Rosemount 2410 タンクハブ<sup>™</sup>

## 9 配線の接続および電源投入

手順

- 1. △ 電源が切れていることを確認します。
- 2. カバーを取り外します。



3. プラスチックプラグを取り外します。



 ケーブルグランド/コンジットにケーブルを通します。(1) ねじのサイズとタイプの識別:



(1) マークが付いていない限り、トランスミッターハウジングのコンジット/ケー ブルエントリは、½-14 NPT スレッドフォームを使用します。 5. ケーブルワイヤを接続します。



- 6. 必ず適切に接地してください。
- 7. ケーブルグランドを締め付けます。

スレッドに PTFE テープまたは他のシーラントを適用します。







 同梱の金属プラグで未使用のポートを密閉します。 ネジ部に PTFE テープなどのシール剤を塗布する。



- 9. カバーを取り付けて締めます。
  - a) カバージャムネジが完全にハウジングに取り付けられてい ることを確認してください。



b) カバーを取り付けて締めます。



注

カバーが完全に取り付けされていることを確認します。カ バーとハウジングの間に隙間があってはなりません。



c) カバーに接触するまで、ジャムねじを反時計回りに回しま す。

注

耐圧防爆/本質安全防爆にのみ必要です。



- d) ジャムネジをさらに ½回転、反時計回りにまわしてカバー を固定させます。
- 10. 電源を接続します。

注

液晶ディスプレイが点灯するまでに最大15秒かかる場合があります。

## 10 設定

- 10.1 設定ツール
  - フィールド機器統合 (FDI) ベースのシステム (Rosemount レーダーマ スタープラスの実行に必要)
  - デバイスディスクリプタ (DD) ベースのシステム
  - デバイスタイプマネージャ (DTM<sup>™</sup>) ベースのシステム

### 10.2 Rosemount レーダーマスタープラス

Rosemount レーダーマスタープラスは、基本的な設定オプションだけでな く、高度な設定およびサービス機能を含むユーザーフレンドリーなソフト ウェアパッケージです。

Rosemount レーダーマスタープラスは、設定に推奨されるツールです。 Rosemount レーダーマスタープラスを実行するには、FDI 準拠ホストが必 要です。

関連情報

Emerson.com/RosemountRadarMasterPlus

#### 10.2.1 AMS Instrument Inspector のダウンロード

前提条件

サポートされているモデムとシステム要件のリストについては、リリース ノートを参照してください。

手順

Emerson.com/InstrumentInspector でソフトウェアをダウンロードします。

#### 10.2.2 レーダーマスターエラーメッセージ

「レーダーマスターを初期化できません」というエラーメッセージが表示される場合は、機器のソフトウェアリビジョンでRosemountレーダーマスタープラスFDIパッケージの更新が必要です。

$\mathbf{X}$	Can't initialize Radar Master	
	Radar Master will be closed. Check device files availabilit	ity and try again.
▲ Fe	ewer Details	ОК
	Error loading device files for 1A8 device revision.	

### 10.3 適切なデバイスドライバを確認する

手順

- 適切な通信のため、正しいFDI/DD/DTM パッケージがシステムに読み込まれていることを確認してください。
- 2. 最新の FDI/DD/DTM パッケージを Emerson.com/DeviceInstallKits または FieldCommGroup.org でダウンロードします。
- 10.4 ガイド付きセットアップを使用して伝送器を設定しま す

ガイド付きセットアップウィザードで使用できるオプションには、基本的な操作に必要なすべてのアイテムが含まれています。

手順

 FDI 準拠ソフトウェアを使用する場合、Overview → Rosemount レ ーダーマスタープラス を選択します。

Connecte	d to LT-1	
Overview A Overview Dverview	Overvier START HERE! Resencent Rader Master Plus Status Device: Cood	Click Rosemount Actar Rosemount Actar maintain the device

2. Configure → Guided Setup を選択し、画面の手順に従います。

## 

クイック・スタート・ガイド 00825-0504-4408, Rev. BC 2022 年 4 月

詳細は、**Emerson.com** をご覧ください。 <sup>©</sup>2022 Emerson 無断複写・転載を禁じま す。

Emersonの販売条件は、ご要望に応じて 提供させていただきます。Emersonのロ ゴは、Emerson Electric Co.の商標および サービスマークです。Rosemount は、 Emerson 系列企業である一社のマークで す。他のすべてのマークは、それぞれの 所有者に帰属します。



ROSEMOUNT