에머슨[™] 스마트 무선 게이트웨이 **1420**







공지사항

본 가이드는 스마트 무선 게이트웨이에 대한 기본 지침을 제공합니다.그러나 진단, 유지보수, 서비스 또는 문제 해결에 대한 지침을 제공하지는 않습니다.자세한 정보 및 지침은 스마트 무선 게이트웨이 참조 설명서 (문서 번호 00809-0200-4420)를 참조하십시오.본 가이드 및 설명서는 www.emersonprocess.com에서 다운로드하실 수 있습니다.

▲ 경고

폭발은 사망이나 심각한 상해로 이어질 수 있습니다 .

- 폭발 위험 지역에서 장치를 설치할 경우에는 반드시 적절한 현지, 국내, 국제 기준, 법규 및 관행을 따라 야 합니다. 안전 설치에 관련된 제한사항은 제품 인증 섹션을 참조해 주십시오.
- 리드 및 단자에 접촉하지 않도록 합니다.도선에 공급되는 고전압은 감전으로 이어질 수 있습니다.
- 이 장치는 FCC 규정 Part 15 를 준수합니다 . 이 장치는 다음 조건에 따라 작동해야 합니다 .
- 이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않아야 합니다.
- 이 장치는 의도치 않은 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신되는 어떤 유형의 간섭이든 수용해 야 합니다.
- 이 장치는 안테나에서 사람까지의 거리가 최소 20cm 가 확보되도록 설치되어야 합니다.

목	차

무선 고려사항	. 3
일반고려사항	. 3
초기 연결 및 구성	.4
물리적 설치	10
호스트 시스템에 연결	15
소프트웨어 설치 (옵션)	16
작동 확인	17
제품 사양	17
제품 인증	21

1.0 무선 고려사항

1.1 전원 가동 시퀀스

무선 게이트웨이는 현장의 무선 장치들에 전원 모듈을 투입하기 전에 설치하고 적절하게 작동되는지 확인해야 합니다 . 또한 현장의 무선 장치들은 스마트 무선 게이트웨이에서 가장 가까운 곳부터 순서대로 전원을 투입해야 합니다 . 이런 방 식으로 해야만 더 빠르게 네트워크를 구성할 수 있습니다 .

1.2 안테나 위치

안테나는 다른 장치와의 원활한 통신을 위해 큰 구조물 또는 건물에서 약 1m(3 ft) 정도 떨어져 위치해야 합니다 .

1.3 설치 높이

무선 신호를 최적으로 수신하기 위해서 게이트웨이 또는 분리형 안테나는 지면 에서 4.6 ~ 7.6m (15 ~ 25 ft) 위 또는 장애물이나 주요 구조물 높이에서 2m(6 ft) 정도 더 위로 설치하는 것이 이상적입니다.

1.4 게이트웨이 중복성

무선 게이트웨이의 중복성 (Redundancy) 기능을 추가하여 주문한 경우 (주문 코 드 RD) 자세한 설치 지침은 스마트 무선 게이트웨이 참조 설명서 (문서 번호 00809-0200-4420) 의 부록 D 를 참조하십시오.

2.0 일반 고려사항

2.1 PC 요구 사항

운영 체제 (선택적 소프트웨어만 해당)

- Microsoft[®] Windows[™] XP Professional, 서비스팩 3
- Windows Server 2003 서비스 팩 2
- Windows Server 2003 R2 서비스 팩 2
- Windows Server 2008 (Standard 버전), 서비스 팩 2
- Windows Server 2008 R2 Standard 버전, 서비스 팩 1
- Windows 7 Professional, 서비스팩 1
- Windows 7 Enterprise, 서비스 팩 1

응용 분야

- Internet Explorer[®] 6.0 이상
- Mozilla Firefox[®] 1.5 이상
- .Net Framework 2.0 (OPC 프록시만 해당)

하드 디스크 공간

- AMS[®] Wireless Configurator: 1.5GB
- 게이트웨이 설치 CD: 250MB

3.0 초기 연결 및 구성

3.1 DeltaV[™] Ready

게이트웨이에서 DeltaV Ready(Data 프로토콜 코드 5) 를 주문한 경우 4.0 물리적 설치부분을 참고하여 게이트웨이를 DeltaV 10.3 이상의 제어 네트워크에 연결합 니다.

3.2 초기 연결 및 구성

스마트 무선 게이트웨이를 구성하려면 PC/ 노트북과 게이트웨이 간에 로컬 연결 을 설정해야 합니다.

게이트웨이 전원 공급

최소 250mA 인 24 VDC(공칭) 전원을 전원 단자에 배선하여 게이트웨이에 전원 을 공급하려면 벤치탑 전원이 필요합니다 .



그림 2. PoE(Power over Ethernet) 터미널 다이어그램



그림 1은 PoE 기능을 소개하기 전에 레거시 게이트웨이의 터미널을 보여줍니다. 그림 2는 게이트웨이 PoE 버전의 터미널 배열을 보여줍니다. 게이트웨이가 표준 24V 전원 입력 터 미널을 통해 전원이 공급되고 PSE 를 원하지 않을 경우 PoE 점퍼 매트릭스의 기본 설정을 변 경할 필요가 없습니다.

참고

국가,지역,현장 표준에 따라 항상 게이트웨이 인클로저를 접지시켜야 합니다.가장 효율 적인 접지 방법은 최소 임피던스로 접지에 직접 연결하는 것입니다.

그림 3. 1420 PoE 점핑 매트릭스 (1420 보드에 있음)

아래 검정색으로 채워진 부분은 점퍼를 나타냅니다.

포트 1 의 PoE PD (새사은 의하 기보 저피	ETH1 ETH2 PSE
(영선을 위한 기관 곱희 . PoE 에도 사용됨)	
	PD PSE PD PSE 곱 섬
포트 2 의 PoE PD	ETH1 ETH2 PSE
	PD PSE PD PSE 🖾 🖀
포트 1 의 PoE PSE	ETH1 ETH2 PSE
	PD PSE PD PSE 🖾
포트 2 의 PoE PSE	ETH1 ETH2 PSE
	PD PSE PD PSE 곱 쐼
범례:	
ETH1: PD 또는 PSE 용으로 선	택된 이더넷 포트 1
ETH2: PD 또는 PSE 용으로 선	택된 이더넷 포트 2
PD: 선택한 이더넷 포트 전원	끄기를 유도한 게이트웨이

PSE: 게이트웨이는 표준 24V 전원 입력 터미널을 통해 전원이 공급되며 호환 PD 포트를 사용하여 선택된 이더넷 포트를 통해 다른 장치에 전원을 제공합니다.

EN: 활성화됨 . PSE 동작을 활성화

DIS: 비활성화됨 . PSE 동작을 비활성화

PoE 점퍼를 상호 변경할 때는 정전 방전 (ESD) 보호가 필요합니다.

참고

한 번에 한 포트와 하나의 작동 모드 (PD 또는 PSE) 만 선택할 수 있습니다 . 다른 모든 점퍼 조합은 유효하지 않습니다 .

참고

IEEE 802.3af-2003 PoE 표준은 최대 15.4W 의 DC 전원 (최소 44V DC 및 350mA) 을 각 장치 에 제공합니다 . 일부 전력은 케이블에서 소멸되므로 12.95W 만 장치에 전원을 공급하는 데 사용할 수 있습니다 .

IEEE 802.3at-2009 PoE 표준은 "PoE+" 또는 "PoE plus" 라고도 하며 최대 25.5W 의 전력을 제공합니다 . 2009 표준은 전원이 공급되는 장치가 전원에 4 개 쌍을 모두 사용하는 것을 금 지합니다 .

PoE에 대한 자세한 내용 및 자주 묻는 질문과 대답은 문서 번호 00870-0500-4420 을 참조하십시오.

3.3 연결 설정

참고

Windows 7 PC 연결에 대한 자세한 내용은 기술 노트 (문서 번호 00840-0900-4420)를 참 조하십시오.

1. PC/ 노트북을 게이트웨이의 이더넷 1(기본) 리셉터클에 연결합니다.



A.PC/ 노트북 B.이더넷 1 리셉터클



이더넷 2 를 전원 (막혀있음) 포트에 연결하지 마십시오 . 이 포트는 전원을 공급하며 PC/ 노트북을 손상시 킬 수 있습니다 .

- 2. PC/ 노트북을 설정하려면 시작> 설정> 네트워크 연결로 이동합니다.
 - a. 로컬 영역 연결을 선택합니다.
 - b. 오른쪽 클릭하여 속성을 선택합니다 .
 - c. 인터넷 프로토콜 (TCP/IP) 을 선택한 다음 , 속성 버튼을 선택합니다.



PC/ 노트북이 다른 네트워크에 있는 경우 게이트웨이를 구성한 후 PC/ 노트북이 원래 네트 워크로 돌아올 수 있도록 현재 IP 주소 및 기타 설정을 적어두십시오.

eneral	
You can get IP settings assigned a his capability. Otherwise, you nee he appropriate IP settings.	automatically if your network supports d to ask your network administrator for
Obtain an IP address automa	rically
Use the following IP address:	>
IP address:	192.168.1.12
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	· · ·
O Dbtain DNS server address a	utomatically
 Use the following DNS serve 	r addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
	Advanced
	UK Cancel

e. IP 주소 필드에 192.168.1.12 를 입력합니다.

f. *서브넷 마스크*필드에 255.255.255.0 을 입력합니다.

q. 인터넷 프로토콜 (TCP/IP) 속성 창에서 확인을 선택합니다.

h. *로컬 영역 연결 속성* 창에서 **확인**을 선택합니다.

게이트웨이의 보조 이더넷 포트에 연결하려면 다른 네트워크 설정이 필요합니다 . 추가 네 트워크 설정은 표 1 을 참조하십시오 .

표 1. 기본 IP 주소

	게이트웨이	PC/ 노트북	
이더넷 1	192.168.1.10	192.168.1.12	
이더넷 2	192.168.2.10	192.168.2.12	
이더넷 1 (DeltaV Ready)	10.5.255.254	10.5.255.200	
이더넷 2 (DeltaV Ready)	10.9.255.254	10.9.255.200	

표 2. 서브넷 설정

서브넷 마스크	
기본값	255.255.255.0
DeltaV	255.254.0.0

- 3. 프록시를 '사용안 함'으로 설정합니다.
 - a. 표준 웹 브라우저 (Internet Explorer, Mozilla Firefox 또는 기타) 를 엽니다.
 - b. *도구 > 인터넷 옵션 > 연결 >LAN 설정*으로 이동합니다 .



3.4 스마트 무선 게이트웨이 구성

게이트웨이의 초기 구성을 완료하려면:

- 1. https://192.168.1.10 에서 게이트웨이의 기본 웹 페이지에 액세스합니다. a. *사용자 이름*필드에 admin 을 입력합니다.
 - b. *암호* 필드에 **default** 를 입력합니다 .

Unlock?	
Please enter your Username	password to unlock this section.
Password	
Do not attempt to will be prosecuted	log on unless you are an authorized user. Unauthorized access to the fullest extent of the law.
will be prosecuted	to the fullest extent of the law.

- System Settings(시스템 설정)>Gateway(게이트웨이)>Ethernet Communication(이더넷 통신) 으로 이동하여 네트워크 설정을 입력합니다.
 - a. 고정 IP 주소를 구성하거나 DHCP 를 설정하고 호스트 이름을 입력합니다.
 - b. System Settings(시스템 설정)>Gateway(게이트웨이)>Backup And Restore (백업 및 복원)>Restart App(앱 재시작) 에서 애플리케이션을 다시 시작합 니다.
- 3. 게이트웨이에서 전원과 이더넷을 분리합니다.

iteway		
Access List	Ethomat Communication	
Backup And Restore	EnemetCommunication	
Certificates	Primary Interface [Port 1]	Secondary Interface [Port 2]
Ethernet Communication		
Formulae	Specify an IP address (recommended)	 Specify an IP address (recommended)
Features	Obtain an IP address from a DHCP server	Obtain an IP address from a DHCP server
paging	Obtain Domain Name from DHCP Server	Obtain Domain Name from DHCP Server
Woundancy	Interface Physical Address	Libble Polt
lene	00:26:16:0B:87:E0	Interface Physical Address 00.26 16 0B 87 E1
Sec. (75)	Full Primary Host Name	Full Secondary Host Name
WOLK	withartow	
tocols	and the second se	
10-105 <i>0</i> 79-02	Host Name	Host Name
215	wihartgw	
		Denote Home
	Domain Name	Domain warne
	IP Address	IP Address
	192.168.1.10	192.168.2.10
	Dat Mask	Net Mark
	255.255.255.0	255 255 255 0
	Gateway	Gateway
	192.168.1.1	
	Save Changes Car	cel

4.0 물리적 설치

4.1 파이프에 장착

필요한 공구 :

- 51mm (2 인치) 파이프 또는 마스트
- 게이트웨이와 함께 제공된 7.9mm (5/16 인치) u- 볼트
- 1/2 인치 소켓 헤드 렌치



파이프에 장착하는 게이트웨이

- 게이트웨이 인클로저의 상단 구멍에 파이프를 둘러 U-볼트 한 개를 끼우고 반 대쪽에서는 위 그림과 같이 워셔 플레이트와 나사를 끼웁니다.
- 2. 1/2 인치 소켓 헤드 렌치를 사용하여 u- 볼트에 너트를 조입니다.
- 3. 두 번째 u- 볼트와 하부 장착 구멍에 대해 1 단계 ~ 2 단계를 반복합니다.

모범 사례

게이트웨이를 주문할 때 출력코드를 2 로 설정하면,게이트웨이의 케이블 도관 에 사용되는 보조 이더넷 케이블이 함께 제공됩니다.추후 구성을 변경할 경우 사 용할 수 있습니다.

4.2 분리형 안테나 (옵션)

무선 연결 및 낙뢰에 대한 보호와 최신 작업 사례를 바탕으로 게이트웨이에 분리 형 안테나를 적용할 수 있습니다 .



스마트 무선 게이트웨이용으로 분리형 설치 안테나를 설치할 때는 언제나 확립된 안전 절차를 준수 하여 추락이나 고전력 전선과 접촉하지 않도록 하십시오 .

스마트 무선 게이트웨이용 분리형 설치 구성품은 지역 및 국내 전기 규정을 준수하여 설치하고 낙뢰 보호를 위한 모범 관행을 따르십시오 .

설치하기 전에 지역 전기 검사자, 전기 관리자, 작업 영역 감독과 협의하십시오.

스마트 무선 게이트웨이 분리형 설치 옵션은 무선 성능 및 현장 스펙트럼 승인을 최적화하는 한편 설조건에 따라 유연하게 설치할 수 있도록 특수 제작되었습니다 . 무선 성능을 유지하고 스펙트럼 규제를 준수하려면 케이블 길이 또는 안테나 유형을 변경하지 마십시오 .

제공된 분리형 설치 안테나 키트가 본 지침에 따라 설치되지 않은 경우 , 에머슨 프로세스 매니지먼 트는 무선 성능 또는 스펙트럼 규제 비준수에 대해 책임을 지지 않습니다 .

분리형 설치 안테나 키트에는 낙뢰 방지기와 안테나의 케이블 연결을 위한 동축 씰란트가 포함되어 있습니다

분리형 안테나의 성능이 최적으로 발휘할 수 있는 위치를 정합니다. 분리형 안테 나는 지면에서 4.6 ~ 7.6m(15 ~ 25 ft) 위 또는 장애물이나 주요 구조물 2m(6 ft) 위로 장착하는 것이 이상적입니다. 다음 절차 중 하나에 따라 분리형 안테나를 설 치하십시오.

4.3 WL2/WN2 옵션 설치 (실외 적용)

- 제공된 장착 장비를 사용하여 1.5[~] 2 inch 파이프 마스트에 안테나를 장착합 니다.
- 2. 게이트웨이 상단에 직접 낙뢰방지기를 연결합니다.
- 3. 낙뢰방지기 상단에 접지 러그, 로크 와셔 및 너트를 설치합니다.
- 제공된 동축 케이블을 사용하여 안테나를 낙뢰방지기에 연결합니다. 이 때 늘어지는 케이블 루프가 낙뢰방지기에서 0.3m(1 ft) 이내에 근접하도록 설치 하지 마십시오.
- 동축 씰란트를 사용하여 무선 필드 장치, 낙뢰방지기, 케이블 및 안테나 간의 각 연결부를 밀봉합니다.
- 현장 / 국내 전기 규정에 따라 장착 마스트, 낙뢰방지기 및 게이트웨이를 접지 합니다.
- 7. 0.3m(12 인치) 코일에 여분의 동축 케이블을 넣습니다.



4.4 WL3/WL4 옵션 설치 (실내에서 옥외까지 적용)

- 제공된 장착 장비를 사용하여 1.5[~] 2 inch 파이프 마스트에 안테나를 장착합 니다.
- 2. 건물 출구 근처에 낙뢰방지기를 장착합니다.
- 3. 낙뢰방지기 상단에 접지 러그, 로크 와셔 및 너트를 설치합니다.
- 제공된 동축 케이블을 사용하여 안테나를 낙뢰방지기에 연결합니다. 이 때 늘어지는 케이블 루프가 낙뢰방지기에서 0.3m(1 피트) 이내에 오도록 하지 마십시오.
- 5. 제공된 동축 케이블을 사용하여 낙뢰방지기를 게이트웨이에 연결합니다.
- 동축 씰란트를 사용하여 게이트웨이, 낙뢰방지기, 케이블 및 안테나 간의 각 연결부를 밀봉합니다.
- 현장 / 국내 전기 규정에 따라 장착 마스트, 낙뢰방지기 및 게이트웨이를 접 지합니다.
- 8. 0.3m(12 인치) 코일에 여분의 동축 케이블을 넣습니다.

그림 7. WL3/WL4 옵션 설치



참고

방수는 필수입니다 !

분리형 설치 안테나 키트에는 낙뢰 방지기와 안테나 및 게이트웨이의 케이블 연결을 위한 동축 씰란트가 포함되어 있습니다 . 무선 필드 네트워크의 성능을 보장하기 위해서는 동축 씰란트를 발라야 합니다 . 방수를 위한 자세한 내용은 그림 8 을 참조하십시오 .

그림 8. 케이블 연결부에 동축 씰란트 적용

표 3. 분리형 안테나 키트 옵션

키트 옵 션	안테나	케이블 1	케이블 2	낙뢰방지기
WL2	¹ /2 파장 쌍극 단방향 +6dB 게인	15.2m(50 피트) LMR-400	해당 없음	헤드 장착 , jack to plug Gas discharge tube 0.5 dB insertion loss
WL3	¹ /2 파장 쌍극 단방향 +6dB 게인	9.1m(30 피트) LMR-400	6.1m(20 刵트) LMR-400	인라인 , jack to jack Gas discharge tube 0.5 dB insertion loss
WL4	¹ /2 파장 쌍극 단방향 +6dB 게인	12.2m(40 피트) LMR-400	3.0m(10 Ⅲ트) LMR-400	인라인 , jack to jack Gas discharge tube 0.5 dB insertion loss
WN2	¹ /2 파장 쌍극 단방향 +8dB 게인	7.6m(25 피트) LMR-400	해당 없음	헤드 장착 , k to plug Gas discharge tube 0.5 dB insertion loss

WL4

WN2

I. 7.6m(25 피트) 케이블

참고

D. 낙뢰방지기

E. 교체형 케이블

분리형 안테나 옵션 WL3 및 WL4 의 동축 케이블은 설치 편의에 따라 교체 가능합니다.

5.0 호스트 시스템에 연결

- 게이트웨이의 이더넷 1(기본) 또는 직렬 출력 연결을 호스트 시스템 네트워 크 또는 직렬 I/O 에 배선합니다.
- 2. 직렬 연결의 경우 A-A, B-B 를 연결하여 배선 연결 문제가 발생하지 않도록 모 든 종단이 깨끗하고 고정되도록 합니다.

그림 9. 레거시 게이트웨이 터미널 다이어그램

▲주의

시스템 손상을 방지하기 위해 스마트 무선 게이트웨이의 전원 (막혀 있음) 포트가 있는 이더넷 2 에 호스 트 시스템을 연결하지 마십시오 .

모범 사례

에머슨 WirelessHART[®] 보안 지침에 따라 게이트웨이는 WAN(광역 네트워크) 이 아닌 LAN(로컬 영역 연결) 을 통해 호스트 시스템에 연결해야 합니다.

꼬임 피복 쌍선 케이블이 일반적으로 직렬 연결 배선에 사용되며 피복이 게이트 웨이 쪽에 오도록 직렬 호스트측의 피복은 접지하는 것이 표준 관행입니다 . 접지 문제를 방지하기 위해 피복은 절연합니다 .

전력

1 단계의 설명에 따라 게이트웨이에 전원을 공급합니다.

6.0 소프트웨어 설치 (옵션)

2- 디스크 소프트웨어 팩에는 Security Setup Utility(안전한 호스트 연결 또는 OPC 통신에만 필요) 및 AMS Wireless Configurator 가 포함되어 있습니다 . Security Setup Utility 는 디스크 1 에 있습니다 . 소프트웨어를 설치하려면 :

- 바이러스 스캔 소프트웨어 같이 백그라운드에서 실행되는 프로그램을 포함 하여 모든 Windows 프로그램을 종료하고 닫습니다.
- 2. 디스크 1 을 PC 의 CD/DVD 드라이브에 삽입합니다.
- 3. 프롬프트를 따릅니다.

AMS Wireless Configurator 는 디스크 2 에 있습니다 . 소프트웨어를 설치하려면 :

- 바이러스 스캔 소프트웨어 같이 백그라운드에서 실행되는 프로그램을 포함 하여 모든 Windows 프로그램을 종료하고 닫습니다.
- 2. 디스크 2 를 PC 의 CD/DVD 드라이브에 삽입합니다.
- AMS Wireless Configurator 구성이 시작되면 메뉴에서 Install(설치) 을 선택 합니다.
- 4. 프롬프트를 따릅니다.
- 5. AMS Wireless Configurator 가 PC 를 재부팅하도록 둡니다.
- 6. CD/DVD 드라이브에서 디스크를 제거하지 마십시오.

참고

로그인하면 설치가 자동으로 다시 시작됩니다.

7. 프롬프트를 따릅니다.

참고

PC 에서 자동 실행 기능이 비활성화되었거나 설치가 자동으로 시작되지 않는 경우 D:\SETUP.EXE (여기서 D는 PC의 CD/DVD 드라이브)를 두 번 클릭하고 OK(확인)를 선택 합니다.

Security Setup Utility 및 AMS Wireless Configurator 에 대한 자세한 내용은 스마 트 무선 게이트웨이 참조 설명서 (문서 번호 00809-0200-4420) 를 참조하십시 오.

7.0 작동 확인

작동은 호스트 시스템 네트워크에 있는 PC 에서 웹 브라우저를 열고 주소 표시줄 에 게이트웨이 IP 주소 또는 DHCP 호스트 이름을 입력하여 웹 인터페이스를 통해 확인됩니다 . 게이트웨이가 적절히 연결되고 구성된 경우 보안 경고가 표시된 후 로그인 화면이 나타납니다 .

Unlock?	
Please enter you Username	r password to unlock this section.
Password	
Do not attempt t will be prosecute	o log on unless you are an authorized user. Unauthorized access id to the fullest extent of the law.
Login	

게이트웨이는 이제 호스트 시스템에 통합되었습니다. 무선 필드 장치를 게이트 웨이와 함께 주문한 경우 동일한 네트워크 ID 와 조인 키 정보로 사전 구성되어 있 습니다. 현장 장치들의 전원을 켜면 무선 네트워크 상에 인지되며 웹 인터페이스 를 사용하여 Explore 탭 아래에서 통신을 확인할 수 있습니다. 네트워크를 구성하 는 데 걸리는 시간은 장치 수에 따라 다릅니다.

8.0 제품 사양

8.1 입력 전원

10.5~30 VDC(Class 2 전원 공급 장치여야 함)

8.2 정격전류

작동 정격전류는 3.6W 평균 소비 전력에 근거합니다. 순간 기동 정격전류는 작 동 정격전류의 최대 2 배입니다.

8.3 PoE⁽¹⁾

입력 전압

정상 작동 (PSE 또는 IEEE 802.3af 없음): 10.5 ~ 30 VDC PoE + PSE 작동 (IEEE 802.3at): 17.5 ~ 30 VDC

PSE모드

50V ~ 57 VDC 출력 (IEEE 802.3at 2009 기준) 최대 25.5W

8.4 안테나의 무선 주파수 전력 출력

최대 10mW(10dBm) EIRP

최대 40mW(16dBm) EIRP(WN2 High Gain 옵션의 경우)

8.5 환경

작동 온도 범위

-40 ~ 70°C(-40 ~ 140°F)

작동 습도 범위

10~90% 상대 습도

8.6 물리적 사양

무게

4.54kg(10lb)

구조 재질

하우징

저농도 구리 알루미늄, NEMA® 4X

페인트

폴리우레탄

커버 개스킷

실리콘 고무

안테나

통합 안테나 PBT/PC 분리형 안테나 : 유리 섬유

^{1.} 전류 소비량은 게이트웨이 작업 전용입니다. PSE 를 사용 중인 경우 전원이 공급되는 장비를 포함하도록 계 산해야 합니다.

8.7 통신 사양

차단형 RS485

Modbus RTU 멀티드롭 연결용 2 선식 통신 링크 전송 속도 : 57600, 38400, 19200 또는 9600 프로토콜 : Modbus RTU 배선 : 단일 꼬임 피복 쌍선 18AWG 배선 거리 : 최대 1,524m(4,000 피트)

이더넷

10/1000base- TXEthernet 통신 포트

프로토콜 : EtherNet/IP [™] Modbus TCP, OPC, HART-IP [™], HTTPS(웹 인터페이스 용)

배선 : Cat5Eshielded 케이블

배선거리: 100m(328 피트)

Modbus

32 bit 부동 소수점 수 , 정수 및 스케일 정수로 Modbus RTU 와 Modbus TCP 를 지 원합니다 .

Modbus 레지스터는 사용자가 지정합니다.

OPC

OPC 서버는 OPC DA v2, v3 을 지원

EtherNet/IP

32 bit 부동 소수점 수 및 정수로 EtherNet/IP 프로토콜을 지원합니다 . EtherNet/IP 어셈블리 입출력 인스턴스는 사용자가 구성할 수 있습니다 . EtherNet/IP 사양은 ODVA 에서 관리하고 배포합니다 .

8.8 자가 구성 네트워크 사양

프로토콜

IEC 62591 (WirelessHART), 2.4 ~ 2.5 GHz DSSS

최대 네트워크 규모 (업데이트 속도에 따라 다름)

8 초 이상에서 100 개 무선 장치 4 초에서 50 개 무선 장치 2 초에서 25 개 무선 장치 1 초에서 12 개 무선 장치

가능한 업데이트 속도

1, 2, 4, 8, 16, 32 초 또는 1~60 분

네트워크 규모 / 대기 시간

100 개 장치 : 10 초 미만 50 개 장치 : 5 초 미만

데이터 신뢰성

> 99%

9.0 제품 인증

Rev 1.2

9.1 유럽 지침 정보

EC 적합성 선언문의 사본은 빠른 시작 가이드의 끝에서 확인할 수 있습니다 . EC 적합성 선언문의 최신 개정판은 www.rosemount.com 에서 확인할 수 있습니다 .

9.2 전기통신 규정 준수

모든 무선 장치는 RF 스펙트럼 사용에 관한 규정 준수를 보장하기 위해 인증을 받아야 합니다 . 거의 모든 국가에서 이러한 유형의 제품 인증을 요구합니다 . 에머슨은 규정을 완전히 준수하는 제품을 공급하고 무선 장치 사용에 대한 국가 지침 또는 법률을 위반 하지 않기 위해 전 세계 정부 기관과 협력하고 있습니다 .

9.3 FCC 및 IC

이 장치는 FCC 규정 제 15 부를 준수합니다. 작동시킬 때는 다음 조건을 준수합니다. 본 장치는 유해한 간섭을 유발하지 않아야 합니다. 이 장치는 원하지 않는 작동을 유발 할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 간섭을 수용해야 합니다. 이 장치는 사람으로부터 최소 20cm 의 안테나 분리 거리를 확보하여 설치되어야 합니다.

9.4 일반 지역 인증

일반적으로 트랜스미터는 설계가 기본적인 전기, 기계 및 소방 요구사항에 부합하는 지 확인하기 위해 연방직업안전및보건청 (OSHA) 이 인정한 미국국가인정시험소 (NRTL) 에 의해 검사 및 테스트됩니다.

9.5 북미 지역에서의 장비 설치

미국 전기 규격 (NEC) 및 캐나다 전기 규격 (CEC) 은 지역 내 Division 표시 장비 및 Division 내 지역 표시 장비 사용을 허가합니다 . 표식은 지역 분류 , 가스 및 온도 등급에 적합해야 합니다 . 이 정보는 각 코드에 명시되어 있습니다 .

미국

N5 U.S.A. Division 2

- 인증: CSA 70010780
- $\Xi\,\Xi$: FM Class 3600 2011, FM Class 3611 2004, FM Class 3616 2011, UL 50 11^th Ed, ANSI/ISA 61010-1 2012
- 표식: NI CL 1, DIV 2, GP A, B, C, D T4; CL II, III, DIV 2, GP F, G T4 에 사용하기에 적합; T4(-40°C ≤ T_a ≤ +60°C); Rosemount 도면 01420-1011 에 따라 연결했을 때 분리 형 안테나로 비발화성 출력; Type 4X

안전한 사용을 위한 특수 조건 :

1. 폭발 위험 . 가연성 또는 연소성 대기가 존재할 때는 장비를 분리하지 마십시오 .

캐나다

N6 Canada Division 2

- 인증: CSA 70010780
- 표준 : CAN/CSA C22.2 No. 0-M91 (R2001), CAN/CSA Std C22.2 No. 94-M91 (R2001), CSA Std C22.2 No. 142-M1987, CSA Std C22.2 No. 213-M1987, CSA C22.2 No. 61010-1 - 2012
- 표식: Class 1, Division 2, Groups A, B, C 및 D, T4 에 적합; Rosemount 도면 01420-1011 에 따라 연결 시; Type 4X

안전한 사용을 위한 특수 조건:

1. 폭발 위험. 가연성 또는 연소성 대기가 존재할 때는 장비를 분리하지 마십시오.

유럽

- N1 ATEX 타입 n
 - 인증: Baseefa07ATEX0056X
 - 표준: EN 60079-0: 2012, EN 60079-15: 2010
 - 표식 : 💿 II 3 G Ex nA IIC T4 Gc, T4(-40°C ≤ T_a ≤ +65°C), V_{MAX} = 28 Vdc

안전한 사용을 위한 특수 조건 (X):

- 이 장비는 EN 60079-15:2010 의 6.5.1 항에서 요구하는 500V 절연 테스트를 견딜 수 없 습니다. 이 장비를 설치할 때 이 점을 고려해야 합니다.
- 안테나의 표면 저항은 1GΩ 이상이어야 합니다.정전기 축적을 방지하려면 마른 천을 사용하여 장치를 문지르거나 솔벤트를 사용하여 닦아서는 안 됩니다.
- ND ATEX 분진
 - 인증: Baseefa07ATEX0057X
 - 표준: EN 60079-0: 2012, EN 60079-31: 2009
 - 표식 : 🚯 II 3 D Ex tc IIIC T135 °C Dc, (-40°C ≤ T_a ≤ +65°C)

안전한 사용을 위한 특수 조건 (X):

 안테나의 표면 저항은 1GΩ 이상이어야 합니다.정전기 축적을 방지하려면 마른 천을 사용하여 장치를 문지르거나 솔벤트를 사용하여 닦아서는 안 됩니다.

국제

N7 IECEx 타입 n

- 인증: IECEx BAS 07.0012X
- 표준: IEC 60079-0: 2011, IEC 60079-15: 2010
- 표식: Ex nA IIC T4 Gc, T4(-40°C ≤ T_a ≤ +65°C), V_{MAX} = 28 Vdc

안전한 사용을 위한 특수 조건 (X):

- 이 기구는 IEC 60079-15:2012 의 6.5.1 항에 정의된 500V 전기 강도 테스트를 견딜 수 없 습니다. 설치 중 이 조건을 고려해야 합니다.
- 안테나의 표면 저항은 1GΩ 이상이어야 합니다.정전기 축적을 방지하려면 마른 천을 사용하여 장치를 문지르거나 솔벤트를 사용하여 닦아서는 안 됩니다.

- NF IECEx 방진
 - 인증: IECEx BAS 07.0013X
 - 표준: IEC 60079-0: 2011, IEC 60079-31: 2008
 - 표식: Extc IIIC T135 °C Dc, (-40°C ≤ T_a ≤ +65°C)

안전한 사용을 위한 특수 조건 (X):

 안테나의 표면 저항은 1GΩ 이상이어야 합니다.정전기 축적을 방지하려면 마른 천을 사용하여 장치를 문지르거나 솔벤트를 사용하여 닦아서는 안 됩니다.

브라질

- N2 INMETRO Type n
 - 인증: UL-BR 15.0350X
 - 표준: ABNT NBR IEC 60079-0:2008 + Errata 1:2011, IEC 60079-15:2012;
 - 표식: Ex nA IIC T4 Gc, T4(-40°C ≤ T_a ≤ +65°C)

안전한 사용을 위한 특수 조건 (X):

1. 특별 조건은 인증서를 참조하십시오.

중국

- N3 중국 Type n
 - 인증: CNEx13.1929X
 - 표준: GB3836.1 2010, GB3836.8 2003
 - 표식: Ex nA nL IIC T4 Gc

안전한 사용을 위한 특수 조건 (X):

1. 특별 조건은 인증서를 참조하십시오.

일본

- N4 TIIS Type n
 - 인증: T64855
 - 표식: Ex nA nL IIC T4

EAC - 벨라루스, 카자흐스탄, 러시아

- NM 기술 규정 관세 동맹 (EAC) Type n
 - 인증: RU C-US.F605.B.00578
 - 표식: 2Ex nA IIC T4 X; T4(-40°C ≤ T_a ≤ +65°C) IP66;

조합

KD N1, N5 및 N6 의 조합

그림 12. 스마트 무선 게이트웨이 1420 적합성 선언

E EMERSON. Process Management **EU Declaration of Conformity** No: RMD 1067 Rev. M We. Rosemount, Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317-9685 USA declare under our sole responsibility that the product, **Rosemount 1420 Smart Wireless Gateway** manufactured by, Rosemount, Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317-9685 USA to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of the European Union Directives, including the latest amendments, as shown in the attached schedule. Assumption of conformity is based on the application of the harmonized standards and, when applicable or required, a European Union notified body certification, as shown in the attached schedule. Vice President of Global Quality (function) Kelly Klein 19 Apr 2011 (name) Page 1 of 3

	有事物质 / Hazardous Substances					
部件 名称 Part Name	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	福 Gadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent Chromium (Cr +6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴联苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
电子组件 Electronics Assembly	х	0	о	0	0	0
壳体组件 Housing Assembly	0	0	0	х	0	0

含有China RoHS 管控物质超过最大浓度限值的部件型号列表 Rosemount 1420 List of Rosemount 1420 Parts with China RoHS Concentration above MCVs

本表格系依据SJ/T11364的规定而制作.

This table is proposed in accordance with the provision of SJ/T11364.

O: 意为该部件的所有均质材料中该有害物质的含量均低于GB/T 26572所規定的限量要求.
C: Indicate that said hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

X: 意为在该部件所使用的所有均质材料里,至少有一类均质材料中该有害物质的含量高于GB/T 26572 所规定的限量要求. X: Indicate that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

빠른 시작 가이드 00825-0215-4420, Rev GA 2016년6월

글로벌 본사

Emerson Process Management 6021 Innovation Blvd. Shakopee, MN 55379, USA

북미 지사

Emerson Process Management 8200 Market Blvd. Chanhassen, MN 55317, USA 间 +1 800 999 9307 또는 +1 952 906 8888 +1 952 949 7001

RMT-NA.RCCRFQ@Emerson.com

중남미 지사

Emerson Process Management 1300 Concord Terrace, Suite 400 Sunrise, FL 33323, USA

n+1 954 846 5030 +1 954 846 5121 RFQ.RMD-RCC@EmersonProcess.com

유럽 지사

Emerson Process Management Europe GmbH Neuhofstrasse 19a P.O. Box 1046 CH 6341 Baar Switzerland

+41 (0) 41 768 6111 +41 (0) 41 768 6300 RFQ.RMD-RCC@EmersonProcess.com

아시아 태평양 지사

Emerson Process Management Asia Pacific Pte Ltd 1 Pandan Crescent Singapore 128461 65 6777 8211

+65 6777 0947 Enquiries@AP.EmersonProcess.com

중동 및 아프리카 지사

Emerson Process Management Emerson FZE P.O. Box 17033, Jebel Ali Free Zone - South 2 Dubai, United Arab Emirates

+971 4 8118100 +971 4 8865465 RFQ.RMTMEA@Emerson.com

Emerson Process Management Korea

Sicox tower 12 Fl. 513-14 Sangdaewon-dong, Jungwon-gu Seongnam-city, Gyeonggi-do, Korea 462-806

+82 2 3438 4600 +82 2 556 2365 RMD.Korea@emerson.com

Linkedin.com/company/Emerson-Process-Management

Twitter.com/Rosemount_News

Facebook.com/Rosemount

Youtube.com/user/RosemountMeasurement

Google.com/+RosemountMeasurement

표준 약관 및 판매 조건은 www.Emerson.com/en-us/pages/Terms-of-Use.aspx 에서 확인할 수 있습니다.

에머슨 로고는 Emerson Electric Co. 의 상표 및 서비스 마크입니 다. AMS, DeltaV, Rosemount 및 Rosemount 로고 유형은 Emerson Process Management 의 상표입니다. Windows, Microsoft 및 Internet Explorer는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation 의 등록 상표입니다. Mozilla Firefox 는 Mozilla Foundation 의 등록 상표입니다. *무선* HART 는 FieldComm Group 의 등록 상표입니다. Modbus 는 Gould Inc. 의 등록 상표입니다. HART-IP 는 FieldComm Group 의 상표입니다. EtherNet/IP 는 ODVA 의 라이센스를 받은 ontrolNet International 의 상표입니다. NEMA 는 National Electrical Manufacturers Association 의 등록 상 표및서비스마크입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다. © 2016 Emerson Process Management. All rights reserved.

ROSEMOUNT