**빠른 시작 가이드** 00825-0215-4480, Rev AD 6월 2023

# Rosemount<sup>™</sup> 1408A 레벨 및 유량 트랜스 미터

# 비접촉 레이더





ROSEMOUNT

## 1 가이드 소개

이 빠른 시작 가이드는 Rosemount 1408A 레벨 및 유량 트랜스미터에 대한 기 본 지침을 제공합니다. 자세한 내용은 Rosemount 1408A 참고 매뉴얼을 참조 하십시오.

### 1.1 안전 메시지

▲ 경고

안전 설치 및 정비 지침을 준수하지 않을 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있습니 다.

트랜스미터는 자격 있는 작업자에 의해, 적용 가능한 실행 규칙에 따라 설치되어 야 합니다.

설비는 빠른 시작 가이드와 참고 매뉴얼에 지정된 대로만 사용하십시오. 그렇게 하지 않으면 설비에서 제공하는 보호 장구가 손상될 수 있습니다.

구성 요소의 교체 등의 수리는 안전을 위태롭게 할 수 있으며 어떤 상황에서도 허 용되지 않습니다.

### ▲ 경고

#### 공정 누출의 경우 사망이나 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

트랜스미터는 신중하게 취급하십시오.

압력을 적용하기 전에 공정 커넥터를 설치하고 조이십시오.

트랜스미터를 정비 중일 때는 공정 커넥터를 느슨하게 풀거나 분리하려 하지 마 십시오.

## ▲ 경고

#### 물리적 액세스

미승인 작업자는 최종 사용자 설비에 대한 중대한 손상 및/또는 잘못된 구성을 유 발할 수 있습니다. 이것은 의도적 또는 비의도적일 수 있으므로 보호되어야 합니 다.

물리적 보안은 모든 보안 프로그램의 중요한 부분이고 시스템 보호의 기본입니 다. 최종 사용자의 자산을 보호하기 위해 미승인 작업자의 물리적 액세스를 제한 하십시오. 이것은 시설 내에서 사용되는 모든 시스템에 적용됩니다.

## ▲ 경고

### 뜨거운 표면

트랜스미터 및 공정 씰은 높은 프로세스 온도에서 뜨거울 수 있습니다. 정비 전에 충분히 식혀야 합니다.



### 주

PTFE 씰링이 손상될 수 있으므로 긁히지 않도록 주의하십시오.





## 2 트랜스미터 세척

#### 프로시저

필요한 경우 트랜스미터의 젖은 부품을 세척합니다. 트랜스미터의 재질과 젖은 부품에 적합한 세제와 젖은 천을 사용하십시오.





표면이 긁히지 않도록 주의하십시오.

## 3 브라켓 장착

3.1 브라켓 구멍 패턴

#### 그림 3-1: 구멍 패턴



치수는 인치(밀리미터) 단위입니다.

3.2 브라켓 장착

### 프로시저

1. 벽면/천장 또는 기타 평평한 표면에 브라켓을 장착합니다.





2. 조절식 홀더가 지면을 향하도록 합니다.



3. 트랜스미터 나사에 윤활풀을 도포합니다.

**주** 풀은 용도에 맞게 사용을 승인 받아야 하고 사용된 탄성중합체에 도포할 수 있어야 합니다.



- 트랜스미터를 브라켓에 고정합니다. 장착 옵션:
  - (A) 야외 설치 시 안테나 확장
  - (B) 잠금 넛(nut)



## 4 탱크에 설치하기

## 4.1 나사산 물림 길이

고객 G1 프로세스 연결부에서 필요한 나사산 물림 길이는 그림 4-1을(를) 참고하 십시오.

그림 4-1: 나사산 물림 길이



A. 0.35~0.63in.(9~16mm)

## 4.2 나사형 플랜지 연결부에 장착

#### 프로시저

1. 탱크 플랜지에 적합한 소프트 가스켓을 배치합니다.



2. 플랜지를 가스켓 위에 올립니다.



3. 선택한 플랜지 및 가스켓에 맞는 충분한 토크로 볼트와 너트를 조입니다.



4. 트랜스미터 나사에 윤활풀을 도포합니다.

**주** 풀은 용도에 맞게 사용을 승인 받아야 하고 사용된 탄성중합체에 도포할 수 있어야 합니다.



5. 트랜스미터를 탱크에 장착합니다.





## 4.3 나사로 된 어댑터 버전 장착

#### 프로시저

1. 해당 사이트의 절차에 따라 나사 표면에 고착 방지제를 도포하거나 PTFE 테이프를 붙입니다.



2. 탱크에 나사로 된 어댑터를 장착합니다.



3. 트랜스미터 나사에 윤활풀을 도포합니다.

#### **주** 풀은 용도에 맞게 사용을 승인 받아야 하고 사용된 탄성중합체에 도포할 수 있어야 합니다.



4. 트랜스미터를 탱크에 장착합니다.



## 4.4 나사연결에 장착

### 프로시저

1. 트랜스미터 나사에 윤활풀을 도포합니다.

**주** 풀은 용도에 맞게 사용을 승인 받아야 하고 사용된 탄성중합체에 도포할 수 있어야 합니다.



2. 트랜스미터를 탱크에 장착합니다.



## 5 전기 연결 준비

5.1 연결부 유형 M12 수(A 코드)

5.2 전원 공급

트랜스미터는 트랜스미터 터미널에 있을 때 18~30Vdc에서 작동합니다.

5.3 출력

이 트랜스미터는 2개의 구성 가능한 출력을 제공합니다.

- **출력 1** 디지털 출력 / IO-링크 모드
- 출력 2 디지털 출력 또는 액티브 4~20mA 아날로그 출력

## 5.4 일체형 파워 소비량

< 2W(24Vdc에서 정상 작동, 출력 없음)

< 3.6W(24Vdc에서 정상 작동, 디지털 및 아날로그 출력 액티브)

5.5 배선도

#### 그림 5-1: 연결



#### 표 5-1: 핀 할당

핀	배선 색상 <sup>(1)</sup>		신호		
1	BN	갈색	L+	24V	
2	WH	흰색	OUT2	디지털 출력 또는 액티브 4~20mA 아날 로그 출력	
3	BU	파란색	L-	0V	
4	ВК	검은색	OUT1/IO-링크	디지털 출력 또는 IO-링크 모드	

(1) IEC 60947-5-2에 따라 분류



D. 1 x 디지털 출력NpN / 1 x 아날로그 출력

## 6 트랜스미터 전원 공급

### 프로시저

- 1. 🗥 전원 공급장치가 분리되었는지 확인합니다.
- 2. M12 연결부를 부드럽게 끼웁니다.

**주** 연결부를 억지로 밀어 넣지 마십시오. 올바르게 정렬되었는지 확인하십 시오.



완전히 삽입되면 나사 링을 돌려 꽉 조이십시오.
 권장 토크는 제조업체의 매뉴얼을 참조하십시오.



4. 전원 공급장치를 연결합니다.

## 7 트랜스미터를 IO-링크에 연결

IO-링크 마스터 또는 PLC를 통해 IO-링크 USB 커뮤니케이터를 사용하여 IO-링 크 장치를 설정할 수 있습니다.

#### 프로시저

구성 소프트웨어를 시작하고 트랜스미터를 연결합니다.

그림 7-1: IO-링크 USB 커뮤니케이터를 통한 연결



### 그림 7-2: IO-링크 마스터를 통한 연결



그림 7-3: PLC를 통한 연결





## 8 기본 구성 툴 시작하기

## 8.1 IO-Link 구성 툴

예:

- Rosemount IO-Link 어시스턴트(액세서리로 제공)
- FDT<sup>®</sup> 프레임 어플리케이션, 예: PACTware

## 8.2 Rosemount IO-링크 어시스턴트

## 8.2.1 최신 IODD 파일 가져오기

Rosemount IO-링크 어시스턴트 소프트웨어는 사용자의 장치 카탈로그에 대한 최신 IODD를 확인하고 다운로드할 수 있도록 합니다.

#### 선결 요건

온라인 업데이트의 경우 인터넷 연결이 필요합니다.

#### 프로시저

- 1. 💮 아이콘을 클릭합니다.
- Vendor(공급업체) 목록에서 Rosemount Inc.를 선택한 다음, 설치/업 데이트할 장치에 대해 확인란을 선택합니다.
   또는 이미 다운로드한 IODD 압축 파일을 찾아 Open(열기)을 선택합니다.
- 3. OK(확인)를 선택합니다.

## 8.3 FDT<sup>®</sup>/DTM 프레임워크

8.3.1 IODD 파일 다운로드

#### 프로시저

- 1. Ioddfinder.io-link.com의 IODDFinder 포털에서 IODD를 다운로드 합니다.
- 2. IODD 패키지의 압축을 풉니다.

### 8.3.2 IODDs를 FDT<sup>®</sup>/DTM 프레임워크에 통합

IODDs를 FDT/DTM 환경(예: PACT*ware*)에 통합하려면 IODD DTM 해석기가 필요합니다.

#### 선결 요건

일반적으로 IODD DTM Interpreter는 FDT/DTM 소프트웨어 설치 패키지에 포함되어 있습니다. Emerson.com/Rosemount1408A에서도 다운로드할 수 있습니다.

#### 프로시저

- IODD DTM Interpreter(IODD DTM 해석기) 소프트웨어를 시작합니 다.
- 2. Add IODD(IODD 추가)를 선택합니다.

IODD DTM Configurator		-		$\times$
Select all	Installed IODDs			
		Add IOD	DD	
		Add IODD co	ellection	
		Dele	te	
		Refre	sh	
		Setting	<b>]</b> \$	
		About	t	
		Clos	e	

- 3. IODD 파일(.xml)을 찾아보고 Open(열기)을 선택합니다.
- 4. 구성 툴을 시작하고 장치 카탈로그를 업데이트합니다.

```
도움이 필요하다?
새 DTM이 구동 시 자동으로 추가되지 않으면 View(보기) → Device
Catalog(장치 카탈로그) → Update Device Catalog(장치 카탈로그
업데이트)를 선택합니다.
```

## 9 기본 설정 수행

9.1 공학 단위 설정

프로시저

- Menu(메뉴) 아래에서 Parameter(매개변수) → Basic Setup(기본 설 정)을 선택합니다.
- Engineering Units(공학 단위) 목록에서 Metric(미터법) 또는 Imperial(영국식)을 선택합니다.
- 3. Write to device(장치에 쓰기)를 선택합니다.
- 9.2 기준 높이 입력

프로시저

- 1. *Menu(메뉴*) 아래에서 Parameter(매개변수) → Basic Setup(기본 설 정)을 선택합니다.
- 2. 기준 높이를 입력합니다.
- 3. Write to device(장치에 쓰기)를 선택합니다.

### 9.2.1 기준 높이

장치 기준 포인트와 영점 레벨 사이의 거리.



## 9.3 아날로그 출력 구성

레벨 또는 체적 유량을 4~20mA 신호로 출력하도록 트랜스미터를 설정할 수 있 습니다.

#### 프로시저

- Menu(메뉴) 아래에서 Parameter(매개변수) → OUT2 Analog Output(OUT2 아날로그 출력)을 선택합니다.
- 2. OUT2 Configuration(OUT2 구성) 목록에서 Analog Output 4~20mA(아날로그 출력 4~20mA)를 선택합니다.
- Analog Control Variable(아날로그 제어 변수) 목록에서 Level(레벨) 또는 Volume Flow(체적 유량)을 선택합니다.
- 4. *Alarm Mode(알람 모드*) 목록에서 Low Alarm(로우 알람) 또는 High Alarm(하이 알람)을 선택합니다.
- 5. Analog Range Values(아날로그 범위 값)을 선택한 다음, 원하는 Upper Range Value(20mA)와 Lower Range Value(4mA)를 입력합 니다.
- 6. Write to device(장치에 쓰기)를 선택합니다.

## 9.4 디지털 출력 구성

상한 및 하한에 관한 스위칭 신호(동일한 핀 사용)를 출력하도록 트랜스미터를 설 정할 수 있습니다.

#### 프로시저

- Menu(메뉴) 아래에서 Parameter(매개변수) → Basic Setup(기본 설 정)을 선택합니다.
- Digital Outputs P-n(디지털 출력 P-n) 목록에서 PnP 또는 nPn을 선 택합니다.
- OUT1 Digital Output(OUT1 디지털 출력) 또는 OUT2 Digital Output(OUT2 디지털 출력)을 선택합니다.
- OUT1 Configuration(OUT1 구성) 또는 OUT2 Configuration(OUT2 구성) 목록에서 Digital Output Normally Open(디지털 출력이 정상 적으로 열림)을 선택합니다.
- 5. DO Control Variable(DO 제어 변수) 목록에서 Level(레벨) 또는 Volume Flow(체적 유량)을 선택합니다.
- Set Point Configuration(설정 포인트 구성)을 선택한 다음, 알람 매개 변수를 원하는 대로 설정합니다.
- 7. Write to device(장치에 쓰기)를 선택합니다.

## 9.5 체적 유량 측정 설정

#### 프로시저

- 1. Menu(메뉴) 아래에서 Volume Flow(체적 유량)을 선택합니다.
- Volume Flow Calculation Method(체적 유량 계산 방법) 목록에서 원 하는 방법을 선택합니다. 다음에서 선택합니다.
  - 선형화 테이블

- 파샬 플룸
- 가파기 벤츄리 플룸
- 3. Volume Flow Table/Formula(체적 유량 표/포뮬라)를 선택한 다음, 매개변수를 원하는 대로 설정합니다.
- 4. Write to device(장치에 쓰기)를 선택합니다.

## 10 제품 인증서

개정판 2.6

## 10.1 유럽 지침 및 UKCA 규정 정보

EU/UK 적합성 선언은 이 문서의 끝부분에서 확인할 수 있습니다. EU/UK 적합 성 선언의 최신 개정판은 Emerson.com/Rosemount에서 확인할 수 있습니 다.

## 10.2 일반 지역 인증

트랜스미터 디자인은 미국 직업안전위생관리국(OSHA)이 인가한 국가인증테스 트시험실(NRTL)의 기본적인 전기, 기계 및 화재 보호 요구사항을 충족하는지 확 인하기 위해 시험되고 테스트되는 표준 절차를 거쳤습니다.

**인증** 80031621

표준 CAN/CSA 인증-C22.2 No. 61010-1-12, UL Std. No. 61010-1

이 장치는 CAN/CSA 인증-C22.2 No. 61010-1-12 / UL Std.에 따라 최대 출력 이 30Vdc로 제한된 에너지 전기 회로가 있는 전원 공급 장치로만 전원을 공급해 야 합니다. No. 61010-1(제3판) 챕터 6.3.1/6.3.2 및 9.4 또는 CSA 인증 223/UL 1310에 따른 등급 2

## 10.3 환경 조건

표 10-1: 환경 조건(일반 지역 및 저전압 규정 (Low Voltage Directive))

유형	설명	
위치	실내 또는 실외 사용, 젖은 <sup>(1)</sup>	
최대 고도	6562ft.(2000m)	
주변 온도	-40~176°F(-40~80°C)	
설치 범주	DC 공급	
전력 공급	18~30Vdc, 3.6W	
기본 공급 전압 변경	18~30Vdc ±10%에서 안전	
오염 등급	2	

(1) 실외 사용 및 젖은 위치는 일반 지역 인증에 해당하지 않습니다.

## 10.4 통신 규정 준수

안테나 익스텐션이 장착된 Rosemount 1408A는 야외 또는 인클로저에서 레벨 을 측정하는 장치입니다. 인클로저(예: 금속, 강화 콘크리트나 유리섬유 탱크 또 는 이와 비슷한 감쇠 소재로 만든 유사한 인클로저 구조)에서 측정하는 경우 안테 나 확장을 장착하지 않을 수 있습니다.

하드웨어 버전 식별 번호(HVIN)는 1408L입니다.

#### 측정 원칙

주파수 변조 연속파(Frequency Modulated Continuous Wave), 80GHz

#### 최대 출력 전력

3dBm(2mW)

#### 주파수 범위

77~81GHz

## 10.5 FCC

참고: 이 설비는 FCC 규정의 파트 15에 따라 B 등급 디지털 장치에 대한 제한을 준수하는 것으로 테스트 및 확인되었습니다. 이러한 제한은 주거지 설치 시 유해 한 간섭에 대해 적정한 보호를 제공하기 위해 디자인된 것입니다. 이 설비는 라디 오 주파수 에너지를 생성, 사용하고 방출할 수 있으며 지침에 따라 설치 및 사용 하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설 치 시 간섭이 일어나지 않으리라는 보장은 없습니다. 이 설비는 라디오 또는 TV 수신에 유해한 간섭을 일으키지 않으며 이는 설비를 끄고 켜서 확인할 수 있습니 다. 사용자는 다음 중 하나 이상의 방법으로 간섭을 바로잡는 것이 좋습니다.

- 수신 안테나의 방향 또는 위치를 다시 설정합니다.
- 설비와 수신기 간의 분리 간격을 넓힙니다.
- 설비를 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 연결합니다.
- 도움이 필요한 경우 대리점 또는 라디오/TV 기술자에게 문의하십시오.

FCC ID K8C1408L

## 10.6 IC

이 장치는 캐나다 산업성의 라이선스 면제 RSS 표준을 준수합니다. 작동 시 다음 조건을 따릅니다.

- 1. 이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않습니다.
- 이 장치는 원하지 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함해 수신된 모든 간섭을 수용할 수 있어야 합니다.
- LPR 장치는 숙련된 설치자가 제조업체의 지침을 엄격히 준수하여 설치 합니다.
- 이 장치의 사용은 "무간섭, 비보호"가 기본입니다. 즉, 사용자는 이 장치 에 간섭 또는 손상을 일으킬 수 있는 동일한 주파수 밴드의 고출력 레이더

작동을 수용해야 합니다. 그러나 기본 라이선싱 작동에 방해가 되는 장치 는 사용자 부담으로 제거해야 합니다.

5. 이 장치의 설치자/사용자는 이 장치가 브리티시 컬럼비아 주 펜틱턴 근처 의 도미니언 천체 물리학 전파 관측소(DRAO)에서 최소 10km 떨어져 있 는지 확인해야 합니다. DRAO의 좌표는 위도 49°19'15" N 및 경도 119°37'12" W입니다. 장치가 이 10km 간격을 충족하지 않는 경우(예: 브리티시 컬럼비아주 오카나간 밸리에 있는 장치), 설치자/사용자는 장비 를 설치하거나 작동하기 전에 DRAO 책임자와 협의하고 서면 동의를 얻 어야 합니다. DRAO 담당자 연락처는 250-497-2300(전화) 또는 250-497-2355(팩스)입니다. (또는 캐나다 산업부 규제 표준 책임자에게 연락해도 됩니다.)

**인증** 2827A-1408L

## 10.7 무선 기기 지침(RED) 2014/53/EU 및 무선 기기 규정 S.I. 2017/1206

#### 🏼 야외 설치

안테나 익스텐션이 장착된 경우 Rosemount 1408A은(는) ETSI EN 302 729 및 EN 62479를 준수합니다.

야외 설치의 경우 전파천문학 사이트에 인접한 여러 EU 및 EFTA 회원국에서는 제한 사항이 있습니다. Rosemount 1408A와(과) 완전히 또는 부분적으로 동일 한 주파수 밴드(77~81GHz)을 사용하는 전파천문 관측소의 위치는 시간에 따라 달라집니다. 따라서 Rosemount 1408A의 설치자 및 사용자는 설치 위치가 어 떻게 영향을 받는지 확인해야 합니다.

해당 동작 주파수가 포함된 전파천문학 사이트의 현재 목록은 www.craf.eu에 서 확인할 수 있습니다.

다음 제한 사항이 적용됩니다.

- 담당 국가 규제 당국의 특별 승인이 없으면 77~81GHz로 측정하는 전파 천 문 관측소에서 4km 이상 떨어진 거리에 설치하십시오.
- 전파 천문 관측소 사이트 주변 4km~40km 범위에서 LPR 안테나의 높이는 지상 15m를 초과해서는 안 됩니다.

#### 밀폐형 탱크

안테나 익스텐션이 장착되지 않은 Rosemount 1408A은(는) ETSI EN 302 372 및 EN 62479를 준수합니다.

장치는 밀폐형 탱크(금속, 강화 콘크리트나 유리섬유 탱크 또는 이와 비슷한 감쇠 소재로 만든 유사한 인클로저 구조)에 설치해야 합니다. ETSI EN 302 372(부록 E)의 요구사항에 따라 설치하십시오.

### 간섭자 신호의 영향을 받는 경우의 성능

간섭자 신호가 장치에 미치는 영향을 차단하는 수신기 테스트의 경우, 성능 기준 에는 ETSI TS 103 361 [6]에 따른 다음과 같은 성능 레벨이 있어야 합니다.

- 성능 기준: 거리 측정 중 시간 동안의 측정값 변화 Δd
- 성능 레벨: Δd ≤ ±2mm

### 10.8 무선/EMC 대한민국

등록 번호

R-R-Rtr-1408

## 10.9 무선/EMC 호주 및 뉴질랜드

Rosemount 1408A는 1992년의 무선 통신법에 따라 정한 관련 ACMA 표준과 1997년의 전기 통신법 및 1989년의 뉴질랜드 무선 통신법에 따라 정한 표준에 서 규정하는 요구사항을 준수합니다.

뉴질랜드에서 Rosemount 1408A는 밀폐형 탱크(금속, 강화 콘크리트나 유리 섬유 탱크 또는 이와 비슷한 감쇠 소재로 만든 유사한 인클로저 구조)에 설치해야 합니다.

## 10.10 캐나다 등록 번호(CRN)

#### 트랜스미터(어댑터 미포함)

등록 사항	앨버타(ABSA): 0F21418.2
	브리티시컬럼비아(TSBC): 0F7358.1
	매니토바(ITS): 0F21418.24
	뉴브런즈윅: 0F21418.27
	뉴펀들랜드 및 래브라도: 0F21418.20
	노스웨스트 준주: 0F21418.2T
	노바스코샤: 0F21418.28
	누나부트: 0F21418.2N
	온타리오(TSSA): 0F23714.5
	프린스 에드워드 섬: 0F21418.29
	퀘벡(RBQ): 0F05457.6
	서스캐처원(TSASK): 0F2113.3
	유콘: 0F21418.2Y

## 10.11 EU/UK 적합성 선언

## 그림 10-1: EU/UK 적합성 선언

			Rev. #3
EMERSON.	Declaration of	Conformit	y <b>CE</b> /26
We, Rosemount Tank Radar Layoutvägen 1 S-43533 Möinlycke Sweden	AB		
declare under our sole responsibilit	y that the product,		
Rosemount™ 1408A L	evel and Flow Transmitter.		
manufactured by			
Rosemount Tank Radar Layoutvägen 1 S-43533 Mölnlycke Sweden	AB		
to which this declaration relates, is 1) the provisions of the Euro	in conformity with: bean Union Directives, including the	e latest amendments, as shov	wn in the attached schedule.
2) the relevant statutory requ	irements of Great Britain, including	the latest amendments, as s	hown in the attached schedule.
Salanthartato	2023-01-27, Mölnlycke	Dajana Prastalo	Sr. Manager Product Approvals
(signature)	(date of issue & place)	(name)	(function)





# 

빠른 시작 가이드 00825-0215-4480, Rev. AD 6월 2023

자세한 정보 : Emerson.com

©2023 Emerson. 무단 전재 금지

에머슨 판매 약관은 요청 시 제공해 드립니 다. 에머슨 로고는 Emerson Electric Co.의 상표 및 서비스 마크입니다. 로즈마운트는 에머슨 그룹사의 마크입니다. 다른 모든 마 크는 해당 소유주의 자산입니다.



ROSEMOUNT