Guia de início rápido 00825-0122-3166, Rev AE Fevereiro 2024

Rosemount[™] 1066

Transmissor de canal único





ROSEMOUNT

Informações de segurança

Para obter informações sobre especificações, programação, calibração e comunicações HART[®], consulte o Manual de referência do transmissor 1066Rosemount em Emerson.com/ Rosemount.

A Emerson projeta, fabrica e testa seus produtos para atender a diversas normas nacionais e internacionais. Como esses instrumentos são produtos técnicos sofisticados, é necessário fazer sua instalação, uso e manutenção de forma correta para garantir que continuem a operar dentro de suas especificações normais. É necessário seguir as instruções fornecidas e integrá-las ao seu programa de segurança ao fazer a instalação, uso e manutenção dos produtos Rosemount da Emerson.

A ATENÇÃO

O não cumprimento das instruções adequadas pode causar a ocorrência de qualquer uma das seguintes situações: morte, danos pessoais, danos materiais, danos a este instrumento e invalidação da garantia. Peças e procedimentos não autorizados podem afetar o desempenho do produto, colocar em risco a operação segura do processo e resultar em incêndio, riscos elétricos ou operação inadequada.

Leia todas as instruções antes de instalar, operar e realizar a manutenção do produto. Se este Guia de início rápido não for o correto, ligue para 1-800-854-8257 ou 949-757-8500 para solicitar o guia correto. Guarde este Guia de início rápido para referência futura.

Caso não compreenda alguma das instruções, entre em contato com o representante da Emerson para obter esclarecimentos.

Siga todos os avisos, precauções e instruções sinalizados e fornecidos com o produto. Informe e treine seu pessoal para realizar a instalação, operação e manutenção adequada do produto.

Instale o equipamento conforme especificado nas instruções do Guia de início rápido adequado e em conformidade com os códigos locais e nacionais aplicáveis. Conecte todos os produtos com as fontes elétricas e de pressão adequadas.

Quando for necessário substituir peças, certifique-se de que as pessoas qualificadas usem as peças indicadas pela Emerson.

Verifique se todas as portas do equipamento estão fechadas e se as tampas de proteção estão corretamente posicionadas, exceto quando a manutenção estiver sendo realizada por pessoas qualificadas, para evitar choques elétricos e danos pessoais.

A ATENÇÃO

Risco de choque elétrico

Não abra enquanto o circuito estiver energizado. Limpe somente com um pano úmido.

Notice

Se um Communicator 475 Universal HART[®] for usado com estes transmissores, o software no 475 pode exigir modificação. Se uma modificação de software for necessária, entre em contato com o seu Grupo de manutenção ou Centro de atendimento nacional Emerson no telefone 1-800-654-7768.

🛦 ATENÇÃO

Risco de ignição eletrostática

Condições especiais para uso seguro (quando instalado em áreas de risco)

O gabinete de plástico, com exceção do painel frontal, só deve ser limpo com um pano úmido. A resistividade da superfície e materiais não metálicos do gabinete é superior a um gigaohm. Tome cuidado para evitar acúmulo de carga eletrostática. Não esfregue nem limpe o transmissor com solventes ou pano seco.

A junta de montagem do painel não foi testada para o tipo de proteção IP66 ou Classe II e III. Tipo de proteção IP66 e Classe II, III refere-se apenas ao gabinete.

Condições especiais de uso do Rosemount 1066C FF/FII5 e 1066T FF/FII5. Para uso com aparelhos simples Rosemount 140, 141, 142, 150, 400, 401, 402, 402VP, 403, 403VP, 404, e com sensores de condutividade de contato modelos 410VP e sensores de condutividade indutivos Rosemount 222, 225, 226, 228.

A ATENÇÃO

Acesso físico

Pessoas não autorizadas podem causar danos significativos e/ou configurar incorretamente o equipamento dos usuários finais. Isso pode ser intencional ou não, e precisa ser evitado.

A segurança física é uma parte importante de qualquer programa de segurança e fundamental na proteção de seu sistema. Restrinja o acesso físico de pessoas não autorizadas para proteger os bens dos usuários finais. Isso se aplica a todos os sistemas usados no local da instalação.

Índice

5
17
28
41
45

1 Instalação

1.1 Desembalar e inspecionar

Procedimento

Inspecione o contêiner de transporte.

- Se estiver danificado, entre em contato com a transportadora imediatamente para obter instruções.
- Se não houver nenhum dano aparente, desembale o contêiner. Verifique se todos os itens mostrados na lista de embalagem estão presentes. Se houver itens faltando, notifique a Emerson imediatamente.

1.2 Montagem

Notice

As dimensões nos desenhos a seguir mostram polegadas acima e milímetros abaixo.

Figura 1-1: Montagem em painel frontal





Figura 1-2: Montagem em painel lateral

A. São fornecidos quatro suportes de montagem e parafusos com o

instrumento

- B. Painel fornecido por terceiros. Espessura máxima: 0,375 pol. (9,52 mm)
- C. Junta de montagem em painel

Figura 1-3: Montagem em painel inferior



A. Aberturas do conduíte

Figura 1-4: Recortes do painel





Figura 1-5: Montagem na parede frontal

- A. Tubo de 2 pol. (50,8 mm) fornecido pelo cliente
- B. Quatro parafusos da tampa



Figura 1-6: Montagem em parede lateral

Figura 1-7: Montagem em tubo inferior



- A. Painel frontal
- B. Suporte de montagem em tubo de 2 pol. (50,8 mm)
- C. Dois conjuntos de parafusos em U para tubos de 2 pol. (50,8 mm) no kit PN 23820-00



Figura 1-8: Montagem em tudo lateral

1.3 Informações gerais sobre instalação

- 1. Instale o transmissor com uma proteção contra o sol ou fora da luz solar direta e áreas com temperaturas extremas.
- Instale o sistema em uma área onde vibrações e interferências eletromagnéticas e de radiofrequência sejam minimizadas ou ausentes.
- 3. Mantenha a fiação do transmissor e do sensor a pelo menos 0,30 m dos condutores de alta tensão. Certifique-se de que haja fácil acesso ao transmissor e ao sistema de condicionamento de amostra.

- 4. O transmissor é adequado para montagem em painel, tubulação ou em superfície.
- A caixa do transmissor possui seis aberturas de conduíte de-½ pol. (12,7 mm). Use aberturas separadas do conduíte para o cabo de alimentação/saída, o cabo do sensor e o outro cabo do sensor, conforme necessário (entrada de pH para cloro livre com correção contínua de pH).
- 6. Use prensa cabos estanque para manter a umidade afastada do transmissor. Se estiver usando um conduíte, tampe e sele as conexões no invólucro do transmissor para evitar que umidade entre no instrumento.
- 7. Instale as conexões e os tampões do prensa-cabos, conforme necessário, a fim de vedar adequadamente o transmissor em todas as seis aberturas da carcaça. A tampa da porta USB deve estar totalmente instalada na tampa frontal para garantir a vedação adequada do transmissor.

1.4 Preparação das aberturas de conduíte

Há seis aberturas de conduíte em todas as configurações do transmissor.

Nota

A Emerson encaixa bujões em quatro aberturas no momento do envio.

Figura 1-9: Aberturas do conduíte

- A. Painel frontal/teclado
- B. Condutores de alimentação
- C. Condutores do relé de alarme
- D. Cabo do sensor 1
- E. Condutores de 4 a 20mA/HART[®]/Profibus[®]
- F. Cabo do sensor 2
- G. Abertura de reposição

Notice

Sempre use encaixes de prensa-cabos e tampões adequados para instalações de fios e cabos.

As aberturas de conduíte aceitam encaixes de conduíte de 13 mm ou prensa-cabos PG13.5. Para manter a caixa estanque, bloqueie as aberturas não utilizadas com bujões de conduíte tipo 4X ou IP66.

Para manter a proteção contra infiltração para uso externo, vede os orifícios não usados do conduíte com bujões de conduíte adequados.

Notice

Use encaixes e hubs à prova de água que cumpram com suas exigências. Conecte o hub ao conduíte antes de prender o encaixe no transmissor.

Importante

A instalação elétrica deve estar de acordo com o Código elétrico nacional (ANSI/NFPA-70) e/ou quaisquer outros códigos nacionais ou locais aplicáveis.

2 Ligação dos fios

2.1 Informações gerais sobre a ligação dos fios

Todas as conexões para ligação dos fios estão localizadas na placa de circuitos principal.O painel frontal é articulado na parte inferior. O painel se movimenta para baixo para facilitar o acesso aos locais de ligação dos fios.

2.2 de comunicação digital

As comunicações HART[®] e FOUNDATION[™] Fieldbus estão disponíveis como opções de pedido para o modelo Rosemount 1066. As unidades HART são compatíveis com comunicações digitais Bell 202 na saída 1 de corrente analógica de 4-20 mA.

2.3 Fonte de alimentação HART[®] – fiação do circuito de corrente

Consulte Figura 2-1.

Passe a fiação de alimentação/sinal pela abertura mais próxima do TB-2.

Para proteção ideal de EMI/RFI:

- 1. Use cabo de alimentação/sinal blindado e aterre a blindagem na fonte de alimentação.
- 2. Use um prensa-cabos de metal e certifique-se de que a blindagem faça um bom contato elétrico com o prensa-cabos.
- Use a placa de apoio metálica ao conectar o prensa-cabos ao invólucro do transmissor. O cabo de alimentação/sinal também pode ser incluído em um conduíte de metal aterrado.

Nota

Não instale a fiação da fonte de alimentação/sinal no mesmo conduíte ou bandeja de cabos com linhas de alimentação em loop. Mantenha a fiação de alimentação/sinal a pelo menos 2 m (6 pés) de distância de equipamentos elétricos pesados.

Figura 2-1: Diagrama do bloco do sistema Rosemount 1066



- A. 4-20 mA e sinal HART
- B. Sistema de controle
- C. Computador
- D. ponte
- E. Comunicador de campo

2.3.1 Requisitos de alimentação e carga HART[®]

Consulte Figura 2-2. A tensão de alimentação deve ser de pelo menos 12,7 Vcc nos terminais do transmissor. A fonte de alimentação deve ser capaz de cobrir a queda de tensão no cabo, bem como o resistor de carga (250 Ω mínimo) necessário para a comunicação HART. A tensão máxima da fonte de alimentação é de 42,0 Vcc. Para instalações intrinsecamente seguras, a tensão máxima da fonte de alimentação é de 30,0 Vcc.

Figura 2-2 mostra os requisitos de carga e alimentação. A linha superior é a tensão da fonte de alimentação necessária para fornecer 12,7 Vcc nos terminais do transmissor para uma corrente de 22 mA. A fonte de alimentação deve fornecer uma corrente de pico durante os primeiros 80 milissegundos de inicialização. A corrente máxima é de cerca de 24 mA.

Para comunicação digital, a carga deve ser de pelo menos 250 ohms. Para fornecer a tensão inicial de 12,7 Vcc no transmissor, a tensão da fonte de alimentação deve ser de pelo menos 17,5 Vcc.



Figura 2-2: Requisitos de Fonte de Carga/Alimentação

2.3.2 Fiação de saída de correte do HART[®]

A Emerson envia todos os instrumentos com duas saídas de corrente de 4-20 mA. A saída de corrente 1 é o canal de comunicação HART. A saída de corrente 2 está disponível para relatar a temperatura do processo medida pelo elemento de detecção de temperatura ou pelo dispositivo de temperatura de resistência (RTD) dentro do sensor.

Os locais de ligação dos fios para as saídas estão na placa principal, que está montada na porta articulada do instrumento. Ligue os condutores de saída na placa principal na posição correta usando as marcações dos condutores (+/positivo, –/negativo) na placa.



Figura 2-3: Ligação dos fios de alimentação do circuito HART do Rosemount 1066

- A. Instale tampões em todas as outras aberturas, conforme necessário
- B. Terminais de aterramento
- C. Lateral da dobradiça do painel frontal
- D. Placa de circuito HART do Rosemount 1066 (pH/amperométrico) ASSY 24539-00
- *E.* O terminal TB5/THUM é usado somente para as instalações do adaptador THUM wireless.
- F. TB7/saída 2 requer alimentação CC externa
- G. Painel articulado
- H. Carcaça interna

2.4 Fonte de alimentação FOUNDATION[™] Fieldbus

Procedimento

- 1. Passe a fiação de alimentação/sinal pela abertura mais próxima do TB2.
- 2. Use o cabo blindado e aterre a blindagem na fonte de alimentação.
- 3. Para aterrar o transmissor, conecte a blindagem ao TB2-3.

Nota

Para obter imunidade ideal contra interferência eletromagnética (EMI) e interferência de radiofrequência (RFI), proteja o cabo de alimentação/saída e coloque-o em um conduíte metálico aterrado. Não instale a fiação da fonte de alimentação/sinal no mesmo conduíte ou bandeja de cabos com linhas de alimentação em loop. Mantenha a fiação de alimentação/sinal a pelo menos 2 m (6 pés) de distância de equipamentos elétricos pesados.

A Figura 2-4 mostra o Rosemount 1066PFF sendo usado para medir e controlar o pH e os níveis de cloro na água potável. A figura também mostra três maneiras pelas quais a comunicação Fieldbus pode ser usada para ler variáveis de processo e configurar o transmissor.



Figura 2-4: Configuração do transmissor Rosemount 1066P com FOUNDATION Fieldbus

- A. Configurador e host DeltaV
- B. Configurador técnico Fieldbus
- C. Outro host
- D. Fonte de alimentação
- E. Filtro
- F. Terminador
- G. Linha do processo
- H. Sensor de pH
- I. Terminador

2.5 Ligue o sensor ao transmissor

Procedimento

 Ligue os condutores corretos do sensor à placa principal usando os locais dos condutores marcados diretamente na placa.

Use cabos integrais dos sensores SMART ou cabos de pH VP8 compatíveis para conectar os sensores de pH SMART Rosemount ao transmissor.

 Após conectar os condutores do sensor, use os diagramas de fiação encontrados no manual do sensor para orientá-lo enquanto puxa cuidadosamente o excesso de cabo do sensor pelo prensa-cabos.

A CUIDADO

Mantenha a ligação dos fios do sensor e do sinal de saída afastada da ligação dos fios de alimentação do circuito. Não passe o sensor e a ligação dos fios de alimentação no mesmo conduíte ou guarde-os em uma bandeja de cabos.

Ao ligar um sensor de pH/ORP ao transmissor, siga esta ordem:

- 1. Conecte o **TB3**/RTD aos terminais de retorno, sinal e entrada RTD.
- Conecte o TB2/referência e aterramento da solução aos terminais de entrada de referência, blindagem de referência e aterramento da solução.
- Conecte o **Tb4**/pré-amplificador (se houver) aos terminais +volts e –volts.
- 4. Conecte a entrada **TB1**/pH aos terminais de blindagem de pH e entrada de pH.

Figura 2-5: Ligação dos fios do sensor de pH/ORP à placa de circuito impresso do transmissor



A. Placa de circuito Rosemount 1066 ASSY 24539-00 (HART[®])

Nota

- A. Se houver condutor de aterramento, ligue-o ao parafuso de aterramento verde na carcaça interna
- B. TB5, TB6 e TB7 não são usados para a ligação dos fios do sensor de pH/ORP.

Ao ligar um sensor de condutividade de contato ou toroidal ao transmissor, siga este ordem:

- Conecte o TB2/RTD aos terminais de retorno, sinal, entrada RTD e blindagem.
- 2. Conecte o **TB1**/condutividade aos terminais de recepção B, recepção A, blindagem inversor B e inversor A.

Figura 2-6: Ligação dos fios do sensor de condutividade toroidal e de contato à placa de circuito do transmissor



A. Placa de circuito Rosemount 1066 ASSY 24638-00 (HART)

Ao ligar um sensor de cloro, oxigênio ou ozônio ao transmissor, siga esta ordem:

- 1. Conecte o **TB5**/ânodo e cátodo aos terminais ânodo e cátodo.
- 2. Conecte o **TB3**/RTD aos terminais de retorno, sinal e entrada RTD.
- 3. Conecte o **TB2**/solução de aterramento ao terminal de aterramento da solução.

Figura 2-7: Ligação dos fios do sensor de cloro, oxigênio e ozônio à placa de circuito impresso do transmissor



A. Placa de circuito Rosemount 1066 ASSY 24406-xx

Nota

- A. TB1, TB4, TB6 e TB7 não usados para a ligação dos fios do sensor de oxigênio e ozônio.
- B. O TB1, TB2 e TB4 podem ser usados para a ligação dos fios do sensor de pH se a medição de cloro livre exigir entrada de pH ativo.



Figura 2-8: Ligação dos fios do circuito de alimentação/corrente com adaptador THUM wireless.

- A. Instale tampões em todas as outras aberturas, conforme necessário.
- B. Lateral da dobradiça do painel frontal
- C. Placa de circuito HART (pH/cloro/oxigênio dissolvido/ozônio) ASSY 24406-xx
- D. O terminal TB6/THUM é usado somente para instalações de adaptadores THUM wireless. O resistor de 250 ohm está préinstalado no circuito.
- E. TB7/saída 2 requer alimentação CC externa
- F. Adaptador THUM wireless
- G. Porca do fio
- H. Conector de emenda. Fornecido pelo usuário final

I. Carcaça interna



Figura 2-9: Ligação dos fios de alimentação do circuito HART

- A. Instale tampões em todas as outras aberturas, conforme necessário
- B. Lateral da dobradiça do painel frontal
- C. Placa de circuito HART (pH/cloro/oxigênio dissolvido/ozônio) ASSY 24406-xx
- D. O terminal TB6/THUM é usado somente para instalações de adaptadores THUM wireless.
- E. TB7/saída 2 requer alimentação CC externa
- F. Painel articulado
- G. Carcaça interna

Para obter os pontos de entrada de fio recomendados, consulte Figura 1-9.

3 Navegação pelo display

3.1 Interface do usuário

O transmissor possui um display grande que mostra a leitura da medição e da temperatura em dígitos grandes e até quatro variáveis de processo ou parâmetros de diagnóstico adicionais simultaneamente. É possível personalizar as variáveis exibidas para atender aos seus requisitos. Isso é chamado de formato de exibição.

O sistema de menu intuitivo permite acesso às funções de calibração, retenção (de saídas de corrente), programação e exibição. Além disso, um botão dedicado **DIAG (DIAGNÓSTICO)** está disponível para fornecer acesso a informação operacional útil sobre os sensores instalados e todas as condições problemáticas que possam ocorrer. O display pisca **Fault (Falha)** e/ou **Warning (Aviso)** quando essas condições ocorrem. As telas de *Help (Ajuda)* são exibidas para a maioria das condições de falhas e avisos, para orientar o usuário na resolução de problemas. Durante a calibração e programação, pressionar as teclas faz com que apareçam diferentes exibições. As exibições são autoexplicativas e orientam o usuário passo a passo pelo procedimento.



3.2 Teclado do instrumento

Existem quatro teclas de função e quatro teclas de seleção no teclado do instrumento.

Teclas de função

Quatro itens de menu de nível superior aparecem ao pressionar **MENU**.

Calibrar	Calibrar os sensores conectados e as saídas analógicas.
Reter	Suspender saídas analógicas.
Programar	Programar saídas, medições, temperatura e segurança. É possível também redefinir o transmissor.
Display	Programar formato de exibição, idioma, avisos e con- traste.
ressione N	IENU para exibir a tela do <i>Main Menu (Menu Principal)</i> .

Pressione **MENU** para exibir a tela do *Main Menu (Menu Principal)*. Pressione **MENU** seguido de **EXIT (SAIR)** para mostrar a exibição principal. Pressionar a tecla **DIAG (DIAGNÓSTICO)** exibe falhas ativas e avisos, além de fornecer informações detalhadas sobre o instrumento e diagnósticos do sensor, incluindo: falhas, avisos, informações do sensor, saída 1 e saída 2, os valores atuais, sequência de configuração de modelo (por exemplo, 1066-P-Ht-60) e versão do software do instrumento. Pressionar **DIAG (DIAGNÓSTICO)** no sensor 1 ou no sensor 2 fornece diagnósticos e informações úteis (conforme aplicável): medição, tipo de sensor, valor de sinal bruto, constante de célula, desvio de zero, temperatura, desvio de temperatura, intervalo de medição selecionado, resistência do cabo, resistência do sensor de temperatura e versão do software.

Pressione **ENTER (ENTRAR)** para armazenar os números e configurações e mova o display para a próxima tela.

Pressione **EXIT (SAIR)** para retornar à tela anterior sem armazenar as alterações.

Teclas de seleção

Ao redor da tecla **ENTER (ENTRAR)** há quatro teclas de seleção: **Up** (Para cima), Down (Para baixo), Right (Direita) e Left (Esquerda). Mova o cursor para todas as áreas da tela ao usar os menus.

As teclas de seleção são usadas para:

- 1. Selecionar os itens nas telas do menu.
- 2. Rolar para cima e para baixo nas listas do menu.
- 3. Inserir ou editar valores numéricos.
- 4. Mover o cursor para a direita ou para a esquerda.
- 5. Selecionar as unidades de medição durante a operação.

3.3 Exibição principal

O transmissor exibe: o valor principal de medição e temperatura e até quatro valores secundários de medição, um banner de falha e aviso e um ícone de comunicação digital.

Medições de processo



Uma variável de processo e a temperatura do processo são exibidas por padrão. Para todas as configurações, a área de exibição superior mostra a variável do processo em tempo real e a área de exibição central mostra a temperatura (configurações padrão da tela).

Valores secundários

Até quatro valores secundários são mostrados nos quadrantes do display na metade inferior da tela. É possível programar todas as quatro posições de valor secundário para qualquer parâmetro de exibição disponível.

Banner de falha e aviso

Se o transmissor identificar uma falha dele mesmo ou do sensor, a palavra **Fault (Falha)** ou **Warning (Aviso)** aparecerá na parte inferior do display. Uma falha requer atenção imediata. Um aviso indica uma condição problemática ou uma falha iminente. Para assistência na resolução de problemas, pressione **DIAG (DIAGNÓSTICO)**.

Formatando a exibição principal

É possível programar a tela de exibição principal para mostrar as variáveis primárias e secundárias do processo e diagnósticos.

- 1. Pressione MENU.
- 2. Role para baixo para Display. Pressione ENTER (ENTRAR).
- 3. Main Format (formato principal) é realçado. Pressione ENTER (ENTRAR).
- O valor do processo do Sensor 1 é realçado no vídeo reverso. Pressione as teclas de seleção para navegar até as seções da tela que deseja programar. Pressione ENTER (ENTRAR).
- 5. Selecione o parâmetro de exibição ou diagnóstico desejado para cada uma das quatro seções na tela inferior.

 Continue navegando e programando todas as seleções de tela desejadas. Pressione MENU e EXIT (SAIR). A tela retorna à exibição principal.

O display padrão mostra o processo de medição em tempo real na área de exibição superior e a temperatura na área central do display. É possível optar por desativar a exibição de temperatura na área de exibição central usando a função de formato principal.

3.4 Sistema de menu

7.00 FH			24.9°C
М	ain	Menu	
Calibrat	2		
Hold			
Program			
Display			

O transmissor usa um sistema de menu de rolagem e seleção. Pressionar a tecla **MENU** a qualquer momento abre o menu de nível superior, incluindo as funções Calibrar, Reter, Programar e Exibir.

Para encontrar um item de menu, role com as teclas para cima e para baixo até que o item seja realçado. Continue a rolar e selecione os itens do menu até selecionar a função desejada.

Para selecionar o item, pressione **ENTER (ENTRAR)**. Para voltar a um nível de menu anterior ou para habilitar a exibição principal em tempo real, pressione a tecla **EXIT (SAIR)** repetidamente. Para voltar imediatamente para a exibição principal de qualquer nível do menu, pressione **MENU** e, em seguida, **EXIT (SAIR)**.

As teclas de seleção têm as seguintes funções:

- A tecla Up (Para cima) (acima do ENTER (ENTRAR)) aumenta os valores numéricos, move a casa decimal uma posição à direita ou seleciona unidades de medida.
- A tecla Down (Para baixo) (abaixo do ENTER (ENTRAR)) reduz os valores numéricos, move a casa decimal uma posição à esquerda ou seleciona unidades de medida.
- A tecla Left (Esquerda) (à esquerda do **ENTER (ENTRAR)**) move o cursor para a esquerda.
- A tecla Right (Direita) (à direita do ENTER (ENTRAR)) move o cursor para a direita.

Para acessar as funções desejadas no menu, use o Guia de referência rápida. Durante todas as exibições de menu (exceto formato de exibição principal e Início Rápido), a medição ao vivo do processo e o valor da temperatura são exibidos nas duas linhas superiores da área superior da exibição. Isso convenientemente permite a exibição dos valores em tempo real durante as operações de calibração e programação importantes. As telas do menu expirarão após dois minutos de inatividade e retornarão à exibição principal ao vivo.

4 Inicialização do transmissor

Procedimento

1. Ligue os sensores às placas de sinal.

Consulte Ligação dos fios para obter instruções sobre a ligação dos fios. Consulte o Guia de início rápido do sensor para obter detalhes adicionais. Estabeleça a saída de corrente, o relé de alarme e as conexões de alimentação.

2. Depois que as conexões estiverem seguras e forem verificadas, aplique a alimentação CC ao transmissor.



Este símbolo identifica o risco de choque elétrico.

Este símbolo identifica um perigo potencial. Quando este símbolo aparecer, consulte o manual para ver a ação apropriada.

Ao ligar o transmissor pela primeira vez, as telas **Quick Start** (**Início rápido**) serão exibidas. As dicas de operação de Início Rápido são as seguintes:

- Um campo destacado mostra a posição do cursor.
- Para mover o cursor para a esquerda ou para a direita, use as teclas à esquerda ou direita da tecla ENTER (ENTRAR).
 Para rolar para cima ou para baixo, ou para aumentar ou diminuir o valor de um dígito, use as teclas acima e abaixo da tecla ENTER (ENTRAR). Use as teclas Left (Esquerda) ou Right (Direita) para mover a casa decimal.
- Pressione ENTER (ENTRAR) para armazenar uma configuração. Pressione EXIT (SAIR) para sair sem armazenar as alterações. Pressione EXIT (SAIR) durante o Início rápido para retornar o display para a tela inicial (Select language (Selecionar idioma).
- 3. Escolha o idioma desejado e pressione ENTER (ENTRAR).
- 4. Selecione a medição e pressione ENTER (ENTRAR).
- 5. Para pH, selecione o local do pré-amplificador.
 - a) Selecione **Analyzer (Analisador)** para usar o préamplificador integral no transmissor.
 - b) Selecione Sensor/J-Box (Sensor/Caixa de junção) se o sensor for SMART, se tiver um pré-amplificador ou se

estiver usando um pré-amplificador remoto localizado em uma caixa de junção.

- 6. Se necessário, escolha as unidades de medida.
- Para condutividade de contato e toroidal, selecione o tipo de sensor e insira a constante de célula numérica por meio das teclas.
- Escolha as unidades de temperatura: °F ou °C. A exibição principal é exibida. As saídas são atribuídas aos valores padrão.
- Para alterar as configurações de saída, para expandir as saídas de corrente de 4-20 mA, para alterar as configurações relacionadas à medição dos valores padrão e para permitir o diagnóstico de pH, pressione MENU. Selecione Program (Programar) e siga as instruções.

Consulte o menu apropriado.

 Para retornar o transmissor aos valores de configuração predefinidos de fábrica, selecione Program (Programar) no *Main Menu (Menu Principal)* e em seguida role a tela para Reset (Redefinir).

Se precisar de mais suporte, ligue para a Central de suporte ao cliente da Emerson pelo telefone 1-800-999-9307.

5 Certificações de produtos

Rev 1.1

5.1 Informações sobre diretrizes europeias

Uma cópia da Declaração de Conformidade da UE está disponível no final do guia de início rápido. A revisão mais recente da Declaração de Conformidade da UE pode ser encontrada em Emerson.com/Rosemount.

5.2 Certificado normal de localização

Como padrão, o transmissor foi examinado e testado para determinar se o projeto atende aos requisitos básicos elétricos, mecânicos e de proteção contra incêndio por um laboratório de testes reconhecido nacionalmente (NRTL), como acreditado pelo Agência de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA) dos EUA.

5.3 Instalação de equipamentos na América do Norte

O Código Elétrico Nacional dos EUA[®] (NEC) e o Código Elétrico Canadense (CEC) permitem o uso de equipamentos marcados como Divisão em Zonas e equipamentos marcados como Zona em Divisões. As marcações devem ser adequadas para a classificação da área, do gás e da classe de temperatura. Essas informações são claramente especificadas nos respectivos códigos.

5.4 EUA

5.4.1 FM intrinsecamente seguro

Certificado	FM16US0181X
Normas	FM Classe 3600:2011, FM Classe 3610:2010, FM Classe 3611:2004; FM Classe 3810:2005, ANSI/ISA 60079-0:2009, ANSI/ISA 60079-11:2009 ANSI/IEC 60529:2004
Marcações	Lista n° 1, n° 2, n° 3, n° 4: IS/I, II, III/1/ABCDEFG I/0, AEx ia IIC NI/I/2/ABCD DIP/II,III/1/EFG T4 Tamb = -20 °C a +65 °C Instale de acordo com o desenho de controle 1400670 IP66

Lista n° 5 e n° 6 IS/I, II, III/1/ABCDEFG; I/0, AEx ia IIC T4 Tamb = -20 °C a +65 °C NI/I/2/ABCD DIP/II,III/1/EFG T4 Tamb = -20 °C a +65 °C Instale de acordo com o desenho de controle 1400670 Dispositivo de campo FISCO IP66

Condições especiais para uso seguro (X):

Listas nº 1, nº 4 e nº 6

- 1. A junta de montagem do painel não foi testada para o tipo de proteção IP66 ou Classe II e III. Tipo de proteção IP66 e Classe II, III refere-se apenas ao gabinete.
- A resistividade da superfície e materiais não metálicos do gabinete é superior a um gigaohm. Deve-se tomar cuidado para evitar acúmulo de carga eletrostática. O transmissor não deve ser esfregado ou limpo com solventes ou pano seco.

Listas nº 2, nº 3 e nº 5

- 1. A junta de montagem do painel não foi testada para o tipo de proteção IP66 ou Classe II e III. Tipo de proteção IP66 e Classe II, III refere-se apenas ao gabinete.
- A resistividade da superfície e materiais não metálicos do gabinete é superior a um gigaohm. Deve-se tomar cuidado para evitar acúmulo de carga eletrostática. O transmissor não deve ser esfregado ou limpo com solventes ou pano seco.
- 3. Para uso com sensores toroidais modelo série 222, 225, 226 ou 228 e/ou aparelhos simples que entram em contato com sensores de condutividade.

5.4.2 CSA intrinsecamente seguro

Certificado	70176165
Normas	C22.2 N° 25-M1966, C22.2 N° 94-M91, C22.2 N° 142-M1987, C22.2 N° 157-M1992, C22.2 N° 213- -M1987, C22.2 N° 60529:05, UL 50, Décima Primei- ra Edição, UL 508, Décima Sétima Edição, UL 913, Sétima Edição, UL 1203, Quarta Edição, Padrão AN- SI/ISA: 12.12.01–2013

Marcações	Intrinsecamente seguro:
	Classe I, II, III Divisão 1, Grupos ABCDEFG T4
	Tamb = –20 °C a +65 °C
	Não inflamável:
	Classe I, Divisão 2, Grupos ABCD T4
	À prova de ignição por pó:
	Classe II, III, Divisão 1 Grupos EFG
	Instalar de acordo com o DWG 1400669
	IP66, invólucro tipo 4X

5.5 Canadá

5.5.1 CSA intrinsecamente seguro

Certificado	70176165
Normas	C22.2 Nº 25-M1966, C22.2 Nº 94-M91, C22.2 Nº 142-M1987, C22.2 Nº 157-M1992, C22.2 Nº 213- -M1987, C22.2 Nº 60529:05, UL 50, Décima Primei- ra Edição, UL 508, Décima Sétima Edição, UL 913, Sétima Edição, UL 1203, Quarta Edição, Padrão AN- SI/ISA: 12.12.01–2013
Marcações	Intrinsecamente seguro: Classe I, II, III Divisão 1, Grupos ABCDEFG T4 Tamb = –20 °C a +65 °C Não inflamável: Classe I, Divisão 2, Grupos ABCD T4 À prova de ignição por pó: Classe II, III, Divisão 1 Grupos EFG
	Instalar de acordo com o DWG 1400669
	1800, involució upo 47

5.6 Europa

5.6.1 ATEX/UKEX intrinsecamente seguro

Certificado ATEX	Baseefa11ATEX0195X
Certificado UKEX	BAS21UKEX0390X
Normas	EN IEC 60079-0:2018
	EN 60079-11:2012

Marcações

II 1 GEx ia IIC T4 Ga (-20 °C \leq Ta \leq +65 °C)

Condições especiais para uso seguro (X):

 O invólucro de plástico, excluindo o painel frontal, pode constituir um risco potencial de ignição eletrostática e só deve ser limpo com um pano úmido.

5.7 Internacional

5.7.1 IECEx intrinsecamente seguro

Certificado	IECEx BAS 11.0098X
Normas	IEC 60079-0:2011
	IEC 60079-11:2011
Marcações	Ex ia IIC T4 Ga IP66
	–20 °C ≤ Ta ≤ +65 °C

Condições especiais para uso seguro (X):

 O invólucro de plástico, excluindo o painel frontal, pode constituir um risco potencial de ignição eletrostática e só deve ser limpo com um pano úmido.

5.8 Brasil

5.8.1 UL intrinsecamente seguro

Certificado	UL-BR 18.0477X
Normas	ABNT NBR IEC 60079-0:2013 ABNT NBR IEC 60079-11:2013
Marcações	Ex ia IIC T4 Ga IP66 (–20 °C ≤ Ta ≤ +65 °C)

Condições especiais para uso seguro (X):

 O invólucro de plástico, excluindo o painel frontal, pode constituir um risco potencial de ignição eletrostática e só deve ser limpo com um pano úmido.

5.9 EAC

5.9.1 Regulamentos Técnicos da União Aduaneira (EAC) de segurança intrínseca

Certificado	TC RU C-US.MIO62.B.06009
Marcações	0Ex ia IIC T4 Ga X (–20 °C ≤ Ta ≤ +65 °C)
	IP66

A Declaração de conformidade

Ve, Rosemount Inc. 6021 Innovation Blvd Shakopee, MN 55379 USA	CC/ CA
leclare under our sole responsibility that the product,	
Rosemount™ Smart-enabled, 2-wire Transmitter, Model 1066	
Authorized Representative in Europe: Emerson S.R.L., company No. J12/88/2006, Emerson 4 street. Parcul Industrial	For product compliance destination sales questions in Great Britain, contact Authorized Representative:
Tetarom II, Cluj-Napoca 400638, Romania Regulatory Compliance Shared Services Department Email: <u>suropeproductcompliance@emerson.com</u> Phone: +40 374 132 035	Emerson Process Management Limited at <u>ukproductocompliance@emerson.com</u> or +44 11 6282 23 64, Regulatory Compliance Department. Emerson Process Management Limited, company No 00571801, Meridian East, Leicester LE19 1UX, United Kingdom
 the relevant statutory requirements of Great Britain, including the provisions of the European Union Directives, including (b) 2/22 	rding the latest amendments
(signature & date of issue) ATEX Notified Body for EU Type Examination Certificate: CSA Group Netherlands B.V. [Notified Body Number: 2813] Unerditasevg 310 6812 AR ARTINEM Netherlands	Mark Lee Vice President, Quality Shakopec, MN, USA (name) (fplace of lissue) UK Conformity Assessment Body for UK Type Examination Certificate: CSA Group Testing UK Ltd [Approved Body Number: 0518] United Knapdom
ATEX Notified Body for Quality Assurance: SGS Finke Oy [Notified Body Number: 0598] Takomote 8 000300 Helsinki Finland	UK Approved Body for Quality Assurance: SGS Baseefa Ltd. [Approved Body Number: 1180] Rockhead Business Park, Stafeden Lane Buxton, Derbyshire. SK17 9RZ United Kingdom



	Não: 1118 Rev. D
A	
EMERSON Declaração de	conformidade (()
Nós Rosemount Inc. 6021 Innovation Blvd Shakopee, MN 55379 EUA declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto, Rosemount™ Transmissor smart-enabled, 2 fios, modelo 1066 Representante autorizado na Europa: Emerson S.R.L., n° da empresa J12/88/2006, rua Emerson 4, Parcu Industrial Tetarom II, Cluj-Napoca 400638, Roménia Departamento de Serviços Compartilhados de Conformidade Regulatoria Email: guropeproductoonpliance/2emerson com Telefone: +40 374 132 035 ao qual esta declaração se refere, está em conformidade com:	Para perguntas sobre vendas de destino de conformidade de produtos na Grá-Bretanha, entre em contato com o representante autorizado: Emerson Process Management Limited na <u>ukoroductoromilance@remerson.com</u> ou +44 11 6282 238 4, Departamento de Conformidade Regulatória. Emerson Process Management Limited, empresa No 00671801, Meridian East, Leicester LE19 1UX, Reino Unido
 os requisitos estatutários relevantes da Grã-Bretanha, inc as disposições das Diretrizes da União Europeia, incluind 	luindo as últimas alterações o as últimas alterações Mark Lee Vice-presidente de Qualidade - Boulder,
(assinatura e data de emissão) Órgão certificador da ATEX para certificado de exame tipo UE: Grupo CSA Holanda B.V. (Número do orgão certificador: 2813) Utrechteweg 310 8612 AFA RAHEM Países Baixos Órgão certificador paía ATEX para a garantia de qualidade: (Número do orgão certificador SGS Fimiko Oy: 0598) Takomole 8 00380 Helsinki Finlândia	(Incme) (Ibeal do problema) Orgão do avalação de conformidade do Relito Unido para certificado de avame Ilpo Reino Unido: [Número do órgão aprovado da CSA Group Testing UK Ltd 0518] Unidade B Parque Industrial Hawarden, Hawarden, CHS 3US Reino Unido Órgão aprovado pelo Reino Unido para garantia de qualidade: SS Basefia Ltd. [Número do órgão aprovado: 1160] Buston, Derbyshire. SK17 9RZ Reino Unido



B Tabela RoHS da China

表格 1: 含有 China RoHS 管控物质超过最大浓度限值的部件型号列 Table 1: List of Model Parts with China RoHS Concentration above MCVs

	有害物质 / Hazardous Substances						
部件名称	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚	
Part Name	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr +6)	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
电子组件 Electronics Assembly	х	0	0	0	0	0	
传感器组件 Sensor Assembly	×	0	0	0	0	0	

本表格系依据 SJ/T11364 的规定而制作。

This table is proposed in accordance with the provision of SJ/T11364

O: 意为该部件的所有均质材料中该有害物质的含量均低于 GB/T 26572 所规定的限量要求。

O: Indicate that said hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

X: 意为在该邮件所使用的所有约质材料里,至少有一类均质材料中该有害物质的含量高于 GB/T 26572 所规定的限量要求。 X: Indicate that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

Guia de início rápido 00825-0122-3166, Rev. AE Fevereiro 2024

Para obter mais informações: **Emerson.com** ©2024 Emerson. Todos os direitos reservados.

Os Termos e Condições de Venda da Emerson estão disponíveis sob encomenda. O logotipo da Emerson é uma marca comercial e uma marca de serviço da Emerson Electric Co. Rosemount é uma marca de uma das famílias das empresas Emerson. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários.



ROSEMOUNT