Guia de início rápido 00825-0222-4420, Rev GC Março de 2019

Smart Wireless Gateway 1420





AVISO

Este guia fornece as diretrizes básicas para o Smart Wireless Gateway. Ele não fornece instruções para diagnósticos, manutenção, serviços ou solução de problemas. Consulte o manual de referência do Smart Wireless Gateway (documento número 00809-0200-4420) para mais informações e instruções. O manual e este Guia de início rápido estão disponíveis eletronicamente em www.emersonprocess.com.

À ADVERTÊNCIA

Explosões podem causar mortes ou ferimentos graves.

A instalação desse dispositivo em um ambiente explosivo deve ser feita de acordo com os padrões, códigos e práticas municipais, nacionais e internacionais adequadas. Leia a seção Product Certifications (Certificações do produto) para se informar sobre quaisquer restrições associadas a uma instalação segura.

Evite contato com os fios e os terminais. A alta tensão que pode estar presente nos fios pode provocar choque elétrico. Este dispositivo está em conformidade com as normas da FCC Parte 15. A operação está sujeita às condições a seguir. Este dispositivo não pode provocar interferência negativa. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa provocar operação indesejável. Este dispositivo deve ser instalado garantindo uma distância mínima de separação de 20 cm entre a antena e todas as pessoas.

| Índice |
|---|
| Considerações sobre a tecnologia wireless |
| Considerações gerais |
| Conexão e configuração inicial |
| Instalação física |
| Conecte ao sistema host |
| Instalação de software (opcional) |
| Verificar operações |
| Certificações do produto |

Considerações sobre a tecnologia wireless

Sequência de energização

O Smart Wireless Gateway (Gateway) deve ser instalado e estar funcionando adequadamente antes de serem instalados os módulos de alimentação em qualquer dispositivo wireless de campo. Os dispositivos wireless de campo também devem ser ativados em ordem de proximidade do Smart Wireless Gateway, começando do mais próximo. Isto proporcionará uma instalação de rede mais simples e rápida.

Posição da antena

A antena deve ser posicionada verticalmente e deve estar a aproximadamente 1 m (3 pés) de distância de grandes estruturas ou edificações a fim de permitir comunicação clara com outros dispositivos.

Altura de montagem

Para cobertura wireless ideal, o Gateway ou a antena remota deve ser montada preferencialmente a uma altura de 4,6 - 7,6 m (15 - 25 pés) acima do chão ou a 2 m (6 pés) acima de obstruções ou da infraestrutura principal.

Redundância do Gateway

Se o Gateway wireless foi encomendado com a redundância (Código RD de Redundância do Gateway), consulte o Apêndice D no Manual de referência do Smart Wireless Gateway (documento número 00809-0200-4420) para mais informações e instruções.

Considerações gerais

Requisitos de PC

Sistema operacional (somente software opcional)

- Microsoft[®] Windows[™] XP Professional, Service Pack 3
- Windows Server 2003 Service Pack 2
- Windows Server 2003 R2 Service Pack 2
- Windows Server 2008 (Standard Edition), Service Pack 2
- Windows Server 2008 R2 Standard Edition, Service Pack 1
- Windows 7 Professional, Service Pack 1
- Windows 7 Enterprise, Service Pack 1

Aplicativos

- Internet Explorer[®] 6.0 ou superior
- Mozilla Firefox[®] 1.5 ou superior
- .Net Framework 2.0 (somente para OPC proxy)

Espaço em disco rígido

- AMS[®] Wireless Configurator: 1,5 GB
- CD de Configuração do Gateway: 250 MB

Etapa 1: Conexão e configuração inicial

DeltaV[™] ready

Se o Gateway foi encomendado com o DeltaV Ready (Código 5 do Protocolo de dados), então a Etapa 1: Conexão e configuração inicial, não é necessária. Prossiga para a Etapa 2: Instalação física e conecte o Gateway a um DeltaV 10.3 ou rede de controle mais nova.

Conexão e configuração inicial

Para configurar o Smart Wireless Gateway, é necessário estabelecer uma conexão local entre um PC/laptop e o Gateway.

Alimentação do gateway

Será necessária uma potência superior para energizar o Gateway pela fiação de uma fonte de alimentação de 24 VCC (nominal), com pelo menos 250 mA, aos terminais de alimentação.



Estabelecer uma conexão

Observação

Para informações sobre como conectar um Windows 7 PC, consulte a nota técnica (número de documento 00840-0900-4420).

1. Conecte o PC/laptop à tomada Ethernet 1 (primária) no Gateway.

Figura 2. Ilustração da conexão do Gateway do PC/laptop



B. Tomada Ethernet 1

ADVERTÊNCIA

Não conecte a Ethernet 2 com a entrada de energia (coberta). Esta entrada fornece energia e pode danificar o PC/laptop.

- Para estabelecer as configurações de PC/laptop, comece com Iniciar> Configurações>Conexões de rede.
 - a. Selecione a Conexão local da área.
 - b. Clique com o botão direito do mouse em Propriedades.
 - c. Selecione **Protocolo da Internet (TCP/IP)**, em seguida, clique no botão **Propriedades**.



Observação

Se for usado um PC/laptop de outra rede, grave o endereço IP atual e as outras configurações, de modo que o PC/laptop possa ser reintegrado em sua rede original depois que o gateway tiver sido configurado.

d. Selecione o botão Usar o seguinte endereço IP.

| Internet Protocol (TCP/IP) P | roperties ?X |
|--|--|
| General | |
| You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you ne the appropriate IP settings. | automatically if your network supports ed to ask your network administrator for |
| O Obtain an IP address autom | atically |
| Use the following IP addres | \sim |
| IP address: | 192.168.1.12 |
| Subnet mask: | 255.255.255.0 |
| Default gateway: | · · · |
| O Dbtain DNS server address | automatically |
| Use the following DNS served | rer addresses: |
| Preferred DNS server: | |
| Alternate DNS server: | |
| | Advanced |
| | OK Cancel |

- e. No campo Endereço IP, digite 192.168.1.12.
- f. No campo Máscara de sub-rede, digite 255.255.255.0.
- g. Na janela Propriedades do protocolo da Internet (TCP/IP) selecione **OK**.
- h. Na janela Propriedades da conexão da área Local selecione **OK**.

Observação

A conexão com a entrada Ethernet secundária do Gateway requer configurações de rede diferentes. Consulte a Tabela 1 para configurações adicionais de rede.

Tabela 1. Endereço IP Padrão

| | Gateway | PC/laptop |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Ethernet 1 | 192.168.1.10 | 192.168.1.12 |
| Ethernet 2 | 192.168.2.10 | 192.168.2.12 |
| Ethernet 1 (DeltaV Ready) | 10.5.255.254 | 10.5.255.200 |
| Ethernet 2 (DeltaV Ready) | 10.9.255.254 | 10.9.255.200 |

Tabela 2. Configurações de sub-rede

| Máscara de sub-rede | | |
|---------------------|---------------|--|
| Padrão | 255.255.255.0 | |
| DeltaV | 255.254.0.0 | |

- 3. Desabilite os proxies.
 - a. Abra um navegador padrão da Web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, ou outro).
 - b. Navegue até Ferramentas >Opções da Internet>Conexões > Configurações de LAN.



c. Desmarque a caixa Servidor de Proxy.

| | niguration | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Automatic co use of manua | nfiguration may al settings, disab | override mar ile automatic | nual setting configuration | s. To ensure the |
| Automati | ally detect setti | ngs | | |
| Use autor | natic configurati | on script | | |
| Address | | | | |
| LINE POLYDE | | | | _ |
| Use a pro dial-up or | xy server for yo VPN connection | ur LAN (Thes s). | e settings | will not apply to |
| Use a pro dial-up or Address: | xy server for yo VPN connection | s). | se settings | Advanced |

Configure o Smart Wireless Gateway

Para concluir a configuração inicial para o gateway:

- 1. Acesse a página da web padrão para o gateway em https://192.168.1.10.
 - a. No campo *Nome do usuário*, insira **admin**.
 - b. No campo Senha, insira **padrão**.

Figura 3. Tela de login do Gateway

| Unlock? | |
|--|---|
| Please enter your password to Username | o unlock this section. |
| Password | |
| Do not attempt to log on unle will be prosecuted to the fulle | ss you are an authorized user. Unauthorized access st extent of the law. |
| Login | |

- 2. Navegue até **Configurações do sistema>Gateway>Comunicação Ethernet** para inserir as Configurações de rede.
 - a. Configure um Endereço IP estático ou configure para DHCP e digite um nome de Host.
 - b. Reinicie a aplicação em **Configurações do sistema>Gateway>Cópia de** segurança e restauração>Reiniciar aplicação.
- 3. Desconecte a energia e a Ethernet do Gateway.

| Marigw 92 165 1 10 | Home De | vices System Settings | + Network Ir |
|-----------------------|-------------------------------|---|---|
| ettings >> Gate | way >> Ethernet Communication | | - Long to Ba |
| way | | | |
| | | | |
| | | Ethernet Communication | |
| | | Primary Interface [Port 1] | Secondary Interface [Port 2] |
| | ation | | , , , , , |
| | | Specify an IP address (recommended) | Specify an IP address (recommended) Oblight Paddress (recommended) |
| | | Obtain an IP address from a DHCP server | Obtain an IP address from a DHCP server |
| | | Interface Physical Address | Enable Port |
| | | 00:26:16:0B:87:E0 | Interface Physical Address |
| | | Full Primary Host Name | 00:26:16:0B:87:E1 Full Secondary Host Name |
| | | wihartgw | - |
| | | | |
| | | Host Name | Host Name |
| | | winangw | |
| | _ | Domain Name | Domain Name |
| | _ | | |
| | _ | IP Address | IP Address |
| | _ | 192.168.1.10 | 192.168.2.10 |
| | _ | Net Mask | Net Mask |
| | _ | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 |
| | _ | Gateway | Gateway |
| | _ | 192.168.1.1 | |
| | _ | | |
| | | Save Changes Can | cel |
| | | | |
| | | | |
| | RE DEWCES - SYSTEM SETTIN | IGS ABOUT HELP | Peedback, Terms Of Lise (1977) or 11.5 |
| | | | |

Etapa 2: Instalação física

Montagem do tubo

Ferramentas necessárias:

- 51 mm (2 pol.) de mastro ou tubo de montagem
- Dois parafusos em U de 7,9 mm (⁵/16 pol.) fornecido com o Gateway
- Chave com cabeça sextavada de ¹/₂ pol.



Para instalação do Gateway em uma montagem de tubo:

- Inserir um parafuso em U em torno do tubo, através dos orifícios de montagem na parte superior do invólucro de gateway, e através da placa de arruela.
- 2. Use uma chave com cabeça sextavada de ¹/₂ pol. para apertar as porcas no parafuso em U.
- 3. Faça o mesmo para o segundo parafuso em U e os orifícios de montagem inferiores.

Práticas recomendadas

Se o Gateway foi encomendado com o código de saída 2, use um cabo Ethernet secundário ao instalar o cabo do conduíte do Gateway para um local interior melhor, para simplificar as alterações de configuração futuras.

Antena remota (opcional)

As opções com antenas remotas fornecem a flexibilidade para montar o gateway baseado em conectividade wireless, proteção contra raios e práticas de trabalho atuais.

ADVERTÊNCIA

Ao instalar antenas remotas para o Smart Wireless Gateway, siga sempre os procedimentos de segurança estabelecidos para evitar quedas ou contato com redes elétricas de alta tensão.

Instale os componentes da antena remota do Smart Wireless Gateway em conformidade com os códigos elétricos locais e nacionais e use as práticas recomendadas de proteção contra raios.

Antes de instalar, consulte um controlador elétrico da área local, eletricista e supervisor do ambiente de trabalho.

A opção com antena remota do Smart Wireless Gateway foi projetada especificamente para fornecer flexibilidade de instalação e, ao mesmo tempo, otimizar o desempenho wireless e as aprovações locais do espectro. Para manter o desempenho wireless e evitar a não conformidade com as normas de espectro, não altere o comprimento do cabo nem o tipo de antena.

Se o kit de montagem da antena remota fornecido não for instalado de acordo com essas instruções, a Emerson Process Management não se responsabiliza pelo desempenho wireless nem pela não conformidade com as normas de espectro.

O kit de montagem da antena remota contém um selante coaxial para as conexões do cabo, o para-raios e a antena.

Encontre um local onde a antena remota tenha um desempenho wireless ideal. O mais adequado seria de 4,6 - 7,6 m (15 - 25 pés) acima do chão ou 2 m (6 pés) acima de quaisquer obstruções ou infraestrutura principal. Para instalar a antena remota, siga um dos procedimentos seguintes:

Instalação da opção WL2/WN2 (aplicações para ambiente externo)

- 1. Monte a antena em um mastro de tubulação de 1,5 a 2 polegadas com o equipamento de montagem fornecido.
- 2. Conecte o para-raios diretamente na parte superior do Gateway.
- 3. Instale o borne de aterramento, a placa de arruela e a porca na parte superior do para-raios.
- Conecte a antena ao para-raios com o cabo coaxial fornecido assegurando-se que o laço de gotejamento fique afastado a pelo menos 0,3 m (1 pé) do para-raios.
- 5. Use o selante coaxial para selar cada conexão entre o dispositivo de campo wireless, o para-raios, o cabo e a antena.
- 6. Assegure-se de que o mastro de montagem, o para-raios e o gateway sejam aterrados de acordo com o código elétrico local/nacional.

Qualquer excesso de comprimento do cabo coaxial deve ser colocado em bobinas de 0,3 m (12 pés).

Figura 4. Instalação da opção WL2/WN2



Instalação da opção WL3/WL4 (para aplicações em ambientes interno ou externo)

- 1. Monte a antena em um mastro de tubo de 1,5 a 2 polegadas com o equipamento de montagem fornecido.
- 2. Monte o para-raios perto da saída da edificação.
- 3. Instale o borne de aterramento, a placa de arruela e a porca na parte superior do para-raios.
- Conecte a antena ao para-raios com o cabo coaxial fornecido assegurando-se que o circuito de gotejamento fique afastado a pelo menos 0,3 m (1 pé) do para-raios.
- 5. Conecte o para-raios diretamente ao Gateway usando o cabo coaxial fornecido.
- 6. Use o selante coaxial para vedar cada conexão entre o Gateway, o para-raios, o cabo e a antena.
- 7. Certifique-se de que o mastro de montagem, o para-raios e o Gateway sejam aterrados de acordo com os códigos elétrico local/nacional.

Qualquer excesso de comprimento do cabo coaxial deve ser colocado em bobinas de 0,3 m (12 pés).

Figura 5. Instalação da opção WL3/WL4



Observação: A impermeabilização é necessária!

O kit de montagem da antena remota contém um selante coaxial para as conexões do cabo para o para-raios, a antena e o Gateway. O selante coaxial deve ser aplicado para garantir o desempenho da rede de campo wireless. Consulte a Figura 6 para obter detalhes sobre a aplicação da impermeabilização.

Figura 6. Aplicação do selante coaxial nas conexões dos cabos



Tabela 3. Opções de kit de antena remota

| Opção de kit | Antena | Cabo 1 | Cabo 2 | Para-raios |
|--------------|---|----------------------------|------------------------------|---|
| WL2 | ¹ /2 Comprimento de onda di-polo omnidirecional +6 dB de ganho | 15,2 m (50 pés) LMR-400 | N/D | Suporte do cabeçote, conector à tomada Tubo de descarga do gás 0,5 dB de perda de inserção |
| WL3 | ¹ /2 Comprimento de onda di-polo omnidirecional +6 dB de ganho | 9,1 m (30 pés) LMR-400 | 6,1 m (20 pés) LMR-400 | Em linha, conector à tomada Tubo de descarga do gás 0,5 dB de perda de inserção |
| WL4 | ¹ /2 Comprimento de onda di-polo omnidirecional +6 dB de ganho | 12,2 m (40 pés) LMR-400 | 3,0 m (10 pés) LMR-400 | Em linha, conector à tomada Tubo de descarga do gás 0,5 dB de perda de inserção |
| WN2 | ¹ /2 Comprimento de onda di-polo omnidirecional +8 dB de ganho | 7,6 m (25 pés) LMR-400 | N/D | Suporte do cabeçote, conector à tomada Tubo de descarga do gás 0,5 dB de perda de inserção |



C. Cabos intercambiáveis

Observação

Os cabos coaxiais, nas opções WL3 e WL4 antena remota, são intercambiáveis para a conveniência da instalação.

Etapa 3: Conecte ao sistema host

- 1. Conecte a conexão Ethernet 1 (primária) ou a saída serial do gateway à rede do sistema host ou E/S serial.
- No caso de conexões seriais, conecte A a A, B a B e certifique-se de que todas as terminações estejam limpas e firmes para evitar problemas de conexão da fiação.





🛦 ADVERTÊNCIA

Não conecte o Sistema Host à Ethernet 2 com a entrada de energia (coberta) no Smart Wireless Gateway, para evitar danos ao sistema.

Práticas recomendadas

De acordo com as diretrizes de segurança Emerson *Wireless*HART[®], o Gateway deve ser conectado ao Sistema Host através de um LAN (rede de área local) e não um WAN (Rede de Área Ampla).

Normalmente é utilizado um cabo de pares trançados blindados para conectar a conexão serial, e é prática padrão aterrar a blindagem na lateral do Host serial, deixando a blindagem flutuante na lateral do Gateway. Para evitar problemas de aterramento, certifique-se de isolar a blindagem.

Energia

Conecte uma fonte de alimentação de 24 VCC (nominal), com pelo menos 250 mA de corrente, aos terminais de alimentação utilizando o diagrama de bloco de terminais do Smart Wireless Gateway mostrado na Figura 7.

Etapa 4: Instalação de software (opcional)

A embalagem do software com 2 discos contém o Utilitário de configuração de segurança (necessário apenas para conexões seguras de host ou comunicações OPC) e o AMS Wireless Configurator. O Utilitário de configuração de segurança está localizado no disco 1. Para instalar o software:

- 1. Saia/feche todos os programas do Windows, inclusive os de execução de segundo plano, como o software de escaneamento de vírus.
- 2. Insira o Disco 1 na unidade de CD/DVD do PC.
- 3. Siga os avisos.

O AMS Wireless Configurator está localizado no disco 2. Para instalar o software:

- 1. Saia/feche todos os programas do Windows, inclusive os de execução de segundo plano, como o software de escaneamento de vírus.
- 2. Insira o Disco 2 na unidade de CD/DVD do PC.
- 3. Selecione **Instalar** no menu quando a configuração do AMS Wireless Configurator for iniciada.
- 4. Siga os avisos.
- 5. Permita que o AMS Wireless Configurator reinicie o PC.
- 6. Não remova o disco da unidade de CD/DVD.

Observação

A instalação prosseguirá automaticamente após o login.

7. Siga as instruções.

Observação

Se a função de execução automática estiver desativada no PC ou a instalação não iniciar automaticamente, clique duas vezes em **D:\SETUP.EXE** (onde D é a unidade de CD/DVD no PC) e clique em **OK**.

Para obter mais informações sobre o Utilitário de configuração de segurança e o AMS Wireless Configurator, consulte o manual de referência do Smart Wireless Gateway (documento número 00809-0200-4420).

Etapa 5: Verificar operações

A operação é verificada por meio de interface da Web ao abrir um navegador da Web a partir de qualquer PC na rede do sistema host e digitar o endereço IP de Gateway ou o nome do host DHCP na barra de endereço. Se o Gateway tiver sido conectado e configurado de modo adequado, o Alerta de segurança será exibido seguido pela tela de login.

| Unlock? | |
|----------------------------|---------------------------|
| Please enter your password | I to unlock this section. |
| Jsername | |
| | |
| Password | |

will be prosecuted to the fullest extent of the law.

Login

O Gateway está, agora, pronto para ser integrado ao sistema host. Se os dispositivos wireless de campo foram solicitados junto com o Gateway, eles foram pré-configurados com o mesmo ID de rede e informações de Chave de conexão. Quando os dispositivos de campo estiverem energizados, serão exibidos na rede wireless, e as comunicações poderão ser verificadas sob a guia Explorar utilizando a interface da Web. O tempo necessário para a formação da rede depende do número de dispositivos.

Do not attempt to log on unless you are an authorized user. Unauthorized access

Para obter mais instruções de instalação detalhadas, consulte o manual de referência do Smart Wireless Gateway (documento número 00809-0200-4420). Para suporte ao software e integração, entre em contato com o Centro de Serviços Emerson Global.

Centro de Serviços Emerson Global. Suporte ao software e integração:

Estados Unidos: 1 800 833 8314 Internacional: 63 2 702 1111

Certificações do produto

Locais de fabricação aprovados

Rosemount Inc. – Chanhassen, Minnesota, EUA Emerson Process Management GmbH & Co. - Karlstein, Alemanha Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited – Cingapura Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited - Pequim, China

Conformidade com as normas de telecomunicações

Todos os dispositivos wireless requerem certificação para assegurar que estejam em conformidade com as normas que regem o uso do espectro de radiofrequência. Praticamente todos os países exigem este tipo de certificação de produto. A Emerson está trabalhando com órgãos governamentais do mundo inteiro para fornecer produtos com conformidade plena e eliminar o risco de violação das diretrizes ou leis dos países que regem o uso de dispositivos wireless.

FCC e IC

Este dispositivo está em conformidade com as normas da FCC Parte 15. A operação está sujeita às condições a seguir: Este dispositivo não pode provocar interferência negativa. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa provocar operação indesejável. Este dispositivo deve ser instalado garantindo uma distância mínima de separação de 20 cm entre a antena e todas as pessoas.

Certificação de localização ordinária para FM

Como padrão, o Gateway foi examinado e testado para determinar se o projeto atende aos requisitos elétricos, mecânicos e de proteção básicos contra incêndio da FM, um laboratório de testes nacionalmente reconhecido (NRTL) e acreditado pela Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA) dos EUA.

Informação da Diretiva da União Europeia

Uma cópia da Declaração de Conformidade CE pode ser encontrada no final do Guia de Início Rápido. A revisão mais recente da Declaração de Conformidade CE pode ser encontrada em www.rosemount.com.

América do Norte

N5 FM Divisão 2, À prova de chamas Certificado: 3028321 À prova de chamas para Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C e D. À prova de ignição por poeira para Classe II/III, Divisão 1, Grupos E, F e G. Invólucro do tipo 4X Código de temperatura: T4 (-40 °C ≤ $T_a ≤ 60$ °C)

Canadian Standards Association (CSA - Associação de Normas Canadenses)

N6 CSA Divisão 2 Certificado: 1849337 Adequado para Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C e D. Desenho de instalação da Rosemount 01420-1011 Código de temperatura: T4 (-40 °C ≤ Ta ≤ 60 °C) Invólucro CSA do Tipo 4X

Europa

N1 ATEX tipo n Certificado: Baseefa 07ATEX0056X Marcação ATEX: Ex II 3 G Ex nA IIC T4, (-40 °C $\leq T_a \leq 65$ °C)

Condições especiais de uso seguro (X):

- A resistência da antena é maior do que um gigaohm. Para evitar acúmulo de carga eletrostática, não se deve limpá-la nem esfregá-la com solventes ou pano seco.
- O aparelho não é capaz de resistir ao teste de isolamento de 500 V exigido pela Cláusula 9.4 da EN 60079-15:2005. Isso deve ser considerado ao instalar o aparelho.
- **ND** ATEX Poeira Certificado: Baseefa 07ATEX0057X EX II 3 D Ex tc IIIC T135 °C Dc, (-40 °C \leq T_a \leq 65 °C) V_{máx} = 28 V

Condição especiais de uso seguro (X):

- A resistência da antena é maior do que 1GΩ. Para evitar acúmulo de carga eletrostática, não se deve limpá-la nem esfregá-la com um pano seco ou solventes.
- **N7** IECEx tipo n Certificado: IECEx BAS 07.0012X Ex nA IIC T4 Gc, T4 (-40 °C \leq T_a \leq 65 °C) Tensão nominal: 28 V

Condições especiais de uso seguro (X):

- 1. O aparelho não é capaz de suportar o teste de força elétrica de 500 V conforme definido na Cláusula 6.8.1 da IEC 60079-15:2005. Isso deve ser levado em consideração durante a instalação.
- A resistência da antena é maior do que um gigaohm. Para evitar acúmulo de carga eletrostática, não se deve limpá-la nem esfregá-la com solventes ou pano seco.
- **NF** IECEx Poeira Certificado: IECEx BAS 07.0013 Ex tc IIIC T135°C Dc, (-40 °C \leq T_a \leq 65 °C) V_{máx} = 28 V

Brasil

I2 Segurança intrínseca INMETRO Consulte a fábrica quanto a disponibilidade.

Combinação

KD Combinação de N5, N6 e N1

Figura 9. Declaração de conformidade CE para Smart Wireless Gateway

F **EMERSON** EU Declaration of Conformity No: RMD 1067 Rev. P We. Rosemount, Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317-9685 USA declare under our sole responsibility that the product, **Rosemount 1420 Smart Wireless Gateway** manufactured by, Rosemount, Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317-9685 USA to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of the European Union Directives, including the latest amendments, as shown in the attached schedule. Assumption of conformity is based on the application of the harmonized standards and, when applicable or required, a European Union notified body certification, as shown in the attached schedule. cht f.K Vice President of Global Quality (signature) (function) 1-Feb-19 Chris LaPoint (date of issue) (name) Page 1 of 3





EMERSON Declaração de Conformidade da UE Nº: RMD 1067 Rev. P Nós. Rosemount, Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317-9685 EUA declaramos, sob nossa inteira responsabilidade, que o produto Gateway inteligente sem fio Rosemount 1420 fabricado por Rosemount, Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317-9685 EUA a que esta declaração se refere, encontra-se em conformidade com o disposto nas Diretivas da União Europeia, incluindo alterações mais recentes, conforme apresentado na programação em anexo. A suposição de conformidade se baseia na aplicação das normas harmonizadas e, quando aplicável ou necessário, na certificação de um órgão certificador da União Europeia, conforme indicado na programação em anexo. cht f.R. Vice-Presidente de Qualidade Global (assinatura) (cargo) Chris LaPoint 01/02/2019 (nome) (data de emissão) Página 1 de 3



| EMERSON Declaração de Conformidade da UE C E Nº: RMD 1067 Rev. P |
|---|
| Órgão notificado pela ATEX |
| SGS FIMKO OY [Número do órgão notificado: 0598] P.O. Box 30 (Särkiniementie 3) 00211 HELSINKI Finlândia |
| Órgão notificado ATEX para a garantia de qualidade |
| SGS FIMKO OY [Número do órgão notificado: 0598] P.O. Box 30 (Sărkiniementie 3) 00211 HELSINKI Finlândia |
| Página 3 de 3 |

Guia de início rápido 00825-0222-4420, Rev GC Março de 2019

Sede Mundial da Rosemount

Emerson Automation Solutions 6021 Innovation Blvd Shakopee, MN 55379, EUA 1 +1 800 999 9307 ou +1 952 906 8888 +1 952 949 7001 RFO.RMD-RCC@EmersonProcess.com

Escritório Regional da América do Norte

Emerson Automation Solutions 8200 Market Blvd. Chanhassen, MN 55317, EUA 1 + 1 800 999 9307 ou + 1 952 906 8888 + 1 952 949 7001 RMT-NA.RCCRFO@Emerson.com

Escritório Regional da América Latina

Emerson Automation Solutions 1300 Concord Terrace, Suite 400 Sunrise, Florida, 33323, EUA 1+1 954 846 5030 +1 954 846 5121 RFQ.RMD-RCC@EmersonProcess.com

Escritório Regional da Europa

Emerson Automation Solutions Europa GmbH Neuhofstrasse 19a P.O.Box 1046 CH 6340 Baar Suíça () +41 (0) 41 768 6111

+41 (0) 41 768 6300 CRFQ.RMD-RCC@EmersonProcess.com

Escritório Regional da Ásia-Pacífico

Emerson Automation Solutions Ásia-Pacífico Pte Ltd 1 Pandan Crescent Cingapura, 128461 1+65 6777 8211 C+65 6777 0947 C Enquiries@AP.EmersonProcess.com

Escritório Regional do Oriente Médio e África

Emerson Automation Solutions Emerson FZE P.O.Box 17033, Jebel Ali Free Zone - South 2 Dubai, Emirados Árabes Unidos +971 4 8118100 +971 4 8865465 RFQ.RMTMEA@Emerson.com Emerson Automation Solutions Brasil LTDA Av. Holingsworth, 325 Iporanga, Sorocaba, São Paulo 18087-105 Brasil

Tel.: 55-15-3238-3788 Fax: 55-15-3238-3300

Os Termos e Condições de Venda Padrão podem ser encontrados em www.rosemount.com\terms of sale. AMS e o logotipo da Emerson são marcas comerciais registradas e marcas de servicos da Emerson Electric Co. Rosemount e o logotipo da Rosemount são marcas comerciais registradas da Rosemount Inc. DeltaV é uma marca registrada da Rosemount, Inc. A Microsoft e o Internet Explorer são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Windows é uma marca comercial da Microsoft Corporation nos EUA e em outros países. Mozilla Firefox é uma marca comercial registrada da The Mozilla Foundation. WirelessHART são marcas comerciais registradas da HART Communication Foundation. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários. © 2019 Emerson. Todos os direitos reservados.



ROSEMOUNT