**Guida rapida** 00825-0102-2460, Rev AB Settembre 2022

# Hub per sistemi 2460 Rosemount<sup>™</sup>

## per sistemi di Tank Gauging





ROSEMOUNT

#### Sommario

Informazioni sulla guida	3
Panoramica	6
Informazioni generali	13
Installazione	15
Configurazione	40
Funzionamento	64

## 1 Informazioni sulla guida

La presente Guida rapida fornisce le linee guida di base per l'installazione e la configurazione dell'hub per sistemi 2460 Rosemount.

## **AVVISO**

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. Assicurarsi di aver compreso tutte le informazioni prima di procedere all'installazione, all'utilizzo o alla manutenzione di questo prodotto, al fine di garantire la sicurezza delle persone e del sistema e per un funzionamento ottimale del prodotto.

Per assistenza o manutenzione del dispositivo, rivolgersi al rappresentante locale Emerson Automation Solutions/Rosemount Tank Gauging.

#### Pezzi di ricambio

Qualsiasi sostituzione con pezzi di ricambio non autorizzati può compromettere la sicurezza. Gli interventi di riparazione (per esempio, la sostituzione di componenti, ecc.) possono compromettere la sicurezza e non sono permessi in nessuna circostanza.

Rosemount Tank Radar AB non avrà alcuna responsabilità per guasti, incidenti, ecc. causati da pezzi di ricambio non riconosciuti o riparazioni non effettuate da Rosemount Tank Radar AB.

## **A** Avvertenza

Assicurarsi che non vi sia acqua o neve sul coperchio prima di aprirlo. Potrebbe danneggiare l'elettronica all'interno della custodia.

## Avvertenza

Fare attenzione quando si apre il coperchio a temperature molto basse. Un'elevata umidità e temperature molto al di sotto del punto di congelamento potrebbero far attaccare la guarnizione al coperchio. In tal caso è possibile usare una ventola riscaldante per scaldare la custodia e rilasciare la guarnizione. Fare attenzione a non eccedere con il calore in quanto potrebbe danneggiare la custodia e gli elementi elettronici.

## **Avvertenza**

I prodotti descritti nel presente documento NON sono progettati per applicazioni qualificate come nucleari. L'utilizzo di prodotti non qualificati per il nucleare in applicazioni che richiedono hardware o prodotti qualificati per il nucleare può causare letture imprecise. Per informazioni sui prodotti Rosemount con qualifica nucleare, rivolgersi al rappresentante di vendita Emerson locale.

## **AVVERTIMENTO**

#### La mancata osservanza delle misure di sicurezza per l'installazione e la manutenzione può causare infortuni gravi o mortali.

Assicurarsi che l'installazione venga eseguita solo da personale qualificato.

Utilizzare l'apparecchiatura esclusivamente come indicato nel presente manuale. In caso contrario, la protezione fornita dall'apparecchiatura potrebbe essere compromessa.

Gli interventi di manutenzione non descritti in questo manuale possono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.

Assicurarsi che il coperchio della custodia sia chiuso durante il funzionamento.

## AVVERTIMENTO

## L'alta tensione che potrebbe essere presente nei conduttori può causare scosse elettriche.

Evitare il contatto con conduttori e terminali.

Durante il cablaggio del dispositivo accertarsi che l'alimentazione di rete del dispositivo sia disattivata e che le linee verso qualsiasi altra fonte di alimentazione esterna siano scollegate o disattivate.

## AVVERTIMENTO

#### Le scosse elettriche possono causare infortuni gravi o mortali.

Prestare estrema attenzione durante il contatto con conduttori e terminali.

## **AVVERTIMENTO**

#### Accesso fisico

Il personale non autorizzato potrebbe causare significativi danni e/o una configurazione non corretta dell'apparecchiatura degli utenti finali, sia intenzionalmente sia accidentalmente. È necessario prevenire tali situazioni.

La sicurezza fisica è una parte importante di qualsiasi programma di sicurezza ed è fondamentale per proteggere il sistema in uso. Limitare l'accesso fisico da parte di personale non autorizzato per proteggere gli asset degli utenti finali. Le limitazioni devono essere applicate per tutti i sistemi utilizzati nella struttura.

## 2 Panoramica

## 2.1 Comunicazione

Il sistema di Tank Gauging Rosemount supporta varie interfacce di comunicazione per i dispositivi da campo, il PC TankMaster e altri computer host.



#### Figura 2-1: Configurazione tipica di un hub per sistemi 2460 Rosemount

- A. TankMaster<sup>™</sup>
- B. USB, RS232
- C. Modem
- D. Ethernet (Modbus<sup>®</sup> TCP), RS232, RS485
- E. TRL2, RS485
- F. Porte host e field
- G. Hub per sistemi Rosemount 2460
- H. Ethernet (Modbus<sup>®</sup> TCP), TRL2, RS232, RS485
- I. Altri host
- J. Dispositivi da campo
- K. Tankbus
- L. Hub per serbatoi 2410 Rosemount
- M. Bus primario: TRL2, RS485
- N. TRL2, RS485, altri fornitori
- O. Bus secondario: Enraf<sup>®</sup>, Whessoe e altri, ingresso/uscita analogica HART<sup>®</sup> 4-20 mA

L'hub per sistemi Rosemount 2460 raccoglie dati di misurazione da dispositivi da campo e trasmette i dati a un sistema host. Gestisce anche la comunicazione da un host ai dispositivi da campo.

Il Rosemount 2460 supporta una serie di standard di interfaccia di comunicazione host quali Ethernet, TRL2, RS485 e RS232. TRL2 e RS485 sono supportati anche per la comunicazione con dispositivi da campo, oltre ad altri standard come Enraf e il Circuito di corrente digitale (Whessoe).

## 2.2 Componenti

Questa sezione mostra le varie parti dell'hub per sistemi 2460 Rosemount.

Nota

Il Rosemount 2460 è progettato per l'uso in aree non pericolose.

#### Figura 2-2: Vista frontale e dall'alto dell'hub per sistemi 2460 Rosemount



- A. Etichetta principale
- B. Anello di blocco del coperchio
- C. Terminale di terra esterno (vite M5, piatta, dimensione capocorda max. 10 x 4 mm)
- D. LED per i messaggi di stato e di errore
- E. Ingressi dei cavi (nove (9) M20 x 1,5, due (2) M25 x 1,5),
- F. Coperchio (può essere rimosso togliendo l'anello di blocco)
- G. Scomparto del terminale con schede e porte di comunicazione

#### Figura 2-3: Ingressi cavi



- A. Ingresso del cavo M25
- B. Ingressi dei cavi (6 x M20 x 1,5)
- C. Ingresso del cavo M25 (alimentazione)
- D. Membrana
- E. Ingressi dei cavi (3 x M20 x 1,5)
- F. Ingresso del cavo per connessione Ethernet ETH 1
- G. Ingresso del cavo per connessione Ethernet ETH 2



- A. Schede di comunicazione
- B. Interruttore di protezione da scrittura
- C. Schede / porte del terminale (da 1 a 8)
- D. Porte Ethernet
- E. Porta USB
- F. Slot per scheda di memoria SD
- G. LED (alimentazione=verde, stato=giallo, errore=rosso)
- H. Connettore di alimentazione in ingresso (IEC C16)
- I. Fusibili
- J. Barra di terra

*Nota* Solo per cavo di terra segnale/schermatura.

## 2.2.1 Interruttore di protezione da scrittura

L'hub per sistemi Rosemount 2460 è dotato di un interruttore di protezione da scrittura per evitare modifiche non autorizzate del database di configurazione del 2460.



A. Interruttore di protezione da scrittura

Oltre all'interruttore, il Rosemount 2460 supporta la protezione da scrittura del software come descritto sotto.

## 3 Informazioni generali

## 3.1 Simboli

## Tabella 3-1: Simboli

CE	La marcatura CE indica la conformità del prodotto con le diret- tive applicabili dell'Unione europea.
	Massa di protezione
÷	Messa a terra
$\triangle$	Attenzione - consultare il Manuale di riferimento

## 3.2 Assistenza tecnica

Per assistenza tecnica rivolgersi al rappresentante Emerson Automation Solutions / Rosemount Tank Gauging più vicino. I recapiti sono disponibili sul sito web www.Emerson.com.

## 3.3 Riciclo/smaltimento del prodotto

Valutare l'opportunità di riciclare l'apparecchiatura e l'imballaggio e smaltire in conformità con le normative e i regolamenti locali e nazionali.

## 4 Installazione

## 4.1 Panoramica del capitolo

Questa sezione descrive le considerazioni sull'installazione e le istruzioni per l'installazione meccanica ed elettrica.

## 4.2 Considerazioni per l'installazione

L'hub per sistemi 2460 Rosemount può essere installata in diverse aree non pericolose nell'impianto.

- Se l'hub per sistemi è esposto per lunghi periodi alla luce solare, deve essere usata una copertura per evitare che l'hub si surriscaldi a temperature superiori alla temperatura massima di esercizio. La copertura dovrà essere prodotta e progettata localmente per adattarsi all'installazione.
- Assicurarsi che le condizioni ambientali rientrino nei limiti specificati.
- Assicurarsi che l'hub per sistemi sia installato in modo da non essere esposto a pressioni e temperature superiori a quelle specificate.
- Non installare l'hub per sistemi in applicazioni non previste, ad esempio in ambienti in cui possa essere esposto a campi magnetici estremamente intensi o a condizioni climatiche estreme.
- Usare un interruttore di sicurezza esterno per assicurare che la corrente di alimentazione possa essere disconnessa in modo sicuro durante il cablaggio e la manutenzione dell'hub per sistemi. L'interruttore di sicurezza dovrà essere facilmente accessibile e adeguatamente indicato.
- Nel caso in cui saranno collegati dispositivi di altri fornitori all'hub per sistemi, assicurarsi che siano installate schede modem corrette per le porte da campo che saranno usate.
- Assicurarsi che venga utilizzata la versione firmware corretta che supporta le opzioni e funzioni di comunicazione desiderate.

Nel caso in cui il Rosemount TankMaster venga utilizzato per la configurazione dell'hub per sistemi, considerare quanto segue:

- Assicurarsi che sia usata la versione TankMaster 6.B6 o superiore per la configurazione del Rosemount 2460.
- Per la configurazione di comunicazione Enraf su porte da campo è richiesto TankMaster 6.C0 o superiore.

- TankMaster 6.D0 o superiore è richiesto per la configurazione di hub per sistemi.
- È necessario TankMaster 6.G0 o superiore per utilizzare le porte di campo ridondanti.

#### Importante

Controllare la presenza di segni di danni sull'hub per sistemi prima dell'installazione.

Assicurarsi che gli O-ring e le guarnizioni siano in buone condizioni.

Controllare che tutti i modem siano montati saldamente negli slot e che non si muovano.

#### Informazioni correlate

Rosemount 2460 reference manual

## 4.2.1 Pianificazione dell'installazione

È consigliabile pianificare l'installazione per assicurarsi che tutti i componenti nel sistema siano adeguati. La fase di pianificazione comprende i seguenti compiti:

- Preparare un piano del sito e specificare le posizioni adatte per i dispositivi.
- Considerare i consumi energetici.
- Specificare cablaggio e connessioni (per esempio se i dispositivi saranno "in serie" o meno).
- Specificare i pressacavi che saranno necessari per i diversi dispositivi.
- Specificare l'ubicazione dei terminatori sul Tankbus (hub serbatoi Rosemount 2410)
- Prendere nota dei codici di identificazione quali ID unità/ID dispositivo su ciascun dispositivo.
- Assegnare gli indirizzi di comunicazione per i misuratori di livello e gli altri strumenti del serbatoio da memorizzare nei database serbatoio <sup>(1)</sup> dell'hub di sistema Rosemount 2460 e dell'hub serbatoio Rosemount 2410

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di configurazione del sistema di misura dei serbatoi Rosemount (n° documento 00809-0300-5100) e il Manuale di riferimento dell'hub serbatoio Rosemount 2410.

## 4.3 Installazione meccanica

La custodia del Rosemount 2460 è progettata con quattro fori per attaccarlo alla parete tramite quattro viti. Vedere anche lo schema di installazione meccanica D7000001-927 per maggiori informazioni.

#### Prerequisiti

#### Nota

Assicurarsi che il Rosemount 2460 sia installato in modo da minimizzare le vibrazioni e gli urti meccanici.

#### Procedura

- Segnare le posizioni delle quattro viti da usare per attaccare l'hub per sistemi alla parete. Un modello per il montaggio (vedere Figura 4-1) viene inviato con l'hub per sistemi a questo scopo.
- 2. Praticare quattro fori della dimensione adeguata per accogliere le viti del diametro di 6 mm.
- 3. Allentare le due viti (M6 x 2) che mantengono il coperchio in posizione chiusa e aprire il coperchio.



4. Collegare l'hub per sistemi alla parete. Vi sono quattro fori sulla custodia da utilizzare per le viti.

La dimensione di viti richiesta è indicata in Figura 4-2.



- A. Fori (x4) per fissare il mozzo del sistema a parete
- B. Scomparto scheda di comunicazione
- C. Anello di bloccaggio
- 5. Assicurarsi che l'anello di bloccaggio (C) sulla copertura dello scomparto della scheda di comunicazione sia piegato in modo che impedisca la chiusura del coperchio. Chiudere il coperchio e assicurarsi che sia totalmente inserito per evitare l'ingresso di acqua nello scomparto del terminale. Serrare le due viti a 4 Nm (35 in.-lb).

## 4.3.1 Modello di montaggio

Viene inviato un modello per il montaggio con il Rosemount 2460 che può essere usato per segnare la posizione dei fori (vedere Figura 4-1).





Assicurarsi che le quattro viti soddisfino le specifiche indicate in Figura 4-2.



Figura 4-2: Dimensioni dell'hub per sistemi 2460 Rosemount

- A. Quattro fori da Ø 6,5 mm
- B. Ø 12.5 mm (4x); Dimensione massima della testa della vite

Dimensioni in mm.

## 4.4 Installazione elettrica

### 4.4.1 Schema installazione elettrica

Fare riferimento allo schema di installazione elettrica D7000001-928 per maggiori informazioni.

#### 4.4.2 Entrate cavi

La custodia del Rosemount 2460 ha nove entrate M20 x 1,5 e due M25 x 1,5. Le connessioni devono essere effettuate in conformità ai requisiti elettrici dell'impianto o locali.

Accertarsi che gli ingressi cavi non utilizzati siano sigillati correttamente, in modo da impedire che umidità o altri elementi contaminanti entrino nello scomparto della scheda terminale della custodia dell'elettronica.

## AVVISO

È necessario applicare un sigillante per filettature (PTFE in nastro o pasta) sulle filettature maschio del conduit per assicurare la tenuta del conduit a prova di acqua/polvere e per soddisfare il grado di protezione di ingresso richiesto nonché per rendere possibile la rimozione del tappo/pressacavo in futuro.

Usare i tappi in metallo per sigillare ingressi di cavi non utilizzati per rispettare il grado di protezione degli ingressi richiesto. I tappi in plastica montati alla consegna non sono sufficienti come sigillatura.

#### 4.4.3 Alimentazione

L'hub per sistemi 2460 Rosemount accetta una tensione di alimentazione di 100-250 V c.a. (50/60 Hz) e 24-48 V c.c.

#### Nota

Il Rosemount 2460 è insensibile alla polarità per l'ingresso della tensione c.c.

#### 4.4.4 Selezione del cavo per l'alimentazione

Deve essere usata la sezione trasversale corretta dei cavi per evitare una caduta di tensione del dispositivo collegato. La dimensione di cavo raccomandata è 0,75 mm<sup>2</sup> a 2,1 <sup>2</sup> (18 AWG a 14 AWG) per minimizzare la caduta di tensione.

#### 4.4.5 Messa a terra

La custodia deve sempre essere dotata di messa a terra in conformità ai regolamenti locali e nazionali. In caso contrario, la protezione fornita dall'apparecchiatura potrebbe essere compromessa. Il metodo di messa a terra più efficace è la connessione diretta a massa con impedenza minima.

Sulla custodia è presente una vite di messa a terra identificata dal simbolo di messa a terra  $\stackrel{}{=}$ .

All'interno dello scomparto terminali del Rosemount 2460 è presente una barra di terra con connessioni delle viti identificate dai simboli di messa a terra (). La barra di terra dovrà essere usata solo per collegare relativi fili di messa a terra, connessioni di terra della schermatura dal cablaggio del fieldbus. La connessione di messa a terra di protezione dovrà essere collegata all'hub per sistemi tramite l'ingresso IEC dedicato sulla scheda di alimentazione e la vite di messa a terra esterna sulla custodia.

Collegare la schermatura a terra solo a un'estremità, altrimenti può crearsi un loop di messa a terra.

## **AVVISO**

La messa a terra del dispositivo tramite la connessione filettata del conduit potrebbe non fornire messa a terra sufficiente.

#### 4.4.6 Connessione all'hub per sistemi 2460 Rosemount

Esistono diversi modi per collegare un hub per sistemi 2460 Rosemount a un sistema host:

- da una porta host tramite il bus TRL2
- da una porta host tramite RS232 o RS485
- tramite porta Ethernet Eth1

Per il bus TRL2 sono necessari cavi bipolari twistati schermati con una sezione trasversale da 0,50 a 2,5 mm<sup>2</sup> (20 a 14 AWG). Un modem fieldbus 2180 Rosemount (FBM) viene utilizzato per collegare l'hub per sistemi a TankMaster o ad un altro computer host.

Un PC di assistenza può essere collegato alla porta Ethernet Eth3 per la configurazione e la manutenzione.

Per la comunicazione RS232, la sezione trasversale del cablaggio deve essere almeno 0,25 <sup>2</sup> (24 AWG o simile). La lunghezza massima tipica della connessione RS232 è 30 m a una velocità di trasmissione 4800.

Velocità di trasmissione (bps)	Distanza (m)
2400	60
4800	30
9600	15
19200	7,6

## Tabella 4-1: Velocità dati e distanze massime per la comunicazione RS232

#### Porte di comunicazione per host e dispositivi da campo

L'hub per sistemi Rosemount 2460 dispone di otto porte per schede di interfaccia di comunicazione. È dotato di schede di interfaccia per comunicazione con i dispositivi da campo e la comunicazione con l'host. La configurazione specifica è indicata nelle informazioni d'ordine. Le schede di comunicazione possono facilmente essere scambiate se necessario.

La porta 8 è usata per la comunicazione con il TankMaster. La porta 7 è usata per la comunicazione con l'host o il TankMaster come specificato nelle informazioni d'ordine.

Le porte da 1 a 4 sono usate per la comunicazione con i dispositivi da campo.

Le porte 5 e 6 sono usate per la comunicazione con l'host o i dispositivi da campo come specificato nelle informazioni d'ordine. Questo permette di variare il numero di porte da campo e host a seconda dei propri requisiti specifici.

Tabella 4-2 vengono mostrate diverse opzioni di configurazione per un hub per sistemi.

Porte	1	2	3	4	5	6	7	8
Alternativa 6+2 (stan- dard)	Por- ta da cam po	Por- ta da cam po	Por- ta da cam po	Por- ta da cam po	Por- ta da cam po	Por- ta da cam po	Por- ta host	Por- ta host
Alternativa 5+3	Por- ta da cam po	Por- ta da cam po	Por- ta da cam po	Por- ta da cam po	Por- ta da cam po	Por- ta host	Por- ta host	Por- ta host
Alternativa 4+4	Por- ta da cam po	Por- ta da cam po	Por- ta da cam po	Por- ta da cam po	Por- ta host	Por- ta host	Por- ta host	Por- ta host

Tabella 4-2: Opzioni di configurazione delle porte

### 4.4.7 Cablaggio elettrico

Lo scomparto del terminale ha una scheda terminale per la connessione di bus di comunicazione a sistemi host e dispositivi da campo. Lo scomparto del terminale ha anche una connessione per l'alimentazione. Sono disponibili connessioni Ethernet per la comunicazione LAN.

#### Prerequisiti

#### Nota

Assicurarsi che la guarnizione e gli alloggiamenti siano in buone condizioni prima di montare il coperchio per mantenere il grado di protezione specificato di protezione. Gli stessi requisiti si applicano a ingressi e uscite dei cavi (o tappi). I cavi devono essere correttamente fissati ai pressacavi.

#### Procedura

1. 🗥 Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata.

#### Nota

Se vi è un'incertezza sul fatto che sia scollegata o meno l'alimentazione, assicurarsi che le estremità dei cavi non passino sopra la scheda di alimentazione.

2. Allentare le due viti di fissaggio e aprire il coperchio (vedere Figura 4-3).

#### Nota

Il coperchio può essere rimosso dalla custodia per un accesso più facile quando è aperto a più di 25°. Rimuovere l'anello di bloccaggio e spostare con attenzione il coperchio verso l'alto di 21 mm o più. Fare attenzione a non farlo cadere a terra.

- 3. Passare i cavi in un pressacavo. Installare il cablaggio con un circuito di gocciolamento in modo che la parte inferiore del circuito si trovi più in basso rispetto all'entrata cavi.
- 4. Collegare i fili alla morsettiera.
  - Fare riferimento anche a Figura 4-4 per informazioni sulle connessioni bus della morsettiera.
  - Vedere Schemi elettrici per esempi di come collegare il Rosemount 2460 a vari sistemi host e dispositivi da campo.
  - Per il cablaggio di **hub per sistemi** ridondanti, vedere Figura 4-16.

- 5. Usare i tappi di metallo in dotazione per chiudere eventuali ingressi cavi inutilizzati.
- 6. 🛆 Serrare i conduit/pressacavi.
- Assicurarsi che l'anello di bloccaggio sulla copertura dello scomparto della scheda di comunicazione sia correttamente posizionato in modo da non impedire la chiusura del coperchio.
- A Fissare il coperchio nel caso in cui sia stato rimosso dall'alloggiamento e chiuderlo. Torcere le due viti a 4 Nm (35 in.-lb). Assicurarsi che il coperchio sia totalmente inserito per evitare l'ingresso di acqua nello scomparto del terminale.

#### Vista anteriore



#### Figura 4-3: Vista anteriore del Rosemount 2460

- A. Coperchio
- B. Anello di bloccaggio
- C. Viti prigioniere x 2
- D. Coperchio per scomparto scheda di comunicazione
- E. Scheda di alimentazione

#### 4.4.8 Scheda del terminale e porte

#### Figura 4-4: Porte e terminali



- A. TRL2, RS485, ENRAF
- B. Altre interfacce
- C. Interruttore di protezione da scrittura ON/OFF
- D. Ethernet 1
- E. Ethernet 2
- F. Ethernet 3 / Assistenza
- G. USB A 2.0
- H. Scheda SD
- I. Barra di terra per schermatura del cavo

#### Termi-Designazione Funzione nale Porta 1 Dispositivo da Bus comunicazione per dispositivi da campo. campo Porta 2 Porta 3 Porta 4 Porta 5 Dispositivo da Le porte 5 e 6 possono essere configurate per la campo/Host comunicazione da campo o host. Porta 6 Bus comunicazione per host. Le porte designate Porta 7a Host/TankMaster "a" e "b" sono collegate in parallelo. Supporta in-Porta 7b terfaccia elettrica TRL2, RS485, RS422 e RS232. TankMaster Porta 8a Bus comunicazione per TankMaster. Le porte designate "a" e "b" sono collegate in pa-Porta 8b rallelo. Questa porta supporta l'interfaccia elettrica TRL2, RS485, RS422 e RS232. ETH 1 Porta Ethernet Bus comunicazione Ethernet. standard ETH1 viene utilizzato per la comunicazione dcs/ host tramite Modbus TCP. In caso il Rosemount 2460 sia connesso a una rete LAN tramite Modbus TCP, assicurarsi che la connessione sia sicura e che il personale non autorizzato possa accedervi. ETH 2 è un bus comunicazione Ethernet per il FTH 2 collegamento di hub per sistemi ridondanti. ETH 2 è disabilitato in un sistema standalone, ma abilitato per il collegamento di una coppia ridondante in un sistema ridondante. FTH 3 Service (Servi-Bus comunicazione Ethernet per scopi di manuzio) tenzione. Usare questa porta per accedere all'interfaccia Web per il 2460. USB A USB Porta per chiavette USB<sup>(1)</sup> per salvare i file di re-20 gistro. Scheda SD Lettore scheda di memoria<sup>(1)</sup> per salvare file di SD reaistro. Barra di Per il collegamento di schermature cavi. terra

#### Tabella 4-3: Assegnazione dei terminali

(1) Le chiavette USB e DS devono essere formattate FAT32.

## Mappatura pin per connettori a 4 poli e 5 poli

#### Figura 4-5: Porta 1-6 per TRL2, RS485 ed Enraf



#### Figura 4-6: Porta 1-6 per altre interfacce



#### Figura 4-7: Porta 7-8



### Connessioni bus

#### Tabella 4-4: Connessioni Bus a porte 1 - 6 standard

Interfaccia	Α	В	A <sup>(1)</sup>	B <sup>(1)</sup>
TRL2	(A e B polarità indipendente)			
RS485 (2 fili)	А	В	А	В
(Modbus, Whessoe 550/660, GPE)				
Riferimento interno a segnale di massa				
Enraf BPM	(A e B polarità indipendente)			

#### (1) Per catena a catena

#### Tabella 4-5: Collegamenti bus alla porta host 7-8

Interfac- cia	Α	В	с	D	СОМ
TRL2	(A e B polari den	(A e B polarità indipen- dente)		N/D	N/D
RS485/422 (2 fili) <sup>(1)</sup>	A	В	N.d.	N.d.	GND
RS485 / 422 (4 fili)	RD + (A')	RD - (B')	TD + (A)	TD - (B)	GND
RS232	RxD	TxD	N/D	N/D	GND

(1) Consigliato per sistemi ridondanti

## Conduttori

Assicurarsi di usare cavi adatti alle morsettiere fornite da Emerson per l'hub per sistemi Rosemount 2460.

#### Tabella 4-6: Cavi adatti alle morsettiere fornite da Emerson

Connessione conduttore	Massimo (mm²)	AWG
Solido	4	11
Flessibile	2,5	13
Flessibile, ghiera con collare in plastica	1,5	16

#### Figura 4-8: Lunghezza spelatura conduttori e sezione trasversale



- A. Lunghezza della spelatura: 7 mm
- B. Area a sezione trasversale, vedere Tabella 4-6

Figura 4-9: Lunghezza spelatura per il collegamento alla barra di messa a terra



A. Lunghezza della spelatura: 15 mm

А

R

#### Pressacavi

### Figura 4-10: Entrate cavi con pressacavi e messa a terra esterna



A. Messa a terra esterna

#### Tabella 4-7: Coppia di serraggio (Nm) per pressacavi fornita da Emerson

Articolo	Filettatura			
	M20 M25			
Corpo	7	10		
Dado superiore	4	7		

#### Tabella 4-8: Diametro del cavo (mm) per pressacavi

	Filettatura M20 M25			
Cavo Ø	6 - 13	9 - 17		

## 4.4.9 Capocorda di messa a terra

## Figura 4-11: Dimensioni del capocorda di messa a terra



- A. Capocorda di messa a terra
  - Spessore capocorda del cavo max 4 mm
  - Altezza capocorda del cavo max 10 mm
- B. Dimensione cavo min 4 mm<sup>2</sup> o AWG 11
- C. Vite di messa a terra esterna M5

### 4.4.10 Connessione dell'alimentazione

#### Figura 4-12: Connessioni di alimentazione



A. 24-48 V c.c.; 100-250 V c.a.; 50 - 60 Hz; Max 20 W

B. Messa a terra di protezione

Collegamento all'alimentatore

#### Nota

Il connettore è del tipo IEC C16.

#### Nota

Il connettore viene fornito dalla fabbrica.

#### Figura 4-13: Connettore di alimentazione fornito da Emerson



#### **Nota** Utilizzare esclusivamente connettore tipo IEC C16.

# Tabella 4-9: Valori di coppia per il gruppo connettore alimentazione

Articolo	Coppia Max
Terminali	0,8 Nm
Morsetto del cavo	1,2 Nm
Coperchio	1,2 Nm

## Misure dei cavi

#### Tabella 4-10: Dimensione del filo e del cavo per l'alimentazione

Connettore cavo di alimentazione fornito dal fabbricante			
Filo (x3) Max 2,1 mm <sup>2</sup>			
Cavo	Max 10 mm		

#### 4.4.11 Schemi elettrici

Le porte di comunicazione possono essere configurate per diverse combinazioni di comunicazione con dispositivi da campo e host. Nella configurazione standard le porte da 1 a 6 sono collegate ai dispositivi da campo e le porte 7 e 8 sono usate per la comunicazione con host.





- A. PC con TankMaster Rosemount
- B. Ethernet (ETH1)
- C. Modem fieldbus 2180 Rosemount
- D. Scheda morsettiera del Rosemount 2460
- E. Hub per serbatoi 2410 Rosemount
- F. Misuratore radar di livello 5900S Rosemount
- G. Trasmettitore di temperatura 2240S Rosemount
- H. Display da campo 2230 Rosemount

Si noti che la configurazione effettiva delle porte dei dispositivi host e da campo potrebbe differire dagli esempi in questa sezione. Fare riferimento a Connessione all'hub per sistemi 2460 Rosemount per maggiori informazioni sulle opzioni di configurazione delle porte da campo e host. Vedere anche gli schemi di installazione per maggiori informazioni.

Figura 4-15 mostra uno schema elettrico con un Rosemount 2460 connesso a un sistema host tramite Modbus TCP.





- A. Sistema host
- B. Modbus TCP
- C. Scheda morsettiera del Rosemount 2460

Figura 4-16 mostra due hub per sistemi in un sistema ridondante. Gli hub del sistema primario e di backup sono collegati tra loro tramite la porta Ethernet ETH2.

#### Figura 4-16: Esempio di schema elettrico con hub per sistemi 2460 Rosemount ridondanti



- A. Bus TRL2 su host
- B. Unità primaria 2460 Rosemount
- C. Cavo Ethernet per connessione di ridondanza
- D. Unità di backup del Rosemount 2460

## 5 Configurazione

## 5.1 Panoramica

Questo capitolo contiene informazioni su come configurare un Hub per sistemi 2460 Rosemount in un sistema di misurazione per serbatoi Rosemount. La descrizione si basa sull'uso del programma di configurazione **TankMaster WinSetup**.

## 5.2 Configurazione di un hub per sistemi 2460 Rosemount

#### 5.2.1 Introduzione

Un hub per sistemi 2460 Rosemount può essere facilmente installato e configurato utilizzando il programma di configurazione **TankMaster Winsetup**. L'installazione guidata in Winsetup guida l'utente nei passaggi di configurazione di base necessari per avviare un Rosemount 2460.

La comunicazione con host tramite porta Ethernet 1 (ETH1) e il protocollo Modbus TCP può essere impostata utilizzando l'interfaccia grafica utente (GUI) basata sul web. Per informazioni più dettagliate, consultare il manuale di riferimento del modello 2460 Rosemount.

#### 5.2.2 Procedura di installazione

L'installazione di un hub per sistemi 2460 Rosemount in un sistema di misurazione per serbatoi Rosemount comprende i seguenti passaggi di base:

#### Procedura

- Assicurarsi che sia disponibile uno schema per tutti i serbatoi e i dispositivi con nomi di targhette, indirizzi di comunicazione, numero di elementi di temperatura e altri dati che sono necessari per una configurazione di sistema.
- 2. Nel caso in cui vengano collegati dispositivi di altri fornitori, consultare il Manuale di riferimento del Rosemount 2460 per ulteriori informazioni.
- 3. Assicurarsi che l'hub per sistemi sia correttamente cablato e funzionante. Verificare che il LED dell'alimentazione sia acceso e che il LED di stato indichi il funzionamento normale.
- 4. (Ridondanza). Assicurarsi che i due hub di sistema siano cablati correttamente, compreso il cavo per la connessione di ridondanza.

#### Nota

Si noti che la configurazione di Rosemount 2460 ridondanti è supportata da TankMaster 6.D0 e superiore.

- 5. Assicurarsi che il programma di configurazione *TankMaster WinSetup* sia funzionante.
- In *TankMaster WinSetup*, impostare il canale di protocollo appropriato<sup>(2)</sup> nel PC host TankMaster. Questo passaggio farà in modo di stabilire la comunicazione tra il PC TankMaster e il Rosemount 2460.
- 7. In *TankMaster WinSetup*, avviare l'**installation wizard** (installazione guidata) e configurare l'hub per sistemi :
  - a) Nell'area di lavoro di WinSetup, fare clic con il tasto destro sulla cartella **Devices (Dispositivi)** e selezionare **Install new (Installa nuovo)**.
  - b) Specificare il tipo di dispositivo (2460) e la targhetta del nome.
  - c) Verificare che sia abilitato il canale di comunicazione corretto e verificare la comunicazione con il computer host TankMaster.
  - d) Verificare che le porte host e le porte di campo utilizzino i protocolli corretti per la comunicazione con le stazioni TankMaster e gli altri sistemi host, e i dispositivi di campo quali l'hub per serbatoi 2410 Rosemount e il misuratore di livello radar 5900S Rosemount.
  - e) Configurare il database serbatoi. Vedere esempi di configurazione che illustrano come il i database per serbatoi del Rosemount 2460 e del Rosemount 2410 sono correlati l'uno all'altro su Database serbatoi del Rosemount 2460 e del Rosemount 2410.
  - f) (Ridondanza). Effettuare la configurazione di ridondanza nel caso in cui il sistema avesse una coppia di hub di sistema ridondanti. Questo è incluso come parte dell'installazione guidata.
  - g) Completare l'installazione guidata e verificare che l'hub per sistemi sia visualizzato nell'area di lavoro di TankMaster Rosemount. Ora il Rosemount 2460 potrà comunicare con il sistema host e raccogliere dati dai dispositivi di campo.

<sup>(2)</sup> Consultare il Manuale di configurazione del sistema di Tank Gauging Rosemount per ulteriori informazioni sul programma WinSetup.

8. Nel caso in cui il Rosemount 2460 comunichi con un sistema host tramite la porta Ethernet 1 e il protocollo Modbus TCP, aprire l'interfaccia grafica utente per la configurazione.

#### Informazioni correlate

Rosemount Tank Gauging System Configuration manual Rosemount 2460 Reference Manual Cablaggio elettrico Schemi elettrici Configurazione della ridondanza

## Architettura del sistema



#### Figura 5-1: Architettura del sistema di Tank Gauging Rosemount

- A. Rosemount TankMaster
- B. Modem
- C. Modbus TCP (Ethernet)
- D. Host/DCS
- E. Rete dell'impianto
- F. Hub per sistemi Rosemount 2460
- G. Porte da campo/host
- H. TRL2, RS232, RS485
- I. Modbus TCP (Ethernet)

- J. TRL2, Enraf BPM, DCL, RS485
- K. Modbus TCP (Ethernet)
- L. TRL2, RS485
- M. Misuratori e trasmettitori di altro fornitore
- N. Misuratore radar di livello 5900S Rosemount
- O. Trasmettitore di temperatura 2240S Rosemount
- P. Hub per serbatoi 2410 Rosemount
- Q. Display 2230 Rosemount
- R. Tankbus

### 5.2.3 Database serbatoi del Rosemount 2460 e del Rosemount 2410

In un sistema di misurazione per serbatoi Rosemount tipico, un hub per sistemi 2460 Rosemount raccoglie dati di misurazioni da diversi serbatoi tramite uno o più hub serbatoi 2410 Rosemount. Per la corretta comunicazione con il PC della sala controllo e l'interfaccia operatore TankMaster Rosemount, indirizzi Modbus devono essere assegnati ai dispositivi da campo sul serbatoio. Questi indirizzi sono memorizzati nei database serbatoi dell'hub per sistemi e dell'hub per serbatoi.

Nel database dell'hub serbatoio, il trasmettitore di temperatura Rosemount 2240S e il display grafico da campo Rosemount 2230 (e altri dispositivi non di livello) sono gestiti come un unico **Auxiliary Tank Device (Dispositivo serbatoio ausiliario ATD)**. Due indirizzi Modbus sono usati per ciascun serbatoio, uno per il misuratore di livello e uno per l'ATD.

L'ATD include eventuali dispositivi non di livello supportati quali il trasmettitore di temperatura multi-ingresso 2240S Rosemount e il display grafico da campo 2230 Rosemount. Altri dispositivi quali il trasmettitore di pressione 3051S Rosemount possono essere inclusi nell'ATD. L'indirizzo ATD rappresenta tutti questi dispositivi. Ciascuna posizione nel database serbatoi Rosemount 2460 rappresenta un serbatoio.

Se il misuratore di livello è un Rosemount 5900S 2-in-1, è necessario configurare due indirizzi di dispositivi di livello per il misuratore Rosemount 5900S. Per ulteriori informazioni su come configurare il database serbatoi, consultare il Manuale di configurazione del sistema di misura dei serbatoi Rosemount (n° documento 00809-0300-5100) per una descrizione dettagliata di come configurare il database dei serbatoi con un Rosemount 5900S 2-in-1.

#### Un hub per serbatoi 2410 Rosemount per ogni serbatoio

In questo esempio un hub per sistemi Rosemount 2460 è collegato a due serbatoi ognuno dei quali è dotato di un hub serbatoi Rosemount 2410 separato.

Ciascun serbatoio ha un misuratore di livello radar Rosemount 5900S, un trasmettitore multi-ingresso Rosemount 2240S e un display grafico Rosemount 2230 Graphical Field Display. La configurazione dell'indirizzo Modbus è riepilogata in Tabella 5-1.

Serba- toio	Hub per serbatoi 2410 Rosemount	Misuratore di livel- lo 5900S Rose- mount	ATD (2230, 2240S)		
	Indirizzo Modbus				
TK-1	101	1	101		
TK-2	102	2	102		

#### Tabella 5-1: Esempio di configurazione Modbus per hub serbatoi Rosemount 2410 e dispositivi collegati su due serbatoi

Per ciascun serbatoio, l'indirizzo del dispositivo di livello e l'indirizzo ATD Modbus nel database serbatoi dell'hub di sistema Rosemount 2460 devono essere uguali agli indirizzi corrispondenti nel database serbatoi dell'hub serbatoio Rosemount 2410.



#### Figura 5-2: Due serbatoi ciascuno dotato di un hub per serbatoi Rosemount 2410

- A. Hub per sistemi Rosemount 2460
- B. Hub per serbatoi 2410 Rosemount
- C. Display grafico da campo 2230 Rosemount
- D. Misuratore di livello 5900S Rosemount
- E. Trasmettitore di temperatura 2240S Rosemount



# Figura 5-3: Database serbatoi nell'hub per sistemi e negli hub per serbatoi

- A. Hub serbatoi Rosemount 2410 su serbatoio TK-1
- B. Hub per sistemi Rosemount 2460
- C. Hub serbatoi Rosemount 2410 su serbatoio TK-2

#### Diversi serbatoi collegati a un singolo hub serbatoi 2410 Rosemount

In questo esempio un hub per sistemi Rosemount 2460 è collegato a un hub serbatoi Rosemount 2410 che serve tre serbatoi. Il dispositivo di temperatura sul serbatoio 1 ha lo stesso indirizzo Modbus dell'hub per serbatoi stesso. Gli altri dispositivi di temperatura sul serbatoio 2 e 3 hanno indirizzi Modbus separati.

Figura 5-4 mostra un esempio di un sistema con un hub per sistemi Rosemount 2460 collegato a un hub serbatoi Rosemount 2410. Il Rosemount 2410 raccoglie dati di misurazioni da tre serbatoi. Ciascun serbatoio è dotato di un trasmettitore di livello radar Rosemount 5408, un trasmettitore di temperatura Rosemount 2240S e un display grafico di campo Rosemount 2230. La configurazione dell'indirizzo Modbus è riepilogata in Tabella 5-2.

Serba- toio	Hub per serbatoi 2410 Rosemount	Trasmettitore di li- vello 5408 Rose- mount	ATD (2230, 2240S)			
		Indirizzo Modbus				
ТК-1	101	1	101			
ТК-2	101	2	102			
ТК-3	101	3	103			

# Tabella 5-2: Configurazione dell'indirizzo Modbus per l'hub per serbatoi e i dispositivi da campo su tre serbatoi

Si noti che ciascun ATD ha il proprio indirizzo Modbus. Solo il primo ha lo stesso indirizzo dell'hub serbatoi Rosemount 2410.

#### Figura 5-4: Tre serbatoi connessi a un singolo serbatoio dell'hub per serbatoi Rosemount 2410



- A. Hub per sistemi Rosemount 2460
- B. Hub per serbatoi 2410 Rosemount
- C. Display grafico da campo 2230 Rosemount
- D. Trasmettitore di livello 5408 Rosemount
- E. Trasmettitore di temperatura 2240S Rosemount

Nel database serbatoi dell'hub serbatoi Rosemount 2410, il trasmettitore di temperatura Rosemount 2240S e il display Rosemount 2230 sono raggruppati in un dispositivo serbatoio ausiliario (ATD). L'indirizzo **Modbus ATD** deve essere salvato nel campo indirizzo del **Temperature Device (dispositivo di temperatura)** nel database serbatoi dell'hub per sistemi Rosemount 2460 come illustrato in Figura 5-5. Anche gli indirizzi Modbus dei dispositivi di livello devono essere salvati nei database serbatoi del 2410 e del 2460.

# Figura 5-5: Database serbatoi nell'hub per sistemi e negli hub per serbatoi

		Device Type	Device ID	Device connecte to field b	ed us	Tank Position	1	T anl Positic	( )n	Tank Na	me	M Ac	evel odbus Idress		A1 Moc Add	D Ibus ress	
	1	5400 RLG	11880	Yes		1		1		TK-1			1		10	01	
	2	2240 TTM	62679	Yes		1		2		TK-2			2		10	02	
	3	5400 RLG	8528	Yes		2		3		тк-з			3		1(	03	
.	4	2240 TTM	17178	Yes		2		4									
۱ ۱	5	5400 RLG	94238	Yes		3		5									
	6	2240 TTM	42878	Yes		3 -		6									
	7	No Device		No	No	t Configured		7									
					2460	System Hu	ıb '	Гank	Dat	tabase -	SYS	HU	B-20	1		_	
					2460 Tank	Source	:	Fi	eld ort	2410 Device Address	2410 Tank Pos	L D Ad	evel evice dres	T De Ad	emp evice dres	Numb of Ter Eleme	oer mp ents
				_	1	2410		•	1	101	1		1		101		6
				в	2	2410		-	1	101	2		2		102		8
					3	2410		•	1	101	3		3		103		8
					4	(none)		•									

- A. Database serbatoio per un hub per serbatoi Rosemount 2410 che serve tre serbatoi
- B. Hub per sistemi Rosemount 2460
- C. Indirizzo dispositivo di livello
- D. Indirizzo dispositivo serbatoio ausiliario (ATD)

Si noti che in questo esempio un singolo hub serbatoi Rosemount 2410 serve tre serbatoi. I serbatoi sono mappati alla posizione 1, 2 e 3 del database serbatoi dell'hub serbatoio Rosemount 2410.

Nel database serbatoi dell'hub per sistemi Rosemount 2460, si dovrà configurare **2410 Tank Position (Posizione serbatoio 2410) (Posizione serbatoio 2410)** per poter configurare gli indirizzi dei dispositivi di temperatura corretti per i tre serbatoi.

## 5.2.4 Configurazione del sistema

La finestra **System Values (Valori di sistema)** consente di specificare i parametri e le unità per i calcoli di inventario.

#### Procedura

- 1. Accedere all'interfaccia Web.
- 2. Selezionare Configuration (Configurazione) → System Values (Valori di sistema).

			♂   ≜ administrator   Logout
	System Values Configura	ation	
EMERSON.	Manual values:		
verview	Ambient air mode:	Manual air temperature	
View		Manual air pressure	
Communication	Ambient air temperature:	15.0 °C	6
Configuration	Ambient air pressure:	1.01325 bar (A)	0
Time	Reference temperature:	0.0 °C	6
Ports	System units:		
Network Modbus TCP	System units.		
User Defined Server	Level unit:	m	e e
User Defined Device	Level rate unit:	m/h 🗸	
Database	Temperature unit:	Celsius 🗸	
System Values	Pressure unit:	bar (G) 🗸 🗸	
Manual Values	Density unit:	kg/m3 🗸	
Inventory	Volume unit:	m3 ¥	
Strapping Table	volume unit.		
	Weight unit:	Ton (m)	
ignostics	Flow rate unit:	m3/h 🗸	
dundancy	Display options:		
Maintenance	Feet value:	ft' in " 1/16in 🗸	6
ense			
mulation	Apply		
ser Settings	Copyright @ 2015-2020	Rosemount Tank Radar AB   2460 System Hub Open Sourc	e Software Licenses   FW ver: 1 K0 - 10731

#### Figura 5-6: Parametri e unità di sistema

#### Valori manuali

Selezionare le caselle di controllo appropriate se si desidera utilizzare i valori manuali per la temperatura e la pressione dell'aria ambiente e digitare i valori desiderati nei campi di immissione.

#### Temperatura di riferimento

L'hub di sistema Rosemount 2460 esegue i calcoli di inventario secondo API Manual of Petroleum Measurement Standards (Manuale API degli standard di misurazione del petrolio), capitolo 12, sezione 1, alla temperatura di riferimento standard di 15°C (60°F). Questa è la temperatura di riferimento

Altre temperature di riferimento possono essere specificate nel campo **Reference Temperature (Temperatura di riferimento)**.

Assicurarsi che la tabella dei volumi RT corretta, ad esempio 54B-2004, sia utilizzata per il prodotto.

#### Unità di sistema

Le unità di livello, velocità del livello, temperatura e pressione sono configurate nel programma di configurazione TankMaster WinSetup.

### Opzioni di visualizzazione per unità di piedi

Se si seleziona **Feet (Piedi)** come unità di misura per **Level (Livello**), l'opzione **Feet Display (Visualizzazione piedi)** consente di scegliere l'opzione di visualizzazione desiderata. Si può scegliere di presentare come decimale o frazione: ft' in'' 1/16 in.

## 5.2.5 Configurazione della ridondanza

La configurazione di una coppia di hub per sistemi 2460 Rosemount ridondanti può essere effettuata usando TankMaster WinSetup o l'interfaccia utente grafica Web dell'hub per sistemi.

#### Precondizioni per un'impostazione di ridondanza

Per poter impostare due hub di sistema Rosemount 2460 per il funzionamento in ridondanza, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- La stessa versione del firmware su entrambi gli hub per sistemi
- Versione firmware 1.C0 o superiore
- Rosemount TankMaster versione 6.D0 o successiva
- Per Modbus TCP; Rosemount TankMaster versione 6.F0 o successiva
- Nessuna avvertenza o errore
- Licenza;
  - lo stesso numero massimo di serbatoi
  - opzione ridondanza abilitata su entrambi i hub per sistemi
  - lo stesso numero di client Modbus TCP
- La stessa configurazione delle schede modem<sup>(3)</sup> (numero di schede, tipo di modem e posizione del modem)
- Protezione scrittura hardware disabilitata
- Protezione scrittura software disabilitata

Praticamente tutti i codici modello tranne **Alloggiamento**, **Cavo/ Connessioni conduit**e **Opzioni** devono essere identici per gli hub per sistemi primari e di backup.

<sup>(3)</sup> Schede modem supportate per la ridondanza: TRL2 (TRL2) Modbus, RS485, Enraf BPM

#### Architettura di sistema con hub per sistemi ridondanti

#### Figura 5-7: Architettura del sistema di misura per serbatoi Rosemount con hub per sistemi ridondanti



- A. Hub per sistemi 2460 Rosemount (backup)
- B. Hub per sistemi 2460 Rosemount (primario)
- C. Sistema host
- D. Modem
- E. Cavo di ridondanza
- F. Porte di campo
- G. Porte host

- H. Modbus TCP (primario)
- I. Modbus TCP (backup)
- J. Misuratore radar di livello 5900S Rosemount
- K. Trasmettitore di temperatura 2240S Rosemount
- L. Display 2230 Rosemount
- M. Hub per serbatoi 2410 Rosemount

## Impostazione della ridondanza in TankMaster WinSetup

In questo capitolo è illustrata la configurazione della ridondanza nella configurazione guidata WinSetup per l'hub per sistemi Rosemount 2460.

#### Prerequisiti

L'installazione guidata per il Rosemount 2460 include l'opzione di configurare una coppia di hub per sistemi Rosemount 2460 ridondanti a patto che siano soddisfatte determinate condizioni. Nel caso in cui tutti i requisiti per l'accoppiamento siano soddisfatti, viene visualizzato il seguente testo: "L'accoppiamento è possibile, Backup ID dispositivo:xx".

#### Figura 5-8: Pagina Ridondanza nell'installazione guidata di WinSetup

🔁 2460 System Hub Configuration - SYSHUB-201	×
Create New Pair Parring is possible, Badue device ID: 142000072.	
<back next=""> Cancel Help</back>	

#### Procedura

Fare clic sul pulsante **Create New Pair (Crea nuova coppia)** per iniziare la procedura di sincronizzazione della ridondanza.

#### Figura 5-9: Accoppiamento ridondanza



Al termine, viene visualizzato un messaggio che la sincronizzazione del database è stata completata. Gli hub per sistemi saranno accoppiati come un dispositivo primario e uno di backup.

#### Finestra Ridondanza

Una volta terminato il processo di sincronizzazione, la finestra *Redundancy (Ridondanza)* presenta lo stato corrente e altre informazioni per i due hub per sistemi.

💼 2460 System Hub Redundance	y - SYSHUB-202		×
2460 System Hub Redundanc	y- SYSHUB-202  Primary System Hub  Active  Manual Surch Over  Primary System Hub State	Backup System Hub Passive Manual Switch Over Backup System Hub State	X
	Device ID: 142000072 Individual Modbus address: 245 Recent Events (latest on top) Primary has changed to active 1 times, Bokup has chan Primary changed to active: Initial	Device ID: 1520000232 Individual Modbus address: 245 ged to active 0 times.	
	Switch to Standalone Mode	Configure	
		<u> </u>	Help

#### Figura 5-10: Hub per sistemi ridondanti

#### Tabella 5-3: Configurazione della ridondanza

Articolo	Descrizione
Pulsante commuta- tore manuale	La modalità può essere modificata manualmente tra Attiva/Passiva. Il dispositivo Attivo comunica con il si- stema host e risponde a richieste di dati di misurazio- ne, informazioni di stato e diagnostica. Questa opzione può essere utile per testare che entrambi gli hub di si- stema funzionino correttamente come Attivi e Passivi.
Stato	Se lo stato va bene, viene visualizzata una casella ver- de. In caso contrario sarà visualizzata una lista di avvisi ed errori.
ID dispositivo	Ciascun dispositivo ha un numero di identificazione univoco che può essere utilizzato, per esempio, quan- do si impostano gli indirizzi Modbus.
Indirizzo Modbus individuale	È possibile assegnare agli hub di sistema ridondanti degli indirizzi Modbus individuali nel caso si debba es- sere in grado di comunicare separatamente con cia- scun hub di sistema.
Eventi recenti	Il numero di volte in cui i dispositivi primario e di bac- kup sono passati allo stato attivo, oltre ai diversi mes- saggi di errore e avvertenze.
Passa al pulsante della modalità stand-alone	È possibile disaccoppiare i due dispositivi nel sistema di ridondanza tramite il pulsante Passa a modalità standalone. Quando il sistema viene disaccoppiato, il dispositivo attivo cambierà la modalità a standalone. Il dispositivo passivo caricherà il database di configura- zione predefinito (CDB) e i parametri di comunicazione predefiniti (incluso l'indirizzo Modbus 245) per garanti- re che non disturbi la comunicazione sulle porte Host e di campo dopo il disaccoppiamento degli hub di si- stema. Di conseguenza, il sistema host perderà il con- tatto con il dispositivo di backup fino a quando non siano reimpostate le impostazioni di comunicazione adeguate.
Pulsante di configu- razione	Questo pulsante permette di configurare opzioni di ri- dondanza specifiche quali fail-over, take-over, e comu- nicazione dispositivo passivo.

#### Pulsante di configurazione

È possibile configurare varie opzioni per il fail-over e altri problemi correlati alla ridondanza. È possibile anche impostare indirizzi Modbus separati per i due hub per sistemi.

#### Procedura

Nella finestra System Hub Redundancy (Ridondanza del System Hub), fare clic su Pulsante Configure (Configurazione) per aprire la finestra 2460 System Hub Redundancy Configuration (Configurazione della ridondanza dell'hub di sistema 2460)

Finestra System Hub Redundancy Configuration (Configurazione ridondanza dell'hub per sistemi)

#### Figura 5-11: Configurazione della ridondanza dell'hub per sistemi

2460 System Hub Redundancy Configuration	×
Primary System Hub	Backup System Hub
Device ID:         1420000011           Individual Modbus address:         241	Device ID: 1520000052 Individual Modbus address: 242
Fail-over Criteria ☐ Configuration file error ☐ Host port modem error ☐ Field port modem error Maximum number of Fail-overs per hour (110 Take-over Criteria ☐ Active doesn't reply on Host port	<ul> <li>✓ Field port communication failure on</li> <li>✓ port 1</li> <li>✓ port 2</li> <li>✓ port 3</li> <li>✓ port 4</li> <li>✓ port 5</li> <li>✓ port 6</li> <li>All ports</li> </ul>
Minimum Polling Interval       Host Port 5:     10       Host Port 6:     10       Host Port 8:     10	10 Modbus/TCP: 10
Passive Device Communication Allow Passive device to reply on common Modbus addr	ess OK Cancel Help

#### Indirizzo Modbus individuale

Impostando indirizzi Modbus individuali per i dispositivi primario e di backup, un sistema host può comunicare con ciascun dispositivo separatamente. Questo può essere utile, ad esempio, per verificare lo stato corrente di ciascun dispositivo.

#### Intervallo minimo di polling

Se il sistema host utilizza nella comunicazione un intervallo di polling più lungo del valore configurato, il sistema segnalerà un errore.

I campi di immissione per le porte host 5 e 6 saranno abilitate solo se le porte vengono configurate come porte host. I campi d'immissione per Modbus TCP saranno abilitati solo se l'opzione di licenza Modbus TCP è abilitata.

#### Criteri di Fail-over

#### Tabella 5-4: Criteri di Fail-over

Criteri	Descrizione
Errore file di configurazione (pre- definito)	Il database di configurazione (CDB) è cor- rotto.
Errore modem porta Host (pre- definito)	Un modem porta Host è guasto o è stato rimosso.
Errore modem porta di campo (predefinito)	Un modem porta di campo è guasto o è stato rimosso.
Errore di comunicazione porta di campo	Nessuna risposta da alcun dispositivo da campo su una porta di campo. Questa opzione è molto utile per cablaggio di bus di campo ridondante in cui ogni Ro- semount 2460 ha un cablaggio di bus di campo separato.
Errore di comunicazione porta di campo su	Configurazione della porta individuale per il guasto della comunicazione della porta di campo.
Numero massimo di fail-over al- l'ora (110)	Numero massimo di fail-over all'ora per evitare un comportamento oscillante, os- sia il passaggio da un dispositivo prima- rio a uno di backup. Nel caso in cui i fail- over tendano a verificarsi frequentemen- te, il motivo alla base dovrebbe essere studiato e fissato.

#### Criteri di Take-over

Possono esservi situazioni in cui si desidera che il dispositivo passivo subentri come dispositivo attivo anche se non sono soddisfatti i criteri di fail-over. Per esempio, nel caso in cui il dispositivo attivo non risponda alle richieste dell'host, il dispositivo passivo può subentrare e diventare il dispositivo attivo. L'opzione **Active doesn't reply on Host port (Attivo non risponde sulla porta host)** non funziona se gli hub per sistemi primario e di backup sono cablati a porte host separate, che è il caso quando, per esempio, si utilizza l'interfaccia di comunicazione RS232.

#### Comunicazione del dispositivo passivo

Nel caso gli hub per sistemi primario e di backup siano collegati a porte diverse sul sistema host, può essere usato lo stesso indirizzo Modbus per la comunicazione con i due hub per sistemi. In tal caso non è necessario usare indirizzi Modbus individuali per i dispositivi primario e di backup. Quando si comunica con un sistema host tramite interfaccia RS232, devono essere usate porte host separate e l'opzione **Allow Passive device to reply on common Modbus address** (**Permettere al dispositivo passivo di rispondere sull'indirizzo Modbus comune**) deve essere abilitata.

Terminare l'installazione guidata

Una volta terminata la configurazione della ridondanza:

#### Procedura

Nella finestra **2460 System Hub Redundancy (Ridondanza hub per** sistemi **2460)**, fare clic sul pulsante **Next (Avanti)**.

#### **Operazioni successive**

Completare l'installazione guidata come descritto in Procedura di installazione.

## Impostazione della ridondanza tramite interfaccia grafica web

Questa sezione descrive come utilizzare l'interfaccia grafica Web per l'impostazione di ridondanza dell'hub per sistemi 2460 Rosemount. La configurazione comprende due passaggi di base:

- Collegamento; due hub di sistema vengono configurati come coppia ridondante
- Configurazione di ridondanza; sono configurati gli indirizzi e i criteri di fail-over

#### Accoppiamento

#### Prerequisiti

Affinché sia possibile accoppiare gli hub per sistemi, assicurarsi che siano soddisfatte le condizioni necessarie.

#### Procedura

- 1. Accedere all'interfaccia Web.
- 2. Selezionare la scheda Redundancy (Ridondanza).
- 3. Espandere l'opzione Pair (Accoppia).
- 4. Verificare che l'altro hub per sistemi sia abbinabile, vale a dire che tutti i requisiti per l'abbinamento siano contrassegnati con un pulsante verde.

	2460 System Device ID: 1420000122 Device Mode: Standalone	Hub	C administrator Logout
11	▼ Pair		
EMERSON	Remote devices (Device ID)	Pairable	Pair with this device
Overview	▼ 1520000602	<b>O</b>	۲
► Communication		Firmware version	
Configuration		CHW WP state	
Diagnostics		Device status     Modems equal	
Redundancy		CDB empty	
FW Upgrade	Pair		
License			
User Settings			
	Copyright © 2015-2019 Rosemount Tank	Radar AB   2460 System Hub Open Source Se	oftware Licenses   FW ver: 1.10 - 9987

5. Se i due hub per sistemi (primario e di backup) sono pronti per l'accoppiamento, fare clic sul pulsante **Pair (Accoppia)** per iniziare il processo di sincronizzazione.

## Procedura di configurazione della ridondanza

Una volta terminata la sincronizzazione, è possibile configurare gli hub per sistemi per il funzionamento con ridondanza.

#### Procedura

▼ Configuration

1. Nell'interfaccia Web, selezionare la scheda **Redundancy** (Ridondanza).

	2460 Sys	stem Hub	EMERSON EMERSON
	Device ID: 14200001 Device Mode: Redun	22 dant - Active	
	Node:	Primary Device	G   administrator   Logout
EMERSON	Primary Device ID:	1420000122	
Overview	Backup Device ID:	1520000602	
Communication		_	
<ul> <li>Configuration</li> </ul>	<ul> <li>Redundancy Status</li> </ul>	s 🕑	
Diagnostics	Manual Switch Ove	r	
Redundancy			
FW Upgrade	Configuration		
License	► Unpair		

#### 2. Espandere l'opzione Configuration (Configurazione).

Common Modbus Address: Specific Modbus Address for Primary Device:		231 240 [1-245]		
Specific Modbus Address for Backup Devi	ce:	241 [1-245]		
Passive Device responds on common add	ress:			0
Max Fail-Overs per Hour:		2 [1-10]		
Fail-over criteria	On		Off	
Configuration file error	۲		0	
Field port modem error	۲		0	
Field port communication failure	0		۲	
Host port modem error	۲		0	
Take-over criteria	On		Off	
Active doesn't reply on host port	0		۲	
Modbus TCP host communication	On		Off	
Use Modbus TCP as main host interface	۲		0	
				0
Apply				

3. Configurare il dispositivo.

#### Esempio

Fail-over criteria	On	Off
Configuration file error	۲	0
Field port modem error	۲	
Field port communication failure Field port 1 Field port 2 Field port 3 Field port 4 Field port 5	0 0 0 0 0	00000

#### Panoramica della configurazione della ridondanza

#### Tabella 5-5: Panoramica della configurazione della ridondanza

Articolo	Descrizione
ID dispositivo pri- mario ID dispositivo di backup	Ciascun dispositivo ha un numero di identificazione univoco.
Stato di ridondanza	Se lo stato va bene, viene visualizzata una casella ver- de. È possibile espandere la lista di stati per visualizza- re ulteriori dettagli. Nel caso in cui lo stato non andas- se bene, sarà visualizzata una lista di avvisi ed errori.
Commutatore ma- nuale	La modalità può essere modificata manualmente tra Attiva/Passiva. Il dispositivo Attivo comunica con il si- stema host e risponde a richieste di dati di misurazio- ne, informazioni di stato e diagnostica. Questa opzio- ne può essere utile per testare che entrambi gli hub di sistema funzionino correttamente come Attivi e Passi- vi.
Configurazione	Vedere Tabella 5-6.
Disaccoppiamento	È possibile disaccoppiare i due dispositivi nel sistema di ridondanza. Quando gli hub di sistema ridondanti vengono disaccoppiati, il dispositivo attivo cambierà la modalità a standalone. Il dispositivo passivo caricherà il database di configurazione predefinito e l'indirizzo Modbus predefinito (245) per garantire che non di- sturbi la comunicazione sulle porte Host e di campo dopo il disaccoppiamento degli hub di sistema.

## Tabella 5-6: Opzioni della configurazione della ridondanza

Articolo	Descrizione
Indirizzo Modbus comune	L'indirizzo Modbus comune è l'impostazione standard. Gli hub per sistemi primario e di backup utilizzano lo stesso indirizzo Modbus. È possibile utilizzare questa opzione nel caso in cui gli hub per sistemi primario e di backup siano collegato a diverse porte host. Quindi lo stesso indirizzo Modbus può essere utilizzato al po- sto di indirizzi singoli.
Indirizzo Modbus specifico per il di- spositivo primario / Indirizzo Modbus specifico per il di- spositivo di backup	È possibile assegnare agli hub di sistema ridondanti degli indirizzi Modbus individuali nel caso si debba es- sere in grado di comunicare separatamente con cia- scun hub di sistema. Questo può essere utile, ad esempio, per verificare lo stato corrente di ciascun di- spositivo.
Il dispositivo passi- vo risponde all'indi- rizzo comune	Nel caso gli hub per sistemi primario e di backup sia- no collegati a porte diverse sul sistema host, può es- sere usato lo stesso indirizzo Modbus per la comuni- cazione con i due hub per sistemi. In tal caso non è necessario usare indirizzi Modbus individuali per i di- spositivi primario e di backup. Quando si comunica con un sistema host tramite interfaccia RS232, devono essere usate porte host separate e l'opzione <b>Allow</b> <b>Passive device to reply on common Modbus address</b> (Permettere al dispositivo passivo di rispondere sul- l'indirizzo Modbus comune) deve essere abilitata.
Massimi fail-over al- l'ora	Numero massimo di fail-over all'ora per evitare un comportamento oscillante, ossia il passaggio da un di- spositivo primario a uno di backup. Nel caso in cui i fail-over tendano a verificarsi frequentemente, il moti- vo alla base dovrebbe essere studiato e fissato.
Criteri di Fail-over	Criteri per il guasto del dispositivo primario che farà subentrare il dispositivo di backup.
Criteri di Take-over	Criteri ai quali verrà impostati il dispositivo di backup anche in caso non ci sia un guasto primario del dispo- sitivo.
Utilizzare Modbus TCP come interfac- cia host principale	Se si utilizza Modbus TCP per la comunicazione con il sistema host e non vengono utilizzate porte host, è necessario attivare questa funzione. Se non è impo- stato, l'hub per sistemi passivo non assumerà il ruolo di dispositivo attivo quando quello attivo viene spento o si guasta.

## 6 Funzionamento

## 6.1 Procedura di avvio

All'avvio dell'hub di sistema, i LED si accendono e si spengono in una determinata sequenza per indicare il corretto funzionamento. Se viene rilevato un errore durante la procedura di avvio, il LED rosso rimane acceso.

Avvio:

- 1. Tutti i LED sono accesi
- 2. Entro 0,5 secondi il LED giallo (stato) si spegne.
- 3. Quando la procedura di avvio è terminata, il LED rosso (errore) si spegne. Se viene rilevato un errore durante la procedura di avvio, il LED di errore inizierà a lampeggiare secondo il codice di errore corretto.
- 4. Il LED verde (alimentazione) rimane acceso quando l'hub di sistema è acceso.

## 6.2 Funzionamento runtime

Dopo la procedura di avvio, l'hub per sistemi entra in modalità runtime.

Il LED di errore rosso sarà spento. Se si verifica un errore, il LED inizierà a lampeggiare.

In modalità runtime il LED giallo di stato lampeggia a una velocità data dalla modalità operativa corrente.

## 

Guida rapida 00825-0102-2460, Rev. AB Settembre 2022

Per ulteriori informazioni: Emerson.com

©2022 Emerson. Tutti i diritti riservati.

Termini e condizioni di vendita di Emerson sono disponibili su richiesta. Il logo Emerson è un marchio commerciale e un marchio di servizio di Emerson Electric Co. Rosemount è un marchio di uno dei gruppi Emerson. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.



ROSEMOUNT