Flexim FLUXUS ADM 8027, ADM 8127 Ultrasone flowmeter







FLEXIM

Die Sprache, in der die Anzeigen auf dem Messumformer erscheinen, kann eingestellt werden (siehe Abschnitt 10.5).

The transmitter can be operated in the language of your choice (see section 10.5).

Il est possible de sélectionner la langue utilisée par le transmetteur à l'écran (voir section 10.5).

El caudalímetro puede ser manejado en el idioma de su elección (ver sección 10.5).

De transmitter kan worden gebruikt in de taal van uw keuze (zie gedeelte 10.5).

Имеется возможность выбора языка информации, отображаемой на экране преобразователя (смотри подраздел 10.5).

Inhoudsopgave

1	Inleiding	. 9
1.1	Over deze gebruiksaanwijzing	9
1.2	Veiligheidsinstructies	9
1.3	Garantie	9
2	Gebruik	10
2.1	Ingangscontrole	.10
2.2	Algemene veiligheidsmaatregelen.	.10
2.3	Reiniging	.10
3	Principes.	11
3.1	Meetsysteem	.11
3.2	Meetprincipe	.11
3.3	Meetopstellingen	.14
4	Beschrijving van de transmitter	17
4.1	Toetsenbord.	.18
5	Het meetpunt kiezen	19
5.1	Akoestische doorstraalbaarheid	.19
5.2	Ongestoord stromingsprofiel	.21
5.3	Keuze van de meetopstelling met inachtneming van het meetbereik en de meetomstandigheden	.23
5.4	Keuze van de meetopstelling met inachtneming van het buisniveau in de nabijheid van een bochtstuk	.24
6	De FLUXUS ADM 8027 installeren	25
6.1	Standplaats	.25
6.2	De behuizing openen en sluiten	.25
6.3	Montage	.25
6.4	De transmitter aansluiten	.26
7	De FLUXUS ADM 8127 installeren	34
7.1	Standplaats	.34
7.2	De behuizing openen en sluiten	.34
7.3	Montage	.34
7.4	De transmitter aansluiten	.35
8	De FLUXUS ADM 8127B installeren	43
8.1	Standplaats	.43
8.2	De behuizing openen en sluiten	.43
8.3	Montage	.43
8.4	De transmitter ansluiten	.44
9	De sensoren bevestigen	50
9.1	Voorbereiding van de buis	.50
9.2	Afstelling	.50
9.3	Sensorbevestiging Variofix L	.50
9.4	Bevestiging met Variofix C	.59
9.5	Demontage van Variofix C	60
9.6	De mijnbouwsensoren bevestigen met FLEXIM-mijnbouwsloten	65

10	Inbedrijfstelling	. 67
10.1	Inschakelen	67
10.2	Initialisatie	67
10.3	Displays	67
10.4	HotCodes	69
10.5	Taalkeuze	70
10.6	Bedrijfsstatusindicatie	70
10.7	Onderbreking van de spanningsvoorziening	70
11	Fundamenteel meetproces.	. 71
11.1	De buisparameters invoeren	71
11.2	De mediaparameters invoeren	72
11.3	Andere parameters	74
11.4	De kanalen kiezen.	74
11.5	Het aantal meetpaden vastleggen	75
11.6	Sensorafstand	75
11.7	Het begin van de meting	77
11.8	De stroomrichting bepalen	77
11.9	De meting beëindigen	77
12	De meetwaarden in beeld brengen	. 78
12.1	De meetgrootheid en de maateenheid kiezen	78
12.2	Omschakelen tussen de kanalen	78
12.3	Het display aanpassen	79
12.4	Statusregel	80
12.5	Sensorafstand	80
13	Andere meetfuncties	. 81
13.1	Het uitvoeren van instructies tijdens de meting.	81
13.2	Dempingsgetal	81
13.3	Totalisatoren	82
13.4	Instellingen van de HybridTrek mode	83
13.5	Bovenste grenswaarde van de stromingssnelheid	84
13.6	Cut-off-flow	84
13.7	Ongecorrigeerde stromingssnelheid	85
13.8	Het meten van snel veranderijke stromingen (FastFood-mode)	85
13.9	Verrekeningskanalen	86
13.10	De grenswaarde voor de buisbinnendiameter veranderen	88
13.11	Programmeringscode	89
14	Datalogger en gegevensoverdracht	. 90
14.1	Datalogger.	90
14.2	Gegevensoverdracht	93
15	Bibliotheken	. 98
15.1	Het coëfficiëntengeheugen partitioneren	98
15.2	Het invoeren de materiaal-/mediumeigenschappen zonder uitgebreide bibliotheek	99
15.3	Uitgebreide bibliotheek	. 100
15.4	Een gebruikersgedefinieerd materiaal/medium wissen.	. 102
15.5	De materiaal-/mediumkeuzelijst samenstellen	. 102

16	Instellingen	104
16.1	Tijd en datum	104
16.2	Dialogen en menu's	104
16.3	Meetinstellingen	106
16.4	Contrast instellen	107
16.5	Apparaatinformatie	107
17	SuperUser-mode	108
17.1	Activeren/deactiveren	108
17.2	Sensorparameters	108
17.3	De stromingsparameters vastleggen	108
17.4	Begrenzing van de signaalversterking	110
17.5	Bovenste grenswaarde van de geluidssnelheid	110
17.6	Herkenning van langtijdige meetstoringen	111
17.7	Aantal decimalen bij de totalisatoren	111
17.8	Totalisatoren handmatig terugzetten op nul	112
17.9	Weergave van de som van de totalisatoren	112
17.10	Weergave van de laatste geldige meetwaarde	112
17.11	Weergave tijdens de meting	112
18	Uitgangen	113
18.1	Een uitgang installeren	113
18.2	Foutwaardevertraging	116
18.3	Een analoge uitgang activeren	116
18.4	Een frequentieuitgang configureren als pulsuitgang	118
18.5	Een binaire uitgang activeren als pulsuitgang	119
18.6	Activeren van een binaire uitgang als alarmuitgang	119
18.7	Gedrag van de alarmuitgangen	122
18.8	De uitgangen deactiveren	123
19	Fouten lokaliseren	124
19.1	Problemen met de meting	124
19.2	Het meetpunt kiezen	125
19.3	Maximaal akoestisch contact	125
19.4	Toepassingsspecifieke problemen	125
19.5	Grote afwijkingen van de meetwaarden	126
19.6	Problemen met de totalisatoren	126
19.7	Gegevensoverdracht	126
A	Menustructuur	127
в	Maateenheden	141
с	Referentie	146
D	Systeemopbouw volgens IBExU07ATEX1061	150

1 Inleiding

1.1 Over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is geschreven voor de gebruikers van de ultrasone flowmeter FLUXUS. Zij bevat belangrijke informatie over het meetapparaat, hoe er correct mee gewerkt moet worden en hoe beschadigingen voorkomen kunnen worden.

Let op! Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie het document SIFLUXUS).

Zorg dat u vertrouwd raakt met de veiligheidsinstructies. U moet de gebruiksaanwijzing volledig gelezen en begrepen hebben, voordat u het meetapparaat gebruikt.

Wij hebben alles gedaan om de juistheid van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing te garanderen. Als u toch verkeerde informatie mocht vinden, deelt u ons dat dan a.u.b. meteen mede. Wij zijn u dankbaar voor suggesties en opmerkingen over het concept en over uw ervaringen bij het gebruik van het meetapparaat.

Uw suggesties dragen ertoe bij dat wij onze producten voor onze klanten en in het belang van de technische vooruitgang steeds verder kunnen ontwikkelen. Als u suggesties heeft ter verbetering van de documentatie en in het bijzonder van deze gebruiksaanwijzing, laat het ons dan weten. Wij kunnen uw suggesties dan opnemen in nieuwe uitgaven.

De inhoud van de gebruiksaanwijzing kan te allen tijde veranderd worden. Alle auteursrechten zijn in het bezit van FLEXIM GmbH. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FLEXIM niet toegestaan, deze gebruiksaanwijzing in welke vorm dan ook te vermenigvuldigen.

1.2 Veiligheidsinstructies

De gebruiksaanwijzing bevat opmerking die als volgt gekenmerkt zijn:

Opmerking!	De opmerkingen bevatten belangrijke informatie voor het gebruik van de flowmeter.
Let op!	Deze tekst bevat belangrijke instructies die in acht moeten worden genomen om (onherstelbare) be- schadiging van het meetapparaat te voorkomen. Ga hierbij bijzonder zorgvuldig te werk!

Deze tekst bevat veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving.

Houdt u zich aan deze veiligheidsinstructies!

1.3 Garantie

Wij geven garantie op materiaal en verwerking van de FLUXUS voor de in het koopcontract aangegeven periode op voorwaarde dat het meetapparaat gebruikt is voor het doel waarvoor het is ontworpen en gebruikt is volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing. Elke niet doelmatige wijze van gebruik van de FLUXUS heft elke expliciete of impliciete garantie onmiddellijk op.

Onder niet doelmatige wijze van gebruik verstaan wij in het bijzonder:

- · vervangen van een onderdeel van de FLUXUS door een onderdeel, dat niet door FLEXIM is goedgekeurd
- onjuist of onvoldoende onderhoud
- reparatie van de FLUXUS door onbevoegden

FLEXIM is niet aansprakelijk voor schade van de klant of van derden, die rechtstreeks het gevolg is van materiaalbreuk als gevolg van niet te voorziene defecten in het product noch voor indirecte schade in welke vorm dan ook.

FLUXUS is een zeer betrouwbaar meetapparaat. Het wordt geproduceerd onder strenge kwaliteitscontrole in uiterst moderne productieprocédés. Als het meetapparaat conform deze gebruiksaanwijzing op de juiste plaats correct geïnstalleerd, consciëntieus gebruikt en zorgvuldig onderhouden wordt, zijn er geen storingen te verwachten.

Als er een probleem mocht ontstaan dat niet met behulp van deze gebruiksaanwijzing opgelost kan worden (zie hoofdstuk 19), neem dan a.u.b. contact op met onze verkoopafdeling en geef een nauwkeurige beschrijving van het probleem. Hierbij moet u de typeaanduiding, het serienummer evenals de firmwareversie van het meetapparaat precies kunnen aangeven.

2 Gebruik

2.1 Ingangscontrole

Het meetapparaat heeft in de fabriek een controle van de werking ondergaan. Controleer het bij levering op eventuele transportschade.

Controleer of de specificaties van het geleverde meetapparaat overeenstemmen met de specificaties die op de bestelling vermeld staan.

U vindt het type en het serienummer van de transmitter op het typeplaatje. Het sensortype is op de sensoren opgedrukt.

2.2 Algemene veiligheidsmaatregelen

Let op! Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie het document SIFLUXUS).

FLUXUS is een precisiemeetinstrument en er moet zorgvuldig mee omgegaan worden. Om de garantie te hebben dat u betrouwbare meetresultaten krijgt en om het meetapparaat niet te beschadigen, is het belangrijk de opmerkingen in deze gebruiksaanwijzing zeer aandachtig te lezen. Dit geldt vooral voor de volgende:

- Bescherm de transmitter tegen stoten.
- De behuizing mag alleen door hiertoe bevoegde personen worden geopend. De beschermingsgraad van de transmitter is alleen gegarandeerd, als alle kabels vast en zonder speling in de kabelschroefverbindingen zitten, de kabelschroefverbindingen goed zijn vastgedraaid en de behuizingen eveneens goed zijn vastgedraaid.
- Houd de sensoren schoon. Ga voorzichtig om met de sensorkabels. Zorg er voor dat er geen kabels geknikt worden.
- Zorg voor correcte omgevings- en werktemperaturen. De omgevingstemperatuur moet binnen het bedrijfstemperatuurbereik van de transmitter en de sensoren liggen (zie bijvoegsel B).
- Let op de beschermingsgraad (zie bijvoegsel B).

2.3 Reiniging

- Reinig de transmitter met een zachte doek. Gebruik geen reinigingsmiddel.
- Verwijder resten van de koppelpasta met een zachte papieren doek van de sensoren.

3 Principes

Bij de ultrasone flowmeting wordt de stromingssnelheid bepaald van het medium dat door een buis stroomt. Andere meetgrootheden (bijv. volumeflow, massaflow) worden afgeleid van de stromingssnelheid en van aanvullende meetgrootheden als dat nodig is.

3.1 Meetsysteem

Het meetsysteem bestaat uit transmitter, ultrasone sensoren met de sensorkabels en de buis waarop de meting is uitgevoerd.

De ultrasone sensoren worden buiten op de buis bevestigd. Ultrasone signalen worden door het medium gezonden en ook weer ontvangen. De transmitter regelt de meetcyclus, elimineert de stoorsignalen en analyseert de nuttige signalen. De meetwaarden kunnen door de transmitter in beeld worden gebracht en worden verrekend en uitgevoerd.



Afb. 3.1: Voorbeeld voor een meetopbouw

3.2 Meetprincipe

De stromingssnelheid van het medium wordt in de TransitTime mode gemeten met behulp van het ultrasone looptijdverschilcorrelatie principe (zie paragraaf 3.2.2). Als er media met een hoog aandeel gassen of vaste stoffen worden gemeten kan de transmitter omschakelen in de NoiseTrek mode (zie paragraaf 3.2.3).

3.2.1 Begrippen

Stromingsprofiel

Verdeling van de stromingssnelheden over de buisdoorsnede oppervlakte. Voor een optimale meting moet het stromingspatroon zich volledig hebben gevormd en axiaal-symmetrisch zijn. De vorm van het stromingspatroon is afhankelijk van het feit of een stroming laminair of turbulent is en wordt sterk beïnvloed door de omstandigheden aan de inloop van het meetpunt (zie hoofdstuk 5).

Getal van Reynolds Re

Het kengetal beschrijft hoe turbulent het medium in een buis wordt. Het getal van Reynolds Re bestaat uit de stromingssnelheid, de kinematische viscositeit van het medium en de binnendoorsnede van de buis.

Als het getal van Reynolds een kritieke waarde overschrijdt (bij stromingen in de buis meestal ca. 2 300), gaat de laminaire stroming over in een turbulente stroming.

Laminaire stroming

Een stroming waarin er geen turbulentie optreedt. Er vindt geen vermenging plaats van lagen van het medium die naast elkaar stromen.

Turbulente stroming

Een stroming waarin er turbulentie (opwervelingen van het medium) optreedt. In technische toepassingen zijn stromingen binnen een buis bijna altijd turbulent.

Overgangsgebied

Een stroming die gedeeltelijk laminair en gedeeltelijk turbulent is.

Looptijdsverschil Δt

Verschil van de looptijden van de signalen. Bij de TransitTime-procedure wordt het looptijdverschil van de signalen met stroomrichting mee en tegen de stroomrichting in gemeten. Bij de NoiseTrek-procedure is dat het looptijdverschil van het signaal van de sensor naar het partikel en van het partikel naar de sensor. Uit het looptijdverschil wordt de stromingssnelheid afgeleid van het medium dat door de buis stroomt (zie Afb. 3.2, Afb. 3.4 en Afb. 3.3).

Geluidssnelheid c

De snelheid waarmee het geluid zich verspreidt. De geluidssnelheid is afhankelijk van de mechanische eigenschappen van het medium of het buismateriaal. Bij buismaterialen en andere vaste materialen wordt een onderscheid gemaakt tussen de longitudinale en de transversale geluidssnelheid. Voor de geluidssnelheid van sommige media en materialen zie bijvoegsel C.1.

Stromingssnelheid v

Gemiddelde waarde van alle stromingssnelheden van het medium over de buisdoorsnede oppervlakte.

Akoestische calibratiefactor ka

 $k_a = c_\alpha / \sin \alpha$

De akoestische calibratiefactor k_a is een sensorparameter die resulteert uit de geluidssnelheid c in de sensor en de instralingshoek (zie Afb. 3.2). De verspreidingshoek in het aangrenzende medium of buismateriaal wordt bepaald volgens de brekingswet van Snellius.

 $k_a = c_{\alpha} / \sin \alpha = c_{\beta} / \sin \beta = c_{\gamma} / \sin \gamma$

Stromingsmechanische calibratiefactor k_{Re}

Met de stromingsmechanische calibratiefactor k_{Re} wordt de waarde van de stromingssnelheid die het allereerst wordt gemeten in het bereik van de geluidsstraal omgerekend tot de waarde van de stromingssnelheid over het gehele dwarsdoorsnee-oppervlak van de buis. Bij een stromingspatroon dat zich volledig heeft gevormd, hangt de stromingsmechanische calibratiefactor kRe alleen af van het getal van Reynolds en van de ruwheid van de buisbinnenwand. De stromingsmechanische calibratiefactor k_{Re} wordt vóór elke meting opnieuw berekend door de transmitter.

Volumeflow V

 $\dot{V} = v \cdot A$

Volume van het medium die per tijdseenheid door de buis stroomt. De volumeflow is het product van de stromingssnelheid v en de buisdoorsnedevlak A.

Massaflow m

m=Ϋ ρ

Massa van het medium die per tijdseenheid door de buis stroomt. De nassaflow is het product van de volumeflow \dot{V} en de dichtheid ρ .

3.2.2 Meting van de stromingssnelheid in de TransitTime mode

De signalen worden afwisselend door een sensorpaar met de stroomrichting mee en tegen de stroomrichting in uitgezonden en ontvangen. Aangezien het medium, waarin de signalen zich uitbreiden, stroomt, worden de signalen meegeleid met het medium. De looptijd van de signalen met de stroomrichting mee is korter dan die tegen de stroomrichting in. Het looptijdverschil is evenredig met de gemiddelde stromingssnelheid.

De gemiddelde stromingssnelheid van het medium is:

 $v = k_{Re} \cdot k_a \cdot \Delta t / (2 \cdot t_{fl})$

met

- v gemiddelde stromingssnelheid van het medium
- $k_{\mbox{Re}}$ stromingsmechanische calibratiefactor
- ka akoestische calibratiefactor
- Δt looptijdverschil
- tfl looptijd in het medium



Afb. 3.2: Meting van de stromingssnelheid





3.2.3 Meting van de stromingssnelheid in de NoiseTrek mode

Als media met een hoog gehalte aan gasbellen en vaste partikels worden gemeten, neemt de demping van het ultrasone signaal sterk toe en komt een volledige doorstraling van het medium niet tot stand. Een meting in de TransitTime-mode is dan niet meer mogelijk.

De NoiseTrek mode maakt gebruik van de aanwezigheid van gasbellen en vaste partikels in het medium. De meetopbouw die wordt gebruikt in de TransitTime mode moet niet worden veranderd. Ultrasone signalen worden in korte afstanden door het medium gezonden, door de gasbellen en/of de vaste partikels gereflecteerd en door de sensor weer ontvangen. Het looptijdverschil tussen twee op elkaar volgende meetsignalen die door een partikel worden gereflecteerd, wordt bepaald. Het looptijdverschil is evenredig met het traject dat dit partikel in de tijd tussen de twee meetsignalen in heeft afgelegd en dus ook met de snelheid waarmee het partikel door de buis heen beweegt (zie Afb. 3.4).

De gemiddelde waarde van de gemeten snelheden van alle gasbellen en/of vaste partikels is de stromingssnelheid van het medium

 $v = k_{Re} \cdot k_a \cdot \Delta t / (2 \cdot t_s)$

met

- v gemiddelde stromingssnelheid van het medium
- k_{Re} stromingsmechanische calibratiefactor
- ka akoestische calibratiefactor
- Δt looptijdverschil van de meetsignalen
- t_s tijdinterval tussen de meetsignalen

Al naar gelang de sterkte van de signaaldemping kan de afwijking van de meetwaarde in de NoiseTrek mode groter zijn dan in de TransitTime mode.



Afb. 3.4: Meting van de stromingssnelheid in de NoiseTrek-mode

3.2.4 HybridTrek mode

De HybridTrek mode verbindt de TransitTime mode en de NoiseTrek mode. Bij een meting in de HybridTrek mode schakelt de transmitter - in functie van het aandeel van gassen en vaste stoffen in het medium - automatisch heen en weer tussen de TransitTime mode en de NoiseTrek mode.

3.3 Meetopstellingen

3.3.1 Begrippen

Doorstralingsopstelling

De sensoren zijn gemonteerd op de tegenoverliggende zijden van de buis (zie Afb. 3.5).

Reflectieopstelling

De sensoren zijn gemonteerd op dezelfde zijde van de buis (zie Afb. 3.6).



Afb. 3.5: Doorstralingsopstelling



Afb. 3.6: Reflectieopstelling

Meetpad

Afstand die het ultrasone signaal aflegt als het één keer dwars door de buis heen gaat. Het aantal meetpaden is:

- oneven, als de meting in de doorstralingsopstelling (zie Afb. 3.7)
- even, als de meting in de reflectieopstelling (zie Afb. 3.8).

Straal

Afstand die het ultrasone signaal aflegt tussen de sensoren of tussen de sensor die het ultrasoon signaal zendt en de sensor die het ultrasone signaal ontvangt. Een straal bestaat uit 1 of meerdere meetpaden (zie Afb. 3.7 of Afb. 3.8).



Afb. 3.7: 1 straal, 4 meetpaden, reflectieopstelling



Afb. 3.8: 2 stralen, 3 meetpaden, doorstralingsopstelling

Sensorafstand

Afstand tussen de sensoren. Er wordt gemeten aan de binnenkant van de sensoren.

reflectieopstelling



doorstralingsopstelling (positieve sensorafstand)







Niveau van de geluidsstraal

Niveau waarop één, twee of meerdere meetpaden of stralen liggen (zie Afb. 3.9).



Afb. 3.9: meetpaden en stralen op één niveau

3.3.2 Voorbeelden

Doorstralingsopstelling met 1 straal	Reflectieopstelling met 1 straal
1 sensorpaar	1 sensorpaar
1 meetpad	2 meetpaden
1 straal	1 straal
1 niveau	1 niveau
	ITTE AND
Doorstralingsopstelling met 2 stralen	Reflectieopstelling met 2 stralen op 2 niveau's
2 sensorparen	2 sensorparen
1 meetpad	2 meetpaden
2 stralen	2 stralen
1 niveau	2 niveau's
X-opstelling	
verplaatste X-opstelling	

4 Beschrijving van de transmitter

FLUXUS ADM 8027

De transmitter heeft 2 behuizingen. Het bedieningsveld bevindt zich aan de voorzijde van de bovenste behuizing. De toetsen worden bij gesloten behuizing bediend met een magnetische pen.

De klemmen voor het aansluiten van de sensoren bevinden zich in de onderste behuizing en de klemmen voor de uitgangen en voor de spanningsvoorziening zitten op de achterzijde van de bovenste behuizing (zie Afb. 4.1).

FLUXUS ADM 8127

De transmitter heeft 1 behuizing. Het bedieningsveld bevindt zich aan de voorzijde van de behuizing. De toetsen en worden bij gesloten behuizing bediend met een magnetische pen.

De klemmen voor het aansluiten van de sensoren, uitgangen en de spanningsvoorziening bevinden zich aan de achterzijde van de behuizing (zie Afb. 4.2).



Afb. 4.1: FLUXUS ADM 8027



Afb. 4.2: FLUXUS ADM 8127

4.1 Toetsenbord

Het toetsenbord bestaat uit 5 toetsen.

Tab. 4.1: Algemene functies

ENTER	bevestig de keuze of de invoer
BRK + CLR + ENTER	RESET: Druk deze drie toetsen gelijktijdig in om onjuiste werking te verhelpen. De reset is ge- lijk aan een hernieuwde start van de transmitter. Opgeslagen gegevens worden niet beïnvloed.
BRK	De meting onderbreken en terug naar het hoofdmenu
	Zorg er voor dat u een lopende meting niet onderbreekt doordat u per ongeluk op de toets BRK drukt!

Tab. 4.2: Navigatie

scrollen naar rechts of omhoog door een keuzelijst
scrollen naar links of omlaag door een keuzelijst

Tab. 4.3: Cijfers invoeren

	beweeg de cursor naar rechts
	scrollen door de getallen boven de cursor
CLR	 Beweeg de cursor naar links. Als de cursor zich aan de linker rand bevindt, wordt: een reeds bewerkte waarde teruggezet op de eerder opgeslagen waarde een niet bewerkte waarde gewist. Als de ingevoerde waarde ongeldig is, verschijnt er een foutmelding in beeld. Druk op ENTER en toets een correcte waarde in.

Tab. 4.4: Tekst invoeren

	beweeg de cursor naar rechts
I	scrollen door de tekens boven de cursor
CLR	alle tekens terugzetten op de voor het laatst opgeslagen notering

5 Het meetpunt kiezen

Let op! Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie het document SIFLUXUS).

De keuze van het juiste meetpunt is doorslaggevend voor betrouwbare meetresultaten en een hoge meetnauwkeurigheid. Een meting aan een buis is mogelijk als

- het ultrasoon geluid zich verspreidt met een amplitude die hoog genoeg is (zie paragraaf 5.1)
- het stromingsprofiel zich volledig gevormd heeft (zie paragraaf 5.2)

De juiste keuze van het meetpunt en dus ook de correcte positionering van de sensoren garandeert dat het geluidssignaal optimaal wordt ontvangen en correct geanalyseerd kan worden.

Vanwege het grote aantal mogelijke toepassingen en het grote aantal factoren dat een meting kan beïnvloeden, is het niet mogelijk een standaardoplossing aan te geven voor het positioneren van de sensoren. Dit wordt beïnvloed door de volgende factoren:

- diameter, materiaal, bekleding, wanddikte en vorm van de buis
- medium
- gasbellen in het medium

Neem geen meetpunten die zich in de buurt van gedeformeerde of beschadigde plaatsen op de buis of in de buurt van lasnaden bevinden.

Neem geen meetpunten waar aanslag op de binnenkant van de buis ontstaat.

De omgevingstemperatuur op het meetpunt moet binnen het bedrijfstemperatuurbereik van de sensoren liggen (zie bijvoegsel B).

Kies vervolgens de standplaats van de transmitter binnen de kabelreikwijdte naar het meetpunt toe.

De omgevingstemperatuur moet binnen het bedrijfstemperatuurbereik van de transmitter liggen (zie bijvoegsel B).

Als het meetpunt zich in een explosieve omgeving bevindt, moet de gevaarlijke zone en de optredende gassen vastgesteld worden.De sensoren en de transmitter moeten voor deze omstandigheden geschikt zijn.

5.1 Akoestische doorstraalbaarheid

De buis moet op het meetpunt akoestisch doorstraalbaar zijn. Er is sprake van akoestische doorstraalbaarheid als de buis en het medium het geluidssignaal niet zo sterk dempen dat het volledig geabsorbeerd wordt voordat het de tweede sensor bereikt.

De demping van buis en medium wordt beïnvloed door:

- · de kinematische viscositeit van het medium
- · aandeel gasbellen en vaste deeltjes in het medium
- aanslag aan de binnenwand van de buis
- buismateriaal

Bij het meetpunt moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

- · de buis is altijd volledig gevuld
- geen aanslag van vaste deeltjes in de buis
- er ontstaan geen gasbellen

Opmerking! Zelfs media zonder luchtbellen kunnen gasbellen vormen als het medium zich ontspant, bijv. vóór pompen en achter grote doorsnedeuitbreidingen.

Kijk bij de opmerkingen in de volgende tabel.

Tab. 5.1: Aanbevolen aanbrenging van de sensoren

Horizontale buis		
Kies een meetpunt waar de sensoren aan de zijkant van de buis kunnen worden bevestigd zodat de geluidsgolven zich horizontaal in de buis verspreiden. Op die manier kunnen vaste deeltjes op de bodem van de buis of gasbellen aan de bovenzijde van de buis het verspreiden van het signaal niet beïnvloeden.		
goed:	ongunstig:	
	()	
Verticale buis Kies het meetpunt waar de vloeistoffen omhoog stiigt. De	buis moet volledia aevuld ziin	
goed:	ongunstig:	
\square	$\begin{tabular}{c} \label{eq:constraint} \\ \end{tabular}$	
Vrije in- of uitloop: Kies het meetrunt op een gedeelte van de huis dat niet ka	nleedonen	
goed:	ongunstig:	
goed:	ongunstig:	

5.2 Ongestoord stromingsprofiel

Veel doorstromingselementen (bijv. bochtstukken, schuifstukken, ventielen, regelkleppen, pompen, reducties, uitbreidingen) veroorzaken een lokale vervorming van het stromingsprofiel. Het voor een correcte meting vereiste, axiaalsymetrische stromingsprofiel in de buis bestaat dan niet meer. Door zorgvuldige keuze van het meetpunt is het mogelijk, de invloed van storingsbronnen te beperken.

Het is buitengewoon belangrijk dat u een meetpunt kiest dat op voldoende afstand van storingsbronnen ligt. Alleen dan kunt u verwachten dat het stromingsprofiel zich volledig gevormd heeft. Meetresultaten kunnen echter ook worden geleverd als de aanbevolen afstanden ten opzichte van storingsbronnen om praktische overwegingen niet in acht kunnen worden genomen.

De voorbeelden in Tab. 5.2 tonen de aanbevolen rechte in- of uitlooptrajecten voor de verschillende types storingsbronnen van doorstromingen.

Tab. 5.2: Aanbevolen afstanden t.o.v. storingsbronnen D - nominale diameter op het meetpunt, I - aanbevolen afstand



Tab. 5.2: Aanbevolen afstanden t.o.v. storingsbronnen D - nominale diameter op het meetpunt, I - aanbevolen afstand



5.3 Keuze van de meetopstelling met inachtneming van het meetbereik en de meetomstandigheden

Doorstralingsopstelling met 1 straal

Reflectieopstelling met 1 straal



- groter stromings- en geluidssnelheidsbereik in vergelijking met de reflectieopstelling
- wordt gebruikt als er zich een laag op de binnenwand van de buis afzet of bij sterk akoestisch dempende gassen of vloeistoffen (omdat er maar één 1 meetpad is)



- kleiner stromings- en geluidssnelheidsbereik in vergeli-• jking met de doorstralingsopstelling
- dwarsstromingseffecten worden gecompenseerd, omdat de straal in twee richtingen door de buis stroomt
- hogere meetnauwkeurigheid, omdat met het stijgende • aantal meetpaden de meetnauwkeurigheid groter wordt

Reflectieopstelling met 2 stralen op 2 niveau's





- · zelfde eigenschappen als doorstralingsopstelling met 1 straal
- extra eigenschap:

dwarsstromingseffecten worden gecompenseerd, omdat er met 2 stralen wordt gemeten



- · zelfde eigenschappen als doorstralingsopstelling met 1 straal
- extra eigenschap: •
 - invloeden op het stromingspatroon worden gecompenseerd, omdat er op twee niveau's wordt gemeten

Doorstralingsopstelling met 2 stralen

5.4 Keuze van de meetopstelling met inachtneming van het buisniveau in de nabijheid van een bochtstuk

Bij een verticaal buisverloop



 Het buisniveau (zie paragraaf 3.3.1) wordt gekozen in een hoek van 90° ten opzichte van het bochtstukniveau. Het bochtstuk ligt voor het meetpunt.

Bij een horizontaal buisverloop



 Het buisniveau (zie paragraaf 3.3.1) wordt gekozen in een hoek van 90° ±45° ten opzichte van het bochtstukniveau. Het bochtstuk ligt voor het meetpunt.

Bij metingen in beide richtingen



 Het buisniveau (zie paragraaf 3.3.1) wordt afgestemd op het dichstbijgelegen bochtstuk (afhankelijk van het buisverloop - horizontaal of verticaal - zie boven).

Bij metingen in de reflectieopstelling met 2 stralen op 2 niveau's



- Buisniveau's (zie paragraaf 3.3.1) worden gekozen in een hoek van 45° ten opzichte van het bochtstukniveau. Het bochtstuk ligt voor het meetpunt.
- Bij horizontale buizen worden de sensoren gemonteerd op de bovenste helft van de buis.

6 De FLUXUS ADM 8027 installeren

Let op! Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie het document SIFLUXUS).

6.1 Standplaats

- Kies het meetpunt volgens de aanbevelingen in hoofdstuk 3 en 5.
- Kies de standplaats van de flowmeter binnen de kabelreikwijdte naar het meetpunt toe.

De omgevingstemperatuur moet binnen het bedrijfstemperatuurbereik van de transmitter en de sensoren liggen (zie bijvoegsel B).

Als het meetpunt zich in een explosieve omgeving bevindt, moet de gevaarlijke zone en de optredende gassen vastgesteld worden. De sensoren en de transmitter moeten voor deze omstandigheden geschikt zijn.

6.2 De behuizing openen en sluiten

Let op! Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie het document SIFLUXUS).

De transmitter heeft een draadstang, die losgedraaid moet worden voordat de behuizing geopend kan worden.

Als u de transmitter geïnstalleerd heeft, moet u er voor zorgen dat de behuizing correct gesloten is en de draadstang is vastgedraaid.

6.3 Montage

6.3.1 Wandmontage

- Bevestig de onderzijde van de bovenste behuizing aan de instrumentbevestigingsplaat (3) (zie Afb. 6.1).
- · Bevestig de transmitter aan de wand.

6.3.2 Buismontage

Montage aan een 2" buis

- Bevestig de buisoplegplaat (2) aan de buis (zie Afb. 6.1).
- Bevestig de instrumentbevestigingsplaat (3) met de schroeven (4) aan de buisoplegplaat (2).
- Bevestig de onderzijde van de bovenste behuizing aan de instrumentbevestigingsplaat (3).

Montage aan een buis > 2"

De buismontageset wordt in plaats van met de klembeugel met spanbanden aan de buis bevestigd (zie Afb. 6.1). Schuif de spanbandenen (5) door de gaten van de instrumentbevestigingsplaat (3).





Afb. 6.1: Buismontageset

6.4 De transmitter aansluiten

Let op! Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie het document SIFLUXUS).

Let op! De beschermingsgraad van de transmitter is alleen gegarandeerd, als de kabelschroefverbindingen goed vastgedraaid zijn en de deksels van de behuizingen stevig aan de behuizingen zijn vastgedraaid.



Afb. 6.2: Aansluitingen van de transmitter

6.4.1 De sensoren aansluiten

Opmerking!	Als er sensoren vervangen of toegevoegd worden, dan moet ook de sensormodule vervangen of toe-
	gevoegd worden (zie paragraaf 6.4.5).

Wij raden u aan de kabels vóór het aansluiten van de sensoren van het meetpunt naar de transmitter te leggen om het aansluitpunt niet te belasten.

Sensoren met directe aansluiting zijn reeds op de transmitter aangesloten.

De verlengkabel op de transmitter aansluiten

Let op!	Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie
	het document SIFLUXUS).

De transmitter heeft 2 kabelschroefverbindingen voor het aansluiten van de sensoren. Als de transmitter slechts één meetkanaal heeft, dan is één aansluiting afgesloten met een blinde stop.

- Verwijder de kabelschroefverbinding voor het aansluiten van de sensoren (zie Afb. 6.2).
- Open de kabelschroefverbinding. Het inzetstuk blijft in de wartel (zie Afb. 6.3).
- · Schuif de verlengkabel door de wartel, het inzetstuk en het lichaam van de kabelschroefverbinding.
- · Confectioneer de verlengkabel.
- Druk de wartel met het inzetstuk op de kabel, zodat het dunne uiteinde van het inzetstuk vlak afsluit met de buitenste kabelmantel.
- · Kort de buitenafscherming van de verlengkabel af en sla hem terug.
- Breng het uiteinde van de verlengkabel in de onderste behuizing in.
- · Draai de dichtringzijde van het lichaam in de onderste behuizing.



Afb. 6.3: De verlengkabel confectioneren

Let op! Om een goede afscherming tegen hoge frequenties te garanderen, is het belangrijk om voor een goed elektrisch contact tussen de buitenafscherming en de wartel (en dus met de behuizing) te zorgen.

- Bevestig de kabelschroefverbinding door de wartel op het lichaam te draaien (zie Afb. 6.3).
- Sluit de kern en de afscherming correct op de klemmen van de transmitter aan (zie Afb. 6.4 en Tab. 6.1).



Afb. 6.4: Klemmen voor het aansluiten van de sensoren (verlengkabel)

Tab. 6.1: Klemmenfuncties (verlengkabel)

klem	aansluiting
AV	witte of gemarkeerde kabel (kern)
AVS	witte of gemarkeerde kabel (afscherming)
ARS	bruine kabel (afscherming)
AR	bruine kabel (kern)

De verlengkabel op de junction box aansluiten

Let op!	Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie het document SIFLUXUS).
Let op!	De potentiaalvereffeningsklemmen van de sensoren en van de junction box moeten op hetzelfde po-

 Let op!
 De potentiaalvereffeningsklemmen van de sensoren en van de junction box moeten op netzelfde po tentiaalvereffeningssysteem worden aangesloten om een potentiaalverschil te voorkomen.

- Verwijder de kabelschroefverbinding van de junction box (zie Afb. 6.5).
- Open de kabelschroefverbinding. Het inzetstuk blijft in de wartel (zie Afb. 6.3).



Afb. 6.5: De verleng- en sensorkabel aansluiten op de junction box

- Schuif de verlengkabel door de wartel, het inzetstuk en het lichaam van de kabelschroefverbinding (zie Afb. 6.3).
- Breng het uiteinde van de verlengkabel in de junction box in.
- · Confectioneer de verlengkabel. Kort de buitenafscherming af en sla hem terug.
- Trek de verlengkabel terug totdat de teruggeslagen buitenafscherming onder de afschermingsklem ligt. De verlengkabel moet tot aan de afschermingsklem volledig geësoleerd zijn (zie Afb. 6.6).
- Draai de dichtringzijde van het lichaam in de junction box.
- · Bevestig de kabelschroefverbinding door de wartel op het lichaam te draaien.
- Fixeer de verlengkabel en de buitenafscherming aan de afschermingsklem.

Let op!De buitenafscherming van de verlengkabel mag geen elektrisch contact maken met de junction box.
De verlengkabel moet daarom tot aan de afschermingsklem volledig geïsoleerd zijn.

• Sluit de aders van de verlengkabel op de klemmen van de junction box aan (zie Afb. 6.6 en Tab. 6.2).



Afb. 6.6: Klemmen voor het aansluiten van de verleng- en sensorkabel

Tab. 6.2: Klemmenfuncties (verlengkabel)

klem	aansluiting
TV	witte of gemarkeerde kabel (kern)
TVS	witte of gemarkeerde kabel (binnenafscherming)
TRS	bruine kabel (binnenafscherming)
TR	bruine kabel (kern)

Kijk voor de klemmenfuncties van de sensorkabel in Afb. 6.6 en Tab. 6.3.

Tab. 6.3: Klemmenfuncties (sensorkabel)

klem	aansluiting
V	sensor 🛖 (kern)
VS	sensor 膏 (afscherming)
RS	sensor 🙀 (afscherming)
R	sensor 🙀 (kern)

Typeplaatje

Op het typeplaatje van de junction box staat de explosiebeschermingstemperatuur, de beschermingsgraad enz. vermeld (zie Afb. 6.7).



Afb. 6.7: Typeplaatje van een junction box (voorbeeld)

6.4.2 De spanningsvoorziening aansluiten

Let op! Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie het document SIFLUXUS).

De buitenste randaarde wordt aangesloten op de potentiaalvereffeningsklem van de bovenste en onderste behuizing van de transmitter (zie Afb. 6.2).

Let op!	Volgens IEC 61010-1:2010 moet er een schakelaar in de gebouweninstallatie worden aangebracht, die in de buurt van het apparaat voor de gebruiker gemakkelijk te bereiken is en als ontkoppelinrich- ting voor het apparaat gekenmerkt moet zijn.
	Als het apparaat wordt gebruikt in een explosiegevaarlijke omgeving, moet deze schakelaar zich bui- ten de explosiegevaarlijke omgeving bevinden. Als dat niet mogelijk is, moet de schakelaar zich op de plaats bevinden die het minst gevaarlijk is.

- Verwijder de kabelschroefverbinding voor het aansluiten van de spanningsvoorziening (zie Afb. 6.2).
- Confectioneer de stroomkabel met een M20-kabelschroefverbinding.
- Schuif de stroomkabel door de wartel, het inzetstuk en het lichaam van de schroefverbinding (zie Afb. 6.8).
- Breng de stroomkabel in de bovenste behuizing in (zie Afb. 6.2).
- Draai de dichtringzijde van het lichaam in de bovenste behuizing van de transmitter.
- Bevestig de kabelschroefverbinding door de wartel op het lichaam van de schroefverbinding te draaien (zie Afb. 6.8).



Afb. 6.8: Kabelschroefverbinding

• Sluit de aders aan op de klemmen van de transmitter en wel conform de spanning zoals aangegeven op het typeplaatje onder de klemmenstrook KL1 (zie Afb. 6.9 en Tab. 6.4).



Afb. 6.9: Klemmen voor het aansluiten van de spanningsvoorziening en de uitgangen

Tab. 6.4: De spanningsvoorziening aansluiten

klem	aansluiting
PE	aarde
L+	+DC
L-	-DC
Ν	nul
L1	fase 100240 V AC

6.4.3 De uitgangen aansluiten

Let op! Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie het document SIFLUXUS).

- Verwijder de kabelschroefverbinding voor het aansluiten van de uitgangen (zie Afb. 6.2).
- · Confectioneer de uitgangskabel met een M20-kabelschroefverbinding.
- Schuif de uitgangskabel door de wartel, het inzetstuk en het lichaam van de schroefverbinding (zie Afb. 6.8).
- Breng de uitgangskabel in de bovenste behuizing in (zie Afb. 6.2).
- Draai de dichtringzijde van het lichaam in de bovenste behuizing.
- Bevestig de kabelschroefverbinding door de wartel op het lichaam van de schroefverbinding te draaien.
- Sluit de aders van de uitgangskabel op de klemmen van de transmitter aan (zie Afb. 6.9 en Tab. 6.5).

uitgang	transmitter		externe circuit	opmerking
	interne circuit	aansluiting		
actieve stroom- lus ADM 8027 ADM 8027L	Ø	11/12: 2/4	+ 2 mA	R _{ext} < 500 Ω
	+	I1/I2: 1/3	<u>-</u>	
passieve stroom- lus (semi-passie- ve uitvoering, ge- bruikt als actieve stroomlus)	Ø	11/12: 2/4	+ mA	R _{ext} < 50 Ω bijv. voor de lokale aan- sluiting van een multi- meter
ADM 8027P ADM 8027LP	+	11/12: 1/3		
passieve stroom- lus (semi-passie- ve uitvoering)		1/ 2: 2/4	mA	U _{ext} = 426.4 V U _{ext} > 0.021 A · R _{ext} [Ω] + 4 V
ADM 8027P ADM 8027LP		11/12: 1/3		voorbeeld: $U_{ext} = 12 V$ $R_{ext} = 0380 \Omega$
HART (passief) ADM 8027 ADM 8027L ADM 8027P ADM 8027LP		11: 2	mA mA	U _{ext} = 1024 V
		11: 1		

Tab. 6.5: Circuits van de uitgangen

Het aantal, het type en de aansluitingen van de uitgangen zijn afhankelijk van de opdracht.

 ${\sf R}_{ext}$ is de som van alle ohmische weerstanden in de circuit (bijv. weerstand van de conductors, weerstand van de amperemeter/voltmeter).

Tab. 6.5: Circuits van de uitgangen

uitgang	transmitter		externe circuit	opmerking
	interne circuit	aansluiting		
passieve stroom- lus		11: 2 (+)	——————————————————————————————————————	U _i = 28.2 V P _i = 0.76 W
ADM 8027C24 ADM 8027LC24	Ø			$U_{ext} = 428.2 V$ $U_{ext} > 0.021 \text{ A} \cdot \text{R}_{ext}[\Omega]$
		l1: 1 (-)	U _{ext}	voorbeeld: $U_{ext} = 12 V$ $R_{ext} = 0380 Ω$
frequentieuitgang (open collector) ADM 8027P		F1: 2		$U_{ext} = 530 V$ $R_{c} [k\Omega] = U_{ext}/I_{c} [mA]$ $I_{c} = 2100 mA$
		F1: 1	V Uext +	
frequentieuitgang (open collector) ADM 8027P	×.	F1: 2	mA R _c	U _{ext} = 8.2 V R _c = 1 kΩ DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
		F1: 1	V - U _{ext} +	
binaire uitgang (open collector) (alleen met fre- quentieuitgang) ADM 8027P	M.	B1: 6	R _c	$U_{ext} = 530 V$ R _c [kΩ] = U _{ext} /I _c [mA] I _c = 2100 mA
		B1: 5	- U _{ext} +	
binaire uitgang (open collector) ADM 8027 ADM 8027L ADM 8027P		B1B4: 6/8	R _c	$U_{ext} = 524 V$ R _c [kΩ] = U _{ext} /I _c [mA] I _c = 14 mA
ADM 8027LP		B1B4: 5/7	- U _{ext} +	
binaire uitgang (reed-relais) ADM 8027 ADM 8027L ADM 8027P	a	B3/B4: 10/12		U _{max} = 48 V I _{max} = 100 mA
ADM 8027LP	b	B3/B4: 9/11		
binaire uitgang (open collector) ADM 8027C24 ADM 8027LC24	A	B1: 6 (+)	R _c	$U_i = 28.2 V$ $P_i = 0.76 W$ $U_{ext} = 528.2 V$ $R_c [k\Omega] = U_{ext}/I_c [mA]$
		B1: 5 (-)	- U _{ext} +	יייי ד ₀ - 1דיייי
RS485 ADM 8027 ADM 8027L ADM 8027P ADM 8027LP		14 (A+)		120 Ω terminatie-weerstand
		13 (B-)		

Het aantal, het type en de aansluitingen van de uitgangen zijn afhankelijk van de opdracht. R_{ext} is de som van alle ohmische weerstanden in de circuit (bijv. weerstand van de conductors, weerstand van de amperemeter/voltmeter).

6.4.4 De seriële interface aansluiten

Let op! Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie het document SIFLUXUS).

De RS232-interface kan alleen buiten een explosieve atmosfeer worden aangesloten, omdat de bovenste behuizing geopend moet worden (zie Afb. 6.10).

- Steek de RS232-adapter zodanig in de stekkerbus, dat de gekleurde ader van de kabel aan de gemarkeerde zijde van de stekkerbus zit.
- Sluit de RS232-kabel op de RS232-adapter aan.
- Sluit de RS232-kabel op de transmitter en de seriële interface van de pc aan. Als de RS232-kabel niet op de PC aangesloten kan worden, gebruik de RS232/USB-adapter.

RS232-adapter, RS232-kabel en RS232/USB-adapter maken deel uit van de gegevensoverdrachtkit (optie).



Afb. 6.10: RS232-interface van de FLUXUS ADM 8027

De transmitter kan ook met een RS485-interface uitgerust zijn (optie). Kijk voor de aansluiting in paragraaf 6.4.3. Kijk voor meer informatie over de gegevensoverdracht in hoofdstuk 14.

6.4.5 Sensormodule (SENSPROM)

Let op! Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie het document SIFLUXUS).

De sensormodule bevat belangrijke sensorgegevens voor het gebruik van de transmitter met de sensoren. Zij is aangesloten op de contactstrips boven het display van de transmitter.

Als er sensoren vervangen of toegevoegd worden, dan moet ook de sensormodule vervangen of toegevoegd worden.

Opmerking! Het serienummer van de sensormodule moet overeenstemmen met dat van de sensor. Een verkeerde of een verkeerd aangesloten sensormodule leidt tot verkeerde meetwaarden of tot het uitvallen van de meting.

· Steek de sensormodule in de contactstrip van het meetkanaal waarop nieuwe sensoren worden aangesloten.

7 De FLUXUS ADM 8127 installeren

Let op! Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie het document SIFLUXUS).

7.1 Standplaats

- Kies het meetpunt volgens de aanbevelingen in hoofdstuk 3 en 5.
- Kies de standplaats van de flowmeter binnen de kabelreikwijdte naar het meetpunt toe.

De omgevingstemperatuur moet binnen het bedrijfstemperatuurbereik van de transmitter en de sensoren liggen (zie bijvoegsel B).

Als het meetpunt zich in een explosieve omgeving bevindt, moet de gevaarlijke zone en de optredende gassen vastgesteld worden. De sensoren en de transmitter moeten voor deze omstandigheden geschikt zijn.

7.2 De behuizing openen en sluiten

Let op! Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie het document SIFLUXUS).

De transmitter is voorzien van een verzinkschroef, die losgedraaid moet worden voordat de behuizing geopend kan worden.

Als u de transmitter geïnstalleerd heeft, moet u er voor zorgen dat de behuizing correct gesloten is en de verzinkschroef is vastgedraaid.

7.3 Montage

7.3.1 Wandmontage

- Bevestig de instrumentbevestigingsplaat (2) met de 4 schroeven (4) aan de wand (zie Afb. 7.1).
- Bevestig de transmitter met de 2 schroeven (3) aan de instrumentbevestigingsplaat (2).

7.3.2 Buismontage

Montage aan een 2 "-buis

- Plaats de klembeugels (1) tegen de buis aan (zie Afb. 7.1).
- Bevestig de instrumentbevestigingsplaat (2) met de 4 schroeven (4) aan de klembeugels.
- Bevestig de transmitter met de 2 schroeven (3) aan de instrumentbevestigingsplaat (2).



1	klembeugel
2	instrumentbevestigingsplaat
3	schroef
4	schroef
5	afdekplaat
6	deksel van de behuizing



Afb. 7.1: Buismontageset

7.4 De transmitter aansluiten

Let op!	Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie het document SIFLUXUS).
Let op!	De beschermingsgraad van de transmitter is alleen gegarandeerd, als de kabelschroefverbindingen goed vastgedraaid zijn en de afdekplaat en het deksel van de behuizing stevig aan de behuizing zijn vastgedraaid.



Afb. 7.2: Aansluitingen van de transmitter

7.4.1 De sensoren aansluiten

Opmerking! Als er sensoren vervangen of toegevoegd worden, dan moet ook de sensormodule vervangen of toegevoegd worden (zie paragraaf 7.4.5).

Wij raden u aan de kabels vóór het aansluiten van de sensoren van het meetpunt naar de transmitter te leggen om het aansluitpunt niet te belasten.

Sensoren met directe aansluiting zijn reeds op de transmitter aangesloten.

De verlengkabel op de transmitter aansluiten

Let op! Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie het document SIFLUXUS).

De transmitter heeft 2 kabelschroefverbindingen voor het aansluiten van de sensoren. Als de transmitter slechts één meetkanaal heeft, dan is één aansluiting afgesloten met een blinde stop.

- Verwijder de kabelschroefverbinding voor het aansluiten van de sensoren (zie Afb. 7.2).
- Open de kabelschroefverbinding. Het inzetstuk blijft in de wartel (zie Afb. 7.3).



Afb. 7.3: De verlengkabel confectioneren

- · Schuif de verlengkabel door de wartel, het inzetstuk en het lichaam van de kabelschroefverbinding.
- · Confectioneer de verlengkabel.
- Druk de wartel met het inzetstuk op de kabel, zodat het dunne uiteinde van het inzetstuk vlak afsluit met de buitenste kabelmantel (zie Afb. 7.3).
- Kort de buitenafscherming van de verlengkabel af en sla hem terug.
- Breng het uiteinde van de verlengkabel in de behuizing in.

• Draai de dichtringzijde van het lichaam in de behuizing.

Let op! Om een goede afscherming tegen hoge frequenties te garanderen, is het belangrijk om voor een goed elektrisch contact tussen de buitenafscherming en de wartel (en dus met de behuizing) te zorgen.

- Bevestig de kabelschroefverbinding door de wartel op het lichaam te draaien (zie Afb. 7.3).
- Sluit de kern en de afscherming correct op de klemmen van de transmitter aan (zie Afb. 7.4 en Tab. 7.1).



Afb. 7.4: Klemmen voor het aansluiten van de sensoren (verlengkabel)

Tab. 7.1: Klemmenfuncties (verlengkabel)

klem	aansluiting
AV	witte of gemarkeerde kabel (kern)
AVS	witte of gemarkeerde kabel (afscherming)
ARS	bruine kabel (afscherming)
AR	bruine kabel (kern)

De verlengkabel op de junction box aansluiten

Let op!	Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie het document SIFLUXUS).
Let op!	De potentiaalvereffeningsklemmen van de sensoren en van de junction box moeten op hetzelfde po- tentiaalvereffeningssysteem worden aangesloten om een potentiaalverschil te voorkomen.

• Verwijder de kabelschroefverbinding van de junction box (zie Afb. 7.5).

• Open de kabelschroefverbinding. Het inzetstuk blijft in de wartel (zie Afb. 7.3).


Afb. 7.5: De verleng- en sensorkabel aansluiten op de junction box

- Schuif de verlengkabel door de wartel, het inzetstuk en het lichaam van de kabelschroefverbinding (zie Afb. 7.3).
- · Breng het uiteinde van de verlengkabel in de junction box in.
- · Confectioneer de verlengkabel. Kort de buitenafscherming af en sla hem terug.
- Trek de verlengkabel terug totdat de teruggeslagen buitenafscherming onder de afschermingsklem ligt. De verlengkabel moet tot aan de afschermingsklem volledig geësoleerd zijn (zie Afb. 7.6).
- Draai de dichtringzijde van het lichaam in de junction box.
- · Bevestig de kabelschroefverbinding door de wartel op het lichaam te draaien.
- Fixeer de verlengkabel en de buitenafscherming aan de afschermingsklem.

```
Let op!De buitenafscherming van de verlengkabel mag geen elektrisch contact maken met de junction box.<br/>De verlengkabel moet daarom tot aan de afschermingsklem volledig geïsoleerd zijn.
```

• Sluit de aders van de verlengkabel op de klemmen van de junction box aan (zie Afb. 7.6 en Tab. 7.2).



Afb. 7.6: Klemmen voor het aansluiten van de verleng- en sensorkabel

Tab. 7.2: Klemmenfuncties (verlengkabel)

klem	aansluiting	
TV	witte of gemarkeerde kabel (kern)	
TVS	witte of gemarkeerde kabel (binnenafscherming)	
TRS	bruine kabel (binnenafscherming)	
TR	bruine kabel (kern)	

Kijk voor de klemmenfuncties van de sensorkabel in Afb. 7.6 en Tab. 7.3.

Tab. 7.3: Klemmenfuncties (sensorkabel)

klem	aansluiting
V	sensor 🕋 (kern)
VS	sensor 🕋 (afscherming)
RS	sensor 🙀 (afscherming)
R	sensor 🙀 (kern)

Typeplaatje

Op het typeplaatje van de junction box staat de explosiebeschermingstemperatuur, de beschermingsgraad enz. vermeld (zie Afb. 7.7).



Afb. 7.7: Typeplaatje van een junction box (voorbeeld)

7.4.2 De spanningsvoorziening aansluiten

Let op! Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie het document SIFLUXUS).

De buitenste randaarde wordt aangesloten op de potentiaalvereffeningsklem van de behuizing van de transmitter (zie Afb. 7.2).

Let op!Volgens IEC 61010-1:2010 moet er een schakelaar in de gebouweninstallatie worden aangebracht,
die in de buurt van het apparaat voor de gebruiker gemakkelijk te bereiken is en als ontkoppelinrich-
ting voor het apparaat gekenmerkt moet zijn.Als het apparaat wordt gebruikt in een explosiegevaarlijke omgeving, moet deze schakelaar zich bui-
ten de explosiegevaarlijke omgeving bevinden. Als dat niet mogelijk is, moet de schakelaar zich op de
plaats bevinden die het minst gevaarlijk is.

Verwijder de kabelschroefverbinding voor het aansluiten van de spanningsvoorziening (zie Afb. 7.2).

- · Confectioneer de stroomkabel met een M20-kabelschroefverbinding.
- Schuif de stroomkabel door de wartel, het inzetstuk en het lichaam van de schroefverbinding (zie Afb. 7.8).



Afb. 7.8: Kabelschroefverbinding

- Breng de stroomkabel in de behuizing in (zie Afb. 7.2).
- · Draai de dichtringzijde van het lichaam in de behuizing van de transmitter.
- Bevestig de kabelschroefverbinding door de wartel op het lichaam van de schroefverbinding te draaien (zie Afb. 7.8).
- Sluit de aders aan op de klemmen van de transmitter en wel conform de spanning zoals aangegeven op het typeplaatje onder de klemmenstrook KL1 (zie Afb. 7.9 en Tab. 7.4).



Afb. 7.9: Klemmen voor het aansluiten van de spanningsvoorziening en de uitgangen

Tab. 7.4: De spanningsvoorziening aansluiten

klem	aansluiting
PE	aarde
L+	+DC
L-	-DC
N	nul
L1	fase 100240 V AC

7.4.3 De uitgangen aansluiten

Let op! Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie het document SIFLUXUS).

- Verwijder de kabelschroefverbinding voor het aansluiten van de uitgangen (zie Afb. 7.2).
- · Confectioneer de uitgangskabel met een M20-kabelschroefverbinding.
- Schuif de uitgangskabel door de wartel, het inzetstuk en het lichaam van de schroefverbinding (zie Afb. 7.8).
- Breng de uitgangskabel in de behuizing in (zie Afb. 7.2).
- Draai de dichtringzijde van het lichaam in de behuizing.
- Bevestig de kabelschroefverbinding door de wartel op het lichaam van de schroefverbinding te draaien.
- Sluit de aders van de uitgangskabel op de klemmen van de transmitter aan (zie Afb. 7.9 en Tab. 7.5).

Tab. 7.5: Circuits van de uitgangen

uitgang	transmitter		externe circuit	opmerking
	interne circuit	aansluiting		
actieve stroom-				R _{ext} < 500 Ω
lus		11/12: 2/4	+ (1)	
ADM 8127			[™] mA	
	\square			
	$ $ χ			
		11/12.1/3	-	
	+ -	1112. 110		
passieve stroom-				R _{evt} < 50 Ω
lus (semi-passie-		11/12: 2/4		bijv voor de lokale
ve uitvoering, ge-			⁺ [∽] mA	aansluiting van een
bruikt als actieve	\square			multimeter
	\square			
ADIVI 8127P		11/12: 1/3	_	
	+	11/12. 1/5		
passieve stroom-	· · ·			U _{ovt} = 426.4 V
lus (semi-passie-		11/12: 2/4		$U_{aut} > 0.021 \text{ A} \cdot \text{R}_{aut}[0]$
ve uitvoering)			─ mA	+ 4 V
ADM 8127P	\boxtimes			voorbeeld:
	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R			U _{ext} = 12 V
		11/12.1/3	U _{ext}	R _{ext} = 0380 Ω
	+ -	11/12: 1/0	+ -	
HART (passief)				U _{evt} = 1024 V
ADM 8127		l1: 2		
ADM 8127P			mA	
	\boxtimes			
	Ą			
		11 · 1		
			-1+	
passieve stroom-				U _i = 28.2 V
lus		l1: 2 (+)		P _i = 0.76 W
ADM 8127C24			→ ma	U _{ext} = 428.2 V
	\square			U _{ext} > 0.021 A · R _{ext} [Ω]
	\downarrow			+ 4 V
		11: 1 (-)	U _{ext}	voorbeeld:
			-1 +	$U_{ext} = 12 V$
froquontiquitanna				$R_{ext} = 0300 \Omega$
(open collector)		F1: 2		$O_{ext} = 550 V$
ADM 8127P			R _c	$R_{c} [K\Omega] = U_{ext} / I_{c} [IIIA]$
				1 _c = 2100 mA
	2 A		V	
		F 4. 4	U _{ext}	
		F I. I	- +	
frequentieuitgang			_	U _{ext} = 8.2 V
(open collector)		F1: 2		$R_{o} = 1 k\Omega$
ADM 8127P			mA R _c	DIN EN 60947-5-6
				(NAMUR)
	- IN		Ŭ V	
		F1: 1	U _{ext}	
			-1 +	
binaire uitgang		54.0		U _{ext} = 530 V
(open collector)		в1: 6		$R_{c} [k\Omega] = U_{ext}/I_{c} [mA]$
(alleen met fre-				I _c = 2100 mA
	[]			
		B1: 5	- +	
	1	1		

Het aantal, het type en de aansluitingen van de uitgangen zijn afhankelijk van de opdracht.

 $\rm R_{ext}$ is de som van alle ohmische weerstanden in de circuit (bijv. weerstand van de conductors, weerstand van de amperemeter/voltmeter).

uitgang	transmitter		externe circuit	opmerking
	interne circuit	aansluiting		
binaire uitgang (open collector) ADM 8127 ADM 8127P	₩ N	B1B4: 6/8	R _c	$U_{ext} = 524 V$ $R_{c} [k\Omega] = U_{ext}/I_{c} [mA]$ $I_{c} = 14 mA$
		B1B4: 5/7		
binaire uitgang (reed-relais) ADM 8127 ADM 8127P	a	B3/B4: 10/12		U _{max} = 48 V I _{max} = 100 mA
	b	B3/B4: 9/11		
binaire uitgang (open collector) ADM 8127C24		B1: 6 (+)		U _i = 28.2 V P _i = 0.76 W U _{ext} = 528.2 V
		B1: 5 (-)	✓ Uext +	$R_c [k\Omega] = U_{ext}/I_c [mA]$ $I_c = 14 mA$
RS485 ADM 8127 ADM 8127P	+	14 (A+)		120 Ω terminatie-weerstand
		13 (B-)		

Tab. 7.5: Circuits van de uitgangen

Het aantal, het type en de aansluitingen van de uitgangen zijn afhankelijk van de opdracht. R_{ext} is de som van alle ohmische weerstanden in de circuit (bijv. weerstand van de conductors, weerstand van de amperemeter/voltmeter).

7.4.4 De seriële interface aansluiten

Let op! Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie het document SIFLUXUS).

De RS232-interface kan alleen buiten een explosieve atmosfeer worden aangesloten, omdat de bovenste behuizing geopend moet worden (zie Afb. 7.10).

- Steek de RS232-adapter zodanig in de stekkerbus, dat de gekleurde ader van de kabel aan de gemarkeerde zijde van de stekkerbus zit.
- Sluit de RS232-kabel op de RS232-adapter aan.
- Sluit de RS232-kabel op de transmitter en de seriële interface van de pc aan. Als de RS232-kabel niet op de PC aangesloten kan worden, gebruik de RS232/USB-adapter.

RS232-adapter, RS232-kabel en RS232/USB-adapter maken deel uit van de gegevensoverdrachtkit (optie).

De transmitter kan ook met een RS485-interface uitgerust zijn (optie). Kijk voor de aansluiting in paragraaf 7.4.3. Kijk voor meer informatie over de gegevensoverdracht in hoofdstuk 14.



Afb. 7.10: RS232-interface van de FLUXUS ADM 8127

7.4.5 Sensormodule (SENSPROM)

Let op! Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie het document SIFLUXUS).

De sensormodule bevat belangrijke sensorgegevens voor het gebruik van de transmitter met de sensoren. Zij is aangesloten op de contactstrips boven het display van de transmitter.

Als er sensoren vervangen of toegevoegd worden, dan moet ook de sensormodule vervangen of toegevoegd worden.

Opmerking! Het serienummer van de sensormodule moet overeenstemmen met dat van de sensor. Een verkeerde of een verkeerd aangesloten sensormodule leidt tot verkeerde meetwaarden of tot het uitvallen van de meting.

• Steek de sensormodule in de contactstrip van het meetkanaal waarop nieuwe sensoren worden aangesloten.

8 De FLUXUS ADM 8127B installeren

Let op! Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie het document SIFLUXUS).

8.1 Standplaats

- Kies het meetpunt volgens de aanbevelingen in hoofdstuk 3 en 5.
- · Kies vervolgens de standplaats van de transmitter binnen de kabelreikwijdte naar het meetpunt toe.

De omgevingstemperatuur moet binnen het bedrijfstemperatuurbereik van de transmitter en de sensoren liggen (zie bijvoegsel B).

Als het meetpunt zich in een explosieve omgeving bevindt, moet de gevaarlijke zone en de optredende gassen vastgesteld worden. De sensoren en de transmitter moeten voor deze omstandigheden geschikt zijn.

8.2 De behuizing openen en sluiten

Let op! Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie het document SIFLUXUS).

De transmitter is voorzien van een verzinkschroef, die losgedraaid moet worden voordat de behuizing geopend kan worden.

Als u de transmitter geïnstalleerd heeft, moet u er voor zorgen dat de behuizing correct gesloten is en de verzinkschroef is vastgedraaid.

8.3 Montage

8.3.1 Wandmontage

- Bevestig de instrumentbevestigingsplaat (2) met de 4 schroeven (4) aan de wand (zie Afb. 8.1).
- Bevestig de transmitter met de 2 schroeven (3) aan de instrumentbevestigingsplaat (2).

8.3.2 Buismontage

Montage aan een 2 "-buis

- Plaats de klembeugels (1) tegen de buis aan (zie Afb. 8.1).
- Bevestig de instrumentbevestigingsplaat (2) met de 4 schroeven (4) aan de klembeugels.
- Bevestig de transmitter met de 2 schroeven (3) aan de instrumentbevestigingsplaat (2).



1	klembeugel
2	instrumentbevestigingsplaat
3	schroef
4	schroef
5	afdekplaat
6	deksel van de behuizing



Afb. 8.1: Buismontageset

8.4 De transmitter ansluiten





Afb. 8.2: Aansluitingen van de transmitter

8.4.1 Aansluiting van de mijnbouwsensoren

 Let op!
 Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie het document SIFLUXUS).

 Opmerking!
 Als er sensoren vervangen of toegevoegd worden, dan moet ook de sensormodule vervangen of toe-gevoegd worden (zie paragraaf 8.4.4).

Wij raden u aan de kabels vóór het aansluiten van de sensoren van het meetpunt naar de transmitter te leggen om het aansluitpunt niet te belasten.

- Verwijder de M16-mijnbouwkabelschroefverbinding M16 voor het aansluiten van de sensoren (zie Afb. 8.2).
- Open de mijnbouwkabelschroefverbinding (zie Afb. 8.3).
- Confectioneer, indien nodig, de sensorkabel.
- Verwijder bij het strippen van de kabel zo min mogelijk isolatie. De isolatie moet na het aansluiten van de kabel tot aan de uittredingsopening van de klem lopen.
- Schuif het uiteinde van de sensorkabel met de gestripte draden door de slangflens (2), de inschroefbus (5), de drukringen (6), de dichtring (7) en het tussenstuk (8) in de behuizing (zie Afb. 8.3).
- Druk de slangflens (2) in de kabelbeschermslang (1).
- Schroef het tussenstuk (8) in de behuizing.
- Fixeer de inschroefbus (5) en het tussenstuk (8) met de klemclip door de schroeven van de klemclip stevig vast te draaien.

• Fixeer de kabelbeschermslang (1) bij de mijnbouwkabelfitting met de slangklem (4) door de schroeven stevig vast te draaien (zie Afb. 8.3).





• Breng de kabels via de twee schuin aflopende kanten van de scheidingswand in het niet intrinsiek veilige gedeelte van de aansluitklemmen-compartiment in (zie Afb. 8.4).

Let op! Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie het document SIFLUXUS).

• Sluit de aders op de klemmen van de transmitter aan. Het gestripte en getwijnde kabeluiteinde van buitenafscherming moet zo kort mogelijk op de klem worden aangesloten (zie Afb. 8.4, Afb. 8.5 en Tab. 8.1).



Afb. 8.4: Klemmen voor de aansluiting van de mijnbouwsensor

Tab. 8.1: Klemmenfuncties	(sensorkabel)
---------------------------	---------------

klem	aansluiting
AVS	gemarkeerde kabel (binnenafscherming)
AV	gemarkeerde kabel (kern)
AR	niet gemarkeerde kabel (kern)
ARS	niet gemarkeerde kabel (binnenafscherming)
Schirm	gemarkeerde kabel en niet gemarkeerde kabel(buitenafscherming)



Afb. 8.5: De mijnbouwsensoren aansluiten op de transmitter

8.4.2 De spanningsvoorziening aansluiten

Let op! Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie het document SIFLUXUS).

De buitenste randaarde wordt aangesloten op de potentiaalvereffeningsklem van de behuizing van de transmitter (zie Afb. 8.2).

Let op!	Volgens IEC 61010-1:2010 moet er een schakelaar in de gebouweninstallatie worden aangebracht, die in de buurt van het apparaat voor de gebruiker gemakkelijk te bereiken is en als ontkoppelinrich- ting voor het apparaat gekenmerkt moet zijn.
	Als het apparaat wordt gebruikt in een explosiegevaarlijke omgeving, moet deze schakelaar zich buiten de explosiegevaarlijke omgeving bevinden. Als dat niet mogelijk is, moet de schakelaar zich op de plaats bevinden die het minst gevaarlijk is.

- Kies de mijnbouwkabelschroefverbinding voor het aansluiten van de spanningsvoorziening. Na de montage moet de kabel vast en de mijnbouwkabelschroefverbinding zitten:
 - M25 (9/12) voor kabeldiameters 9...12 mm
 - M25 (14/16) voor kabeldiameters 14...16 mm
- · Confectioneer de stroomkabel met de mijnbouwkabelschroefverbinding.
- Verwijder bij het strippen van de kabels zo min mogelijk isolatie. De isolatie moet na het aansluiten van de kabels tot aan de uittredingsopening van de klem lopen.
- Schuif de stroomkabel door de inschroefbus (1), de drukringen (2), de dichtring (3) en het tussenstuk (4) (zie Afb. 8.6).



Afb. 8.6: Mijnbouwkabelschroefverbinding M25

- Breng de stroomkabel in de behuizing in.
- Schroef het tussenstuk (4) in de behuizing (zie Afb. 8.6).
- Fixeer de inschroefbus (2) en het tussenstuk (4) met de klemclip door de schroeven van de klemclip stevig vast te draaien.

Let op!	Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie
	het document SIFLUXUS).

• Sluit de aders op de klemmen van de transmitter aan (zie Afb. 8.7 en Tab. 8.2).



Afb. 8.7: Klemmen voor het aansluiten van de spanningsvoorziening en de uitgangen

A) De FLUXUS ADM 8127B aansluiten

Tab. 8.2: De intrinsiek veilig spanningsvoorziening aansluiten

klem	aansluiting
PE	aarde
L+	12 V DC (+), U _i = 13.2 V
L-	12 V DC (-), U _i = 13.2 V

B) Aansluiting conform IBExU07ATEX1061 (systeem: netadapter - kabel - transmitter)

Voor de FLUXUS ADM 8127B bestaat er een volgens ATEX gecertificeerde systeemgoedkeuring:

IM2 SYST Ex ib I
 -20 °C ≤ Ta ≤ 50 °C
 IBExU07ATEX1061

Deze maakt het aaneenschakelen mogelijk van:

- transmitter FLUXUS ADM 8127B
- netadapter FHF Bergbautechnik NG3-12ib
- Goedgekeurde kabel (max. 80 m) type L-YY(ZG)Y-2x2x0.5-60V-blauw of type L-2YYC(ZG)Y-2x2x0.5
- Sluit de randaarde aan op de klem PE van de FLUXUS ADM 8127B (zie Tab. 8.3).
- Sluit het goedgekeurde kabel aan op de klemmen van de FLUXUS ADM 8127B en op de klemmen van de netadapter.

Tab. 8.3: Aansluiting conform IBExU07ATEX1061

klem	aansluiting
PE	aarde
L+	klem (+) op de netadapter
L-	klem (-) op de netadapter

Kijk voor een tekening van het systeem in het bijvoegsel D.

8.4.3 De uitgangen aansluiten

Let op!	Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie
	het document SIFLUXUS).

- Kies de mijnbouwkabelschroefverbinding voor het aansluiten van de uitgangen. Na de montage moet de kabel vast en de mijnbouwkabelschroefverbinding zitten:
 - M25 (9/12) voor kabeldiameters 9...12 mm
 - M25 (14/16) voor kabeldiameters 14...16 mm
- Confectioneer de uitgangskabel met de mijnbouwkabelschroefverbinding.
- Verwijder bij het strippen van de kabels zo min mogelijk isolatie. De isolatie moet na het aansluiten van de kabel tot aan de uittredingsopening van de klem lopen.
- Schuif de uitgangskabel door de inschroefbus (1), de drukringen (2), de dichtring (3) en het tussenstuk (4) (zie Afb. 8.6).
- Breng de uitgangskabel in de behuizing in.
- Schroef het tussenstuk (4) in de behuizing (zie Afb. 8.6).
- Fixeer de inschroefbus (1) en het tussenstuk (4) met de klemclip door de schroeven van de klemclip stevig vast te draaien.
- Sluit de aders op de klemmen van de transmitter aan (zie Afb. 8.7 en Tab. 8.3).

Tab. 8.4: Circuits van de uitgangen

uitgang	transmitter		externe circuit	opmerking
	interne circuit	aansluiting		
binaire uitgang (open collector)	3	B1: 14 F1: 3	R _c	$U_{i} = 13.2 V$ $U_{ext} = 512 V$ $R_{c} [k\Omega] = U_{ext}/I_{c} [mA]$ $I_{c} = 14 mA$
		B1: 13 F1: 2	- U _{ext}	

8.4.4 Sensormodule (SENSPROM)

Let op!	Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie
	het document SIFLUXUS).

De sensormodule bevat belangrijke sensorgegevens voor het gebruik van de transmitter met de sensoren. Zij is aangesloten op de contactstrips boven het display van de transmitter.

Als er sensoren vervangen of toegevoegd worden, dan moet ook de sensormodule vervangen of toegevoegd worden.

Opmerking! Het serienummer van de sensormodule moet overeenstemmen met dat van de sensor. Een verkeerde of een verkeerd aangesloten sen-sormodule leidt tot verkeerde meetwaarden of tot het uitvallen van de meting.

• Steek de sensormodule in de contactstrip van het meetkanaal waarop nieuwe sensoren worden aangesloten.

9 De sensoren bevestigen

Let op!	Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie
	het document SIFLUXUS).

9.1 Voorbereiding van de buis

• De buis moet stabiel zijn. Hij moet bestendig zijn tegen de druk die door de sensorbevestiging teweeg wordt gebracht. Roest, verf of andere aanslag op de buis absorbeert het geluidssignaal. Een goed akoestisch contact tussen de buis en de sensoren bereikt u als volgt:

- · Reinig de buis op het meetpunt.
 - Maak een laklaag glad door ze te schuren. De verf hoeft niet volledig verwijderd te worden.
 - Verwijder roest of loszittende verf.
- Gebruik koppelfolie of breng een streng koppelpasta langs de middellijn op het contactvlak van de sensoren aan.
- Zorg er voor dat er tussen het sensorcontactvlak en de buiswand geen luchtinsluitingen zitten.

9.2 Afstelling

Monteer de sensoren zodanig op de buis, dat de graveringen op de sensoren een pijl vormen (zie Afb. 9.1 en Afb. 9.2). De sensorkabels wijzen in tegengestelde richting.

Voor het bepalen van de stroomrichting zie paragraaf.





Afb. 9.1: De sensoren correct positioneren

Afb. 9.2: De mijnbouwsensoren correct positioneren

Kies de montagehandleiding aan de hand van de meegeleverde sensorbevestiging:

- Variofix L: zie paragraaf 9.3
- Variofix C: zie paragraaf 9.4
- Mijnbouwsensoren en FLEXIM-mijnbouwslot: zie paragraaf •.

9.3 Sensorbevestiging Variofix L

Bij metingen in de reflectieopstelling moeten de sensorbevestigingen op dezelfde zijde van de buis worden gemonteerd (zie Afb. 9.3).

Bij metingen in de doorstralingsopstelling moeten de sensorbevestigingen op de tegenoverliggende zijde van de buis worden gemonteerd (zie Afb. 9.4).

In het volgende wordt de montage beschreven van twee sensorbevestigingen in de reflectieopstelling (voor elke sensor één sensorbevestiging).



Afb. 9.3: Sensorbevestiging Variofix L (reflectieopstelling)



Afb. 9.4: Sensorbevestiging Variofix L (doorstralingsopstelling)

Montagestappen in een kort overzicht

- Stap 1
 - neem de sensorbevestiging Variofix L uit elkaar
- Stap 2
 - bevestig de spansloten op de spanbanden
- Stap 3

bevestig een spanband op de buis

• Stap 4

schroef de rail op de spanband en fixeer ze met de tweede spanband

• Stap 5

voeg de sensor in de afdekking, schroef de afdekking met de sensor op de rail



Afb. 9.5: Leveromvang

Bij kleine sensorafstanden en voor metingen in de reflectieopstelling hoeft er geen sensorbevestiging te worden gemonteerd (zie Tab. 9.1).

Tab. 9.1: Richtwaarden voor	de montage van een Variofix L
-----------------------------	-------------------------------

sensorfrequentie (3e teken van het technische type)	lengte van de rail [mm]	sensorafstand [mm]
Q	176	< 69
M, P	234	< 84 (Lamb wave sensoren) < 100 (shear wave sensoren)
G, H, K (behalve ****LI*)	348	< 89
G, H, K (alleen ****LI*)	368	< 94

9.3.1 Demontage van Variofix L

• Neem de sensorbevestiging Variofix L uit elkaar (zie Afb. 9.6).



Afb. 9.6: Demontage van Variofix L

9.3.2 De spansloten aan de spanbanden bevestigen

Kies de montagehandleiding aan de hand van het meegeleverde spanslot:

Spanklemslot

Het spanslot is bevestigd aan de spanband (zie Afb. 9.7).

Snelspanslot

Het spanslot is bevestigd aan de spanband (zie Afb. 9.8).

• Kort de spanbanden af (buisomtrek + tenminste 120 mm).



Afb. 9.7: Spanklemslot met spanband



Afb. 9.8: Snelspanslot met spanband

Ratelslot

• Kort de spanband af (buisomtrek + tenminste 120 mm).

Let op!	De rand waar de spanband is doorgeknipt is scherp. Kans op verwondingen! Ontbraam scherpe kan-
	ten.

• Schuif de spanband ca. 100 mm door de onderdelen 1 en 2 van het spanslot (zie Afb. 9.9 a).

- Buig de spanband om.
- Schuif de spanband door onderdeel 1 van het ratelslot (zie Afb. 9.9 b).
- Trek de spanband vast.
- Herhaal de stappen bij de tweede spanband.



Afb. 9.9: Ratelslot met spanband

9.3.3 De spanband aan de buis bevestigen

Er wordt een spanband bevestigd op de buis (zie Afb. 9.10). Een tweede spanband wordt op een later tijdstip gemonteerd.



Afb. 9.10: Spanband met spanbandklem en metalen veer op de buis

Kies de montagehandleiding aan de hand van het meegeleverde spanslot:

Spanklemslot

- Schuif de spanband door de spanbandklem (zie Afb. 9.11).
- Plaats het spanslot en de spanbandklem op de buis (zie Afb. 9.10). Monteer de spanbandklem bij horizontaal lopende buizen zijdelings op de buis als dit mogelijk is.
- Leg de spanband rond de buis en schuif hem door het spanslot (zie Afb. 9.13).
- · Trek de spanband vast.
- · Draai de schroef van het spanslot vast.

Snelspanslot

- Schuif de spanband door de spanbandklem en de metalen veer (zie Afb. 9.11 en Afb. 9.12).
- Plaats het spanslot, de metalen veer en de spanbandklem op de buis (zie Afb. 9.10):
 - Monteer de spanbandklem bij horizontaal lopende buizen zijdelings op de buis als dit mogelijk is.
 - Monteer de metalen veer zodanig dat ze tegenover de spanbandklem ligt.





Afb. 9.11: Spanband met spanbandklem

Afb. 9.12: Spanband met metalen veer



Afb. 9.13: Spanklemslot met spanband



schroef van

het spanslot

Afb. 9.14: Snelspanslot met spanband

- Leg de spanband rond de buis en schuif hem door het spanslot (zie Afb. 9.14).
- Trek de spanband vast.
- Draai de schroef van het spanslot vast.

RateIslot

- Schuif de spanband door de spanbandklem en de metalen veer (zie Afb. 9.15). De metalen veer hoeft niet gemonteerd te worden:
 - op stalen buizen of
 - op buizen met een buisbuitendiameter < 80 mm of
 - op buizen die niet worden blootgesteld aan grote temperatuurschommelingen.
- Plaats het spanslot, de metalen veer (indien nodig) en de spanbandklem op de buis (zie Afb. 9.10):
 - Monteer de spanbandklem bij horizontaal lopende buizen zijdelings op de buis als dit mogelijk is.
 - Monteer de metalen veer (indien nodig) zodanig dat ze tegenover de spanbandklem ligt
- Leg de spanband rond de buis en schuif hem door onderdeel 3 van het spanslot (zie Afb. 9.16).
- Trek de spanband vast.
- Knip het uitstekende stuk spanband af (zie Afb. 9.17).

Let op! De rand waar de spanband is doorgeknipt is scherp. Kans op verwondingen! Ontbraam scherpe kanten.

• Draai de schroef van het spanslot vast.

metalen veer

spanbandklem

Afb. 9.15: Spanband met metalen veer en spanbandklem



Afb. 9.16: Ratelslot met spanband



Afb. 9.17: Ratelslot met spanband

Let op! Om de schroef en de spanband los te maken, moet u de hendel omlaag drukken (zie Afb. 9.17).

9.3.4 De rail aan de buis bevestigen

- Zet één spanbandklem in de rail (zie spanbandklem 1 in Afb. 9.18). Let hierbij op de afstelling van de spanbandklem.
- Draai de moer van de spanbandklem 1 lichtjes vast.
- Schroef de rail op de spanbandklem 2 (zie Afb. 9.19).
- Draai de moer van de spanbandklem 2 vast, maar niet zo sterk dat de spanband beschadigd wordt.



Afb. 9.18: Rail met spanbandklem



Afb. 9.19: Rail eenzijdig aan de buis bevestigd

· Kies de montagehandleiding aan de hand van het meegeleverde spanslot:

Spanklemslot

- Schuif de spanband door de spanbandklem 1 (zie Afb. 9.20).
- Leg de spanband rond de buis en schuif hem door het spanslot (zie Afb. 9.21).
- Trek de spanband vast.
- Draai de schroef van het spanslot vast.

• Draai de moer van de spanbandklem 1 vast, maar niet zo sterk dat de spanband beschadigd wordt (zie Afb. 9.20).



Afb. 9.20: Rail op de buis

Snelspanslot

- Schuif de spanband door de spanbandklem 1 en de metalen veer (zie Afb. 9.22 en Afb. 9.20).
- Leg de spanband rond de buis en schuif hem door het spanslot.
- Plaats de metalen veer zodanig dat ze tegenover de spanbandklem 1 ligt.
- Trek de spanband vast.
- Draai de schroef van het spanslot vast.
- Draai de moer van de spanbandklem 1 vast, maar niet zo sterk dat de spanband beschadigd wordt (zie Afb. 9.20).



Afb. 9.21: Spanband met spanklemslot



Afb. 9.22: Spanband met snelspanslot en metalen veer

RateIslot

- Schuif de spanband door de spanbandklem 1 en de metalen veer (zie Afb. 9.20 en Afb. 9.23). De metalen veer hoeft niet gemonteerd te worden:
 - op stalen buizen of
 - op buizen met een buisbuitendiameter < 80 mm of
 - op buizen die niet worden blootgesteld aan grote temperatuurschommelingen.
- Plaats het spanslot, de metalen veer (indien nodig) en de spanbandklem 1 op de buis. Monteer de me-talen veer zodanig dat ze tegenover de spanbandklem ligt.
- Leg de spanband rond de buis en schuif hem door onderdeel 3 van het spanslot (zie Afb. 9.24).
- · Trek de spanband vast.
- Knip het uitstekende stuk spanband af (zie Afb. 9.25).

Let op! De rand waar de spanband is doorgeknipt is scherp. Kans op verwondingen! Ontbraam scherpe kanten.

- · Draai de schroef van het spanslot vast.
- Draai de moer van de spanbandklem 1 vast, maar niet zo sterk dat de spanband beschadigd wordt (zie Afb. 9.20).



Afb. 9.25: Ratelslot met spanband

Opmerking! Om de schroef en de spanband los te maken, moet u de hendel omlaag drukken (zie Afb. 9.25).

• Herhaal de stappen voor het bevestigen van de tweede rail (zie Afb. 9.26).





9.3.5 Montage van de sensoren in Variofix L

• Druk de sensoren vast op de sensorhouder in de afdekkingen zodat de sensoren vastklikken en stevig vastzitten (een sensor voor elke afdekking). De sensorkabels wijzen in tegengestelde richting (zie Afb. 9.27).

Opmerking! De pijlen op de sensoren en op de afdekking moeten wijzen in dezelfde richting.



Afb. 9.27: Sensoren in de afdekking

- Stel de sensorafstand in die door de transmitter wordt aanbevolen (zie paragraaf 11.6 en Afb. 9.28).
- Fixeer de kabels van de sensoren aan de trekontlastingsklem om ze te beschermen tegen mechanische belasting (zie Afb. 9.28).
- Leg de koppelfolie (of een beetje koppelpasta voor een korte installatie) op de contactvlakken van de sensoren. De koppelfolie kan met een beetje koppelpasta op de sensorcontactvlakken gefixeerd worden.



Afb. 9.28: De sensorafstand instellen

- · Plaats de afdekkingen met de sensoren op de rail.
- Corrigeer de sensorafstand als dat nodig is (zie paragraaf 11.6.1 en 11.6.2).

Opmerking! Zorg er voor dat de koppelfolie op de sensorcontactvlakken blijft zitten.

• Draai de schroeven van de Afdekking vast (zie Afb. 9.29).



Afb. 9.29: Sensoren met Variofix L op de buis

9.4 Bevestiging met Variofix C

Voor metingen in de reflectieopstelling wordt een sensorbevestiging op de zijde van de buis gemonteerd (zie Afb. 9.30). Bij metingen in de doorstralingsopstelling moeten twee sensorbevestigingen op de tegenoverliggende zijde van de buis worden gemonteerd (zie Afb. 9.31).

In het volgende wordt de montage van een sensorbevestiging beschreven (sensoren in reflectieopstelling).



Afb. 9.30: Sensorbevestiging Variofix C (reflectieopstelling)



Afb. 9.31: Sensorbevestiging Variofix C (doorstralingsopstelling)

Montagestappen in een kort overzicht

- Stap 1
 - neem de sensorbevestiging Variofix C uit elkaar
- Stap 2

monteer de spanbanden (met of zonder spanslot) en schroef de rail op de spanband

- Stap 3 zet de sensoren in de rail en fixeer ze
- Stap 4

bevestig de afdekking aan de rail



Afb. 9.32: Leveromvang

9.5 Demontage van Variofix C

• Neem de sensorbevestiging Variofix C uit elkaar.

Voor het verwijderen van de afdekking van de rail buigt u de buitenwand van de afdekking naar buiten (zie Afb. 9.33). Voor het verwijderen van de veerbeugel van de rail schuift u hem over de inkeping van de rail en tilt u hem zo eraf (zie Afb. 9.34).





Afb. 9.33: De afdekking verwijderen



Afb. 9.34: Demontage van Variofix C

9.5.1 De rail monteren

Kies de montagehandleiding aan de hand van het meegeleverde spanslot:

- zie paragraaf De rail monteren zonder spanslot
- zie paragraaf De rail monteren met ratelslot

De rail monteren zonder spanslot

• Kort de spanband af (buisomtrek + tenminste 120 mm).

Opmerking! De rand waar de spanband is doorgeknipt is scherp. Kans op verwondingen! Ontbraam scherpe kanten.

- Schuif de spanband ca. 100 mm door de ene spleet van de spanbandklem en buig hem om (zie Afb. 9.35).
- Schuif het lange uiteinde van de spanband indien nodig door de metalen veer (zie Afb. 9.36). De metalen veer hoeft niet gemonteerd te worden:
 - op stalen buizen of
 - op buizen met een buisbuitendiameter < 80 mm of
 - op buizen die niet worden blootgesteld aan grote temperatuurschommelingen.
- Leg de spanband om de buis heen (zie Afb. 9.37).

spanbandklem

Afb. 9.35: Spanband met spanbandklem



Afb. 9.36: Spanband met metalen veer en spanbandklem

- Plaats de metalen veer (indien gemonteerd) en de spanbandklem (zie Afb. 9.37):
 - Monteer de spanbandklem bij horizontaal lopende buizen zijdelings op de buis als dit mogelijk is.
 - Monteer de metalen veer (indien gemonteerd) zodanig dat ze tegenover de spanbandklem ligt.



s = lengte van de rail - 33 mm

Afb. 9.37: Spanband met metalen veer en spanbandklem op de buis

- Schuif het lange uiteinde van de spanband door de tweede spleet van de spanbandklem (zie Afb. 9.37 a).
- · Trek de spanband vast en buig hem om.
- Buig de twee uiteinden van de spanband om (zie Afb. 9.37 b).
- Herhaal de stappen bij de tweede spanband. Plaats de spanbanden op de afstand s (zie Afb. 9.37).
- Plaats de rail op de spanbandklemmen.
- Bevestig de rail met de schroeven aan de spanbandklemmen (zie Afb. 9.38).
- Draai de schroeven vast.



Afb. 9.38: Rail op de buis

De rail monteren met ratelslot

· Kort de spanband af (buisomtrek + tenminste 120 mm).

Opmerking! De rand waar de spanband is doorgeknipt is scherp. Kans op verwondingen! Ontbraam scherpe kanten.

• Schuif de spanband ca. 100 mm door de onderdelen 1 en 2 van het ratelslot (zie Afb. 9.39 a).



Afb. 9.39: Ratelslot met spanband

- Buig de spanband om.
- Schuif de spanband door onderdeel 1 van het ratelslot (zie Afb. 9.39 b).
- Trek de spanband vast.
- Schuif het lange uiteinde van de spanband door de spanbandklem en de metalen veer (zie Afb. 9.40). De metalen veer hoeft niet gemonteerd te worden:
 - op stalen buizen of
 - op buizen met een buisbuitendiameter < 80 mm of
 - op buizen die niet worden blootgesteld aan grote temperatuurschommelingen.
- Leg de spanband om de buis heen (zie Afb. 9.41).





- Plaats de metalen veer (indien gemonteerd), het ratelslot en de spanbandklem:
 - Monteer de spanbandklem bij horizontaal lopende buizen zijdelings op de buis als dit mogelijk is.
 - Monteer de metalen veer (indien gemonteerd) zodanig dat ze tegenover de span-bandklem ligt
- Schuif het lange uiteinde van de spanband door onderdeel 3 van het ratelslot (zie Afb. 9.42).
- Trek de spanband vast.
- Knip het uitstekende stuk spanband af (zie Afb. 9.43).
- Draai de schroef van het ratelslot vast.
- Herhaal de stappen bij de tweede spanband.



Afb. 9.41: Spanband met metalen veer, ratelslot en spanbandklem op de buis









Opmerking! Om de schroef en de spanband los te maken, moet u de hendel omlaag drukken (zie Afb. 9.43).

- Plaats de rail op de spanbandklem (zie Afb. 9.44).
- · Bevestig de rail met de schroeven aan de spanbandklemmen.
- Draai de schroeven vast.



Afb. 9.44: Rail op de buis

9.5.2 Montage van de sensoren in Variofix C

• Leg de koppelfolie (of een beetje koppelpasta voor een korte installatie) op de contactvlakken van de sensoren. De koppelfolie kan met een beetje koppelpasta op de sensorcontactvlakken gefixeerd worden.

Opmerking! Bij gebruik van de koppelfolie: Als het signaal voor de meting onvoldoende is, gebruik dan koppelpasta in plaats van de koppelfolie.

- Zet de sensoren zodanig op de rail dat de graveringen op de sensoren een pijl vormen. De sensorkabels wijzen in tegengestelde richting ten opzichte van elkaar (zie Afb. 9.45).
- Stel de sensorafstand in die door de transmitter wordt aanbevolen (zie paragraaf en Afb. 9.45).
- · Schuif de veerbeugels over de sensoren (zie Afb. 9.46).
- Fixeer de sensoren door de aandrukschroeven lichtjes vast te draaien. Het uiteinde van de schroef moet in de boring op de sensor worden gedraaid (zie Afb. 9.45).
- Corrigeer de sensorafstand als dat nodig is (zie paragraaf 11.6.1 en 11.6.2).
- Draai de aandrukschroef vast.
- Fixeer de afstandshouders op de rail om de sensorpositie te markeren (zie Afb. 9.45).
- Fixeer de sensorkabels met een kabelbinder om ze te beschermen tegen mechanische belasting (zie Afb. 9.46).
- · Plaats de afdekking op de rail (zie Afb. 9.47).
- · Draai de schroeven aan beide zijden van de afdekking vast.



Afb. 9.45: Sensoren in rail (veerbeugels niet afgebeeld)



Afb. 9.46: Sensoren in de rail



Afb. 9.47: Variofix C met sensoren op de buis

De afdekking van de sensorbevestiging Variofix c die moet worden gemonteerd, wordt op de volgende manier verwijderd:

- Gebruik een hefwerktuig om de afdekking te verwijderen.
- Breng het hefwerktuig aan in één van de vier openingen van de afdekking (zie Afb. 9.48).
- · Druk met het hefwerktuig tegen de houder
- · Buig de afdekking naar buiten en neem hem uit de verankering.
- Herhaal deze stappen bij de drie andere openingen.
- · Til de afdekking van de rail.



Afb. 9.48: De afdekking verwijderen

9.6 De mijnbouwsensoren bevestigen met FLEXIM-mijnbouwsloten

- Kort de spanbanden af op de juiste lengte.
- Schuif ca. 20 mm van de spanband door de spleet van onderdeel (1) van het spanslot (zie Afb. 9.49). Buig het uiteinde van de spanband om.
- Schuif de spanband door de metalen veer.
- Schuif het andere uiteinde van de spanband door de gleuf aan de bovenkant van de sensorschoen (zie Afb. 9.50).
- Zet het spanslot op de zijde van de buis en leg de spanband rond de buis. Zet hierbij tevens de sensor op de buis. De metalen veer moet op enige afstand van het spanslot op de buis liggen.

Opmerking! Het spanslot en de metalen veer moeten helemaal op de buis liggen om een goede bevestiging te garanderen.



Afb. 9.49: Spanslot, metalen veer met spanband



Afb. 9.50: Sensor in de montageschoen, gemonteerd met spanband en spanslot

10 Inbedrijfstelling

10.1 Inschakelen



Zodra de transmitter met de spanningsvoorziening verbonden is, verschijnt het serienummer van de transmitter even in beeld.

Zolang het serienummer in beeld is, kunt u geen gegevens invoeren.

Als de transmitter is ingeschakeld, verschijnt het hoofdmenu in de vooraf ingestelde taal in beeld. U kunt de taal op het display zelf instellen (zie paragraaf 10.5).

10.2 Initialisatie

Bij een initialisatie (INIT:) van de transmitter worden de instellingen in de programmavertakkingen Parameter en Uitgangsopties en enkele instellingen in de programmavertakking Spec. functie teruggezet op de voorinstellingen van de fabrikant. Kijk voor instellingen die niet INIT-beveiligd zijn in bijvoegsel A.

Een initialisatie wordt op de volgende manier uitgevoerd:

- · Bij het inschakelen van de transmitter: Houd de toetsen BRK en cLR ingedrukt.
- Tijdens het gebruik van de transmitter: Druk gelijktijdig op de toetsen BRK, cLR en ENTER. Er wordt een RESET gemaakt. Laat alleen de knop ENTER los. Houd de toetsen BRK en cLR ingedrukt.



Als de initialisatie is uitgevoerd, wordt de melding INITIALISATION DONE weergegeven.

Na de initialisatie kunnen tevens de overige instellingen van de transmitter worden teruggezet naar de toestand bij levering en/of de opgeslagen meetwaarden worden gewist.

FACTORY	DEFAULT?
no	>YES<

Kies yes om de overige instellingen van de transmitter terug te zetten naar de toestand van levering of no om ze niet terug te zetten.

Druk op ENTER.

Als u yes kiest, wordt de melding FACTORY DEFAULT DONE weergegeven.



Kies yes om de opgeslagen meetwaarden te wissen of no om ze niet te wissen. Druk op ENTER.

Deze weergave verschijnt alleen, als meetwaarden in de transmitter opgeslagen zijn.

10.3 Displays

10.3.1 Hoofdmenu

>PAR<mtn opt sf Parameter Het hoofdmenu bevat de programmavertakkingen:

- par (parameters)
- mtn (meten)
- opt (uitgangsopties)
- sf (speciale functies)

De gekozen programmavertakking staat tussen hoekige haakjes en is geschreven in hoofdletters. De volledige naam van de gekozen programmavertakking verschijnt in de onderste regel.

Kies een programmavertakking met de toets → en ↓. Druk op ENTER.

Opmerking!	Met een druk op de toets BRK stopt u de meting en gaat u naar het hoofdmenu.
Opmerking!	In deze gebruiksaanwijzing zijn alle programmanoteringen geschreven in typemachineletters (Para- meter). De menupunten worden van het hoofdmenu gescheiden met een omgekeerde schuine streep "\".

10.3.2 Programmavertakkingen

- Programmavertakking Parameter invoeren van buis- en mediumparameters
- **Programmavertakking Meten** afwerken van de stappen voor de meting
- **Programmavertakking Uitgangsopties** vastleggen van de meetgrootheid, de maateenheid en de parameters voor de meetwaarde-output
- **Programmavertakking** Spec. functie bevatten de functies die geen rechtstreeks verband houden met de meting

Kijk voor een overzicht van de programmavertakkingen in de onderstaande weergave. Kijk voor een gedetailleerd overzicht van de menustructuur in bijvoegsel A.



¹ In SYSTEEM inst. ziet u de volgende menupunten:

- · dialogen en menu's
- meting
- uitgangen
- opslaan
- · seriële overdracht
- diverse
- instellen klok
- bibliotheken

medium

installeren

10.3.3 Navigeren

Als er een verticaler pijl t in beeld verschijnt, bevat het menupunt een keuzelijst. De huidige lijstnotering verschijnt in de onderste regel.



Scrol met de toets \blacksquare en \Longrightarrow om een lijstnotering in de onderste regel te kiezen. Druk op ENTER.

In sommige menupunten vindt u in de onderste regel een horizontale keuzelijst. De ge-kozen lijstnotering staat tussen hoekige haakjes en is geschreven in hoofdletters.

Bekleding	
nee	>JA<

Scrol met de toets \bigcirc en \rightarrow om een lijstnotering in de onderste regel te kiezen. Druk op ENTER.

In sommige menupunten vindt u in de bovenste regel een horizontale keuzelijst. De gekozen lijstnotering is geschreven in hoofdletters en staat tussen hoekige haakjes. De huidige waarde van de lijstnotering verschijnt in de onderste regel.



Scrol met de toets → om een lijstnotering in de bovenste regel te kiezen. Scrol met de toets → om een waarde voor de gekozen lijstnotering in de onderste regel te kiezen. Druk op ENTER.

10.4 HotCodes

Een HotCode is een cijferreeks waarmee bepaalde functies en instellingen geactiveerd worden:

functie	HotCode	zie paragraaf	deactivering
taalkeuze	9090xx	10.5	
vrijgave van de FastFood-mode	007022	13.8.1	HotCode 007022
handmatige invoer van de onderste grenswaarde voor de binnendiame- ter van de buis	071001	13.10	
activering van de SuperUser-mode	071049	17.1	HotCode 071049
keuze van de mode voor de online-overdracht met de RS485-interface (Modbus of zender)	485000	14.2.1	
wijziging van de overdrachtsparameters van de RS232-interface	232-0-	14.2.4	
terugzetten van het contrast van de weergave op de gemiddelde waarde	555000	16.4	



Kies Spec. functie\Diverse.

Kies ja om een HotCode in te toetsen.

Toets de HotCode in. Druk op ENTER.

Als u een ongeldige HotCode ingetoetst heeft, verschijnt er een foutmelding. Druk op EN-TER.

Kies ja om de HotCode opnieuw in te toetsen of ${\tt nee}{\sf om}$ naar het menupunt ${\tt Diverse}$ terug te keren.

10.5 Taalkeuze

De transmitter kan worden bediend in de volgende talen. U kiest de taal met de volgende HotCodes:

Tab. 10.1: HotCodes voor de taalkeuze

909031	Nederlands
909033	Frans
909034	Spaans
909044	Engels
909049	Duits

Afhankelijk van de technische gegevens van de transmitter bestaat de kans dat sommige talen niet beschikbaar zijn.

Als u het laatste cijfer heeft ingetoetst, verschijnt het hoofdmenu in de gekozen taal in beeld.

De gekozen taal blijft ook behouden als u de transmitter uitschakelt en opnieuw inschakelt. Bij een initialisatie van de transmitter wordt de vooraf ingestelde taal van de fabrikant weer ingesteld.

10.6 Bedrijfsstatusindicatie

De bedrijfsstatus wordt aangegeven met 2 LED's boven het display.

Tab. 10.2: Bedrijfsstatusindicatie

LED uit	transmitter in rusttoestand (offline)	
LED brandt groen	signaalkwaliteit van het meetkanaal voldoende voor een meting	
LED brandt rood	signaalkwaliteit van het meetkanaal niet voldoende voor een meting	

10.7 Onderbreking van de spanningsvoorziening

Zodra de meting begint, worden alle huidige meetparameters opgeslagen op een niet-vluchtige, initialisatie-startbestendige EPROM. De meting wordt gestopt als de spanningsvoorziening uitvalt. Alle ingevoerde gegevens blijven behouden.



Als de spanningsvoorziening is teruggekeerd, verschijnt het serienummer gedurende enkele seconden in beeld.

De gestopte meting wordt voortgezet. Alle gekozen uitgangsopties zijn nog steeds actief. De meting wordt na terugkeer van de spanningsvoorziening niet voortgezet als er een initialisatie heeft plaatsgevonden.

11 Fundamenteel meetproces

Let op! Houdt u zich aan de "Veiligheidsinstructies voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving" (zie het document SIFLUXUS).

De buis- en mediumparameters worden ingetoetst voor het gekozen meetpunt (zie hoofdstuk 5). De parameterbereiken zijn begrensd door de technische eigenschappen van de sensoren en de transmitter.

Opmerking!	Tijdens de parameterinvoer moeten de sensoren zijn aangesloten op de transmitter.		
Opmerking!	De parameters worden pas opgeslagen, als de programmavertakking Parameter eenmaal volledig		

11.1 De buisparameters invoeren



Kies de programmavertakking Parameter. Druk op ENTER.

Kies het kanaal waarvoor de parameters moeten worden ingevoerd. Druk op ENTER. Deze weergave verschijnt niet als de transmitter slecht één meetkanaal heeft.

11.1.1 Buisbuitendiameter/buisomtrek



Toets de buisbuitendiameter in. Druk op ENTER.

Buitendiameter 1100.0 Er verschijnt een foutmelding als de ingetoetste parameter buiten het bereik ligt. De grenswaarde verschijnt in beeld.

Voorbeeld: bovenste grenswaarde 1100 mm voor de aangesloten sensoren en voor een buiswanddikte van 50 mm.

Het is mogelijk om in plaats van de buisbuitendiameter de buisomtrek in te toetsen (zie paragraaf 16.2.1).

Als de invoer van de buisomtrek geactiveerd is en u 0 (nul) intoetst bij Buitendiameter, verschijnt het menupunt Leidingomtrek in beeld. Als u de buisomtrek niet wilt intoetsen, drukt u op de toets BRK om terug te keren naar het hoofdmenu en start u de parameterinvoer opnieuw.

11.1.2 Buiswanddikte

Wanddikte 3.0	mm	Toets de buiswanddikte in. Druk op ENTER.	
Opmerking	De huis	- shinnendiameter (= huishuitendiameter - 2x huiswanddikte) wordt intern herekend. Als	do

Wordt intern bereikend. Als de waarde niet binnen het bereik van de buisbinnendiameter van de aangesloten sensoren ligt, dan verschijnt er een foutmelding.
 U kunt de onderste grenswaarde van de buisbinnendiameter voor een bepaald sensortype veranderen (zie paragraaf 13.10).

11.1.3 Buismateriaal

Het buismateriaal moet gekozen worden, zodat de geluidssnelheid bepaald kan worden. De geluidssnelheid voor de materialen op de keuzelijst zijn opgeslagen in de transmitter.



Kies het buismateriaal.

Als het materiaal niet op de keuzelijst staat, kiest u Ander materiaal. Druk op ENTER.

U kunt vastleggen, welke materialen op de keuzelijst moeten verschijnen (zie paragraaf 15.5).

Als u het materiaal gekozen heeft, wordt automatisch de desbetreffende geluidssnelheid ingesteld. Als u Ander materiaal heeft gekozen, moet u de geluidssnelheid intoetsen.



Opmerking! Toets de geluidssnelheid van het materiaal in (d.w.z. de longitudinale of transversale geluidssnelheid) die dichter bij 2500 m/s ligt.

Voor de geluidssnelheid van sommige materialen zie bijvoegsel C.1.

11.1.4 Buisbekleding

Bekleding nee	>JA<	
Bekleding Bitumen	\$	

Als de buis een binnenbekleding heeft, kiest u ja. Druk op ENTER. Als u nee kiest, verschijnt de volgende parameter in beeld (zie paragraaf 11.1.5).

Kies het bekledingsmateriaal.

Als het materiaal niet op de keuzelijst staat, kiest u Ander materiaal. Druk op ENTER.

U kunt vastleggen, welke materialen op de keuzelijst moeten verschijnen (zie paragraaf 15.5).

Als u Ander materiaal heeft gekozen, moet u de geluidssnelheid intoetsen.



Toets de geluidssnelheid van het bekledingsmateriaal in. Druk op ENTER.

Voor de geluidssnelheid van sommige materialen zie bijvoegsel C.1.



Toets de dikte van de bekleding in. Druk op ENTER.

Opmerking!De buisbinnendiameter (= buisbuitendiameter - 2x buiswanddikte - 2x bekledingsdikte) wordt intern
berekend. Als de waarde niet binnen het binnendiameter bereik van de aangesloten sensoren ligt,
dan verschijnt er een foutmelding.
U kunt de onderste grenswaarde van de buisbinnendiameter voor een bepaald sensortype verande-
ren (zie paragraaf 13.10).

11.1.5 Buisruwheid

Het stromingsprofiel van het medium wordt beïnvloed door de ruwheid van de buisbinnenwand. De ruwheid wordt gebruikt voor het berekenen van de profielcorrectiefactor. In de meeste gevallen is de ruwheid niet exact te bepalen en moet ze dus geschat worden.

Kijk voor de ruwheid van sommige materialen in bijvoegsel C.2.



Toets de ruwheid voor het gekozen buis- of bekledingsmateriaal in.

Verander de waarde overeenkomstig de toestand van de binnenste buiswand. Druk op ENTER.

11.2 De mediaparameters invoeren

Medium	¢
Water	

Kies het medium van de keuzelijst.

Als het medium niet op de keuzelijst staat, kiest u Ander medium. Druk op ENTER.

U kunt vastleggen welke media op de keuzelijst moeten verschijnen (zie paragraaf 15.5).

Kijk voor de media die voor de geprogrammeerde parameters vaak voorkomen in bijvoegsel C.3.

Als u een medium van de keuzelijst kiest, verschijnt meteen het menupunt voor het invoeren van de mediumtemperatuur in beeld (zie paragraaf 11.2.4).

Als u Ander medium kiest, moeten de mediumparameters het eerst worden ingevoerd:

- · gemiddelde geluidssnelheid van het medium
- · bereik van de gemiddelde snelheid van het medium
- kinematische viscositeit
- dichtheid
11.2.1 Geluidssnelheid

Aan het begin van de meting wordt de geluidssnelheid van het medium gebruikt om de sensorafstand te berekenen. De geluidssnelheid heeft echter geen rechtstreekse invloed op het meetresultaat. Vaak is de exacte waarde van de geluidssnelheid van een medium niet bekend. Daarom moet er een bereik van mogelijke waarden van de geluidssnelheid worden aangegeven.



c-Medium=1500m/s bereik +-150m/s Toets de gemiddelde geluidssnelheid van het medium in. Druk op ENTER. Deze weergave verschijnt alleen als u Ander medium uitkiest.

Kies auto of eigen. Druk op ENTER.

auto: Het bereik van de gemiddelde geluidssnelheid wordt vastgelegd door de transmitter.

eigen: Het bereik van de gemiddelde geluidssnelheid moet worden ingetoetst.

Toets het bereik van de gemiddelde geluidssnelheid voor het medium in. Druk op ENTER. Deze weergave verschijnt alleen als u eigen kiest.

11.2.2 Kinematische viscositeit

De kinematische viscositeit beïnvloedt het stromingspatroon van het medium. De ingevoerde waarde en andere parameters worden gebruikt voor de patrooncorrectie.



Toets de kinematische viscositeit van het medium in. Druk op ENTER. Deze weergave verschijnt alleen als u Ander medium uitkiest.

11.2.3 Dichtheid

Met behulp van de dichtheid wordt de massaflow berekend (het product van volumestroom en dichtheid).

Opmerking! Druk op ENTER als de massaflow niet wordt gemeten. De overige meetresultaten worden hierdoor niet beïnvloed.

Toets de bedrijfsdichtheid van het medium in. Druk op ENTER. Deze weergave verschijnt alleen als u Ander medium kiest.

11.2.4 Mediumtemperatuur

Aan het begin van de meting wordt de mediumtemperatuur gebruikt voor het interpoleren van de geluidssnelheid en dus voor het berekenen van de aanbevolen sensorafstand .

Tijdens de meting wordt de mediumtemperatuur gebruikt voor het interpoleren van de dichtheid en de viscositeit van het medium.



Toets de mediumtemperatuur in. De waarde moet binnen het bedrijfstemperatuurbereik van de sensoren liggen. Druk op ENTER.

11.2.5 Mediumdruk

De mediumdruk wordt gebruikt voor het interpoleren van de geluidssnelheid .



Toets de mediumdruk in. Druk op ENTER.

Deze weergave verschijnt alleen als Spec. functie \Mediumdruk geactiveerd is.

11.3 Andere parameters

11.3.1 Sensorparameters

Als sensoren bij een meetkanaal worden herkend, verschijnt het type in beeld. Druk op ENTER. De hoofdmenu verschijnt in beeld.

Indien er geen of speciale sensoren zijn aangesloten, moet u de sensorparameters intoetsen.







Als u Speciale versie heeft gekozen, toetst u de 6 door de fabrikant gespecificeerde sensorparameters in. Druk na elke invoer op ENTER.

11.3.2 Verlengkabel

Additional	cable
65.0	m

Als de sensorkabel verlengd wordt, toetst u de lengte van de verlengkabel (bijv. tussen junction box en transmitter) in. Druk op ENTER.

11.4 De kanalen kiezen

De kanalen waarop gemeten moet worden, kunnen afzonderlijk geactiveerd worden.

par>MTN <opt sf<br="">Meten</opt>
par>MTN <opt sf<br="">GEEN GEGEVENS!</opt>
KANAAL: >A< B Y Z

Kies de programmavertakking Meten. Druk op ENTER.

Als deze foutmelding verschijnt, zijn de parameters niet volledig. Toets in de programmavertakking Parameter de ontbrekende parameters in.

De kanalen voor de meting kunnen geactiveerd en gedeactiveerd worden:

- ✓: het kanaal is actief
- -: het kanaal is niet actief
- ·: het kanaal kan niet geactiveerd worden

Deze weergave verschijnt niet als de transmitter slecht één meetkanaal heeft.

Opmerking! Een kanaal kan niet geactiveerd worden, als de parameters ongeldig zijn, bijv. als de parameters van het kanaal in de programmavertakking Parameter niet volledig zijn.

- Kies een kanaal met de toets —.
- Druk op de toets 📕 voor het activeren en deactiveren van het gekozen kanaal. Druk op ENTER.

Een gedeactiveerd kanaal wordt tijdens de meting genegeerd. De parameters ervan blijven ongewijzigd.

Als de datalogger of de seriële interface geactiveerd is, moet u nu het meetpuntnummer intoetsen:



Toets het meetpuntnummer in. Druk op ENTER.

Als er in de onderste regel rechts pijlen in beeld verschijnen, kunt u ASCII-tekst invoeren. Als er geen pijlen in beeld verschijnen, kunt u alleen cijfers, een punt of een liggend streepje intoetsen.

11.5 Het aantal meetpaden vastleggen



Het apparaat stelt een waarde voor het aantal meetpaden overeenkomstig de aangesloten sensoren en de ingevoerde parameters voor. Verander de waarde, indien nodig. Druk op ENTER.

Voor het vastleggen van het aantal meetpaden, zie paragraaf 3.3.

11.6 Sensorafstand



Het apparaat stelt een waarde voor de sensorafstand voor. Bevestig de sensoren (zie hoofdstuk 9). Stel waarde voor de sensorafstand opnieuw in. Druk op ENTER.

A - meetkanaal

Reflec - reflectieopstelling Diagon - doorstralingsopstelling

De sensorafstand is de afstand tussen de binnenkanten van de sensoren (zie paragraaf 3.3) en bij de mijnbouwsensoren de afstand tussen de markeringen op de sensorhouder (zie Afb. 9.2).

Voor zeer kleine buizen is bij een meting in de diagonale mode een negatieve sensorafstand mogelijk.

Opmerking! De nauwkeurigheid van de aanbevolen sensorafstand hangt af van de nauwkeurigheid van de ingetoetste buis- en mediumparameters.

11.6.1 Fijninstelling van de sensorafstand



S= 1111111111111	
time=	94.0 µs

Als de aangegeven sensorafstand is ingesteld, drukt u op ENTER. De meetprocedure voor het positioneren van de sensoren wordt gestart.

Een balkendiagram S= geeft de amplitude van het ontvangen signaal aan. Als de LED van het meetkanaal groen brandt, is het signaal voldoende voor een meting. Als de LED van het meetkanaal rood brandt, is het signaal niet voldoende voor een meting

 Verschuif een sensoren lichtjes binen het bereik van de aanbevolen sensorafstand, totdat de LED van het meetkanaal groen brandt.

Met toets \rightarrow in de bovenste regel en met toets \downarrow in de onderste regel worden weergegeven:

- ■<>■=: Sensorafstand
- time: looptijd van het meetsignaal in us
- S=: Signaalamplitude
- Q=: signaalkwaliteit, balkdiagram moet maximale lengte bereiken

Als het signaal niet voldoende is voor een meting, wordt Q= UNDEF weergegeven.

Controleer bij grotere afwijkingen, of de parameters correct zijn ingetoetst of herhaal de meting ergens anders op de buis.

	Na ovacto positionoring van de senseren wordt de aanhovelen senserafstand ennieuw
Songor afstand?	Na exacte positionening van de sensoren wordt de aanbevolen sensoralstand opniedw
Sensor arstand:	aangegeven
539 mm	
00.0	Tasta da astuala, succeta, sensenafatandia, Dadu en ENTED

Toets de actuele - exacte - sensorafstand in. Druk op ENTER.

Herhaal de stappen voor alle kanalen, waarop gemeten wordt. Vervolgens wordt de meting automatisch gestart.

11.6.2 Consistentiecontrole

Als in de programmavertakking Parameter een breed naderingsbereik voor de geluidssnelheid is ingetoetst of als de exacte parameters van het medium niet bekend zijn, raden wij een consistentiecontrole aan.

De sensorafstand kan tijdens de meting door middel van scrollen met de toets 🛶 in beeld gebracht worden.



In de bovenste regel wordt tussen haakjes de optimale sensorafstand aangegeven (in dit geval: 50.0 mm), daarachter de ingetoetste sensorafstand (in dit geval: 54.0 mm). De laatste waarde van de twee moet de daadwerkelijk ingestelde sensorafstand zijn. Druk op EN-TER om de sensorafstand te optimaliseren.

De optimale sensorafstand wordt berekend op basis van de gemeten geluidssnelheid. Hij is dus een betere benadering dan de eerste voorgestelde waarde, die berekend is op basis van het geluidssnelheidsbereik dat in de programmavertakking Parameter is ingetoetst.

Als het verschil tussen de optimale en de ingetoetste sensorafstand kleiner is dan in Tab. 11.1 is aangegeven, dan is de meting consistent en zijn de meetwaarden geldig. De meting kan worden voortgezet.

Als het verschil groter is, stelt u de sensorafstand in op de aangegeven optimale waarde. Controleer vervolgens de signaalkwaliteit en het balkendiagram van de signaalamplitude (zie paragraaf 11.6.1). Druk op ENTER.

Tab. 11.1: Richtwaarden	voor de	e signaal	optimalisatie
-------------------------	---------	-----------	---------------

sensorfrequentie	verschil tussen de optimalen en de intoetste sensorafstand [mm]				
(3e teken van het technische type)	shear wave sensoren	Lamb wave sensoren			
G	20	-50+100			
Н	-	-35+60			
К	15	-25+40			
М	10	-10+20			
Р	8	-6+10			
Q	6	-3+5			
S	3	-			



Opmerking! Als tijdens de meting de sensorafstand verandert wordt, moet de consistentiecontrole opnieuw opgestart worden.

Herhaal de stappen voor alle kanalen, waarop gemeten wordt.

11.6.3 Waarde van de geluidssnelheid

Door op de [] te drukken kunt u de geluidssnelheid van het medium tijdens de meting in beeld brengen.

Als in de programmavertakking Parameter een naderingsbereik voor de geluidssnelheid is ingetoetst en de sensorafstand vervolgens op de in paragraaf 11.6.2 beschreven wijze is geoptimaliseerd, raden wij u aan, de gemeten geluidssnelheid voor de volgende meting te noteren. U hoeft de fijninstelling dan niet te herhalen.

Noteer ook de mediumtemperatuur, omdat de geluidssnelheid afhankelijk is van de temperatuur. De waarde kan in de programmavertakking Parameter ingetoetst worden of er kan een door de gebruiker gedefinieerd medium voor deze geluidssnelheid worden aangemaakt (zie paragraaf 15.2 en 15.3).

11.7 Het begin van de meting



De meetwaarden verschijnen in de onderste regel in beeld. Druk op ENTER om terug te keren naar de fijninstelling van de sensorafstand (zie paragraaf 11.6.1).

Als er meer dan één meetkanaal aanwezig/geactiveerd is, dan werkt de transmitter met een ingebouwde meetpuntomschakelaar, waarmee als het ware gelijktijdig meten op de verschillende meetkanalen mogelijk is.

De flow op een meetkanaal wordt ca. gedurende 1 s gemeten en daarna schakelt de multiplexer over naar het volgende actieve meetkanaal.

De tijd die nodig is voor de meting, is afhankelijk van de meetomstandigheden. Als het meetsignaal bijv. niet meteen geregistreerd wordt, kan de meting ook > 1 s duren.

De uitgangen en de seriële interface worden continu bediend met de meetwaarde van het betreffende kanaal. De resultaten verschijnen in beeld volgens de op dat moment gekozen uitgangsopties. De vooraf ingestelde maateenheid van de volumeflow is m³/h. Kijk voor de keuze van de in beeld te brengen waarden en het instellen van de uitgangsopties in hoofdstuk 12. Kijk voor meer meetfuncties in hoofdstuk 13.

11.8 De stroomrichting bepalen

De stroomrichting in de buis kan met behulp van de aangegeven volumestroom in combinatie met de pijl op de sensoren worden bepaald:

- Het medium stroomt in de richting van de pijl als de aangegeven volumeflow positief is (bijv. 54.5 m³/h).
- Het medium stroomt tegen de richting van de pijl in als de aangegeven volumeflow negatief is (bijv. -54.5 m³/h).

11.9 De meting beëindigen

U sluit een meting af door op de toets BRK te drukken, als de meting niet met een programmeringscode beveiligd is (zie paragraaf 13.11).

Opmerking! Zorg er voor dat u een lopende meting niet onderbreekt doordat u per ongeluk op de toets BRK drukt!

12 De meetwaarden in beeld brengen

U stelt de meetgrootheid in de programmavertakking Uitgangsopties in (zie paragraaf 12.1).

Tijdens de meting wordt de benaming van de meetgrootheid in de bovenste regel aangegeven en de meetwaarde in de onderste regel. U kunt het display aanpassen (zie paragraaf 12.3).

12.1 De meetgrootheid en de maateenheid kiezen

U kunt de volgende meetgrootheden meten:

- geluidssnelheid
- · stromingssnelheid: wordt berekend op basis van het gemeten looptijdverschil
- · volumeflow: wordt berekend door de stromingssnelheid te vermenigvuldigen met de snijvlakoppervlakte van de buis
- · massaflow: wordt berekend door de volumeflow te vermenigvuldigen de bedrijfsdichtheid van het medium
- U kiest de meetgrootheid als volgt:



Opmerking! Als de meetgrootheid of de maateenheid gewijzigd wordt, moeten de instellingen voor de uitgangen gecontroleerd worden (zie hoofdstuk 18).

12.2 Omschakelen tussen de kanalen

Als er meer dan één meetkanaal aanwezig/geactiveerd is, dan kan het display voor de meetwaarden tijdens de meting als volgt worden aangepast:

- AutoMux-mode
- alle kanalen
- alleen verrekeningskanalen
- HumanMux-mode

Met de instructie -Mux: Auto/Human schakelt u heen en weer tussen de modi (zie paragraaf 13.1).

12.2.1 AutoMux-mode

In de AutoMux-mode is het display en het meetproces gesynchroniseerd. Het kanaal waarop net gemeten wordt, staat links in de bovenste regel aangegeven.

De meetwaarden voor dit meetkanaal worden in beeld gebracht zoals geconfigureerd in de programmavertakking Uitgangsopties (zie paragraaf 12.1). Als de meetkanaalschakelaar naar het volgende kanaal schakelt, wordt het display geactualiseerd.



De AutoMux-mode is de vooringestelde mode. Hij wordt geactiveerd na een initialisatie.

Alle kanalen

De meetwaarden van alle kanalen (meet- en verrekeningskanalen) verschijnen in beeld. Na min. 1.5 s wordt er overgeschakeld naar het volgende actieve kanaal.

Alleen verrekeningskanalen

Allen de meetwaarden van de verrekeningskanalen) verschijnen in beeld. Na min. 1.5 s wordt er overgeschakeld naar het volgende actieve verrekeningskanaal.

De mode kan alleen geactiveerd worden, als min. 2 verrekeningskanalen actief zijn.

12.2.2 HumanMux mode

In de HumanMux-mode worden de meetwaarden van een enkel kanaal in beeld gebracht. De meting op de andere kanalen wordt voortgezet, maar niet in beeld gebracht.

Het gekozen kanaal wordt in de bovenste regel links in beeld gebracht.

Kies de instructie \rightarrow Mux:Nextchan. om het volgende geactiveerde kanaal in beeld te brengen. De meetwaarden voor het gekozen kanaal worden in beeld gebracht, zoals geconfigureerd in de programmavertakking Uitgangsopties (zie paragraaf 12.1).

12.3 Het display aanpassen

Tijdens de meting kan het display zodanig worden aangepast, dat er twee meetwaarden tegelijkertijd in beeld worden gebracht (één in elke regel van het display). Dit kan invloed hebben op de totalisatie, de meetwaardeoverdracht enz. In de bovenste regel kan de volgende informatie in beeld worden gebracht:

weergave	verklaring				
Massastroom=	benaming van de meetgrootheid				
A: +8.879 m3	waarde van de hoeveelheidsteller				
full=	de datum en het tijdstip waarop het meetwaardegeheugen vol zal zijn, indien geactiveerd				
Mode=	meetmode				
L=	sensorafstand				
Rx=	alarmstatusweergave, indien geactiveerd (zie paragraaf 18.7.5) en als er alarmuitgangen geactiveerd zijn (zie paragraaf 18.7)				
	statusregel (zie paragraaf 12.4)				

In de onderste regel kunnen de meetwaarden worden weergeven van de meetgrootheden die in de programmavertakking Uitgangsopties worden gekozen:

weergave	verklaring
12.3 m/s	stromingssnelheid
1423 m/s	geluidssnelheid
124 kg/h	massaflow
15 m3/h	volumeflow

Met toets \rightarrow kan het display tijdens de meting in de bovenste regel gewijzigd worden, met toets \downarrow in de onderste regel.



Het teken * betekent dat de aangegeven waarde (in dit geval: stromingssnelheid) niet de gekozen meetgrootheid is.

12.4 Statusregel

Belangrijk gegevens van de lopende meting staan allemaal in de statusregel. Op die manier kan de kwaliteit en de precisie van de lopende meting beoordeeld worden.

A: S3 Q9 c ✓ RT F↓ Met de toets → kan men tijdens de meting in de bovenste regel naar de statusregel scrollen.

	waarde	betekenis
S		signaalamplitude
	0	< 5 %
	 9	… ≥ 90 %
Q		signaalkwaliteit
	0	< 5 %
	 9	… ≥ 90 %
С		geluidssnelheid Vergelijking tussen de gemeten en de verwachte geluidssnelheid van het medium. De verwachte geluidssnelheid wordt berekend op basis van de mediumparameters (in de programmavertakking Parameter gekozen medium, temperatuurafhankelijkheid, drukafhankelijkheid).
	\checkmark	OK, voldoet aan de verwachte waarde
	1	> 20 % van de verwachte waarde
	\downarrow	< 20 % van de verwachte waarde
	?	onbekend, kan niet gemeten worden
R		stromingsprofiel informatie over het stromingsprofiel, gebaseerd op het Getal van Reynolds
	Т	volledig turbulent stromingsprofiel
	L	volledig laminair stromingsprofiel
	\$	de stroming bevindt zich in het overgangsgebied tussen een laminaire en een turbulente stroming
	?	onbekend, kan niet berekend worden
F		stromingssnelheid vergelijking van de gemeten stromingssnelheid met de stromingsgrenswaarden van het systeem
	\checkmark	OK, de stromingssnelheid liggen niet in het kritische bereik
	1	de stromingssnelheid ligt hoger dan de huidige grenswaarde
	\downarrow	de stromingssnelheid ligt lager dan de huidige cut-off-flow (ook als zij niet op nul wordt gezet)
	0	de stromingssnelheid ligt binnen het grensbereik de meetmethode
	?	onbekend, kan niet gemeten worden

12.5 Sensorafstand



Door op de toets \rightarrow te drukken, is het tijdens de meting mogelijk, naar de weergave van de sensorafstand te scrollen.

De optimale sensorafstand staat tussen haakjes (in dit geval: 51.2 mm), daarachter de ingetoetste sensorafstand (in dit geval: 50.8 mm).

De optimale sensorafstand kan tijdens de meting veranderen (bijv. als gevolg van temperatuurschommelingen). Een afwijking van de optimale sensorafstand (in dit geval: -0.4 mm) wordt intern gecompenseerd.

Opmerking! Verander nooit de sensorafstand tijdens de meting!

13 Andere meetfuncties

13.1 Het uitvoeren van instructies tijdens de meting

Instructies die tijdens een meting uitvoerbaar zijn, worden in de bovenste regel in beeld gebracht. Een instructie begint met \rightarrow . Indien geprogrammeerd, moet eerst de programmeringscode ingetoetst worden (zie paragraaf 13.11). Druk op de toets \implies , totdat de instructie in beeld gebracht wordt. Druk op ENTER. De volgende instructies zijn beschikbaar:

Tab	13 1 [.]	Instructies	die	tiidens	de	metina	uitvoerbaar	ziin
rub.	10.1.	monuco	aic	ujucno	uc	meang	unvoorbuun	2.1.1.1

instructie	toelichting					
→Adjust transd.	S= IIIII A: I <> I =54 mm!					
	Omschakelen naar de sensorpositionering.					
	Als er een programmeringscode actief is, wordt de meting 8 s nadat de laatste keer gegevens zijn ingetoetst voortgezet.					
→Clear totalizer	A: 32.5 m3 54.5 m3/h					
	De totalisatoren worden teruggezet op nul.					
→Mux:Auto/Human	Het display omschakelen tussen AutoMux- en HumanMux-mode (zie paragraaf 12.2)					
	Deze weergave verschijnt niet, als de transmitter slechts één meetkanaal heeft of als slechts één meetkanaal geactiveerd is.					
→Mux:Nextchan.	weergave van het volgende kanaal					
	Deze weergave verschijnt niet, als de transmitter slechts één meetkanaal heeft of als slechts één meetkanaal geactiveerd is.					
→Break measure	meting annuleren en terugkeren naar het hoofdmenu					
→Toggle FastFood	A:Mode=FastFood 54.5 m3/h					
	A:Mode=TransTime 54.5 m3/h					

13.2 Dempingsgetal

Elke aangegeven meetwaarde is een glijdende gemiddelde waarde van alle meetwaarden van de laatste x seconden, waarbij x het dempingsgetal is. Een dempingsgetal dat gelijk is aan 1 s betekent dat de meetwaarden niet gemiddeld worden genomen, omdat het meetcijfer ongeveer 1/s bedraagt. De vooraf ingestelde waarde van 10 s is geschikt voor normale doorstromingsomstandigheden.

Sterk schommelende waarden, veroorzaakt door een grotere dynamiek van de stroming, vereisen een hoger dempingsgetal.

Kies de programmavertakking Uitgangsopties. Druk op ENTER totdat het menupunt Demping in beeld verschijnt.

Demping	
10	s

Toets het dempingsgetal in. Druk op ENTER.

Druk op de toets BRK om terug te keren naar het hoofdmenu.

13.3 Totalisatoren

Het totale volume of de totale massa van het medium op het meetpunt kan bepaald worden.

Er zijn twee twee totalisatoren, een voor de positieve stroomrichting, een voor de negatieve stroomrichting.

De maateenheid die wordt gebruikt voor de hoeveelheidstelling is de volume- of massaeenheid, die voor de meetgrootheid is gekozen.

De waarde van een totalisator bestaat uit max. 11 tekens, inclusief max. 4 cijfers achter de komma. Voor het aanpassen van het aantal decimalen zie paragraaf 17.7.

A:V	olumefl 54.5	ow m3/h	
A:	32.5 54.5	m3 m3/h	

Scroll in de bovenste regel met de toets \implies naar de weergave van de totalisatoren.

De waarde van de totalisator wordt in de bovenste regel in beeld gebracht (in dit geval: het volume, dat sinds het activeren van de totalisatoren op het meetpunt in stroomrichting voorbij gestroomd is).

Druk op ENTER tijdens de weergave van een totalisator, om heen en weer te schakelen tussen de weergave van de totalisatoren voor de twee stroomrichtingen.

Kies de instructie -Clear totalizer in de bovenste regel, om de totalisatoren op nul te zetten. Druk op ENTER.



Deze foutmelding verschijnt in beeld, als de totalisatoren van een meetkanaal, waarop de stromingssnelheid wordt gemeten, geactiveerd moeten worden. De stromingssnelheid kan niet getotaliseerd worden.

De totalisatoren om op te slaan

Het is mogelijk, alleen de waarde van de in beeld gebrachte totalisator of een waarde per stroomrichting op te slaan. Kies Spec. functie\SYSTEEM inst.\Opslaan\Hoeveel. opslag.



Als een gekozen is, wordt alleen de waarde van de op dat moment in beeld gebrachte totalisator opgeslagen.

Als beide gekozen is, worden de waarden van de totalisatoren voor beide stroomrichtingen opgeslagen.

Druk op ENTER.

Bij het stoppen van de meting

De wijze waarop de totalisatoren na een gestopte meting of na de RESET van de transmitter reagerert, wordt in Spec. functie\SYSTEEM inst.\Meten\Hoev. terughalen ingesteld.



Als men aan kiest, worden de waarden van de totalisatoren opgeslagen en gebruikt voor de volgende meting.

Als men uit kiest, worden de totalisatoren teruggezet op nul.

13.3.1 Overloop van de totalisatoren

De wijze van reactie van de totalisatoren bij overloop kan worden ingesteld:

Zonder overloop

- De waarde van de totalisator stijgt tot aan de interne begrenzing van 10³⁸.
- De waarden verschijnen, indien nodig, in exponentiële schrijfwijze (±1.00000E10) in beeld. De totalisator kan alleen handmatig terug op nul gezet worden.

Met overloop

• De totalisator wordt automatisch teruggezet op nul, zodra ±99999999999 bereikt is.

Kies Spec. functie\SYSTEEM inst.\Meten\Hoev. wrapping.



Kies ${\tt aan}$ om met overloop te werken. Kies ${\tt uit}$ om zonder overloop te werken. Druk op ENTER.

Ongeacht de instelling kunnen de totalisatoren handmatig terug op nul gezet worden.

Opmerking!	Het overlopen van een totalisator heeft gevolgen voor alle outputkanalen, bijv. op de datalogger, de online-output.
	De output van de som van beide totalisatoren (de doorvoerhoeveelheid ΣQ) via een uitgang is, nadat één van de betrokken totalisatoren de eerste keer is overgelopen (wrapping), niet meer geldig.
	Om het overlopen van een totalisator te melden, moet er een alarmuitgang geactiveerd worden met de schakelvoorwaarde GRTHD en het type HOUDEN.

13.4 Instellingen van de HybridTrek mode

De HybridTrek mode verbindt de TransitTime mode en de NoiseTrek mode. Bij een meting in de HybridTrek mode schakelt de transmitter - in functie van het aandeel van gassen en vaste stoffen in het medium - automatisch heen en weer tussen de TransitTime mode en de NoiseTrek mode. Hij doet dit om een geldig meetresultaat te krijgen.



De meting in de NoiseTrek mode kan tot een grotere meetafwijking leiden dan in de TransitTime mode. Daarom kan men ook bij geldige meetwaarden in de NoiseTrek mode regelmatig overschakelen naar de TransitTime mode om te controleren of een meting in de TransitTime mode weer mogelijk is. U stelt de tijdspanne en de duur van de meting van de TransitTime mode als volgt in:

NT-Ok,but check TT		Each 300s	
Кеер ТТ		For	

Toets de tijd in waarna de transmitter moet overschakelen naar de TransitTime mode. Als u 0 (nul) intoetst, schakelt de transmitter niet om naar de TransitTime mode.

Toets de tijd in waarna de transmitter bij gebrek aan geldige meetwaarden in de Transit-Time mode weer moet overschakelen naar de NoiseTrek mode.

Voorbeeld:

TT-Failed→NoiseTrek: After 40s NT-Failed→TransTime: After 60s NT-Ok,but check TT: Each 300s Keep TT checking: For 5s

Als er in de TransitTime mode gedurende 40 s geen meting mogelijk is, dan schakelt de transmitter over naar de NoiseTrek mode. Als er in de NoiseTrek mode gedurende 60 s geen meting mogelijk is, dan schakelt de transmitter terug naar de TransitTime mode.

Als de meting in de NoiseTrek mode geldige meetwaarden oplevert, dan schakelt de transmitter om de 300 s over naar de TransitTime mode. Als er in de TransitTime mode gedurende 5 s geen meting mogelijk is, dan schakelt de transmitter terug naar de NoiseTrek mode. Als er in de TransitTime mode binnen 5 s een geldige meetwaarde wordt verkregen, dan blijft de transmitter doorwerken in de TransitTime mode.

Er worden

de cut-off-

Om tijdens de meting handmatig om te schakelen tussen de TransitTime mode en de NoiseTrek mode, druk op ENTER tijdens de weergave van de meetmode.

Bovenste grenswaarde van de stromingssnelheid 13.5

In een sterk gestoorde omgeving kunnen uitschieters bij de meetwaarden van de stromingssnelheid voorkomen. Als de uitschieters niet verworpen worden, hebben ze gevolgen voor alle afgeleide meetgrootheden, die dan ongeschikt zijn voor integratie (bijv. pulsuitgangen).

Het is mogelijk, alle gemeten stromingssnelheden te negeren, die een vooraf ingestelde bovenste grenswaarde overschrijden. Deze meetwaarden worden als uitschieter gemarkeerd.

De bovenste grenswaarde van de stromingssnelheid wordt ingesteld in Spec. functie\SYSTEEM inst.\Meten\Snelheid grens.

Toets 0 (nul) in om de controle op uitschieters uit te schakelen.

Toets een grenswaarde > 0 in om de controle op uitschieters in te schakelen. De gemeten stromingssnelheid wordt dan vergeleken met de ingetoetste bovenste grenswaarde. Druk op ENTER.

Als de stromingssnelheid hoger ligt dan de bovenste grenswaarde,

- wordt de stromingssnelheid als ongeldig gemarkeerd. De meetgrootheid kan niet bepaald worden.
- · brandt de LED van het meetkanaal rood
- verschijnt achter de maateenheid een "!" (bij een normale fout verschijnt er een "?")

Opmerking! Als de bovenste grenswaarde te laag is, bestaat de kans dat een meting niet mogelijk is, omdat de meeste meetwaarden als "ongeldig" gemarkeerd worden.

13.6 Cut-off-flow

De cut-off-flow is een grenswaarde voor de stromingssnelheid. Alle gemeten stromingssnelheden die de grenswaarde onderschrijden en de afgeleide waarden ervan worden op nul gezet.

De cut-off-flow kan afhangen van de stroomrichting of niet. De cut-off-flow wordt ingesteld in Spec. functie\SYSTEEM inst.\Meten\Cut-off-flow.

+Cut-off-flow 2.5 cm/s -Cut-off-flow -2.5 cm/s Toets de cut-off-flow in. Druk op ENTER.

Alle positieve waarden van de stromingssnelheid die kleiner zijn dan deze grenswaarde, worden op nul gezet.

Toets de cut-off-flow in. Druk op ENTER.

Alle negatieve waarden van de stromingssnelheid die groter zijn dan deze grenswaarde, worden op nul gezet.

Als u Cut-off-flow\absoluut en eigen gekozen heeft, moet u maar één waarde intoetsen:



Toets de cut-off-flow in. Druk op ENTER.

De hoeveelheid van alle waarden van de stromingssnelheid die kleiner zijn dan deze grenswaarde, worden op nul gezet.

13.7 Ongecorrigeerde stromingssnelheid

Voor speciale toepassingen is de ongecorrigeerde stromingssnelheid van belang.

De profielcorrectie van de stromingssnelheid wordt geactiveerd in Spec. functie\SYSTEEM inst.\Me-ten\Stroomsnelheid.



Ongecorrigeerde stromingssnelheden, die naar een pc worden doorgestuurd, zijn gekenmerkt met ongecor

13.8 Het meten van snel veranderijke stromingen (FastFood-mode)

Met de FastFood-mode is het mogelijk, snel veranderlijke stromingen te meten.

Een continue aanpassing aan veranderende meetomstandigheden zoals in de normale meetmode wordt in de FastFoodmode slechts ten dele gerealiseerd.

- De geluidssnelheid van het medium wordt niet gemeten. In plaats daarvan wordt de geluidssnelheid gebruikt die in de interne stoffendatabase opgeslagen met inachtneming van de mediumtemperatuur die in de programmavertakking Parameter is ingetoetst.
- · Een meetkanaalwissel is niet mogelijk.
- De uitgangen kunnen ongewijzigd gebruikt worden.
- · De meetwaarden worden zoals gewoonlijk opgeslagen.
- De FastFood-mode moet vrijgegeven en geactiveerd worden.

13.8.1 De FastFood-mode vrijgeven/blokkeren

Toets HotCode 007022 in (zie paragraaf 10.4).

Kies ja om de FastFood-mode vrij te geven, nee, om hem te blokkeren.

13.8.2 Log interval van de FastFood-mode

Als de FastFood-mode vrijgegeven is, moet in de programmavertakking Uitgangsopties een Log interval in ms worden ingetoetst. Druk op ENTER.

13.8.3 De FastFood-mode activeren/deactiveren

Als de FastFood-mode vrijgegeven is en er een meting gestart is, loopt allereerst nog de normale meetmode (d.w.z. meerkanaalwerking met continue aanpassing aan de meetomstandigheden). Als de datalogger geactiveerd is, worden de meetwaarden niet opgeslagen.



Als de datalogger geactiveerd is, wordt er een nieuw gegevensrecord aangemaakt en begint het opslaan van de meetwaarden. Als de FastFood-mode gedeactiveerd wordt of als de meting gestopt wordt, wordt het opslaan beëindigd.

Opmerking!De waarden van de huidige meetwaardereeks worden gewist als de FastFood-mode gedeactiveerd
en dan weer geactiveerd wordt zonder dat de meting gestopt is.
De waarden van de huidige meetwaardereeks blijven behouden als de meting beëindigd werd voor-
dat de FastFood-mode opnieuw geactiveerd wordt. Bij het starten van de volgende meting wordt een
nieuwe meetwaardereeks gegenereerd.

13.9 Verrekeningskanalen

Opmerking! Verrekeningskanalen staan alleen ter beschikking als de transmitter meer dan een meetkanaal heeft.

Behalve de ultrasone meetkanalen heeft de transmitter ook twee virtuele verrekeningskanalen Y en Z. Via de verrekeningskanalen kunnen de meetwaarden van de meetkanalen A en B verrekend worden.

Het rekenkundige resultaat is de meetwaarde van het gekozen verrekeningskanaal. Deze meetwaarde is gelijkwaardig aan de meetwaarden van een meetkanaal. Alle operaties die mogelijk zijn met de meetwaarde van een meetkanaal (hoeveelheidstelling, online-output, opslaan, uitgangen enz.), kunnen ook worden verricht met de waarden van een verrekeningskanaal.

13.9.1 Eigenschappen van de verrekeningskanalen

In de programmavertakking Parameter moeten de meetkanalen die verrekend moeten worden en de verrekeningsfunctie ingetoetst worden.

Een verrekeningskanaal kan niet gedempt worden. Het dempingsgetal moet voor elk van de twee meetkanalen apart ingesteld worden.

Voor elk verrekeningskanaal kunnen twee cut-off-flows worden vastgelegd. De cut-off-flow is niet op de stromingssnelheid gebaseerd zoals bij de meetkanalen. Hij wordt vastgelegd in de maateenheid van de meetgrootheid die voor het verrekeningskanaal is gekozen. Tijdens de meting worden de verrekeningswaarden vergeleken met de cut-off-flows en, indien nodig, op nul gezet.

Een verrekeningskanaal levert geldige meetwaarden op, als tenminste één meetkanaal geldige meetwaarden levert.

13.9.2 Het parametreren van een verrekeningskanaal



Berekening: Y= A - B Kies in de programmavertakking Parameter een verrekeningskanaal (Y of Z). Druk op ENTER.

De huidige verrekeningsfunctie verschijnt in beeld. Druk op ENTER om de functie te bewerken.

$\Sigma C H 1 < funct ch 2 t$	In de bovenste regel worden drie keuzelijsten in beeld gebracht:
A - B	 keuze van het eerste meetkanaal (ch1)
	 kiezen van de verrekeningsfunctie (funct)
	keuze van het tweede meetkanaal (ch2)
	Kies een keuzelijst met toets 🔿.
	De lijstnoteringen worden in de onderste regel in beeld gebracht.
	Scroll met toets J door de keuzelijst. Als ingangskanaal kunnen alle meetkanalen even- als de absolute waarden ervan gekozen worden.
	De volgende verrekeningsfuncties kunnen worden ingesteld:
	• -: $Y = ch1 - ch2$
	• +: Y = ch1 + ch2
	• (+)/2: Y = (ch1 + ch2)/2
	• (+)/n: Y = (ch1 + ch2)/2
	• $ - : Y = ch1 - ch2 $
	Druk op ENTER.
Y: is valid if A: and B: valid	Deze melding wordt na het parametreren van het verrekeningskanaal in beeld gebracht, als u de verrekeningsfunctie (+) /2 kiest. De meetwaarden van het verrekeningskanaal (hier: Y) zijn geldig, als de meetwaarden van beide meetkanalen (hier: A en B) geldig zijn. Als er maar één meetkanaal geldige meetwaarden levert, zijn de meetwaarden van het verrekeningskanaal ongeldig.
Y: is valid if A: or B: valid	Deze melding wordt na het parametreren van het verrekeningskanaal in beeld gebracht, als u de verrekeningsfunctie (+) /n kiest. De meetwaarden van het verrekeningskanaal (hier: Y) zijn geldig als de meetwaarde van minstens één meetkanaal (hier: A of B) geldig is. Als er maar één meetkanaal geldige meetwaarden levert, worden deze meetwaarden overgenomen voor het verrekeningskanaal.
13.9.3 Uitgangsopties	voor een verrekeningskanaal
Uitgangsopties <u>†</u> voor kanaal Y:	Kies een verrekeningskanaal in de programmavertakking Uitgangsopties. Druk op ENTER.
Meetgrootheid : Massastroom	Kies de te berekenen meetgrootheid. Druk op ENTER.
Let er op dat de voor het verr zen meetkanalen berekend k	ekeningskanaal gekozen meetgrootheid aan de hand van de meetgrootheden van de geko- an worden. Tab. 13.3 toont de mogelijke combinaties.
Tab. 13.3: Meetgrootheid van he	t verrekeningskanaal

meetgrootheid van hetverrekeningskanaal	mogelijke meetgrootheid van het eerste meetkanaal (ch1)			mogelijke meetgrootheid van het tweede meetkanaal (ch2)				
	stromings- snelheid	volumeflow	massaflow		stromings- snelheid	volumeflow	massaflow	
stromingssnelheid	х	х	х		х	х	х	
volumeflow		х	х			х	х	
massaflow		х	х			х	х	

Voorbeeld: Het verschil tussen de volumestromen van de meetkanalen A en B moet berekend worden.

De meetgrootheid van kanaal A en B kan de volumeflow of de massaflow zijn, maar niet de stromingssnelheid. De meetgrootheden van de beide meetkanalen hoeven niet identiek te zijn (kanaal A = massaflow, kanaal B = volumeflow). Massa in: ↑ kg/h Kies de maateenheid. Druk op ENTER.

Voor elk verrekeningskanaal kunnen twee cut-off-flows worden vastgelegd. Zij worden vastgelegd in de maateenheid van de meetgrootheid die voor het verrekeningskanaal is gekozen.



Opsl. meetgegev. >NEE< ja Alle positieve verrekeningswaarden die kleiner zijn dan de grenswaarde, worden op 0 gezet.

Alle negatieve verrekeningswaarden die groter zijn dan de grenswaarde, worden op 0 gezet.

De datalogger kan geactiveerd/gedeactiveerd worden. Druk op ENTER.

13.9.4 Meten met verrekeningskanalen



Kies de programmavertakking Meten. Druk op ENTER.

Activeer de vereiste kanalen. Verrekeningskanalen worden net als een meetkanaal geactiveerd of gedeactiveerd. Druk op ENTER.

Als een meetkanaal niet geactiveerd is en als dat meetkanaal nodig is voor een geactiveerd verrekeningskanaal, verschijnt er een waarschuwing in beeld. Druk op ENTER.

Als een verrekeningskanaal geactiveerd is, wordt aan het begin van de meting automa-

tisch de HumanMux-mode (zie paragraaf 12.2.2) gekozen en verschijnen de meetwaar-

Positioneer de sensoren voor alle geactiveerde meetkanalen. Vervolgens wordt de meting automatisch gestart.



Als de AutoMux-mode is gekozen, worden afwisselend de meetwaarden van de meetkanalen, maar niet de verrekeningskanalen in beeld gebracht.

Y: A - B 53.41 m/s Druk op de toets \rightarrow om de verrekeningsfunctie in beeld te brengen.

Druk op de toets **[]** om de meetwaarden van de verschillende kanalen in beeld te brengen.

13.10 De grenswaarde voor de buisbinnendiameter veranderen

U kunt de onderste grenswaarde van de buisbinnendiameter voor een bepaald sensortype veranderen. Toets HotCode **071001** in (zie paragraaf 10.4).

den van het verrekeningskanaal in beeld.

DNmin Q-Sen 15	nsor mm	Toets de onderste grenswaarde voor de buisbinnendiameter van het in beeld gebrachte sensortype in. Druk op ENTER pm het volgende sensortype te kiezen.
Opmerking!	Indien eer	n sensor wordt gebruikt onder zijn aanbevolen buisbinnendiameter, dan bestaat de kans dat og opmogelijk is

13.11 Programmeringscode

Een lopende meting kan door een programmeringscode beschermd worden tegen toevallig ingrijpen.

Als een programmeringscode vastgelegde is, komt er een vraag, zodra men in de meting ingrijpt (een instructie of de toets BRK).

Als er een programmeringscode actief is en men drukt een toets in, dan verschijnt gedurende enkele seconden de melding Program code active in beeld.

Om een instructie uit te voeren, volstaat het als men de eerste drie posities van de programmeringscode intoetst (= Access Code).

Om een lopende meting te stoppen, moet de volledige programmeringscode worden ingetoetst (= Break Code).

U kunt het intoetsen van een programmeringscode annuleren met de toets CLR.

Opmerking! Vergeet de programmeringscode niet!



Een programmeringscode blijft geldig zolang:

- · er geen andere geldige programmeringscode ingetoetst wordt of
- als de programmeringscode niet gedeactiveerd wordt.

13.11.1 Ingrijpen in de meting

Als de toets BRK ingedrukt wordt:



Toets de programmeringscode met de toetsen \implies en \bigcirc in. Druk op ENTER.

Als de ingetoetste programmeringscode ongeldig is, verschijnt er gedurende enkele seconden een foutmelding in beeld.

Als de ingetoetste programmeringscode geldig is, wordt de meting gestopt.

Als er een instructie wordt gekozen:



Toets met de toetsen \rightarrow en \bigcirc de eerste drie posities van de programmeringscode in. Druk op ENTER.

Allereerst verschijnt 000000 in beeld. Als de programmeringscode met 000 begint kunt u meteen op ENTER drukken.

De programmeringscode deactiveren



Kies Spec. functie \Inst. prot.-code.

Als u "-----" intoetst, wordt de programmeringscode gewist. Druk op ENTER.

Als het teken "-" minder dan zes maal ingetoetst wordt, wordt deze tekenreeks als nieuwe programmeringscode gebruikt.

14 Datalogger en gegevensoverdracht

De transmitter heeft een datalogger waarin tijdens de meting de meetgegevens worden opgeslagen (zie paragraaf 14.1). De meetwaarden kunnen via de seriële interface naar een pc doorgestuurd worden (zie gedeelte 14.2).

Kijk voor de aansluiting van de seriële interface in paragraaf 6.4.4 (FLUXUS ADM 8027) of paragraaf 7.4.4 (FLUXUS ADM 8127).

14.1 Datalogger

De volgende meetgegevens kunnen worden opgeslagen:

- datum
- tijd
- meetpuntnummer
- buisparameters ٠
- · mediumparameters
- sensorgegevens
- signaalverloop (reflex of diagonale mode)
- Sensorafstand
- dempingsgetal ٠
- log interval
- meetgrootheid
- maateenheid
- meetwaarde (meetgrootheid en ingangsgrootheden)
- waarden van de totalisatoren •

diagnosewaarden (indien de opslaag van de diagnosewaarden is geactiveerd)

Om de meetgegevens op te slaan, moet de datalogger geactiveerd worden (zie paragraaf 14.1.1).

De vrije dataloggerruimte kan in beeld gebracht worden (zie paragraaf 14.1.6).

Het opslaan van elke meetwaarde wordt akoestisch aangegeven. Dit signaal kan gedeactiveerd worden (zie paragraaf 14.1.3 onder Akoestisch signaal).

De datalogger activeren/deactiveren 14.1.1



Kies in de programmavertakking Uitgangsopties het kanaal waarvoor de datalogger geactiveerd moet worden. Druk op ENTER.

Deze weergave verschijnt niet als de transmitter slecht één meetkanaal heeft.

nee >JA<

Druk op ENTER totdat het menupunt Ops1. meetgegev. in beeld verschijnt. Kies ja om de datalogger te activeren, nee om hem te deactiveren. Druk op ENTER.

14.1.2 Het log interval instellen

Het log interval is de frequentie waarmee de meetwaarden overgedragen of opgeslagen worden. Hij wordt voor elk kanaal apart vastgelegd.

Als het log interval niet ingesteld wordt, wordt de voor het laatst gekozen log interval gebruikt.

Het log interval moet tenminste overeenstemmen met het aantal geactiveerde meetkanalen, bijv. log interval van een kanaal bij 2 geactiveerde meetkanalen: min. 2 s, raadzaam 4 s.



Kies een log interval of EXTRA. Druk op ENTER.

Deze weergave verschijnt alleen, als Ops1. meetgegev. en/of Seriele uitgang geactiveerd zijn.



Als u EXTRA heeft gekozen, toetst u het log interval in. Druk op ENTER.

14.1.3 Instellingen voor de datalogger

Kies Spec. functie\SYSTEEM inst.\Opslaan. Er zijn de volgende menupunten:

- ringbuffer
- · opslagmodus
- · de waarden van de totalisatoren opslaan
- de signaalamplitude opslaan
- de geluidssnelheid opslaan
- geluidssignaal bij het opslaan

Ringbuffer

Het instellen van de ringbuffer heeft invloed op het opslaan van de meetwaarden zodra de datalogger vol is:

- Als de ringbuffer geactiveerd is, wordt de dataloggerruimte gehalveerd. De oudste meetwaarden worden telkens overgeschreven. De ringbuffer heeft alleen gevolgen voor de dataloggerruimte die bij het activeren vrij was. Als u meer dataloggerruimte nodig heeft, moet u eerst het datalogger wissen.
- Als de ringbuffer gedeactiveerd is, wordt het opslaan van de meetwaarden beëindigd.



Kies de wijze van reactie van de ringbuffer. Druk op ENTER.

Opslagmodus

Opslagmodus >VOORB.< gemidd Kies de opslagmodus. Druk op ENTER.

Als voorb. gekozen is, wordt de huidige meetwaarde voor het opslaan en de online-overdracht gebruikt.

Als gemidd gekozen is, wordt de gemiddelde waarde van alle ongedempte meetwaarden van een log interval voor dat opslaan en de online-overdracht gebruikt.

Opmerking!	De opslagmodus heeft geen invloed op de uitgangen.
Opmerking!	Opslagmodus = gemidd
	De gemiddelde waarde van de meetgrootheid wordt berekend alsook de gemiddelde waarde van an- dere grootheden die toegewezen werden aan het meetkanaal.
	Als het log interval (zie gedeelte 14.1.2) < 5 s gekozen is, wordt voorb. gebruikt.
	Als er geen gemiddelde waarde over het hele log interval berekend kon worden, wordt de waarde als ongeldig gemarkeerd. In het ASCII-bestand van de opgeslagen meetwaarden verschijnt "???" in plaats van ongeldige gemiddelde waarde van de meetwaarde.

De totalisatoren opslaan

zie paragraaf 13.3

De signaalamplitude opslaan



Als aan gekozen is en de datalogger geactiveerd is, wordt de amplitude van het gemeten signaal samen met de meetwaarden opgeslagen. Druk op ENTER.

De geluidssnelheid van het medium opslaan



Als aan gekozen is en de datalogger geactiveerd is, wordt de geluidssnelheid van het medium samen met de meetwaarden opgeslagen. Druk op ENTER.

De diagnosewaarden opslaan



Als aan gekozen is en de datalogger geactiveerd is, worden de diagnosewaarden samen met de meetwaarden opgeslagen. Druk op ENTER.

Start opslaan

Indien het noodzakelijk is dat het opslaan van de meetwaarden bij meerdere meetapparaten gelijktijdig moet beginnen, dan kunt u een starttijdstip instellen.

Start logge Promptly	 Kies het tijdstip waarop het opslaan gestart moet worden. Promptly: Het opslaan wordt onmiddellijk gestart. On full 5 min.: Het opslaan wordt gestart als de volgende keer 5 volledige minuten zijn verstreken. On full 10 min.: Het opslaan wordt gestart als de volgende keer 10 volledige minuten zijn verstreken. On quarter hour: Het opslaan wordt gestart als de volgende keer 15 volledige minuten zijn verstreken. On half hour: Het opslaan wordt gestart op het volgende half uur. On full hour: Het opslaan wordt gestart op het volgende hele uur.
Voorbeeld:	huidige tijd: 9:06 instelling: On full 10 min. Het opslaan wordt gestart om 09.10 uur.

Akoestisch signaal

Telkens als er iets wordt opgeslagen of bij de meetwaardeoverdracht naar een aangesloten pc of printer weerklinkt er een akoestisch signaal. Dit signaal kan gedeactiveerd worden in Spec. functie\SYSTEEM inst.\Opslaan\Beep on storage.



Kies uit om het akoestische signaal te deactiveren, aan om het te activeren. Druk op EN-TER.

14.1.4 Meting bij geactiveerde datalogger

• Starten de meting.



Toets het meetpuntnummer in. Druk op ENTER.

Als er in de onderste regel rechts pijlen in beeld verschijnen, kunt u ASCII-tekst invoeren. Als er cijfers in beeld verschijnen, kunt u alleen cijfers, een punt of een liggend streepje intoetsen.

Kijk voor de instelling van de inputmode in paragraaf 16.2.3.

Als Uitgangsopties\Ops1. meetgegev. geactiveerd en Spec. functie\ SYSTEEM inst.\Ringbuffer gedeactiveerd is, wordt deze melding in beeld gebracht zodra de datalogger vol is.

GEGEVENSGEHEUGEN IS VOL! Druk op ENTER.

De foutmelding verschijnt regelmatig in beeld.

Het opslaan wordt beëindigd.

14.1.5 De meetwaarden wissen

Kies Spec. functie\Wissen meetw.. Druk op ENTER.



Spec. functie

Kies ja of nee. Druk op ENTER.

14.1.6 Vrije dataloggerruimte

Als de datalogger leeg is en er een meting met een meetgrootheid op een meetkanaal zonder opslaan van de totalisator gestart wordt, kunnen er ca. 100 000 meetwaarden opgeslagen worden. De max. vrije dataloggerruimte kan in beeld gebracht worden:



Kies Spec. functie \Instrument info. Druk op ENTER.

ADM	8x27-xxxxxxxx	1
Vrij	: 18327	

Het type en het serienummer van de transmitter wordt in de bovenste regel in beeld gebracht. De max. vrije dataloggerruimte verschijnt in de onderste regel (in dit geval: 18 327 meetwaarden kunnen nog opgeslagen worden). Druk op twee maal op de toets ENTER om terug te keren naar het hoofdmenu.

Er kunnen max. 100 meetwaardereeksen opgeslagen worden. Het aantal meetwaardereeksen hangt af van het totale aantal meetwaarden dat in de voorafgaande meetwaardereeksen is opgeslagen.

Het tijdstip waarop de datalogger vol zal zijn, kan tijdens de meting in beeld gebracht worden. Hierbij wordt rekening gehouden met alle geactiveerde kanalen, totalisatoren en andere waarden.



Scroll tijdens de meting met de toets index door de weergaven van de bovenste regel.

Als de ringbuffer geactiveerd is en er minstens eenmaal een overflow heeft plaatsgevonden, verschijnt deze weergave.

14.2 Gegevensoverdracht

De meetwaarden kunnen via de seriële interface RS232, RS485 (optie) of Modbus (optie) naar een pc worden overgedragen.

14.2.1 Online-overdracht

De meetwaarden worden rechtstreeks tijdens de meting overgedragen. Als de datalogger geactiveerd is, worden de meetwaarden bovendien opgeslagen.

seriële interface	overdracht	zie
RS232	terminalprogramma	paragraaf 14.2.5
RS485 (zender)	terminalprogramma	paragraaf 14.2.5
RS485 (Modbus Slave)	Modbus-Master	document SUFLUXUS_Modbus

Tab. 14.1: Overzicht van de online-overdracht

Opmerking! Wij raden u aan voor de online-overdracht de RS485-interface te gebruiken. Alleen als de transmitter geen RS485-interface heeft, moet u de RS232-interface gebruiken.

Instelling van de online-overdracht via de RS485-interface

• Toets HotCode **485000** in (zie paragraaf 10.4).

RS485 interface sender >MODBUS< Kies de mode.

- sender: De transmitter wordt gebruikt als zender.
- Modbus: De transmitter wordt gebruikt als Modbus-Slave. Druk op ENTER.

14.2.2 Offline-overdracht

De meetgegevens van de datalogger worden overgedragen.

Tab. 14.2: Overzicht offline-overdracht

seriële interface	overdracht	zie
RS232	terminalprogramma	paragraaf 14.2.6
RS232	FluxData	paragraaf 14.2.7
RS485 (zender)	terminalprogramma	paragraaf 14.2.6

Keuze van de seriële interface voor de offline-overdracht

Kies Spec. functie\SYSTEEM inst.\Ser. transmissie. Druk op ENTER totdat het menupunt Send Offline via in beeld verschijnt.

Send Offline via RS232 >RS485< Kies de seriële interface voor de offline-overdracht.

Deze weergave verschijnt alleen als de transmitter een RS485-interface heeft.

14.2.3 Formattering van de meetgegevens

Kies Spec. functie\SYSTEEM inst.\Ser. transmissie.



Kies aan als spaties niet overgedragen moeten worden. Druk op ENTER. De bestandsgrootte wordt aanzienlijk verminderd (kortere overdrachtsduur).

Kies het decimale scheidingsteken dat gebruikt moet worden voor drijvende-kommagetallen (punt of komma). Druk op ENTER.

Deze instelling hangt af van de instelling in het besturingssysteem van de PC.

Kies het teken dat voor de kolomscheiding gebruikt moet worden (puntkomma of tabulator). Druk op ENTER.

14.2.4 Overdrachtsparameters

>' TAB' <

• de transmitter zendt ASCII-CRLF

• max. regellengte: 255 tekens

BAUD<data par st

9600 8bit EVEN 2

RS232

';'

• voorinstelling: 9600 bit/s, 8 databits, even pariteit, 2 stopbit, protocol RTS/CTS (Hardware Handshake) De overdrachtsparameters van de RS232 interface kunnen gewijzigd worden.

Toets HotCode 232-0- in (zie paragraaf 10.4).

Stel de overdrachtsparameters in de 4 keuzelijsten in. Druk op ENTER.

- baud: baudrate
- data: aantal databits
- par: pariteit
- st: aantal stopbits

RS485

9600

• voorinstelling: 9600 bit/s, 8 databits, even pariteit, 1 stopbit

De overdrachtsparameters voor de RS485-interface kunnen in de programmavertakking Spec. functie\SYSTEEM inst.\Netwerk gewijzigd worden. Deze weergaven verschijnen alleen als de transmitter een RS485-interface heeft.



1

Kies Spec. functie\SYSTEEM inst.\Netwerk om de instellingen voor de overdrachtsparameters te **veranderen**.

Druk op ENTER om het adres van het apparaat in het netwerk te bevestigen.

Kies default om de vooraf ingestelde overdrachtsparameters in beeld te brengen. Kies setup om de overdrachtsparameters te veranderen. Druk op ENTER.

Stel de overdrachtsparameters in de 3 keuzelijsten in. Druk op ENTER.

- baud: baudrate
- parity: pariteit
- st: aantal stopbits

Als default gekozen is en de overdrachtsparameters zijn niet veranderd, dan worden de vooraf ingestelde overdrachtsparameters ingesteld.

14.2.5 Online-overdracht van de gegevens naar een terminalprogramma

· Starten het terminalprogramma.

EVEN

- Toets de overdrachtsparameters in de terminalprogramma in (zie paragraaf 14.2.4). De overdrachtsparameters van de terminalprogramma en de transmitter moeten identiek zijn.
- Kies de programmavertakking Uitgangsopties. Druk op ENTER.

• Kies het kanaal waarvoor de online-overdracht geactiveerd moet worden. Druk op ENTER totdat het menupunt Seriele uitgang in beeld verschijnt.



Kies ja om de online-overdracht te activeren. Druk op ENTER.

- Stel het log interval in (zie paragraaf 14.1.2).
- Starten de meting. Het meetpuntnummer wordt opgevraagd (zie paragraaf 14.1.4).



De meetwaarden worden rechtstreeks tijdens de meting overgedragen.

14.2.6 Offline-overdracht van de gegevens naar een terminalprogramma

- · Starten het terminalprogramma.
- Toets de overdrachtsparameters in de terminalprogramma in (zie paragraaf 14.2.4). De overdrachtsparameters van de terminalprogramma en de transmitter moeten identiek zijn.



14.2.7 Offline-overdracht van de gegevens met het programma FluxData

De meetwaarden in de datalogger kunnen met het FLEXIM programma FluxData via de RS232 interface naar een pc doorgestuurd worden.

Instellingen in het programma

Open het programma FluxData V3.0 of hoger op de pc.

FluxData32.exe - (untitled.flx) File Measuring data set DUT Options Help Text output Ctrl+A Serial interface Show Quick-Save Ctrl+Q Language	Kies in het menu: Options > Serial interface.
Details of measuring data set:	

Serial interface Serial interface Docksize 2048 Concel Serial interface Communication Serial interface Serial interface Communication Communication Serial interface Serial interface Communication Serial interface Comm	Kies de seriële interface die van de pc wordt gebruikt (bijv COM1). Klik op Protocol. Klik op OK.
Serial interface X COM1 Y Protocol Image: Serial interface 2048 X CoM1 Y Protocol Image: Serial interface 2048 X This protocol must be identical with FLUXUS protocol X Cancel Use FLUXUS-HatCode "232-0" to change X BAUD DATA PAR Y Secon Y 8 Y EVEN Y 2 Y Default protocol baud rate data bits parity check stop bits	Toets de overdrachtsparameters in (zie 14.2.4). Als de voorinstelling van de over- drachtsparameters gebruikt wordt, klik op Default protocol. De overdrachtsparameters van FluxData en de transmitter moeten identiek zijn. Klik op OK.

Gegevensoverdracht



De gegevensoverdracht beëindigen

FluxData32.exe - (received data) File Measuring data set 01 DUT Options Help Image: Start Start A:[] A:values A:Name Y:[] D1 08.10.2009 11:43:52 m3/h 02 03.11.2009 13:42:57 m/s Details of measuring data set: Measuring data set 01 dated 08.10.2009 11:43:52 contains: Channel A: 96 values [m3/h] of measuring point	Kies in het menu: File > Save.
Save measuring data sets Save which sets? Image: All (2 sets) Image: Selected (1 sets) Image: Select set	Kies de meetwaardereeksen die opgesla- gen moeten worden. Klik op OK. Kies het pad waar u de gegevens wilt op- slaan en toets een bestandsnaam in. Klik op Save. Het bestand wordt opgeslagen met de ex- tensie .flx.

14.2.8 Structuur van de gegevens

Allereerst wordt de kopregel overgedragen. De eerste 4 regels bevatten algemene informatie over de transmitter en de meting. De volgende regels bevatten de parameters voor elk kanaal.

Voorbeeld:	\DEVICE	: ADM8X27-XXXXXXXX
	\MODE	: ONLINE
	DATUM	: 09.01.2011
	TIJD	: 19:56:52
	Meetpunt-nr.:	: A:F5050
	Buitendiameter	: 60.3 mm
	Wanddikte	: 5.5 mm
	Ruwheid	: 0.1 mm
	Leidingmater.	: Staal
	Bekleding	: ZONDER BEKLEDING
	Medium	: Water
	Medium-temperatr	: 38 C
	Mediumdruk	: 1.00 bar
	Sensortype	: xxx
	Signaalverloop	: 3 NUM
	Sensor afstand	: -15.6 mm
	Demping	: 20 s
	Einde meetbereik	: 4.50 m3/h
	Meetgrootheid	: Volumeflow
	Meeteenheid	: [m3/h]/[m3]
	Aantal meetwaard	: 100

Vervolgens wordt de regel \DATA overgedragen. Daarna worden de kopteksten van de kolommen (zie Tab. 14.3) voor het betreffende kanaal overgedragen. Dan volgen de meetwaarden.

Voorbeeld:	\DAT	A		
	A:	*MEASURE;	Q_POS;	Q_NEG;
	в:	*MEASURE;	Q_POS;	Q_NEG;

Voor elk log interval wordt voor elk geactiveerd meetkanaal een dataregel overgedragen. De regel "???" wordt overgedragen als er geen meetwaarden voor het log interval zijn.

Voorbeeld: Bij een log interval van 1 s worden 10 regels "???" overgedragen als de meting na een onderbreking van 10 s opnieuw gestart is voor de sensorpositionering.

De volgende gegevenskolommen kunnen worden overgedragen:

Tab. 14.3: Gegevenskolommen

koptekst kolom	kolomformaat	inhoud
*MEASURE	###000000.00	in Uitgangsopties gekozen meetgrootheid
Q_POS	+0000000.00	waarde van de totalisator voor de positieve stroomrichting
Q_NEG	-0000000.00	waarde van de totalisator voor de negatieve stroomrichting
SSPEED		geluidssnelheid van het medium
AMP		signaalamplitude

Online-overdracht

Voor alle grootheden die tijdens de meting optreden, worden kolommen gegenereerd.

Omdat bij de meetgrootheid stromingssnelheid geen totalisatoren geactiveerd kunnen worden, worden deze kolommen niet gegenereerd.

Offline-overdracht

Bij de offline-overdracht worden kolommen alleen gegenereerd, als tenminste één waarde in het gegevensrecord opgeslagen is.

15 Bibliotheken

De interne stoffendatabase van de transmitter bevat parameters voor buis- en bekledingsmaterialen en voor media. Zij kan worden uitgebreid met gebruikersgedefinieerde materialen of media. Gebruikersgedefinieerde materialen en media worden verschijnen altijd op de keuzelijsten van de programmavertakking Parameter.

Gebruikersgedefinieerde materialen en media worden opgeslagen in een ingebouwd coëfficiëntengeheugen (gebruikersgeheugenruimte). Het coëfficiëntengeheugen moet allereerst gepartitioneerd worden (zie paragraaf 15.1).

De eigenschappen van gebruikersgedefinieerde materialen en media kunnen als volgt ingetoetst worden:

- als constante zonder uitgebreide bibliotheek (zie paragraaf 15.2)
- als constante of als temperatuur- of drukafhankelijke functies met de uitgebreide bibliotheek (zie paragraaf 15.3)

De materiaal- en de mediakeuzelijst die in de programmavertakking Parameter in beeld gebracht wordt, kan samengesteld worden (zie paragraaf 15.5). De kortere keuzelijsten maken het werk effectiever.

15.1 Het coëfficiëntengeheugen partitioneren

Het coëfficiëntengeheugen kan willekeurig tussen de volgende stoffengegevens onderverdeeld worden:

- materiaaleigenschappen
 - transversale en longitudinale geluidssnelheid
 - typische ruwheid
- mediumeigenschappen:
- min. en max. geluidssnelheid
- kinematische viscositeit
- dichtheid

Voor het max. aantal gegevensrecords voor telkens een categorie van deze stoffengegevens zie Tab. 15.1.

Tab. 15.1: Capaciteit van het coëfficiëntengeheugen

15

03

	max. aantal gegevensrecords	gebruikte ruimte van de coëfficiëntengeheugen in %
materialen	13	97
media	13	97

Bibliot Format	cheken USER- <i>H</i>	‡ AREA
MAXTMAI	· •	131

Materials:

Media:

Kies Spec. functie\SYSTEEM inst.\ Bibliotheken\Format USER-AREA. Druk op ENTER.

Deze foutmelding verschijnt in beeld, als het ingetoetste aantal gegevensrecords voor een categorie van de stoffengegevens de capaciteit van het coëfficiëntengeheugen overschrijdt.

Toets het aantal gebruikersgedefinieerde materialen in. Druk op ENTER.

Materials: 03 Format USER-AREA

Format USER-AREA

Toets het aantal gebruikersgedefinieerde media in. Druk op ENTER.

USER AREA: 52% used

Format NOW? nee >JA<



Bibliotheken ‡ Format USER-AREA De gebruikte hoeveelheid coëfficiëntengeheugen verschijnt gedurende enkele seconden in beeld.

Kies ja om het partitioneren te starten. Druk op ENTER.

Het coëfficiëntengeheugen wordt dienovereenkomstig gepartitioneerd. Deze procedure duurt enkele seconden.

Na het partitioneren verschijnt weer Format USER-AREA in beeld.

15.1.1 Behoud van gegevens bij het partitioneren van het coëfficiëntengeheugen

Bij het opnieuw partitioneren van het coëfficiëntengeheugen kunnen max. 8 gegevensrecords van elke categorie behouden blijven.

Voorbeeld 1:	Het aantal gebruikersgedefinieerde materialen wordt van 5 naar 3 gereduceerd. De gegevensrecords #01 t/m #03 blijven behouden. De gegevensrecords #04 en #05 worden gewist.
Voorbeeld 2:	Het aantal gebruikersgedefinieerde materialen wordt van 5 naar 6 verhoogd. Alle 5 gegevensrecords blijven behouden.

15.2 Het invoeren de materiaal-/mediumeigenschappen zonder uitgebreide bibliotheek

Om de materiaal-/mediumeigenschappen als constante in te toetsen, moet de uitgebreide bibliotheek gedeactiveerd zijn.



```
Kies Spec. functie\SYSTEEM inst.\ Bibliotheken\Uitgebr. Biblio. Druk op ENTER.
```

Kies uit om de uitgebreide bibliotheek te deactiveren. Druk op ENTER.

Nu kunnen de eigenschappen voor een gebruikersgedefinieerd materiaal/medium ingetoetst worden.

De stappen voor het intoetsen van een materiaal en een medium zijn vrijwel gelijk. Weergaven voor een medium worden derhalve alleen afgebeeld en beschreven bij afwijkingen.



Materiaaleigenschappen



Toets de geluidssnelheid van het materiaal in. Druk op ENTER. Voor de geluidssnelheid van sommige materialen zie bijvoegsel C.1.

voor de geluidssheiheid van sommige materialen zie bijvoegsel C. I.

Toets de ruwheid van het materiaal in. Druk op ENTER. Kijk voor de typische ruwheid van sommige materialen in bijvoegsel C.2.

Mediumeigenschappen

c-Medium 1500.0 m/s	Toets de gemiddelde geluidssnelheid van het medium in. Druk op ENTER.
c-Medium bereik auto >EIGEN<	Kies auto of eigen. Druk op ENTER. auto: Het bereik rond de middelmatige geluidssnelheid wordt vastgelegd door de trans- mitter.
	eigen: Het bereik rond de middelmatige geluidssnelheid moet ingetoetst worden.
c-Medium=1500m/s bereik +-150m/s	Toets het bereik rond de gemiddeld geluidssnelheid van het medium in. Druk op ENTER. Deze weergave verschijnt alleen, als eigen gekozen is.
Kin.viscositeit 1.01 mm2/s	Toets de kinematische viscositeit van het medium in. Druk op ENTER.
Dichtheid 1.00 g/cm3	Toets de dichtheid van het medium in. Druk op ENTER.

15.3 Uitgebreide bibliotheek

15.3.1 Inleiding

Als de uitgebreide bibliotheek geactiveerd is, kunnen materiaal- en mediumeigenschappen als functie van de temperatuur of van de druk in de transmitter of met behulp van het programma FluxKoef ingetoetst worden.

Tah	1E O. Motorical on	madiumaiganaahannan	dia anggalagan	kunnen worden
1.40	15 Z Ivialenaal- en	mediumeidenschadden	ole obdesiaden	kunnen worden
			, and opgoolagon	

eigenschap	eigenschap nodig voor…
materiaaleigenschap	
transversale geluidssnelheid	flowmeting
longitudinale geluidssnelheid	flowmeting
type geluidsgolf	flowmeting
typische ruwheid	profielcorrectie van de stromingssnelheid
mediumeigenschap	
geluidssnelheid	begin van de meting
viscositeit	profielcorrectie van de stromingssnelheid
dichtheid	berekenen van massaflow

Toets alleen de gegevens in die noodzakelijk zijn voor de meettaak.

Voorbeeld:De dichtheid van een medium is onbekend. Als de massaflow niet gemeten wordt, kan voor de dichtheid een willekeurige constante waarde worden gekozen.De meting van de stromingssnelheid en de volumeflow wordt niet nadelig beïnvloed. De waarde van de massaflow wordt echter verkeerd.

De afhankelijkheid van de materiaal-/mediumeigenschappen van temperatuur en druk kan

- · als constante
- · als lineaire functie
- · met polynomen van de eerste t/m de vierde graad of
- met speciale interpolatiefuncties

worden beschreven.

In de meeste gevallen volstaan constanten of een lineaire functie.

Als bijv. de temperatuurschommelingen op het meetpunt in vergelijking met de temperatuurafhankelijkheid van de stofeigenschappen betrekkelijk klein zijn, leidt de lineairisering of het buiten beschouwing laten van de temperatuurafhankelijkheid niet tot een noemenswaardige extra meetfout.

Als de procesomstandigheden echter sterk schommelen en de mediumeigenschappen in hoge mate afhankelijk zijn van de temperatuur (bijv. viscositeit van hydraulische olie), dan moeten polynomen of speciale interpolatiefuncties gebruikt worden. In geval van twijfel, neem contact op met FLEXIM om de beste oplossing te vinden voor de meettaak.

Speciale interpolatiefuncties

Sommige afhankelijkheden worden door polynomen slechts onvoldoende benaderd. Daarvoor zijn er enkele speciale interpolatiefuncties Basics: Y=F(X,Z) beschikbaar, waarmee meerdimensionele afhankelijkheden y = f(T, p) geïnterpoleerd kunnen worden. Neem voor meer informatie contact op met FLEXIM.

15.3.2 Activeren van de uitgebreide bibliotheek



Kies Spec. functie\SYSTEEM inst.\ Bibliotheken\Uitgebr. Biblio. Druk op ENTER.

Kies aan om de uitgebreide bibliotheek te activeren. Druk op ENTER.

15.3.3 De materiaal-/mediumeigenschappen intoetsen

Nu kunnen de eigenschappen voor een gebruikersgedefinieerd materiaal/medium ingetoetst worden. De stappen voor het intoetsen van een materiaal en een medium zijn vrijwel gelijk. Weergaven voor een medium worden derhalve alleen afgebeeld en beschreven bij afwijkingen.



#2: Input Name: USER MATERIAL 2

Materiaaleigenschappen

Toets voor dat materiaal in:

- transversale geluidssnelheid
- longitudinale geluidssnelheid

Er moeten 1...5 waarden worden ingetoetst, al naar gelang de gekozen functie. Druk na elke invoer op ENTER.

TERIAL N of USER Medium N waarbij N een heel getal is.

Kies Spec. functie\Instal.materiaal of Instal. medium. Druk op ENTER.

Deze foutmelding verschijnt in beeld als het coëfficiëntengeheugen geen bereik krijgt voor gebruikersgedefinieerde materialen/media.

Partitioneer het coëfficiëntengeheugen (zie paragraaf 15.1).

Kies de functie voor de temperatuur- of drukafhankelijkheid van de materiaal-/mediumeigenschappen:

Y=const.: constante

Y=M*X+N: lineaire functie van de temperatuur

Y=Polynom: $y = k_0 + k_1 \cdot x + k_2 \cdot x^2 + k_3 \cdot x^3 + k_4 \cdot x^4$

Y=F(X,Z): speciale interpolatiefuncties (alleen voor ervaren gebruikers of volgens afspraak met FLEXIM)

De vooringestelde naam van een gebruikersgedefinieerd materiaal/medium is USER MA-

go back: terugkeren naar het vorige menupunt

Kies een gebruikersgedefinieerd materiaal/medium.

Kies bewerk om de materiaal-/mediumeigenschappen te bewerken of wissen om het materiaal/medium te wissen en terug te keren naar de keuzelijst Edit Material of Als er een reeds gedefinieerd materiaal bewerkt wordt, wordt er voor elke eigenschap gevraagd of ze bewerkt moet worden. Kies ja of nee. Druk op ENTER. Verander de waarden indien nodig.



Kies het type geluidsgolf dat voor de flowmeting gebruikt moet worden. Druk op ENTER. Voor de meeste materialen moet een transversale geluidsgolf gekozen worden.

Toets de typische ruwheid van het materiaal in. Druk op ENTER.

Kies ja om de ingetoetste eigenschappen op te slaan of $\tt nee$ om het menupunt zonder opslaan te beëindigen. Druk op ENTER.

Mediumeigenschappen

Toets voor dat medium in:

- · longitudinale geluidssnelheid
- · kinematische viscositeit
- · dichtheid

Er moeten telkens 1...5 waarden worden ingetoetst, al naar gelang de gekozen functie. Druk na elke invoer op ENTER. Als er een reeds gedefinieerd medium bewerkt wordt, wordt er bij sommige functies voor elke eigenschap gevraagd of ze bewerkt moet worden. Kies ja of nee. Druk op ENTER. Verander de waarden indien nodig.



Kies ja om de ingetoetste eigenschappen op te slaan of nee om het menupunt zonder opslaan te beëindigen. Druk op ENTER.

15.4 Een gebruikersgedefinieerd materiaal/medium wissen

Om een gebruikersgedefinieerd materiaal/medium te wissen, gaat u als volgt te werk:

Kies Spec. functie \Instal.materiaal of Instal. medium. Druk op ENTER.

Als de uitgebreide bibliotheek geactiveerd is, druk op ENTER totdat het verzoek om te wissen in beeld verschijnt.



Kies wissen. Druk op ENTER.

Kies het materiaal/medium dat gewist moet worden. Druk op ENTER.

Kies ja of nee. Druk op ENTER.

15.5 De materiaal-/mediumkeuzelijst samenstellen

De materialen en media die in de programmavertakking Parameter in beeld gebracht moeten worden, worden samengesteld in de materiaalkeuzelijst of in de mediumkeuzelijst.

Opmerking! Gebruikersgedefinieerde materialen/media worden verschijnen altijd op de keuzelijsten van de programmavertakking Parameter.

SYSTEEM inst. ‡ Bibliotheken	Kies Spec. functie\SYSTEEM inst.\Bibliotheken. Druk op ENTER.
Bibliotheken : Materiaallijst	Kies Materiaallijst om de materiaalkeuzelijst te bewerken of kies Mediumlijst om de mediumkeuzelijst te bewerken. Kies ga terug om terug te keren naar SYSTEEM inst. Druk op ENTER.
Materiaallijst fabriek >EIGEN<	Kies fabriek als alle materialen/media van de interne stoffendatabase in de keuzelijst in beeld gebracht moeten worden. Een reeds bestaande gebruikersgedefinieerde keuzelijst wordt niet gewist, maar alleen gedeactiveerd.

Kies eigen om de gebruikersgedefinieerde keuzelijst te activeren. Druk op ENTER.



Als eigen gekozen is, kan de materiaal- of mediumkeuzelijst bewerkt worden (zie paragraaf 15.5.1...15.5.3).

Kies End of Edit om het bewerken te beëindigen. Druk op ENTER.

Kies ja om alle wijzigingen van de keuzelijst op te slaan of nee om het menupunt zonder opslaan te beëindigen. Druk op ENTER.

Opmerking! Als u de materiaal-/mediumkeuzelijst vóór het opslaan met een druk op de toets BRK verlaat, worden alle veranderingen verworpen.

De huidige keuzelijst verschijnt in de onderste regel.

15.5.1 Een keuzelijst in beeld brengen



Kies Show list. Druk op ENTER om de keuzelijst zo in beeld te brengen als in de programmavertakking Parameter.

Druk op ENTER om terug te keren naar de keuzelijst Materiaallijst of Medium-

Current list= ↓ Ander materiaal

15.5.2 Een materiaal/medium toevoegen aan de keuzelijst

lijst.



Kies Add Material of Add Medium om een materiaal/medium toe te voegen aan de keuzelijst. Druk op ENTER.

In de onderste regel verschijnen alle materialen/media in beeld die niet op de huidige keuzelijst staan.

Kies het materiaal/medium. Druk op ENTER. Het materiaal/medium wordt aan de keuzelijst toegevoegd.

Opmerking! De materialen/media worden in dezelfde volgorde in beeld gebracht, waarin ze toegevoegd zijn.

15.5.3 Alle materialen/media aan de keuzelijst toevoegen



Kies Add all om alle materialen/media van de stoffendatabase aan de keuzelijst toe te voegen. Druk op ENTER.

15.5.4 Een materiaal/medium van de keuzelijst verwijderen



Kies Remove Material of Remove Medium om een materiaal/medium van de keuzelijst te verwijderen. Druk op ENTER.

In de onderste regel verschijnen alle materialen/media van de huidige keuzelijst. Kies het materiaal/medium. Druk op ENTER. Het materiaal/medium wordt van de keuzelijst verwijderd.

Opmerking! Gebruikersgedefinieerde materialen/media worden verschijnen altijd op de keuzelijsten van de programmavertakking Parameter. Zij kunnen niet verwijderd worden.

15.5.5 Alle materialen/media van de keuzelijst verwijderen



Kies Remove all om alle materialen/media van de keuzelijst te verwijderen. Druk op EN-TER. Gebruikersgedefinieerde materialen/media worden niet verwijderd.

16 Instellingen

16.1 Tijd en datum

De transmitter heeft een klok die werkt op een batterij. Meetwaarden worden automatisch opgeslagen met datum en tijd.

16.1.1 Tijd

SYSTEEM inst. Instellen klok	¢	Kies Spec. functie\SYSTEEM inst.\Instellen klok. Druk op ENTER.
TIJD 11: ok >NIEU	:00 JW<	De huidige tijd verschijnt in beeld. Kies ok om de tijd te bevestigen of kies nieuw om de tijd in te stellen. Druk op ENTER.
TIJD 11: Tijd instellen	:00 1 !	Kies het te bewerken teken met de toets ➡ . Bewerk het gekozen teken met de toets ↓ en CLR. Druk op ENTER.
TIJD 11: >OK< nie	i 11 euw	De nieuwe tijd verschijnt in beeld. Kies ok om de tijd te bevestigen of kies nieuw om de tijd opnieuw in te stellen. Druk op ENTER.
16.1.2 Datum		

Als u de tijd ingesteld heeft verschijnt DATUM in beeld.

DATUM 25-1-2011	Kies ok om de datum te bevestigen of kies nieuw om de datum in te stellen. Druk op EN-
ok >NIEUW<	TER.
DATUM 25-1-2011	Kies het te bewerken teken met de toets ➡ .
Datum instellen!	Bewerk het gekozen teken met de toets ↓ en CLR. Druk op ENTER.
DATUM 26-1-2011 >OK< nieuw	De nieuwe datum verschijnt in beeld. Kies ok om de datum te bevestigen of kies nieuw om de datum opnieuw in te stellen. Druk op ENTER.

16.2 Dialogen en menu's

SYSTEEM inst. 🛟	Kies Spec.	functie\SYSTEEM	inst.\Dialogen/menu's. Druk op ENTER .
Dialogen/menu's			

Opmerking! De instellingen van het menupunt Dialogen/menu's worden aan het einde van de dialoog opgeslagen. Als men het menupunt vóór beëindiging van de dialoog verlaat, worden de instellingen niet werkzaam.

16.2.1 Buisomtrek

Leidingomtrek	Kies aan als in de programmavertakking Parameter de buisomtrek ingetoetst moet wor-
uit >AAN<	den in plaats van van de buisdiameter. Druk op ENTER.
Buitendiameter 100.0 mm	Als aan voor Leidingomtrek is gekozen, wordt er in de programmavertakking Parame- ter toch naar de buisbuitendiameter gevraagd. Om het menupunt Leidingomtrek te kiezen, toetst u 0 (nul) in. Druk op ENTER.
Leidingomtrek	De waarde in Leidingomtrek wordt berekend op basis van de voor het laatst in beeld gebrachte buisbuitendiameter.
314.2 mm	Voorbeeld: 100 mm $\cdot \pi$ = 314.2 mm



Opmerking! Voor documentatiedoeleinden is het zinvol, de mediumdruk in te toetsen, ook als er in de transmitter geen drukafhankelijke karakteristieken opgeslagen zijn.

16.2.3 Meetpuntnummer

```
Meetpunt-nr.:
(1234) > (\uparrow\downarrow\leftarrow\rightarrow) <
```

Kies (1234) als het meetpunt alleen met getallen, een punt en een streep aangeduid moet worden.

Kies $(\uparrow\downarrow\leftarrow\rightarrow)$ als het meetpunt met ASCII-tekens aangeduid moet worden.

16.2.4 Sensorafstand

Sensor afstand auto >EIGEN<
Sensor afstand? (50.8) 50.0 mm
Sensor afstand? 50.8 mm

aanbevolen instelling: eigen

- eigen wordt gekozen als er altijd op hetzelfde meetpunt gewerkt wordt.
- auto kan gekozen worden, als het meetpunt vaak gewisseld wordt.

In de programmavertakking Meten wordt de aanbevolen sensorafstand tussen haakjes in beeld gebracht met daarachter de ingetoetste sensorafstand, als de aanbevolen en de ingetoetste sensorafstand niet met elkaar overeenstemmen.

Tijdens de sensorpositionering wordt in de programmavertakking Meten

- alleen de ingetoetste sensorafstand in beeld gebracht, als Sensor afstand = eigen gekozen is en de aanbevolen en de ingetoetste sensorafstand met elkaar overeenstemmen
- alleen de aanbevolen sensorafstand in beeld gebracht, als Sensor afstand = auto gekozen is

16.2.5 Foutwaardevertraging

De foutwaardevertraging is de tijd, na afloop waarvan er een foutwaarde naar een uitgang gestuurd wordt, als er geen geldige meetwaarden beschikbaar zijn.

Foutw.vertraging dempen >BEWERK< Kies bewerk om een foutwaardevertraging in te toetsen. Kies dempen als het dempingsgetal als foutwaardevertraging gebruikt moet worden.

Kijk voor meer informatie over de manier van reageren bij ontbrekende meetwaarde in paragraaf 18.1.2 en 18.2.

16.2.6 Alarmstatusweergave

SHOW	RELAIS	STAT
uit	>	>AAN<

Kies aan om de alarmstatus tijdens de meting in beeld te brengen. Kijk voor meer informatie over alarmuitgangen in paragraaf 18.6.

16.2.7 Maateenheden

Voor lengte, temperatuur, druk, dichtheid en kinematische viscositeit kunnen maateenheden worden ingesteld:

Length unit >[mm]< [inch]	Kies mm of inch als maateenheid voor de lengte. Druk op ENTER.
Temperatuur >[°C]< [°F]	Kies ${}^\circ\mathbb{C}$ of ${}^\circ\mathbb{F}$ als maateenheid voor de temperatuur. Druk op ENTER.
Druk >[bar]< [psi]	Kies bar of psials maateenheid voor de druk. Druk op ENTER.
Density [lb/ft3] nee >JA<	Kies ja, als u ${\tt lb/ft^3}$ als maateenheid voor de dichtheid wenst te gebruiken. Druk op ENTER.
Density unit g/cm3 >kg/m3<	Kies g/cm^3 of kg/m^3 als maateenheid voor de dichtheid. Druk op ENTER. Deze weergave verschijnt alleen als u lb/ft^3 niet als maateenheid voor de dichtheid kiest.
Viscosity unit mm2/s >cSt<	Kies ${\tt mm}^2/{\tt s}$ of ${\tt cSt}$ als maateenheid voor de kinematische viscositeit. Druk op ENTER.
Soundspeed unit >[m/s]< [fps]	Kies $\tt m/s$ of $\tt fps$ als maateenheid voor de geluidssnelheid. Druk op ENTER.

16.2.8 Instelling voor de mediumdruk

U kunt instellen of de absolute druk of de relatieve druk moet worden gebruikt:

Pressure absolut uit >AAN<	Kies aan of uit. Druk op ENTER. Als u aan gekozen heeft, wordt de absolute druk p _a in beeld gebracht/ingetoetst/uitgevoerd.
	Als u uit gekozen heeft, wordt de relatieve druk p_g in beeld gebracht/ingetoetst/uitgevoerd.
	p _g = p _a - 1.01 bar
Mediumdruk 1.00 bar(a)	De druk met maateenheid wordt bijv. in de programmavertakking Parameter in beeld ge- bracht. Daarachter staat tussen haakjes de gekozen druk. a - absolute druk g - relatieve druk

Opmerking! Alle wijzigingen worden nu, aan het einde van de dialoog opgeslagen.

16.3 Meetinstellingen

SYSTEEM inst. : Meten	Kies Spec. functie\SYSTEEM inst.\Meten. Druk op ENTER.
Opmerking! De instellin het menup	ngen van het menupunt Meten worden aan het einde van de dialoog opgeslagen. Als men ount vóór beëindiging van de dialoog verlaat, worden de instellingen niet werkzaam.
WaveInjector uit >AAN<	Dit menupunt verschijnt alleen in beeld als er een WaveInjector wordt meegeleverd (zie de gebruiksaanwijzing van de WaveInjector).
Stroomsnelheid >NORM.< ongecor	Kies norm., zodat de profielgecorrigeerde flow-waarden in beeld gebracht en uitgevoerd worden en ongecor, zodat ongecorrigieerd waarden in beeld gebracht en uitgevoerd worden. Druk op ENTER.

Kijk voor meer informatie in paragraaf 13.7.

Opmerking! Alle wijzig	ingen worden nu, aan het einde van de dialoog opgeslagen.
Turbulence mode uit >AAN<	Door de turbulentiemode te activeren, kunt u de signaalkwaliteit bij hoge turbulentie verbe- teren (bijv. in de nabijheid van een bochtstuk of een ventiel). Tijdens de meting is een SNR nodig van minstens 6 dB.
Hoev. terughalen uit >AAN<	den blijven. Kies uit zodat de totalisatoren na het opnieuw starten van de meting terug op nul gezet worden.
uit >AAN<	Kies aan zodat de vorige totalisatorwaarden na het opnieuw starten van de meting behou-
Hoev. wrapping	Kies de manier van reageren van de totalisatoren bij overloop (zie paragraaf 13.3.1).
24.0 III/S	Toets 0 (nul) in om de stromingssnelheidscontrole uit te schakelen.
Snelheid grens	Er kan een bovenste grenswaarde voor de stromingssnelheid ingetoetst worden (zie para- graaf 13.5).
Cut-off-flow fabriek >EIGEN<	
Cut-off-flow absoluut >-/+<	Er kan een onderste grenswaarde voor de stromingssnelheid ingetoetst worden (zie para- graaf 13.6).

16.4 Contrast instellen



Kies ${\tt Spec. functie \ Diverse}$ om het contrast voor de weergave van de transmitter in te stellen. Druk op ENTER.

Het contrast van de weergave kan met de volgende toetsen ingesteld worden:

J → verhoogt het contrast
↓ vermindert het contrast

De weergave kan terug worden gezet op gemiddeld contrast. Toets de HotCode 555000 in (zie paragraaf 10.4).

Opmerking! Na een initialisatie van de transmitter wordt de weergave teruggezet op gemiddeld contrast.

16.5 Apparaatinformatie



Kies Spec. functie\Instrument info om informatie te krijgen over de transmitter. Druk op ENTER.

De max. vrije dataloggerruimte verschijnt in de onderste regel (in dit geval: 18 327 meetwaarden kunnen nog opgeslagen worden). Kijk voor meer informatie over de datalogger in paragraaf 14.1.6.

Druk op ENTER.

ADM8X27-XXXXXXXX V x.xx dd.mm.yy Het type en het serienummer van de transmitter wordt in de bovenste regel in beeld gebracht.

De firmwareversie van de transmitter met datum verschijnt in de onderste regel. Druk op ENTER.

Het type en het serienummer wordt in de bovenste regel in beeld gebracht.

17 SuperUser-mode

De SuperUser-mode maakt een uitgebreide signaal- en meetwaardediagnose mogelijk. Bovendien kunt u hiermee ter optimalisatie van de meetresultaten of in het kader van experimentele werkzaamheden extra parameters voor het meetpunt vastleggen die aan de toepassing zijn aangepast.

- · Voorinstellingen worden niet gerespecteerd.
- Bij de parameterinvoer vinden geen plausibiliteitscontroles plaats.
- Er wordt niet gecontroleerd, of de ingetoetste parameters binnen de grenswaarden liggen, die door de wetten van de natuur en de technische gegevens vastliggen.
- De cut-off-flow is niet actief.
- Het aantal meetpaden moet ingetoetst worden.
- Er verschijnen enkele menupunten in beeld die bij normaal gebruik niet zichtbaar zijn.

```
Let op! De SuperUser-mode is bedoeld voor ervaren gebruikers met ruime kennis van de toepassing. De ge-
wijzigde parameters kunnen gevolgen hebben voor de normale meetmodus en kunnen bij het inrich-
ten van een nieuw meetpunt verkeerde meetwaarden veroorzaken of het uitvallen van de meting ver-
oorzaken.
```

17.1 Activeren/deactiveren

Toets HotCode 071049 in (zie paragraaf 10.4).

SUPERUSER MODE *IS ACTIVE NOW*

Toets HotCode 071049 opnieuw in om de SuperUser-mode te deactiveren.

SUPERUSER MODE IS PASSIVE NOW Er wordt aangegeven dat de SuperUser-mode gedeactiveerd is. Druk op ENTER. De hoofdmenu verschijnt in beeld.

Let op! Sommige vastgelegde parameters blijven actief nadat de SuperUser-mode gedeactiveerd is.

17.2 Sensorparameters

In de SuperUser-mode wordt het menupunt <code>Sensortype</code> aan het einde van de invoer in de programmavertakking <code>Pa-rameter</code> in beeld gebracht, ook als de sensoren door de transmitter herkend zijn.



Druk op ENTER.

of:

Kies Speciale versie om de sensorparameters in te toetsen. Druk op ENTER.

Als u Speciale versie heeft gekozen, moet u de sensorparameters intoetsen. De sensorparameters moeten door de fabrikant ter beschikking gesteld worden. Druk na elke invoer op ENTER.

17.3 De stromingsparameters vastleggen

In de SuperUser-mode kunt u enkele stromingsparameter (profielgrenzen, correctie van de stromingssnelheid) vastleggen voor de betreffende toepassing of het betreffende meetpunt.

 Meten
 t

 Kalibratie
 Kies Spec. functie\SYSTEEM inst.\Meten\Kalibratie. Druk op ENTER.

 Kalibratie
 Kies het meetkanaal waarvoor u de stromingsparameters wilt vastleggen. Druk op ENter.

 Kalibratie
 A:
17.3.1 Profielgrenzen

A:Profielgre fabriek >E	enzen IGEN<	Kies eigen als u de profielgrenzen wilt vastleggen. Als u fabriek kiest, worden de voor- af ingestelde profielgrenzen gebruikt en verschijnt het menupunt Calibration in beeld (zie paragraaf 17.3.2). Druk op ENTER.
Laminar flow if R*<	w O	Toets het max. Getal van Reynolds in waarbij sprake is van een laminaire stroming. Het ingevoerde getal wordt op honderdtallen afgerond. Toets 0 (nul) in om de vooraf ingestelde waarde te gebruiken. Druk op ENTER.
Turbulent f. if R*>	low O	Toets het min. Getal van Reynolds in waarbij sprake is van een turbulente stroming. Het ingevoerde getal wordt op honderdtallen afgerond. Toets 0 (nul) in om de vooraf ingestelde waarde te gebruiken. Druk op ENTER.
A:Calibratic >UIT<	on ? aan	Nu verschijnt de vraag of er bovendien een correctie van de stromingssnelheid moet wor- den vastgelegd. Kies aan om de correctiegegevens vast te leggen en uit om zonder cor- rectie van de stromingssnelheid te werken en terug te keren naar het menupunt SYSTEEM inst
		Zie paragraaf 17.3.2 voor het vastleggen van de correctie van de stromingssnelheid.
Voorbeeld:	profielgrer profielgrer	ns voor de laminaire stroming: 1 500 ns voor de turbulente stroming: 2 500
	Bij Getalle gegaan va bulente st stroming.	n van Reynolds <1 500 wordt tijdens de meting bij het berekenen van de meetgrootheid uit- an een laminaire stroming. Bij Getallen van Reynolds >2 500 wordt uitgegaan van een tur- troming. Het bereik 1 5002 500 is het overgangsgebied tussen laminaire en turbulente

Let op! De vastgelegde profielgrenzen blijven actief nadat de SuperUser-mode gedeactiveerd is.

17.3.2 Correctie van de stromingssnelheid

Nadat de profielgrenzen zijn vastgelegd (zie paragraaf 17.3.1), kan er een correctie worden bepaald van de stromingssnelheid:

 $v_{cor} = m \cdot v + n$ met

- v gemeten stromingssnelheid
- m helling, bereik: -2.000...+2.000
- n offset, bereik: -12.7...+12.7 cm/s
- vcor gecorrigeerde stromingssnelheid

Alle grootheden die zijn afgeleid van de stromingssnelheid worden dan berekend met de gecorrigeerde stromingssnelheid. De correctiegegevens worden bij de online- en offline-output doorgestuurd naar de pc of de printer.

Opmerking! Tijdens de	e meting wordt niet aangegeven dat de correctie van de stromingssnelheid geactiveerd is.
A:Calibration ? uit >AAN<	Kies aan om de correctiegegevens vast te leggen en uit om zonder correctie van de stromingssnelheid te werken en terug te keren naar het menupunt SYSTEEM inst.
A:Hoek=	Als aan gekozen is, toetst u de helling in. Als u 0.0 intoetst, wordt de correctie gedeactiveerd.
1.0000	Druk op ENTER.
A:Offset=	Toets de offset in. Toets 0 (nul) in om zonder offset te werken.
0.0 cm/s	Druk op ENTER.

Voorbeeld 1:	Hoek: 1.1 Offset: -10.0 cm/s = -0.1 m/s
	Als er een stromingssnelheid v = 5 m/s wordt gemeten, dan wordt zij - voordat er afgeleide groothe- den worden berekend - als volgt gecorrigeerd:
	v _{cor} = 1.1 · 5 m/s - 0.1 m/s = 5.4 m/s
Voorbeeld 2:	Hoek: -1.0 Offset: 0.0
	Alleen het voorteken van de meetwaarden verandert.
Opmerking!	De correctiegegevens worden pas opgeslagen, als er een meting wordt gestart. Als de transmitter wordt uitgeschakeld zonder dat er een meting is gestart, dan gaan de ingevoerde correctiegegevens verloren.
Let op!	De correctie van de stromingssnelheid blijft actief na het deactiveren van de SuperUser-mode.

17.4 Begrenzing van de signaalversterking

Om te voorkomen dat stoor- en/of buiswandsignalen (bijv. bij een leeglopen buis) als nuttig signaal worden geïnterpreteerd, kan men een max. signaalversterking vastleggen. Als de signaalversterking groter is dan de max. signaalversterking

- · wordt de meetwaarde als ongeldig gemarkeerd. De meetgrootheid kan niet bepaald worden dan
- brandt de LED van het meetkanaal rood
- verschijnt tijdens het meten achter de maateenheid een hekje "#" (in het normale foutgeval verschijnt er een "?").

 $\label{eq:system} Kies \mbox{ System} inst. \mbox{ Meten} \mbox{ Diverse}. \mbox{ Druk op ENTER totdat het menupunt } Gain \mbox{ threshold in beeld verschijnt}.$

A: Gain threshold Fail if > 90 dB Toets voor elk meetkanaal de max. signaalversterking in. Toets 0 (nul) in als u zonder begrenzing van de signaalversterking wilt werken. bereik: 0...255

Druk op ENTER.

Let op! De begrenzing van de signaalversterking blijft actief na het deactiveren van de SuperUser-mode.

17.5 Bovenste grenswaarde van de geluidssnelheid

Bij het beoordelen van de plausibiliteit van het signaal wordt er gecontroleerd of de geluidssnelheid binnen een vastgelegd bereik ligt. De bovenste grenswaarde van de geluidssnelheid van het medium die daarbij gebruikt wordt, ontstaat uit de grootste van de volgende waarden:

· vaste bovenste grenswaarde, voorinstelling: 1 848 m/s

• waarde van de geluidssnelheidscurve van het medium op het werkpunt plus offset, voorinstelling van de offset: 300 m/s

In de SuperUser-mode kunnen deze waarden worden vastgelegd voor media die niet voorkomen in het gegevensrecord van de transmitter. Kies Spec. functie\SYSTEEM inst.\Meten\Diverse. Druk op ENTER totdat het menupunt Bad soundspeed in beeld verschijnt.

A: Bad soundspeed thresh. 2007 m/s	Toets voor elk meetkanaal de bovenste grenswaarde van de geluidssnelheid in. Toets 0 (nul) in om de vooraf ingestelde waarde te gebruiken. bereik: 03 000 m/s voorinstelling: 1 848 m/s Druk op ENTER.
A: Bad soundspeed offset: +321 m/s	Toets voor elk meetkanaal de offset in. Toets 0 (nul) in om de vooraf ingestelde waarde te gebruiken.

bereik: 0...900 m/s voorinstelling: 300 m/s Druk op ENTER. Voorbeeld: vaste bovenste grenswaarde van de geluidssnelheid thresh.: 2 007 m/s offset: 600 m/s

waarde van de geluidssnelheidscurve op het werkpunt: 1 546 m/s

Omdat 1 546 m/s + 600 m/s = 2 146 m/s groter is dan de vast bovenste grenswaarde van 2 007, wordt deze waarde bij het beoordelen van de plausibiliteit van het signaal gebruikt als bovengrens van de geluidssnelheid.

 Het geldige bereik van de geluidssnelheden (SS=) kan tijdens de meting worden aangegeven in de onderste regel. De tweede waarde (in dit geval: 2 146 m/s) is de bovengrens op het werkpunt.

 Let op!
 De vastgelegde bovenste grenswaarde blijft actief na het deactiveren van de SuperUser-mode.

17.6 Herkenning van langtijdige meetstoringen

Als er over een lang tijdinterval geen geldige meetwaarden worden gemeten, worden nieuwe incrementen van de hoeveelheidstellers genegeerd. De waarden van de hoeveelheidstellers blijven onveranderd.

In de SuperUser-mode kan het tijdinterval worden ingesteld. Kies Spec. functie\SYSTEEM inst.\Meten\Diverse. Druk op ENTER totdat het menupunt Do not total. if no meas. wordt weergegeven.



Toets de tijd in. Als 0 (nul) wordt ingetoetst, wordt de voorafingestelde waarde van 30 s gebruikt.

17.7 Aantal decimalen bij de totalisatoren

De waarden van de totalisatoren kunnen worden weergegeven met in totaal tot 11 decimalen, bijv. 74890046.03. In de SuperUser-mode kunt u het aantal decimalen vastleggen.

Kies Spec. functie\SYSTEEM inst.\Meten\Diverse. Druk op ENTER totdat het menupunt Total digits in beeld verschijnt.

Total digits Automatic Kies één van de in het onderstaande beschreven lijstnoteringen:

Automatic: dynamische aanpassing Fixed to x digit: x decimalen (bereik: 0...4) Druk op ENTER.

Total digits = Automatic

Het aantal decimalen wordt dynamisch aangepast. Kleine waarden van de totalisatoren worden allereerst in beeld gebracht met drie decimalen. Bij grotere waarden van de totalisatoren wordt het aantal decimalen gereduceerd.

max. waarde	w	veerga	/e
< 10 ⁶	±0.000	•••	±999999.999
< 10 ⁷	±1000000.00	• • •	±99999999.99
< 10 ⁸	±1000000.0		±999999999.9
< 10 ¹⁰	±1000000000		±99999999999

Total digits = Fixed to x digit

Het aantal decimalen is constant. De max. totalisatorwaarde wordt verminderd met het aantal decimalen.

decimale	max. waarde	max. weergave
0	< 10 ¹⁰	±99999999999
1	< 10 ⁸	±99999999.9
2	< 10 ⁷	±9999999.99
3	< 10 ⁶	±999999.999
4	< 10 ⁵	±99999.9999

Opmerking! Het hier vastgelegde aantal decimalen en de max. waarde heeft alleen gevolgen voor de weergave van de totalisatoren.

Kijk voor het instellen van de werking van de totalisatoren na het bereiken van de max. waarde in paragraaf 13.3.1.

17.8 Totalisatoren handmatig terugzetten op nul

Als het handmatig resetten van de totalisatoren geactiveerd is, kunt u de totalisatoren ook bij geactiveerde programmeringscode tijdens de meting terug op nul zetten door driemaal op de toets CLR te drukken.

 $\label{eq:KiesSpec.functie} \end{tabular} System \end{tabular} in \end{tabular} below \end{tabular} belo$



Opmerking! Het handmatig terugzetten van de totalisatoren blijft actief na het deactiveren van de SuperUser-mode.

17.9 Weergave van de som van de totalisatoren

De som van de totalisatoren van beide stroomrichtingen kan tijdens de meting in de bovenste regel worden aangegeven. Kies Spec. functie\SYSTEEM inst.\Meten\Diverse. Druk op ENTER totdat het menupunt Show ΣQ in beeld verschijnt.



Kies aan om het weergeven van de som van de totalisatoren te activeren en uit om het te deactiveren. Druk op ENTER.

Als de weergave van de som van de totalisatoren geactiveerd is, dan kan de som ΣQ van de totalisatoren tijdens de meting in de bovenste regel worden aangegeven.

17.10 Weergave van de laatste geldige meetwaarde

Als het signaal niet geschikt is voor een meting, wordt normaal UNDEF aangegeven. In plaats van UNDEF kan de laatste geldige meetwaarde in beeld worden gebracht.

 $\label{eq:KiesSpec.functie} \end{tabular} System \end{tabular} inst. \end{tabular} Meten \end{tabular} Diverse. \end{tabular} Diverse. \end{tabular} Diverse \end{tabular} operator \end{tabular} System \end{tabular} wordt we erge even.$

Кеер	display val
uit	>AAN<

Kies aan om de weergave van de laatste geldige meetwaarde te activeren of uitom ze te deactiveren. Druk op ENTER.

17.11 Weergave tijdens de meting

Naast de normale informatie (zie paragraaf 12.3) kunnen in de SuperUser-mode tijdens de meting de volgende grootheden worden weergegeven:

weergave	betekenis
t=	looptijd van het meetsignaal
C=	geluidssnelheid
REYNOLD=	getal van Reynolds
VARI S=	standaarddeviatie van de signaalamplitude
VARI V=	standaarddeviatie van de looptijd van het meetsignaal
dt-norm=	op de sensorfrequentie genormd looptijdverschil
	dichtheid van het medium

18 Uitgangen

Als de transmitter uitgerust is met uitgangen, moeten deze geïnstalleerd en geactiveerd worden, voordat ze gebruikt kunnen worden:

- een meetkanaal (bronkanaal) aan de uitgang toewijzen (als de transmitter meer dan een meetkanaal heeft)
- De meetgrootheid (brongrootte) toewijzen die het bronkanaal naar de uitgang moet overdragen en de eigenschappen van het signaal toewijzen
- de manier van reageren van de uitgang bepalen, als er geen geldige meetwaarden beschikbaar zijn
- de geïnstalleerde uitgang in de programmavertakking Uitgangsopties activeren

18.1 Een uitgang installeren

De uitgangen worden in Spec. functie\SYSTEEM inst.\Procesuitgangen geenstalleerd.



De brongrootten en hun keuzelijsten staan in Tab. 18.1.

Tab.	18.1:	Configuratie	van d	e uitgangen
------	-------	--------------	-------	-------------

brongrootte	lijstnotering	output
Meetwaarde	-	meetgrootheid die in de programmavertakking Uitgangsopties werd gekozen
Hoeveelheid	Q+	hoeveelheidsteller voor de positieve stroomrichting
	Q-	hoeveelheidsteller voor de negatieve stroomrichting
	ΣQ	som van de hoeveelheidstellers (positieve en negatieve stroomrichting)
Grens	R1	grenswaardemelding (alarmuitgang R1)
	R2	grenswaardemelding (alarmuitgang R2)
	R3	grenswaardemelding (alarmuitgang R3)
Impuls	van abs(x)	impuls zonder rekening te houden met het voorteken
	van x > 0	impuls voor positieve meetwaarden
	van x < 0	impuls voor negatieve meetwaarden

Tab. 18.1: Configuratie van de uitgangen

brongrootte	lijstnotering	output
Diverse	c-Medium	geluidssnelheid van het medium
	Signaal	signaalamplitude van een meetkanaal
	SCNR	verhouding nuttig signaal/gecorreleerd stoorsignaal
	VariAmp	standaarddeviatie van de signaalamplitude
	Dichtheid	dichtheid van het medium

18.1.1 Outputbereik

е	pereikţ	Uitgang 4/20 mA	I1
•			
А М	MIN ↑ mA	Uitgang 10.0	I1
	MAX ↑ mA	Uitgang 11.0	I1
_			

12.0 minimal

Bij de configuratie van een analoge uitgang wordt nu het outputbereik vastgelegd. Kies een lijstnotering of ander bereik... om het outputbereik handmatig in te toetsen.

Als ander bereik... gekozen is, toetst u de waarden Uitgang MIN en Uitgang MAX in. Druk na elke invoer op ENTER.

Deze foutmelding verschijnt in beeld als het outputbereik niet min. 10 % bedraagt van het max. outputbereik. De dichtstbij liggende waarde verschijnt in beeld. Herhaal de invoer. Voorbeld: I_{MAX} - $I_{MIN} \ge 2$ mA voor een 4...20 mA-stroomuitgang

18.1.2 Foutenoutput

In de volgende dialoog kan een foutwaarde vastgelegd worden, die uitgevoerd wordt als de brongrootte niet gemeten kan worden, bijv. bij gasbellen in het medium.

Tab. 18.2: Foutenoutput

foutwaarde	resultaat
Minimum	output van de onderste grenswaarde van het outputbereik
Hou laatste wrde	output van de voor het laatst gemeten waarde
Maximum	output van de bovenste grenswaarde van het outputbereik
Andere waarde	De waarde moet handmatig ingetoetst worden. Hij moet binnen de grenswaarden van de uit- gang liggen.

Voorbeeld:

brongrootte: volumeflow uitgang: stroomuitgang outputbereik: 4...20 mA

foutwaardevertraging t_d (zie paragraaf 18.2): > 0

De volumeflow kan tijdens de tijdinterval $t_0...t_1$ niet gemeten worden (zie Afb. 18.1). De foutwaarde wordt uitgevoerd.



Afb. 18.1: Foutenoutput

Tab. 18.3: Voorbeelden van foutenoutput



Il active loop Aansluit:1-,2+ De klemmen voor het aansluiten van de uitgang worden in beeld gebracht (in dit geval: 1en 2+ voor de actieve stroomlus). Druk op ENTER.

18.1.3 Functietest

De werking van de geïnstalleerde uitgang kan nu gecontroleerd worden. Sluit een multimeter op de geïnstalleerde uitgang aan.

Test van de analoge uitgangen



Op het display wordt de stroomuitgang getest. Toets een testwaarde in. Hij moet binnen het outputbereik liggen. Druk op ENTER.

Als de multimeter de ingevoerde waarde aangeeft, werkt de uitgang. Kies yes om de test te herhalen of no om terug te keren naar de SYSTEEM inst.. Druk op ENTER.

Test van de binaire uitgangen







Kies Reed-Relay OFF of Open collect OFF op de keuzelijst Output Test, om de stroomloze toestand van de uitgang te testen. Druk op ENTER. Meet de weerstand bij de uitgang. De waarde moet hoogohmig zijn.

Kies yes. Druk op ENTER.

Kies Reed-Relay ON of Open collect. ON in de keuzelijst Output Test om de stroomgeleidende toestand van de uitgang te testen. Druk op ENTER. Meet de weerstand bij de uitgang. De waarde moet laagohmig zijn.

Kies ves om de test te herhalen of no om terug te keren naar de SYSTEEM inst.. Druk op ENTER.

18.2 Foutwaardevertraging

De foutwaardevertraging is de tijdinterval, na afloop waarvan de voor de foutenoutput ingetoetste waarde naar de uitgang wordt overgedragen, als er geen geldige meetwaarden zijn. De foutwaardevertraging kan ingetoetst worden in de programmavertakking Uitgangsopties als dit menupunt eerder in de programmavertakking Spec. functie geactiveerd is. Als de foutwaardevertraging niet ingetoetst wordt, wordt het dempingsgetal gebruikt.





Kies Spec. functie\SYSTEEM inst.\Dialogen/menu's\Foutw.vertraging.

Kies dempen als het dempingsgetal als foutwaardevertraging gebruikt moet worden. Kies bewerk om het menupunt Foutw.vertraging in de programmavertakking Uitgangsopties **te activeren**.

Vanaf nu kan in de programmavertakking Uitgangsopties de foutwaardevertraging worden ingevoerd.

18.3 Een analoge uitgang activeren

Opmerking! Een uitgang kan alleen in de programmavertakking Uitgangsopties geactiveerd worden als hij voordien geïnstalleerd is.



activeerd moet worden. Druk op ENTER.

Deze weergave verschijnt niet als de transmitter slecht één meetkanaal heeft.

Druk op ENTER totdat het menupunt Stroomlus in beeld verschijnt. Kies ja om de uit-

18.3.1 Meetbereik van de analoge uitgangen

Nadat een analoge uitgang in de programmavertakking Uitgangsopties geactiveerd is, moet het meetbereik van de brongrootte ingetoetst worden.

Meetwaarden		Kies -/+ als er voor de output rekening moet worden gehouden met het voorteken van de meetwaarden.
ZABSOLUUI<	=/+	Kies absoluut als er geen rekening moet worden gehouden met het voorteken.
Begin meetbe	ereik m2/b	Geef de kleinste te verwachten meetwaarde aan. De maateenheid van de brongrootte ver- schijnt in beeld.
0.00 m3/n		Begin meetbereik is de meetwaarde, die is toegewezen aan de onderste grenswaarde van het in paragraaf 18.1.1 vastgelegde outputbereik.
Tinde meethemei	aroik	Geef de grootste te verwachten meetwaarde aan.
300.00	m3/h	Einde meetbereik is de meetwaarde, die is toegewezen aan de bovenste grenswaar- de van het in paragraaf 18.1.1 vastgelegde outputbereik.
Voorbeeld: uitgang: stroomuitgang outputbereik: 420 mA Begin meetbereik: 0 m ³ /h Einde meetbereik: 300 m ³ /h		proomuitgang eik: 420 mA eetbereik: 0 m ³ /h eetbereik: 300 m ³ /h
	volumeflow = 0 m³/h, stemt overeen met 4 mA volumeflow = 300 m³/h, stemt overeen met 20 mA	

18.3.2 Functietest

De werking van de geïnstalleerde uitgang kan nu gecontroleerd worden. Sluit een multimeter op de geïnstalleerde uitgang aan.

I1: Test ou nee	utput ? >JA<	Kies ja om de uitgang te testen. Druk op ENTER.
I1: Test va 150.00	alue = m3/h	Toets een testwaarde in voor de gekozen meetgrootheid. Als de multimeter de juiste stroomwaarde weergeeft, functioneren de uitgangen correct. Druk op ENTER.
I1: Test ou nee	utput ? >JA<	Kies ja om de test te herhalen. Druk op ENTER.
Voorbeeld:	uitgang: st outputbere Begin me Einde me Test val Als de mul	roomuitgang eik: 420 mA eetbereik: 0 m ³ /h eetbereik: 300 m ³ /h .ue = 150 m ³ /h (midden van het meetbereik, stemt overeen met 12 mA) timeter 12 mA weergeeft, functioneert de stroomuitgang.

Een frequentieuitgang configureren als pulsuitgang 18.4

Een frequentieuitgang zendt een signaal uit met een frequentie die afhankelijk si van de volumeflow. De frequentieuitgang kan zodanig geconfigureerd worden dat de brongrootte getotaliseerd kan worden doordat elke periode van het uitgangssignaal als increment wordt gebruikt.

Een frequentieuitgang installeren (optie) 18.4.1

Install.uitgang; Frequentie F1	Kies Frequentie F1 in Spec. functie\SYSTEEM inst.\Procesuitgangen. Druk op ENTER.
F1 Inschakelen	Kies ja als de uitgang niet geïnstalleerd was. Druk op ENTER.
nee >JA<	of

Kies nee als de uitgang reeds geïnstalleerd was. Druk op ENTER. F1 Uitschakelen >NEE< jа Kies in de keuzelijst het meetkanaal, dat als bronkanaal aan de uitgang toegewezen moet F1 Bron kanaal î worden. Druk op ENTER. Kanaal A: Kies in de keuzelijst Meetwaarde (maar niet Impuls!). Druk op ENTER. F1 Bron \$ Meetwaarde Als u Meetwaarde heeft gekozen en de brongrootte getotaliseerd kan worden dan ver-Setup as pulse ? schijnt de vraag of de frequentieuitgang als pulsuitgang geconfigureerd moet worden. Kies nee >JA< ja. Druk op ENTER. F1 Uitgang MAX

Toets de bovenste grensfrequentie in. Druk op ENTER. De onderste grensfrequentie en de foutwaarde worden automatisch op 0.5 Hz gezet.

18.4.2 De uitgang activeren

kHz



1.0

Kies in de programmavertakking Uitgangsopties het kanaal waarvoor de uitgang geactiveerd moet worden. Druk op ENTER.

Deze weergave verschijnt niet als de transmitter slecht één meetkanaal heeft.

F1: nee >JTA<

Pulses per unit: 1000 /m3

INFO: max flow= 3600.0 m3/h Kies ja om de uitgang te activeren. Druk op ENTER.

Toets het aantal impulsen in dat moet worden toegewezen aan de maateenheid van de totalisator. Druk op ENTER.

Voorbeeld: 1000 impulsen is gelijk aan 1 m³ van het getotaliseerde medium.

De max. flow in functie van de bovenste grensfrequentie en de pulswaarde worden aangegeven. Druk op ENTER.

18.5 Een binaire uitgang activeren als pulsuitgang

Een pulsuitgang is een integrerende uitgang, die een impuls zendt als het volume of de massa van het medium, dat aan het meetpunt voorbijgestroomd is, een bepaalde waarde (Pulswaarde) bereikt heeft. De geïntegreerde grootheid is de gekozen meetgrootheid. Zodra er een impuls gestuurd is, begint de integratie van voren af aan.

Opmerking! Het menupunt Pulsuitgang wordt alleen in programmavertakking Uitgangsopties in beeld gebracht als er een pulsuitgang geïnstalleerd is.



Nu wordt de max. flow in beeld gebracht waarme de pulsuitgang kan werken. Deze waarde wordt berekend op basis van de ingevoerde pulswaarde en de pulsbreed-te.

Als de flow deze waarde overschrijdt, werkt de pulsuitgang niet correct. In dit geval moet de pulswaarde en de pulsbreedte aan de flowomstandigheden worden aangepast.Druk op ENTER.

18.6 Activeren van een binaire uitgang als alarmuitgang

Opmerking! Het menupunt Alarmuitgang wordt alleen dan weergegeven in de programmavertakking Uitgangsopties, als er een alarmuitgang moet worden geïnstalleerd.



Kies in de programmavertakking Uitgangsopties het kanaal, waarvoor een alarmuitgang moet worden geactiveerd. Druk op ENTER totdat het menupunt Alarmuitgang wordt weergegeven.

Deze weergave verschijnt niet, als de transmitter alleen een meetkanaal heeft.

Alarmuitgang nee >JA<

Kies ja om de alarmuitgang te activeren. Druk op ENTER.

Er kunnen maximaal 3 onafhankelijk van elkaar werkende alarmuitgangen R1, R2, R3 per kanaal worden geconfigureerd. De alarmuitgangen kunnen gebruikt worden voor output van informatie over de lopende meting of voor het in-/uitschakelen van pompen, motor enz.

18.6.1 Alarmeigenschappen

Voor een alarmuitgang kan de schakelvoorwaarde, het resetgedrag en de schakelfunctie vastgelegd worden.



Er verschijnen drie keuzelijsten in beeld:

- func: Schakelvoorwaarde
- typ: Resetgedrag
- mode: Schakelfunctie

Met toets 🔿 wordt in de bovenste regel een keuzelijst gekozen. Met toets 🚺 wordt in de onderste regel een lijstnotering gekozen.

Druk op ENTER om de instellingen op te slaan.

Tab. 18.4: Alarmeigenschappen

alarmeigenschap	instelling	beschrijving
func (schakelvoorwaarde)	МАХ	Het alarm schakelt als de meetwaarde de bovenste grenswaarde over- schrijdt.
	MIN	Het alarm schakelt als de meetwaarde de onderste grenswaarde onder- schrijdt.
	+→→+	Het alarm schakelt als de stroomrichting verandert (verandering van voorte- ken van de meetwaarde).
	GRTHD.	Het alarm schakelt als de hoeveelheidstelling geactiveerd is en de hoeveel- heidsteller de grenswaarde bereikt.
	FOUT	Het alarm schakelt als een meting niet mogelijk is.
	UIT	Het alarm is uitgeschakeld.
typ (resetgedrag)	NIET-HOUDEN	Als niet meer aan de schakelvoorwaarde wordt voldaan, schakelt het alarm na ca. 1 s terug naar de rusttoestand.
	HOUDEN	Het alarm blijft geactiveerd, ook als niet meer aan de schakelvoorwaarde wordt voldaan.
mode (schakelfunctie)	SLUITER	Het alarm is stroomgeleidend als aan de schakelvoorwaarde wordt voldaan en is stroomloos in rusttoestand.
	OPENER	Het alarm is stroomloos als aan de schakelvoorwaarde wordt voldaan en stroomgeleidend in rusttoestand.

Opmerking! Als er niet gemeten wordt, zijn alle alarmen stroomloos, ongeacht de geprogrammeerde schakelfunctie.

18.6.2 De grenswaarden vastleggen

Als u in de keuzelijst func de schakelvoorwaarde ${\tt MAX of MIN}$ kiest, moet de grenswaarde voor de uitgang worden vastgelegd:

R1	Input:	¢
Vo	lumeflow	

bruikt. De volgende lijstnoteringen zijn beschikbaar:
 gekozen meetgrootheid

signaalamplitude

Druk op ENTER.

geluidssnelheid van het medium

Bovengrens: -10.00 m3/h

Ondergrens: -10.00 m3/h schakelvoorwaarde: MAX

Toets de bovenste grenswaarde in. Druk op ENTER.

Het alarm schakelt als de meetwaarde de grenswaarde overschrijdt.

Kies in de keuzelijst Input de meetgrootheid die voor de vergelijking moet worden ge-

schakelvoorwaarde: MIN

Toets de onderste grenswaarde in. Druk op ENTER.

Het alarm schakelt als de meetwaarde de grenswaarde onderschrijdt.

Voorbeeld 1:	Bovengrens::-10 m ³ /h
	volumeflow = -9.9 m ³ /h
	de grenswaarde wordt overschreden, het alarm schakelt
	volumeflow = -11 m ³ /h
	de grenswaarde wordt niet overschreden, het alarm schakelt niet
Voorbeeld 2:	Ondergrens::-10 m ³ /h
	volumeflow = -11 m ³ /h
	de grenswaarde wordt onderschreden, het alarm schakelt
	volumeflow = -9.9 m ³ /h

Als u in de keuzelijst func de schakelvoorwaarde GRTHD. kiest, moet de grenswaarde van de uitgang worden vastgelegd:

Hoeveelhd-gr	ens:
1.00	mЗ

Schakelvoorwaarde: GRTHD.

Toets de hoeveelheidsgrenswaarde in. Druk op ENTER.

Het alarm schakelt als de meetwaarde de grenswaarde bereikt.

Een positieve grenswaarde wordt vergeleken met de waarde van de hoeveelheidsteller voor de positieve stroomrichting. Een negatieve grenswaarde wordt vergeleken met de waarde van de hoeveelheidsteller voor de negatieve stroomrichting. De vergelijking vindt ook plaats, als de hoeveelheidsteller van de andere stroomrichting in beeld verschijnt.

Opmerking!	De maateenheid van de grenswaarde wordt vastgelegd overeenkomstig de maateenheid van de ge- kozen meetgrootheid.
	Als de maateenheid van de meetgrootheid gewijzigd wordt, moet de grenswaarde omgerekend en opnieuw ingetoetst worden.
Voorbeeld 1:	meetgrootheid: volumeflow in m ³ /h Hoeveelhd-grens::1 m ³
Voorbeeld 2:	meetgrootheid: volumeflow in m³/h Ondergrens :: 60 m³/h
	De maateenheid van de meetgrootheid wordt veranderd in m ³ /min. De nieuwe grenswaarde die moet worden ingetoetst is 1 m ³ /min.

18.6.3 De hysterese vastleggen

Voor de alarmuitgang R1 kan een hysterese worden vastgelegd. Hiermee wordt voortdurend schakelen van het alarm voorkomen, als de meetwaarden slechts in geringe mate rond de grenswaarde schommelen.

De hysterese is een symetrisch bereik rond de grenswaarde. Het alarm wordt geactiveerd, als de meetwaarden de bovenste grenswaarde overschrijden en gedeactiveerd als de meetwaarden de onderste grenswaarde onderschrijden.



R1 Hysterese:	schakelvoorwaarde: MIN ofMAX
1.00 m3/h	Toets de Hysterese in.
	of
	Toets 0 (nul) in om zonder hysterese te werken.

Druk op ENTER.

18.7 Gedrag van de alarmuitgangen

18.7.1 Schijnbare schakelvertraging

De meetwaarden en de waarden van de totalisatoren verschijnen afgerond op twee cijfers achter de komma in beeld. De grenswaarden worden echter vergeleken met de niet afgeronde meetwaarden. Daarom kan er bij een zeer kleine verandering van de meetwaarde (kleiner dan twee cijfers achter de komma) een schijnbare schakelvertraging ontstaan. De schakelnauwkeurigheid van de uitgang is in dit geval groter dan de nauwkeurigheid van de weergave.

18.7.2 De alarmen resetten en initialiseren

Na een initialisatie worden alle alarmuitgangen als volgt geïnitialiseerd:

Tab. 18.5: Alarmstatus na een initialisatie

func	UIT
typ	NIET-HOUDEN
mode	SLUITER
Grens	0.00

Druk tijdens de meting drie maal op de toets CLR om alle alarmuitgangen in de rusttoestand terug te zetten. Alarmuitgangen waarvan nog aan de schakelvoorwaarde wordt voldaan, worden na 1 s weer geactiveerd. Deze functie wordt gebruikt om alarmuitgangen van het type HOUDEN te resetten als niet meer aan de schakelvoorwaarde wordt voldaan.

Met een druk op de toets BRK stopt u de meting en gaat u naar het hoofdmenu. Alle alarmuitgangen worden stroomloos geschakeld, ongeacht de geprogrammeerde rusttoestand.

18.7.3 Alarmuitgangen tijdens de sensorpositionering

Aan het begin van de sensorpositionering (balkendiagram) worden alle alarmuitgangen in hun geprogrammeerde rusttoestand teruggezet.

Als men tijdens de meting het balkendiagram kiest, worden alle alarmuitgangen in hun geprogrammeerde rusttoestand teruggeschakeld.

Een alarmuitgang van het type HOUDEN die tijdens de voorafgaande meting geactiveerd is, blijft na de sensorpositionering in rusttoestand als niet meer aan zijn schakelvoorwaarde wordt voldaan.

Het schakelen van de alarmuitgangen in de rusttoestand verschijnt niet in beeld.

18.7.4 Alarmuitgangen tijdens de meting

Een alarmuitgang met de schakelvoorwaarde MAX of MIN wordt max. eenmaal per seconde geactualiseerd om brommen te voorkomen (d.w.z. schommelen van de meetwaarden rond de waarde van de schakelvoorwaarde).

Een alarmuitgang van de type NIET-HOUDEN wordt geactiveerd, als aan de schakelvoorwaarde wordt voldaan. Hij wordt gedeactiveerd, als niet meer aan de schakelvoorwaarde wordt voldaan. Hij blijft echter min. 1 s geactiveerd, ook als korter aan de schakelvoor-waarde wordt voldaan.

Alarmuitgangen met schakelvoorwaarde GRTHD. worden geactiveerd, als de grenswaarde bereikt is.

Alarmuitgangen met schakelvoorwaarde FOUT worden pas na meerdere mislukte meetpogingen geactiveerd. Hierdoor leiden typische kortstondige storingen van de meting (bijv. het aanzetten van een pomp) niet tot activering van het alarm.

Alarmuitgangen met schakelvoorwaarde $+ \rightarrow - \rightarrow +$ en van het type NIET-HOUDEN worden bij elke verandering van de stroomrichting voor ca. 1 s geactiveerd (zie Afb. 18.2).

Alarmuitgangen met schakelvoorwaarde $+\rightarrow -\rightarrow +$ en van het type HOUDEN worden na de eerste verandering van de stroomrichting geactiveerd. Zij kunnen door drie drukken op de toets CLR teruggeschakeld worden (zie Afb. 18.2).



Afb. 18.2: Gedrag van een relais bij verandering van de stroomrichting

Bij een aanpassingaan veranderde meetomstandigheden, bijv. bij een aanzienlijke verhoging van de mediumtemperatuur, wordt het alarm niet geschakeld. Alarmuitgangen met de schakelvoorwaarde UIT worden automatisch op de schakelfunctie SLUITER gezet.

18.7.5 Alarmstatusweergave

Opmerking! Het schakelaar van de alarmuitgangen wordt niet akoestisch noch op het display aangegeven.

De alarmstatus kan tijdens de meting in beeld gebracht worden. Deze functie wordt in Spec. functie \SYSTEEM inst.\Dialogen/menu's geactiveerd.

SHOW RELAIS STAT uit >AAN<	Kies het menupunt SHOW RELAIS STAT. Kies aan om de alarmstatusweergave te active- ren.
Scroll tijdens de meting me RX	t de toets
Voorbeeld: R1 =	

Tab. 18.6: Pictogrammen voor de alarmstatusweergave

	Nr.		func (schakelvoorwaarde)	typ (resetgedrag)	mode (schakelfunctie)	huidige status
R		=				
	1		UIT	NIET- HOUDEN	SLUITER	gemaakt
	2		MAX	HOUDEN	OPENER	open
	3		MIN			
			$\begin{array}{c} + \rightarrow - - \rightarrow + \\ \end{array}$			
			GRTHD.			
			FOUT			

18.8 De uitgangen deactiveren

Als de geprogrammeerde uitgangen niet meer nodig zijn, kunnen ze gedeactiveerd worden. De configuratie van een gedeactiveerde uitgang wordt opgeslagen en is beschikbaar als de uitgang opnieuw geactiveerd wordt.



Om een uitgang te deactiveren, kiest u nee in Uitgangsopties \Alarmuitgang. Druk op ENTER.

19 Fouten lokaliseren

Als er een probleem mocht ontstaan dat niet met behulp van deze gebruiksaanwijzing opgelost kan worden, neem dan a.u.b. contact op met onze verkoopafdeling en geef een nauwkeurige beschrijving van het probleem. Vermeld het type, het serienummer evenals de firmwareversie van de transmitter.

Calibreren

FLUXUS is een zeer betrouwbaar meetapparaat. Het wordt geproduceerd onder strenge kwaliteitscontrole in uiterst moderne productieprocédés. Als het meetapparaat conform deze gebruiksaanwijzing op de juiste plaats correct geïnstalleerd, consciëntieus gebruikt en zorgvuldig onderhouden wordt, zijn er geen storingen te verwachten. De transmitter is in de fabriek gekalibreerd en het is normaal gesproken niet nodig, hem opnieuw te kalibreren. Wij raden opnieuw kalibreren aan als

- · het contactvlak van de sensoren zichtbare sporen van slijtage vertoont of
- als de sensoren gedurende lange tijd bij hoge temperaturen gebruikt zijn (enkele maanden > 130 °C voor normale sensoren of > 200 °C voor hoogtemperatuursensoren).

Voor hernieuwde kalibratie in referentieomstandigheden moet de transmitter naar FLEXIM worden opgestuurd.

Het display werkt helemaal niet of valt telkens opnieuw uit

Controleer de contrastinstelling van de transmitter (zie paragraaf 16.4).

Zorg er voor dat de juiste spanning op de klemmen staat. Kijk op het typeplaatje onder de meest rechtse contactstrook, voor welke spanningsvoorziening het apparaat is bedoeld. Als de spanningsvoorziening in orde is, zijn ofwel de sensoren of is een onderdeel van de transmitter defect. De sensoren en de transmitter moeten voor reparatie naar FLEXIM worden opgestuurd.

De melding SYSTEEMFOUT! verschijnt in beeld

Druk op de toets BRK om terug te keren naar het hoofdmenu.

Als deze melding herhaaldelijk in beeld gebracht wordt, noteert u dan het getal in de onderste regel. Kijk in welke situatie de fout in beeld verschijnt. Neem contact op met FLEXIM.

De transmitter reageert niet, als de toets BRK tijdens de meting ingedrukt wordt

Er is een programmeringscode vastgelegd. Druk op de toets CLR en toets de programmeringscode in.

De achtergrondverlichting van het display brandt niet, alle andere functies werken echter

De achtergrondverlichting is defect. Dit heeft geen gevolgen voor de overige functies van het display. Stuur de transmitter voor reparatie op naar FLEXIM.

De datum en de tijd zijn verkeerd, de meetwaarden worden bij het uitschakelen gewist

De batterij voor gegevensopslag moet vervangen worden. Stuur de transmitter op naar FLEXIM.

Een uitgang werkt niet

Zorg er voor dat de uitgang goed geconfigureerd zijn. Controleer de werking van de uitgang zoals beschreven in paragraaf 18.1.3. Als de uitgang defect is, neem dan contact op met FLEXIM.

Een meting is niet mogelijk of de meetwaarden wijken aanzienlijk af van de verwachte waarden

zie paragraaf 19.1.

De waarden van de totalisator zijn verkeerd

zie paragraaf 19.6.

19.1 Problemen met de meting

Een meting is niet mogelijk, omdat er geen signaal ontvangen wordt. In de onderste regel rechts verschijnt een vraagteken

- Stel vast, of de ingetoetste parameters correct zijn, vooral de buisbuitendiameter, de buiswanddikte en de geluidssnelheid van het medium. (Typische fouten: de omtrek of de radius is ingetoetst in plaats van de doorsnede, in plaats van de buitendoorsnede is de binnendoorsnede ingetoetst.)
- Zorg er voor, dat de aanbevolen sensorafstand bij de montage van de sensoren is ingesteld.
- Zorg er voor, dat u een goed meetpunt heeft gekozen (zie paragraaf 19.2).
- Probeer een beter akoestisch contact tussen de buis en de sensoren tot stand te brengen (zie paragraaf 19.3).
- Toets een kleiner aantal meetpaden in. Mogelijk is de signaaldemping te hoog vanwege een hoge viscositeit van het medium of vanwege aanslag op de buisbinnenwand (zie paragraaf 19.4).

Het meetsignaal wordt ontvangen, maar er worden geen meetwaarden ontvangen

- Een uitroepteken "!" in de hoek rechts onderaan op het display geeft aan, dat de vastgelegde bovenste grenswaarde van de stromingssnelheid is overschreden en dat de meetwaarden daarom als ongeldig gemarkeerd zijn. De grenswaarde moet aan de meetomstandigheden worden aangepast of de controle moet gedeactiveerd worden (zie paragraaf 13.5).
- Als er geen uitroepteken "!" staat, is een meting op het gekozen meetpunt niet mogelijk.

Signaalverlies tijdens de meting

- Als de buis was leeggelopen : kreeg u daarna geen meetsignaal meer? Neem contact op met FLEXIM.
- Wacht even totdat het akoestische contact weer tot stand is gebracht. De meting kan door een tijdelijk hoog aandeel gasbellen en vaste deeltjes in het medium onderbroken worden.

De meetwaarden wijken aanzienlijk af van de verwachte waarden

- Verkeerde meetwaarden worden vaak veroorzaakt door verkeerde parameters. Zorg er voor, dat de ingetoetste parameters voor dat meetpunt correct zijn.
- Als de parameters correct zijn, zie paragraaf 19.5 voor de beschrijving van typische situaties, waarin men verkeerde meetwaarden krijgt.

19.2 Het meetpunt kiezen

- Zorg er voor, dat de aanbevolen minimumafstand ten opzichte van alle storingsbron-nen gerespecteerd wordt (zie hoofdstuk 5, Tab. 5.2).
- · Neem geen meetpunten waar aanslag op de binnenkant van de buis ontstaat.
- Neem geen meetpunten die zich in de buurt van gedeformeerde of beschadigde plaatsen op de buis of in de buurt van lasnaden bevinden.
- · Meet de temperatuur op het meetpunt en zorg er voor dat de sensoren voor deze temperatuur geschikt zijn.
- · Zorg er voor, dat de buisbuitendiameter binnen het meetbereik van de sensoren ligt.
- Bij de meting op een horizontale buis moeten de sensoren aan de zijkant van de buis bevestigd worden.
- · Een verticaal gemonteerde buis moet op het meetpunt altijd gevuld zijn en het medium moet omhoog stromen.
- Er mogen geen gasbellen ontstaan (zelfs media zonder luchtbellen kunnen gasbellen vormen als het medium zich ontspant, bijv. vóór pompen en achter grote doorsnedeuitbreidingen).

19.3 Maximaal akoestisch contact

Kijk bij de punten in hoofdstuk 9.

19.4 Toepassingsspecifieke problemen

De ingetoetste geluidssnelheid van het medium is verkeerd

De ingetoetste geluidssnelheid wordt gebruikt om de sensorafstand te berekenen en is daarom zeer belangrijk voor de sensorpositionering. De in de transmitter opgeslagen geluidssnelheden zijn slechts bedoeld ter oriëntatie.

De ingetoetste buisruwheid is niet geschikt

Controleer de ingevoerde waarde. U dient hierbij rekening te houden met de buistoestand.

Het meten aan buizen gemaakt van een poreus materiaal (bijv. beton of gietijzer) is slechts in beperkte mate mogelijk Neem contact op met FLEXIM.

De buisbekleding kan bij het meten problemen veroorzaken, als ze niet vast tegen de buisbinnenwand aanligt of gemaakt is van akoestisch absorberend materiaal

Probeer te meten op een niet bekleed stuk van de buis.

Hoogviscose media dempen het ultrasone signaal sterk

Het meten van media met een viscositeit > 1000 mm²/s is slechts in beperkte mate mogelijk.

Een groter aandeel gas of vaste deeltjes in het medium strooien en absorberen het ultrasone signaal en dempen hierdoor het meetsignaal

Een meting is bij een waarde van \ge 10 % niet mogelijk. Bij een hoog aandeel dat echter < 10 % is, is de meting slechts in beperkte mate mogelijk.

De stroming bevindt zich in het overgangsgebied tussen laminaire en turbulente stroming waarbij een meting problematisch is

Bereken het Getal van Reynolds van de stroming op het meetpunt met behulp van het programma FluxFlow (gratis download: www.flexim.com). Neem contact op met FLEXIM.

19.5 Grote afwijkingen van de meetwaarden

De ingetoetste geluidssnelheid van het medium is verkeerd

Een verkeerde geluidssnelheid kan ertoe leiden dat het rechtstreeks tegen de buiswand gereflecteerde signaal verwisseld wordt met het meetsignaal dat het medium heeft gepasseerd. De flow-waarde die op basis van dit verkeerde signaal door de transmitter wordt berekend is zeer klein of schommelt rond nul.

Er zit gas in de buis

Als er gas in de buis zit, is de gemeten flow altijd te hoog omdat zowel het gasvolume als het vloeistofvolume is gemeten.

De ingetoetste bovenste grenswaarde van de stromingssnelheid is te laag

Alle meetwaarden voor de stromingssnelheid die de bovenste grenswaarde overschrijden, worden genegeerd en als ongeldig gekenmerkt. Alle grootheden die van de stromingssnelheid zijn afgeleid, worden ook op ongeldig gezet. Als meerdere correcte meetwaarden op die manier genegeerd worden, ontstaan er te kleine waarden van de totalisator.

De ingetoetste cut-off-flow is te hoog

Alle stromingssnelheden die kleiner zijn dan de cut-off-flow worden op nul gezet. Alle afgeleide grootheden worden ook op nul gezet. Om bij lage stromingssnelheden te kunnen meten, moet de cut-off-flow (voorinstelling: 2.5 cm/s) dienovereen-komstig klein worden ingesteld.

De ingetoetste buisruwheid is ongeschikt

De stromingssnelheid van het medium ligt buiten het meetbereik van de transmitter

Het meetpunt is ongeschikt

Kies een ander meetpunt om te controleren, of de resultaten beter zijn. Buizen zijn nooit perfect rotatiesymetrisch en daarom wordt het stromingsprofiel beïnvloed. Verander de sensorposities overeenkomstig de buisvervorming.

19.6 Problemen met de totalisatoren

De waarden van de totalisator zijn te groot

Zie Spec. functie\SYSTEEM inst.\Meten\Hoev. terughalen. Als dit menupunt geactiveerd is, worden de waarden van de totalisator opgeslagen. Aan het begin van de volgende meting nemen de totalisatoren deze waarden aan.

De waarden van de totalisator zijn te klein

Eén van de totalisatoren heeft de bovenste grenswaarde bereikt en moet handmatig terug op nul gezet worden.

De som van de totalisatoren is niet correct

Zie Spec. functie\SYSTEEM inst.\Meten\Hoev. wrapping. De output van de som van beide totalisatoren (de doorvoerhoeveelheid) via een uitgang is, nadat één van de betrokken totalisatoren de eerste keer is overgelopen (wrapping), niet meer geldig.

19.7 Gegevensoverdracht

Het bestand met de overgedragen meetgegevens bevat zinloze tekenreeksen

De overdrachtsparameters van de transmitter en het overdrachtsprogramma zijn niet identiek. Stel de overdrachtsparameters van de transmitter (zie paragraaf 14.2.4) en van het programma FluxData (zie paragraaf 14.2.7) of van het terminalprogramma in.

A Menustructuur

		initialisatie- bestendig
Programmavertakking Par	ameter	
>PAR< mtn opt sf Parameter	hoofdmenu: kiezen van de programmavertakking Parameter	
Daramator t	kiezen van een meetkanaal (A, B) of een verrekeningskanaal (Y, Z)	
voor kanaal A:	Deze weergave verschijnt niet als de transmitter slecht één meetkanaal heeft.	
Bij het kiezen van een mee	etkanaal (A, B):	
Buitendiameter 100.0 mm	invoeren van de buisbuitendiameter	
	invoeren van de buisomtrek	
314.2 mm	Deze weergave verschijnt alleen, als Spec. functie\SYSTEEM inst.\ Dialogen/menu's\Leidingomtrek geactiveerd en Buitendiameter = 0 ingetoetst is.	
Wanddikte	invoeren van de buiswanddikte	
3.0 mm	bereik: afhankelijk van de aangesloten sensoren	
	voorinstelling: 3 mm	
Leidingmater. ↑ Staal		
c-Materiaal	invoeren van de geluidssnelheid van het buismateriaal	
3230.0 m/s	bereik: 6006553.5 m/s	
	Deze weergave verschijnt alleen, als Ander materiaal gekozen is.	
Bekleding nee >JA<	kiezen of de buis bekieed is	
Pokloding t	kiezen van het bekledingsmateriaal	
Bitumen	Deze weergave verschijnt alleen, als Bekleding = ja gekozen is.	
	invoeren van de geluidssnelheid van het bekledingsmateriaal	
3200.0 m/s	bereik: 6006553.5 m/s	
	Deze weergave verschijnt alleen, als Ander materiaal gekozen is.	
Bekledingsdikte	invoeren van de dikte van de bekleding	
3.0 mm	voorinstelling: 3 mm	
Duubaid	invoeren van de ruwheid de buisbinnenwand	
0.4 mm	bereik: 05 mm	
	voorinstelling: 0.1 mm (voor staal als buismateriaal)	
Medium ‡ Water	kiezen van het medium	
	invoeren van de gemiddelde geluidssnelheid van het medium	
c-Medium	bereik: 5003500 m/s	
1000.0 11/5	Deze weergave verschijnt alleen, als Ander medium gekozen is.	

		initialisatie- bestendig
c-Medium bereik auto >EIGEN<	kiezen van het bereik rond de middelmatige geluidssnelheid auto: Het bereik rond de middelmatige geluidssnelheid wordt vastgelegd door de transmitter.	
	eigen: Het bereik rond de middelmatige geluidssnelheid moet ingetoetst worden.	
c-Medium=1500m/s bereik +-150m/s	invoeren van het bereik rond de gemiddeld geluidssnelheid van het medium Deze weergave verschijnt alleen, als eigen gekozen is.	
Kin.viscositeit 1.00 mm2/s	invoeren van de kinematische viscositeit van het medium bereik: 0.0130 000 mm ² /s Deze weergave verschijnt alleen, als Ander, medium gekozen is	
Dichtheid 1.00 g/cm3	invoeren van de bedrijfsdichtheid van het medium bereik: 0.0120 g/cm ³	
Medium-temperatr	Deze weergave verschijnt alleen, als Ander medium gekozen is. invoeren van de mediumtemperatuur	
20.0 C Mediumdruk	invoeren van de mediumdruk	
1.00 bar	bereik: 1600 bar Deze weergave verschijnt alleen, als Spec. functie\SYSTEEM inst.\Dia- logen/menu's\Mediumdruk geactiveerd is.	
Sensortype : Standaard	kiezen van het sensortype Deze weergave verschijnt alleen, als er geen of speciale sensoren aangesloten zijn.	
Additional cable 65.0 m	invoeren van de lengte van een verlengkabel	
Bij het kiezen van een verre Verrekeningskanalen staan a	e keningskanaal (Y, Z): Ileen ter beschikking als de transmitter meer dan een meetkanaal heeft.	
Berekening: Y= A - B	weergave van de huidige verrekeningsfunctie	
>CH1< funct ch2; A - B	kiezen van de verrekeningsfunctie	
Programmavertakking Meter	en hoofdmenu: kiezen van de programmavertakking Meten	
KANAAL: >A< B Y Z METEN ✓ ✓ -	activeren van de kanalen Deze weergave verschijnt niet als de transmitter slecht één meetkanaal heeft.	
A:Meetpunt-nr.: $xxx (\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow)$	<pre>invoeren van het meetpuntnummer Deze weergave verschijnt alleen, als Uitgangsopties\Opsl. meetgegev. en/of Seriele uitgang geactiveerd zijn.</pre>	

		initialisatie- bestendig
A:PROFILE CORR. >NEE< ja	activeren/deactiveren van de correctie van het stromingsprofiel Deze weergave verschijnt alleen, als Spec. functie\SYSTEEM inst.\Me- ten\ Stroomsnelheid = ongecor gekozen is.	
A: Signaalverloop 2 NUM		
Sensor afstand A:54 mm Reflec	gestelde moet worden	
Programmavertakking Uitg	angsopties	
par mtn >OPT< sf Uitgangsopties	hoofdmenu: kiezen van de programmavertakking Uitgangsopties	
Uitgangsopties <u>†</u> voor kanaal A:	kiezen van het kanaal waarvoor uitgangsopties vastgelegd moeten worden	
Meetgrootheid : Volumeflow	kiezen van de meetgrootheid	
Volume in: : : m3/h	kiezen van de maateenheid voor de meetgrootheid	
Demping 10 s	invoeren van de tijdsduur, waarin de glijdende gemiddelde waarde van de meet- waarden vastgesteld moet worden bereik: 1600 s	
Opsl. meetgegev. nee >JA<	activeren van de datalogger	
Seriele uitgang nee >JA<	activeren van de meetwaarde-output via de seriële interface naar een pc of een printer	
Log interval ‡ Alle 10 seconden	kiezen van de log interval voor het opslaan van meetwaarde in de datalogger Deze weergave verschijnt alleen, als Uitgangsopties\Opsl. meetgegev. en/of Seriele uitgang geactiveerd zijn.	
Log interval 1 s	<pre>invoeren van het log interval, als Log interval = EXTRA gekozen is bereik: 143 200 s (= 12 h)</pre>	
Stroomlus	activeren van een stroomuitgang	
Stroomlus I1: nee >JA<	Deze weergave verschijnt alleen, als de stroomuitgang in Spec. func- tie\SYSTEEM inst.\Procesuitgangen geïnstalleerd is.	
Meetwaarden	kiezen of er rekening moet worden gehouden met het voorteken van de meet- waarden voor de output	
ABSOLUUT -/+	Deze weergave verschijnt alleen, als Stroomlus geactiveerd is.	

		initialisatie- bestendig
Begin meetbereik	invoeren van de kleinste/grootste te verwachten meetwaarde voor de stroomuit-	
0.00 m3/h	De waarden worden toegewezen aan de onderste/bovenste grenswaarde van het outputbereik.	
Einde meetbereik 300.00 m3/h	Deze weergaven verschijnen alleen, als Stroomlus geactiveerd is.	
Foutw.vertraging 10 s	invoeren van de foutwaardevertraging d.w.z. van de tijdinterval waarna de voor de foutenoutput ingetoetste waarde naar de uitgang overgedragen wordt als er geen geldige meetwaarden zijn	
	Deze weergave verschijnt alleen, als Spec. functie\SYSTEEM inst.\Dia- logen/menu's\Foutw.vertraging = EDIT gekozen is.	
Pulsuitgang		
Pulsuitgang	activeren van een pulsuitgang	
B1: nee >JA<	Deze weergave verschijnt alleen, als er een pulsuitgang in Spec. func- tie\SYSTEEM inst.\Dialogen/menu's\Procesuitgangen geïnstalleerd is.	
Pulswaarde	invoeren van de pulswaarde (waarde van de totalisator, waarbij een impuls ge- stuurd wordt)	
0.01 1113	Deze weergave verschijnt alleen, als Pulsuitgang geactiveerd is.	
Pulsbreedte	invoeren van de pulsbreedte	
100 ms	bereik: 11000 ms	
Alemeniteren e	Deze weergave verschijnt alleen, als Pulsuitgang geactiveerd is.	
Alarmuitgang		
Alarmuitgang nee >JA<	Deze weergave verschijnt alleen, als er een alarmuitgang in Spec. func- tie\SYSTEEM inst.\Procesuitgangen geïnstalleerd is.	
R1=FUNC <typ mode<="" td=""><td>kiezen van de schakelvoorwaarde (func), het resetgedrag (typ) en de schakelfunctie (mode) van de alarmuitgang</td><td></td></typ>	kiezen van de schakelvoorwaarde (func), het resetgedrag (typ) en de schakelfunctie (mode) van de alarmuitgang	
Functie: MAX	Deze weergave verschijnt alleen, als Alarmuitgang geactiveerd is.	
R1 Input:	kiezen van de te bewaken meetgrootheid	
Volumeflow	Deze weergave verschijnt alleen voor R1, als Alarmuitgang geactiveerd is.	
Bovengrens	invoeren van de bovenste grenswaarde van de te bewaken meetgrootheid	
-10.00 m3/h	Deze weergave verschijnt alleen, als Alarmuitgang geactiveerd is en als scha- kelvoorwaarde MAX gekozen is.	
Ondergrens:	invoeren van de onderste grenswaarde van de te bewaken meetgrootheid	
-10.00 m3/h	Deze weergave verschijnt alleen, als Alarmuitgang geactiveerd is en als scha- kelvoorwaarde MIN gekozen is.	
Hoeveelhd-grens:	invoeren van de grenswaarde voor de totalisator van de te bewaken meetgroot- heid	
1.00 1.0	Deze weergave verschijnt alleen, als Alarmuitgang geactiveerd is en als scha- kelvoorwaarde GRTHD. gekozen is.	
	invoeren van de hysterese voor de onderste of bovenste grenswaarde	
RI Hysterese: 1.00 m3/h	Deze weergave verschijnt alleen, als Alarmuitgang geactiveerd is en als scha- kelvoorwaarde MIN of MAX gekozen is.	

	initialisatie- bestendig
Programmavertakking Spec. functie	
par mtn opt >SF< Spec. functie	
SYSTEEM inst.	
Spec. functie t SYSTEEM inst. kiezen van Spec. functie\SYSTEEM inst.	
SYSTEEM inst.\Instellen klok	
SYSTEEM inst. Instellen klok	
SYSTEEM inst.\Bibliotheken	
SYSTEEM inst. Bibliotheken	jst
SYSTEEM inst.\Bibliotheken\Materiaallijst	
Bibliotheken t Materiaallijst kiezen van de weergaven voor het samenstellen de materiaalkeuzelijst (buis- bekledingsmateriaal)	en
SYSTEEM inst.\Bibliotheken\Mediumlijst	
Bibliotheken t Mediumlijst	
SYSTEEM inst.\Bibliotheken\Format USER-AREA	
Bibliotheken t Format USER-AREA kiezen van de weergaven voor het partitioneren van het coëfficiëntengeheug en media	en en
Format USER-AREA Materials: 03	
Format USER-AREA Media: 03	
USER AREA: 52% used	
Format NOW? nee >JA<	
FORMATTING	

	initialisatie- bestendig
SYSTEEM inst.\Bibliotheken\Uitgebr. Biblio	
Bibliotheken t Uitgebr. Biblio	
Uitgebr. Biblio uit >AAN<	х
SYSTEEM inst.\Dialogen/menu's	
SYSTEEM inst. Dialogen/menu's kiezen van de weergaven voor het activeren/deactiveren of instellen van menu- punten in de andere programmavertakkingen	
Leidingomtrek uit >AAN<	x
Mediumdruk uit >AAN< activeren van het menupunt voor het intoetsen van de mediumdruk in de pro- grammavertakking Parameter	х
Meetpunt-nr.: $(1234) > (\uparrow\downarrow\leftarrow\rightarrow) <$ kiezen van de inputmode voor het meetpuntnummer in de programmavertakking Meten: $(1234) : getallen, punt, liggend streepje(1234) \rightarrow (\uparrow\downarrow\leftarrow\rightarrow) (\uparrow\downarrow\leftarrow\rightarrow) $	х
 Sensor afstand auto >EIGEN instellen van de weergave voor het intoetsen van de sensorafstand in de pro- grammavertakking Meten: eigen: alleen de ingetoetste sensorafstand verschijnt in beeld, als de aanbe- volen en de ingetoetste sensorafstand met elkaar overeenstemmen auto: alleen de aanbevolen sensorafstand verschijnt in beeld 	x
aanbevolen instelling: eigen	
Foutw.vertraging kiezen van de foutwaardevertraging dempen >BEWERK dempen: het dempingsgetal wordt gebruikt bewerk: het menupunt voor het intoetsen van de foutwaardevertraging in de programmavertakking Litgangsonties wordt geactiveerd	x
SHOW RELAIS STAT uit >AAN<	х
Length unit >[mm] < [inch]	x
Temperatuur >[°C]< [°F]	х
Pressure absolut uit >AAN<	х
Druk >[bar] < [psi]	x

	initialisatie- bestendig
Density [lb/ft3] nee >JA< kiezen of lb/ft ³ als de als maateenheid voor de dichtheid gebruikt moet worden	x
Density unit g/cm3 >kg/m3kiezen van de maateenheid voor de dichtheidDeze weergave verschijnt alleen, als lb/ft3 niet als de maateenheid voor de dichtheid gekozen is.	x
Viscosity unit mm2/s >cSt<	x
SYSTEEM inst.\Meten	
SYSTEEM inst. Meten kiezen van de weergaven voor het instellen van de meting	
WaveInjector activeren van de WaveInjector (optie) uit >AAN<	x
Enable NoiseTrek uit >AAN<	x
Auto NoiseTrek ? nee >JA< Nee >JA< Nee NoiseTrek mode automatisch of manuel plaatsvinden moet.	x
TT-Failed After →NoiseTrek 40s Deze weergave verschijnt alleen als de NoiseTrek mode is virjgegeven. invoeren van de tijd waarna de transmitter bij gebrek aan geldige meetwaarden in de TransitTime mode moet overschakelen naar de NoiseTrek mode bereik: 09999 s	x
0: de transmitter schakelt niet om naar de NoiseTrek mode Deze weergave verschijnt alleen als het automatisch heen en weer schakelen tussen de TransitTime mode en de NoiseTrek mode geactiveerd is.	
NT-Failed After →TransTime 60s invoeren van de tijd waarna de transmitter bij gebrek aan geldige meetwaarden in de NoiseTrek mode moet overschakelen naar de TransitTime mode bereik: 09999 s 0: de transmitter schakelt niet om naar de TransitTime mode Deze weergave verschijnt alleen als het automatisch heen en weer schakelen	x
NT-Ok, but Each Check TT 300s Universe Universe <td>x</td>	x
Deze weergave verschijnt alleen als het automatisch heen en weer schakelen tussen de TransitTime mode en de NoiseTrek mode geactiveerd is.	
Keep TTIFor in de TransitTime mode weer moet overschakelen naar de NoiseTrek mode bereik: 09999 s Deze weergave verschijnt alleen als het automatisch heen en weer schakelen tussen de TransitTime mode en de NoiseTrek mode geactiveerd is.	x

		initialisatie- bestendig
Compare c-fluid nee >JA<	activeren van de weergave van het verschil tussen de gemeten geluidssnelheid en de geluidssnelheid van een gekozen vergelijkingsmedium tijdens de meting	X
Stroomsnelheid norm. >ONGECOR<	kiezen of de stromingssnelheid met of zonder profielcorrectie in beeld gebracht en uitgevoerd wordt	x
Snelheid grens 0.0 m/s	invoeren van een bovenste grenswaarde voor de stromingssnelheid bereik: 0.125.5 m/s 0: deactiveren van de controle op uitschieters	x
	kenmerkt.	
Cut-off-flow absoluut >-/+<	 kiezen van de invoer van een onderste grenswaarde voor de stromingssnelheid: absoluut: ongeacht de stroomrichting -/+: afhankelijk van de stroomrichting 	x
Cut-off-flow fabriek >EIGEN<	activeren van de invoer van een onderste grenswaarde voor de stromingssnel- heid • fabriek: de vooringestelde grenswaarde 2.5 cm/s wordt gebruikt	Х
	• eigen: invoeren van de grenswaarde	
+Cut-off-flow 2.5 cm/s	invoeren van de cut-off-flow voor positieve meetwaarden bereik: 012.7 cm/s (0.127 m/s) voorinstelling: 2.5 cm/s (0.025 m/s)	x
	Deze weergave verschijnt alleen, als eerder Cut-off-flow = -/+ en Cut- off-flow = eigen gekozen is.	
-Cut-off-flow -2.5 cm/s	invoeren van de cut-off-flow voor negatieve meetwaarden bereik: -12.70 cm/s voorinstelling: -2.5 cm/s	x
	Deze weergave verschijnt alleen, als eerder Cut-off-flow = -/+ und Cut- off-flow = eigen gekozen is.	
Cut-off-flow 2.5 cm/s	invoeren van de cut-off-flow voor de absolute waarde van de meetwaarden bereik: 012.7 cm/s voorinstelling: 2.5 cm/s	x
	Deze weergave verschijnt alleen, als eerder Cut-off-flow = absoluut en Cut-off-flow = eigen gekozen is.	
A: Gain threshold Fail if > 90 dB	invoeren van de max. signaalversterking bereik: 0255 0: zonder begrenzing van de signaalversterking	x
	Deze weergave verschijnt alleen, als de SuperUser mode geactiveerd is.	
A: Bad soundspeed thresh. 2007 m/s	bereik: 03 000 m/s 0: de vooraf ingestelde waarde 1 848 m/s wordt gebruikt	x
	Deze weergave verschijnt alleen, als de SuperUser mode geactiveerd is.	x
A: Bad soundspeed offset: +321 m/s	bereik: 0900 m/s 0: de vooraf ingestelde waarde 300 m/s wordt gebruikt Deze weergave verschijnt alleen, als de Superlijser mode geactiveerd is	
Hoev. wrapping uit >AAN<	activeren van de overloop van de totalisatoren	х

		initialisatie- bestendig
Hoev. terughalen uit >AAN<	activeren van de overname van de waarden van de totalisator na een hernieuw- de start van de meting	х
Do not total. if no meas.> 0 s	invoeren van de tijd waarna de transmitter bij gebrek aan geldige meetwaarden een lang uitvallen van de meting erkent 0: de vooraf ingestelde waarde 30 s wordt gebruikt	х
	Deze weergave verschijnt alleen, als de SuperUser mode geactiveerd is.	
Total digita	invoeren van aantal decimalen bij de totalisatoren	x
Automatic	Automatic: dynamische aanpassing Fixed to x digit: 04 decimalen	
	Deze weergave verschijnt alleen, als de SuperUser mode geactiveerd is.	
3xC clear totals uit >AAN<	activeren van het handmatig terugzetten van de totalisatoren Deze weergave verschijnt alleen, als de SuperUser mode geactiveerd is.	х
Show 70	activeren van het weergeven van de som van de totalisatoren	x
uit >AAN<	Deze weergave verschijnt alleen, als de SuperUser mode geactiveerd is.	
Keep display val	activeren van het weergeven van de laatste geldige meetwaarde Deze weergave verschijnt alleen, als de SuperUser mode geactiveerd is.	x
Turbulence mode	activeren van de turbulentiemode	x
uit >AAN<		
Spec. functie\System	inst. \Meten \Kallbratle	
Kalibratiegege.ţ voor kanaal A:	Deze weergave verschijnt alleen, als de SuperUser mode geactiveerd is.	
	vastleggen van de profielgrenzen	
fabriek >EIGEN<	fabriek: de vooraf ingestelde profielgrenzen worden gebruikt	
	eigen: u kunt de profielgrenzen vastleggen	
	Deze weergave verschijnt alleen, als de SuperUser mode geactiveerd is.	
Laminar flow	invoeren van het max. Getal van Reynolds in waarbij sprake is van een laminaire stroming	
	bereik: 025 500 (afgerond op honderdtallen) 0: de vooraf ingestelde waarde 1 000 wordt gebruikt	
	Deze weergave verschijnt alleen, als de SuperUser mode geactiveerd is en Pro- fielgrenzen = eigen gekozen is.	
Turbulent flow if R*> 0	invoeren van het min. Getal van Reynolds in waarbij sprake is van een turbulente stroming	
<u>I</u>	bereik: 025 500 (afgerond op honderdtallen) 0: de vooraf ingestelde waarde 3 000 wordt gebruikt	
	Deze weergave verschijnt alleen, als de SuperUser mode geactiveerd is en Pro- fielgrenzen = eigen gekozen is.	
A:Calibration ?	vraag of er bovendien een correctie van de stromingssnelheid moet worden vast- gelegd	
adii	aan: u kunt de correctiegegevens vastleggen	
	uit: er wordt zonder correctie van de stromingssnelheid gewerkt	
	Deze weergave verschijnt alleen, als de SuperUser mode geactiveerd is.	

		initialisatie- bestendig
A:Hoek= 1.000	invoeren van de helling van de correctievergelijking bereik: -2.000+2.000 0: de correctie deactiveren Deze weergave verschijnt alleen, als de SuperUser mode geactiveerd is en eer- der Calibration = aan gekozen is.	
A:Offset= 0.0 cm/s	invoeren van de offset bereik: -12.7+12.7 cm/s 0: zonder offset Deze weergave verschijnt alleen, als de SuperUser mode geactiveerd is en eer- der Calibration = aan gekozen is.	
SYSTEEM inst.\Procesu	itgangen	
SYSTEEM inst. ‡ Procesuitgangen	kiezen van de weergaven voor het instellen van de uitgangen van de transmitter	
Install.uitgang: Stroom Il	kiezen van de te installeren uitgang	
SYSTEEM inst.\Opslaan		
SYSTEEM inst. ‡ Opslaan	kiezen van de weergaven voor het opslaan van de meetwaarden in de datalog- ger	
Ringbuffer uit >AAN<	instellen van het overloopgedrag van de datalogger	Х
Opslagmodus	kiezen van de opslagmodus:	х
voorb. >GEMIDD<	• voorb.: opslaan en online-output van de in beeld gebrachte meetwaarde	
	 gemidd: opslaan en online-output van de gemiddelde waarde van alle meet- waarden van een opslaginterval 	
	instellen van het gedrag van de totalisatoren bij het opslaan:	х
een >BEIDE<	 een: de waarde van de op dat moment in beeld gebrachte totalisator wordt op- geslagen 	
	 beide: een waarde voor elke stroomrichting wordt opgeslagen 	
Store Amplitude	activeren van het opslaan van de signaalamplitude	х
uit >AAN<	Deze waarde wordt alleen opgeslagen, als de datalogger geactiveerd is.	
Quality a Marking	activeren van het opslaan van de geluidssnelheid van het medium	х
opslaan c-Medium uit >AAN<	Deze waarde wordt alleen opgeslagen, als de datalogger geactiveerd is.	
Store diagnostic uit >AAN<	activeren van het opslaan van de diagnosewaarden	х
Beep on storage >AAN< uit	activeren van een akoestisch signaal bij elke keer opslaan of bij elke overdracht van een meetwaarde	х
SYSTEEM inst.\Ser. tr	ansmissie	
	kiezen van de weergaven voor het formatteren van de seriële overdracht van	
SYSTEEM inst. ↑ Ser. transmissie	meetwaarden	
SER:ruimtes weg uit >AAN<	activeren van de seriële overdracht met/zonder spaties	x

		initialisatie- bestendig
SER:decimaal '.' >','<	kiezen van het decimaalteken voor drijvende-kommagetallen	x
SER:col-afzond. ';' >'TAB'<	kiezen van het teken voor de kolomscheiding	x
Send Offline via RS232 >RS485<	kiezen van de seriële interface voorinstelling: RS232 Deze weergave verschijnt alleen als de transmitter een RS485-interface beeft	x
SYSTEEM inst.\Netwerk		
SYSTEEM inst. ‡ Netwerk	veranderen van de instellingen voor overdrachtsparameters van de RS485-inter- face	
Device address: 0 ADR	invoeren van het adres van het apparaat	x
Serial protocol default >SETUP<	bevestigen of veranderen van de overdrachtsparameters	x
>BAUD< parity st 1200 EVEN 1	veranderen van de baudrate, de pariteit of het aantal stopbits	x
SYSTEEM inst.\Diverse		
SYSTEEM inst. ‡ Diverse	kiezen van de weergaven voor instelling van het contrast en invoeren van een HotCodes	
$\begin{array}{c} \text{SETUP DISPLAY} \\ \leftarrow \text{CONTRAST} \rightarrow \end{array}$	instelling van het contrast van de weergave	
Input a HOTCODE nee >JA<	bevestiging dat een HotCode ingetoetst moet worden	
Please input a HOTCODE: 000000	invoeren van HotCode	
Instrument info		
Spec. functie ↓ Instrument info	kiezen van de weergaven voor informatie over de transmitter	
ADM8X27-XXXXXXX Vrij: 18327	weergave van het type, het serienummer en de max. vrije dataloggerruimte	x
ADM8X27-XXXXXXX V x.xx dd.mm.yy	weergave van het type, het serienummer en de firmwareversie met datum (dd - dag, mm - maand, yy - jaar)	x

		initialisatie- bestendig
Afdrukken meetw.		
Spec. functie : Afdrukken meetw.	kiezen van de weergaven voor het doorsturen van opgeslagen meetwaarden naar een pc	
Zenden header 01	begin van de meetwaardeoverdracht Deze weergave verschijnt alleen, als meetwaarden in de datalogger opgeslagen zijn en de transmitter met een seriële kabel op een pc is aangesloten.	
•••••	weergave van de voortgang van de gegevensoverdracht	
Wissen meetw. Spec. functie ↑ Wissen meetw.	kiezen van de weergaven voor het wissen van opgeslagen meetwaarden	
Zeker wissen? nee >JA<	bevestiging voor het wissen van de meetwaarden Deze weergave verschijnt alleen, als meetwaarden in de datalogger opgeslagen	
Instal.materiaal	zijn.	
Spec. functie ţ Instal.materiaal	Kiezen van de weergaven voor het invoeren van buis- en bekledingsmaterialen	
Instal.materiaal met S	pec. functie\SYSTEEM inst.\Bibliotheken\Uitgebr. Biblio = uit	
Instal.materiaal >BEWERK< wissen	kiezen of een gebruikersgedefinieerd materiaal bewerkt of gewist moet worden	
USER Material ↑ #01:not used	kiezen van een gebruikersgedefinieerd materiaal	
EDIT TEKST $(\uparrow\downarrow\leftarrow\rightarrow)$ USER MATERIAL 1	invoeren van een benaming voor het gekozen materiaal	
c-Materiaal 1590.0 m/s	invoeren van de geluidssnelheid van het materiaal bereik: 6006553.5 m/s	
Ruwheid 0.4 mm	invoeren van de ruwheid van het materiaal	
Instal.materiaal met s	pec. functie\SYSTEEM inst.\Bibliotheken\Uitgebr. Biblio = aan	
Edit Material ↑ Basics:Y=m*X +n	kiezen van de functie voor de temperatuur- en drukafhankelijkheid van de materi- aaleigenschappen	
USER Material ; #01:not used	kiezen van een gebruikersgedefinieerd materiaal	
USER Material 2 >BEWERK< wissen	kiezen of het gebruikersgedefinieerde materiaal bewerkt of gewist moet worden Deze weergave verschijnt alleen, als het gekozen materiaal reeds bestaat.	

		initialisatie- bestendig
#2: Input Name: USER MATERIAL 2	invoeren van een benaming voor het gekozen materiaal	
T-SOUNDSP.	invoeren van de constante voor de transversale geluidssnelheid van het materi- aal	
1500.0 m/s	Het aantal constanten hangt af van de boven gekozen functie.	
L-SOUNDSP.	invoeren van de constante voor de longitudinale geluidssnelheid van het materi- aal	
1500.0 m/s	Het aantal constanten hangt af van de boven gekozen functie.	
Default soundsp. long. >TRANS.<	kiezen van het geluidsgolftype voor de flowmeting	
Ruwheid 0.4 mm	invoeren van de ruwheid van het materiaal	
Savo changos	bevestigen dat de veranderingen opgeslagen moeten worden	
nee >JA<	Deze weergave verschijnt alleen, als er een nieuw materiaal ingetoetst is of als de eigenschappen van een bestaand materiaal gewijzigd zijn.	
Instal. medium		
Spec. functie ː Instal. medium	kiezen van de weergaven voor het invoeren van media	
Instal. medium met Sp	pec. functie\SYSTEEM inst.\Bibliotheken\Uitgebr. Biblio = uit	
Instal. medium >BEWERK< wissen	kiezen of een gebruikersgedefinieerd medium bewerkt of gewist moet worden	
USER Medium ‡01:not used	kiezen van een gebruikersgedefinieerd medium	
EDIT TEKST $(\uparrow\downarrow\leftarrow\rightarrow)$ USER MEDIUM 1	invoeren van een benaming voor het gekozen medium	
c-Medium 1500.0 m/s	invoeren van de gemiddelde geluidssnelheid van het medium bereik: 500.03500.0 m/s	
c-Medium=1500m/s bereik +-150m/s	invoeren van het bereik rond de middelmatige geluidssnelheid bereik: 50999 m/s	
Kin.viscositeit 1.01 mm2/s	invoeren van de kinematische viscositeit van het medium bereik: 0.0130 000.00 mm ² /s	
Dichtheid 1.00 g/cm3	invoeren van de bedrijfsdichtheid van het medium	
Instal. medium met Sr	pec. functie\SYSTEEM inst.\Bibliotheken\Uitgebr. Biblio = aan	
Edit Medium : Basics:Y=m*X +n	kiezen van de functie voor de temperatuur- en drukafhankelijkheid van de mediu- meigenschappen	
USER Medium ‡ #01:not used	kiezen van een gebruikersgedefinieerd medium	

		initialisatie- bestendig
USER MEDIUM 2 >BEWERK< wissen	kiezen of het gebruikersgedefinieerde medium bewerkt of gewist moet worden Deze weergave verschijnt alleen, als het gekozen medium reeds bestaat.	
#2: Input Name: USER MEDIUM 2	invoeren van een benaming voor het gekozen medium	
SOUNDSPEED 1500.0 m/s	invoeren van de constante voor de longitudinale geluidssnelheid van het medium Het aantal constanten hangt af van de boven gekozen functie.	
VISCOSITY 1.0 mm2/s	invoeren van de kinematische viscositeit van het medium	
DENSITY 1.0 g/cm3	invoeren van de bedrijfsdichtheid van het medium	
Save changes nee >JA<	bevestigen dat de veranderingen opgeslagen moeten worden Deze weergave verschijnt alleen, als er een nieuw medium ingetoetst is of als de eigenschappen van een bestaand medium gewijzigd zijn.	
Programmeringscode Spec. functie functie Inst. protcode	kiezen van de weergaven voor het invoeren van een programmeringscode	
Inst. protcode	vastleggen van een programmeringscode	
INPUT BREAK_CODE CODE: 000000	invoeren van de break-code (= programmeringscode)	
INP. ACCESS CODE CODE: 000000	invoeren van de access-code (= de eerste drie posities van de programmerings- code)	
Na de invoer van HotCode	071001	
DNmin Q-Sensor 15 mm	invoeren van de onderste grenswaarde van de buisbinnendiameter voor het in beeld gebrachte sensortype bereik: 363 mm	x

B Maateenheden

Lengte/ruwheid		Temperatuur	
maateenheid	beschrijving	maateenheid	beschrijving
mm	millimeter	°C	graden Celsius
inch	inch	°F	graden Fahrenheit
Druk			
maateenheid	beschrijving		
bar(a)	bar (absolute druk)		
bar(g)	bar (relatieve druk)		
	·		
psi(a)	pound per square inch	ı (absolute)	
psi(g)	pound per square inch	ı (relative)	
Dichtheid			
maateenheid	beschrijving		
g/cm3	gram per kubieke cent	limeter	
kg/cm3	kilogram per kubieke o	centimeter	
Geluidssnelheid			
maateenheid	beschrijving		
m/s	meter per seconde		
Kinematische viscositeit			
maateenheid	beschrijving		
mm2/s	vierkante millimeter pe	er seconde	
1 mm ² /s = 1 cSt	1		

 Stromingssnelheid

 maateenheid
 beschrijving

 m/s
 meter per seconde

 cm/s
 centimeter per seconde

in/s	inch per second
fps (ft/s)	foot per second

Volumeflow		Volume (getotaliseerd)
maateenheid	beschrijving	maateenheid
m3/d	kubieke meter per dag	m3
m3/h	kubieke meter per uur	m3
m3/min	kubieke meter per minuut	m3
m3/s	kubieke meter per seconde	m3
km3/h	1000 kubieke meter per uur	km3
ml/min	milliliter per seconde	l of m3*
l/h	liter per uur	l of m3*
I/min	liter per minuut	l of m3*
l/s	liter per seconde	l of m3*
hl/h	hectoliter per uur	hl of m3*
hl/min	hectoliter per minuut	hl of m3*
hl/s	hectoliter per seconde	hl of m3*
Ml/d (Megalit/d)	megaliter per dag	MI of m3*

bbl/d	barrel per day	bbl
bbl/h	barrel per hour	bbl
bbl/m	barrel per minute	bbl
USgpd (US-gal/d)	gallon per day	gal
USgph (US-gal/h)	gallon per hour	gal
USgpm (US-gal/m)	gallon per minute	gal
USgps (US-gal/s)	gallon per second	gal
KGPM (US-Kgal/m)	kilogallon per minute	kgal
MGD (US-Mgal/d)	million gallons per day	Mg
CFD	cubic foot per day	cft ^{**}
CFH	cubic foot per hour	cft
CFM	cubic foot per minute	cft
CFS	cubic foot per second	aft***
MMCFD	million cubic feet per day	MMCF
MMCFH	million cubic feet per hour	MMCF

keuze met HotCode 007027, firmwareversie V5.91 of hoger
cft: cubic foot
aft: acre foot
US-gal = 3.78541 I
bbl = 42 US-gal = 158.9873 I

Massaflow		Massa (getotaliseerd)
maateenheid	beschrijving	maateenheid
t/h	ton per uur	t
t/d	ton per dag	t
kg/h	kilogram per uur	kg
kg/min	kilogram per minuut	kg
kg/s	kilogram per seconde	kg
g/s	gram per seconde	g

lb/d	pound per day	lb
lb/h	pound per hour	lb
lb/m	pound per minute	lb
lb/s	pound per second	lb
klb/h	kilopound per hour	klb
klb/m	kilopound per minute	klb

1 lb = 453.59237 g 1 t = 1000 kg

Warmteflow		Warmte (getotaliseerd)
maateenheid	beschrijving	maateenheid
W	watt	Wh of J [*]
kW	kilowatt	kWh of kJ [*]
MW	megawatt	MWh of MJ [*]
GW	gigawatt	GWh of GJ [*]

kBTU/minute	kBTU per minute
kBTU/hour	kBTU per hour
MBTU/hour	MBTU per hour
MBTU/day	MBTU per day
TON (TH)	TON, totals in TONhours
TON (TD)	TON, totals in TONdays
kTON (KTH)	kTON, totals in TONhours
kTON (kTD)	kTON, totals in TONdays

kBT	
kBT	
MBT	
MBT	
ТН	
TD	
kTH	
kTD	

BTU: British Thermal Unit 1 W = 1 J/s = (1/1055.05585262) BTU/s

TON: ton-refrigeration 1 W = 1 J/s = (1/3516.852842) TON 1 TON = 200 BTU/min

*kiezen met Speciale functie\SYS-TEEM-instell.\meten

Flow nomogram (metrisch)


Flow nomogram (niet-metrisch)



C Referentie

De volgende tabellen zijn bedoeld als hulpmiddel voor de gebruiker. De nauwkeurigheid van de gegevens hangt af van de samenstelling, de temperatuur en de verwerking van het materiaal. FLEXIM is niet aansprakelijk voor onnauwkeurigheden.

C.1 Geluidssnelheid van gekozen buis- en bekledingsmaterialen bij 20 °C

De waarden van sommige van deze materialen zijn opgeslagen in de interne database van de transmitter. In de kolom c_{flow} staat de geluidssnelheid (longitudinaal of transversaal) vermeld die voor de flowmeting gebruikt wordt.

materiaal	c _{trans} [m/s]	c _{long} [m/s]	C _{flow}	materiaal	c _{trans} [m/s]	c _{long} [m/s]	C _{flow}
staal (normaal)	3 230	5 930	trans	bitumen	2 500	-	trans
staal (roestvrij)	3 100	5 790	trans	plexiglas	1 250	2 730	long
DUPLEX	3 272	5 720	trans	lood	700	2 200	long
ductiel gietwerk	2 650	-	trans	Cu-Ni-Fe	2 510	4 900	trans
asbestcement	2 200	-	trans	grijs gietwerk	2 200	4 600	trans
titaan	3 067	5 955	trans	rubber	1 900	2 400	trans
koper	2 260	4 700	trans	glas	3 400	5 600	trans
aluminium	3 100	6 300	trans	PFA	500	1 185	long
messing	2 100	4 300	trans	PVDF	760	2 050	long
kunststof	1 120	2 000	long	Sintimid	-	2 472	long
GVK	4 600	2 300	long	Teka PEEK	-	2 534	long
PVC	-	2 395	long	Tekason	-	2 230	long
PE	540	1 950	long				
PP	2 600	2550	trans				

De geluidssnelheid hangt af van de samenstelling en de verwerking van het materiaal. De geluidssnelheid van legeringen en gietwerkmateriaal schommelt sterk. De waarden zijn slechts als aanknopingspunt bedoeld.

C.2 Typische ruwheidswaarden van buisleidingen

De waarden berusten op ervaring en metingen.

materiaal	absolute ruwheid [mm]
getrokken buizen van bontmetaal, glas, kunststof en lichtmetaal	00.0015
getrokken stalen buizen	0.010.05
fijngepolijst, geschuurd oppervlak	max. 0.01
gepolijst oppervlak	0.010.04
gevijld oppervlak	0.050.1
gelaste stalen buizen, nieuw	0.050.1
na langdurig gebruik, gereinigd	0.150.2
matig verroest, licht verstard	max. 0.4
zwaar verstard	max. 3
gietijzeren buizen:	
inwandig gebitumeerd	> 0.12
nieuw, niet bekleed	0.251
met dunne roestlaag	11.5
verstard	1.53

C.3 Typische eigenschappen van gekozen media bij 20 °C en 1 bar

medium	geluidssnelheid [m/s]	kinematische viscositeit [mm ² /s]	dichtheid [g/cm ³]
aceton	1 190	0.4	0.7300
ammoniak (NH ₃)	1 386	0.2	0.6130
benzine	1 295	0.7	0.8800
bier	1 482	1.0	0.9980
BP Transcal LT	1 365	20.1	0.8760
BP Transcal N	1 365	94.3	0.8760
diesel	1 210	7.1	0.8260
ethanol	1 402	1.5	0.7950
vloeizuur 50 %	1 221	1.0	0.9980
vloeizuur 80 %	777	1.0	0.9980
glycol	1 665	18.6	1.1100
20 % glycol/H ₂ O	1 655	1.7	1.0280
30 % glycol/H ₂ O	1 672	2.2	1.0440
40 % glycol/H ₂ O	1 688	3.3	1.0600
50 % glycol/H ₂ O	1 705	4.1	1.0750
ISO VG 100	1 487	314.2	0.8690
ISO VG 150	1 487	539.0	0.8690

medium	geluidssnelheid [m/s]	kinematische viscositeit [mm ² /s]	dichtheid [g/cm ³]
ISO VG 22	1 487	50.2	0.8690
ISO VG 220	1 487	811.1	0.8690
ISO VG 32	1 487	78.0	0.8690
ISO VG 46	1 487	126.7	0.8730
ISO VG 68	1 487	201.8	0.8750
methanol	1 119	0.7	0.7930
melk	1 482	5.0	1.0000
Mobiltherm 594	1 365	7.5	0.8730
Mobiltherm 603	1 365	55.2	0.8590
NaOH 10 %	1 762	2.5	1.1140
NaOH 20 %	2 061	4.5	1.2230
paraffine 248	1 468	195.1	0.8450
R134 Freon	522	0.2	1.2400
R22 Freon	558	0.1	1.2130
ruwe olie, licht	1 163	14.0	0.8130
Ruwe olie, zwaar	1 370	639.5	0.9220
zwavelzuur 30 %	1 526	1.4	1.1770
zwavelzuur 80 %	1 538	13.0	1.7950
zwavelzuur 96 %	1 366	11.5	1.8350
sap	1 482	1.0	0.9980
zoutzuur 25 %	1 504	1.0	1.1180
zoutzuur 37 %	1 511	1.0	1.1880
zeewater	1 522	1.0	1.0240
Shell Thermina B	1 365	89.3	0.8630
silicone-olie	1 019	14 746.6	0.9660
SKYDROL 500-B4	1 387	21.9	1.0570
SKYDROL 500-LD4	1 387	21.9	1.0570
water	1 482	1.0	0.9990

mediumtemperatuur [°C]	mediumdruk [bar]	dichtheid [kg/m ³]	specifieke warmte* [kJ/kg/K ⁻¹]
0	1	999.8	4.218
10	1	999.7	4.192
20	1	998.3	4.182
30	1	995.7	4.178
40	1	992.3	4.178
50	1	988.0	4.181
60	1	983.2	4.184
70	1	977.7	4.19
80	1	971.6	4.196
90	1	965.2	4.205
100	1.013	958.1	4.216
120	1.985	942.9	4.245
140	3.614	925.8	4.285
160	6.181	907.3	4.339
180	10.027	886.9	4.408
200	15.55	864.7	4.497
220	23.20	840.3	4.613
240	33.48	813.6	4.769
260	46.94	784.0	4.983
280	64.20	750.5	5.29
300	85.93	712.2	5.762
320	112.89	666.9	6.565
340	146.05	610.2	8.233
360	186.75	527.5	14.58
374.15	221.20	315.5	∞

C.4 Eigenschappen van water bij 1 bar en bij verzadigingsdruk

* bij constante druk

D Systeemopbouw volgens IBExU07ATEX1061



Handleiding UMFLUXUS_F8V4-3-3-0NL AN NL8X27

Voor meer informatie: **Emerson.com**

© 2024 Emerson. Alle rechten voorbehouden.

De verkoopvoorwaarden van Emerson zijn op verzoek verkrijgbaar. Het Emerson-logo is een handelsmerk en dienstmerk van Emerson Electric Co. Flexim is een merk van een van de bedrijven van de Emerson-bedrijvengroep. Alle overige merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.



