Hurtigstartveiledning 00825-0610-4410, Rev AA Mars 2020

Emerson Wireless 1410S Gateway





Sikkerhetsmeldinger

Notice

Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Emerson Wireless 1410Sgatewayen. Den gir ikke informasjon om diagnostikk, vedlikehold, service eller feilsøking. I referansehåndboken for Emerson Wireless 1410S-gatewayen finner du ytterligere informasjon og veiledning. Håndbøkene og denne veiledningen er tilgjengelig i elektronisk format på nettstedet Emerson.com/Rosemount.

ADVARSEL

Eksplosjonsfare.

Kople ikke utstyr til eller fra gatewayen mens kretsene er strømførende, med mindre det er kjent at området ikke er eksplosjonsfarlig.

Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.

Installering av denne enheten i eksplosjonsfarlige omgivelser må skje i samsvar med gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale standarder, regler og praksis. Gå gjennom produktsertifiseringene for å se om det er restriksjoner forbundet med sikker installering.

Unngå kontakt med ledninger og klemmer. Høyspenning i ledninger kan forårsake elektrisk støt.

Fare for potensiell elektrostatisk oppladning

Gatewaykoplingshuset er laget av aluminium. Vær varsom ved håndtering og rengjøring i eksplosjonsfarlige miljøer, for å unngå elektrostatiske utladninger.

Fysisk tilgang

Uautorisert personale kan potensielt forårsake betydelig skade på og/eller feilkonfigurering av sluttbrukerens utstyr. Dette kan være med eller uten hensikt, og forholdsregler må tas for å forhindre dette.

Fysisk sikring er en viktig del av ethvert sikkerhetsprogram og er avgjørende for å beskytte systemet. For å beskytte sluttbrukerens eiendom må man forhindre at uautorisert personale får fysisk tilgang. Dette gjelder for alle systemene som benyttes på anlegget.

Innhold

Planlegging for trådløs drift	3
Krav til datamaskinen	4
Innledende tilkopling og konfigurasjon	5
Fysisk installasjon	16
Programvareinstallasjon (valgfritt)	20
Verifisere driften	21
Produktsertifiseringer	22
Referansedata	

1 Planlegging for trådløs drift

1.1 Oppstartssekvens

Gatewayen skal installeres og fungere riktig før strømmodulene installeres på noen av de trådløse enhetene på stedet. De trådløse enhetene på stedet skal dessuten startes i riktig rekkefølge ut fra avstanden fra gatewayen – enheten som er nærmest, startes først. Dette vil føre til enklere og raskere nettverksinstallasjon.

1.2 Gateway-redundans

Hvis den trådløse gatwayen var bestilt med redundans (kode RD for gateway-redundans), ber vi deg se tillegg D i referansehåndboken for Emerson Wireless Gateway for ytterligere installasjonsanvisninger.

2 Krav til datamaskinen

2.1 Operativsystem (kun valgfri programvare)

For sikkerhetsoppsett. Microsoft[®]-støttede Windows[™]-operativsystemer er godkjent. Noen eksempler vises nedenfor:

- Microsoft Windows Server 2019 (Standard Edition), Service Pack 2
- Windows 10 Enterprise, Service Pack 1

2.2 Programmer

Gatewayen konfigureres via et sikkert nettgrensesnitt. Nyere versjoner av følgende nettlesere støttes:

- Chrome[™]-nettleseren
- Mozilla Firefox[®]
- Microsoft Edge

2.3 Harddiskplass

- AMS Wireless Configurator: 1,5 GB
- Oppsett-CD for gatewayen: 250 MB

3 Innledende tilkopling og konfigurasjon

For å konfigurere gatewayen må du opprette en lokal forbindelse mellom en datamaskin og gatewayen.

Kople strøm til gatewayen

For Emerson 1410S må det brukes en strømforsyningsenhet for å drive gatewayen, ved å kople den til en strømkilde på 10,5–30 VDC (24 VDC hvis den er konfigurert med egensikre barrierer).

Figur 3-1: Ledningstilkopling for Emerson 1410S-gatewayen



- A. Monteringsplate
- B. Strøm- og datatilkoplinger til antenneklemme 1
- C. Strøm- og datatilkoplinger til antenneklemme 2
- D. Ethernet-port 1. Når denne porten er aktivert, er fabrikk-IP-adressen 192.168.1.10.
- E. Ethernet-port 2. Når denne porten er aktivert, er fabrikk-IP-adressen 192.168.2.10.
- F. Strøm- og serietilkoplinger for Emerson 1410S
- G. Utgangsstrøm
- H. RS-485 komm
- I. 10,5 til 30 VDC likestrøm
- J. Seriell modbus

ADVARSEL

Kabelrør/kabelinnganger

Transmitterhuset har kabelrør/kabelinnganger med ½–14 NPT-gjenger.Ved installasjon i et eksplosjonsfarlig område skal det kun brukes behørig oppførte eller Ex-sertifiserte plugger, adaptere og muffer i kabelrør/ kabelinnganger.

3.1 Opprette en forbindelse

Kople den stasjonære/bærbare datamaskinen til Ethernet 1-kontakten (primær) på gatewayen med en Ethernet-kabel.

3.2 Windows 7

Prosedyre

1. Klikk på *ikonet for Internett-tilgang* nederst til høyre på skjermen.



Figur 3-2: Internett-tilgang

- 2. Velg Network and Sharing Center (Nettverks- og delingssenter).
- 3. Velg Local Area Connection (Lokal tilkopling).



Figur 3-3: Local Area Connection

- 4. Velg Properties (Egenskaper).
- Velg Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internett-protokollversjon 4 (TCP/IPv4), og velg deretter Properties (Egenskaper).

Connect using:		
Intel(R) Ethemet C	Connection I218-LM	
This connection uses the	Configure	3
Client for Micros	oft Networks	71
QoS Packet Sc	heduler	
Hie and Printer	Sharing for Microsoft Networks	
A Internet Protoco	Version 4 (TCP/IPv4)	
Link-Laver Topo	logy Discovery Mapper I/O Driver	
M Link-Layer Topo	ology Discovery Responder	
Inetall	Ininetal Properties	
Description	riopeties	
Transmission Control P	entered (Internet Protocol The default	
wide area network pro	tocol that provides communication	
and the second balance in	nnected networks.	
across diverse intercol		

Figur 3-4: Internett-protokollversjon 4 (TCP/IPv4)

Merk

Hvis den stasjonære/bærbare datamaskinen kommer fra et annet nettverk, må du skrive ned den gjeldende IP-adressen og andre innstillinger, slik at den stasjonære/bærbare datamaskinen kan returneres til det opprinnelige nettverket etter konfigurasjon av gatewayen.

6. Velg knappen Use the following IP address (Bruk følgende IP-adresse).

Figur 3-5: IP-adresse

ternet Protocol Version 4 (TCP/	IPv4) Properties
eneral	
You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you ne for the appropriate IP settings.	automatically if your network supports ed to ask your network administrator
Obtain an IP address autom	atically
• Use the following IP address	
IP address:	192.168.1.12
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	
Obtain DNS server address a	automatically
Use the following DNS server	r addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	· · ·
Validate settings upon exit	Advanced
	OK Cancel

- 7. I feltet *IP address (IP-adresse)* skriver du 192.168.1.12 (for DeltaV Ready skriver du 10.5.255.12).
- 8. I feltet Subnet mask (Nettverksmaske) skriver du 255.255.255.0.
- 9. Velg **OK** for både vinduet Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Egenskaper for Internett-protokoll (TCP/IP)) og vinduet Local Area Connection Properties (Egenskaper for lokal tilkopling).

3.3 Windows 10

Figur 3-6: Nettverksinnstillinger

말	Unide No Int	ntified networ ernet	ŕk			Î
(h.	EmrDa Conne <u>Prope</u> i	ta01 cted, secured <u>rties</u>				
				Disc	onnect	
(h.	GW2.4 Secure	d				
(k	GW5.0 Secure	d				
(k	Tom's ' Secure	Wi-Fi Networ d	k			
← <u>Netw</u> Chang	/Ork & je setting	nternet settin s, such as making	i <u>gs</u> g a co	onnection n	netered.	×
<i>ffa</i> EmrDa	ta01	Airplane mode	(رہ) Mol hot	bile spot		

Prosedyre

- 1. Velg nettverksikonet nederst i høyre hjørne.
- 2. Velg lenken Network settings (Nettverksinnstillinger).
- 3. Velg Change adapter options (Endre adapteralternativer).

	Setti	ngs	
	ඛ	Home	Status
	Fi	nd a setting $ ho$	Network status
	Net	twork & Internet	$\Box - c = \Phi$
I	₿	Status	EmrData01 emrs.org
	(la	Wi-Fi	You're connected to the Internet
	P	Ethernet	If you have a limited data plan, you can make this network a metered connection or change other properties.
	¢	Dial-up	Change connection properties
	980	VPN	Show available networks
	₽	Airplane mode	Change your network settings
	(q))	Mobile hotspot	Change adapter options View network adapters and change connection settings.
	C	Data usage	Sharing options
	۲	Ргоху	For the networks you connect to, decide what you want to share.
			Network troubleshooter Diagnose and fix network problems.
			View your network properties
			Windows Firewall
			Network and Sharing Center
			Network reset

Figur 3-7: Endre adapteralternativer

- 4. Høyreklikk på nettverksgrensesnittkoplingen som gatewayen er tilkoplet, og velg **Properties (Egenskaper)**.
- 5. Velg Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internett-protokollversjon 4 (TCP/IPv4)), og velg deretter Properties (Egenskaper).

📱 Ethernet 4	Properties	×
Networking A	thentication Sharing	
Connect using		
📄 Dell Gig	a Ethernet	
	Cart	ieu ma
This connecti	Coning the following items:	igure
	fre Missee A Naturales	
	tor Microsoft Networks	<u>^</u>
	nd Printer Sharing for Microsoft Networks	
	Packet Scheduler	
🗹 🔒 Inten	net Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	
🗆 🔔 Micro	soft Network Adapter Multiplexor Protocol	
🗹 🔔 Micro	soft LLDP Protocol Driver	~
<		>
Install	Uninstall Prope	erties
Description		
Transmissio	n Control Protocol/Internet Protocol. The de	efault
wide area r	etwork protocol that provides communications repeated networks	on
	ОК	Cancel

Figur 3-8: Internett-protokollversjon 4 (TCP/IPv4)

Merk

Hvis den stasjonære/bærbare datamaskinen kommer fra et annet nettverk, må du skrive ned den gjeldende Ip-adressen og andre innstillinger, slik at den stasjonære/bærbare datamaskinen kan returneres til det opprinnelige nettverket etter konfigurasjon av gatewayen.

6. Velg knappen Use the following IP address (Bruk følgende IP-adresse).

Figur 3-9: IP-adresse

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties X
General	v0
You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	matically if your network supports a ask your network administrator
Obtain an IP address automatica	lly
• Use the following IP address:	
IP address:	192.168.1.11
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	
Obtain DNS server address autor	natically
• Use the following DNS server add	resses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	• • •
☐ Validate settings upon exit	Advanced
	OK Cancel

- 7. I feltet *IP address (IP-adresse)* skriver du 192.168.1.11 (for DeltaV Ready skriver du 10.5.255.12).
- 8. I feltet Subnet mask (Nettverksmaske) skriver du 255.255.255.0.
- 9. Velg **OK** for både vinduet Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Egenskaper for Internett-protokoll (TCP/IP)) og vinduet Local Area Connection Properties (Egenskaper for lokal tilkopling).

Merk

Tilkopling til gatewayens sekundære Ethernet-port krever andre nettverksinnstillinger.

Tabell 3-1: Nettverksinnstillinger

	Gateway	PC/bærbar/nett- brett	Delnettverk
Ethernet 1	192.168.1.10	192.168.1.12	255.255.255.0
Ethernet 2	192.168.2.10	192.168.2.12	255.255.255.0

3.4 Deaktivere proxy-innstillinger

Denne prosedyren kan være nødvendig når du bruker en Chrome-nettleser med Windows- operativsystemer.

Prosedyre

- 1. Åpne nettleseren.
- 2. Naviger Settings (Innstillinger) > Advanced (Avansert).
- I System-delen trykker du på Open proxy settings (Åpne proxyinnstillinger).

Eksempel

Sett	ings	ß	-	×
ଜ	Home	Proxy		
F	ind a setting	Automatic proxy setup		
Ne	twork & Internet	Use a proxy server for Ethernet or Wi-Fi connections. These settings don't apply to VPN connections.		
Ð	Status	Automatically detect settings		
G.	Wi-Fi	On On		
Ţ	Ethernet	Use setup script		
¢	Dial-up	Script address		
	VPN			
u}⊳	Airplane mode	Save		
(ili)	Mobile hotspot	Manual proxy setup		
¢	Data usage	Use a proxy server for Ethernet or Wi-Fi connections. These settings		
•	Proxy	don't apply to VPN connections.		
		Use a proxy server		
		Off Off		
		Address Port		
		Use the proxy server except for addresses that start with the following entries. Use semicolons (;) to separate entries.		
		Don't use the proxy server for local (intranet) addresses		
		Save		

3.5 Konfigurere gatewayen

Du fullfører den første konfigurasjonen av gatewayen ved å følge trinnene nedenfor. Dette må gjøres for begge nettverkene.

Prosedyre

- 1. Gå til standardnettsiden for gatewayen på https:// 192.168.1.10.
 - a) Logg på med brukernavn: admin
 - b) Skriv inn passordet: default

Figur 3-10: Brukernavn og passord

Unlock?	£.
Please enter y Usemame	rur password to unlock this section.
Password	
Do not attempt be prosecuted	to log on unless you are an authorized user. Unauthorized access will to the fullest extent of the law.
Login	

- 2. Naviger til System Settings (Systeminnstillinger) > Gateway > Ethernet Communication (Ethernet-kommunikasjon) for å få tilgang til nettverksinnstillingene.
 - a) Konfigurer en statisk IP-adresse eller angi DHCP og skriv inn et Hostname (Vertsnavn).

Figur 3-11: Ethernet-kommunikasjon

wgdemo wgdemo			System Settings			+ Network Information
System Settings >> Gateway >> Eth	ernet Commu	nication				
Gateway						
Access List		Ethe	rnet Communica	ation		
Backup And Restore		– Prin	nary Interface [Port 1]			
Certificate Management			Specify an IP address (reco	ommended)	Domain Name	
Ethernet Communication			Obtain an IP address from a contract of the second seco	a DHCP server	emrsn.org	
Firmware			Obtain Domain Name 1	from DHCP Server		
Features			nterface Physical Address		IP Address	
Logging			00:26:16:01:00:E8		10.224.50.37	
Time			Full Primary Host Name			
Notwork			wgdemo		Net Mask	
NELWOIK	-				255.255.255.0	
Protocols			Host Name		Default Gateway	
Heare			wgueino		10.224.50.1	
00010	-					
					DSCP Code	
		_			Default	
		+ Seco	ndary Interface [Port 2]			ON
		VLAN 1				OFF
		VLAN 2				OFF
		VLAN 3				OFF
		VLAN 4				OFF
		_				
				Cancel		

 b) Start programmet på nytt med System Settings (Systeminnstillinger) > Gateway > Backup and Restore (Sikkerhetskopiering og gjenoppretting) > Restart Apps (Start programmer på nytt).

Merk

Nullstilling av applikasjoner vil midlertidig deaktivere kommunikasjon med feltenheter.

3. Kople strøm- og Ethernet-kabelen fra gatewayen.

4 Fysisk installasjon

4.1 Montering av Emerson 1410S2

Finn et sted der gatewayen har enkel tilgang til vertssystemnettverket (prosesskontrollnettverk).

4.1.1 Rørmontering

Før du begynner

Følgende maskinvare og verktøy er nødvendig for å montere gatewayen på et 2 in. rør:

- To 5/16 in. U-bolter (leveres med gateway
- 2 in. monteringsrør
- 1/2 in. pipenøkkel

Prosedyre

- 1. Sett én U-bolt rundt røret, gjennom de øvre monteringshullene på gatewayens monteringsbrakett, og gjennom underlagsplaten.
- 2. Bruk en 1/2 in. pipenøkkel til å feste mutterne til U-bolten.
- 3. Gjenta for den andre U-bolten og de nedre monteringshullene.

Figur 4-1: Montering av Emerson 1410S2



4.1.2 Brakettfeste

Følgende maskinvare og verktøy er nødvendig for å montere gatewayen på en støttebrakett:

Før du begynner

- Fire 15/16 in. bolter
- Montere støttebrakett
- ¾ in. bor
- ½ in. pipenøkkel

Monter gatewayen ved hjelp av følgende prosedyre:

Prosedyre

- 1. Bor fire 3/8 in. (9,525 mm) hull med en avstand på 3,06 in. (77 mm) fra hverandre horisontalt og 11,15 in. (283 mm) fra hverandre vertikalt i støttebraketten, tilsvarende hullene på gatewayens monteringsbrakett.
- 2. Ved hjelp av en 1/2 in. pipenøkkel, fest gatewayen til støttebraketten med fire 15/16 in. bolter.

4.2 Kople Emerson 1410S til 781S smarte antenner

Figur 4-2: Installering av Emerson 1410S og 781S



- A. Emerson Wireless 1410S Gateway
- B. Klemmeforbindelse
- C. Skjermet kabel
- D. Emerson Wireless 781S Smart Antenna
- E. Utgangsstrøm
- F. RS-485 komm
- G. 10,5 til 30 VDC likestrøm
- H. Seriell modbus

Prosedyre

- 1. Kople til skjermet parkabel.
- 2. Hold skjermet ledning og folie tilbake med tape

4.3 Jording av Emerson 1410S

Gatewayens kapsling skal alltid jordes i samsvar med nasjonale og lokale elektriske forskrifter. Den mest effektive jordingsmetoden er en direkte forbindelse til jord med minimal motstand. Gatewayen jordes ved å kople den eksterne jordingsknasten til jord. Koplingen skal være på 1 Ω eller mindre. Den eksterne jordingsknasten er på venstre side av gatewayens kapsling, og kan identifiseres ved følgende symbol:



4.4 Avslutningsmotstand

Se referansehåndboken for Emerson 1410S-gatewayen og 781S Smart Antenna for konfigurasjon av DIP-brytere.

Tre DIP-brytere er utstyrt for å muliggjøre terminerings- og forspenningsmotstander til den serielle Modbus-tilkoblingen. Bryterne er funnet i elektronikkhuset som ligger over klemmekoplingene. De tre DIPbryterne er på høyre side og den nedre posisjonen i posisjonen ON (på).

4.5 Kople til vertssystemet

Prosedyre

- Kople en ledning mellom gatewayens Ethernet 1-kontakt (primær) eller serielle utgangskontakt og vertssystemnettverket eller seriell I/U (se maskinvaretegninger i fig. 1 og fig. 2). Dette må gjøres for begge nettverkene. Du kan endre nettverksplasseringen hvis nødvendig.
- 2. For serielle tilkoplinger må du sørge for at alle koplingene er rene og godt festet, for å unngå problemer med ledningsforbindelsene.

4.6 Beste praksis

I de fleste tilfeller brukes en snodd parkabel med skjerming til seriell tilkopling, og det er standard praksis å jorde skjermingen på samme side som den serielle verten og la skjermingen flyte på gatewaysiden. Isoler skjermingen for å unngå jordingsproblemer.

I samsvar med Emersons sikkerhetsretningslinjer for *Wirele*ssHART[®] (Emerson Wireless Security Whitepaper) skal gatewayen koples til vertssystemet via LAN (Local Area Network) og ikke via WAN (Wide Area Network).

5 Programvareinstallasjon (valgfritt)

5.1 Monteringsanvisninger

Programvarepakken med to plater består av Security Setup Utility (hjelpemiddel for sikkerhetsoppsett – kun nødvendig for sikre vertsforbindelser eller OPC-kommunikasjon) og AMS Wireless Configurator. Security Setup Utility finner du på plate 1.

Prosedyre

- 1. Avslutt/lukk alle Windows-programmer, også de som kjører i bakgrunnen, for eksempel programvare for virusskanning.
- 2. Sett plate 1 inn i CD/DVD-stasjonen på datamaskinen.
- 3. Hvis oppsettsprogrammet ikke åpnes, går du inn i filen på platen og kjører *autorun.exe*.
- 4. Følg instruksjonene.
- 5. Sett plate 2 inn i CD/DVD-stasjonen på datamaskinen.
- 6. Velg *Install (Installer)* i menyen når oppsettet av AMS Wireless Configurator starter.
- 7. Følg instruksjonene.
- 8. La AMS Wireless Configurator starte datamaskinen på nytt.
- 9. Fjern ikke platen fra CD/DVD-stasjonen.
- 10. Installeringen gjenopptas automatisk etter pålogging.
- 11. Følg instruksjonene.

Merk

Hvis autokjør-funksjonen er deaktivert på datamaskinen, eller hvis installeringen ikke starter automatisk, dobbeltklikker du på D:\SETUP.EXE (der D er CD/DVD-stasjonen på datamaskinen) og deretter på **OK**.

Du finner mer informasjon om Security Setup Utility og AMS Wireless Configurator i referansehåndboken for Emerson 1410S Gateway og 781S Smart Anetennas.

6 Verifisere driften

Du verifiserer driften gjennom nettgrensesnittet. Åpne en nettleser fra en datamaskin på vertssystemets nettverk, og angi gatewayens IP-adresse eller DHCP-vertsnavnet på adresselinjen. Hvis gatewayen er riktig tilkoplet og konfigurert, vises et sikkerhetsvarsel etterfulgt av påloggingsskjermbildet. Dette må gjøres for begge nettverkene.

Figur 6-1: Gatewayens påloggingsskjermbilde

Please enter your	password to unlock this se	ection.	
Username			
Password			
Do not attempt to	og on unless you are an a	authorized user. Una	uthorized access wi

Gatewayen er nå klar til å bli integrert i vertssystemet. Påse at feltenhetene som skal brukes med hvert nettverk, har samme nettverks-ID og tilkoplingsnøkkel som gatewayen (disse finner du på siden nettverksinnstillinger). Når feltenhetene tilføres strøm, vil de vises på det trådløse nettverket, og kommunikasjon kan bekreftes under fanen Explore (Utforsk) i nettgrensesnittet. Tiden som er nødvendig for å danne nettverket vil avhenge av antall enheter.

7 Produktsertifiseringer

Rev. 2.0

7.1 Informasjon om europeiske direktiver

Du finner en kopi av EU-samsvarserklæringen på slutten av hurtigstartveiledningen. Den siste revisjonen av EU-samsvarserklæringen finner du på Emerson.com.

7.2 Telekommunikasjonssamsvar

Det kreves at alt trådløst utstyr er sertifisert for å sikre at det overholder alle bestemmelser for bruk av radiofrekvent spektrum. Denne typen produktsertifisering kreves i nesten alle land. Emerson samarbeider med offentlige organer over hele verden for å sikre at vi produserer produkter som er i fullstendig samsvar med gjeldende regelverk, for å unngå at produktene ikke tilfredsstiller de ulike lands direktiver eller forskrifter for bruk av trådløst utstyr.

7.3 Europa

N1 ATEX økt sikkerhet med egensikre utganger til sone 0

Sertifikat	SGS20ATEX0036X
Merking	ⓒ II 3(1)G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc (-40 °C ≤ Ta ≤ +65 °C)
Standarder	EN IEC 60079-0: 2018, EN IEC 60079-7:2015+A1:2018, EN
	60079-11: 2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014

N1 ATEX økt sikkerhet med egensikre utganger til sone 0 (kun til bruk med Cisco Outdoor Access Point Model IW-6300H-AC-x-K9)

Sertifikat	SGS20ATEX0036X
Merking	ⓑ II 3(1)G Ex ec nA [ia Ga] IIC T4 Gc (-40 °C ≤ Ta ≤ +65 °C)
Standarder	EN IEC 60079-0: 2018, EN IEC 60079-7:2015+A1:2018, EN 60079-11: 2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014

Spesielle betingelser for sikker bruk (X):

1. Koplingshusets polyuretanmaling kan utgjøre en elektrostatisk fare. Utvis forsiktighet for å beskytte den mot eksterne forhold som kan medføre at det dannes statisk elektrisitet på slike overflater. Utstyret må kun rengjøres med en fuktig klut. 2. Utstyret er ikke i stand til å tåle 500V-testen for elektrisk styrke som definert i paragraf 6.1 i EN 60079-7:2015+ A1:2018 og 6.3.13 EN 60079-11:2012. Dette må det tas hensyn til under montering.

N1 ATEX økt sikkerhet med egensikre utganger til sone 2

- **Merking** B II 3G Ex ec [ic] IIC T4 Gc (-40 °C \leq Ta \leq +65 °C)
- **Standarder** EN IEC 60079-0: 2018, EN IEC 60079-7:2015+A1:2018, EN 60079-11: 2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014

N1 ATEX økt sikkerhet med egensikre utganger til sone 2 (kun til bruk med Cisco Outdoor Access Point Model IW-6300H-AC-x-K9)

Sertifikat	SGS20ATEX0057X	
Merking	ⓑ II 3G Ex ec nA [ic] IIC T4 Gc (-40 °C ≤ Ta ≤ +65 °C)	
Standarder	EN IEC 60079-0: 2018, EN IEC 60079-7:2015+A1:2018, EN 60079-11: 2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014	

Spesielle betingelser for sikker bruk (X):

- Koplingshusets polyuretanmaling kan utgjøre en elektrostatisk fare. Utvis forsiktighet for å beskytte den mot eksterne forhold som kan medføre at det dannes statisk elektrisitet på slike overflater. Utstyret må kun rengjøres med en fuktig klut.
- 2. De ikke-egensikre forsynings-, Modbus RTU- og Ethernetportforbindelsene til utstyr må leveres fra enten safety extra low-voltage-kretser (SELV) eller protective extra low-voltage-kretser (PELV), for eksempel utstyr som oppfyller kravene i enten IEC 60950-serien, IEC 61010-1 eller en teknisk tilsvarende standard.
- 3. Utstyret er ikke i stand til å tåle 500V-testen for elektrisk styrke som definert i paragraf 6.1 i EN 60079-7:2015+ A1:2018 og 6.3.13 EN 60079-11:2012. Dette må det tas hensyn til under montering.

ND ATEX sikret mot støvantenning med egensikre utganger til sone 0

Sertifikat	SGS20ATEX0036X	
Merking	ⓑ II 3D (1G) Ex tc [ia IIC Ga] IIIC T90 °C Dc (-40 °C ≤ Ta ≤ +65 °C)	
Standarder	EN IEC 60079-0: 2018, EN IEC 60079-7:2015+A1:2018, EN 60079-11: 2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014	

Spesielle betingelser for sikker bruk (X):

- 1. Koplingshusets polyuretanmaling kan utgjøre en elektrostatisk fare. Utvis forsiktighet for å beskytte den mot eksterne forhold som kan medføre at det dannes statisk elektrisitet på slike overflater. Utstyret må kun rengjøres med en fuktig klut.
- 2. Utstyret er ikke i stand til å tåle 500V-testen for elektrisk styrke som definert i paragraf 6.1 i EN 60079-7:2015+ A1:2018 og 6.3.13 EN 60079-11:2012. Dette må det tas hensyn til under montering.

ND ATEX sikret mot støvantenning med egensikre utganger til sone 2

Sertifikat	SGS20ATEX0036X
Merking	$\textcircled{\begin{subarray}{c} $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$$
Standarder	EN IEC 60079-0: 2018, EN IEC 60079-7:2015+A1:2018, EN

Spesielle betingelser for sikker bruk (X):

1. Koplingshusets polyuretanmaling kan utgjøre en elektrostatisk fare. Utvis forsiktighet for å beskytte den mot eksterne forhold som kan medføre at det dannes statisk elektrisitet på slike overflater. Utstyret må kun rengjøres med en fuktig klut.

60079-11: 2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014

- 2. De ikke-egensikre forsynings-, Modbus RTU- og Ethernetportforbindelsene til utstyr må leveres fra enten safety extra low-voltage-kretser (SELV) eller protective extra low-voltage-kretser (PELV), for eksempel utstyr som oppfyller kravene i enten IEC 60950-serien, IEC 61010-1 eller en teknisk tilsvarende standard.
- 3. Utstyret er ikke i stand til å tåle 500V-testen for elektrisk styrke som definert i paragraf 6.1 i EN 60079-7:2015+ A1:2018 og 6.3.13 EN 60079-11:2012. Dette må det tas hensyn til under montering.

7.4 Internasjonalt

N7 IECEx økt sikkerhet med egensikker utgang til sone 0

Sertifikat	IECEx BAS.20. 0022X
Merking	Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc (-40 °C ≤ Ta ≤ +65 °C)
Standarder	IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-7:2015+A1:2017, IEC 60079-11: 2011, IEC 60079-15:2017, IEC 60079-31:2013

N7 IECEx økt sikkerhet med egensikre utganger til sone 0 (kun til bruk med Cisco Outdoor Access Point Model IW-6300H-AC-x-K9)

- Sertifikat IECEx BAS.20.0022X
- **Merking** Ex ec nA [ia Ga] IIC T4 Gc (-40 $^{\circ}C \le Ta \le +65 ^{\circ}C$)
- **Standarder** IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-7:2015+A1:2017, IEC 60079-11: 2011, IEC 60079-15:2017, IEC 60079-31:2013

Spesielle betingelser for sikker bruk (X):

- Koplingshusets polyuretanmaling kan utgjøre en elektrostatisk fare. Utvis forsiktighet for å beskytte den mot eksterne forhold som kan medføre at det dannes statisk elektrisitet på slike overflater. Utstyret må kun rengjøres med en fuktig klut.
- 2. Utstyret er ikke i stand til å tåle 500 V-testen for elektrisk styrke som definert i paragraf 6.1 i EN 60079-7:2015+ A1:2017. Dette må det tas hensyn til under montering.

N7 IECEx økt sikkerhet med egensikker utgang til sone 2

Sertifikat	IECEx BAS.20. 0027X
Merking	Ex ec [ic] IIC T4 Gc (-40 °C ≤ Ta ≤ +65 °C)
Standarder	IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-7:2015+A1:2017, IEC 60079-11: 2011, IEC 60079-15:2017, IEC 60079-31:2013

N7 IECEx økt sikkerhet med egensikre utganger til sone 2 (kun til bruk med Cisco Outdoor Access Point Model IW-6300H-AC-x-K9)

Sertifikat	IECEx BAS.20. 0027X
Merking	Ex ec nA [ic] IIC T4 Gc (-40 °C ≤ Ta ≤ +65 °C)
Standarder	IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-7:2015+A1:2017, IEC 60079-11: 2011, IEC 60079-15:2017, IEC 60079-31:2013

Spesielle betingelser for sikker bruk (X):

- Koplingshusets polyuretanmaling kan utgjøre en elektrostatisk fare. Utvis forsiktighet for å beskytte den mot eksterne forhold som kan medføre at det dannes statisk elektrisitet på slike overflater. Utstyret må kun rengjøres med en fuktig klut.
- 2. De ikke-egensikre forsynings-, Modbus RTU- og Ethernetportforbindelsene til utstyr må leveres fra enten safety extra low-voltage-kretser (SELV) eller protective extra low-voltage-kretser (PELV), for eksempel utstyr som oppfyller kravene i enten IEC 60950-serien, IEC 61010-1 eller en teknisk tilsvarende standard.

3. Utstyret er ikke i stand til å tåle 500 V-testen for elektrisk styrke som definert i paragraf 6.1 i EN 60079-7:2015+ A1:2017. Dette må det tas hensyn til under montering.

NF IECEx sikret mot støvantenning med egensikre utganger til sone 0

Sertifikat	IECEx BAS.20. 0022X
Merking	Ex tc [ia IIC Ga] IIIC T90 °C Dc (-40 °C \leq Ta \leq +65 °C)
Standarder	IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-7:2015+A1:2017, IEC 60079-11: 2011, IEC 60079-15:2017, IEC 60079-31:2013

Spesielle betingelser for sikker bruk (X):

- 1. Koplingshusets polyuretanmaling kan utgjøre en elektrostatisk fare. Utvis forsiktighet for å beskytte den mot eksterne forhold som kan medføre at det dannes statisk elektrisitet på slike overflater. Utstyret må kun rengjøres med en fuktig klut.
- 2. Utstyret er ikke i stand til å tåle 500 V-testen for elektrisk styrke som definert i paragraf 6.1 i EN 60079-7:2015+ A1:2017. Dette må det tas hensyn til under montering.

NF IECEx sikret mot støvantenning med egensikre utganger til sone 2

Sertifikat	IECEx BAS.20. 0027X
Merking	Ex tc [ic IIC Gc] IIIC T90 °C Dc (-40 °C \leq Ta \leq +65 °C)
Standarder	IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-7:2015+A1:2017, IEC 60079-11: 2011, IEC 60079-15:2017, IEC 60079-31:2013

Spesielle betingelser for sikker bruk (X):

- 1. Koplingshusets polyuretanmaling kan utgjøre en elektrostatisk fare. Utvis forsiktighet for å beskytte den mot eksterne forhold som kan medføre at det dannes statisk elektrisitet på slike overflater. Utstyret må kun rengjøres med en fuktig klut.
- 2. De ikke-egensikre forsynings-, Modbus RTU- og Ethernetportforbindelsene til utstyr må leveres fra enten safety extra low-voltage-kretser (SELV) eller protective extra low-voltage-kretser (PELV), for eksempel utstyr som oppfyller kravene i enten IEC 60950-serien, IEC 61010-1 eller en teknisk tilsvarende standard.
- 3. Utstyret er ikke i stand til å tåle 500 V-testen for elektrisk styrke som definert i paragraf 6.1 i EN 60079-7:2015+ A1:2017. Dette må det tas hensyn til under montering.

7.5 Samsvarserklæring

EMERSON. **EU-samsvarserklæring** Nr.: RMD 1157 Rev. B Vi, Rosemount Inc. 6021 Innovation Blvd. Shakopee, MN 55379 USA erklærer under eneansvar at produktet, Emerson™ Wireless 1410S gateway produsert av Rosemount Inc. 6021 Innovation Blvd. Shakopee, MN 55379 USA som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med bestemmelsene i EU-direktivene, herunder de siste tilleggene, som fremsatt i vedlagte oversikt. Samsvarserklæringen er basert på anvendelse av de harmoniserte standardene samt, når det er aktuelt eller påkrevd, sertifisering fra et godkjent teknisk kontrollorgan i EU, som fremlagt i vedlagte oversikt. cht hi Visedirektør for global kvalitet (arbeidstittel - trykte bokstaver) (underskrift) 27 - March -2020 Chris LaPoint (navn – trykte bokstaver) (utstedelsesdato)

Side I av 3

EMERSON.	EU-samsvarserklæring Nr.: RMD 1157 Rev. B
ATEX-direktiv (Emerson TM	(2014/34/EU) Wireless 1410S gat <i>e</i> way
SGS2 m ot s	20ATEX0036X – Økt sikkerhet gjennom egensikre utganger til sone 0 og sikret støveksplosjon gjennom egensikre utganger til sone 0
SGS2 mot s	Utstyrsgruppe II Kategorie 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc ($40 \circ C \leq T_a \leq +65 \circ C$) Ex ec nA [ia Ga] IIC T4 Gc ($40 \circ C \leq T_a \leq +65 \circ C$) Utstyrsgruppe II Kategori 3D (1G) Ex tc [ia IIC Ga] IIIC T90° Dc ($40 \circ C \leq T_a \leq +65 \circ C$) Harm oniserte standarder: EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-1:2015 + A1:2018 EN 60079-1:2010 EN 60079-31:2014 20ATEX0057X - Økt sikkerhet gjennom egensikre utganger til sone 2 og sikret støveksplogi on gjennom egensikre utganger til sone 2 og sikret støveksplogi on gjennom egensikre utganger til sone 2 og sikret støveksplogi on gjennom egensikre utganger til sone 2 og sikret støveksplogi on gjennom egensikre utganger til sone 2 og sikret tføveksplogi OI [II C T4 Gc ($40 \circ C \leq T_a \leq +65 \circ C$) Ex ec nA [ic II C T4 Gc ($40 \circ C \leq T_a \leq +65 \circ C$) Utstyrsgruppe II Kategori 3D (3G) Ex tc [ic II C Ge] IIIC T90° Dc ($40 \circ C \leq T_a \leq +65 \circ C$) Harm oniserte standarder: EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-7:2015 + A1:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014
	Skde 2 av 3

EU-samsvarserklæring Nr.: RMD 1157 Rev. B	
ATEX-sertifis	erte tekniske kontrollorganer
SG P.(00) Fir	S FIMCO OY [Teknisk kontrollorgannummer: 0598]). Box 30 (Särkiniementie 3) 211 HELSINKI dand ert teknisk kontrollorgan for kvalitetsäkring
SG P.(000) Fir	S FIMCO OY [Teknisk kontrollorgannummer: 0598]). Box 30 (Sarkiniementie 3) 211 HELSINKI land

8 Referansedata

For informasjon om produktspesifikasjoner, dimensjonale tegninger, bestillingsinformasjon eller fullstendig referansehåndbok, se Emerson.com.

Figur 8-1: Montering i eksplosjonsfarlig område



Hurtigstartveiledning 00825-0610-4410, Rev. AA Mars 2020

Globalt hovedkontor

Emerson Automation Solutions 6021 Innovation Blvd. Shakopee, MN 55379, USA

- 🕕 +1 800 999 9307 eller
- 🕕 +1 952 906 8888
- 🕞 +1 952 204 8889
- RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

Regionkontor, Europa

Emerson Automation Solutions Europe GmbH Neuhofstrasse 19a P.O. Box 1046 CH 6340 Baar Sveits +41 (0) 41 768 6111 +41 (0) 41 768 6300

RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

Emerson Automation Solutions AS

Postboks 204 3901 Porsgrunn Norge

🕕 +(47) 35 57 56 00

🕞 +(47) 35 55 78 68

Info.no@emersonprocess.com www.EmersonProcess.no

in Linkedin.com/company/Emerson-Automation-Solutions

Twitter.com/Rosemount_News

F Facebook.com/Rosemount

🔛 Youtube.com/user/

RosemountMeasurement

©2020 Emerson. All rights reserved.

Emerson Terms and Conditions of Sale are available upon request. The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. Rosemount is a mark of one of the Emerson family of companies. All other marks are the property of their respective owners.

