Installationsvejledning 00825-0208-4591, Rev BA November 2019

Rosemount[™] 2051HT tryktransmitter til sanitet

med FOUNDATION[™] Fieldbus-protokol





ROSEMOUNT

Indholdsfortegnelse

Om denne vejledning	3
Kontrol af, om systemet er klart	6
Transmitterinstallation	7
Produktcertificeringer	25

1 Om denne vejledning

1.1 Sikkerhedsmeddelelser

Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 2051HT-transmitteren. Den indeholder ikke anvisninger angående konfiguration, diagnostik, vedligeholdelse, service, fejlfinding, eksplosionssikre, flammesikre eller egensikre installationer.

A Pas på

De produkter, der er beskrevet i dette dokument, er IKKE konstrueret til nukleare anvendelser. Brug af produkter, der ikke er beregnet til nukleare anvendelser, på anvendelsesområder, der kræver hardware eller produkter, som er beregnet til nukleare anvendelser, kan forårsage ukorrekte aflæsninger. For oplysninger om Rosemount-produkter, der er godkendt til nukleare anvendelser, skal den lokale salgsrepræsentant fra Emerson kontaktes.

ADVARSEL

Eksplosioner kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser.

Installation af denne transmitter i et eksplosivt miljø skal overholde gældende lokale, nationale og internationale standarder, forskrifter og praksis. Gennemgå godkendelsesafsnittet i denne vejledning for eventuelle restriktioner i forbindelse med sikker installation

- Inden en Field Communicator tilsluttes i eksplosive omgivelser, skal det sikres, at instrumenterne i sløjfen er installeret i overensstemmelse med egensikker eller ikke-antændende praksis for feltledningsføring.
- Transmitterens dæksler må ikke fjernes fra en eksplosionssikker/ flammesikker installation, når der er sat strøm til enheden.

Proceslækager kan forårsage personskade eller dødsulykker.

- Installer og efterspænd procestilslutningerne, inden der påføres tryk.
- Forsøg ikke at løsne eller fjerne flangebolte, når transmitteren er i brug.

Elektrisk stød kan medføre død eller alvorlige kvæstelser.

- Undgå kontakt med ledninger og klemmer. Højspænding, som kan være i ledningerne, kan forårsage elektrisk stød.
- Inden en håndholdt kommunikator tilsluttes i eksplosive omgivelser, skal det sikres, at instrumenterne i sløjfen er installeret i overensstemmelse med egensikker eller ikke-antændende praksis for feltledningsføring.
- Transmitterens dæksler må ikke fjernes fra en eksplosionssikker/ flammesikker installation, når der er sat strøm til enheden.

Proceslækager kan forårsage personskade eller dødsulykker.

• Installer og efterspænd procestilslutningerne, inden der påføres tryk.

Fysisk adgang

- Ikke-autoriseret personale kan forårsage betydelig skade på og/eller forkert konfiguration af slutbrugerens udstyr. Det kan være tilsigtet eller utilsigtet, men dette skal der beskyttes imod.
- Fysisk sikkerhed er en vigtig del af ethvert sikkerhedsprogram og er afgørende for beskyttelse af systemet. Begræns den fysiske adgang for uvedkommende personale for at beskytte slutbrugernes udstyr. Dette gælder for alle systemer, der bruges på fabriksanlægget.

ADVARSEL

Udskiftning af udstyr eller reservedele, der ikke er godkendt af Emerson, til brug som reservedele, kan reducere transmitterens trykbærende evne og gøre instrumentet farligt.

• Brug kun bolte, der leveres eller sælges af Emerson, som reservedele.

Forkert samling af manifolds p**å** en traditionel flange kan beskadige følermodulet.

For at opnå en sikker samling af manifolden på en traditionel flange skal bolte bryde bagplanet på flangenettet (dvs. bolthullet), men må ikke komme i kontakt med huset til følermodulet.

2 Kontrol af, om systemet er klart

2.1 Bekræftelse af korrekt Device Driver

- For at sikre korrekt kommunikation skal det bekræftes, at den seneste version af Device Driver (DD/DTM[™]) er installeret på systemerne.
- Hent den sidste nye Device Driver på Emerson.com eller FieldCommGroup.org.

2.1.1 Enhedsversioner og drivere

Tabel 2-1 indeholder de informationer, der skal bruges for at sikre, at du har den rette enhedsdriver og dokumentation til enheden.

Enheds- revisi- on ⁽¹⁾	Host	Device driver (DD) (enheds- driver) ⁽²⁾	Hentes på	Device driver (DTM)	Dokument- nummer for manual
2	Alle	DD4: DD Rev. 1	FieldComm- Group.org	Emerson.com	Referencema- nualen til tryk-
	Alle	DD5: DD Rev. 1	FieldComm- Group.org		transmitter Ro- semount 2051 eller nyere
	Emerson	AMS Device Ma- nager V 10.5 el- ler derover: DD Rev. 2	Emerson.com		
	Emerson	AMS Device Ma- nager V 8 til 10.5: DD Rev. 1	Emerson.com		
	Emerson	Field Communi- cator: DD Rev. 2	Nem opgrade- ringsfunktion		

Tabel 2-1: FOUNDATION Fieldbus-enhedsrevisioner og filer

(1) FOUNDATION Fieldbus-enhedsrevisioner kan læses ved hjælp af et værktøj, der kan konfigurere FOUNDATION Fieldbus.

(2) Enhedsdriveres filnavne benytter enheds- og DD-revision. For at få adgang til alle funktioner skal den rette enhedsdriver være installeret på de anvendte kontrol- og Asset Managementværter på konfigurationsværktøjerne.

3 Transmitterinstallation

Figur 3-1: Systemdiagram for Installation



3.1 Montering af transmitteren

Vend transmitteren i den ønskede retning før montering. Transmitteren må ikke være fastmonteret eller sidde fast, når dens retning skal ændres.

3.1.1 Installationsgennemføringens retning

Ved montering af en Rosemount 2051HT anbefales det at montere, så installationsrørindgangen vender nedad for at maksimere afløb ved rengøring.

3.1.2 Tætning af huset i forhold til omgivelserne

Sæt tætningstape (PTFE) omkring hangevindet på installationsgennemføringen for at sikre, at installationsgennemføringen bliver vand/støvtæt, og at det lever op til kravene i henhold til NEMA[®] type 4X, IP66, IP68 og IP69K. Forhør nærmere hos fabrikken, hvis der er brug for andre indkapslingsklasser.

For M20-gevind skal installationsgennemføringens propper skrues helt ind på gevindet, eller til der mødes mekanisk modstand.

Bemærk

IP69K-klassificering fås kun på enheder med et SST-hus og udstyrskode V9 i modelstrengen.

Bemærk

Til aluminiumshuse, der bestilles med M20-rørledningsindgange, har de forsendte transmittere NPT-gevind bearbejdet i huset, og der leveres en NPT til M20-gevindadapter. Der skal tages højde for ovennævnte overvejelser vedrørende miljøforsegling ved installation af gevindadapteren.

3.1.3 Placering af in-line tryktransmitter

Atmosfærisk reference på en in-line måletransmitter er placeret hele vejen rundt i kanten under transmitteren med en beskyttet åbning (se Figur 3-2).

Hold åbningens kant fri for urenheder, herunder bl.a. maling, støv og smøremidler, ved at montere transmitteren, så procesmaterialet kan løbe af. Det anbefales, at der anvendes udstyr med rørindgangen nedad, så målerens udluftningshul er parallelt med jorden.

Figur 3-2: Atmosfærisk reference på en in-line måletransmitter med beskyttet åbning



A. Side af trykport med lavt tryk (atmosfærisk reference)

3.1.4 Fastspænding

Ved installation af klemmen anvendes de momentværdier, der er anbefalet af producenten af pakningen.

Bemærk

Spænd med 1,5 for at opretholde funktionen. Tri-Clamp[®] ud over 50 in-lb anbefales ikke til trykintervaller under 20 psi.

3.2 Idriftsættelsesmærkat (papir)

For at identificere hvilken enhed der er på et bestemt sted, anvendes den aftagelige mærkat, som følger med transmitteren. Sørg for, at den fysiske enhedsmærkat (feltet PD Tag) er registreret rigtigt i begge felter på den aftagelige idriftsættelsesmærkat, og riv den nederste del af for hver transmitter.

Bemærk

Den enhedsbeskrivelse, som er blevet læst ind i hostsystemet, skal være samme version som denne enhed.

Figur 3-3: Idriftsættelsesmærkat



A. Enhedsversion

Bemærk

Den enhedsbeskrivelse, som er blevet læst ind i hostsystemet, skal være samme version som denne enhed. Enhedsbeskrivelsen kan hentes på hostsystemets webside eller Emerson.com/Rosemount ved at vælge **Download Device Drivers** under *Product Quick Links*. Du kan også gå ind på Fieldbus.org og vælge End User Resources.

3.3 Indstilling af sikkerhedskontakten

Forudsætninger

Konfigurer simulerings- og sikkerhedskontakterne inden installation som vist i Figur 3-4.

- Med simuleringskontakten kan simulerede alarmer og simulerede Alblokstatus og -værdier slås til og fra. Simuleringskontakten er slået til som standard.
- Sikkerhedskontakten tillader (ulåst symbol) eller forhindrer (låst symbol) konfiguration af transmitteren.
- Som standard er sikkerheden slået fra (ulåst symbol).
- Sikkerhedskontakten kan slås til og fra i softwaren.

Kontakternes konfiguration ændres som følger:

Fremgangsmåde

- 1. Hvis transmitteren er installeret, skal loopet sikres, og strømmen afbrydes.
- 2. Afmonter husdækslet over for siden med klemmerne. Instrumentets dæksel må ikke fjernes i eksplosive omgivelser, når kredsløbet er strømførende.
- 3. Skub sikkerheds- og simuleringskontakterne i den foretrukne position.
- 4. Sæt transmitterens husdæksel på igen. For at overholde kravene til eksplosionssikkert udstyr anbefales det at spænde dækslet, til der ikke længere er noget mellemrum mellem dækslet og huset.

3.4 Indstilling af simuleringskontakten

Simuleringskontakten sidder på elektronikken. Den bruges sammen med transmitterens simuleringssoftware til at simulere procesvariabler og/eller advarsler og alarmer. Simuleringskontakten skal stå til at være aktiveret, og softwaren skal være aktiveret via hosten, hvis der skal simuleres variabler og/ eller advarsler og alarmer. Kontakten skal stå til at være deaktiveret, eller softwarens simuleringsparameter skal være deaktiveret via hosten, hvis simuleringen skal slås fra.

Figur 3-4: Transmitterens elektronikkort



- A. Simuleringskontakt
- B. Sikkerhedskontakt

3.5 Tilslutning af ledninger og strømforsyning

Brug en tilstrækkeligt tyk kobberledning for at sikre, at spændingen hen over transmitterens strømklemmer ikke falder til under 9 VDC. Strømforsyningens spænding kan variere, især under unormale forhold, som når der f.eks. køres på batteri. Det anbefales, at spændingen som minimum ligger på 12 VDC under normale driftsforhold. Det anbefales at anvende et parsnoet type A-kabel.

Transmitteren tilkobles på følgende måde:

Fremgangsmåde

1. Sæt strøm til transmitteren ved at forbinde ledningerne til de klemmer, der er angivet på klemmerækkens mærkat.

Bemærk

Strømklemmerne på Rosemount 2051 er ikke polaritetsfølsomme. Strømforbindelsernes elektriske polaritet har derfor ingen betydning, når de forbindes til strømklemmerne. Hvis der tilsluttes polaritetsfølsomme anordninger til segmentet, skal klemmernes polaritet følges. Ved ledningsforbindelse til skrueklemmerne anbefales det at bruge krympede kabelsko.

2. Sørg for, at der er fuld kontakt mellem klemmerækkens skrue og spændeskiven. Ved direkte ledningsføring vikles ledningen rundt med uret for at sikre, at den sidder på plads, når klemmerækkens skrue spændes. Der behøves ingen yderligere strøm.

Bemærk

Det anbefales ikke at bruge en tap eller ledningsklemme i form af en rørring, da der i så fald er større risiko for, at forbindelsen løsnes med tiden eller i forbindelse med vibrationer.

- 3. Sørg for korrekt jordforbindelse. Det er vigtigt, at instrumentkabelafskærmningen er:
- 4. Trimmet tæt og isoleret, så den ikke rører ved transmitterens hus.
- 5. Forbundet med den næste afskærmning, hvis kablet trækkes gennem en forgreningsdåse.
- 6. Forbundet til en god jordforbindelse ved strømforsyningsenden.
- 7. Hvis der er behov for transientbeskyttelse, henvises til afsnit "Jording af signalledninger" for anvisninger om jordforbindelse.
- 8. Tildæk og forsegl kabelgennemføringer, der ikke anvendes.
- Sæt transmitterens dæksler på igen. Det anbefales, at dækslet strammes til, så der ikke er mellemrum mellem dækslet og huset.
- 10. For at overholde gældende almindelige krav til placeringer må dækslerne kun kunne åbnes eller aftages ved hjælp af et værktøj.

Eksempel

Figur 3-5: Ledningsføring



- A. Minimer afstanden
- B. Trim afskærmningen og isoler
- C. Beskyttende jordklemme (kabelafskærmningen må ikke jordes ved transmitteren)
- D. Isoler afskærmningen
- E. Kobl afskærmningen til jordforbindelsen igen

3.5.1 Jording af signalledninger

Før ikke signalledninger igennem installationsrør eller åbne bakker med forsyningsledninger eller i nærheden af stærkstrømsudstyr. Der er jordforbindelse udvendigt på elektronikhuset og indvendigt i klemmerummet. Disse jordforbindelser bruges, når der er installeret klemmerækker med transientbeskyttelse eller for at overholde lokale regler.

Fremgangsmåde

- 1. Afmonter feltklemmernes husdæksel.
- 2. Forbind ledningsparret, og forbind til jord som angivet på Figur 3-5.
 - a) Skær kabelafskærmningen af, så den er så kort som praktisk muligt, og sørg for, at den ikke kan komme i berøring med transmitterhuset.

Bemærk

Kabelafskærmningen må IKKE jordes ved transmitteren. Hvis kabelafskærmningen kommer i berøring med transmitterhuset, kan den danne jordloops, hvilket vil skabe kommunikationsforstyrrelser.

- 3. Lav en konstant forbindelse fra kabelafskærmningerne til strømforsyningens jord.
 - a) Forbind alle kabelafskærmninger i segmentet til en enkelt, god jordforbindelse ved strømforsyningen.

Bemærk

Forkert jording er den hyppigste årsag til dårlig segmentkommunikation.

- 4. Sæt husdækslet på igen. Det anbefales, at dækslet strammes til, så der ikke er mellemrum mellem dækslet og huset.
 - a) For at overholde gældende almindelige krav til placeringer må dækslerne kun kunne åbnes eller aftages ved hjælp af et værktøj.
- 5. Tildæk og forsegl kabelgennemføringer, der ikke anvendes.

Bemærk

Huset til Rosemount 2051HT i poleret 316 SST har kun jordterminering indvendigt i klemmeboksen.

3.5.2 Strømforsyning

Transmitteren skal bruge mellem 9 og 32 VDC (9 og 30 VDC for egensikre installationer) for at kunne køre og være fuldt funktionsdygtig.

3.5.3 Strømstabilisator

Et Fieldbus-segment kræver en strømstabilisator for at kunne isolere strømforsyningen, filtrere og afkoble segmentet fra andre segmenter, som er sluttet til samme strømforsyning.

3.5.4 Jording

Signalledninger på Fieldbus-segmentet kan ikke jordes. Hvis en af signalledningerne isoleres ved at forbinde den til jord, lukker hele Fieldbussegmentet ned.

3.5.5 Jording af skærmledning

Fieldbus-segmentet kan beskyttes mod støj ved at forbinde skærmledningen til jord med et enkelt jordforbindelsespunkt for at undgå at danne et jordloop. Forbind alle kabelafskærmninger i segmentet til en enkelt, god jordforbindelse ved strømforsyningen.

3.5.6 Signalterminering

Der skal installeres en terminator i starten og enden af hvert Fieldbussegment.

3.5.7 Lokalisering af enheder

Med tiden installeres, konfigureres og idriftsættes der mange forskellige enheder af forskellige medarbejdere. Funktionen "Locate Device" (Find enhed) anvender LCD-displayet (hvis installeret) til at hjælpe medarbejderen med at finde den ønskede enhed.

Klik på skærmbilledet Overview (Oversigt), og tryk på knappen Locate Device (Find enhed). Nu kan brugeren vælge at få vist en "Find mig"meddelelse eller indtaste en brugerdefineret meddelelse, som skal vises på enhedens LCD-display. Når brugeren forlader funktionen "Locate Device" (Find enhed) vender enhedens LCD-display automatisk tilbage til normal drift.

Bemærk

Nogle værter understøtter ikke "Locate Device" (Find enhed) i DD.

3.6 Konfiguration

Hver Foundation Fieldbus-host eller konfigurationsredskab har sin egen måde at vise og udføre konfigurationer på. Nogle bruger enhedsbeskrivelser (Device Descriptions, DD) eller DD-metoder til at konfigurere og til at vise ensartede data på tværs af platforme. Der er ingen krav om, at en host eller et konfigurationsredskab skal understøtte disse egenskaber. Foretag grundlæggende konfiguration af transmitteren vha. følgende blokeksempler. Der findes flere oplysninger om avanceret konfiguration i referencemanualen til Rosemount 2051.

Bemærk

DeltaV[™]-brugere skal bruge DeltaV Explorer til ressource- og transducerblokkene og Control Studio til funktionsblokkene.

3.6.1 Konfigurer Al-blokken

Hvis konfigurationsværktøjet understøtter Dashboard DD'er eller DTM'er, kan man enten anvende den guidede opsætning eller den manuelle opsætning. Hvis konfigurationsværktøjet ikke understøtter Dashboard DD'er eller DTM'er, skal den manuelle opsætning bruges. Nedenfor findes navigationsanvisninger for hvert enkelt trin. Derudover er de skærmbilleder, der bruges i hvert enkelt trin, vist i Enhedsversioner og drivere.



Figur 3-6: Rutediagram for konfiguration



3.6.2 Før du begynder

Se Figur 3-6, som giver en grafisk afbildning af den trinvise proces til grundlæggende konfiguration af enheden. Inden konfigurationen påbegyndes, kan det være nødvendigt at bekræfte anordningsmærkaten eller deaktivere hardwarens eller softwarens skrivebeskyttelse på transmitteren. For at gøre dette skal du udføre denne opgave. Ellers skal du fortsætte ved at navigere til Konfiguration af AI-blok.

Fremgangsmåde

- 1. Sådan bekræftes anordningsmærkaten:
 - a) Navigation: Fra skærmen Overview (Oversigt) vælges Device Information (Enhedsinformation) for at bekræfte instrumentmærkaten.
- 2. Kontrol af kontakterne (se Figur 3-4):
 - a) Kontrollér, at skrivebeskyttelseskontakten er låst op, hvis kontakten er blevet aktiveret i softwaren.
- 3. Deaktivering af skrivebeskyttelse af software:
 - a) Navigation: Fra skærmen Overview (Oversigt) vælges Device Information (Enhedsinformation), og derefter vælges fanen Security and Simulation (Sikkerhed og simulering).
 - b) Udfør Write Lock Setup (Opsætning af skrivebeskyttelse) for at deaktivere skrivebeskyttelsen fra softwaren.
 - c) Sæt kontrolloopen på "Manual" (Manuel), før du starter Konfiguration af Al-blok.

Bemærk

Sæt kontrolloopet på "Manual" (Manuel), inden konfiguration af den analoge inputblok påbegyndes.

3.6.3 Konfiguration af Al-blok

Fremgangsmåde

- 1. Med guidet opsætning:
 - a) Naviger til Configure (Konfigurer) > Guided Setup (Guidet opsætning).
 - b) Vælg AI Block Unit Setup (Opsætning af AI-blokenhed).

Bemærk

Den guidede opsætning går automatisk gennem hvert trin i den rigtige rækkefølge.

Bemærk

Af hensyn til brugervenligheden er AI-blok 1 allerede forbundet med transmitterens primære variabel og bør anvendes til dette formål. AIblok 2 er på forhånd forbundet med transmitterens følertemperatur.

- Kanal 1 er den primære variabel.
- Kanal 2 er følertemperaturen.

Bemærk

Trin 3 til 6 udføres trin for trin under den guidede opsætning eller på en enkelt skærm under den manuelle opsætning.

Bemærk

Hvis den valgte L_TYPE i trin 3 er "Direct" (Direkte), er trin 4, trin 5 og trin 6 ikke nødvendige. Hvis den valgte L_TYPE er "Indirect" (Indirekte), er der ikke behov for trin 6. I den guidede opsætning springes eventuelle unødvendige trin automatisk over.

- 2. Med manuel opsætning:
 - a) Gå til Configure (Konfigurer) > Manual Setup (Manuel opsætning) > Process Variable (Procesvariabel).
 - b) Vælg AI Block Unit Setup (Opsætning af AI-blokenhed).
 - c) Sæt Al-blokken i driftstilstanden "Out of Service" (Ude af drift).

Bemærk

Under manuel opsætning udføres trinnene i den rækkefølge, som er beskrevet i Konfigurer AI-blokken.

Bemærk

Af hensyn til brugervenligheden er AI-blok 1 allerede forbundet med transmitterens primære variabel og bør anvendes til dette formål. AIblok 2 er på forhånd forbundet med transmitterens følertemperatur.

- Kanal 1 er den primære variabel.
- Kanal 2 er følertemperaturen.

Bemærk

Trin 4 til 7 udføres trin for trin under den guidede opsætning eller på en enkelt skærm under den manuelle opsætning.

Bemærk

Hvis den valgte L_TYPE i trin 3, er "Direct" (Direkte), er trin 4, trin 5 og trin 6 ikke nødvendige. Hvis den valgte L_TYPE er "Indirect" (Indirekte), er der ikke behov for trin 6. I den guidede opsætning springes eventuelle unødvendige trin automatisk over.

- 3. Sådan vælges signalbehandlingen "L_TYPE" i rullemenuen:
 - a) Vælg L_TYPE: "Direct" (Direkte) for trykmålinger ved brug af anordningens standardenheder.
 - b) Vælg L_TYPE: "Indirect" (Indirekte) for andre tryk- eller nivelleringsenheder.

- c) Vælg L_TYPE: "Indirect Square Root" (Indirekte kvadratrod) for flowenheder.
- 4. Sådan indstilles "XD_SCALE" på skalapunkterne 0 % og 100 % (transmitterinterval):
 - a) Vælg XD_SCALE_UNITS fra rullemenuen.
 - b) Indtast XD_SCALE 0 % punkt. Dette kan øges eller reduceres i forbindelse med nivelleringsapplikationer.
 - c) Indtast XD_SCALE 100 % punkt. Dette kan øges eller reduceres i forbindelse med nivelleringsapplikationer.
 - d) Hvis L_TYPE er "Direkte", kan Al-blokken sættes i driftstilstanden AUTO for at lade anordningen vende tilbage til almindelig drift. Dette sker automatisk under guidet opsætning.
- Hvis L_TYPE er "Indirect" (Indirekte) eller "Indirect Square Root" (Indirekte kvadratrod), skal "OUT_SCALE" indstilles for at ændre de tekniske enheder.
 - a) Vælg OUT_SCALE UNITS i rullemenuen.
 - b) Indstil den nedre værdi for OUT_SCALE. Dette kan øges eller reduceres i forbindelse med nivelleringsapplikationer.
 - c) Indstil den øvre værdi for OUT_SCALE. Dette kan øges eller reduceres i forbindelse med nivelleringsapplikationer.
 - d) Hvis L_TYPE er "Indirect" (Indirekte), kan AI-blokken sættes i driftstilstanden AUTO for at lade anordningen vende tilbage til almindelig drift. Dette sker automatisk under guidet opsætning.
- 6. Hvis L_TYPE er "Indirect Square Root" (Indirekte kvadratrod), er en funktion til "LOW FLOW CUTOFF" (Afskæring ved lavt flow) tilgængelig.
 - a) Aktiver LOW FLOW CUTOFF (Afskæring ved lavt flow).
 - b) Indstil værdien LOW_CUT VALUE i XD_SCALE UNITS.
 - c) AI-blokken kan sættes i driftstilstanden AUTO for at lade anordningen vende tilbage til almindelig drift. Dette sker automatisk under guidet opsætning.
- 7. Ændring af dæmpning.
 - a) Med guidet opsætning:

 Naviger til Configure (Konfigurer) > Guided Setup (Guidet opsætning), og vælg Change Damping (Ændring af dæmpning).

Bemærk

Den guidede opsætning går automatisk gennem alle trin i den rigtige rækkefølge.

- Indtast den ønskede dæmpningsværdi i sekunder. Det tilladte værdiinterval er 0,4 til 60 sekunder.
- b) Med manuel opsætning:
 - Gå til Configure (Konfigurer) > Manual Setup (Manuel opsætning) > Process Variable (Procesvariabel), og vælg Change Damping (Ændring af dæmpning).
 - Indtast den ønskede dæmpningsværdi i sekunder. Det tilladte værdiinterval er 0,4 til 60 sekunder.
- 8. Konfigurer LCD-displayet (hvis monteret).
 - a) Med guidet opsætning:
 - Naviger til Configure (Konfigurer) > Guided Setup (Guidet opsætning), og vælg Local Display Setup (Opsætning af lokalt display).

Bemærk

Den guidede opsætning går automatisk gennem alle trin i den rigtige rækkefølge.

- Sæt flueben i feltet ud for hver parameter, som skal vises. Der kan højst vises fire parametre. LCD-displayet ruller fortløbende igennem de valgte parametre.
- b) Med manuel opsætning:
 - Naviger til Configure (Konfigurer) > Manual Setup (Manuel opsætning), og vælg Local Display Setup (Opsætning af lokalt display).
 - Vælg de parametre, der skal vises. LCD-displayet ruller fortløbende igennem de valgte parametre.
- 9. Gennemgå transmitterkonfigurationen, og sæt den i drift
 - a) Transmitterkonfigurationen gennemgås ved at følge trinnene for "Al Block Unit Setup" (Opsætning af Al-blokenhed),
 "Change Damping" (Ændring af dæmpning) og "Set up LCD Display" (Opsætning af LCD-display) i guidet opsætning.

- b) Foretag eventuelle nødvendige værdiændringer.
- c) Vend tilbage til skærmen Overview (Oversigt).
- d) Hvis tilstanden er "Not in Service" (Ude af drift), skal du klikke på knappen Change (Ændre) og dernæst på Return All to Service (Sæt alle i drift igen).

Bemærk

Hvis det ikke er nødvendigt at skrivebeskytte hardwaren eller softwaren, kan trin 10 springes over.

- 10. Indstil kontakter, og gør softwaren skrivebeskyttet.
 - a) Kontrollér kontakter (se Figur 3-4).

Bemærk

Skrivebeskyttelseskontakten kan efterlades i låst eller ulåst position. Kontakten til aktivering/deaktivering af simulering kan stå i begge positioner under normal drift.

Aktivér skrivebeskyttelse af software

Fremgangsmåde

- 1. Gå væk fra skærmen Overview (Oversigt).
 - a. Vælg Device Information (Enhedsinformation).
 - b. Vælg fanen Security and Simulation (Sikkerhed og simulering).
- Udfør Write Lock Setup (Opsætning af skrivebeskyttelse) for at aktivere skrivebeskyttelsen af softwaren.

Konfigurationsparametre for AI-blokken

Anvend eksemplerne på tryk, DP-flow og DP-niveau som vejledning.

Brug tryke	ksemp	lerne som	vejlednir	۱g.
------------	-------	-----------	-----------	-----

Parametre	Indtast data				
Channel (Kanal)	1 = Try	1 = Tryk, 2 = Følertemp			
L-type	Direkte	Direkte, indirekte eller kvadratrod			
XD_Scale	Skaleri	Skalering og tekniske enheder			
Bemærk	Pa	bar	torr ved 0 °C	ftH ₂ O ved 4 °C	mH ₂ O ved 4 °C
Vælg kun de enhe- der, som understøt- tes af enheden.	kPa	mbar	kg/cm ²	ftH ₂ O ved 60 °F	mmHg ved 0 ℃
	mPa	psf	kg/m ²	ftH ₂ O ved 68 °F	cmHg ved 0 °C
	hPa	Atm	inH ₂ O ved 4 °C	mH ₂ O ved 4 °C	inHg ved 0 °C
	°C	psi	inH ₂ O ved 60 °F	mH₂O ved 68 ℃	mHg ved 0 °C
	°F	g/cm ²	inH ₂ O ved 68 °F	cmH₂O ved 4 ℃	
Out_Scale	Skalering og tekniske enheder				

Eksempel på tryk

Parametre	Indtast data	
Channel (Kanal)	1	
L_Type	Direkte	
XD_Scale	Se listen over understøttede tekniske enheder.	
Bemærk Vælg kun de enheder, som understøttes af enheden.		
Out_Scale	Indstil værdier uden for driftsområdet.	

Eksempel på DP-flow

Parametre	Indtast data
Channel (Kanal)	1
L_Type	Kvadratrod
XD_Scale	0-100 inH ₂ ved 68 °F

Parametre	Indtast data
Bemærk Vælg kun de enheder, som understøtte	es af enheden.
Out_Scale	0–20 GPM
Low_Flow_Cutoff	inH ₂ O ved 68 °F

Eksempel på DP-niveau

Parametre	Indtast data
Channel (Kanal)	1
L_Type	Indirekte
XD_Scale	0–300 inH ₂ O ved 68 °F
Bemærk Vælg kun de enheder, som understøtte	s af enheden.
Out_Scale	0–25 ft

3.6.4 Vis tryk på LCD-displayet

Vælg boksen **Pressure (Tryk)** på skærmbilledet Display Configuration (Displaykonfiguration).

3.7 Nulstilling af transmitteren

Bemærk

Transmittere leveres fuldt kalibrerede på opfordring eller med fabrikkens standardindstillinger, som er maksimalt måleområde (måleområde = øvre grænseværdi).

En nulpunktsindstilling er en enkeltpunktsjustering, som bruges til at kompensere for montagepositions- og ledningstrykeffekter. Når der udføres en nulpunktsindstilling, skal det sikres, at udligningsventilen er åben, og at alle våde ben er fyldt op til det rette niveau.

Transmitteren vil kun tillade trimning af 3-5 % URL-nulfejl. For større nulfejl kompenseres for forskydningen ved at bruge XD_Scaling, Out_Scaling og Indirect L_Type, som er en del af Al-blokken.

Fremgangsmåde

- 1. Med guidet opsætning:
 - a) Naviger til Configure (Konfigurer) > Guided Setup (Guidet opsætning), og vælg **Zero Trim (Nulpunktsindstilling)**.

- b) Nu udføres en nulpunktsindstilling.
- 2. Med manuel opsætning:
 - a) Naviger til Overview (Oversigt) > Calibration (Kalibrering) > Sensor Trim (Følertrim), og vælg Zero Trim (Nulpunktsindstilling).
 - b) Nu udføres en nulpunktsindstilling.

4 Produktcertificeringer

Rev. 1.2

4.1 Oplysninger om EU-direktiver

Et eksemplar af EU-overensstemmelseserklæringen kan findes bagest i installationsvejledningen. Den seneste udgave af EUoverensstemmelseserklæringen kan findes på Emerson.com/Rosemount.

4.2 Certificeringer vedrørende placering under almindelige forhold

Transmitteren er som standard blevet undersøgt og afprøvet for at afgøre, om konstruktionen overholder grundlæggende krav til el-, mekanik- og brandbeskyttelse af et landsdækkende anerkendt testlaboratorium akkrediteret af Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA) i USA.

4.3 Installation af udstyr i Nordamerika

Ifølge stærkstrømsreglementet i USA National Electrical Code[®] (NEC) og Canada (Canadian Electrical Code (CEC)) kan divisionsmærket udstyr anvendes i områder og områdeafmærket udstyr i divisioner. Mærkningerne skal være egnet til områdets klassificering, gas samt temperaturklasse. Disse oplysninger skal tydeligt fremgå af de respektive koder.

4.4 Certifikater vedr. farlig placering

Bemærk

Enhedens tilladte omgivelsestemperatur og elektriske parametre kan være begrænset til de niveauer, der bestemmes af parametrene i certifikatet for placering i eksplosionsfarligt miljø.

4.5 Nordamerika

Ifølge stærkstrømsreglementet i USA National Electrical Code[®] (NEC) og Canada (Canadian Electrical Code (CEC)) kan divisionsmærket udstyr anvendes i områder og områdeafmærket udstyr i divisioner. Mærkningerne skal være egnet til områdets klassificering, gas samt temperaturklasse. Disse oplysninger skal tydeligt fremgå af de respektive koder.

4.5.1 I5 USA egensikker (IS) og ikke antændingsfarlig (NI)

Certifikat: FM16US0231X (HART)

Standar- der:	FM-klasse 3600 – 2011, FM-klasse 3610 – 2010, FM-klasse 3611 – 2004, FM-klasse 3810 – 2005, ANSI/NEMA 250 – 2008
Mærknin- ger:	IS CL I, DIV 1, GP A, B, C, D; CL II, DIV 1, GP E, F, G; klasse III; DIV 1 ved tilslutning ifølge Rosemounts tegning 02051-1009; klasse I, zone 0; AEx ia IIC T4; NI CL 1, DIV 2, GP A, B, C, D; T4(-50 °C $\leq T_0 \leq +70$ °C); type 4x

Specifik betingelse for brug:

1. 1. Huset til transmittermodel 2051 indeholder aluminium og anses for at udgøre en potentiel antændingsrisiko ved stød eller friktion. Installation og brug kræver derfor stor forsigtighed for at undgå stød og friktion.

Certifikat:	2041384 (HART/Fieldbus/PROFIBUS [®])
Standarder:	ANSI/ISA 12.27.01-2003, CSA std. C22.2 nr. 142-M1987, CSA std. C22.2. Nr.157-92
Mærknin- ger:	IS CL I, DIV 1, GP A, B, C, D; CL II, DIV 1, GP E, F, G; klasse III; DIV 1 ved tilslutning ifølge Rosemounts tegning 02051-1009; klasse I, zone 0; AEx ia IIC T4; NI CL 1, DIV 2, GP A, B, C, D; T4(-50 °C \leq T ₀ \leq +70 °C); type 4x

4.5.2 I6 Canada egensikkerhed

Certifikat:	2041384
Standarder:	CSA std. C22.2 nr. 142 – M1987, CSA std. C22.2 nr. 213 – M1987, CSA std. C22.2 nr. 157 – 92, CSA std. C22.2 nr. 213 – M1987, ANSI/ISA 12.27.01 – 2003, CAN/CSA- E60079-0:07, CAN/CSA-E60079-11:02
Mærknin- ger:	Egensikker for klasse I, division 1, gruppe A, B, C og D ved tilslutning iht. Rosemounts tegning 02051-1008. Ex ia IIC T3C. Enkelt forsegling. Indkapslingstype 4X

4.6 Europa

11 ATEX egensikkerhed 4.6.1

Certifikat:	Baseefa08ATEX0129X
Standarder:	EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
Mærkninger:	Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga ($-60 \degree C \le T_o \le +70 \degree C$)

Parameter	HART	Fieldbus/PROFIBUS	
Spænding U _i	30 V	30 V	
Strøm l _i	200 mA	300 mA	
Effekt P _i	1 W	1,3 W	
Kapacitans C _i	0,012 μF	0 μF	
Induktans L _i	0 mH	0 mH	

Tabel 4-1: Indgangsparametre

Specifikke betingelser for sikker brug (X):

- 1. Hvis der er monteret en 90 V transientdæmpning (ekstraudstyr) på udstyret, kan det ikke modstå 500 V isoleringen i forbindelse med jordtesten, hvilket der skal tages højde for under installationen.
- 2. Indkapslingen kan være fremstillet af en aluminiumslegering og afslutningsvist være behandlet med en beskyttende polyurethanmaling. Udstyret skal dog stadig beskyttes, således at det ikke udsættes for stød eller afskrabninger, hvis det befinder sig i en 0-zone, i forbindelse med jordtesten, hvilket der skal tages højde for under installationen.

4.7 Internationalt

4.7.1 I7 IECEx egensikkerhed

Certifikat:	IECEx BAS 08.0045X
Standarder:	IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011
Mærkninger:	Ex ia IIC T4 Ga (−60 °C ≤ T _o ≤ +70 °C)

Tabel 4-2: Indgangsparametre

Parameter	HART	Fieldbus/PROFIBUS	
Spænding U _i	30 V	30 V	
Strøm l _i	200 mA	300 mA	
Effekt P _i	1 W	1,3 W	
Kapacitans C _i	0,012 μF	0 μF	
Induktans L _i	0 mH	0 mH	

Specifikke betingelser for sikker brug (X):

- 1. Hvis der er monteret en 90 V transientdæmpning (ekstraudstyr) på udstyret, kan det ikke modstå 500 V isoleringen i forbindelse med jordtesten, hvilket der skal tages højde for under installationen.
- 2. Indkapslingen kan være fremstillet af en aluminiumslegering og afslutningsvist være behandlet med en beskyttende polyurethanmaling. Udstyret skal dog stadig beskyttes, således at det ikke udsættes for stød eller afskrabninger, hvis det befinder sig i en 0-zone.
- 3. Udstyret indeholder membraner med tynde vægge. I forbindelse med installation, vedligeholdelse og brug skal der tages højde for de omgivende forhold, som membranerne bliver udsat for. Producentens instruktioner om installation og vedligeholdelse skal overholdes i alle enkeltheder for at sikre sikkerheden igennem hele enhedens forventede levetid.

4.8 Yderligere certificeringer

3-A®

Alle Rosemount 2051HT-transmittere med følgende tilslutninger er 3-Agodkendte og -mærkede:

T32: 1½ in. Tri-Clamp

T42: 2 in. Tri-Clamp

Se produktdatabladene til membrantætning Rosemount 1199 ved valg af procestilslutning B11 af hensyn til muligheden for en 3-A-certificering.

Der fås også et 3-A-certifikat vedr. overholdelse ved valg af udstyrskode QA.

EHEDG

Alle Rosemount 2051HT- transmittere med følgende tilslutninger er EHEDGgodkendte og -mærkede:

T32: 1½ in. Tri-Clamp

T42: 2 in. Tri-Clamp

Se produktdatabladet til Rosemount 1199-membrantætningen ved valg af procestilslutning B11 af hensyn til muligheden for en EHEDG-certificering.

Der fås også et EHEDG-certifikat vedr. overholdelse ved valg af udstyrskode QE.

Kontrollér, at den pakning, der vælges til installationen, er godkendt og overholder certificeringskravene for både applikationen og EHEDG.

4.9 Overensstemmelseserklæring for Rosemount 2051HT

EU-overensstemmelseserklæring Nr.: RMD 1115 Rev. C **EMERSON** Vi, Rosemount Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MIN 55317-9685 USA erklærer hermed at være eneansvarlig for, at produktet Rosemount[™] 2051HT tryktransmittere der er fremstillet af Rosemount Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317-9685 USA og som denne erklæring vedrører, overholder bestemmelserne i Den Europæiske Unions direktiver, inklusive de seneste ændringer, som ses i vedlagte oversigt. Det er en forudsætning for overensstemmelse, at der foreligger harmoniserede standarder og, hvor det er relevant eller påkrævet, certificering af et organ, der er bemyndiget dertil af Den Europæiske Union, som det ses i vedlagte oversigt. cht fi Vice President of Global Quality (underskrift) (funktion) 28-10-2019; Shakopee, MN, USA Chris LaPoint (udstedelsessted og - dato) (navn) Side 1 af 3

EU-overensstemmelseserklæring CE						
EMC-direktivet (2014/30/EU) Rosemount 2051HT tryktransmittere Harmoniserede standarder: EN 61326-1:2013, EN 61326-2-3:2013						
RoHS-direktivet (2011/65/EU) Rosemount 2051HT tryktransmittere Harmoniseret standard: EN 50581:2012						
Forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer						
Forordning (EF) nr. 2023/2006 om god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer. Overfladen og materialet der er i kontakt med fødevarer hestår af nødenstående materialer.						
Produkt Beskrivelse Materialer til kontakt med fødevarer 2051HT Tryktransmitter 316L SST						
Brugeren er ansvarlig for at afprøve enhedernes egnethed til den tilsigtede anvendelse. Kunden er ansvarlig for at afgøre, om de specifikke formuleringer vedrørende den tilsigtede anvendelse er i overensstemmelse med gældende lovgivning						
ATEX-direktivet (2014/34/EU)						
EASEEFA08ATEX0129X – Egensikkerhedscertifikat Udstyrsgruppe II, kategon 1 G Ex ia IIC T4 Ga, T4(-20°C ≤ To ≤ +70 °C)						
Harmoniserede standarder: EN 60079-0: 2012 + A 11: 2013 EN 60079-11: 2012						
Side 2 af 3						



4.10 Kina RoHS

含有China RoHS 管控物质超过最大浓度限值的部件型号列表 Rosemount 2051HT List of Rosemount 2051HT Parts with China RoHS Concentration above MCVs

	有害物质 / Hazardous Substances						
部件名称 Part Name	铅 Lead (Pb)	录 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent Chromium (Cr +6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴联苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
电子组件 Electronics Assembly	х	0	0	0	0	0	
壳体组件 Housing Assembly	0	0	0	0	0	0	
传感器组件 Sensor Assembly	x	0	0	0	0	0	

本表格系依据SJ/T11364的规定而制作。

This table is proposed in accordance with the provision of SJ/T11364.

O: 意为该滞件的所有均质材料中该有害物质的含量均低于GB/T 26572 所规定的限量要求.
O: Indicate that said hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

X: 意为在该部件所使用的所有均质材料里,至少有一类均质材料中该有害物质的含量高于GB/T 26572所规定的限量要求.
X: Indicate that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

Installationsvejledning 00825-0208-4591, Rev. BA November 2019

Globale hovedkontorer

Emerson Automation Solutions 6021 Innovation Blvd. Shakopee, MN 55379, USA +1 800 999 9307 eller +1 952 906 8888

🕞 +1 952 204 8889

RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

Latin America Regional Office

Emerson Automation Solutions 1300 Concord Terrace, Suite 400 Sunrise, FL 33323, USA

🕕 +1 954 846 5030

- 🕞 +1 954 846 5121
- RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

Emerson Process Management

Generatorvej 8A, 2.sal 2860 Søborg Danmark 10 70 25 30 51 3 70 25 30 52

in Linkedin.com/company/Emerson-Automation-Solutions

Twitter.com/Rosemount_News

🖪 Facebook.com/Rosemount

Real Youtube.com/user/

RosemountMeasurement

North America Regional Office

Emerson Automation Solutions 8200 Market Blvd. Chanhassen, MN 55317, USA () +1 800 999 9307 eller

- +1 952 906 8888
- 🕞 +1 952 204 8889
- RMT-NA.RCCRF@Emerson.com

Europe Regional Office

Emerson Automation Solutions Europe GmbH Neuhofstrasse 19a P.O. Box 1046 CH 6340 Baar Schweiz +41 (0) 41 768 6111 +41 (0) 41 768 6300

RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

©2020 Emerson. All rights reserved.

Emerson Terms and Conditions of Sale are available upon request. The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. Rosemount is a mark of one of the Emerson family of companies. All other marks are the property of their respective owners.



ROSEMOUNT