Kurzanleitung

00825-0105-2230, Rev AA Juni 2023

Grafischer Feldanzeiger Rosemount[™] 2230





ROSEMOUNT

Inhalt

Informationen zu dieser Anleitung	3
Übersicht	7
Allgemeine Informationen	10
Installation	11
Konfiguration und Betrieb	28

1 Informationen zu dieser Anleitung

Diese Kurzanleitung enthält grundlegende Richtlinien zur Installation und Konfiguration des grafischen Feldanzeigers Rosemount 2230.

BEACHTEN

Diese Betriebsanleitung lesen, bevor mit dem Produkt gearbeitet wird. Bevor das Produkt installiert, in Betrieb genommen oder gewartet wird, müssen Sie alle Inhalte verstanden haben, um eine optimale Produktleistung zu erzielen sowie die Sicherheit von Personen und Anlagen zu gewährleisten.

Für Geräteservice oder Support wenden Sie sich an Ihren Emerson -Vertreter vor Ort.

Ersatzteile

Jede Verwendung von nicht zugelassenen Ersatzteilen kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen. Reparaturen, z. B. Der Austausch von Komponenten usw., kann auch die Sicherheit gefährden und ist umstände zulässig.

Rosemount Tank Radar AB übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Unfälle usw. verursacht durch nicht anerkannte Ersatzteile oder Reparaturen, die nicht von Rosemount durchgeführt wurden Tank Radar AB.

BEACHTEN

Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte sind NICHT für nukleare Anwendungen qualifiziert und ausgelegt. Werden Produkte oder Hardware, die nicht für den nuklearen Bereich qualifiziert sind, im nuklearen Bereich eingesetzt, kann dies zu ungenauen Messungen führen. Informationen zu nuklear-qualifizierten Rosemount Produkten erhalten Sie von Emerson Process Management.

A WARNUNG

WARNUNG: Der Austausch von Komponenten kann die Eigensicherheit beeinträchtigen.

WARNUNG: Vor Wartungsarbeiten die Spannungsversorgung trennen, um Entzündung von entflammbaren oder brennbaren Atmosphären zu verhindern.

AVERTISSEMENT - La substitution de composants peut compromettre la sécurité intrinsèque.

AVERTISSEMENT - Ne pas ouvrir en cas de presence d'atmosphere explosive.

A WARNUNG

Die Nichtbeachtung der Richtlinien für den sicheren Einbau und Service kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Die Installation darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Die Ausrüstung ausschließlich entsprechend den Anweisungen in dieser Anleitung verwenden. Eine Nichtbeachtung dieser Anweisung kann den Geräteschutz beeinträchtigen.

Alle anderen Servicearbeiten, mit Ausnahme der in der Betriebsanleitung beschriebenen, dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Vor Wartungsarbeiten die Spannungsversorgung trennen, um Entzündung von entflammbaren oder brennbaren Atmosphären zu verhindern.

Der Austausch von Komponenten kann die Eigensicherheit beeinträchtigen.

A WARNUNG

Explosionen können zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen

Sicherstellen, dass die Betriebsumgebung, in der das Messgerät betrieben wird, den entsprechenden Ex-Zulassungen entspricht.

Vor Anschluss eines Handterminals in einer explosionsgefährdeten Umgebung sicherstellen, dass die Geräte in Übereinstimmung mit den Vorschriften für eigensichere oder nicht funkenerzeugende Feldverkabelung installiert sind.

In explosionsgefährdeten Atmosphären die Gehäuseabdeckung des Geräts nicht abnehmen, wenn der Stromkreis unter Spannung steht.

A WARNUNG

Elektrische Spannung an den Leitungsadern kann zu elektrischen Schlägen führen.

Kontakt mit Leitungsadern und Anschlussklemmen meiden.

Sicherstellen, dass die Hauptspannungsversorgung zu Rosemount 2410 Tank Hub ausgeschaltet ist und die Leitungen zu allen anderen externen Spannungsversorgungen abgeklemmt wurden oder nicht unter Spannung stehen, solange das Gerät verkabelt wird.

A WARNUNG

Elektrische Schläge können schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

Bei Kontakt mit Leitungen und Anschlüssen äußerst vorsichtig vorgehen.

A WARNUNG

Physischer Zugriff

Unbefugtes Personal kann möglicherweise erhebliche Schäden und/ oder Fehlkonfigurationen an den Geräten des Endbenutzers verursachen. Dies kann vorsätzlich oder unbeabsichtigt geschehen und die Geräte sind entsprechend zu schützen.

Die physische Sicherheit ist ein wichtiger Bestandteil jedes Sicherheitsprogramms und ein grundlegender Bestandteil beim Schutz Ihres Systems. Beschränken Sie den physischen Zugriff durch unbefugte Personen, um die Assets der Endbenutzer zu schützen. Dies gilt für alle Systeme, die innerhalb der Anlage verwendet werden.

2 Übersicht

2.1 Komponenten

Abbildung 2-1: Komponenten des Rosemount 2230





- A. Wetterschutzdeckel⁽¹⁾
- B. Display
- C. Menü
- D. Softkey-Tasten
- E. Aktivitätsanzeige
- F. Deckelschraube (6 Stück)
- G. Leitungseinführungen: zwei ½-14 NPT (optional: Adapter für zwei M20 x 1,5)
- H. Erdungsschraube
- I. Klammer zum Verriegeln des Wetterschutzkappe

2.2 Erste Schritte

2.2.1 Inbetriebnahme des Systems

Das Standard-Inbetriebnahmeverfahren eines Rosemount Lagertank-Messsystems, das Geräte wie Rosemount 2460 System-Hub, Rosemount 2410 Tank-Hub, Rosemount 5900S Radar-Füllstandsmessgerät und Rosemount 2240S Mehrfacheingangs-Temperaturmessumformer umfasst, können wie folgt zusammengefasst:

Prozedur

1. Installieren Sie die Geräte am entsprechenden Einbauort.

⁽¹⁾ Es wird empfohlen, den Deckel immer zu schließen, um die LCD vor ultravioletter Strahlung der Sonne zu schützen.

- Modbus-Adressen zuweisen⁽²⁾ für den Rosemount 2410 Tank Hub, für Füllstandsmessgeräte wie das Rosemount 5900S Radar-Füllstandsmessgerät und für andere Tankgeräte (ATD) wie den Rosemount 2240S Mehrfacheingang-Temperaturmessumformer. Die Modbus-Adressen werden in den integrierten Datenbanken des Rosemount 2410 Tank-Hubs und des Rosemount 2460 System-Hub gespeichert.
- Überprüfen Sie, ob der gesamte Stromverbrauch der an den Tankbus angeschlossenen Geräte 250 mA nicht überschreitet⁽³⁾. In einem Emerson Wireless-System beträgt der maximale Strom 200 mA.
- 4. Verkabeln Sie die Geräte.
 - a) Verbinden Sie die Feldgeräte mit dem Tankbus.

Anmerkung

Geräte müssen in der Tankdatenbank⁽²⁾⁽³⁾ des Rosemount 2410 Tank-Hub konfiguriert sein, um auf dem Tankbus kommunizieren zu können.

- b) Den Rosemount 2410 Tank-Hub mit dem Rosemount 2460 System-Hub verbinden.
- c) Verbinden Sie den Rosemount 2460 System-Hub mit dem Messwarten-PC mit der TankMaster Software. Der 2460 kann über ein Rosemount 2180 Feldbus-Modem oder direkt über RS 232 oder RS 485 angeschlossen werden.
- 5. Installieren Sie die TankMaster Software auf dem PC in der Messwarte.
- Die Geräte mit dem TankMaster WinSetup Konfigurationsgerät wie im Systemkonfigurationshandbuch (Dokument-Nr. 00809-0300-5100) des Rosemount Tanklager-Messsystems beschrieben.

2.2.2 Inbetriebnahme in einem FOUNDATION[™] Feldbussystem

Starten der Rosemount Tankmess-Geräte in einem FOUNDATION Feldbussystem:

⁽²⁾ Siehe Rosemount Tank Gauging (Rosemount Tanklager-Messsystem) Systemkonfigurations -Handbuch (Dok-Nr.: 00809-0300-5100) für weitere Informationen.

⁽³⁾ Siehe Rosemount 2410 Tank Hub Referenzhandbuch (Dok.-Nr. 00809-0100-2410) für weitere Informationen.

Prozedur

- Die erforderlichen Informationen zur Konfiguration der unterschiedlichen Geräte entsprechend der Beschreibung im Rosemount Tank Gauging Systemkonfigurationshandbuch aufzeichnen, um die Inbetriebnahme vorzubereiten. Dies können z. B. die Tankgeometrie, Antennentyp, Anzahl der Temperaturelemente und andere Konfigurationsparameter sein.
- Die Feldgeräte wie das Rosemount 5900S Radar-Füllstandsmessgerät und der Mehrfacheingang-Temperaturmessumformer Rosemount 2240S an den FOUNDATION Feldbus-Netzwerk anschließen.
- 3. Die Feldgeräte mit dem AMS Device Manager (oder einem anderen FOUNDATION Feldbus-Host konfigurieren, der DD4 unterstützt).

Siehe Referenzhandbuch des jeweiligen Feldgeräts und das Rosemount Tanklager-Messsystem Systemkonfigurations -Handbuch (Dok.-Nr. 00809-0300-5100) für weitere Informationen zur Konfiguration verschiedener Rosemount Tanklager-Messsysteme.

3 Allgemeine Informationen

3.1 Service und Support

Für Service-Support wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen Emerson Automation Solutions/Rosemount Tank. Messbeauftragter. Die Kontaktinformationen finden Sie auf der Website www.Emerson.com.

3.2 Produkt-Zulassungen

Weitere Informationen zu den vorhandenen Zulassungen und Zertifikaten finden Sie im Rosemount Dokument für 2230 Produkt-Zulassungen.

3.3 Produkt-Recycling/-Entsorgung

Recycling und Entsorgung des Geräts und der Verpackung müssen unter Beachtung der lokalen und nationalen Gesetzgebung/ Vorschriften durchgeführt werden.

4 Installation

4.1 Installationsanforderungen

Der grafische Feldanzeiger Rosemount 2230 kann entweder auf dem Dach oder am Fuß des Tanks installiert werden, um die flexible und bequeme Anzeige der Tankdaten zu ermöglichen.

Der Rosemount 2230 ist für die Montage an einer Wand oder einem Rohr ausgelegt. Ausreichend Platz zum Öffnen des Wetterschutzdeckels lassen, der die Beeinträchtigung des LCD-Displays durch Sonneneinstrahlung verhindert.

Folgendes bei der Suche nach einer geeigneten Position für den grafischen Feldanzeiger Rosemount 2230 berücksichtigen:

- Den Rosemount 2230 an einem Ort montieren, an dem er vor starker Sonneneinstrahlung geschützt ist. Dadurch wird die Belastung durch ultraviolette Strahlung (UV) verringert und die Lebensdauer des LCD verlängert.
- Falls die LCD nicht vor Sonnenlicht und UV-Strahlung geschützt werden kann, wird empfohlen , den Wetterschutzdeckel zu schließen, wenn der Rosemount 2230 nicht verwendet wird.
- Um die Lebensdauer des LCD-Bildschirms zu verlängern, wird ein externer Wetterschutz empfohlen, um ihn vor Sonnenlicht und UV-Strahlung zu schützen. Ein Wetterschutz kann vor Ort oder ab Werk bestellt.
- Bei der Montage des Rosemount 2230 Displays sicherstellen, dass ausreichend Platz für das Öffnen des Deckels vorhanden ist, siehe Abbildung 4-1.





- A. Wetterschutz (optional)
- B. 93 mm (3,7 in.)

4.2 Mechanische Installation

4.2.1 Grafikdisplay montieren

Der grafische Feldanzeiger Rosemount 2230 ist für die Montage an einer Wand oder einem Rohr ausgelegt.

Wandmontage mit Halterung

Der grafische Feldanzeiger Rosemount 2230 kann mithilfe des von Emerson erhältlichen Montagesatzes an eine Wand montiert werden.

Prozedur

1. Die Montagehalterung mit vier M8 Schrauben und Unterlegscheiben an der Wand anbringen.

Anmerkung Senkkopfschrauben sind nicht geeignet.



2. Befestigen Sie das Rosemount 2230 Display mit der Halterung an der Wand, indem Sie es von oben nach unten schieben.



3. Display durch Festziehen der Verriegelungsschraube an der Halterung befestigen.

Rohrmontage

Der grafische Feldanzeiger Rosemount 2230 kann mit Hilfe eines optionalen Montagesatzes von Emerson an Rohren mit einem Durchmesser von 33 mm bis 60 mm montiert werden.

Prozedur

1. Die Montagehalterung am Rohr anbringen.

Sicherstellen, dass der Rosemount 2230 so ausgerichtet ist, dass das Display gut sichtbar ist und dass die Verkabelung ordnungsgemäß angeschlossen werden kann.



- B. 4 Muttern und Unterlegscheiben
- C. Halterung
- 2. Die Muttern festziehen. Mit einem moderaten Drehmoment festziehen, damit die Montagehalterung nicht bricht.



3. Das Display von oben nach unten an die Halterung schieben.

4. Display durch Festziehen der Verriegelungsschraube an der Halterung befestigen.

4.3 Elektrische Installation

4.3.1 Kabel-/Leitungseinführungen

Das Elektronikgehäuse verfügt über zwei ½-14 NPT-Leitungseinführungen (optional: Adapter für zwei M20 × 1,5). Minifast und Eurofast Adapter sind ebenfalls erhältlich. Die Anschlüsse müssen in Übereinstimmung mit lokalen oder betrieblichen Vorschriften für die Elektroinstallation vorgenommen werden.

Stellen Sie sicher, dass unbenutzte Öffnungen vorschriftsmäßig verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit oder anderer Kontamination in das Elektronikgehäuse zu verhindern.

Anmerkung

Nicht verwendete Leitungseinführungen mit einem beiliegenden Metallstopfen verschließen. Die bei der Lieferung montierten Kunststoffstopfen sind für eine Abdichtung nicht ausreichend!

Anmerkung

Gewindeabdichtung (PTFE) oder Paste auf dem Außengewinde des Schutzrohrs ist erforderlich, um eine wasser-/staubdichte Abdichtung der Leitungseinführung zu gewährleisten, den erforderlichen Schutzgrad bereitzustellen und ein zukünftiges Entfernen des Stopfens/der Kabelverschraubung zu ermöglichen.

4.3.2 Erdung

Das Gehäuse muss gemäß den lokalen oder nationalen Vorschriften für die Elektroinstallation geerdet werden. Eine Nichtbeachtung dieser Anweisung kann den Geräteschutz beeinträchtigen. Die beste Methode zur Erdung ist der direkte Anschluss an den Erdungspunkt mit minimaler Impedanz.

Eine externe Erdungsschraube befindet sich an der Unterseite des Gehäuses und eine interne Erdungsschraube im Inneren des Gehäuses, siehe Abbildung 4-2.

Die interne Erdungsschraube ist mit einem Erdungssymbol gekennzeichnet: ④

Abbildung 4-2: Erdungsschrauben



- A. Innenliegender Erdungsanschluss
- B. Außenliegender Erdungsanschluss. Mindest-Kabeldurchmesser 4 mm²

Anmerkung

Bei der Erdung des Displays über ein Schutzrohr mit Gewinde sicherstellen, dass der Anschluss eine ausreichend niedrige Impedanz aufweist.

Erdung – FOUNDATION[™] Feldbus

Die Signalverkabelung des Feldbussegments darf nicht geerdet werden. Erdung eines der Signale Es kann sein, dass das gesamte Feldbussegment abgeschaltet wird.

Erdung der Kabelabschirmung

Um das Feldbussegment vor Störungen zu schützen, erfordern Erdungstechniken für die Abschirmung in der Regel einen einzigen Erdungspunkt für die Abschirmung, um die Bildung einer Erdungsschleife zu vermeiden. Der Erdungspunkt ist gewöhnlich an der Spannungsversorgung (Rosemount 2410 Tank Hub) zu finden.

Die Rosemount Tankmessgeräte sind so ausgelegt, dass Schirmkabel verkettet angeschlossen werden können, um im gesamten Tankbus Netzwerk eine kontinuierliche Abschirmung zu ermöglichen. Die Kabelschirmanschlussklemme im Rosemount 2230 ist nicht geerdet. Sie bietet lediglich einen elektrischen Leiter zu den verkettet angeschlossenen Kabeln des Tankbusses.

4.3.3 Kabelauswahl

Verwenden Sie abgeschirmte, verdrillte Adernpaare für den Rosemount 2230, um FISCO einzuhalten.⁽⁴⁾ zu Anforderungen und EMV-Vorschriften. Die Kabel müssen, falls zutreffend, für die

⁽⁴⁾ Siehe IEC 61158-2, IEC 60079-11 und IEC 60079-25.

Verwendung im Ex-Bereich zugelassen sein. Zum Beispiel sind in den USA ggf. Ex-Schutz Kabelrohre im Behälterbereich zu verwenden.

Wir empfehlen einen Kabelquerschnitt von 0,75 mm² (AWG 18) für die Verkabelung. Kabel im Bereich von 22 AWG bis 16 AWG (0,5 bis 1,5 mm²) können verwendet werden, um den Spannungsabfall des Rosemount 2230 Display zu minimieren.

Die Tankbus-Verkabelung muss für den Einsatz bei mindestens 85 °C zugelassen sein, damit die Anforderungen für alle Geräte in einem Rosemount Lagertank-Messsystem erfüllt werden.

Zur Einhaltung der FISCO-Spezifikation müssen die für die Verkabelung des Tankbusses verwendeten Kabel den folgenden Parametern entsprechen:

Tabelle 4-1: FISCO Kabelparameter

Parameter ⁽¹⁾	Wert
Messkreiswiderstand	15 Ω/km bis 150 Ω/km
Messkreisinduktivität	0,4 mH/km bis 1 mH/km
Kapazität	45 nF/km bis 200 nF/km
Die maximale Länge jeder Stichlei- tung ⁽²⁾	60 m bei Geräteklasse IIC und IIB
Max. Kabellänge inkl. Trunk ⁽³⁾ und Stichleitungen	1000 m bei Geräteklasse IIC und 1900 m bei Geräteklasse IIB

- (1) Weitere Informationen sind in den Anforderungen an den IEC 61158-2 Standard enthalten.
- (2) Ein nicht abgeschlossener Teil des Netzwerks.
- (3) Eine Trunk ist die längste Kabelstrecke zwischen zwei Geräten am Feldbus-Netzwerk und der Teil des Netzwerks, der an beiden Enden abgeschlossen ist. Im Rosemount Tankmesssystem befindet sich ein Trunk normalerweise zwischen dem Rosemount 2410 Tank-Hub und einem Segmentkoppler oder dem letzten Gerät in einer verketteten Konfiguration.

4.3.4 Ex-Bereiche

Bei Installation des Rosemount 2230 in einem Ex-Bereich sind nationale und lokale Vorschriften und die Spezifikationen in den entsprechenden Zertifikaten sind zu beachten, siehe Produkt-Zulassungen.

4.3.5 Anforderungen an die Spannungsversorgung

Der Rosemount 2230 wird über den eigensicheren Tankbus durch den Rosemount 2410 Tank Hub mit Spannung versorgt.

Der 2410 versorgt das eigensichere Feldbussegment, indem er auf dem Tankbus als FISCO Spannungsversorgung (9-17,5 VDC, verpolungssicher) agiert. Der Rosemount 2230 hat einen Stromverbrauch von 30 mA.

Weitere Informationen finden Sie im Rosemount 2410 Referenzhandbuch (Dok.-Nr. 00809-0100-2410).

Bei der Installation in einem FOUNDATION[™] Feldbussystem, wird der Rosemount 2230 vom FF-Segment mit standardmäßigen Feldbus-Spannungsversorgungen versorgt.

4.3.6 Tankbus

Das Rosemount Tankmess-System kann auf einfache Weise installiert und verkabelt werden. Die Geräte können "verkettet" und reduziert somit die Anzahl der externen Anschlussdosen.

In einem Rosemount Tankmesssystem kommunizieren Geräte mit einem Rosemount 2410 Tank Hub über den eigensicheren Tankbus. Der Tankbus entspricht dem FISCO⁽⁵⁾ FOUNDATION Feldbus Standard. Der Rosemount 2410 arbeitet als Spannungsversorgung Versorgung der Feldgeräte am Tankbus. Mit einem FISCO System können mehr Feldgeräte bezogen auf das Segment im Vergleich zu herkömmlichen eigensicheren Systemen basierend auf dem Entity-Konzept.

Abschluss

An jedem Ende des FOUNDATION[™] Feldbus-Netzwerks ist ein Abschluss erforderlich. Gewöhnlich wird einer der Abschlüsse in der Feldbus-Spannungs versorgung und der andere Abschluss im letzten Gerät des Feldbus-Netzwerks installiert.

Anmerkung

Stellen Sie sicher, dass zwei Abschlüsse am Feldbus vorhanden sind.

In einem Rosemount Lagertank-Messsystem fungiert der Rosemount 2410 Tank Hub als Spannungsversorgung. Da der Tank Hub gewöhnlich das erste Gerät im Feldbussegment ist, wird der eingebaute Abschluss vom Hersteller aktiviert.

Andere Geräte, wie die Standardversion des Rosemount 5900S Radar-Füllstandsmessgeräts, der Rosemount 2230 Grafische Feldanzeiger und der Rosemount 2240S Mehrfacheingang-Temperatur messumformer verfügen ebenfalls über eingebaute Abschlüsse, die falls erforderlich durch Einsetzen einer Steckbrücke in den Anschlussklemmenblock auf einfache Weise aktiviert werden können.

⁽⁵⁾ FISCO=Feldbus Eigensicherheitskonzept

Segment-Design

Beim Design eines FISCO Feldbussegments müssen einige Anforderungen berücksichtigt werden. Die Verkabelung muss den FISCO Anforderungen entsprechen.

Zudem muss darauf geachtet werden, dass die Summe der Betriebsströme der angeschlossenen Feld geräte innerhalb der Ausgangskapazität des Rosemount 2410 Tank Hubs liegt. Der 2410 kann 250⁽⁶⁾ mA abgeben. Dementsprechend muss die Anzahl der Feldgeräte berücksichtigt werden, um zu gewährleisten, dass der gesamte Stromverbrauch unter 250 mA liegt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Leistungsbudget" in der Rosemount 2410 Betriebsanleitung (Dok.-Nr. 00809-0100-2410).

Außerdem muss gewährleistet sein, dass alle Feldgeräte über eine Eingangsspannung von mindestens 9 V an ihren Anschlussklemmen verfügen. Deshalb muss auch der Spannungsabfall in den Feldbuskabeln berücksichtigt werden.

Die Abstände zwischen dem Rosemount 2410 Tank Hub und den am Tank installierten Feldgeräten sind gewöhnlich recht kurz. In vielen Fällen können, solange die FISCO Anforderungen eingehalten werden, bestehende Kabel verwendet werden.

Siehe Kapitel "Der Tankbus" im Referenzhandbuch des Rosemount 2410 Tank Hub für weitere Informationen über das Segment-Design eines Rosemount Lagertank-Mess systems.

4.3.7 Verdrahtung

Für den Rosemount 2230 das folgende Verdrahtungsverfahren durchführen:

Voraussetzungen

Anmerkung

Sicherstellen, dass die O-Ringe und Dichtflächen in gutem Zustand sind, bevor die Abdeckung angebracht wird, um die spezifizierte Gehäuseschutzart aufrechtzuerhalten. Die gleichen Anforderungen gelten für Kabeleingänge und -ausgänge (bzw. Stopfen). Die Kabel müssen korrekt an die Kabelverschraubungen angeschlossen sein.

Prozedur

- 1. Entfernen Sie alle Schrauben an der Vorderseite des Anzeigers.
- 2. Nehmen Sie den Deckel vorsichtig ab. Achten Sie darauf, dass die Schließfeder des Wetterschutzdeckels nicht verlorengeht.

⁽⁶⁾ In Smart Wireless-Systemen kann der 2410 bis zu 200 mA am Tankbus liefern

Anmerkung

Die Kabel zwischen der Vorderseite des Displays und der Leiterplatte nicht trennen. Darauf achten, dass das Anschlussklemmengehäuse bei Regen vor Feuchtigkeit geschützt ist.

- 3. Verlegen Sie das Tankbus-Kabel durch die Verschraubung.
- 4. Die Tankbus-Kabel an die **X2** und **X3** anschließen.

Sicherstellen, dass der Plusleiter an die mit der Markierung **FB+** und der Minusleiter an die mit der Markierung **FB-** gekennzeichneten Klemme angeschlossen ist.

- 5. Schließen Sie den Kabelschirm an die Klemme X1 ("Shield Loop Through" [Abschirmung, durchgeschleift]) an.
- 6. Wenn das Rosemount 2230 Display das letzte Gerät auf dem Tankbus ist, setzen Sie eine Steckbrücke zur Aktivierung des eingebauten Abschlusses.
- Den Deckel wieder anbringen. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung und die Schlie
 ßfeder f
 ür den Wetterschutzdeckel ordnungsgem
 ä
 ß positioniert sind.
- 8. Die Schrauben an der vorderen Abdeckung fest anziehen.

F

Anschluss des Kabels



X2: Tankbus-Eingang (FB+)

- X3: Tankbus-Eingang (FB–)
- A. Titelblatt
- B. X4: Tankbus-Abschluss/Abdichtung
- C. Kabelschirm
- D. Interner Erdungsanschluss
- E. Steckbrücke zur Aktivierung des eingebauten Abschlusses
- F. X4: Tankbus-Abschluss
- G. Verketteter Anschluss an andere Feldgeräte

Verketteter Anschluss

Der Rosemount 2230 kann über den Tankbus mit anderen Feldgeräten verkettet werden, siehe Abbildung 4-4.

Abbildung 4-4: Anschlussschema des Rosemount 2230



- A. Rosemount 2410
- B. Rosemount 2230
- C. Rosemount 5900
- D. Rosemount 2240S
- E. Kabelschirm an der Spannungsversorgung angeschlossen
- F. Tankbus
- G. Eingebauter Abschluss am letzten Gerät aktiviert

Prozedur

- 1. Entfernen Sie alle sechs Schrauben an der Vorderseite des Rosemount 2230.
- Nehmen Sie den Deckel vorsichtig ab. Achten Sie darauf, dass die Schließfeder des Wetterschutzdeckels nicht verlorengeht.

Anmerkung

Die Kabel zwischen der Vorderseite des Displays und der Leiterplatte nicht trennen.

3. Die Abschlusssteckbrücke von der Klemme X3 entfernen.

Anmerkung

Stellen Sie sicher, dass ein Abschluss auf dem letzten Gerät aktiviert ist, das an den Tankbus angeschlossen ist.

 Verlegen Sie das neue Tankbus-Kabel durch eine geeignete Kabelverschraubung in das Anschlussklemmengehäuse des Rosemount 2230. 5. Schließen Sie die abgehenden Tankbus-Kabel wie in Abbildung 4-5 gezeigt an die Klemmen X2-Ausgang und X3-Ausgang an.

Abbildung 4-5: Verketteter Anschluss (Daisy-Chain)



- 6. Den Kabelschirm an die Klemme X1 anschließen.
- 7. Den Deckel wieder anbringen. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung und die Schließfeder für den Wetterschutzdeckel ordnungsgemäß positioniert sind.
- 8. Ziehen Sie die sechs Schrauben an der Vorderseite des Anzeigers fest.

4.4 LED-Signale und Rücksetztaster

Der Rosemount 2230 verfügt über drei LED-Signale zur Kommunikations- und Statusanzeige.

Abbildung 4-6: LED-Anzeige



- A. Rücksetztaste
- B. Tankbus-Empfangssignal (gelb)
- C. Tankbus-Sendesignal (grün)
- D. Status-LED

Status-LED

Die Status-LED zeigt Fehlercodes in unterschiedlichen Blinksequenzen an. Im Normalbetrieb blinkt die LED alle 2 Sekunden. Tritt ein Fehler auf, blinkt die LED entsprechend der Codenummer, gefolgt von einer fünfsekündigen Pause. Diese Sequenz wird kontinuierlich wiederholt.

Kommunikations-LEDs

Die Tankbus-Kommunikation wird durch ein LEDs-Paar angezeigt, siehe Abbildung 4-6. Wenn Sie die Tankbus-Kabel anschließen, können Sie den Kommunikationsstatus anhand der LEDs prüfen.

Rücksetztaste

Die **Rücksetztaste** kann zum Neustart des Displays des Rosemount 2230 verwendet werden. Ein Neustart des Rosemount 2230 ist mit dem Aus- und Einschalten der Spannungsversorgung gleichzusetzen.

Ein Neustart verbindet den Rosemount 2230 Anzeiger mit dem Rosemount 2410 Tank Hub und führt beim Hochfahren verschiedene Software- und Hardwaretests durch.

4.5 DIP-Schalter

Der Rosemount 2230 verfügt über vier DIP-Schalter (siehe Abbildung 4-6).

Abbildung 4-7: DIP-Schalter



Die Schalter dienen zur Einstellung der folgenden Funktionen:

Nummer	Name	Beschreibung
1	Simulieren	Ermöglicht die Simulation für Tests von Felddiag- nosen in offenen FF-Systemen.
2	Schreib- schutz	Ermöglicht den Schutz der Konfigurationsdaten vor unbeabsichtigtem Überschreiben.
3	Unbelegt	Nicht verwendet.
4	Unbelegt	Nicht verwendet.

Tabelle 4-2: DIP-Schalter des Rosemount 2230

Simulationsschalter

Der Simulationsschalter wird für die Simulation der Felddiagnose-Bedingungen verwendet. Dies kann beim Testen der Alarmeinstellung nützlich sein.

Schreibschutzschalter

Der Schreibschutz-Schalter kann verwendet werden, um den Rosemount 2230 vor unbeabsichtigtem Überschreiben der aktuellen Konfiguration zu schützen.

4.6 Umgebungstemperatur

Der Rosemount 2230 ist mit einem Temperatursensor zum Messen der Umgebungstemperatur ausgestattet. Die Temperatur kann auf dem Feldanzeiger und in der TankMaster Software angezeigt werden.

Die Umgebungstemperatur beeinflusst die Lesbarkeit und Ansprechzeit des LCD. Das ist besonders bemerkenswert bei extrem kaltem Wetter. Der Rosemount 2230 stellt den LCD-Kontrast je nach Umgebungstemperatur. Der Temperatursensor steuert außerdem die Mindestumschaltzeit, die vom Rosemount 2230 verwendet wird.

5 Konfiguration und Betrieb

5.1 Einführung

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Konfiguration und zum Betrieb des grafischen Feldanzeigers Rosemount 2230.

Informationen zur Verwendung von TankMaster WinSetup zur Konfiguration des Rosemount 2230 finden Sie unter Rosemount Tanklager-Messsystem Systemkonfigurationshandbuch (Dok.-Nr. 00809-0300-5100).

5.1.1 Display des grafischen Feldanzeigers Rosemount 2230

Der Rosemount 2230 ist ein grafisches Display zur Anzeige von Tankdaten in schwierigen Umgebungen. Es verfügt über einen einstellbaren LCD-Kontrast, eine Hintergrundbeleuchtung, mehrsprachige Unterstützung und eine Anzeige für Kommunikationsfehler.

Der Rosemount 2230 kann in Systemen verwendet werden, die auf dem Rosemount[™] 2410 Tank Hub basieren sowie in FOUNDATION[™] Feldbus-Netzwerken. Rosemount 2230 wird vom Tankbus mit Spannung versorgt und erkennt automatisch, mit welcher Art von System er verbunden ist.





- A. Wetterschutzdeckel
- B. Display
- C. Softkey-Funktionen
- D. Softkeys
- E. Aktivitätsanzeige

Anmerkung

Es wird empfohlen, den Deckel so weit wie möglich zu schließen, um die LCD-Anzeige vor der ultravioletten Strahlung der Sonne zu schützen.

Die vier Softkeys ermöglichen das Navigieren durch die verschiedenen Menüs und die Anzeige verschiedener Funktionen für die Anzeige von Tankdaten und die Wartung von Tanks.

Menü	Öffnet das Hauptmenü mit verschiedenen Konfigurationsoptionen für das Display des Rosemount 2230 .
Anhalten	Stoppt die alternierende Anzeige der Messvari- ablen, bis die Taste "Resume" (Fortsetzen) ge- drückt wird.
Abwärtspfeil 🖊	Ermöglicht das Durchlaufen der Liste von Messvariablen und Tanks.
Status	Ermöglicht das Anzeigen des aktuellen Status der dargestellten Messvariable.

Ein Symbol in der rechten oberen Ecke des Anzeigers gibt an, wenn der Rosemount 2230 in Betrieb ist und auf dem Tankbus kommuniziert.

Einstellen des Display-Kontrasts

Rosemount 2230 passt den Display-Kontrast basierend auf der Umgebungstemperatur automatisch an, um eine optimale Ablesbarkeit zu gewährleisten. Der Kontrast kann auch manuell eingestellt werden, sofern eine weitere Feinabstimmung erforderlich ist. Zum Erhöhen des Display-Kontrasts die beiden rechten Tasten gleichzeitig drücken. Zum Verringern des Kontrasts die beiden linken Tasten gleichzeitig drücken. Die Einstellzeit vom geringsten auf den höchsten Kontrast beträgt ca. 10 Sekunden. Der Kontrast kann außerdem mithilfe des Befehls **Contrast (Kontrast) im Menü** Service eingestellt werden: **Menü** → **Service** → **LCD Contrast (LCD-Kontrast)**.

5.1.2 Konfigurationsgeräte

Für die Konfiguration eines Rosemount 2230 stehen verschiedene Geräte zur Verfügung.

In Systemen mit Rosemount 2410 Tank-Hub:

Rosemount TankMaster WinSetup

In FOUNDATION[™] Feldbussystemen:

- Rosemount Feldkommunikator 475
- AMS Device Manager für FOUNDATION Feldbus -Systeme
- FOUNDATION Feldbushosts unterstützen DD4

TankMaster ist ein Emerson Bestandsmanagement-Softwarepaket für die Installation und Konfiguration von Tankmess-Feldgeräten. Das WinSetup Paket stellt leistungsstarke und einfach zu verwendende Hilfsmittel für die Installation und Konfiguration zur Verfügung. Siehe Rosemount Systemkonfigurationshandbuch. Weitere Informationen zur Konfiguration der Rosemount 2230 Anzeige mit TankMaster Winsetup.

Für DeltaV-Anwender ist die DD unter Emerson.com/DeviceInstallKits aufgeführt. Für andere Hosts, die Gerätebeschreibungen (DD) und DD-Methoden zur Gerätekonfiguration verwenden, sind die neuesten DD-Versionen unter FOUNDATION's Website unter Fieldbus.org zu finden.

5.1.3 Aktivitäts- und Alarmanzeige

Das Rosemount 2230 Display zeigt ein Alarmwarnsymbol für simulierte oder manuelle Messwerte wie in Abbildung 5-2 und Abbildung 5-3 abgebildet.





Bei ungültigen Messdaten erscheint das Alarmsymbol und es werden keine Daten im Messwertfeld angezeigt (siehe Abbildung 5-3).

Abbildung 5-3: Ungültiger Wert



A. Ungültiger Wert

Die Aktivitätsanzeige dreht sich kontinuierlich, wenn der Rosemount 2230 normal funktioniert. Bei einer Kommunikationsstörung wird anstelle der Aktivitätsanzeige ein Alarmsymbol angezeigt.

Abbildung 5-4: Aktivitätsanzeige



5.1.4 Verfahren zur Inbetriebnahme

Das Rosemount 2230 Display führt nach dem Einschalten einen Test des LCD-Bildschirms durch.

Abbildung 5-5: Testbildschirm



Nach Abschluss des LCD-Tests wird der Startbildschirm angezeigt.

Abbildung 5-6: Startbildschirm



Sobald die Inbetriebnahme abgeschlossen ist, kehrt der Rosemount 2230 zu der Ansicht zurück, die beim letzten Einschalten des Displays verwendet wurde.

Abbildung 5-7: Anzeigemodus



5.2 Konfiguration mittels TankMaster WinSetup

Das TankMaster Softwarepaket stellt leistungsstarke und benutzerfreundliche Tools für die Installation und Konfiguration eines Rosemount Lagertank-Messsystems bereit. Siehe Rosemount Tanklager-Messsystem Systemkonfigurationshandbuch für weitere Informationen zur Konfiguration von anderen Tankgeräten (ATD) wie dem Rosemount 2230.

5.3 Menüstruktur

Mit dem Rosemount 2230 können Sie in einer Menüstruktur navigieren, wie in dargestellt Abbildung 5-8 dargestellt.





5.4 Hauptmenü

Während des normalen Betriebs befindet sich das Rosemount 2230 Display im Anzeigemodus und zeigt die aktuellen Messwerte für die ausgewählten Tanks an. Im Falle eines Alarms wird ein grafisches Symbol auf dem Bildschirm angezeigt.

Abbildung 5-9: Grafischer Feldanzeiger Rosemount 2230 im Ansichtsmodus



A. Softkey-Taste "Menu" drücken, um das Hauptmenü aufzurufen

Um vom Ansichtsmodus zum Hauptmenü zu navigieren, drücken Sie das Taste **Menü** auf der linken Seite.

Abbildung 5-10: Hauptmenü

	Main	Menu	\bigcirc
Select Vie	ew		
Options	•		
Service			
ESC	1	+	→

Das Hauptmenü bietet folgende Optionen:

Ansicht auswäh- Wählen Sie die bevorzugte Ansicht aus. len

Optionen Wählen Sie Variablen und Tanks zur Anzeige sowie Maßeinheiten, Umschaltzeit und Sprache.

Service Umfasst die Funktionen Status, eichamtlicher Verkehr, LCD-Test, Neustart und Werkseinstellungen . Es enthält auch die Option "Info", die die aktuelle Software -Version anzeigt.

5.5 Die Anzahl der Datenfelder auswählen

Im Menü "Select View" (Ansicht auswählen) können Sie die Anzahl der Messwerte angeben, die im Anzeigemodus angezeigt werden soll.

Prozedur

- 1. Drücken Sie im Anzeigemodus die Taste **Menu (Menü)**, um zum Hauptmenü zu navigieren.
- Markieren Sie die Menüoption Select View (Ansicht auswählen) mithilfe der Softkey-Tasten ↑ und ↓.



- 3. Drücken Sie die Softkey-Taste 🔶.
- Verwenden Sie im Menü Select View (Ansicht auswählen) die Softkeys ↑ und ↓ zum Navigieren zur gewünschten Option.

Beispiel



5. Drücken Sie die Softkey-Taste **OK**, um die gewünschte Option auszuwählen.

Der Rosemount 2230 kehrt anschließend in den Anzeigemodus zurück.

Beispiel

Beispiel: Die Option "Two Values" (Zwei Werte) ruft eine Ansicht wies diese auf:

Tan	ו k-5 כ)
Level		
2.412 m		
Liquid tempe 26.7 °C	erature	
Menu Pause	↓ Status	ĺ

5.6 Menü "Optionen"

Im Menü "Options" (Optionen) sind die folgenden Punkte für einen Rosemount 2230 verfügbar, der mit einem Rosemount 2410 Tank Hub verbunden ist:

- Variablen⁽⁷⁾
- Tanks⁽⁷⁾
- Anzeigeeinheiten
- Umschaltzeit
- Sprache

⁽⁷⁾ Nicht verfügbar in FOUNDATION[™] Feldbussystemen ohne Rosemount 2410 Tank Hub.

5.6.1 Ein Element im Optionsmenü auswählen

Prozedur

- 1. Drücken Sie im Ansichtsmodus auf die Schaltfläche **Menu** (Menü) zum Öffnen des Hauptmenüs .
- 2. Markieren Sie den Menüpunkt **Options (Optionen)** mithilfe der Softkey-Tasten **↑** und **↓**.



- 3. Drücken Sie die Softkey-Taste **→**.
- 4. Im *Options menu (Optionsmenü)* verwenden Sie die Softkeys
 ↑ und ↓ zum Navigieren zum gewünschten Menüelement.

Options Me	enu 🔿
Variables	
Units for Display	Options Menu
Toggle time	Tanks
ESC 🕇 🚽	Units for Display
	Toggle time
	Language
	ESC 🕇 🖊 🔶

In FOUNDATION[™] Feldbussysteme einige Optionen nicht verfügbar. Dies ist wie unten dargestellt:

	Options	s Menu	L		\bigcirc
(Variab	les)				
(Tanks.)				
Units fo	or Displa	ay			
Toggle	time				
ESC	1	+		-	•

5. Drücken Sie die Softkey-Taste ➡, um zum ausgewählten Menü zu gelangen.

5.6.2 Variablen

Im Menü "Select Variables" (Variablen auswählen)⁽⁸⁾, kann ausgewählt werden, welche Variablen im Ansichtsmodus angezeigt werden sollen.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Tank Pos. 1-10	Konfigurieren Sie einen gemeinsamen Satz von Variablen, die für alle Tanks dargestellt werden sollen. Tankposition bezieht sich auf die Position in der Tankdatenbank des Rose- mount 2410 Tank Hubs
	mount 2410 Tank Hubs.

Tk Pos. 1, 2, 3... Konfigurieren Sie Variablen individuell für jeden Tank.

Siehe Tabelle 5-2 für eine Liste der verfügbaren Variablen.

Anzuzeigende Variablen auswählen

Das Menü "Select Variables" (Variablen auswählen) ermöglicht die Auswahl der im Anzeigemodus anzuzeigenden Variablen.

Die Option "Tank Pos 1-10" kann verwendet werden, um eine Reihe von Variablen anzugeben , die für alle mit dem Rosemount 2410 Tank Hub verbundenen Tanks angezeigt werden sollen. Zudem können Tanks durch Angabe bestimmter Variablen für jeden Tank individuell konfiguriert werden. Bitte beachten , dass die individuelle Konfiguration zur gemeinsamen Konfiguration für alle Tanks hinzugefügt wird.

Prozedur

- 1. Drücken Sie im Anzeigemodus **Menu (Menü)** → **Options** (Optionen) → Variables (Variablen).



(8) Nicht verfügbar in FOUNDATION[™] Feldbussystemen

- 3. Drücken Sie die Softkey-Taste **OK**, um zur *Liste Selected Variables (Ausgewählte Variablen)* zu gelangen.
- 4. Wählen Sie in der Liste **Selected Variables (Ausgewählte Variablen)** die Variablen, die im Anzeigemodus angezeigt werden sollen.



5. Drücken Sie zum Abschluss **OK**, um zum Anzeigemodus zurückzukehren.

Tabelle 5-2: Wählbare Variablen

Variable	Beschreibung
Level (Füllstand)	Produktfüllstand im angezeigten Tank
Ullage (Frei- raum)	Der Freiraum ist der Abstand zwischen dem Tank -Referenzpunkt und der Produktoberfläche
Füllstandsände- rung	So bewegt sich das Produkt im Tank bei der Ent- leerung oder Befüllung des Tanks
Signalstärke	Die Signalstärke des Radar -Füllstandsmessgeräts
Freier Wasser- füllstand	Der Wasserfüllstand am Boden des Tanks. Verfüg- bar, wenn ein Wassertrennschichtsensor im Tank installiert ist.
Vapor Pressure (Dampfdruck)	Gemessener Dampfdruck
Liquid Pressure (Flüssigkeits- druck)	Gemessener Flüssigkeitsdruck
Air Pressure (Luftdruck)	Gemessener Luftdruck im Tank
Ambient Tempe- rature (Umge- bungstempera- tur)	Lufttemperatur außerhalb des Tanks
Vapor Tempera- ture (Dampftem- peratur)	Temperatur des Dampfes im Tank
Liquid Average Temperature (Mittelwert der Flüssigkeitstem- peratur)	Temperaturmittelwert des Produkts im Tank
Tank temperatu- re (Tanktempe- ratur)	Durchschnittstemperatur von Produkt und Dampf im Tank.
Temperature 1 To 16 (Tempera- tur 1 bis 16)	Die einzelnen Temperaturen jedes ausgewählten Temperaturelements einer Temperaturmesskette.
Observed Densi- ty (Gemessene Dichte)	Berechnete Dichte basierend auf Produktfüllstand und Druck
Reference Den- sity (Referenz- dichte)	Die Referenzdichte entsprechend der Angabe im Konfigurationsgerät.

Variable	Beschreibung
Flow Rate (Durchfluss)	Gemessener Durchfluss
Tot Obs Volume (Ermitteltes Ge- samtvolument)	Das ermittelte Gesamtvolumen des Produkts im Tank.
User defined 1 to 5 (Benutzer- definiert 1 bis 5)	Kundenspezifische Messvariable
Middle Pressure (Mitteldruck)	Vom Messumformer P2 gemessener Druck.
Tank Height (Tankhöhe)	Die Referenzhöhe des Tanks.
ΔLevel (Füll- stand)	Die Differenz zwischen zwei Produktfüllständen.
Custom TMV 1-10 (Kunden- spezifischer TMV 1-10)	Kundenspezifische Tankvariablen
Level % (Füll- stand %)	In einer Balkengrafik dargestellter Produktfüll- stand
Ullage % (Frei- raum %)	Leerraumwert in einer Balkengrafik

Tabelle 5-2: Wählbare Variablen (Fortsetzung)

Variablen mit einem Konfigurationsgerät auswählen

Variablen, die im Ansichtsmodus angezeigt werden sollen, können auch mit dem TankMaster WinSetup-Konfigurationsprogramm, einem 475 Field Communicator, dem AMS Device Manager oder einem anderen Host -System konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie im Rosemount Tanklager-Messsystem Systemkonfigurationshandbuch (Dokument Nr. 00809-0300-5100).

5.6.3 Select tanks menu (Menü Tanks auswählen)

Im Menü **Tanks auswählen**⁽⁹⁾, sie kann festgelegt werden, welche Tanks im Ansichtsmodus angezeigt werden sollen.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Standard	Alle Tanks anzeigen, die in der Tankdatenbank des 2410 Tank Hub konfiguriert sind.
Alle	Alle verfügbaren Tanks im Ansichtsmodus an- zeigen.
Tank Pos. 1-10	Festlegen der Tanks, die im Ansichtsmodus dargestellt werden sollen.

Wählen Sie die zu präsentierenden Tanks aus.

Das Menü Tank Pos 1-10 ermöglicht die Auswahl der Tanks, die im Anzeigemodus angezeigt werden sollen. Bis zu zehn Tanks können angezeigt werden.

Voraussetzungen

Beachten Sie, dass die Tanks in der Tankdatenbank des Rosemount 2410 Tank-Hub konfiguriert werden müssen.⁽¹⁰⁾.

Prozedur

- Drücken Sie im Ansichtsmodus auf Menu (Menü) → Options (Optionen) → Tanks (Tanks).

	Select	Tanks	\bigcirc
Default			
All			
Tank Po	s 1-10		
ESC	1	+	OK

3. Drücken Sie die Softkey-Taste **OK**, um zur Liste der Tanks zu gelangen:

⁽⁹⁾ Nicht verfügbar in FOUNDATION[™] Feldbussystemen

⁽¹⁰⁾ Siehe Rosemount 2410 Tank-Hub Referenzhandbuch (Dok.-Nr. 00809-0100-2410).



- 5. Drücken Sie die Softkey-Taste **On/Off (Ein/Aus)**.
- 6. Drücken Sie zum Abschluss die Softkey-Taste **OK**, um zum Anzeigemodus zurückzukehren.

5.6.4 Die Maßeinheiten für die angezeigten Variablen einstellen

Im Menü "Units for Display" (Anzeigeeinheiten) sehen Sie, welche Maßeinheiten für die angezeigten Variablen verwendet werden. So ändern Sie die Maßeinheit:

Prozedur

- Drücken Sie im Anzeigemodus auf Menu (Menü) → Options (Optionen) → Units for Display (Anzeigeeinheiten).

Beispiel

Im Beispiel wurde die Variable "Length" (Länge) ausgewählt.

Units fo	or display	0
Length	m	
Length	m/s	
Flow rate	m3/s	
Volume	m3	
ESC 🕇	+ →	•

- 3. Drücken Sie die Softkey-Taste →, um zur Liste der Optionen für die ausgewählte Variable zu gelangen.



5. Drücken Sie auf die Softkey-Taste **OK**, um die Einheit auszuwählen und zur Liste der Anzeigeeinheiten zurückzukehren.

Maßeinheiten

Tabelle 5-3: Verfügbare Maßeinheiten für den Rosemount 2230

Variable	Verfügbare Maßeinheiten
Automatisch	Das Display wird über die Konfiguration des multi- plen Analogausgangblocks gesteuert.
Länge	Die folgenden Einheiten sind für Füllstand und Freiraum verfügbar: • Millimeter
	• Messsystem
	• Fuß
	• Imperial 1/16
Füllstandsänderung	Die folgenden Einheiten sind für Füllstandsände- rung verfügbar: • Meter/Sekunde
	• Meter/Stunde
	• Fuß/Sekunde
	• Fuß/Stunde
Flow Rate (Durchfluss)	Die folgenden Einheiten sind für Durchfluss ver- fügbar:
	Kubikmeter/Stunde
	• Barrel/Stunde
	US-Gallonen/Stunde
	UK-Gallonen/Stunde
	Liter/Minute
Volumen	Die folgenden Einheiten sind für Volumen verfüg- bar: • Kubikmeter
	• Barrel
	• US-Gallone
	• UK-Gallonen
	• Liter

Variable	Verfügbare Maßeinheiten
Temperatur	Die folgenden Einheiten sind für Temperatur ver- fügbar: • Grad Celsius
	Grad Fahrenheit
	• Kelvin
Druck	Die folgenden Einheiten sind für Druck verfügbar: • bar
	• Pascal
	• Kilopascal
	• Atmosphäre
	• PSI
	• Bar Absolutdruck
	• Bar Überdruck
	PSI Absolutdruck
	PSI Überdruck
Dichte	Die folgenden Einheiten sind für Dichte verfügbar: • Kilogramm/Kubikmeter
	• Kilogramm/Liter
	• Grad API
Spannung	Millivolt

Tabelle 5-3: Verfügbare Maßeinheiten für den Rosemount 2230 *(Fortsetzung)*

5.6.5 Einstellen der Umschaltzeit

Der Parameter "Toggle Time" (Umschaltzeit) gibt die Zeitperiode an, die jeder Wert oder jede Reihe von Werten auf dem Display dargestellt wird.

Prozedur

- 1. Drücken Sie im Ansichtsmodus auf Menu (Menü) → Options (Optionen) → Toggle Time (Umschaltzeit).



3. Drücken Sie die Softkey-Taste **OK**, um den gewünschten Wert auszuwählen und zum Anzeigemodus zurückzukehren.

5.6.6 Anzeigesprache einstellen

Prozedur

- 1. Im Ansichtsmodus auf **Menu (Menü)** → **Options (Optionen)** → **Language (Sprache)** drücken.

Select I	_anguage 🔿
Default	
English	
Spanish	
French	
ESC 🕇	↓ OK

3. Drücken Sie die Softkey-Taste **OK**, um die Sprache auszuwählen und zum Anzeigemodus zurückzukehren.

5.7 Menü "Service"

Im Menü "Service" sind die folgenden Menüpunkte verfügbar:

- Status
- Ansicht eichamtlicher Verkehr⁽¹¹⁾
- Abnahmeprüfung starten
- LCD-Test
- LCD-Kontrast
- Neustart
- Werkseinstellungen bestätigen⁽¹¹⁾
- Info

⁽¹¹⁾ Nicht verfügbar in FOUNDATION[™] Feldbussystemen

5.7.1 Einen Service-Menüpunkt auswählen

Prozedur

- 1. Drücken Sie im Ansichtsmodus auf die Schaltfläche **Menu** (Menü) zum Öffnen des Hauptmenüs .



- 3. Drücken Sie die Softkey-Taste 🔶.

Beispiel



5. Drücken Sie die Softkey-Taste ➡, um zum ausgewählten Menü zu gelangen.

5.7.2 Aktuellen Gerätestatus anzeigen

Der Status-Bildschirm zeigt den aktuellen Status des Rosemount 2230 an. Verschiedene Fehlermeldungen und Warnungen können im Falle von Software- oder Hardware-Fehlfunktionen angezeigt werden.

Prozedur

- Drücken Sie im Ansichtsmodus auf Menu (Menü) → Service (Service) → Status (Status).
- 2. Drücken Sie auf **Esc**, um zum Menü "Service" zurückzukehren.

Status	\oslash
Network: OK	
Hardware: GOOD	
Write Protect: Off	
Internal Temp: 25.3 °C	
ESC 🔶 🕂	ĺ

5.7.3 Öffnen der Ansicht des eichamtlichen Verkehrs

Auf der Anzeige für eichamtlichen Verkehr wird der Füllstand und die Flüssigkeitstemperatur für jeden Tank angezeigt.

Prozedur

Drücken Sie im Anzeigemodus Menu (Menü) \rightarrow Service (Service) \rightarrow Custody Transfer (eichamtlicher Verkehr).



- Drücken Sie auf die Taste **Esc**, um zum Ansichtsmodus zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste Pause (Anhalten), um die alternierende Anzeige zu unterbrechen.
- Drücken Sie die Abwärtspfeiltaste +, um den nächsten Tank anzuzeigen.

5.7.4 Abnahmeprüfung starten

Es ist möglich, eine vorkonfigurierte Abnahmeprüfung eines Rosemount[™] 5900 Füllstandsmessgerät zu initiieren. Dies ist eine kurze Einführung, wie eine Abnahmeprüfung durchgeführt wird. Siehe Sicherheitshandbuch für den Rosemount 5900 und Rosemount 2410 für eine vollständige Anweisung.

Voraussetzungen

Beachten Sie, dass Relais und/oder Analogausgang während der Abnahmeprüfung aktiv sind.

Prozedur

- 1. Wählen Sie in der Ansicht *Display Tank (Tank anzeigen)* Menu (Menü) zum Öffnen der Ansicht *Main Menu (Hauptmenü)*.
- 2. Wählen Sie die Option Service.



3. Wählen Sie Start proof test (Abnahmeprüfung starten).



4. Geben Sie das **Passwort** ein. Das Standardpasswort lautet "000".



5. Wählen Sie den gewünschten Tank.



6. Wählen Sie **OK**, um fortzufahren, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

5.7.5 LCD-Testansicht öffnen

Beim LCD-Test wird ein Schachbrettmuster angezeigt, um den gesamten Anzeigebereich zu testen.

Prozedur

Drücken Sie im Anzeigemodus auf Menu (Menü) \rightarrow Service (Service) \rightarrow LCD Test (LCD-Test).



Der Anzeiger kehrt nach Abschluss des Tests in den normalen Anzeigemodus zurück.

5.7.6 Einstellen des LCD-Kontrasts

Rosemount 2230 passt den Display-Kontrast basierend auf der Umgebungstemperatur automatisch an, um eine optimale Ablesbarkeit zu gewährleisten. Der Kontrast kann auch manuell eingestellt werden, sofern eine weitere Feinabstimmung erforderlich ist.

Prozedur

- Drücken Sie im Anzeigemodus Menu (Menü) → Service (Service) → LCD Contrast (LCD-Kontrast)



3. Drücken Sie die Softkey-Taste **OK**, um den gewünschten Wert auszuwählen und zum Anzeigemodus zurückzukehren.

Brauche Hilfe?

Falls der Kontrast so gering ist, dass die LCD-Anzeige nicht richtig gelesen werden kann, kann er durch Drücken der entsprechenden Tasten eingestellt werden:

- Um den Kontrast des LCD-Bildschirms zu erhöhen, drücken Sie gleichzeitig die beiden Tasten auf der rechten Seite.
- Zum Verringern des Kontrasts die beiden linken Tasten gleichzeitig drücken.

5.7.7 Neustarten des Rosemount 2230

Mit der Option "Restart" (Neu starten) werden Inbetriebnahmetests von Software und Hardware durchgeführt. In einem Rosemount Lagertank-Messsystem wird der Rosemount 2230 mit dem Rosemount 2410 Tank Hub verbunden.

Prozedur

- Drücken Sie im Anzeigemodus Menu (Menü) → Service (Service).
- Wählen Sie die Option Restart (Neustart) und drücken Sie die Softkey-Taste →.



5.7.8 Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Alle Benutzerkonfigurationen gehen verloren, wenn der Rosemount 2230 auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.

Prozedur

- 1. Drücken Sie im Anzeigemodus Menu (Menü) → Service.
- Wählen Sie die Option "Factory Settings" (Werkseinstellungen) aus und drücken Sie die Softkey-Taste ➡.



3. Drücken Sie die Softkey-Taste **OK**, um den Rosemount 2230 auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, oder drücken Sie die Softkey-Taste **Esc**, um den Vorgang abzubrechen.

Factory	Settings 🕤
Reset to factor	y settings
overwrites con	figuration
parameters. Ar	e you sure?
Press Esc to c	ancel.
ESC 🕇	+ +

5.7.9 Info anzeigen

Die Option "About" (Info) zeigt die aktuelle Softwareversion und die Seriennummer des Rosemount 2230 an.

Prozedur

- Drücken Sie im Anzeigemodus Menu (Menü) → Service (Service).
- Wählen Sie die Option About (Info) aus und drücken Sie die Softkey-Taste ➡ .
- 3. Drücken Sie die Softkey-Taste **Esc**, um zum Servicemenü zurückzukehren.

About	<u> </u>
Software Version: 1.B1 Device Id.: 123456789	
ESC	j

5.8 Menüstruktur des Feldkommunikators 475

Der Rosemount 2230 kann mit einem Feldkommunikator 475 konfiguriert werden. Abbildung 5-11 zeigt die verfügbaren Optionen für Konfiguration und Service.



Abbildung 5-11: Feldkommunikator-Menübaum

Kurzanleitung 00825-0105-2230, Rev. AA Juni 2023

Weiterführende Informationen: Emerson.com

©2023 Emerson. Alle Rechte vorbehalten.

Die Verkaufsbedingungen von Emerson sind auf Anfrage erhältlich. Das Emerson Logo ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Emerson Electric Co. Rosemount ist eine Marke der Emerson Unternehmensgruppe. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.



ROSEMOUNT