Rosemount 2410

Concentrador de tanque







www.rosemount-tg.com



Concentrador de tanque

Rosemount 2410

AVISO

Leer este manual antes de trabajar con el producto. Por razones de seguridad personal y del sistema, y para lograr el rendimiento óptimo del producto, asegurarse de que se entiende el contenido de este manual antes de instalar, utilizar o realizar el mantenimiento del producto.

Para necesidades de apoyo y mantenimiento del equipo, ponerse en contacto con el representante local de Emerson Process Management/Rosemount Tank Gauging.

Piezas de repuesto

Cualquier sustitución por piezas de repuesto no reconocidas puede comprometer la seguridad. Las reparaciones (por ejemplo, la sustitución de componentes) también pueden comprometer la seguridad y están rigurosamente prohibidas.

Rosemount Tank Radar AB no asumirá ninguna responsabilidad por fallas, accidentes, etc. provocados por piezas de repuesto no reconocidas o cualquier reparación no realizada por Rosemount Tank Radar AB.

A PRECAUCIÓN

Los productos que se describen en este documento NO están diseñados para aplicaciones calificadas como nucleares.

La utilización de productos calificados como no nucleares en aplicaciones que requieren hardware o productos calificados como nucleares puede producir lecturas inexactas.

Para obtener información sobre productos Rosemount calificados como nucleares, ponerse en contacto con el representante de ventas local de Rosemount.

Foto de la portada: 2410_coverfoto.tif



www.rosemount-tg.com



SECCIÓN 1 Introducción

SECCIÓN 2

SECCIÓN 3 Instalación

Información general

Contenido

1.1	Mensaje	es de seguridad	 1-1
1.2	Informa	ción general del manual	 13
1.0	Docume		 1_1
1.4	Sonorte	de servicio	 1_5
1.5	Reciclar	de servicio	 1-5
1.0	Material	de embalaie	 1-5
	1.7.1	Reutilización v reciclado.	 1-5
	1.7.2	Recuperación de energía	 1-5
2.1	Introduc	ción	 2-1
	2.1.1	Comunicación	 2-3
2.2	Compor	nentes	 2-4
2.3	Informa	ción general del sistema	 2-5
2.4	Procedi	miento de instalación	 2-9
3.1	Mensaje	es de seguridad	 3-1
3.2	Conside	eraciones de instalación	 3-2
3.3	Instalac	ión mecánica	 3-3
	3.3.1	Montaje en tubería	 3-3
	3.3.2	Montaje en pared	 3-4
3.4	Instalac	ión eléctrica	 3-5
	3.4.1	Entradas de cable	 3-5
	3.4.2	Fuente de alimentación	 3-5
	3.4.3	Selección de cables para la alimentación eléctrica .	
	3.4.4		
	3.4.5	Selección de cables para el Tankbus	
	3.4.6	Presupuesto de energia	
	3.4.7	lankbus	
	3.4.8		 . 3-12
	3.4.9	Cableado para el bus TRL2/RS485	 . 3-10
	3.4.10		 . 3-17
	3.4.11 2.4.10		 . ວ-∠U ວ່າວ
	3.4.12 3.4.12		 . J-2J 2 J4
	3/1/	Dioque de terminales intrinsecamente seguids	 3,26
	5.4.14	Diagramas de capieado	 . 5-20



ROSEMOUNT[®] Tank Gauging

www.rosemount-tg.com

SECCIÓN 4 Configuración	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Mensajes de seguridad4-1Introducción4-2Herramientas de configuración4-2Configuración básica de un Rosemount 24104-3Configuración avanzada4-3Configuración con TankMaster WinSetup4-44.6.1Asistente de instalación4-44.6.2Configuración avanzada4-44.6.3Configuración de la FCU 21604-5
SECCIÓN 5 Funcionamiento	5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Mensajes de seguridad5-1Pantalla integrada5-2Información de arranque5-4Mensajes de error5-5LED5-65.5.1Información de arranque provista por los LED5-65.5.2LED de error5-7Especificación de las variables de la pantalla5-8
SECCIÓN 6 Servicio y solución de problemas	6.1 6.2 6.3	Mensajes de seguridad6-1Servicio6-26.2.1Visualización de los registros de entrada y configuración6-26.2.2Edición de los registros de retención6.2.3Lista de dispositivos activos6.46.2.46.2.4Copia de respaldo de la configuración6.56.2.5Recuperación de la configuración6.66.2.6Diagnósticos6.76.2.7Actualización del software del dispositivo6.86.2.8Protección contra escritura6.106.2.9Interruptor de protección contra escritura6.116.2.10Modo simulación6.126.2.11Prueba de los relés6.146.2.12Configuración de la salida de relé6.156.2.13Carga de la base de datos predeterminada6-166.2.14Logs de los datos de medición6-17Solución de problemas6.3.1Estado del dispositivo6-236.3.2Mensajes de advertencia6-246.3.3Mensajes de error6-26

300530ES, Rev AA Diciembre 2010

APÉNDICE A

Datos de referencia

APÉNDICE B

Certificaciones del producto

APÉNDICE C Configuración avanzada

A.1 A.2 A.3	Especific Planos c Informac	caciones	A-1 A-3 A-4
B.1 B.2 B.3	Mensaje Conform Certifica B.3.1 B.3.2 B.3.3 B.3.4	es de seguridad nidad UE ciones para áreas peligrosas Aprobaciones de EE. UU. de Factory Mutual Aprobaciones de Canadá de Factory Mutual. Información sobre la directiva europea ATEX Aprobación de IECEx.	B-1 B-2 B-3 B-3 B-3 B-4 B-5 B-5
B.4	Planos o	le aprobaciones	B-7
C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6	Mensaje Configur Bus prin Bus sec Salida d Cálculo	es de seguridad ración avanzada en WinSetup cipal undario e relé de densidad híbrida	
C.7 C.8	C.6.1 Configur Operacio C.8.1	Configuración de densidad híbrida ación de volumen ones aritméticas Cálculo de nivel Delta	C-12 C-14 C-17 C-19

Sección 1 In

Introducción

1.1	Mensajes de seguridadpágina 1-1
1.2	Símbolospágina 1-2
1.3	Información general del manualpágina 1-3
1.4	Documentación técnicapágina 1-4
1.5	Soporte de serviciopágina 1-5
1.6	Reciclado/desecho del productopágina 1-5
1.7	Material de embalajepágina 1-5

1.1 MENSAJES DE SEGURIDAD

Los procedimientos e instrucciones que se ofrecen en este manual pueden requerir precauciones especiales para garantizar la seguridad del personal que realice dichas operaciones. La información que plantea cuestiones de seguridad potenciales se indica con un símbolo de advertencia (
). Consultar los mensajes de seguridad que se muestran al comienzo de cada sección antes de realizar una operación que esté precedida por este símbolo.

▲ ADVERTENCIA

Si no se siguen estas recomendaciones de instalación, se pueden ocasionar lesiones graves o la muerte:

- Asegurarse de que solo personal calificado realiza la instalación.
- Usar el equipo únicamente como se especifica en este manual. De lo contrario, puede deteriorarse la protección que proporciona el equipo.

Las explosiones pueden provocar la muerte o lesiones graves:

- Comprobar que el entorno operativo del dispositivo sea consistente con las certificaciones apropiadas para áreas peligrosas.
- Antes de conectar un comunicador en un entorno explosivo, asegurarse de que los instrumentos en el lazo estén instalados de acuerdo con procedimientos de cableado de campo no inflamables o intrínsecamente seguros.
- No quitar la tapa del indicador en atmósferas explosivas cuando el circuito está activo.

Las descargas eléctricas pueden ocasionar lesiones graves o la muerte:

Se debe tener extremo cuidado al tomar contacto con los conductores y terminales.

▲ ADVERTENCIA

Cualquier sustitución por piezas que no sean reconocidas puede comprometer la seguridad. Las reparaciones (por ejemplo, la sustitución de componentes) también pueden comprometer la seguridad y están rigurosamente prohibidas.





1.2 SÍMBOLOS



La marca CE simboliza la conformidad del producto con las directivas aplicables de la Comunidad Europea.



El certificado de examen tipo EC es una declaración de un organismo de certificación notificado donde se declara que este producto cumple con los requisitos de salud y seguridad esenciales de la directiva ATEX.



La marca FM APPROVED indica que el equipo está aprobado por FM Approvals de acuerdo con los estándares de aprobación aplicables y puede instalarse en áreas peligrosas.



Puesta a tierra de protección



Tierra

- 84 C El cableado externo debe estar aprobado para utilizarse a 84 °C como mínimo.
- 90~~C~~ El cableado externo debe estar aprobado para utilizarse a 90 °C como mínimo.

MANUAL

Rosemount 2410

Este manual proporciona información sobre la instalación, la configuración y el mantenimiento del concentrador de tanque Rosemount 2410.

Sección 2: Información general

- · Arquitectura del sistema
- Procedimiento de instalación

Sección 3: Instalación

- Consideraciones de montaje
- Instalación mecánica
- Instalación eléctrica

Sección 4: Configuración

- Herramientas de configuración
- Configuración básica
- Configuración avanzada
- Configuración con TankMaster

Sección 5: Funcionamiento

- · Descripción de la pantalla
- · Mensajes de error
- · Especificación de las variables de la pantalla

Sección 6: Servicio y solución de problemas

- Solución de problemas
- Mensajes de error y de advertencia
- Estado del dispositivo

Apéndice A: Datos de referencia

- Especificaciones
- Información para hacer pedidos

Apéndice B: Certificaciones del producto

- Información sobre la directiva europea ATEX
- · Aprobaciones de FM
- Etiquetas
- Planos

Apéndice C: Configuración avanzada

- Configuración avanzada en WinSetup
- · Bus principal y secundario
- Salida de relé
- Cálculo de densidad híbrida
- Configuración de volumen
- · Operaciones aritméticas

1.4 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

El sistema de medición del tanque Raptor incluye la siguiente documentación:

- Descripción técnica de Raptor (704010EN)
- Manual de referencia de Rosemount 5900S (300520EN)
- Manual de referencia de Rosemount 2410 (300530EN)
- Manual de referencia de Rosemount 2240S (300550EN)
- Manual de referencia de Rosemount 2230 (300560EN)
- Manual de configuración del sistema Raptor (300510EN)
- Hoja de datos del producto Rosemount 5300 (00813-0100-4530)
- Hoja de datos del producto Rosemount 5400 (00813-0100-4026)
- Manual de referencia de la serie Rosemount 5300 (00809-0100-4530)
- Manual de referencia de la serie Rosemount 5400 (00809-0100-4026)
- Manual de referencia de Rosemount TankMaster WinOpi (303028EN)
- Planos de instalación de Rosemount Raptor

1.5 SOPORTE DE SERVICIO

Para soporte de servicio, comunicarse con el representante de *Emerson Process Management/Rosemount Tank Gauging* más cercano. La información de contacto se encuentra en el sitio web www.rosemount-tg.com.

1.6 RECICLADO/DESECHO DEL PRODUCTO

Debe analizarse el reciclado del equipo y el embalaje; y, si fuera necesario desecharlos, debe hacerse de acuerdo con la legislación y las regulaciones locales y nacionales.

La etiqueta a continuación se coloca en los productos de Rosemount Tank Gauging como una recomendación a los clientes si se planea desguazarlos.

El reciclado o el desecho deben realizarse según las instrucciones para una correcta separación de los materiales al desarmar las unidades.

Figura 1-1. Se coloca una etiqueta verde en el alojamiento del concentrador de tanque 2410



- 1.7 MATERIAL DE EMBALAJE Rosemount Tank Radar AB está completamente certificado de acuerdo con la norma ISO 14001 de estándares ambientales. Al reciclar el cartón corrugado o las cajas de madera utilizadas para el envío de nuestros productos, puede contribuir con la protección del medio ambiente.
- **1.7.1 Reutilización y reciclado** La experiencia ha demostrado que las cajas de madera pueden utilizarse varias veces con distintos fines. Las piezas de madera pueden reutilizarse si se las desarma cuidadosamente. Los desechos de metal pueden reconvertirse.

1.7.2 Recuperación de Los productos que han cumplido su ciclo de vida útil pueden dividirse en componentes de madera y de metal, y la madera puede utilizarse como combustible en distintos hornos.

Debido a su bajo contenido de humedad (aproximadamente el 7%), este combustible posee un valor calorífico superior que el combustible de madera normal, que posee un contenido de humedad de aproximadamente el 20%.

Al quemar madera terciada de interior, el nitrógeno que contienen los adhesivos puede aumentar las emisiones de óxidos de nitrógeno 3 o 4 veces más que al quemar cortezas y astillas.

NOTA:

El relleno sanitario no es una opción para el reciclado y debe evitarse.

Manual de consulta 300530ES, Rev AA Diciembre 2010

Sección 2

Información general

2.1	Introducción		página 2-1
-----	--------------	--	------------

- 2.2 Componentespágina 2-4
- 2.3 Información general del sistemapágina 2-5
- 2.4 Procedimiento de instalaciónpágina 2-9

2.1 INTRODUCCIÓN

El concentrador de tanque Rosemount 2410 recolecta datos de medición e información de estado de dispositivos de campo diseñados para el sistema Rosemount Raptor a través del **Tankbus**⁽¹⁾ de 2 hilos intrínsecamente seguro. El Tankbus transporta tanto la transmisión de datos como la fuente de alimentación (consultar también "Tankbus" en la página 3-8).

El Rosemount 2410 está diseñado para usarse en la Zona 1 (Clase 1, División 1) de áreas peligrosas y se comunica con dispositivos de campo en la Zona 1 a través del Tankbus intrínsecamente seguro.

El 2410 está disponible en dos versiones, para tanques individuales o tanques múltiples. La versión para tanques múltiples admite hasta 10 tanques y 16 dispositivos.

A través del bus principal, se distribuyen los datos de medición y la información de estado de uno o más tanques a una unidad de comunicación de campo (FCU) Rosemount 2160. Siempre que la FCU recibe una solicitud de datos, el 2160 almacena los datos en su memoria intermedia y los distribuye a una PC TankMaster o a un sistema host. En caso de que el sistema no incluya una FCU, el 2410 puede comunicarse directamente con una computadora host.



Figura 2-1. Integración del sistema

(1) El Tankbus intrínsecamente seguro cumple con el estándar fieldbus FOUNDATION™ FISCO.





ROSEMOUNT

El Rosemount 2410 posee dos buses externos para comunicarse con sistemas host. Por lo general, el **bus principal** se usa con el protocoloTRL2 Modbus o RS-485 Modbus para comunicarse con una unidad de comunicación de campo 2160. Si no se incluye una 2160, el bus principal puede comunicarse directamente, o a través de un módem, con el PC TankMaster.

El **bus secundario** admite varios protocolos, como TRL2 Modbus, Enraf y Varec, que también le permiten conectarse con otros sistemas.

El 2410 está equipado con dos **relés** de estado sólido que permiten controlar dispositivos externos como válvulas y bombas.

Una **pantalla integrada** (opcional) muestra datos de medición y el estado de dispositivos, como advertencias y mensajes de error. Durante el arranque, se muestran los ajustes de comunicación y la configuración del hardware opcional, además de la versión de tanque individual o tanques múltiples del concentrador de tanque 2410.

Con la entrada de un medidor de nivel por radar Rosemount 5900S y uno o dos sensores de presión, el 2410 puede configurarse para una presentación en línea de la **densidad observada** a una computadora host. Además, el 2410 calcula la **temperatura promedio** y el **volumen** según la tabla de calibración.

El Rosemount 2410 puede equiparse con dos **relés** que a su vez pueden configurarse para controlar el nivel, la temperatura y el nivel del agua. La salida puede conectarse a un sistema externo para la indicación de alarma o control del proceso. El usuario puede configurar estos relés para la operación normalmente abierta o cerrada.

El 2410 puede configurarse con un máximo de diez funciones de **relé** "**virtuales**". Esto permite especificar muchas variables de origen diferentes para activar un relé.

El concentrador de tanque Rosemount 2410 admite la solución Smart Wireless de Emerson basada en **Wireless HART**, el estándar emergente de la industria para redes de campo inalámbricas. Al conectarse a un adaptador THUM™ Smart Wireless, el Rosemount 2410 puede integrarse en una red inalámbrica para proporcionar datos de medición con costos mucho menores de cableado en el campo. **2.1.1 Comunicación** El sistema *Raptor* admite diversas interfaces de comunicación entre el Rosemount 2410 y un PC TankMaster u otras computadoras host, según se ilustra en la Figura 2-2 y Figura 2-3.

Tanto el bus principal como el secundario pueden utilizarse para comunicación TRL2 Modbus (estándar) o RS485 Modbus.

En el bus secundario, también puede utilizar otros protocolos de comunicación, como Enraf, Varec, etc.

Figura 2-2. FCU Rosemount 2410 y 2160 conectada a una PC/host



Figura 2-3. Rosemount 2410 conectado a una PC/host



2.2 COMPONENTES

Figura 2-4. Componentes de Rosemount 2410





- 1. Compartimiento de terminales intrínsecamente seguros
- 2. Compartimiento de terminales no intrínsecamente seguros
- 3. Pantalla integrada (opcional)
- 4. Interruptor de protección contra escritura
- 5. Entradas de cable para conexiones IS (dos 1/2-14 NPT)
- 6. Entradas de cable para conexiones no IS (dos ½-14 NPT, dos ¾-14 NPT)
- 7. Terminal de conexión a tierra

2.3 INFORMACIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Raptor es un sistema de medición de nivel de tanque por radar de inventario y transferencia de custodia de última generación. Está desarrollado para una amplia gama de aplicaciones en refinerías, parques de tanques y depósitos de combustible, y cumple con los requerimientos más altos de rendimiento y seguridad.

Los dispositivos de campo en el tanque se comunican a través del *Tankbus* intrínsecamente seguro. El Tankbus está basado en un fieldbus estandarizado, el fieldbus FOUNDATION[™] FISCO⁽¹⁾, y permite la integración de cualquier dispositivo compatible con ese protocolo. El consumo de energía se minimiza a través del uso de un fieldbus intrínsecamente seguro de 2 hilos alimentado por bus. Además, el fieldbus estandarizado permite la integración de equipos de otros proveedores en el tanque.

La cartera de productos *Raptor* incluye un amplio rango de componentes para crear sistemas pequeños o grandes de medición de tanques personalizados. El sistema incluye distintos dispositivos, como medidores de nivel por radar, transmisores de temperatura y transmisores de presión para un control completo del inventario. Estos sistemas se expanden fácilmente gracias a su diseño modular.

Raptor es un sistema versátil compatible con todos los principales sistemas de medición de tanques y capaz de emularlos. Además, la comprobada capacidad de emulación permite la modernización paso a paso de un parque de tanques: de medidores de nivel a soluciones de sala de control.

Es posible reemplazar los antiguos medidores mecánicos o servo con modernos medidores *Raptor* sin reemplazar el sistema de control o el cableado de campo. También es posible reemplazar los antiguos sistemas y dispositivos de comunicación de campo HMI/SCADA sin reemplazar los antiguos medidores.

Existe una inteligencia distribuida en las distintas unidades del sistema que recolecta y procesa continuamente datos de medición e información de estado. Cuando se recibe una solicitud de información, se envía una respuesta inmediata con información actualizada.

El flexible sistema *Raptor* admite varias combinaciones para lograr redundancia, desde la sala de control hasta los diferentes dispositivos de campo. Puede lograrse una configuración de red redundante en todos los niveles mediante la duplicación de cada unidad y el uso de varias estaciones de trabajo de sala de control.

⁽¹⁾ Consulte los documentos IEC 61158-2 e IEC/TS 60079-27.

Figura 2-5. Arquitectura del sistema Raptor



Software HMI TankMaster

TankMaster es una potente interfaz hombre-máquina (HMI) basada en Windows para una administración completa de inventario de tanques. Proporciona funciones de configuración, servicio, instalación, inventario y transferencia de custodia para sistemas *Raptor* y otros instrumentos compatibles.

TankMaster está diseñado para usarse en entornos Microsoft Windows XP y Vista, y ofrece un fácil acceso a datos de medición desde la red de área local.

El programa *TankMaster WinOpi* permite que el operador monitoree los datos de tanques medidos. Incluye manejo de alarmas, reportes en lote, manejo automático de informes, muestreo de datos históricos y también cálculos de inventario como volumen, densidad observada y otros parámetros. Puede conectarse una computadora host de planta para un mayor procesamiento de datos.

El programa *TankMaster WinSetup* es una interfaz gráfica del usuario para la instalación, configuración y servicio de los diferentes dispositivos en el sistema *Raptor*.

Unidad de comunicación de campo Rosemount 2160

La unidad de comunicación de campo (FCU) 2160 es un concentrador de datos que sondea y almacena continuamente datos en dispositivos de campo, como medidores de nivel por radar y transmisores de temperatura, en una memoria intermedia. Siempre que se recibe una solicitud de datos, la FCU puede enviar datos inmediatamente de un grupo de tanques desde la memoria intermedia actualizada.

Concentrador de tanque Rosemount 2410

El concentrador de tanque Rosemount 2410 actúa como fuente de alimentación para los dispositivos de campo conectados en el área peligrosa a través del Tankbus intrínsecamente seguro.

El 2410 recolecta datos de medición e información de estado desde los dispositivos de campo en un tanque. Posee dos buses externos para comunicarse con distintos sistemas host. Existen dos versiones del 2410, para la operación de un tanque individual o de tanques múltiples. La versión para tanques múltiples admite hasta 10 tanques y 16 dispositivos.

El 2410 está equipado con dos relés que admiten la configuración de hasta 10 funciones de relé "virtuales", lo que permite que se especifiquen varias señales de origen para cada relé.

Medidor de nivel por radar Rosemount 5900S

El medidor de nivel por radar Rosemount 5900S es un instrumento inteligente para medir el nivel del producto dentro de un tanque. Pueden usarse diferentes antenas para cumplir los requisitos de las distintas aplicaciones. El 5900S puede medir el nivel de casi cualquier producto, incluido betún, petróleo crudo, productos refinados, productos químicos agresivos, gas licuado de petróleo (LPG) y gas natural licuado (LNG).

El Rosemount 5900S envía microondas hacia la superficie del producto en el tanque. El nivel se calcula en base al eco desde la superficie. Ninguna pieza del 5900S está en contacto real con el producto en el tanque, y la antena es la única pieza del medidor que está expuesta a la atmósfera del tanque.

La versión 2 *en* 1 del 5900S del medidor de nivel por radar posee dos módulos de radar en el mismo alojamiento del transmisor para permitir dos mediciones de nivel independientes con una antena.

Radar de onda guiada Rosemount 5300

El Rosemount 5300 es un radar de onda guiada de 2 hilos premium para mediciones de nivel en líquidos, que se utiliza en un amplio rango de aplicaciones de precisión media y en varias condiciones de tanques. El Rosemount 5300 incluye el 5301 para mediciones de nivel de líquidos y el 5302 para mediciones de nivel de líquidos e interfaz.

Transmisor de nivel por radar Rosemount 5400

El Rosemount 5400 es un transmisor de nivel por radar, de no contacto, de 2 hilos para líquidos, que se utiliza en un amplio rango de aplicaciones de precisión media en varias condiciones de tanques.

Transmisor de temperatura de múltiples entradas Rosemount 2240S

El transmisor de temperatura de múltiples entradas *Rosemount 2240S* puede conectar hasta 16 sensores de punto de temperatura y un sensor de nivel de agua integrado.

Pantalla gráfica de campo Rosemount 2230

La pantalla gráfica de campo *Rosemount 2230* presenta datos de medición del tanque de inventario, como nivel, temperatura y presión. Las cuatro teclas programables permiten navegar a través de diferentes menús para proporcionar todos los datos de tanques directamente en el campo. El *Rosemount 2230* admite hasta 10 tanques. Pueden usarse hasta tres pantallas 2230 en un tanque individual.

Transmisor de temperatura Rosemount 644

El Rosemount 644 se usa con sensores de temperatura de punto único.

Transmisor de presión Rosemount 3051S

La serie 3051S consta de las bridas y los transmisores adecuadas para todo tipo de aplicaciones, incluidos tanques de petróleo crudo, tanques presurizados y tanques con o sin techos flotantes.

Al usar un transmisor de presión 3051S cerca del fondo del tanque como complemento de un medidor de nivel por radar 5900S, puede calcularse y presentarse la densidad del producto. Pueden utilizarse uno o más transmisores de presión con diferentes medidas en el mismo tanque para medir la presión de vapor y de líquido.

Módem de bus de campo Rosemount 2180

El módem de bus de campo (FBM) Rosemount 2180 se utiliza para conectar una PC TankMaster al bus de comunicación TRL2. El 2180 se conecta al PC a través de la interfaz USB o RS232.

Consulte la *Descripción técnica de Raptor* (documento número 704010en) para obtener más información sobre los diferentes dispositivos y opciones.

2.4 PROCEDIMIENTO Siga estos pasos para una correcta instalación: DE INSTALACIÓN



Instalación

3.1	Mensajes de seguridad	página 3-1
-----	-----------------------	------------

- 3.2 Consideraciones de instalaciónpágina 3-2
- 3.3 Instalación mecánicapágina 3-3
- 3.4 Instalación eléctricapágina 3-5

3.1 MENSAJES DE SEGURIDAD

Los procedimientos e instrucciones que se explican en esta sección pueden requerir precauciones especiales para asegurar la seguridad del personal que realice dichas operaciones. La información que plantea cuestiones de seguridad potenciales se indica con un símbolo de advertencia (A). Consultar los siguientes mensajes de seguridad antes de realizar una operación que esté precedida por este símbolo.

ADVERTENCIA

Si no se sigue un procedimiento seguro de instalación y mantenimiento, se pueden ocasionar lesiones graves o la muerte:

Asegurarse de que solo personal calificado realiza la instalación.

Usar el equipo únicamente como se especifica en este manual. De lo contrario, puede deteriorarse la protección que proporciona el equipo.

A menos que se posean los conocimientos necesarios, no realizar ningún mantenimiento que no sea el que se explica en este manual.

Las explosiones pueden provocar la muerte o lesiones graves:

Comprobar que el entorno operativo del dispositivo sea consistente con las certificaciones apropiadas para áreas peligrosas.

Antes de conectar un comunicador en un entorno explosivo, asegurarse de que los instrumentos en el lazo estén instalados de acuerdo con procedimientos de cableado de campo no inflamables o intrínsecamente seguros.

No quitar la tapa del indicador en atmósferas explosivas cuando el circuito está activo.

Para evitar el incendio en atmósferas inflamables o combustibles, desconectar la alimentación antes de realizar cualquier mantenimiento.

ADVERTENCIA

El alto voltaje que puede estar presente en los conductores puede ocasionar descargas eléctricas:

Evitar el contacto con los conductores y terminales.

Asegurarse de que el Concentrador de tanque 2410 esté desconectado de la alimentación principal y de que las líneas a cualquier otra fuente de alimentación externa estén desconectadas o no estén alimentadas mientras se tiende el cableado del medidor.





3.2 CONSIDERACIONES DE INSTALACIÓN

El concentrador de tanque Rosemount 2410 puede instalarse en distintas ubicaciones de la planta. Puede ser conveniente montarlo al pie del tanque si desea tener un fácil acceso a los datos de medición, los diagnósticos y otra información en la pantalla integrada opcional del 2410.

El 2410 también puede montarse en el techo del tanque si se prefiere esa ubicación. En caso de que el concentrador de tanque 2410 esté expuesto a largos periodos de luz solar, debería utilizarse un parasol para evitar que el 2410 se caliente por encima de la temperatura de funcionamiento máxima.

Asegurarse de que las condiciones ambientales estén dentro de los límites específicos mencionados en el *Apéndice A: Datos de referencia*.

Asegurarse de que el Rosemount 2410 esté instalado de forma tal de no estar expuesto a una presión y temperatura superiores a las especificadas en el *Apéndice A: Datos de referencia.*

La versión para tanques múltiples del concentrador de tanque Rosemount 2410 posee la capacidad de prestar servicio a varios tanques. En ese caso, el 2410 puede colocarse en una ubicación adecuada más alejada de los tanques.

El 2410 está diseñado con dos terminales Tankbus y varias entradas de cables que permiten rutas de cableado alternativas para adaptarse a diversos requisitos.

No instalar el Rosemount 2410 para aplicaciones no previstas, por ejemplo, entornos donde puede estar expuesto a campos magnéticos extremadamente intensos o condiciones climáticas extremas.

Es una buena idea planificar la instalación para garantizar que todos los componentes del sistema estén especificados apropiadamente. La etapa de planificación debe incluir las siguientes tareas:

- Realizar un plan del lugar y especificar las ubicaciones adecuadas para los dispositivos.
- Analizar el presupuesto de energía.
- Especificar el cableado y las conexiones (por ejemplo, si los dispositivos estarán configurados en una cadena tipo margarita o no).
- Especificar los prensaestopas de cable que se necesitarán para los distintos dispositivos.
- Especificar la ubicación de los terminadores en el Tankbus.
- Anotar los códigos de identificación, como ID de unidad/ID de dispositivo de cada dispositivo.
- Asignar direcciones de Modbus para los medidores de nivel y otros dispositivos de tanque que se utilizarán en la base de datos de tanque del 2410 y la base de datos auxiliar de la unidad de comunicación de campo 2160 (para obtener más información, consultar el manual de configuración del sistema Raptor, documento número 300510).

Consultar "Instalación eléctrica" en la página 3-5 para obtener más información sobre cables y prensaestopas.

IMPORTANTE

Verificar el concentrador de tanque 2410 para detectar cualquier signo de daños antes de la instalación. Garantizar que el vidrio de la pantalla integrada no esté dañado, y que las juntas tóricas y empaquetaduras están en buenas condiciones.

3.3 INSTALACIÓN MECÁNICA

El Rosemount 2410 está diseñado para montarse en un soporte de tubería o en una pared.

NOTA:

Asegurarse de que el 2410 esté instalado para minimizar la vibración y el choque mecánico.

3.3.1 Montaje en tubería

Soporte	 Acoplar el soporte a la tubería. Asegurarse de que el 2410 esté colocado en una dirección que permita una clara visibilidad de la pantalla y una adecuada conexión del cableado. Ajustar las tuercas. Usar un torque moderado para garantizar que el soporte no se quiebre.
Soporte	 Para acoplar el 2410 al soporte, deslizarlo desde arriba hacia abajo.
	5. Para fijar el 2410 al soporte, apretar el tornillo.

3.3.2 Montaje en pared



3.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

3.4.1 Entradas de

cable

El alojamiento de los componentes electrónicos del Rosemount 2410 posee cuatro entradas ½-14 NPT y dos entradas ¾-14 NPT. Las conexiones deben realizarse de acuerdo con los códigos eléctricos locales o de la planta.

Asegurarse de que las tomas que no se utilicen estén selladas adecuadamente para evitar que entre humedad u otra contaminación en el compartimiento del bloque de terminales del alojamiento de los componentes electrónicos.

NOTA:

Utilizar los tapones metálicos incluidos para sellar todos los puertos que no se utilicen. Los tapones plásticos montados en la entrega no son sello suficiente.

NOTA:

Se recomienda el uso de un sellador de tipo PTFE para evitar la entrada de agua y para permitir una futura extracción del tapón/prensaestopas.

NPT es un estándar para roscas cónicas. Acoplar el prensaestopas con 5 o 6 hilos. Tener en cuenta que algunos hilos quedarán fuera del alojamiento, según se ilustra a continuación.

Figura 3-1. Entrada de cable con prensaestopas roscado NPT

El prensaestopas roscado NPT deja algunos hilos fuera del alojamiento



Los prensaestopas deben cumplir los siguientes requisitos para las entradas de cable sin IS:

- Ex de protección contra explosiones
- IP clase 66 y 67
- material: metal (recomendado)

3.4.2 Fuente de alimentación

3.4.3 Selección de cables para la alimentación eléctrica

El concentrador de tanque Rosemount 2410 acepta un voltaje de suministro de 48–240 V CA (50/60 Hz) y 24–48 V CC. El 2410 suministra una alimentación intrínsecamente segura para todos los dispositivos conectados al Tankbus (consultar "Tankbus" en la página 3-8).

Los cables deben ser adecuados para el voltaje de alimentación y estar aprobados para usarse en áreas peligrosas, en los casos que corresponda. Por ejemplo, en EE. UU., en las inmediaciones del tanque deben utilizarse conductos de cables antideflagrantes.

Deben usarse conductos adecuados con el dispositivo de sellado o los portaestopas de cable ignífugos, según los requerimientos locales.

Debe utilizarse una sección de cables apropiada para evitar una caída de voltaje muy pronunciada del dispositivo conectado. Utilice un calibre de entre 18 AWG y 12 AWG para minimizar la caída de voltaje.

3.4.4	Conexión a tierra	El alojamiento siempre se debe conectar a tierra de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales. De lo contrario, puede deteriorarse la protec- ción que proporciona el equipo. El método más efectivo para conexión a tie- rra es directamente a tierra física con una impedancia mínima. Existen tres conexiones mediante tornillo de puesta a tierra. Dos están ubicados dentro del lado del terminal de campo del alojamiento, y el tercero está ubicado sobre el alojamiento. Los tornillos de conexión a tierra internos se identifican con un símbolo de conexión a tierra:
		NOTA: Es posible que la conexión a tierra del dispositivo por medio de una conexión de conducto de cables roscada no proporcione una conexión a tierra suficiente.
		Conexión a tierra: Fieldbus Foundation
		No se puede conectar a tierra el cableado de señal del segmento del fieldbus (Tankbus). Al conectar a tierra uno de los cables de la señal, puede desconectarse todo el segmento fieldbus.
		Conexión a tierra del cable apantallado
		Para proteger el segmento fieldbus (Tankbus) contra ruido, las técnicas de conexión a tierra recomendadas para cable apantallado normalmente incluyen un único punto de toma de tierra para cada cable apantallado para evitar los lazos de tierra. El punto de puesta a tierra se encuentra normalmente en la fuente de alimentación.
		Los dispositivos <i>Raptor</i> están diseñados para una conexión de cadena tipo margarita del cableado apantallado para permitir un blindado continuo de toda la red Tankbus.
3.4.5	Selección de cables para el Tankbus	Utilizar cableado de par trenzado apantallado para la serie Rosemount 2410 para cumplir con los requisitos de FISCO ⁽¹⁾ y las regulaciones de EMC. El cable preferido se denomina cable fieldbus tipo "A". Los cables deben ser adecuados para el voltaje de alimentación y estar aprobados para usarse en áreas peligrosas, en los casos que corresponda. En EE. UU., en las inmediaciones del tanque pueden utilizarse conductos de cables antideflagrantes.
		Recomendamos un tamaño de cable de 1,0 mm ² (18 AWG) para facilitar el cableado. Sin embargo, pueden usarse cables dentro del rango de 0,5 mm ² a 1,5 mm ² (de 22 AWG a 16 AWG).
		La especificación fieldbus FOUNDATION™ FISCO requiere que los cables de Tankbus cumplan con los siguientes parámetros:
Tabla 3-	1. Parámetros de	Parámetro ⁽¹⁾ Valor
cables FISCO		Value Value

Parámetro ⁽¹⁾	Valor
Resistencia del lazo	De 15 a 150 Ω/km
Inductancia del lazo	De 0,4 a 1 mH/km
Capacidad eléctrica	De 45 a 200 nF/km
Longitud máxima de cada cable de ramal ⁽²⁾	60 m en aparatos clase IIC e IIB
Longitud máxima de cada cable ⁽³⁾ troncal	1000 m en aparatos clase IIC y 1900 m en aparatos clase IIB

(1) Para obtener más información, consultar los requisitos del estándar IEC 61158-2 y los requisitos de seguridad en IEC/TS 60079-27:2002.

(2) Un ramal es una parte no terminada de la red.

(3) Un enlace troncal es la ruta de cable más larga entre dos dispositivos de la red fieldbus y es la parte de la red que posee terminaciones en ambos extremos. Por lo general, en el sistema Raptor, un enlace troncal se ubica entre el concentrador de tanque 2410 y un separador o el último dispositivo en una configuración de cadena tipo margarita.

(1) Consultar IEC 61158-2 e IEC/TS 60079-27:2002.

3.4.6 Presupuesto de energía

El concentrador de tanque Rosemount 2410 proporciona 250 mA al Tankbus. La cantidad de tanques a los que presta servicio el 2410 depende del tipo de dispositivos de campo conectados y su consumo de energía⁽¹⁾. El consumo de energía por dispositivo de campo se menciona en la Tabla 3-2 a continuación:

Tabla 3-2. Consumo de energía de los distintos dispositivos Raptor

Dispositivo de campo	Consumo de energía
Medidor de nivel por radar 5900S	50 mA
Medidor de nivel por radar 5900S, solución 2 en 1	100 mA
Medidor de nivel por radar serie 5300 o 5400	21 mA
Pantalla gráfica de campo Rosemount 2230	30 mA
Transmisor de temperatura de múltiples entradas Rosemount 2240S	30 mA incluidos MST y WLS
Transmisor de temperatura Rosemount 644	11 mA
Transmisor de presión Rosemount 3051	18 mA

El concentrador de tanque Rosemount 2410 está disponible en una versión de tanque individual y también en otra de tanques múltiples que admite hasta 10 tanques.

⁽¹⁾ Puede ser menor a 16 dispositivos por segmento, según lo expresado en el estándar fieldbus FOUNDATION[™].

3.4.7 Tankbus

El sistema Raptor es fácil de instalar y cablear. Los dispositivos pueden conectarse en una cadena tipo margarita para reducir la cantidad de cajas de conexión externas.

En un sistema Raptor, los dispositivos de campo se comunican con un concentrador de tanque Rosemount 2410 a través del Tankbus intrínsecamente seguro. El Tankbus cumple con el estándar fieldbus ⁽¹⁾ FOUNDATION FISCO, y el Rosemount 2410 actúa como fuente de alimentación para los dispositivos de campo en el Tankbus.

El Rosemount 2410 está diseñado para usarse en la Zona 1 (Clase 1, División 1) de áreas peligrosas y se comunica con dispositivos de campo a través del Tankbus intrínsecamente seguro.

Terminación

Se necesita un terminador en cada extremo del enlace troncal de una red fieldbus FOUNDATION. Un enlace troncal se define como la ruta de cable más larga entre dos dispositivos de la red fieldbus. Por lo general, en el sistema Raptor, un enlace troncal se ubica entre el concentrador de tanque 2410 y un separador o el último dispositivo en una configuración de cadena tipo margarita. Comúnmente, un terminador se ubica en la fuente de alimentación de fieldbus y el otro en el último dispositivo de la red fieldbus, según se ilustra en la Figura 3-4.

NOTA:

Asegurarse de que haya dos terminadores en el fieldbus.

En un sistema Raptor, el concentrador de tanque Rosemount 2410 actúa como fuente de alimentación. Dado que normalmente el 2410 es el primer dispositivo en el segmento de fieldbus, la terminación integrada está activada de fábrica.

Otros dispositivos Raptor como el medidor de nivel por radar Rosemount 5900S, la pantalla gráfica de campo Rosemount 2230 y el transmisor de temperatura de múltiples entradas Rosemount 2240S también poseen terminadores integrados que pueden activarse fácilmente mediante la inserción de un puente en el bloque de terminales cuando sea necesario.

Al agregar nuevos dispositivos en el extremo de una red fieldbus FOUNDATION existente, la terminación se mueve al dispositivo de campo más alejado para satisfacer el requisito de ubicar el terminador en el extremo del enlace troncal. Sin embargo, en caso de que se agregue un dispositivo de campo a la red con un cable corto, esta regla puede relativizarse levemente y el terminador puede permanecer en su posición original.

Diseño del segmento de fieldbus

Al diseñar un segmento de fieldbus FISCO, asegurarse de que el cableado cumpla con los requisitos de FISCO según lo descrito en "Selección de cables para el Tankbus" en la página 3-6.

También será necesario asegurarse de que la corriente operativa total de los dispositivos de campo conectados esté dentro de la capacidad de salida del concentrador de tanque Rosemount 2410. El 2410 puede suministrar 250 mA. En consecuencia, debe tenerse en cuenta la cantidad total de dispositivos de campo para que el consumo de corriente total sea menor a 250 mA. Consultar "Presupuesto de energía" en la página 3-7.

(1) FISCO: concepto intrínsecamente seguro fieldbus

Tabla 3-3. Características típicas del cable de instrumentación

Debido a que los dispositivos de campo en el Tankbus deben contar con un voltaje de entrada de al menos 9 V en sus terminales, habrá que tomar en cuenta la caída de voltaje en los cables de fieldbus. Por lo general, las distancias son bastante cortas entre el concentrador de tanque Rosemount 2410 y los dispositivos de campo en el tanque. En muchos casos, pueden usarse los cables existentes siempre que se cumplan los requisitos de FISCO (consultar "Selección de cables para el Tankbus" en la página 3-6). Las características típicas de los cables de este tipo son:

Parámetro	Valor
Resistencia del lazo	42 Ω/km
Inductancia	0,65 mH/km
Capacidad eléctrica	115 nF/km
Área transversal	0,75 mm ² (18 AWG)

El Rosemount 2410 posee una salida de 12,5 V CC. Si se tiene en cuenta el suministro de voltaje mínimo de 9 V en los terminales de los dispositivos de campo, puede permitirse una caída de voltaje máxima de 3,5 V en el Tankbus. En un consumo de corriente máxima de 250 mA (12,5 V CC) con todos los dispositivos de campo ubicados en el extremo lejano del Tankbus, en el peor de los casos se permite una resistencia de cable total de aproximadamente 14 Ω (3,5 V/250 mA). Esto corresponde a una longitud de cable de 333 m (1092 ft.) en caso de que se asuman las características de cable típicas especificadas en la Tabla 3-3 en la página 3-9.

Sin embargo, normalmente el consumo de corriente es menor a 250 mA. Una configuración de Raptor típica incluye un tanque suministrado con un medidor de nivel por radar Rosemount 5900S, una pantalla gráfica de campo Rosemount 2230, un transmisor de temperatura de múltiples entradas Rosemount 2240S y un transmisor de presión Rosemount 3051S. En este caso, el consumo de energía es de 128 mA, lo que permite una longitud de cable de 677 m (2221 ft.) entre el concentrador de tanque 2410 y los dispositivos de campo en el tanque. Con menos dispositivos en el Tankbus, incluso podría permitirse un cable más largo.

La Tabla 3-4 muestra la distancia máxima entre un concentrador de tanque 2410 y los dispositivos de campo en un tanque para distintas áreas transversales. La tabla muestra la distancia máxima hacia un tanque con un consumo de corriente total de 250 mA, además de la distancia para la instalación típica descrita anteriormente.

Tabla 3-4. Distancia máxima de la fuente de alimentación a los dispositivos de campo en el tanque para las diferentes áreas de cable

Característi	cas del cable	Distancia máxima al tanque (m/ft.)		
Área transversal	Resistencia típica del lazo (Ω/km)	Consumo de corriente máxima (250 mA)	Instalación típica (128 mA)	
0,5 mm ² (20 AWG)	66	212 (695)	414 (1358)	
0,75 mm ² (18 AWG)	42	333 (1092)	651 (2136)	
1,0 mm ² (17 AWG)	33	424 (1391)	829 (2720)	
1,5 mm ² (16 AWG)	26	538 (1765)	1052 (3451)	

Ejemplo 1

Concentrador de tanque 2410 con fuente

El ejemplo ilustrado en la Figura 3-2 incluye un tanque ubicado a 300 m de un concentrador de tanque Rosemount 2410 que actúa como fuente de alimentación. En los cálculos a continuación, se asume que puede ignorarse la longitud de cable entre los dispositivos de campo en el tanque.

El tanque está equipado con los siguientes dispositivos de campo: un medidor de nivel por radar Rosemount 5900S, un transmisor de temperatura de múltiples entradas Rosemount 2240S y una pantalla gráfica de campo Rosemount 2230. El consumo total de corriente de los tres dispositivos es de 110 mA (consultar la Tabla 3-2).

Figura 3-2. Ejemplo de instalación con un tangue



Caída de voltaje: 1,3 V

La corriente operativa total de los dispositivos de campo conectados en el tanque es de 50+30+30 mA=110 mA. Esto se sitúa dentro de la capacidad de salida del tanque concentrador Rosemount 2410.

Caída de voltaje hacia el tanque: 110 mA x 0,30 km x 42 Ω /km=1,4 V.

Voltaje en el tanque =12,5 V - 1,4 V=11,1 V.

El voltaje de entrada de 11,1 V hacia los dispositivos de campo es superior al requisito mínimo de 9 V.

Ejemplo 2

El segundo ejemplo, ilustrado en la Figura 3-3, incluye dos tanques con un concentrador de tanque Rosemount 2410 que actúa como fuente de alimentación a los dispositivos de campo en ambos tanques.

El primer tanque está ubicado a 300 m del concentrador de tanque 2410 y el segundo a otros 350 m.

Ambos tanques poseen dos dispositivos de campo: un transmisor de nivel por radar Rosemount 5400 y un transmisor de temperatura Rosemount 644. El consumo total de corriente de los dos dispositivos es de 32 mA (consultar la Tabla 3-2).

Figura 3-3. Ejemplo de instalación con dos tanques



La corriente operativa total de los dispositivos de campo conectados en los dos tanques es de 32+32 mA=64 mA. Esto se sitúa dentro de la capacidad de salida del tanque concentrador Rosemount 2410.

Caída de voltaje hacia el primer tanque: 64 mA x 0,30 km x 42 Ω /km=0,80 V.

Voltaje en el primer tanque: 12,5 V - 0,80 V=11,70 V.

Caída de voltaje entre el primer y el segundo tanque: 32 mA x 0,35 km x 42 Ω /km=0,47 V.

Voltaje en el segundo tanque: 12,5 V – 0,80 V – 0,47 V=11,23 V.

Para ambos tanques, el voltaje de entrada de los dispositivos de campo es superior al requisito mínimo de 9 V.

Pueden conectarse dispositivos de campo al Tankbus a través de bloques de cableado, según se ilustra en la Figura 3-3. La longitud del ramal no debe exceder los 60 m según el estándar FISCO. En el ejemplo anterior, se asume que puede ignorarse la caída de voltaje entre el bloque de cableado y los dispositivos.



La distancia máxima entre el concentrador de tanque 2410 y los dispositivos de campo depende de la cantidad de dispositivos conectados al Tankbus y el tipo de cable.

Para obtener más información sobre la selección de cables y el Tankbus, consultar "Selección de cables para el Tankbus" en la página 3-6 y "Tankbus" en la página 3-8.
La Figura 3-5 ilustra un ejemplo con cuatro tanques conectados a un concentrador de tanque Rosemount 2410 (se requiere un 2410 con la opción de tanques múltiples). Los dispositivos de campo están conectados a un bloque de cableado en el extremo del Tankbus.

No se requiere un terminador de bus por separado si los dispositivos de campo Raptor con terminador incorporado están conectados al extremo del segmento de fieldbus. También existen otras opciones disponibles, por ejemplo, con un terminador por separado conectado al bloque de cableado o un bloque de cableado con terminador incorporado.



Tener en cuenta que la longitud total del Tankbus (segmento de fieldbus) debe situarse dentro de las especificaciones FISCO y los ramales no deben superar los 60 metros (consultar "Selección de cables para el Tankbus" en la página 3-6).



Tener en cuenta que la longitud total del Tankbus (segmento de fieldbus) debe situarse dentro de las especificaciones FISCO (consultar "Selección de cables para el Tankbus" en la página 3-6).

La Figura 3-7 ilustra un ejemplo con tres tanques conectados a un concentrador de tanque Rosemount 2410 (requiere la opción de tanques múltiples). Para cada tanque, los dispositivos de campo se conectan al Tankbus a través de un bloque de cableado.

El segmento de fieldbus necesita finalizar en ambos extremos. Se activa un terminador en el concentrador de tanque Rosemount 2410. En el extremo del segmento de fieldbus, puede usar el terminador incorporado en uno de los dispositivos de campo Raptor o un terminador por separado conectado al bloque de cableado, o un bloque de cableado con el terminador incorporado.



Tener en cuenta que la longitud total del Tankbus (segmento de fieldbus) debe situarse dentro de las especificaciones FISCO y los ramales no deben superar los 60 metros (consultar "Selección de cables para el Tankbus" en la página 3-6).

3.4.9 Cableado para el bus TRL2/RS485

En un sistema Raptor, un concentrador de tanque Rosemount 2410 se comunica con una unidad de comunicación de campo 2160 utilizando el protocolo de TRL2/RS485 Modbus (consultar la *Sección 2: Información general*).

Bus TRL2

El bus TRL2 requiere cableado de par trenzado apantallado con un área transversal mínima de 0,50 mm² (AWG 20 o similar). La longitud máxima del bus TRL2 es de aproximadamente 4 km/13.000 pies. Normalmente, el bus de campo TRL2 puede utilizar los cables existentes en el área del tanque.

El área de cables transversales para el cableado TRL2 debe seguir las recomendaciones de la Tabla 3-5:

Tabla 3-5. Área mínima de cable para el bus TRL2

Distancia máxima	Área transversal mínima
3 km	0,50 mm² (AWG 20)
4 km	0,75 mm² (AWG 18)

NOTA:

Siempre que dos o más buses TRL2 estén ubicados uno al lado del otro y compartan el mismo cable o tubo de conducto, utilizar cables trenzados y apantallados para garantizar que cada par de cables de bus esté apantallado individualmente y evitar la diafonía.

Figura 3-8. Los pares de cables apantallados individualmente minimizan la diafonía



La Tabla 3-6 muestra los tipos de cables típicos que pueden usarse para conectar el bus TRL2. También pueden usarse otros cables de tipo similar.

Tabla 3-6. Estándares de cable recomendados para el bus TRL2

Тіро	Estándar de fabricación	Tamaño del núcleo
Señal	BS 5308 parte 1, tipo 1	1 mm ²
Señal (con armadura)	BS 5308 parte 2, tipo 1	1 mm ²

Bus RS485

El bus RS485 debe cumplir los siguientes requisitos:

- Cableado de par trenzado apantallado.
- Impedancia característica de 120 Ω.
- Longitud máxima de cable de 1.200 m/4.000 pies.

3.4.10 Conexión sin IS El compartimiento ignífugo y antideflagrante sin IS posee un bloque de terminales para conectar buses de fuentes de alimentación a sistemas host y salidas de relé.

- 1. Asegurarse de que el suministro de energía esté apagado.
 - 2. Aflojar el tornillo de traba de seguridad.
 - 3. Quitar la tapa del compartimiento de terminales sin IS.
 - 4. Pasar los cables a través del prensaestopas/el conducto. Instalar el cableado con una coca de forma tal que la parte inferior del circuito esté debajo de la entrada del cable/el conducto.
 - 5. Conectar los cables al bloque de terminales. Para obtener información sobre las conexiones del bloque de terminales, consultar Tabla 3-8 en la página 3-20.
 - 6. Utilizar el tapón metálico incluido para sellar cualquier toma que no se utilice.
- A 7. Ajustar los conductos/los prensaestopas.
- 8. Acoplar y ajustar la cubierta. Asegurarse de que haya encajado totalmente para cumplir con los requisitos antideflagrantes y para evitar que ingrese agua en el compartimiento de terminales.
 - 9. Ajustar el tornillo de traba de seguridad.

NOTA:

Asegurarse de que las juntas tóricas y los asientos estén en buenas condiciones antes de montar la cubierta, para mantener el nivel especificado de estanqueidad. Los mismos requisitos se aplican a las entradas y salidas de cables (o enchufes). Los cables deben fijarse de forma adecuada a los prensaestopas de cable.





Recomendaciones del conductor

Asegúrese de usar cables aptos para el bloque de terminales del 2410. El bloque de terminales está diseñado para cables que cumplan las especificaciones que se ilustran a continuación.

Figura 3-10. Requisitos de conductor y aislación



Tabla 3-7. Área transversal del conductor

Conexión del conductor	Sección transversal (mm²)	
	Mínima	Máxima
Sólida	0,5	4
Flexible	0,5	2,5
Flexible, casquillo con collar plástico	0,5	1,5

Manual de consulta 300530ES, Rev AA Diciembre 2010

Utilizar un destornillador para insertar el conductor al bloque de terminales, según se ilustra en la Figura 3-11.

Bloque de terminales

Figura 3-11. Utilizar un destornillador para conectar el conductor al bloque de terminales



3.4.11 Bloque de terminales sin IS

Figura 3-12. Bloque de terminales en el compartimiento antideflagrante/ignífugo



Tabla 3-8. Asignación de terminales para el lado no intrínsecamente seguro (XP/Exd/Exe)

Terminal	Designación	Función	
1	N / —	Alimentación, Neutro / CC –	
2	L / +	Alimentación, Línea / CC +	
3	K1 A	Salida del relé 1 (opcional). NO/NC configurable por hardware.	
4	K1 com	Relé 1 común	
5	K2 A	Salida del relé 2 (opcional). NO/NC configurable por hardware.	
6	K2 com	Relé 2 común	
7	Bus P B	Bus de comunicación principal	
8	Bus P A		
9	Alim. sec. –	Alimentación secundaria – (opcional)	
10	Alim. sec. +	Alimentación secundaria + (opcional)	
11	Bus S B	Bus de comunicación secundario (opcional)	
12	Bus S A	Bus de comunicación secundario (opcional)	
PE	PE	Conexión a tierra de protección de la fuente de alimentación	
GND_1	GND_1	Chasis del alojamiento/blindaje del bus principal	
GND_2	GND_2	Chasis del alojamiento/blindaje del bus secundario	

Fuente de alimentación

El Rosemount 2410 acepta un suministro de voltaje de 24–48 V CC y 48–240 V CA (50/60 Hz).

Bus de comunicación principal

El Rosemount 2410 se comunica con un host o una FCU 2160 a través del protocolo TRL2 Modbus o RS-485 Modbus.

Bus de comunicación secundario

El bus secundario puede utilizarse para la comunicación con una serie de protocolos como TRL2 Modbus, Enraf, Varec y L&J.

Salidas de relé

Hay dos salidas de relé opcionales. Se puede elegir la normalmente abierta (NO) o la normalmente cerrada (NC) mediante la configuración de un interruptor, según se describe en "Configuración de la salida de relé" en la página 6-15.

NO y NC se refiere a la posición de contacto cuando un relé no está energizado. Esto también se denomina estado de alarma. La terminología puede resumirse de la siguiente manera:

Tabla 3-9. Designación de posiciones de contacto de relé

Normalmente cerrado (NC)		Normalmente abierto (NO)	
No energizado	Energizado	No energizado	Energizado
Cerrado	Abierto	Abierto	Cerrado
Inactivo	Activo	Inactivo	Activo
Alarma (restablecer)	Normal	Alarma (restablecer)	Normal

NOTA:

Asegurarse de que la corriente máxima a través de los relés no supere las especificaciones del *Apéndice A: Datos de referencia*.

Para obtener información sobre la configuración de la señal de origen del relé, puntos de referencia, etc. en el concentrador de tanque Rosemount 2410, consultar "Salida de relé" en la página C-6 en el *Apéndice C: Configuración avanzada*.

Bloque de terminales sin IS para sistemas de seguridad SIL

Para los sistemas de nivel de integridad de seguridad (SIL), el Rosemount 2410 posee un bloque de terminales en el lado sin IS con conexión a una salida de relé de alarma SIL.

Figura 3-13. Bloque de terminales sin IS (XP/Exd/Exe)



Tabla 3-10. Asignación de terminales para la versión SIL del bloque de terminales sin IS 2410

Terminal	Designación	Función	
1	N / —	Alimentación, Neutro / CC –	
2	L / +	Alimentación, Línea / CC +	
3	K1 A	Salida del relé 1 (opcional). NO/NC configurable por hardware.	
4	K1 com	Relé 1 común	
5	K2 A	Salida del relé 2 (opcional). NO/NC configurable por hardware.	
6	K2 com	Relé 2 común	
7	Bus P B	Bus de comunicación principal	
8	Bus P A		
9		No utilizado	
10		No utilizado	
11	Alarma B	Relé de alarma SIL B	
12	Alarma A	Relé de alarma SIL A	
PE	PE	Conexión a tierra de protección de la fuente de alimentación	
GND_1	GND_1	Chasis del alojamiento/blindaje del bus principal	
GND_2	GND_2	Chasis del alojamiento/blindaje del bus secundario	

3.4.12 Conexión IS

El compartimiento IS posee un bloque de terminales para conectar el Tankbus intrínsecamente seguro para que se comunique con los dispositivos de campo en el tanque.

- Asegurarse de que el suministro de energía esté apagado.
 - 2. Quitar la tapa del compartimiento de terminales IS.
 - Pasar el cable a través del prensaestopas o del conducto. Instalar los cables con una coca de forma tal que la parte inferior del circuito esté debajo de la entrada del cable/el conducto.
 - 4. Conectar los cables según la Tabla 3-11 en la página 3-24.
 - 5. Utilizar el tapón metálico incluido para sellar cualquier toma que no se utilice.
 - 6. Ajustar el conducto/el prensaestopas.
- 7. Acoplar y ajustar la cubierta. Asegurarse de que la cubierta haya encajado totalmente para cumplir con los requisitos antideflagrantes y para evitar que ingrese agua en el compartimiento.

NOTA:

Asegurarse de que las juntas tóricas y los asientos estén en buenas condiciones antes de montar la cubierta, para mantener el nivel especificado de estanqueidad. Los mismos requisitos se aplican a las entradas y salidas de cables (o enchufes). Los cables deben fijarse de forma adecuada a los prensaestopas de cable.

Figura 3-14. Compartimiento de terminales IS



3.4.13 Bloque de terminales intrínsecamente seguras

Figura 3-15. Bloque de terminales intrínsecamente seguras

El lado intrínsecamente seguro del concentrador de tanque Rosemount 2410 se conecta al Tankbus que se comunica con los dispositivos de campo que están en el tanque.



Tabla 3-11. Asignación de terminales para el lado intrínsecamente seguro

Terminal	Designación	Función
1a	FB +	Terminal positivo (+) del Tankbus intrínsecamente seguro
1b	FB +	Terminal positivo (+) del Tankbus intrínsecamente seguro
2a	FB –	Terminal negativo (–) del Tankbus intrínsecamente seguro
2b	FB –	Terminal negativo (–) del Tankbus intrínsecamente seguro
3	W1	
4	W2	Rus socundario intrínsocamento socuro (opción futura)
5	W3	bus secundario intrinsecamente seguro (opcion iutura)
6	W4	
GND_1	GND_1	Chasis del alojamiento/blindaje del Tankbus
GND_2	GND_2	Chasis del alojamiento/blindaje del Tankbus

Tankbus

Los dispositivos en el tanque se comunican con el Rosemount 2410 a través del Tankbus intrínsecamente seguro. Todos los dispositivos de campo en el sistema Raptor poseen módems de comunicación integrados para comunicarse con el fieldbus FOUNDATION (FF) FISCO y, si el 2410 está conectado a Tankbus, también se comunicarán con él.

Bus secundario opcional

Además del Tankbus, existe un bus intrínsecamente seguro disponible para comunicarse con dispositivos no compatibles con el fieldbus FOUNDATION.

Bloque de terminales IS para sistemas de seguridad SIL

Para los sistemas de nivel de integridad de seguridad (SIL), el Rosemount 2410 posee un bloque de terminales con una salida de alarma SIL para la conexión a un medidor de nivel por radar Rosemount 5900S.

Figura 3-16. Bloque de terminales IS/Exi para sistemas SIL



Tabla 3-12. Asignación de terminales para la versión SIL del bloque de terminales IS 2410

Terminal	Designación	Función
1a	FB +	Terminal positivo (+) del Tankbus intrínsecamente seguro
1b	FB +	Terminal positivo (+) del Tankbus intrínsecamente seguro
2a	FB –	Terminal negativo () del Tankbus intrínsecamente seguro
2b	FB –	Terminal negativo () del Tankbus intrínsecamente seguro
3	Alim + A	Alimentación + de la alarma SIL
4	Alim – A	Alimentación – de la alarma SIL
5	Alarma –	Entrada – de la alarma SIL (conectar al bloque de terminales en el Rosemount 5900S)
6	Alarma +	Entrada + de la alarma SIL (conectar al bloque de terminales en el Rosemount 5900S)
GND_1	GND_1	Chasis del alojamiento/blindaje del Tankbus
GND_2	GND_2	Chasis del alojamiento/blindaje del Tankbus

3.4.14 Diagramas de cableado

Figura 3-17. Diagrama de cableado en el lado intrínsecamente seguro (IS/Exi)



Rosemount 2410

Figura 3-18. Diagrama de cableado en el lado no intrínsecamente seguro (XP/Exd/Exe)



Figura 3-19. Diagrama de cableado para el Rosemount 2410 y el Rosemount 5900S en un sistema de seguridad SIL



Sección 4

Configuración

4.1	Mensajes de seguridad		página 4-1
-----	-----------------------	--	------------

- 4.2 Introducciónpágina 4-2
- 4.3 Herramientas de configuración página 4-2
 4.4 Configuración básica de un Rosemount 2410 página 4-3
- 4.6 Configuración con TankMaster WinSetuppágina 4-4

4.1 MENSAJES DE SEGURIDAD

Los procedimientos e instrucciones que se explican en esta sección pueden requerir precauciones especiales para asegurar la seguridad del personal que realice dichas operaciones. La información que plantea cuestiones de seguridad potenciales se indica con un símbolo de advertencia (). Consultar los siguientes mensajes de seguridad antes de realizar una operación que esté precedida por este símbolo.

ADVERTENCIA

Si no se sigue un procedimiento seguro de instalación y mantenimiento, se pueden ocasionar lesiones graves o la muerte:

Asegurarse de que solo personal calificado realiza la instalación.

Usar el equipo únicamente como se especifica en este manual. De lo contrario, puede deteriorarse la protección que proporciona el equipo.

A menos que se posean los conocimientos necesarios, no realizar ningún mantenimiento que no sea el que se explica en este manual.

ADVERTENCIA

Las explosiones pueden provocar la muerte o lesiones graves:

Comprobar que el entorno operativo del dispositivo sea consistente con las certificaciones apropiadas para áreas peligrosas.

Antes de conectar un comunicador en un entorno explosivo, asegurarse de que los instrumentos en el lazo estén instalados de acuerdo con procedimientos de cableado de campo no inflamables o intrínsecamente seguros.

No quitar la tapa del indicador en atmósferas explosivas cuando el circuito está activo.



EMERSON. Process Management

www.rosemount-tg.com

4.2	INTRODUCCIÓN	Un sistema Raptor incluye un amplio rango de dispositivos para la monitoriza- ción de tanques. Es un sistema flexible y escalable que puede adaptarse a diversas aplicaciones y parques de tanques de pequeño o gran tamaño. Un sistema Raptor típico incluye uno o más de los siguientes dispositivos:	
		 PC de sala de control con el programa Rosemount TankMaster para el control operativo. 	
		 Unidad de comunicación de campo (FCU) que recolecta datos de medición de los concentradores de tanque Rosemount 2410. 	
		 Concentrador de tanque Rosemount 2410, que recolecta datos de medición de los dispositivos de campo en los tanques. 	
		 Diversos instrumentos de campo, como el medidor de nivel por radar Rosemount 5900S, el transmisor de temperatura de entradas múltiples Rosemount 2240S, la pantalla gráfica de campo Rosemount 2230 y el transmisor de presión Rosemount 3051S. 	
		Para obtener una descripción detallada de los componentes del sistema Raptor, consultar la descripción técnica de Raptor (documento número 704010EN).	
4.3	HERRAMIENTAS DE CONFIGURA- CIÓN	El concentrador de tanque Rosemount 2410 se configura con el programa <i>Rosemount TankMaster WinSetup</i> . WinSetup es un paquete de software fácil de usar que incluye opciones de configuración básicas y también funciones de servicios y configuración avanzada.	
		Para obtener más información sobre el uso del software TankMaster WinSetup	

Para obtener más información sobre el uso del software *TankMaster WinSetup* para la configuración del concentrador de tanque Rosemount 2410, consultar el *manual de configuración del sistema Raptor* (documento número 300510EN).

4.4 CONFIGURACIÓN BÁSICA DE UN ROSEMOUNT 2410

A continuación, ofrecemos una descripción general sobre la manera de configurar un concentrador de tanque Rosemount 2410. El *manual de configuración del sistema Raptor* (documento número 300510EN) ofrece una descripción detallada sobre el uso del programa *TankMaster WinSetup* como una herramienta de configuración del Rosemount 2410.

Comunicación

Según la configuración particular del sistema, un concentrador de tanque Rosemount 2410 puede comunicarse con una computadora host directamente o a través de una unidad de comunicación de campo (FCU) 2160.

En caso de que el 2410 esté conectado a una FCU 2160, se deberá especificar el canal del protocolo de comunicación que se usará.

El Rosemount 2410 posee la dirección de Modbus 247 de forma predeterminada. La dirección debe cambiarse para situarse en el rango de direcciones recomendado. La dirección de Modbus debe coincidir con la dirección especificada en la base de datos esclava de la FCU.

Base de datos del tanque

El 2410 posee una base de datos del tanque que asigna dispositivos de campo a tanques. También almacena direcciones de Modbus de medidores de nivel y dispositivos de tanque auxiliares (ATD), como el transmisor de temperatura de entradas múltiples 2240S. Las direcciones de Modbus se utilizan para comunicarse con las unidades de comunicación de campo 2160 y las computadoras host.

Etiquetas de dispositivo

Para cada tanque, se especifican etiquetas de dispositivo para el medidor de nivel y los dispositivos de tanque auxiliares (ATD). Los dispositivos ATD incluyen todos los instrumentos del tanque excepto el medidor de nivel. En TankMaster, las etiquetas de dispositivo se utilizan como identificadores.

Pantalla integrada

El Rosemount 2410 puede configurarse para presentar datos de medición en la pantalla integrada opcional. La pantalla alterna entre los elementos seleccionados a una velocidad determinada por el parámetro Display Toggle Time (Tiempo de alternancia de la pantalla).

Pueden mostrarse datos de medición como nivel, variación de nivel, nivel de agua libre y muchas otras variables del tanque.

Las unidades de medición de nivel, variación de nivel, volumen, temperatura, densidad y presión pueden especificarse sin importar qué unidades se utilicen para la presentación en, por ejemplo, los programas de TankMaster.

4.5 CONFIGURACIÓN AVANZADA

El asistente de instalación de *TankMaster WinSetup* incluye una configuración básica del Rosemount 2410. Hay más opciones disponibles en caso de que se necesiten configuraciones adicionales:

- Configuración del bus principal/secundario
- Hasta diez funciones de relé "virtuales"
- Densidad híbrida

Consultar el *Apéndice C: Configuración avanzada* para obtener más información sobre la configuración avanzada.

4.6 CONFIGURACIÓN CON TANKMASTER WINSETUP

Puede instalarse y configurarse fácilmente un concentrador de tanque Rosemount 2410 con el programa de configuración *TankMaster WinSetup*. El asistente de instalación de WinSetup brinda una guía durante la configuración básica necesaria para poner en marcha un Rosemount 2410.

Para obtener más información sobre el uso del software TankMaster WinSetup para la configuración del sistema Raptor y un concentrador de tanque 2410, consultar el *manual de configuración del sistema Raptor* (documento número 300510EN).

4.6.1 Asistente de instalación

El asistente de instalación de TankMaster WinSetup es la herramienta recomendada para instalar el Rosemount 2410. Admite la configuración básica del 2410. Para configurar un 2410, seguir estos pasos:

1. Iniciar el asistente de instalación en TankMaster WinSetup.



- 2. Seleccionar la carpeta **Devices** (Dispositivos).
- 3. Hacer clic con el botón derecho del ratón y escoger la opción **Install New** (Instalar nuevo).
- 4. Elegir el tipo de dispositivo 2410 Tank Hub (Concentrador de tanque 2410).
- 5. Seguir las instrucciones. Para obtener más información sobre el uso del programa TankMaster WinSetup para la configuración del Rosemount 2410, consultar el manual de configuración del sistema Raptor (documento número 300510EN).

4.6.2 Configuración avanzada

Para configurar las opciones avanzadas, como el bus secundario, la salida de relé y la densidad híbrida, debe abrirse la ventana *Rosemount 2410 Properties (Propiedades)*. Consultar el *Apéndice C: Configuración avanzada* para obtener más información.

Figura 4-1. El asistente de instalación admite una instalación sencilla del Rosemount 2410

4.6.3 Configuración de Ia FCU 2160 En caso de que el sistema incluya una unidad de comunicación de campo (FCU) 2160, debe instalarse antes de instalar el concentrador de tanque Rosemount 2410. A continuación, ofrecemos una breve descripción de la forma de instalación de una FCU 2160. Para obtener una descripción más detallada, consultar el *Manual de configuración del sistema Raptor* (documento número 300510EN).

Para instalar y configurar una FCU 2160:

- Iniciar el asistente de instalación en TankMaster WinSetup y escoger Device Type=FCU 2160 (Tipo de dispositivo=FCU 2160).
- 2. Activar la comunicación con el PC TankMaster:
 - Seleccionar el canal de comunicación
 - · Establecer la dirección de comunicación
- 3. Configurar la FCU: Especificar tipo de puerto (bus de campo/bus de grupo), velocidad de transmisión, bits de datos, bits de parada y paridad.
- 4. Configurar la base de datos esclava.

Establecer *Slave Type=2410_Level* (Tipo de auxiliar=2410_Level) en la primera posición libre en la columna Slave Type (Tipo de esclavo). Se agregará automáticamente un dispositivo *2410_Temp* a la base de datos esclava. Asegurarse de que las **direcciones de Modbus** de los dispositivos conectados estén configuradas apropiadamente. Estas direcciones deben coincidir con la configuración de la base de datos del concentrador de tanque 2410 (para obtener más información, consultar "Configuración básica de un Rosemount 2410" en la página 4-3).



Figura 4-2. La base de datos esclava debe configurarse para medidores de nivel y transmisores de temperatura

Manual de consulta 300530ES, Rev AA Diciembre 2010

Sección 5

Funcionamiento

5.1	Mensajes de seguridadpágina 5-1
5.2	Pantalla integradapágina 5-2
5.4	Mensajes de error página 5-5
5.5	LEDpágina 5-6
5.6	Especificación de las variables de la pantalla página 5-8

5.1 MENSAJES DE SEGURIDAD

Los procedimientos e instrucciones que se explican en esta sección pueden requerir precauciones especiales para asegurar la seguridad del personal que realice dichas operaciones. La información que plantea cuestiones de seguridad potenciales se indica con un símbolo de advertencia (A). Consultar los siguientes mensajes de seguridad antes de realizar una operación que esté precedida por este símbolo.

ADVERTENCIA

Si no se sigue un procedimiento seguro de instalación y mantenimiento, se pueden ocasionar lesiones graves o la muerte:

Asegurarse de que sólo personal calificado realiza la instalación.

Usar el equipo únicamente como se especifica en este manual. De lo contrario, puede deteriorarse la protección que proporciona el equipo.

A menos que se posean los conocimientos necesarios, no realizar ningún mantenimiento que no sea el que se explica en este manual.

Las explosiones pueden provocar la muerte o lesiones graves:

Comprobar que el entorno operativo del dispositivo sea consistente con las certificaciones apropiadas para áreas peligrosas.

Antes de conectar un comunicador en un entorno explosivo, asegurarse de que los instrumentos en el lazo estén instalados de acuerdo con procedimientos de cableado de campo no inflamables o intrínsecamente seguros.

No quitar la tapa del indicador en atmósferas explosivas cuando el circuito está activo.



EMERSON. Process Management

www.rosemount-tg.com

5.2 PANTALLA INTEGRADA El concentrador de tanque Rosemount 2410 puede equiparse con una pantalla integrada opcional para la presentación de datos de medición y diagnóstico. Cuando el dispositivo está encendido, la pantalla brinda información como modelo del dispositivo, protocolo (Modbus, Enraf, etc.) y dirección de comunicación, configuración de relé, versión de software, número de serie, ID de unidad y estado de protección contra escritura. Consultar la Tabla 5-2 en la página 5-4 para obtener más información de arranque.

Cuando el 2410 está activo y en funcionamiento, la pantalla brinda información de nivel, amplitud de señal, volumen y otras variables de medición, según la configuración de la pantalla. Los parámetros disponibles se enumeran en la Tabla 5-1 en la página 5-3.

La pantalla posee dos filas para la presentación de datos. La fila superior muestra el nombre del tanque (hasta seis caracteres) y los valores de medición. La fila inferior muestra los tipos de variables y la unidad de medición.

Puede especificar qué variables se mostrarán en la pantalla con una herramienta de configuración, como el programa *Rosemount TankMaster WinSetup* (para obtener más información, consultar "Especificación de las variables de la pantalla" en la página 5-8).

La pantalla alterna entre diferentes unidades y valores de medición a una velocidad que puede configurarse con el programa *WinSetup*.



Figura 5-1. Pantalla integrada del Rosemount 2410

300530ES, Rev AA Diciembre 2010

Tabla 5-1. Variables de medición y presentación en la pantalla del Rosemount 2410

Variable	Presentación en pantalla	Descripción
Nivel	LEVEL	Nivel del producto
Vacío	ULLAGE	Distancia desde el punto de referencia superior a la superficie del producto
Variación de nivel	LRATE	Velocidad del movimiento del nivel hacia arriba o hacia abajo
Intensidad de la señal	SIGN S	Amplitud de señal del eco de la superficie
Nivel de agua libre	FWL	Nivel de agua libre en el fondo del tanque
Presión del vapor	VAP P	Valor de presión del vapor automático o manual
Presión del líquido	LIQ P	Valor de presión del líquido automático o manual
Presión del aire	AIR P	Valor de presión del aire automático o manual
Temperatura ambiente	AMB T	Valor de temperatura ambiente automático o manual
Temperatura promedio del vapor	VAP T	Temperatura promedio del vapor sobre la superficie del producto
Temperatura promedio del líquido	LIQ T	Valor promedio de todos los sensores de punto de temperatura sumergidos en líquido
Temperatura promedio del tanque	TANK T	Valor promedio de todos los sensores de temperatura en el tanque
Temperatura del punto 1	TEMP 1	Valor del sensor de punto de temperatura número 1
Temperatura del punto n	TEMP n	Valor del sensor de punto de temperatura número "n"
Temperatura del punto 16	TEMP 16	Valor del sensor de punto de temperatura número 16
Densidad observada	OBS D	Densidad observada automática o manual
Densidad de referencia	REF D	Densidad de producto en la temperatura de referencia estándar de 15 °C (60 °F)
Volumen	TOV	Volumen total observado
Medida del caudal	F RATE	Medida del caudal
Variable definida por el usuario 1	UDEF 1	Hasta 5 variables definidas por el usuario
Altura del tanque	TANK R	Distancia desde el punto de referencia del tanque al nivel cero
Nivel Delta	ΔLVL	La diferencia entre dos valores de nivel

5.3 INFORMACIÓN DE ARRANQUE

Cuando arranca el Rosemount 2410, todos los segmentos de LCD se iluminan durante aproximadamente 5 segundos. Cuando el procedimiento de inicialización del software finaliza, aparece la información de arranque en la pantalla. En primer lugar aparece la configuración del bus principal, seguida de la configuración del bus secundario. Cada elemento aparece en la pantalla durante algunos segundos:

Tabla 5-2. Información de arranque en la pantalla del 2410

Elemento	Ejemplo
Número y tipo de modelo (versión de tanque individual o múltiple)	2410 MULTI
Opción de hardware del bus de comunicación principal (TRL2, RS485, Enraf GPU)	PR HW RS-485
Protocolo del bus de comunicación principal	PRI MODBUS
Dirección de comunicación del bus principal	ADDR 247
Configuración de comunicación del bus principal (velocidad de transmisión, bits de parada y paridad)	9600 2 0
Opción de hardware del bus de comunicación secundario (TRL2, RS485, Enraf GPU)	EN GPU
Protocolo del bus de comunicación secundario	SEC ENRAF
Dirección de comunicación del bus secundario	
Configuración de comunicación del bus secundario (velocidad de transmisión, bits de parada y paridad)	
Versión del software	1.A1 SW
Número de serie	SN 12 345678
ID de unidad (cuando Modbus está disponible en el bus principal o secundario)	UNID 23456
Estado de protección contra escritura (ACTIVADO/DESACTIVADO)	ON W PROT
Opción de relé	K2 RELAY

5.4 MENSAJES DE ERROR

Además de presentar valores de medición, la pantalla puede mostrar mensajes de error de software y hardware. En caso de un error, en la fila superior se muestra el mensaje "ERROR" y en la fila inferior aparece alternativamente el mensaje "FAIL" (FALLO) y el código de error.

Figura 5-2. Pueden mostrarse códigos de error en la pantalla del 2410



Se utilizan los siguientes códigos de error:

Tabla 5-3. Listado de códigos de error y mensajes que pueden aparecer en la pantalla

Código	Error
RAM	Fallo de RAM
FPROM	FPROM
HREG	Error del registro de configuración
OMEM	Otro error de memoria
SYS	Error del sistema
DPLY	Error de pantalla
AUX	AUX
FF ST	Pila FF
TBUS	Tank Bus
HOST C	Host
D MNGR	Administrador de datos
CFG	Configuración inválida
SW	Software

Consultar "Mensajes de error" en la página 6-26 para obtener más información.

5.5 LED

Hay tres diodos electroluminiscentes (LED) en la parte frontal del Rosemount 2410, que muestran información de estado e indicaciones de error.

Figura 5-3. El Rosemount 2410 posee tres LED



Se utilizan los siguientes códigos de color para los LED del 2410:

Tabla 5-4. Códigos de color de LED

Tipo de LED	Color	Descripción
Error	Verde	El LED verde indica que el 2410 está encendido.
Estado	Amarillo	El LED de estado amarillo parpadea a una velocidad constante de un destello cada dos segundos cuando funciona normalmente para indicar que el software del 2410 está en ejecución.
Encendido	Rojo	El LED de error rojo está apagado durante el funcionamiento normal. Si se produce un error, el LED parpadea con una secuencia que corresponde a un código de error determinado (consultar "LED" en la página 5-6).

5.5.1 Información de arranque provista por los LED

Tabla 5-5. Los LED se usan para indicar errores durante el arranque del 2410 Durante el arranque del 2410, se usan los LED de estado y de error para indicar posibles errores de hardware o software, según se muestra en la Tabla 5-5 a continuación:

Tipo de error	LED de estado	LED de error	Descripción
Hardware	Parpadeante	Parpadeante	Los LED de estado y de error parpadean simultáneamente
Suma de verificación	Parpadeante	Parpadeante	Los LED de estado y de error parpadean de forma alternada
Otro	Encendido	Parpadeante	Error desconocido

5.5.2 LED de error

Durante el funcionamiento normal, el LED de error (rojo) está apagado. En caso de un error de dispositivo, el LED parpadeará con una secuencia que corresponde al código de error y a continuación se producirá una pausa de cinco segundos.





Pueden aparecer los siguientes códigos de error:

Tabla 5-6. Códigos de error de LED

Código	Tipo de error	Código	Tipo de error
1	FPROM	7	Aux
2	HREG	8	Pila FF
3	Software	9	Tankbus
4	Otro error de memoria	10	Comunicación de host
5	Sistema	11	Administrador de datos
6	Pantalla	12	Configuración

Ejemplo

En caso de un error de dispositivo, el LED rojo repetirá una secuencia de parpadeo que corresponde al tipo particular de error que se produjo. Por ejemplo, en caso de un error de pantalla (código=6), el LED mostrará una secuencia de 6 parpadeos seguidos por una pausa de 5 segundos. Después de la pausa, vuelve a producirse el parpadeo de la misma manera. Esta secuencia de parpadeo/pausa se repetirá continuamente.

Se muestra un error de pantalla (código 6) con la siguiente secuencia de parpadeo del LED de error (rojo), según se ilustra en la Figura 5-5:



Consultar "Mensajes de error" en la página 6-26 para obtener más información.

Figura 5-5. Secuencia de parpadeo del código de error

5.6 ESPECIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA PANTALLA El Rosemount 2410 puede configurarse para presentar datos de medición en la pantalla integrada opcional. Pueden mostrarse datos de medición como nivel, variación de nivel, nivel de agua libre y muchas otras variables del tanque. Pueden especificarse unidades de medición para nivel, volumen, temperatura, densidad, presión y peso.

La pantalla alternará entre los elementos seleccionados a una velocidad determinada por el parámetro *Display Toggle Time (Tiempo de alternancia de la pantalla)*.

La pantalla puede configurarse fácilmente después de instalar y configurar el 2410 con el programa TankMaster WinSetup, y las opciones de pantalla actuales pueden modificarse en cualquier momento en la ventana 2410 *Properties (Propiedades del 2410)*, según se muestra en la Figura 5-6 a continuación:

- 1. En el programa de configuración *TankMaster WinSetup*, hacer clic con el botón derecho del ratón en el icono Rosemount 2410.
- 2. Escoger la opción Properties (Propiedades).
- 3. En la ventana 2410 Tank Hub (Concentrador de tanque 2410), seleccionar la pestaña Local Display (Pantalla local).

Level: m	Level F	fate: m/h	 Temperature: 	Deg C 💌
Pressure: bar (i 💽 Density	y: kg/m3	 Volume: 	m3 💌
Display TCU Tanks	— Display Tank Parameter	s		
✓ TK-1	I Level	Product Temperature	Temperature 9	🔲 User Defined
▼ TK-2	🗌 Ullage	🔽 Tank Temperature	Temperature 10	🔲 User Defined
🔽 TK-3	🔽 Level Rate	Temperature 1	Temperature 11	🔲 User Defined
🔲 (Tank Pos 4)	🔲 Signal Strength	Temperature 2	Temperature 12	🔲 User Defined
🔲 (Tank Pos 5)	FwL	Temperature 3	Temperature 13	🔲 User Defined
🔲 (Tank Pos 6)	Vapor Pressure	Temperature 4	Temperature 14	🗖 N/A
🔲 (Tank Pos 7)	Liquid Pressure	Temperature 5	Temperature 15	🗆 N/A
🔲 (Tank Pos 8)	Air Pressure	Temperature 6	Temperature 16	🗆 N/A
🔲 (Tank Pos 9)	🗌 Air Temperature	Temperature 7	Observed Density	🗆 N/A
🔲 (Tank Pos 10)	Vapor Temperature	Temperature 8	🔲 Reference Density	🗆 N/A

- 4. Seleccionar los tanques y parámetros de tanque deseados.
- 5. Escoger unidades de medición para la pantalla integrada del 2410. La primera vez que se abre la pestaña *Local Display (Pantalla local)*, se usarán las unidades de medición especificadas en la ventana *Server Preferences/Units (Unidades/preferencias del servidor)* de TankMaster WinSetup.
- 6. Hacer clic en el botón OK (Aceptar) para guardar la configuración y cerrar la ventana.

Consultar el *Manual de configuración del sistema Raptor* (documento número 300510EN) para obtener más información sobre el uso del software de PC *TankMaster WinSetup* para configurar el Rosemount 2410.

Figura 5-6. La pantalla local puede configurarse para mostrar tanques y variables de medición con el software de configuración *Rosemount TankMaster WinSetup*.

Manual de consulta 300530ES, Rev AA

Diciembre 2010

Sección 6

Servicio y solución de problemas

Rosemount 2410

6.1	Mensajes de seguridadpágina 6-1
6.2	Serviciopágina 6-2

6.3 Solución de problemaspágina 6-18

6.1 MENSAJES DE SEGURIDAD

Los procedimientos e instrucciones que se explican en esta sección pueden requerir precauciones especiales para asegurar la seguridad del personal que realice dichas operaciones. La información que plantea cuestiones de seguridad potenciales se indica con un símbolo de advertencia (🏔). Consultar los siguientes mensajes de seguridad antes de realizar una operación que esté precedida por este símbolo.

ADVERTENCIA

Si no se sigue un procedimiento seguro de instalación y mantenimiento, se pueden ocasionar lesiones graves o la muerte:

Asegurarse de que solo personal calificado realiza la instalación.

Usar el equipo únicamente como se especifica en este manual. De lo contrario, puede deteriorarse la protección que proporciona el equipo.

A menos que se posean los conocimientos necesarios, no realizar ningún mantenimiento que no sea el que se explica en este manual.

ADVERTENCIA

Las explosiones pueden provocar la muerte o lesiones graves:

Comprobar que el entorno operativo del dispositivo sea consistente con las certificaciones apropiadas para áreas peligrosas.

Antes de conectar un comunicador en un entorno explosivo, asegurarse de que los instrumentos en el lazo estén instalados de acuerdo con procedimientos de cableado de campo no inflamables o intrínsecamente seguros.

No quitar la tapa del indicador en atmósferas explosivas cuando el circuito está activo.

Para evitar el incendio en atmósferas inflamables o combustibles, desconectar la alimentación antes de realizar cualquier mantenimiento.





6.2 SERVICIO

Este sección describe brevemente las funciones que pueden ser útiles para el servicio y el mantenimiento de un concentrador de tanque Rosemount 2410. A menos que se indique lo contrario, la mayoría de los ejemplos se basan en el uso de la herramienta *TankMaster WinSetup* para acceder a estas funciones. Consultar el *Manual de configuración del sistema Raptor* (*documento número 300510EN*) para obtener más información sobre el uso del programa *TankMaster WinSetup*.

6.2.1 Visualización de los registros de entrada y configuración

Los datos medidos se almacenan continuamente en **registros de entrada** del concentrador de tanque Rosemount 2410. Al visualizar los registros de entrada, puede verificarse que el dispositivo funcione correctamente.

Los **registros de configuración** almacenan distintos parámetros que se utilizan para configurar el 2410 para diferentes aplicaciones.

A través del programa Rosemount TankMaster *WinSetup*, los registros de configuración pueden editarse de forma simple al ingresar un valor nuevo en el campo de ingreso de valor apropiado. Algunos registros de configuración pueden editarse en una ventana por separado. En este caso, pueden cambiarse bits de datos individuales.

Para visualizar los registros de entrada o configuración de un 2410, seguir estos pasos:

- Devices
 FCU-1
 FCU-1
 Protocols
 Protocols
 Collapse All
 Uninstall
 Save Database to File...
 Upload Database...
 View Input Registers...
 View Holding Registers...
- 2. En la ventana del espacio de trabajo de *TankMaster WinSetup*, hacer clic con el botón derecho del ratón en el icono del dispositivo Concentrador de tangue Rosemount 2410.
- Escoger la opción View Input Registers (Visualizar registros de entrada) o View Holding Registers (Visualizar registros de configuración) o bien dirigirse al menú Service (Servicio) y escoger Devices (Dispositivos)>View Input Registers / View Holding Registers (Visualizar registros de entrada / Visualizar registros de configuración).

1. Iniciar el programa TankMaster WinSetup.



- 4. Choose (Escoger) Predefinidos (Predefined) para una selección de registros básica. Escoger la opción ALL (Todos) si el objetivo es visualizar un rango de registros a elección.
 Para la opción All (Todos), especificar un rango de registros mediante el establecimiento de un valor de inicio en el campo de ingreso Start Register (Registro de inicio), y la cantidad total de registros a visualizar en el campo Number of Registers (Cantidad de registros) (1–500). Se recomienda un máximo de 50 registros para una rápida actualización de la lista.
- 5. Hacer clic en el botón **Read** (Leer) para actualizar la ventana *View Input/Holding Registers (Visualizar registros de entrada/retención)* con datos nuevos de los dispositivos.

6.2.2 Edición de los registros de retención

La mayoría de los registros de configuración pueden editarse de forma simple mediante el ingreso de un valor nuevo en el campo de ingreso Value (Valor) apropiado. Algunos registros de retención (marcados en gris en la columna Value [Valor]) pueden editarse en una ventana por separado. En este caso, se puede elegir de una lista de opciones o se pueden modificar bits de datos por separado.

Para obtener más información, consultar el Manual de configuración del sistema Rosemount Raptor (documento número 300510EN).

6.2.3 Lista de dispositivos activos

La **2410 Hub Device Live List** (Lista de dispositivos activos del concentrador 2410) permite visualizar dispositivos conectados al Tankbus. Por ejemplo, se puede visualizar la ID de dispositivo, la etiqueta y saber si los dispositivos están configurados o no.

La lista de dispositivos activos es útil al configurar dispositivos en un sistema Raptor, para verificar que los dispositivos requeridos estén conectados al Tankbus.

Para visualizar la lista de dispositivos activos:

- 1. Iniciar el programa TankMaster WinSetup.
- 2. Seleccionar el icono Rosemount 2410 en el espacio de trabajo de *TankMaster WinSetup*.
- 3. Hacer clic con el botón derecho del ratón y escoger la opción Live List (Lista de activos).

24	10 HUB Device	Live List									×
	Device Type	Device Id	Manufact. Id	Device No	FF Address	Handled	Connected	Configured	Opened	Auto Mode	Tag
1	5900 RLG	0	Rosemount	1	232	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	5900-DEVICE-000000000
2	2240 TTM	16	Rosemount	2	245	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Device-0011512240-EPM-0x00000010
3	No Device										
4	No Device										
5	No Device										
6	No Device										
7	No Device										
8	No Device										
9	No Device										
10	No Device										
11	No Device										
12	No Device										
13	No Device										
14	No Device										
15	No Device										
16	No Device										
□ SI	10w Unit ID	🗖 Shov	w ""Device ID"	'' column As HE	×						Close

La ventana 2410 Tank Hub Device Live List (Lista de dispositivos activos del concentrador de tanque 2410) muestra la siguiente información:

Tabla 6-1. Descripción de la lista de dispositivos activos

Figura 6-1. La ventana *Device Live List* (Lista de dispositivos activos) del concentrador de tanque 2410 muestra los dispositivos conectados al

Tankbus.

Elemento	Descripción
Device Type (Tipo de dispositivo)	Ejemplos de dispositivos admitidos: Rosemount 5900S, 2410, 2240S, 2230, 5300, 5400, 848T y 3051S. En el caso de los dispositivos desconocidos, se muestra el número del tipo de dispositivo.
Device ID (Unit ID) [ID de dispositivo (ID de unidad)]	Un código único que identifica a un dispositivo particular. Puede escogerse visualizar la ID de dispositivo en formato decimal o hexadecimal, según qué formato admita el dispositivo.
Manufact ID (ID del fabricante)	Se identifica al fabricante.
Device No (Número de dispositivo)	Índice usado para identificar dispositivos por la pila FF.
FF Address (Dirección FF)	Dirección de Fieldbus FOUNDATION utilizada para comunicaciones en el Tankbus.
Handled (Administrado)	Bit 0 del registro de entrada del estado de lista activa que indica el estado de comunicación actual con Tankbus del dispositivo.
Connected (Conectado)	"No" significa que el dispositivo ha sido desconectado del Tankbus.
Configured (Configurado)	"Sí" indica que un dispositivo está configurado en la base de datos del tanque 2410 (por ejemplo, que el dispositivo está asignado a un tanque en particular).
Opened (Abierto)	Bit 1 del registro de entrada del estado de lista activa que indica el estado de comunicación actual con Tankbus del dispositivo.
Auto Mode (Modo automático)	"Yes" (Sí) durante el funcionamiento normal. "No" indica que el dispositivo está en modo Fuera de servicio.
Tag (Etiqueta)	Una etiqueta removible que se incluye con el dispositivo permite identificarlo en una ubicación física.

6.2.4 Copia de respaldo de la configuración

Los registros de entrada y configuración del concentrador de tanque Rosemount 2410 pueden almacenarse en un disco, lo que puede ser útil para realizar copias de respaldo y solucionar problemas. Puede guardarse un conjunto predefinido de registros de retención para realizar una copia de respaldo de la configuración actual del concentrador de tanque 2410.

Para guardar la configuración actual en un archivo, seguir estos pasos:

- 1. Iniciar el programa TankMaster WinSetup.
- 2. En la ventana del espacio de trabajo de *TankMaster WinSetup*, hacer clic con el botón derecho del ratón en el icono del dispositivo.
- Escoger la opción Devices/Save Database to File (Dispositivos/ Guardar base de datos en un archivo), o bien desde el menú Service (Servicio) escoger Devices/Save Database to File (Dispositivos/ Guardar base de datos en un archivo).

📋 Save Database to File - H	UB-1 (Version 0.E1)
Type of Registers ∩ Input Registers ← Holding Registers	Predefined Registers User-Defined Registers (Advanced) <u>First Register:</u> 100 Last Register: 200
File Name C:\Program Files\Rosemount <u>S</u> ave	\Backup\Device bac Browse

- En la ventana Save Database to File (Guardar base de datos en un archivo), escoger los registros de Holding (Retención) y la opción Predefined Registers (Registros predefinidos) (la opción definida por el usuario solo debe usarse para el servicio avanzado).
- 5. Hacer clic en el botón **Browse** (Explorar), seleccionar una carpeta de destino e ingresar un nombre para el archivo de copia de respaldo.
- 6. Hacer clic en el botón **Save** (Guardar) para guardar la copia de respaldo de la base de datos.

6.2.5 Recuperación de la configuración

TankMaster WinSetup ofrece la opción de reemplazar la base de datos del registro de configuración actual con una copia de respaldo de la base de datos almacenada en un disco. Esto puede ser útil, por ejemplo, para recuperar datos de configuración.

Para cargar una copia de respaldo de una base de datos, seguir estos pasos:

- 1. En el espacio de trabajo de *TankMaster WinSetup*, seleccionar el icono Concentrador de tanque 2410 que representa el dispositivo para el cual desea cargar una nueva base de datos.
- Hacer clic con el botón derecho del ratón y escoger la opción Devices/ Upload Database (Dispositivos/Cargar base de datos), o bien desde el menú Service (Servicio), escoger Devices/Upload Database (Dispositivos/ Cargar base de datos).

Upload Database - HUB-1 (Version 0.E1)
C:\Program Files\Rosemount\Backup\Device bac
Upload Cancel Help
[

- 3. Ingresar la ruta y el nombre del archivo o hacer clic en el botón **Browse** (Explorar) y escoger el archivo de base de datos que se desea cargar.
- 4. Hacer clic en el botón **Upload** (Cargar).
6.2.6 Diagnósticos

TankMaster WinSetup ofrece la opción de visualizar diagnóstico de configuración para el concentrador de tanque Rosemount 2410. Los registros de diagnóstico se seleccionan en los registros de entrada y configuración disponibles para ofrecer una rápida descripción general del estado actual del dispositivo. Para solucionar problemas de forma más detallada, puede utilizarse la función View Input Registers (Visualizar registros de entrada) (consultar además la sección "Visualización de los registros de entrada y configuración" en la página 6-2).

Para visualizar y configurar los registros de diagnóstico:

- 1. En el espacio de trabajo de *TankMaster WinSetup*, seleccionar el icono Concentrador de tanque 2410.
- Hacer clic con el botón derecho del ratón y escoger View Diagnostic Registers (Visualizar registros de diagnóstico).

🗍 View Diagnostic Registers - HUB-101 (Version 1.A1)									
HUB-101 << Previous Nex	t>> Log sta	rted NO	🔲 Show in H	lex					
Name	Register	Value	Unit	•					
Status-DeviceStatus	1000	2							
Status-DeviceError	1002	0							
Status-DeviceWarning	1004	2560							
DevInfo-HwConfig	1106	442625							
DevInfo-SwConfig	1108	0							
PrimaryBus-RecMessages	1206	19732	#						
PrimaryBus-MessagesToMe	1208	17519	#						
PrimaryBus-SentMessages	1210	17517	#						
SecondaryBus-RecMessages	1256	0	#						
SecondaryBus-MessagesToMe	1258	0	#						
SecondaryBus-SentMessages	1260	0	#						
TankbusInfo-NoOfConnectedDevice	1300	2	#						
TankbusInfo-NoOfConfiguredDevice	1301	2	#						
TankbusInfo-NoOfOpenDevice	1302	2	#						
TankbusInfo-TotalNoOfRWCommands	1304	42275	#	-					
Configure Print	Close		Help						

Los valores de registro en la ventana *View (Visualizar) Diagnostic Registers (Registros de diagnóstico)* son de *solo lectura*. Se cargan desde el dispositivo mientras se abre la ventana.

El color de fondo gris en una celda de tabla de la columna Value (Valor) significa que el registro es de tipo Bitfield o ENUM. Al hacer doble clic en la celda, puede abrirse la ventana *Expanded Bitfield/ENUM (Bitfield/ENUM expandido)* para este tipo de registro.

Si es necesario, los valores pueden presentarse como números hexadecimales. Esto se aplica a registros de los tipos Bitfield y ENUM. Seleccionar la casilla de verificación **Show in Hex** (Mostrar como hexadecimal) para presentar los registros Bitfield y ENUM como números hexadecimales.

Con el botón **Configure** (Configurar) se puede abrir la ventana *Configure Diagnostic Registers (Configurar registros de diagnóstico)* para cambiar la lista de registros que aparecen en la ventana *View Diagnostic Registers (Visualizar registros de diagnóstico)*.

La ventana Configure Diagnostic Registers (Configurar registros de diagnóstico) también posee un botón **Log Setup** (Configuración del log) para acceder a la ventana Register Log Scheduling (Programación del log del registro) para programar el inicio y la detención automática del log del registro. Consultar "Logs de los datos de medición" en la página 6-17 para obtener más información.

Consultar el Manual de configuración del sistema Raptor (documento número 300510EN) para obtener más información sobre la función Visualizar registros de diagnóstico.

6.2.7Actualización del
software del
dispositivoEl programa Rosemount TankMaster WinSetup permite actualizar el
concentrador de tanque y otros dispositivos *Raptor* con software nuevo.
Para actualizar un dispositivo con software nuevo, seguir estos pasos:

- Asegurarse de que las últimas versiones de los archivos *.ini estén instaladas en la PC TankMaster. Los archivos *.ini nuevos pueden instalarse fácilmente mediante la ejecución del programa de instalación de TankMaster, ubicado en la carpeta **DeviceIniFiles** de CD de instalación de TankMaster.
- 2. Asegurarse de que el concentrador de tanque 2410 se comunica con TankMaster sin interrupciones ni alteraciones.
- En el espacio de trabajo de la ventana *TankMaster WinSetup* (Vista lógica), abrir la carpeta **Dispositivos** y seleccionar el icono que representa la actualización del concentrador de tanque 2410 (o seleccionar la carpeta Dispositivos para permitir la programación de dispositivos múltiples).
- Hacer clic con el botón derecho del ratón y escoger la opción Program (Programar) (para programar varios dispositivos, escoger la opción Program All [Programar todos]).

Program Devices		×						
Device <u>T</u> ypes:	HUB 💌]						
Available Devices: Program these Devices:								
	<u>M</u> ove >							
	Mo <u>v</u> e All >>							
	< R <u>e</u> move							
	<< Remove <u>A</u> ll							
File Name and Program Version Advanced [I:\1A3_01\CRY\2410_APPL_1A3_01.cry Browse Type 2410, Version 1.A3, APPL Image: Comparison of the second se								
Hesult Successfully Programmed Devices: Device Programming Failed:								
<u>S</u> tart Programming	Close	Help						

- 5. El 2410 aparecerá automáticamente en el panel *Programar estos dispositivos*.
- 6. Si se intenta actualizar simultáneamente varios concentradores de tanque 2410, pueden usarse las opciones de programación múltiple.
 - a. En el espacio de trabajo de la ventana *TankMaster WinSetup*, seleccionar la carpeta **Devices** (Dispositivos).
 - b. Hacer clic con el botón derecho del ratón y escoger la opción Program All (Programar todos) para abrir la ventana Program Devices (Programar dispositivos):

Program Devices	X
Device <u>T</u> ypes:	All devices
Available Devices:	Program these Devices:
FCU-201	Move > HUB-101
⊕ (0) HUB-102 ⊕ (0) HUB-103	Mo <u>v</u> e All>>
⊞ (©) HUB-104	< Remove
	<< Remove <u>A</u> ll

- c. En el panel Available Devices (Dispositivos disponibles), escoger el concentrador de tanque 2410 que se desea programar y hacer clic en el botón Move (Mover).
- d. Repetir los pasos para cada dispositivo que se desee programar. Usar el botón **Remove** (Eliminar) para modificar la lista de dispositivos que se desea programar.
- 7. Hacer clic en el botón Browse (Explorar) para ubicar el archivo de programa flash. Un archivo flash se identifica por la extensión *.cry. Por lo general, para un concentrador de tanque 2410, el nombre del archivo flash se ve de la siguiente manera: 2410_APPL_xxx_yy.cry, donde "x" e "y" indican la versión de software.
- En la ventana Program Devices (Programar dispositivos), haga clic en el botón Start Programming (Iniciar programación). Ahora aparecerá la ventana Start Device Programming (Iniciar programación de dispositivos):

🗂 Start Device Prog	ramming	×
Statistics		
Device:	HUB-101	
Blocks Total:	3539	
Blocks Sent:		
Program Time:		
Start Programming	Abort Close	Help

- 9. Hacer clic en el botón **Start Programming** (Iniciar programación) para activar la programación de dispositivos.
- 10. La programación puede tomar hasta dos horas para un concentrador de tanque 2410 conectado a una PC TankMaster a través de una unidad de comunicación de campo 2160. El procedimiento de programación continuará con un dispositivo tras otro hasta actualizar todos los concentradores de tanque seleccionados en la ventana *Program Devices (Programar dispositivos)*. Al conectar un 2410 directamente a una computadora host y usar el protocolo RS485 Modbus a una velocidad de transmisión máxima de 38400, puede reducirse el tiempo de programación entre 5 y 10 minutos (consultar "Bus principal" en la página C-4 para obtener información sobre la forma de configurar el bus principal).
- El 2410 funcionará normalmente durante el procedimiento de reprogramación. Una vez finalizada la programación, el 2410 se reiniciará automáticamente y aparecerá el mensaje "WAIT" (Esperar) en la pantalla integrada durante un par de minutos.

6.2.8 Protección contra escritura

Un concentrador de tanque Rosemount 2410 puede protegerse contra escritura para evitar cambios accidentales en su configuración al usar los programas TankMaster. Para proteger contra escritura el concentrador de tanque 2410:

- 1. Iniciar el programa TankMaster WinSetup.
- 2. En el espacio de trabajo de *WinSetup*, seleccionar la pestaña *Logical View (Vista lógica)*.
- 3. Hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el icono del dispositivo que representa al concentrador de tanque 2410:

TK-59 TK-59 FCU-201 TT-59	Collapse All Uninstall Save Database to File Upload Database View Input Registers View Holding Registers View Diagnostic Registers	
Г	Program Live List Manual Relay Control Simulation Write Protect	Protección contra
L	Properties	escritura

4. Escoger la opción **Write Protect** (Proteger contra escritura) para abrir la ventana 2410 Tank Hub Write Protect (Proteger contra escritura el concentrador de tanque 2410):

2410 Tank Hub Write Protect - HUB-101
Write Protect State: Not Protected
Change Write Protect State
New State: Protected
Write Protect Counter: 0
Ok Apply Cancel Help

- 5. Escoger **Protected** (Protegido) en la lista desplegable **New State** (Estado nuevo).
- 6. Hacer clic en el botón Apply (Aplicar) para guardar el estado nuevo, o hacer clic en el botón OK (Aceptar) para guardar el estado de protección contra escritura y cerrar la ventana *Write Protect* (Proteger contra escritura).

6.2.9 Interruptor de protección contra escritura

Figura 6-2. Interruptor de protección contra escritura en la pantalla integrada del concentrador de tanque 2410

Puede usarse un interruptor en la parte frontal del concentrador de tanque Rosemount 2410 para evitar cambios no autorizados en la base de datos del registro de configuración.



6.2.10 Modo simulación La función Simulation Mode (Modo de simulación) permite verificar la comunicación entre un concentrador de tanque Rosemount 2410 y un sistema host sin conectar dispositivos de campo reales. La ventana 2410 *Tank Hub Simulation* (Simulación de concentrador de tanque 2410) permite escoger los parámetros que calculará el 2410. Los cálculos se basan en entradas de datos de medición de tanques simuladas como nivel del producto, temperatura promedio, presión del líquido y otras variables.

Los registros de programación **Simulation HREGS** (Simulación HREGS) (que comienzan con el número de registro 3800) permiten especificar los datos de simulación deseados.

Para obtener información sobre la forma de visualizar y editar registros de retención, consultar "Visualización de los registros de entrada y configuración" en la página 6-2 o el *Manual de configuración del sistema Raptor (documento número 300510EN)*.

- 1. En el espacio de trabajo de *TankMaster WinSetup*, seleccionar el icono del 2410.
- Hacer clic con el botón derecho del ratón y escoger la opción Simulation (Simulation) para abrir la ventana 2410 Tank Hub Simulation (Simulación del concentrador de tanque 2410):

📋 2410 Tank Hub Simulation - HUB-1	
Simulation Mode : Single Tank 💌	Device Status:
Tank Position : 1	
Simulation Time : 10 min	
Calculate Parameter Average Temperatures Total Observed Volume Observed Density Calculation based on simulated input values and current configuration.	
Sta	art Stop Cancel

- 3. Escoger el modo de simulación Single Tank (Tanque individual) y el tanque deseado en el campo Tank Position (Posición del tanque), o bien escoger la opción All (Todos) para simular todos los tanques conectados al 2410. La opción Tank Position se refiere a la posición en la base de datos del tanque 2410.
- En el campo Simulation Time (Tiempo de simulación), ingresar por cuánto tiempo se desea continuar la simulación.
 La simulación puede detenerse en cualquier momento si se presiona el botón Stop (Detener).
- 5. Calcular parámetro:

en la configuración estándar, las casillas de verificación no están marcadas; esto significa que a cada parámetro de simulación se le brinda un valor de simulación estándar especifico, según se indica en el área del registro de retención:

Parámetro de simulación	Registro de retención de simulación
Temperatura promedio	HR3868
Volumen total observado	HR3994
Densidad observada	HR3976

Figura 6-3. Ventana de simulación en TankMaster WinSetup

- 6. Hacer clic en el botón **Start** (Iniciar) para comenzar a simular los parámetros del tanque.
- 7. En el espacio de trabajo de WinSetup, el icono del 2410 adoptará el siguiente aspecto para indicar que el modo de simulación está activo:

Figura 6-4. El modo de simulación activo se indica en el espacio de trabajo de WinSetup



NOTA:

La simulación continuará durante el periodo de tiempo especificado. También puede detenerse manualmente en cualquier momento al presionar el botón Stop (Detener) en la ventana *Simulation* (Simulación).

Simulación avanzada

 Si está seleccionada una casilla de verificación Calculate Parameter (Calcular parámetro), el parámetro de simulación se calcula en base a los datos de entrada de los registros de configuración Simulation HREGS (Simulación HREGS) 3800 a 4056. Se pueden simular uno o varios parámetros simultáneamente.

Para simular la **temperatura del producto**, deben configurarse las posiciones de los elementos de temperatura. Hacer clic con el botón derecho del ratón en el icono del dispositivo de tanque auxiliar en el espacio de trabajo de WinSetup, escoger la opción Properties (Propiedades) y seleccionar la pestaña *Average Temperature Calculation* (Cálculo de la temperatura promedio). Para obtener más información, consultar el *Manual de configuración del sistema Raptor* (documento número 300510EN). La temperatura del producto resultante está disponible en el registro de entrada **IR2100** (tanque 1). También está disponible en el área de registros de entrada a partir de **IR30000** (IR30044 para el tanque 1).

Debe activarse la función Volume Calculation (Cálculo de volumen) para permitir la simulación de **volumen** avanzada. Consultar "Configuración de volumen" en la página C-14 para obtener más información. El resultado del cálculo de volumen se presenta en el registro de entrada **IR4702**, **IR3400** (tanque 1) y en el área de registro de entrada a partir de **IR30000** (IR30148 para el tanque 1).

Para simular la **densidad observada**, debe activarse la función Hybrid Density (Densidad híbrida). Consultar "Cálculo de densidad híbrida" en la página C-10 para obtener más información.

La densidad observada resultante está disponible en el registro de entrada **IR3500** (tanque 1). También está disponible en el área de registros de entrada a partir de **IR30000** (IR30116 para el tanque 1).

 Hacer clic en el botón Start (Iniciar) para comenzar a simular los parámetros del tanque seleccionados.

6.2.11 Prueba de los relés

La función Manual Control of Relay (Control manual de relé) permite abrir o cerrar manualmente los relés integrados en el concentrador de tanque Rosemount 2410 para verificar la función del relé. Después del tiempo de reinicio seguro especificado, el relé regresa automáticamente al modo normal.

Para cambiar el estado del relé con el programa *TankMaster WinSetup*, seguir estos pasos:

- 1. En el espacio de trabajo de *TankMaster WinSetup*, seleccionar el icono del 2410.
- 2. Hacer clic con el botón derecho del ratón y escoger **Manual Control Relay** (Relé de control manual).

Tabla 6-2. Función de control manual de relé

Manual Control of	f Relay - HUB-1		×
Relay : Relay Output : Safety Reset Time : Manual Relay State	Virtual Relay 1 Relay 1 30.0 sec Alarm	Device Status : RELAY MANUAL SET IN RESET STATE	
		Cancel	

3. Seleccionar las funciones de relé virtual que se desea poner a prueba; Relé Virtual 1, Relé Virtual 2, etc.

Pueden configurarse hasta diez funciones de relé virtuales para un concentrador de tanque 2410. Consultar "Configuración avanzada en WinSetup" en la página C-3 y "Salida de relé" en la página C-6 para obtener más información.

- 4. Cómo especificar un tiempo de reinicio seguro. Este valor especifica el periodo de tiempo para que el relé permanezca en estado de prueba. Luego de transcurrido el periodo de tiempo especificado, el relé volverá automáticamente al estado original. El relé se reiniciará incluso si falla la comunicación con el PC TankMaster.
- Escoger el Manual Relay State (Estado de relé manual) deseado. Las opciones disponibles son Alarm (Alarma), Normal (Normal) y Toggle (Alternancia).
- 6. Hacer clic en el botón **Set** (Establecer). Ahora el relé seleccionado cambiará su estado durante la cantidad de segundos especificados y luego regresará al estado anterior.

6.2.12 Configuración de la salida de relé

Para modificar la configuración Normally Open/Normally Closed (Normalmente abierto/Normalmente cerrado) de los relés K1 y K2, seguir estos pasos:

Desconectar la fuente de alimentación.

Figura 6-5. Vista frontal del concentrador de tanque Rosemount 2410



- 2. Quitar la tapa frontal.
- 3. Quitar la cubierta plástica de la pantalla.
- 4. Mover los jumpers para lograr la configuración deseada: normalmente abierta o normalmente cerrada.

Figura 6-6. La configuración Normally Open/Normally Closed (Normalmente abierta o Normalmente cerrada) para los relés K1 y K2 puede realizarse con un jumper



5. Reemplazar la cubierta plástica de la cubierta y la cubierta frontal.

NOTA:

Asegurarse de que las juntas tóricas y los asientos estén en buenas condiciones antes de montar la cubierta, para mantener el nivel especificado de estanqueidad.

6.2.13 Carga de la base de datos predeterminada

Los distintos parámetros de configuración del concentrador de tanque 2410 se almacenan en una base de datos de **registro de configuración**. Las configuraciones de fábrica del **registro de retención** están almacenadas en la **base de datos predeterminada**. *TankMaster WinSetup* ofrece la opción de cargar la base de datos predeterminada. Esto puede ser útil si, por ejemplo, se desea probar una configuración nueva de la base de datos y luego volver a cargar la configuración original de fábrica.

En caso de que aparezcan mensajes de error o se produzcan otros problemas relacionados con la base de datos, se recomienda solucionar la causa de estos problemas antes de cargar la base de datos predeterminada.

Se recomienda realizar una copia de respaldo de la base de datos actual antes de cargar la base de datos predeterminada. Para obtener información sobre la forma de guardar la base de datos actual, consultar "Copia de respaldo de la configuración" en la página 6-5.

NOTA:

La dirección de comunicación del dispositivo no se modifica al cargar la base de datos predeterminada.

NOTA:

Al cargar la base de datos predeterminada en el concentrador de tanque 2410, las unidades de medición se restablecen a unidades métricas.

Para cargar la base de datos predeterminada:

- 1. Seleccionar el icono del dispositivo deseado en la ventana del espacio de trabajo de *TankMaster WinSetup*.
- 2. Hacer clic con el botón derecho del ratón y escoger la opción **View Holding Register** (Visualizar registro de retención).
- Escoger la opción All (Todos) e ingresar 65510 en el campo de entrada Start Register (Registro de inicio). Ingresar la cantidad deseada de registros que aparecerán en el campo Number of Registers (Cantidad de registros) y hacer clic en el botón Read (Leer).

Tiew Holding Registers - HUB-1 (Versio	n 0.E1)		×	
Search for		ow Values in —		
C Predefined	(• <u>D</u> ec		
	ts 💌 🤇	<u>H</u> ex		
<u>S</u> tart Register:	<u>N</u> um	ber of Registers:		
65510	10			
Name	Register	Value	Unit 🔺	
WORD	65510	65510		
DWORD	65512	-1		
DWORD	65514	-1		
DWORD	65516	-1		
DV/ODD	CEE10	-		E 1

- 4. Ingresar 65510 en el campo de entrada Value (Valor).
- 5. Hacer clic en el botón **Apply** (Aplicar) para cargar la base de datos predeterminada.
- 6. Para finalizar, hacer clic en el botón Close (Cerrar).
- 7. Verificar que las unidades de medición sean compatibles con la configuración del sistema host actual.

6.2.14 Logs de los datos de medición

El Rosemount 2410 admite logs de los registros de diagnóstico. Esta función es útil para verificar que el medidor funcione adecuadamente. Puede accederse fácilmente a la función de logs a través del programa *TankMaster WinSetup*. Para iniciar el registro, realizar lo siguiente:

- 1. Iniciar el programa TankMaster WinSetup.
- 2. Seleccionar el icono del concentrador de tanque Rosemount 2410 en el espacio de trabajo de *TankMaster WinSetup*.
- 3. Hacer clic con el botón derecho del ratón y escoger Logging (Registro):

Register Log Scheduling - HUB-1	×
Log Schedule Manual Mode C Manual Automatic Mode C Automatic Date (Y-M-D) Time (H:M:S) Start 2009-03-30 15:41:56 Stop 2009-03-30 16:41:56 Stop 2009-03-30 16:41:56 Start Stop	Sample Rate 30 sec Max File Size 100 KB Max Log Files 10 ÷ Help

- 4. El modo manual permite iniciar un registro en cualquier momento. En modo automático, debe especificarse un tiempo de inicio y de detención.
- 5. El archivo de log resultante no deberá superar el tamaño especificado por el parámetro Max File Size (Tamaño de archivo máximo). En modo automático, el registro continuará hasta llegar a la fecha y hora de detención. En modo manual, el registro continuará hasta su detención: para eso

En modo manual, el registro continuará hasta su detención; para eso, debe hacerse clic en el botón Stop (Detener).

El registro se detendrá automáticamente cuando la cantidad de archivos de log sea igual a la cantidad incluida en el parámetro Max Log Files (Archivos de log máximos).

6. El log se almacena como archivo de solo texto y puede visualizarse en cualquier programa procesador de texto. Se almacena en la siguiente carpeta: C:\Rosemount\Tankmaster\Setup\Log, donde C es la unidad de disco donde está instalado el software TankMaster. El archivo de log contiene los mismos registros de entrada que la

ventana *View Diagnostic Registers* (Visualizar registros de diagnóstico) (consultar "Diagnósticos" en la página 6-7).

Pueden modificarse los registros de entrada incluidos en el archivo de log mediante la configuración de la ventana *View Diagnostic Registers* (Visualizar registros de diagnóstico). Para obtener más información, consultar el *Manual de configuración del sistema Raptor (documento número 300510EN)*.

SEGO	T01-01729	_HUB-1.1	og - Notep	ad									
<u>Eile E</u> dit	Format ⊻iev	v <u>H</u> elp											
E													
Date	Time	IR1002	IR1004	IR1000	IR4002	IR4012	IR5112	IR1420	IRO	IR4	IR54	IR4006	IR2
2009-02 2009-02 2009-02 2009-02 2009-02 2009-02	2-05 16:54: 2-05 16:55: 2-05 16:55: 2-05 16:55: 2-05 16:56: 2-05 16:56: 2-05 16:56:	58 08 18 28 14 24	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	65536 65536 65536 65536 65536 65536	2392,43 2392,7 2395,7 2392,06 2393,5 2388.86	8 8 8 8 8 8	1 1 1 1 1 1	96521 96521 96521 96522 96522 96522 96522	9652 9652 9652 9652 9652 9652 9652	9652 9652 9652 9652 9652 9652 9652	9,65209 9,6521 9,65215 9,65213 9,6522 9,6522 9.65217

6.3 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Tabla 6-3. Tabla para solución de problemas

Síntoma	Causa posible	Acción
No hay contacto con el concentrador de tanque Rosemount 2410	Cableado	 Verificar que los cables estén conectados apropiadamente a los terminales. Comprobar si hay terminales sucios o defectuosos. Comprobar el aislamiento de los alambres para detectar posibles cortocircuitos a tierra. Comprobar que el concentrador de tanque 2410 esté conectado al puerto de comunicación indicado del PC de la sala de control (si no se utiliza FCU).
	cableado de RS485	Comprobar que la polaridad en los terminales sea adecuada.
	Módem de bus de campo (FBM)	 Comprobar los LED para una comunicación apropiada. Comprobar que el FBM esté conectado al puerto indicado del PC de la sala de control. Comprobar que el FBM esté conectado al puerto indicado de la unidad de comunicación de campo (FCU) del 2160.
	Conexión a la FCU del 2160	 Comprobar que el bus principal/secundario del 2410 esté conectado al puerto de bus de campo en el FCU del 2160. Comprobar los puertos de comunicación de los LED dentro de la unidad de comunicación de campo (FCU) del 2160.
	Configuración de la FCU del 2160	 Comprobar la dirección de comunicación especificada para el 2410 en la base de datos auxiliar de la FCU. Comprobar la configuración de los parámetros de comunicación para los puertos del Fieldbus de la FCU. Comprobar que se haya seleccionado el canal de comunicación correcto. Para obtener más información sobre la forma de configurar la FCU
		del 2160, consultar el <i>Manual de configuración del sistema Raptor</i> (documento número 300510EN).
	Configuración del protocolo de comunicación	 En TankMaster WinSetup/Protocol Channel Properties (Propiedades del canal de protocolo): Comprobar que el canal de protocolo esté activado. Comprobar la configuración del canal de protocolo (puerto, parámetros, módem).
	Fallo de hardware	 Comprobar el concentrador de tanque 2410; comprobar el LED de error o la pantalla integrada para obtener información. Comprobar la unidad de comunicación de campo (FCU). Comprobar el módem de bus de campo. Comprobar el puerto de comunicación en la PC de la sala de control. Comprobar que no existan dispositivos conectados al bus principal/secundario que no estén recibiendo alimentación. Comunicarse con el departamento de servicio de Emerson Process Management/Rosemount Tank Gauging.
	Fallo de software	 Reiniciar el 2410 mediante la desconexión y conexión de la fuente de alimentación (tenga en cuenta los parámetros de comunicación que aparecen en la pantalla durante el arranque).

Manual de consulta

300530ES, Rev AA Diciembre 2010

Síntoma	Causa posible	Acción
No existe comunicación con uno o más dispositivos en el Tankbus	Cableado	 Comprobar que los dispositivos aparezcan en la <i>Device Live List</i> (Lista de dispositivos activos) (consultar "Lista de dispositivos activos" en la página 6-4). Comprobar la información de diagnóstico y consultar "Diagnósticos" en la página 6-7 para conocer los mensajes de advertencia o error. Verificar que los cables estén conectados apropiadamente a los terminales. Comprobar el aislamiento de los alambres para detectar posibles cortocircuitos a tierra. Comprobar la información de diagnóstico (consultar "Diagnósticos" en la página 6-7) para acceder a datos que indiquen una comunicación defectuosa en el Tankbus: Los registros de entrada 1300 al 1328 ofrecen información general sobre la comunicación de Tankbus. Los registros de entrada 1330 al 1648 ofrecen información sobre dispositivos específicos en el Tankbus. Comprobar la información de diagnóstico (consultar "Diagnósticos" en la página 6-7) para detectar posibles fallos de hardware que indiquen cortocircuitos o fallos de la conexión a tierra: Comprobar la registro de entrada 1326 para detectar cortocircuitos. Comprobar el registro de entrada 1328 para detectar fallos en la conexión a tierra. Comprobar que no existan múltiples puntos de conexión a tierra solo en el extremo de la fuente de alignation (concentrador de tanque 2410). Comprobar que el blindaje del cable se prolongue a lo largo de la red de Tankbus. Comprobar que el blindaje del cable se adecuada (Rosemount 5300 y 5400). Usar cableado de par trenzado apantallado. Conectar el cableado con una coca.
	Terminación incorrecta de Tankbus	 Comprobar la impodation del cubato. Comprobar que no existan dos terminadores en el Tankbus (consultar la sección "Tankbus" en la página 3-8). Comprobar que las terminaciones estén ubicadas en ambos extremos del Tankbus. Comprobar que esté activada la terminación integrada en el concentrador de tanque 2410.
	Demasiados dispositivos en el Tankbus	 Comprobar que el consumo total de los dispositivos en el Tankbus sea menor a 250 mA, consultar "Presupuesto de energía" en la página 3-7. Quitar uno o más dispositivos del Tankbus. El concentrador de tanque 2410 admite un tanque individual. La versión de tanques múltiples del 2410 admite hasta 10 tanques.
	Los cables son demasiado largos	Comprobar que el voltaje de entrada en los terminales del dispositivo sea de 9 V o más (consultar la sección "Tankbus" en la página 3-8).
	Fallo de software o hardware	 Comprobar la información de diagnóstico (consultar "Diagnósticos" en la página 6-7). Comprobar el registro de entrada de estado de dispositivos (consultar "Estado del dispositivo" en la página 6-23). Comunicarse con el departamento de servicio de Emerson Process Management/Rosemount Tank Gauging.

Síntoma	Causa posible	Acción
TankMaster no presenta datos de medición de uno o más dispositivos conectados al Tankbus. Los dispositivos se comunican en el Tankbus y aparecen en la lista de dispositivos activos.	Configuración incorrecta de la base de datos esclava de la FCU del 2160	 Comprobar las direcciones de comunicación de Modbus en la base de datos esclava de la FCU del 2160. En TankMaster WinSetup, abrir la ventana FCU Properties/Slave Database (Base de datos auxiliar/ Propiedades de la FCU).Para obtener más información sobre la forma de configurar la base de datos auxiliar de la FCU del 2160, consultar el Manual de configuración del sistema Raptor (documento número 300510EN).
	Configuración incorrecta de la base de datos del tanque 2410	 Comprobar la base de datos del tanque 2410; asegurarse de que el dispositivo esté disponible y esté asignado al tanque correcto. Comprobar la configuración de la base de datos del tanque 2410; verificar que la dirección del <i>Modbus de ATD</i> sea igual a la dirección del Modbus de <i>Temperatura del 2410</i> en la base de datos esclava de la FCU. Comprobar la configuración de la base de datos del tanque 2410; verificar que la dirección del <i>Modbus de nivel</i> sea igual a la dirección del Modbus de <i>Nivel del 2410</i> en la base de datos del tanque 2410; verificar que la dirección del <i>Modbus de nivel</i> sea igual a la dirección del Modbus de <i>Nivel del 2410</i> en la base de datos auxiliar de la FCU. Para obtener más información sobre la forma de configurar la base de datos auxiliar de la FCU del 2160 y la base de datos del tanque 2410, consultar el Manual de configuración del sistema Raptor (documento número 300510EN).
	Fallo de software o hardware	 Comprobar la información de diagnóstico (consultar "Diagnósticos" en la página 6-7). Comprobar el registro de entrada de estado de dispositivos (consultar "Estado del dispositivo" en la página 6-23). Comunicarse con el departamento de servicio de Emerson Process Management/Rosemount Tank Gauging.
	Demasiados dispositivos conectados al Tankbus	 Comprobar el código de modelo para detectar el tipo de concentrador de Tank 2410 que se utiliza: versión de tanque individual o de tanques múltiples. Cambiar a un concentrador de tanque 2410 para tanques múltiples.
Lectura incorrecta de temperatura en el transmisor de temperatura	Error de configuración	 Comprobar la configuración en el transmisor de temperatura; en TankMaster WinSetup, abrir las propiedades del dispositivo ATD asociado con el tanque. Para obtener más información sobre la forma de configurar dispositivos ATD, como un transmisor de temperatura de entradas múltiples Rosemount 2240S, consultar el <i>Manual de configuración del sistema de Raptor</i> (documento número 300510EN).
	Las unidades de medición no son compatibles con el sistema host	 Si está cargada la base de datos predeterminada en el concentrador de tanque 2410, realizar una de las siguientes acciones: En TankMaster WinSetup, verificar las unidades de sistema y volver a instalar el tanque asociado con el concentrador de tanque 2410. Actualizar los registros de configuración con las unidades de medición correctas.
	Fallo de hardware	 Comprobar la información de diagnóstico (consultar "Diagnósticos" en la página 6-7). Comprobar los elementos de temperatura. Comunicarse con el departamento de servicio de Emerson Process Management/Rosemount Tank Gauging.

0/		A ===16:-
Sintoma	Causa posible	Acción
Lectura de nivel incorrecta en el medidor de nivel por radar	Error de configuración	 Comprobar la configuración en el medidor de nivel; en TankMaster WinSetup, abrir las propiedades del medidor de nivel asociado con el tanque. Para obtener más información sobre la forma de configurar un medidor de nivel por radar Rosemount 5900S, consultar el <i>Manual de referencia de Rosemount 5900S</i> (documento número 300520en) y el <i>Manual de configuración del sistema Raptor</i> (documento número 300510EN).
	Las unidades de medición no son compatibles con el sistema host	 Si está cargada la base de datos predeterminada en el concentrador de tanque 2410, realizar una de las siguientes acciones: En TankMaster WinSetup, verificar las unidades de sistema y volver a instalar el tanque asociado con el concentrador de tanque 2410. Actualizar los registros de retención con las unidades de medición correctas.
	Fallo de hardware	 Comprobar la información de diagnóstico (consultar "Diagnósticos" en la página 6-7). Comunicarse con el departamento de servicio de Emerson Process Management/Rosemount Tank Gauging.
No hay datos de salida en la pantalla integrada del 2410	Fallo de hardware	 Comprobar el código de modelo para verificar que el 2410 haya sido pedido con la opción de pantalla LCD. Revisar la conexión de la pantalla. Comprobar la información de diagnóstico (consultar "Diagnósticos" en la página 6-7). Comunicarse con el departamento de servicio de Emerson Process Management/Rosemount Tank Gauging.
El LED de error (rojo) está parpadeando	Diversas razones, como fallos de hardware o software, errores de comunicación o configuración	 Consultar "Mensajes de error" en la página 5-5 y "Mensajes de error" en la página 6-26. Comprobar el registro de entrada de estado de dispositivos (consultar "Estado del dispositivo" en la página 6-23).
El LED de estado (amarillo) está parpadeando	Funcionamiento normal. El LED de estado amarillo parpadea a una velocidad constante de un destello cada dos segundos	 Consultar "LED" en la página 5-6 para obtener más información.
No puede guardarse la configuración	El interruptor de protección contra escritura está en la posición ON (Encendido)	 Comprobar el interruptor de protección contra escritura en la pantalla, (consultar "Interruptor de protección contra escritura" en la página 6-11).
	El 2410 está protegido contra escritura en TankMaster WinSetup	 Comprobar la protección contra escritura en TankMaster WinSetup, (consultar "Protección contra escritura" en la página 6-10).
	El software de aplicación instalado no es compatible con la configuración actual del registro de retención	 Restablecer los registros de retención a su configuración de base de datos predeterminada, consultar "Carga de la base de datos predeterminada" en la página 6-16 y reiniciar el concentrador de tanque 2410.
	Registros de retención corruptos	Restablecer los registros de configuración a su configuración de base de datos predeterminada, consultar "Carga de la base de datos predeterminada" en la página 6-16 y reiniciar el concentrador de tanque 2410.

Síntoma	Causa posible	Acción
El icono del 2410 en TankMaster WinSetup está rojo	Modo de simulación activo	 Detener el modo de simulación; abrir la ventana Set Simulation Mode (Establecer modo de simulación) de WinSetup y hacer clic en el botón Stop (Detener).
Todos los valores de medición se indican con el mensaje "SensFail" en la ventana WinSetup <i>Tank</i> <i>View</i> (Vista del tanque de WinSetup) y con el mensaje "Error" en la ventana WinOpi <i>Tank</i> <i>View</i> (Vista del tanque de WinOpi).	Conflicto de asignación. Una o más variables de medición del tanque están asignadas al parámetro de origen equivocado. Por ejemplo: la temperatura del vapor está asignada al valor manual.	 Comprobar la información de diagnóstico, (consultar "Diagnósticos" en la página 6-7) para conocer los posibles mensajes de advertencia de dispositivos. En caso de que exista una advertencia de "Administrador de datos", comprobar el registro de entrada 6244. Si el registro 6244 indica una advertencia de "Asignación TMV", comprobar los registros de entrada 6260 al 6270 para detectar conflictos de asignación de variables de medición. En TankMaster WinSetup, hacer clic con el botón derecho del ratón en el icono del dispositivo ATD asociado con el tanque actual y luego hacer clic en la opción Properties (Propiedades). En la ventana <i>ATD 22XX</i>, seleccionar la pestaña <i>Advanced Parameter Source Configuration</i> (Configuración de parámetros de origen avanzada). Comprobar que las variables de medición del tanque estén asignadas a los parámetros de origen correctos.

6.3.1 Estado del dispositivo se muestra en el registro de entrada 1000. Para visualizar el registro de estado del dispositivo, abrir la ventana Diagnostic (Diagnóstico) (consultar "Diagnósticos" en la página 6-7) o la ventana View Input Registers (Visualizar registros de entrada) (consultar "Visualización de los registros de entrada y configuración" en la página 6-2).

Al hacer doble clic en el campo Value (Valor) del registro de estado del dispositivo, se abre una ventana Bitfield expandido con información sobre el estado actual del dispositivo, según se muestra en la Figura 6-7.

Figura 6-7. Estado del dispositivo del registro de entrada



Tabla 6-4. Mensajes de estado del dispositivo

Mensaje	Número de bit	Descripción	Acción
Advertencia de dispositivo	1	Una advertencia de dispositivo se encuentra activa.	Consultar "Mensajes de advertencia" en la página 6-24 para obtener detalles.
Error de dispositivo	7	Un error de dispositivo se encuentra activo.	Consultar "Mensajes de error" en la página 6-26 para obtener detalles.
Modo de simulación activo	8	Modo de simulación activo.	Detener modo de simulación.
Protección contra escritura	18	El dispositivo está protegido contra escritura con un interruptor o en el programa TankMaster WinSetup.	Comprobar el interruptor de protección contra escritura (consultar "Interruptor de protección contra escritura" en la página 6-11). Comprobar el estado de protección contra escritura en TankMaster WinSetup, (consultar "Protección contra escritura" en la página 6-10).

6.3.2 Mensajes de advertencia b Los mensajes de advertencia aparecen en el programa Rosemount Tankmaster. El registro de entrada 1004 ofrece una descripción general de las advertencias de los dispositivos activos (consultar "Diagnósticos" en la página 6-7 o "Visualización de los registros de entrada y configuración" en la página 6-2 para obtener información sobre la forma de visualizar registros de diagnóstico y diversos registros de entrada en TankMaster WinSetup). Puede encontrarse información detallada en los registros de entrada 6200 al

6248 para cada mensaje de advertencia que pueda aparecer en el registro de entrada 1004, según se muestra en la Tabla 6-5.

Tabla 6-5. Descripciones de los mensajes de advertencia

Mensaje	Descripción	Acción
Advertencia de RAM	Registro de entrada número 6200.	
Advertencia de FPROM	Registro de entrada número 6204.	
Advertencia de Hreg	Registro de entrada número 6208.	
Advertencia de software	Registro de entrada número 6212.	
Otra advertencia de memoria	Registro de entrada número 6216. Bit 1: pila	
Advertencia del sistema	Registro de entrada número 6220.	
Advertencia de pantalla	Registro de entrada número 6224. Bit 0: comunicación Bit 1: configuración	
Advertencia auxiliar	Registro de entrada número 6228. Bit 0: temperatura interna Bit 1: alimentación	
Advertencia de pila FF	Registro de entrada número 6232.	
Advertencia de comunicación de Tankbus	Registro de entrada número 6236. Bit 0: se reinició el dispositivo Bit 1: falló la apertura del dispositivo Bit 2: se modificó la dirección del dispositivo Bit 3: lista activa sin posiciones libres Bit 4: se modificó el puerto Bit 5: se superó la cantidad de intentos de FF Bit 6: fallo de alimentación Bit 7: fallo de conexión a tierra	Comunicarse con el departamento de servicio de Emerson Process Management/Rosemount Tank Gauging.
Advertencia de comunicación de host	Registro de entrada número 6240. Bit 0: configuración múltiple Bit 1: configuración de bus principal Bit 2: configuración de bus secundario	
Advertencia de administrador de datos	Registro de entrada número 6244. Bit 0: datos congelados Bit 1: asignación TMV	
Advertencia de configuración	Registro de entrada número 6248. Bit 0: tabla de conexiones inválida Bit 1: configuración de tanque Bit 11: cadena inválida de código de modelo Bit 12: código de modelo inválido	

Manual de consulta

300530ES, Rev AA Diciembre 2010

Mensaje	Descripción	Acción	
Conflicto de asignación en el tanque número	Registro de entrada número 6260		
Tipo TMV de conflicto de asignación (TMV=Variable de medición de tanque)	Registro de entrada número 6262 0: nivel de TMV 1: vacío de TMV 2: variación de nivel de TMV 3: intensidad de la señal de TMV 4: nivel de agua libre de TMV 5: presión del vapor de TMV 6: presión del líquido de TMV 7: presión del aire de TMV 8: temperatura ambiente de TMV 9: temperatura del vapor promedio de TMV 10: temperatura del líquido promedio de TMV 11: temperatura del tanque promedio de TMV 12–27: Temp 1 de TMV – Temp 16 de TMV 50: densidad observada de TMV 51: densidad de referencia de TMV 52: caudal de TMV 53: volumen de tanque de TMV 54: altura de tanque de TMV 55: presión media de TMV 56: pixel Dotta do TMV	Comprobar que las variables de medición del tanque estén asignadas a los parámetros de origen correctos. (En TankMaster WinSetup, hacer clic con el botón derecho del ratón en el icono del dispositivo ATD asociado con el tanque actual y luego hacer clic en la opción Properties (Propiedades). En la ventana 22XX ATD, seleccionar la pestaña	
	60-64: TMV DEFINIDA POR EL USUARIO 1-5	Configuration (Configuración de	
Conflicto de asignación en el dispositivo 1 Conflicto de asignación en el dispositivo 1, número TV (TV=Variable de tanque)	Registro de entrada número 6264 Registro de entrada número 6266 Número de TV 0–1019 (nivel, vacío, variación de nivel, intensidad de la señal, etc.)	parámetros de origen avanzada). Comunicarse con el departamento de servicio de Emerson Process	
Conflicto de asignación en el dispositivo 2	Registro de entrada número 6268	Management/Rosemount Tank Gauging.	
Conflicto de asignación en el dispositivo 2, número TV (TV=Variable de tanque)	Registro de entrada número 6270 Número de TV 0–1019 (nivel, vacío, variación de nivel, intensidad de la señal, etc.)		
Conflicto de asignación interno	Registro de entrada número 6272 Bit 1: temperatura del vapor promedio de TMV Bit 2: temperatura del líquido promedio de TMV Bit 3: temperatura del tanque promedio de TMV Bit 4: densidad observada de TMV Bit 5: densidad de referencia de TMV Bit 6: volumen de tanque de TMV Bit 7: asignación de TV múltiples Bit 8: asignación interna de TMV Bit 9: valor aritmético de TMV		

6.3.3 Mensajes de error en la pantalla integrada del Rosemount 2410 y en el programa Rosemount Tankmaster. Además, existe la opción de visualizar el registro de entrada 1002 para acceder a una descripción general de los errores de los dispositivos activos (consultar "Diagnósticos" en la página 6-7 o "Visualización de los registros de entrada y configuración" en la página 6-2 para obtener información sobre la forma de visualizar registros de diagnóstico y diversos registros de entrada en TankMaster WinSetup).

Puede encontrarse información detallada en los registros de entrada 6100 al 6124 para cada mensaje de error que pueda aparecer en el registro de entrada 1002, según se muestra en la Tabla 6-6.

Tabla 6-6. Descripciones de los mensajes de error

Mensaje	Descripción	Acción
Error de RAM	Registro de entrada número 6100. Se ha detectado un error de memoria (RAM) en el medidor de datos durante las pruebas de arranque. Nota: esto reiniciará automáticamente el medidor.	Comunicarse con el departamento de servicio de Emerson Process Management/Rosemount Tank Gauging.
Error de FPROM	Registro de entrada número 6102: Bit 0: suma de verificación Bit 1: versión de la aplicación Bit 2: suma de verificación de la aplicación	Probablemente exista un error de suma de verificación en el software de la aplicación. Debe intentarse reprogramar el 2410.
Error de HREG	Registro de entrada número 6104: Bit 0: Suma de verificación Bit 1: límite Bit 2: versión Bit 3: lectura Bit 4: escritura	Probablemente existe un error de suma de verificación provocado por una falla de alimentación entre un cambio de configuración y una actualización de CRC. Reiniciar con la configuración de fábrica (consultar "Carga de la base de datos predeterminada" en la página 6-16) y volver a configurar el 2410. Utilizar el comando Reset (Restablecer) antes de comprobar el estado de error del 2410.
Error de software	Registro de entrada número 6106: Bit 0: error de software indefinido Bit 1: la tarea no está en ejecución Bit 2: espacio de pila agotado Bit 3: acceso a memoria RAM no utilizada Bit 4: división por cero Bit 5: desbordamiento del contador de reinicio Bit 15: error de software simulado	El software del 2410 tiene problemas para funcionar con estabilidad. Apagar la alimentación del 2410 durante al menos un minuto. Luego volver a encenderla. Si el problema persiste, comunicarse con el departamento de servicio de Emerson Process Management/Rosemount Tank Gauging.

Manual de consulta

300530ES, Rev AA Diciembre 2010

Mensaje	Descripción	Acción
Otro error de memoria	Registro de entrada número 6108: Bit 0: suma de verificación Bit 1: pila	
Error de sistema	Registro de entrada número 6110. Bit 0: supervisor de tareas	
Error de pantalla	Registro de entrada número 6112. Bit 0: hardware Bit 1: com Bit 2: configuración	
Error auxiliar	Registro de entrada número 6114. Bit 0: temperatura interna fuera de rango Bit 1: falló la medición de la temperatura interna Bit 2: falló el dispositivo de temperatura interna Bit 3: relé 1 Bit 4: relé 2 Bit 5: alimentación	Comunicarse con el departamento de servicio de Emerson Process Management/ Rosemount Tank Gauging
Error de pila FF	Registro de entrada número 6116.	
Error de comunicación de Tankbus	Registro de entrada número 6118. Bit 0: dispositivo desconocido conectado al Tankbus	
Error de comunicación con el host	Registro de entrada número 6120. Bit 1: módem principal de hardware Bit 2: módem secundario de hardware Bit 3: módem principal ilegal Bit 4: módem secundario ilegal	Comunicarse con el departamento de servicio de Emerson Process Management/
Error del administrador de datos	Registro de entrada número 6122. Bit 1: configuración de tanque	Rosemount Tank Gauging
Error de configuración	Registro de entrada número 6124.	7

Apéndice A

Datos de referencia

A.1	Especificaciones	página A-1
A.2	Planos dimensionales	página A-3

A.1 ESPECIFICACIONES

Generalidades	
Producto	Concentrador de tanque Rosemount 2410
Versión de tanque individual	 Admite un tanque en una configuración del sistema 5900S Cálculo del volumen total observado (TOV) con la tabla de calibración de 100 puntos
Versión de tanques múltiples	 Para una configuración del sistema 5300/5400, como máximo una 5900S Cálculo del volumen total observado (TOV) con la tabla de calibración de 100 puntos para un tanque El número real de tanques que admite, depende de la configuración, qué tipos de unidades están conectadas y cuántas son. Consultar "Presupuesto de energía" en la página 3-7. El software admite 16 dispositivos de campo y 10 tanques por concentrador de tanque Cálculos híbridos para hasta tres tanques
Ejemplos de dispositivos de campo conectados	Medidores de nivel por radar (tipo 5900S ⁽¹⁾ , 5300 y 5400), Transmisor de temperatura de múltiples entradas Rosemount 2240S, Transmisor de temperatura Rosemount 644, Sensores de temperatura/nivel de agua, Transmisor de presión escalable Rosemount 3051S, Pantalla gráfica Rosemount 2230
Aprobación del tipo de transferencia de custodia legal	OIML R85:2008 y certificaciones nacionales tales como PTB, NMi, etc.
Certificaciones para ubicaciones peligrosas	ATEX, FM-C, FM-US, IECEx y certificaciones nacionales. Para obtener más detalles, consultar Apéndice B: Certificaciones del producto y "Información para hacer un pedido" en la página A-4.
Seguridad/sobrellenado	Certificado SIL 2 y SIL 3. Consultar con su representante local de Medición de tanques Rosemount para obtener información sobre las aprobaciones nacionales tales como la opción de protección contra sobrellenado WHG (TÜV)
Marca CE	Cumple con las directivas de EU correspondientes (EMC, ATEX)
Certificación para ubicaciones ordinarias	Cumple con FM 3810:2005 y CSA: C22.2 Nº 1010.1
Comunicación / Pantalla / Configuración	
Tankbus	El lado intrínsecamente seguro del Rosemount 2410 se conecta al Tankbus que se comunica con los dispositivos de campo que están en el tanque con el uso del fieldbus FOUNDATION™
Fieldbus	Fieldbus principal: Rosemount 2410 se comunica con un host o una unidad de comunicación de campo por medio de TRL2 Modbus, RS485 Modbus, Enraf o HART Fieldbus secundario ⁽²⁾ : TRL2 Modbus, Enraf (otras opciones disponibles pronto), <i>Wireless</i> HART para el Adaptador THUM™ Smart Wireless
Salidas de relé	 Salida del relé de seguridad SIL⁽³⁾: Un relé certificado SIL 2/SIL 3 está disponible para la protección contra sobrellenado o detección de funcionamiento en seco. Este relé de estado sólido no intrínsecamente seguro está cerrado/energizado durante la operación normal Voltaje y corriente máximos: 350 VCA/VCC, 100 mA Salidas de relé (Sin SIL): Un máximo de dos relés controlados por cualquier variable del proceso. El usuario puede configurar los relés de estado sólido no intrínsecamente seguros para que funcionen normalmente energizados o no energizados. Voltaje y corriente máximos: 350 VCA/VCC, 80 mA
Entradas/salidas analógicas	Opciones futuras





Variables de salida de la pantalla integrada	La pantalla de lectura digital integral puede alternar entre: nivel, variación de nivel, vacío, fuerza de la señal, volumen (TOV), temperatura promedio del líquido, temperatura de punto 1–16, temperatura promedio del vapor, temperatura ambiente, nivel de agua libre, presión de vapor, presión del líquido, presión de aire, densidad observada, densidad de referencia y medida del caudal.		
Unidades de salida de la pantalla ⁽⁴⁾	Nivel, nivel de agua libre y vacío: metro, milímetro, pies o sistema inglés 1/16 Variación de nivel: metro/segundo, metro/hora, pie/segundo o pie/hora Medida del flujo: metro ³ /hora, litro/minuto, barriles/hora o galón americano/hora Volumen total observado (TOV): metro ³ , litros, barril o galón americano Temperatura: °F, °C o °K Presión: psi, psiA, psiG, bar, barA o barG, atm, Pa o kPa Densidad: kg/m ³ , °API o 60/60 °F Intensidad de la señal: mV		
Herramientas de configuración	Rosemount TankMaster		
Admite la autoconfiguración	Sí (direccionamiento de Tankbus)		
Eléctrica			
Fuente de alimentación eléctrica (valores nominales)	24–48 VCC o 48–240 VCA, 50/60 Hz		
Consumo de energía interna	Máx. 20 W dependiendo de la configuración		
Entrada de cables	Cuatro entradas ½-14 NPT y dos entradas ¾-14 NPT para los prensaestopas o conductos. Opcional: • Adaptador de conducto / cable M20 y M25 x 1,5 • Prensaestopas metálicos (½-14 NPT y ¾-14 NPT) • Conector macho Eurofast de 4 pines o un miniconector macho Minifast, tamaño A, de 4 pines Consultar "Información para hacer un pedido" en la página A-4.		
Cableado de Tankbus	0.5–1.5 mm ² (AWG 22–16), pares trenzados apantallados		
Cableado de alimentación y relé	0.5–2.5 mm ² (AWG 22–14), pares trenzados apantallados		
Longitudes de cable de Tankbus máximas	Depende del cable. Consultar "Selección de cables para el Tankbus" en la página 3-6.		
Terminación incorporada de Tankbus	Sí (a desconectarlo si es necesario)		
Mecánicas			
Material del alojamiento	Aluminio fundido, cubierto de poliuretano		
Instalación	Se puede instalar en una tubería o pared de 33,4-60,3 mm (1-2 in.) de diámetro		
Dimensiones	Consultar "Planos dimensionales" en la página A-3.		
Peso	4,7 kg (10.4 lbs)		
Ambiente			
Temperatura ambiente	-40 a 70 °C (-40 a 158 °F). La temperatura de puesta en marcha mínima es de -50 °C (-58 °F). Con pantalla LCD: -25 a 70 °C (-13 a 158 °F)		
Temperatura de almacenamiento	–50 a 85 °C (–58 a 185 °F) Con pantalla LCD: –40 a 85 °C (–40 a 185 °F)		
Humedad	De 0 a 100% de humedad relativa		
Grado de protección	IP 66 e IP 67 (Nema 4X)		
Posibilidad de sellado de metrología	Sí		
Interruptor de protección contra escritura	Sí		

(1) Un Rosemount 5900S con una solución 2 en uno o un máximo de dos medidores Rosemount 5900S instalados en tanques separados se pueden conectar a un concentrador de tanque. Si dos medidores Rosemount 5900S se instalan en el mismo tanque, se necesitarán dos concentradores de tanque separados.

(2) No está disponible para la opción SIL.

No see puede combinar con un fieldbus secundario.
 Densidad, masa y más parámetros de volumen se calculan en Rosemount TankMaster (GOV, GSV, NSV, WIA/WIV).

A.2 PLANOS DIMENSIONALES

Figura A-1. Dimensiones del Rosemount 2410





A.3 INFORMACIÓN PARA HACER UN PEDIDO

Modelo (Pos 1)	Descripción del producto	Nota
2410	Concentrador de tanque	
Código (Pos 2)	Tankbus: Número de tanques	Nota
S	Tanque individual	
Μ	Tanques múltiples ⁽¹⁾	
Código (Pos 3)	Tankbus: Alimentación y comunicación	Nota
F	Fuente de alimentación de fieldbus FOUNDATION™ (IEC 61158) intrí	insecamente seguro
Código (Pos 4)	Fieldbus principal	Nota
R	TRL2 Modbus (estándar)	
4	RS485 Modbus	
Código (Pos 5)	Fieldbus secundario	Nota
R	TRL2 Modbus (estándar)	
E	Enraf fase Bi Marca GPU	
W	Conectividad IEC 62591 (WirelessHART) (IS) ⁽²⁾	
F	Ninguno, pero está listo para la actualización del bus secundario	
0	Ninguno	
Código (Pos 6)	Salida del relé (SIS/SIL)	Nota
3	Salida con certificación de SIL3 según IEC 61508	Requiere el Rosemount 5900S con certificación de seguridad (SIS), código 3
2	Salida con certificación de SIL2 según IEC 61508	Requiere el Rosemount 5900S con certificación de seguridad (SIS), código 2
F	Ninguno, pero está listo para la actualización de la certificación de seguridad (SIS)	
0	Ninguno	
Código (Pos 7)	Salida del relé (Sin SIS/SIL)	Nota
2	Dos (2xSPST)	
1	Uno (1xSPST)	
F	Ninguno. Listo para la actualización de la salida del relé (Sin SIS/S	L)
0	Ninguno	
Código (Pos 8)	Pantalla integrada	Nota
1	LCD	
0	Ninguno	
Código (Pos 9)	Fuente de alimentación	Nota
Р	Rango de entrada extendido: 48-240 VCA en 50/60 Hz y 24-48 VC	00
Código (Pos 10)	Software	Nota
S	Estándar	
Código (Pos 11)	Certificación de ubicación peligrosa	Nota
E1	Incombustible según ATEX	
E5	Antideflagrante según FM-EE. UU.	
E6	Antideflagrante según FM-Canadá	
E7	Ignífugo según IECEx	
KA	Ignífugo según ATEX + antideflagrante según FM-EE. UU.	
KC	Ignífugo según ATEX + ignífugo según IECEx	
KD	Antideflagrante según FM-EE. UU. + antideflagrante según FM-Canadá	
NA	Sin certificación para ubicaciones peligrosas	

Código (Pos 12)	Aprobación del tipo de transferencia de custodia	Nota		
R	Certificación del funcionamiento OIML R85 E ⁽³⁾			
0	Ninguno			
Código (Pos 13)	Carcasa Nota			
А	Carcasa estándar de aluminio cubierto con poliuretano (IP 66/67)			
Código (Pos 14)	Conexiones de cable/conducto	Nota		
1	1⁄2-14 NPT y ¾-14 NPT	Rosca hembra. Incluye 3 tapones		
2	Adaptadores M20x1,5 y M25x1,5	Rosca hembra. Incluye 3 tapones y 3 adaptadores		
G	Prensaestopas metálicos (1/2-14 y 3/4-14 NPT)	Temperatura mín. –20 °C (–4 °F). ATEX / IECEx Exe aprobado. Incluye 3 tapones y 3 prensaestopas		
E	Macho Eurofast, 1/2-14 NPT y 3/4-14 NPT	Incluye 3 tapones		
М	Macho Minifast, 1/2-14 NPT y 3/4-14 NPT	Incluye 3 tapones		
Código (Pos 15)	Instalación mecánica	Nota		
Р	Kit de montaje para la instalación en pared y tubería			
W	Kit de montaje para la instalación en pared			
Código	Opciones: ninguna o varias selecciones son posibles	Nota		
ST	Placa de la etiqueta SST grabada			
Ejemplo del códio	go de modelo: 2410 – S F R 0 3 2 1 P S E1 R A 1 P – ST			

(1) Alimenta un máximo de 250mA Puede admitir un máximo de 10 tanques o 2x5900S. Para obtener información sobre el presupuesto de alimentación,

(1) Alimenta un maximo de 250m Prede admini un maximo de lo tanques o 2x59005. Para obtener miormación sobre el presupuesto de alimentación, consultar "Presupuesto de energía" en la página 3-7.
 (2) Requiere un adaptador THUM™ Smart Wireless separado (no se incluye).
 (3) Requiere un medidor de Rosemount 5900S con la aprobación de transferencia de custodia correspondiente. Se requiere una pantalla de Rosemount 2230 o TankMaster para obtener una lectura aprobada.

Apéndice B

Certificaciones del producto

- B.1 Mensajes de seguridadpágina B-1
- B.2 Conformidad UE página B-2
- B.3 Certificaciones para áreas peligrosaspágina B-3
 - B.4 Planos de aprobacionespágina B-7

B.1 MENSAJES DE SEGURIDAD

Los procedimientos e instrucciones que se explican en esta sección pueden requerir precauciones especiales para asegurar la seguridad del personal que realice dichas operaciones. La información que plantea cuestiones de seguridad potenciales se indica con un símbolo de advertencia (🏔). Consultar los siguientes mensajes de seguridad antes de realizar una operación que esté precedida por este símbolo.

ADVERTENCIA

Las explosiones pueden provocar la muerte o lesiones graves:

Comprobar que el entorno operativo del dispositivo sea consistente con las certificaciones apropiadas para áreas peligrosas.

Antes de conectar un comunicador en un entorno explosivo, asegurarse de que los instrumentos en el lazo estén instalados de acuerdo con procedimientos de cableado de campo no inflamables o intrínsecamente seguros.

No extraer las cubiertas del dispositivo en ambientes explosivos cuando el circuito esté activado.

ADVERTENCIA

Si no se sigue un procedimiento seguro de instalación y mantenimiento, se pueden ocasionar lesiones graves o la muerte:

Asegurarse de que el dispositivo sea instalado por personal calificado y de acuerdo con el código de procedimiento que corresponda.

Usar el dispositivo únicamente como se especifica en este manual. El incumplimiento de este requisito puede perjudicar la protección que proporciona el dispositivo.

A menos que se posean los conocimientos necesarios, no realizar ningún mantenimiento que no sea el que se explica en este manual.

Cualquier sustitución por piezas de repuesto no reconocidas puede comprometer la seguridad. Las reparaciones (por ejemplo, la sustitución de componentes) también pueden comprometer la seguridad y están rigurosamente prohibidas.

Para evitar el incendio en atmósferas inflamables o combustibles, desconectar la alimentación antes de realizar cualquier mantenimiento.



EMERSON. Process Management

www.rosemount-tg.com

ADVERTENCIA

El alto voltaje que puede estar presente en los conductores puede ocasionar descargas eléctricas:

Evitar el contacto con los conductores y terminales.

Asegurarse de que esté desconectada la alimentación principal al dispositivo y de que las líneas a cualquier otra fuente de alimentación externa estén desconectadas o no estén alimentadas mientras se tiende el cableado del dispositivo.

B.2 CONFORMIDAD UE

La declaración de conformidad EC de este producto con todas las directivas europeas aplicables puede encontrarse en la página de Internet de Rosemount en www.rosemount.com. Se puede obtener una copia impresa poniéndose en contacto con nuestro representante de ventas local.

Tank Gauging

MADE IN GOTHENBURG SWEDEN

B.3 CERT PARA ÁRE PELIGROS	IFICACION AS AS	ES Los conce etiquetas agencias	entradores de tanque Ros pegadas han sido certifica de aprobación mencionad	emount 2410 que pos ados para cumplir con das.	een las siguientes los requisitos de las
B.3.1 Apr de EE. UU. Mutual	obaciones de Factory	Certificad	o de cumplimiento: 30359	92.	
Figura B-1. Eti aprobación de Factory Mutua	iqueta de EE. UU. de I				
	2410 TANK HUB 2410- MFG (yymmdd): S/N:	"PLACE FOR NON-FM INFORMATION"	FISCO POWER SUPPLY XP CLI, DIV. 1, GP C & D AIS CLI, DIV. 1, GP C & D TEMP. CODE T4 AMB. TEMP. LIMITS -50°C TO +70°C	"PLACE FOR NON-FM INFORMATION"	WARNING: EXPLOSION HAZARD - DO NOT OPEN UNLESS AREA IS KNOWN TO BE NON-HAZARDOUS WARNING: SUBSTITUTION OF COMPORENTS MAY IMPAIR INTRINSIC SAFETY,

E5

MAINS: 24 - 48V ----

OR 48-240V ~ 50/60Hz, 20W

ENCL. TYPE 4X, IP66, IP67

L

Fuente de alimentación de FISCO

INSTALL PER CONTROL DRAWING 9240040-901 SEE INSTALLATION INSTRUCTION DOCUMENT

Antideflagrante para Clase I, División 1, Grupos C y D Relacionado intrínsecamente seguro para Clase I, División 1, Grupos C y D

Temperatura clase T4 Límites de temperatura ambiente: -50 °C a +70 °C U_o=15V, I_o=354mA, P_o=5,32W

Instalar según el plano de control 9240040-901

B.3.2 Aprobaciones de Cer Canadá de Factory Mutual

Certificado de cumplimiento: 303592C.

Figura B-2. Etiqueta de aprobación de Canadá de Factory Mutual



E6

Fuente de alimentación de FISCO

Antideflagrante para Clase I, División 1, Grupos C y D. Relacionado intrínsecamente seguro para Clase I, División 1, Grupos C y D.

Temperatura clase T4 Límites de temperatura ambiente: -50 °C a +70 °C U_o=15V, I_o=354mA, P_o=5,32W

Instalar según el plano de control 9240040-901

B.3.3 Información sobre la directiva europea ATEX

Los concentradores de tanque Rosemount 2410 que tienen las siguientes etiquetas han sido certificados para cumplir con las directivas 94/9/EC del Parlamento europeo y del consejo, según la publicación oficial de la Comunidad europea N° L 100/1 del 19 de abril de 1994.

Figura B-3. Etiqueta de aprobación de ATEX

2410 TANK HUB 2410- MFG (yymmdd): S/N:	"PLACE FOR NON-FM INFORMATION"	FISCO POWER SUPPLY Ex de[lb] IIB Gb T4 (-50°C <ta<+70°c) IECEx FMG 10.0005 Um=250V</ta<+70°c) 	FISCO POWER SUPPLY II 2(2)G Ex de[lb] IIB T4 (-50°C <ta<+70°c) FM10ATEX0012 Um=250V</ta<+70°c) 	WARNING; EXPLOSION HAZARD- DO NOT OPEN UNLESS AREA IS KNOWN TO BE NON-HAZARDOUS WARNING; SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR INTRINSIC SAFETY.
ENCL. TYPE 4X, IP66, IP67	MAINS: 24-48V ==== OR 48-240V ~ 50/60Hz, 20W	INSTALL PER CONTROL DRAWING 92400 SEE INSTALLATION INSTRUCTION DOCU	"PLACE FOR NON-FM INFORMATION" 40-901 MENT	ROSEINOUNT ® Tank Gauging MADE IN GOTHENBURG SWEDEN

- **E1** La siguiente información se suministra como parte de la etiqueta del dispositivo:
 - · Nombre y dirección del fabricante (Rosemount)
 - Marca de conformidad CE:



- Número de modelo
- Número de serie del dispositivo
- Año de fabricación
- Número FM10ATEX0012 del certificado de examen tipo EC
- Instalar según el plano de control: 9240 040-901

Fuente de alimentación de FISCO

€x II 2(2) G

- Ex de[ib] IIB T4 ($-50 \degree C \le Ta \le +70 \degree C$)
- U_o=15V, I_o=354mA, P_o=5,32W
- Um=250 V

B.3.4 Aprobación de IECEx

Figura B-4. Etiqueta de aprobación de IECEx

2410 TANK HUB 2410- MFG (yymmdd): S/N:	"PLACE FOR NON-FM INFORMATION"	FISCO POWER SUPPLY Ex de[lb] IIB Gb T4 (-50°C <ta<+70°c) IECEx FMG 10.0005 Um=250V</ta<+70°c) 	FISCO POWER SUPPLY Il 2(2)G Ex de[lb] IIB T4 (-50°C <ta<+70°c) FM10ATEX0012 Um=250V</ta<+70°c) 	WARNING: EXPLOSION HAZARD - DO NOT OPEN UNLESS AREA IS KNOWN TO BE NON-HAZARDOUS WARNING: SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR INTRINSIC SAFETY.
ENCL. TYPE 4X, IP66, IP67	MAINS: 24 - 48V ==== OR 48-240V ~ 50/60Hz, 20W	INSTALL PER CONTROL DRAWING 92400 SEE INSTALLATION INSTRUCTION DOCU	"PLACE FOR NON-FM INFORMATION" 40-901 MENT	ROSEINOUNT ® Tank Gauging MADE IN GOTHENBURG SWEDEN

- **E7** La siguiente información se suministra como parte de la etiqueta del dispositivo
 - Nombre y dirección del fabricante (Rosemount)
 - Número de modelo
 - Número de serie del dispositivo
 - Número IECEx FMG 10.0005 del certificado de conformidad de IECEx
 - Instalar según el plano de control: 9240040-901

Fuente de alimentación de FISCO

- Ex de[ib] IIB Gb T4 (-50 °C ≤ Ta ≤ +70 °C)
- U_o=15V, I_o=354mA, P_o=5,32W
- Um=250 V

B.4 PLANOS DE APROBACIONES

Seguir las directrices de instalación presentadas en los planos de control del sistema Factory Mutual para mantener las clasificaciones certificadas de los dispositivos instalados.

Se incluye el siguiente plano en la documentación del concentrador de tanque Rosemount 2410:

Plano de control del sistema 9240040-901 para instalación de aparatos intrínsecamente seguros aprobados por FM ATEX, FM IECEx, FM-EE. UU. y FM-Canadá en áreas peligrosas.

Consultar el CD ROM "Manuals & Drawings" (Manuales y planos) que se envía junto al concentrador de tanque 2410 para acceder a copias electrónicas de los planos de control del sistema.

Los planos también están disponibles en el sitio web de Rosemount Tank Gauging: www.rosemount-tg.com.
Apéndice C

Configuración avanzada

C.1	Mensajes de seguridadpágina C-1	
C.2	Configuración avanzada en WinSetuppágina C-3	3
C.3	Bus principalpágina C-4	ł
C.4	Bus secundario página C-5	5
C.5	Salida de relépágina C-6	ò
C.6	Cálculo de densidad híbridapágina C-1	0
C.7	Configuración de volumenpágina C-1	4
C.8	Operaciones aritméticaspágina C-1	17

C.1 MENSAJES DE SEGURIDAD

Los procedimientos e instrucciones que se explican en esta sección pueden requerir precauciones especiales para asegurar la seguridad del personal que realice dichas operaciones. La información que plantea cuestiones de seguridad potenciales se indica con un símbolo de advertencia (🏔). Consultar los siguientes mensajes de seguridad antes de realizar una operación que esté precedida por este símbolo.

Las explosiones pueden provocar la muerte o lesiones graves:

Comprobar que el entorno operativo del transmisor sea consistente con las certificaciones apropiadas para áreas peligrosas.

Antes de conectar un comunicador en un entorno explosivo, asegurarse de que los instrumentos en el lazo estén instalados de acuerdo con procedimientos de cableado de campo no inflamables o intrínsecamente seguros.

No extraer la tapa del transmisor en atmósferas explosivas cuando el circuito esté activo.

Si no se sigue un procedimiento seguro de instalación y mantenimiento, se pueden ocasionar lesiones graves o la muerte:

Asegurarse de que la instalación del transmisor la realiza personal cualificado y de acuerdo con el código de procedimiento que corresponda.

Usar el equipo únicamente como se especifica en este manual. De lo contrario, puede deteriorarse la protección que proporciona el equipo.

A menos que se posean los conocimientos necesarios, no realizar ningún mantenimiento que no sea el que se explica en este manual.

Cualquier sustitución por piezas de repuesto no reconocidas puede comprometer la seguridad. Las reparaciones (por ejemplo, la sustitución de componentes) también pueden comprometer la seguridad y están rigurosamente prohibidas.

Para evitar el incendio en atmósferas inflamables o combustibles, desconectar la alimentación antes de realizar cualquier mantenimiento.





www.rosemount-tg.com

ADVERTENCIA

El alto voltaje que puede estar presente en los conductores puede ocasionar descargas eléctricas:

Evitar el contacto con los conductores y terminales.

Asegurarse de que la alimentación principal del transmisor del radar esté apagada y que toda otra fuente externa de alimentación esté desconectada o que no esté energizada mientras se realiza el cableado del transmisor.

En ciertas condiciones extremas, las sondas recubiertas de plástico y/o con discos plásticos pueden generar un nivel de carga electrostática capaz de producir incendios. Por tanto, cuando la sonda se utilice en un ambiente potencialmente explosivo, deben adoptarse medidas adecuadas para impedir las descargas electrostáticas.

C.2 CONFIGURACIÓN AVANZADA EN WINSETUP

Hay opciones de configuración avanzada para el concentrador de tanque 2410 que no están incluidas en el asistente de instalación de TankMaster WinSetup. Estas opciones están disponibles a través de la opción **Properties** (Propiedades) en el software de configuración WinSetup.

Para acceder a las opciones de configuración avanzada del Rosemount 2410, seguir estos pasos:

- 1. En el espacio de trabajo de TankMaster WinSetup, hacer clic con el botón derecho del ratón en el icono del Concentrador de tanque 2410.
- 2. Escoger la opción **Properties** (Propiedades). Aparecerá la ventana 2410 Tank Hub (Concentrador de tanque 2410).

	se bevice rugs coodi bispidy	
Primary Bus	Virtual Relay No 1	Hybrid Density No 1
Secondary Bus	Virtual Relay No 2	Hybrid Density No 2
	Virtual Relay No 3	Hybrid Density No 3
	Virtual Relay No 4	
	Virtual Relay No 5	
	Virtual Relay No 6	
	Virtual Relay No 7	
	Virtual Relay No 8	
	Virtual Relay No 9	
	Virtual Relay No 10	

- 3. Seleccionar la pestaña Configuration (Configuración).
- 4. La ventana *Configuration (Configuración)* contiene botones para el bus principal y secundario, los relés virtuales y el cálculo de la densidad híbrida. Para obtener más información sobre la forma de configurar estas opciones, consultar las secciones a continuación.

Figura C-1. La ventana 2410 Tank Hub/Configuration (Concentrador de tanque 2410/Configuración) incluye pestañas para configuración básica y avanzada

C.3 BUS PRINCIPAL

El Rosemount 2410 posee un bus principal que se utiliza para comunicarse con una unidad de comunicación de campo (FCU) Rosemount 2160 o una computadora en la sala de control. El bus principal admite la comunicación con los buses TRL2 y RS-485. Para abrir la ventana *Primary Bus (Bus principal)*:

- 1. En el espacio de trabajo de WinSetup, hacer clic con el botón derecho del ratón en el icono del 2410.
- 2. Escoger la opción Properties (Propiedades).
- 3. En la ventana 2410 Tank Hub (Concentrador de tanque 2410), seleccionar la pestaña Configuration (Configuración).
- 4. Hacer clic en el botón Primary Bus (Bus principal).

Figura C-2. Ventana Primary Bus Configuration (Configuración del bus principal)

📋 2410 Tank Hub Primar	y Bus Configuration	×
Modem :	RS485_CB Modem	
Configuration :	Standard	•
Protocol :	Modbus	-
Baudrate :	9600	-
DataBits :	8	-
Parity :	None	-
Stop Bits :	1	-
OK Can	cel <u>A</u> pply	Help

La ventana *Primary Bus Configuration (Configuración del bus principal)* le permite configurar el protocolo, la velocidad de transmisión y otras opciones de comunicación. Por ejemplo, esto puede ser útil para maximizar la velocidad de comunicación al actualizar el software de un concentrador de tangue 2410.

Para cambiar los parámetros de comunicación:

- 1. En el campo *Configuration (Configuración)*, modificar la opción *Standard (Estándar)* a *Non Standard (No estándar)*.
- 2. Escoger los valores deseados para el parámetro de comunicación.
- 3. Hacer clic en OK (Aceptar) para almacenar la configuración actual y cerrar la ventana *Primary Bus Configuration (Configuración del bus principal)*.

C.4 BUS SECUNDARIO

El bus secundario del Rosemount 2410 se utiliza para comunicarse con dispositivos emulados. Admite protocolos como TRL2 Modbus, Enraf, Varec, L&J y Profibus. Para abrir la ventana *Secondary Bus (Bus secundario)*:

- 1. En el espacio de trabajo de WinSetup, hacer clic con el botón derecho del ratón en el icono del 2410.
- 2. Escoger la opción Properties (Propiedades).
- 3. En la ventana 2410 Tank Hub (Concentrador de tanque 2410), seleccionar la pestaña Configuration (Configuración).
- 4. Hacer clic en el botón Secondary Bus (Bus secundario).

Figura C-3. Ventana Secondary Bus Configuration (Configuración del bus secundario)

📋 2410 Tank H	ub Secondary Bus Configuration	on			X
Modem :	TRL2 Modem	Emulation Addresses TK-115 65535	-	- Emulation Units Level :	m
Configuration : Protocol : Baudrate :	Standard Auto Detect 4800	(Tank Pos 2) 65535 (Tank Pos 3) 65535 (Tank Pos 4) 65535 (Tank Pos 5) 65535		Temperature : Density : Pressure :	Deg C kg/m3 bar
DataBits : Parity : Stop Bits :	None	(Tank Pos 6) 65535 (Tank Pos 7) 65535 (Tank Pos 8) 65535 (Tank Pos 9) 65535 (Tank Pos 9) 65535 (Tank Pos 10) 65535		- Enraf Emulatior Gauge Type :	811 Disable Tor C Water Level Ullage Luge Pressure
		OK] Car	ncel <u>A</u> p	MIApproved HighRes Level

La ventana Secondary Bus Configuration (Configuración del bus secundario) le permite cambiar el protocolo, la velocidad de transmisión, la dirección y otras opciones de comunicación.

C.5 SALIDA DE RELÉ

El Rosemount 2410 posee dos relés que pueden configurarse con uno o dos puntos de referencia. Pueden especificarse el modo de control (automático/ desactivado), el origen de la salida de relé, el punto de referencia, etc. Para abrir la ventana 2410 Tank Hub Virtual Relay (Relé virtual del concentrador de tanque 2410):

- 1. En el espacio de trabajo de WinSetup, hacer clic con el botón derecho del ratón en el icono del 2410, escoger **Properties** (Propiedades) y seleccionar la pestaña *Configuration (Configuración)*.
- 2. Hacer clic en uno de los botones de *número de relé virtual* (consultar "Configuración avanzada en WinSetup" en la página C-3).

⊂ Disabled	Use 2 relay zone Use 2 relay zones	The Arrow Shows the direction the Var is ascending, from lowest to highest va —— Point in absolute value. Hysteresis in absolute val
Source Tank Name / Tank Position: TK-1 Tank Parameter: Level Switch Delay: Ioggle Period: 0.0 s 5.0 s Disable Invalid Parameter Alarm	Second Point Point: 29.5 Hysteresis: -0.1000 First Point	SECOND POINT 29,5000 Zone 3 Virtual Relay State in [Alarm (Reset]] 29,4000 Zone 2 Virtual Relay State in [Normal] 1.1000 Virtual Relay State in [Normal] FIRST POINT 1.0000 Virtual Relay State in [Normal] Zone 1 Virtual Relay State in [Alarm (Reset]]
/irtual <u>R</u> elay Status: OK		Current Source Value: 18,96837

Uso de dos o tres zona de relé

Pueden usarse dos o tres zonas de relé. Pueden usarse diferentes estados de relé en cada una de estas zonas.

Con dos zonas de relé, utilizar un punto de referencia: primer punto.

Con tres zonas de relé, utilizar dos puntos de referencia: primer punto y segundo punto.

Primer y segundo punto de referencia

El primer y segundo punto de referencia definen las transiciones entre las zonas 1, 2 y 3. Pueden configurarse diferentes estados de relé en cada una de estas zonas.

El primer punto define la transición entre las zonas 1 y 2.

El segundo punto define la transición entre las zonas 2 y 3.

Histéresis

Cuando la variable de origen pasa un punto de referencia, el relé pasa de un estado a otro. Cuando la señal de origen regresa a la zona anterior, el relé no vuelve a cambiar al estado anterior hasta pasar tanto el punto de referencia y la zona de histéresis.

Figura C-4. Configuración de salida del relé del 2410

Estados de relés virtuales

Hay tres estados de relés virtuales disponibles:

Tabla C-1. Estados de relé del 2410

Estados de relés virtuales	Descripción
Alarma	En el estado Alarma, no se energiza el relé. Según la forma en que estén conectados los relés, estarán abiertos o cerrados en el estado no energizado. Tenga en cuenta que un relé definido como Normalmente abierto estará abierto en el estado Alarma. Si el relé está configurado como Normalmente cerrado , estará cerrado en el estado Alarma.
Normal	En el estado normal, se energiza el relé.
Alternancia	Los relés alternan periódicamente entre los estados Normal y Alarma.

Salida de relé virtual

La opción Virtual Relay Output (Salida de relé virtual) determina si los relés están activados o desactivados.

Tabla C-2. Modos de control de relé del 2410

Salida de relé virtual	Descripción
Desactivada	La función de relé está desactivada.
Relé 1/Relé 2	Especifica el relé al que está conectada la salida de relé. El concentrador de tanque Rosemount 2410 puede equiparse con uno o dos relés.

Origen

Especifica la variable de medición que activa la conmutación del relé.

"Tank Name/Tank Position" (Nombre del tanque/Posición del tanque) se refiere a la posición del tanque en la base de datos del tanque Rosemount 2410. La base de datos del tanque asigna todos los dispositivos conectados al concentrador de tanque 2410 a los tanques específicos (consultar el *Manual de configuración del sistema Raptor* [documento número 300510EN] para obtener más información sobre la forma de configurar la base de datos del tanque 2410).

El parámetro del tanque se refiere a la variable de medición que activa la conmutación del relé. Por ejemplo, puede elegirse *Level (Nivel)*, *Delta_Level*, *Ullage (Vacío)* o cualquier otra variable como origen.

Retardo de conmutación

Éste es el tiempo de retardo que debe transcurrir para que el relé conmute al estado Alarma (es decir, la cantidad de tiempo que tarda un relé en responder a una alarma). Puede usarse este parámetro para evitar que el relé conmute debido a pequeñas variaciones temporales de la señal de origen. Esto puede suceder, por ejemplo, si existe una superficie del producto turbulenta.

Periodo de alternancia

Cuando el relé está en estado Toggle (Alternancia), conmuta entre encendido y apagado a una velocidad definida por el periodo de alternancia.

Configuración de la salida de relé

El relé de salida puede seleccionarse como **Normalmente abierto** o **Normalmente cerrado**, en referencia a la posición de contacto cuando el relé no está energizado. Esto también se refiere al estado Alarma (Restablecer).

La terminología de los relés puede resumirse según lo ilustrado en la Tabla C-3:

Tabla C-3. Terminología de estado de relé

Normalmente	e cerrado	Normalmente abierto		
Cerrado	Abierto	Abierto	Cerrado	
No energizado	Energizado	No energizado	Energizado	
Inactivo	Activo	Inactivo	Activo	
Alarma (restablecer)	Normal	Alarma (restablecer)	Normal	

Consultar "Configuración de la salida de relé" en la página 6-15 para obtener más información sobre la forma de configurar el Rosemount 2410 para la salida de relé deseada (Normalmente abierto o Normalmente cerrado).

Zonas de relé

Pueden usarse uno o dos puntos de referencia para los relés conectados al concentrador de tanque Rosemount 2410. Por lo tanto, hay dos o tres zonas en las cuales pueden especificarse diferentes estados de relé. Pueden configurarse cualquiera de los tres estados de relé disponibles (Normal, Alarma o Alternancia) en cada una de las zonas.

Para cada punto de referencia, puede especificarse una zona de histéresis para evitar que el relé pase a su estado anterior, siempre que la variable de origen cambie sólo en cantidades pequeñas con respecto a cierto punto de referencia. El principio de los puntos de referencia y las zonas de histéresis de los relés se muestra en la figura a continuación. Debe tenerse en cuenta que en este ejemplo sólo se utilizan dos estados.



Figura C-5. Zonas de relé

- 1. La señal de origen pasa el punto de referencia 1 y el estado del relé cambia de acuerdo con la definición para la zona 1.
- 2. Cuando la señal de origen regresa a la zona 2, no cambia al estado de la zona 2 hasta no pasar la zona de histéresis.
- 3. La señal de origen pasa el punto de referencia 2 y el estado del relé se cambia de acuerdo a la definición para la zona 3.
- 4. El relé regresa al estado de relé de la zona 2 cuando la señal de origen haya pasado el punto de referencia 2 y el valor de histéresis asociado.

C.6 CÁLCULO DE DENSIDAD HÍBRIDA

El software *Rosemount TankMaster* puede usarse en un sistema de densidad híbrida para calcular la densidad observada. Los cálculos de densidad también están disponibles para un sistema host conectado directamente a un Rosemount 2410 sin usar *TankMaster*. Luego, el concentrador de tanque 2410 realiza internamente los cálculos de densidad.

Para configurar un Rosemount 2410 para aplicaciones de densidad híbrida, seguir estos pasos:

- 1. Instalar y conectar los dispositivos en el tanque, incluidos el sensor de presión del vapor (P3) y el sensor de presión del líquido (P1).
- 2. Iniciar el programa de configuración TankMaster WinSetup.
- Configurar el concentrador de tanque Rosemount 2410 según se describe en el manual de *configuración del sistema Raptor* (documento número 300510EN). Asegurarse de que los dispositivos apropiados están asociados con el tanque actual en la base de datos del tanque 2410, según se ilustra en la Figura C-6. En el ejemplo a continuación, se instalan en el tanque un medidor

En el ejemplo a continuación, se instalan en el tanque un medidor de nivel por radar Rosemount 5900S, un transmisor de temperatura de entrada múltiple 2240S y dos transmisores de presión Rosemount 3051S (P1 y P3).

Figura C-6. Configuración de la	
base de datos del tanque 2410	

2410 Tank Positions:					2410 Tank Names and Addresses:			
	Device Type	Unit ID	Device connected to field bus	Tank Position Position	Tank Position	Tank Name	Level Modbus Address	ATD Modbus Address
1	3051 Pressure	2169359407	Yes	1	1	TK-1	1	101
2	3051 Pressure	2236835852	Yes	1	2			
3	5900 RLG	0	Yes	1	3			
4	2240 MT T	16	Yes	1	4			
5	No Device		No	Not Configured	5			
6	No Device		No	Not Configured	6			
7	No Device		No	Not Configured	7			
8	No Device		No	Not Configured	8			
9	No Device		No	Not Configured	9			
10	No Device		No	Not Configured	10			
11	No Device		No	Not Configured				
12	No Device		No	Not Configured	Enter tank i	name with max 10	characters.	
13	No Device		No	Not Configured	The name i	vill be used in held vill also be used a	1 displays. s base for the	
14	No Device		No	Not Configured	device tags	in TankMaster.	0.0000101110	
15	No Device		No	Not Configured				
16	No Device		No	Not Configured				
10	NO DEVICE		INO	NOC CONFIGURED				

- 4. Configurar el medidor de nivel por radar 5900S según lo descrito en el manual de *configuración del sistema Raptor*.
- 5. Configurar los dispositivos de tanque auxiliares (transmisor de temperatura de entrada múltiple Rosemount 2240S) según se describe en el manual de *configuración del sistema Raptor.*

6. En la ventana 22XX ATD/Advanced Parameter Source Configuration (Configuración avanzada de parámetros de origen), asegurarse de que los parámetros Vapor Pressure (Presión del vapor) (P3) y Liquid Pressure (Presión del líquido) (P1) estén asignados a los dispositivos de origen reales en el tanque. En caso de que no exista sensor de presión del vapor instalado, puede usarse un valor manual en su lugar.

22XX ATD - ATD-TK-1			×
Communication	<u> </u>	Average Temperature Calculation 2240 MTT Temperat	ture Sensor
2240 MTT Auxiliary Se	ensor	2230 Graphical Field Display Advanced Parameter Source	Configuration
Parameter Mapping —	Unit	Source Device Type / ID / No Source Parameter	
Vapor Pressure	💌 🛛 barG	✓ Pressure_3051 / 514536 / (No 1) ✓ Pressure ✓	
Liquid Pressure	▼ barG	▼ Pressure_3051 / 514536 / (No 2) ▼ Pressure ▼	
Level	• m	▼ Not Configured ▼ Level ▼	
Level	• m	▼ Not Configured ▼ Level ▼	
Level	• m	▼ Not Configured ▼ Level ▼	
Level	▼ m	▼ Not Configured ▼ Level ▼	
		 Show only devices configured for TCU tank position: 1 Show all devices. 	
Description of User Def p	arameter ———		
User Def 1 desc:			
User Def 2 desc:			
User Def 3 desc:			
User Def 4 desc:			
User Def 5 desc:			
		OK Cancel Apply	Help

- 7. Para configurar la función de densidad híbrida del 2410, consultar "Configuración de densidad híbrida" en la página C-12.
- 8. Configurar el tanque según lo descrito en el manual de *configuración del sistema Raptor.*

Figura C-7. Los parámetros de presión se asignan a los sensores reales.

C.6.1 Configuración de densidad híbrida

Figura C-8. Ventana 2410 Properties (Propiedades

del 2410)

Para configurar la función de densidad híbrida del Rosemount 2410, seguir estos pasos:

1. Abrir la ventana 2410 Tank Hub/Configuration (Concentrador de tanque 2410/Configuración).

Communication Configuration Tank Dat	abase Device Tags Local Display	
Primary Bus	Virtual Relay No 1	Hybrid Density No 1
Secondary Bus	Virtual Relay No 2	Hybrid Density No 2
	Virtual Relay No 3	Hybrid Density No 3
	Virtual Relay No 4	
	Virtual Relay No 5	
	Virtual Relay No 6	
	Virtual Relay No 7	
	Virtual Relay No 8	
	Virtual Relay No 9	
	Virtual Relay No 10	

 Hacer clic en el botón Hybrid Density No. [X] Densidad híbrida número [X] para abrir la ventana Hybrid Density Configuration (Configuración de la densidad híbrida) del concentrador de tanque 2410. Pueden configurarse hasta tres tanques para los cálculos de densidad híbrida.

	Status:
Vapor Pressure (P3): 0.243 bar G	
Liquid Pressure (P1): 1.236 bar G	
Level: 14.468 m	
Observed Density: 725.88 kg/m3	J
Local Gravity: 9.810 m/s2	Vapor Sensor Position (P3): 14.850 n
Air Density: 1.20 kg/m3 Vapor Density: 1.20 kg/m3	
Upper Density Limit: 10000.00 kg/m3	Hybrid Minimum Level: 0.700 n
Lower Density Limit: 0.00 kg/m3	Liquid Sensor Position (P1): 0.500 n Datum plate

Figura C-9. ventana Hybrid Density Configuration (Configuración de densidad híbrida) del 2410

- En la lista Tank Name/Hub Position (Nombre del tanque/Posición del concentrador), seleccionar el tanque que desea configurarse para los cálculos de densidad híbrida.
- Ingresar los valores de gravedad local, densidad del aire y densidad del vapor. Estos parámetros se utilizan para calcular la densidad observada. Para obtener más información sobre los cálculos de inventario, consultar el manual de referencia de TankMaster WinOpi (documento número 303028EN).

Ingresar los límites de densidad superior e inferior para la densidad observada. TankMaster notificará si existen valores de densidad fuera de este rango.

- 5. Ingresar la posición del Sensor P1, por ejemplo, la posición del centro de la membrana del sensor de presión del líquido.
- 6. Ingresar el nivel híbrido mínimo. Este valor especifica el nivel de producto más bajo en el cual TankMaster calcula la densidad observada. Normalmente, la precisión de los sensores de presión se reduce cuando la presión es baja, por ejemplo, cuando los niveles de producto están cerca de la membrana del sensor. En consecuencia, puede especificarse un límite inferior al cálculo de densidad "congelado". Por ejemplo, si el nivel híbrido mínimo es igual a 2,0 metros, el sistema Raptor presentará un valor de densidad fijo para niveles de producto por debajo de los 2,0 metros.

NOTA:

Especificar el nivel real del producto y no la distancia entre el sensor de presión y la superficie del producto.

- Ingresar la posición del Sensor P3, por ejemplo, la posición del centro de la membrana del sensor de presión del vapor medida desde el Nivel cero/Placa Datum del tanque.
- 8. Haga clic en el botón OK (Aceptar) para guardar la configuración de densidad híbrida.

C.7 CONFIGURACIÓN DE VOLUMEN

Para configurar el concentrador de tanque Rosemount 2410 para cálculos de volumen, escoger una de las formas estándar de tanque o la opción de tabla de conversión a volumen (consultar la Tabla C-4 en la página C-15. Seleccionar None (Ninguno) si no se usa el cálculo de volumen. Para los tanques estándar, puede especificarse un parámetro Volume Offset (Compensación de volumen) a utilizar para un volumen distinto de cero que corresponda al nivel cero. Esto puede ser útil, por ejemplo, si se desea incluir el volumen del producto por debajo del nivel cero.

El cálculo de volumen se realiza con una forma de tanque predefinida o una tabla de conversión a volumen. Pueden escogerse una de las siguientes formas de tanques estándar:

- Esfera
- · Cilindro horizontal
- · Cilindro vertical

Deben ingresarse los siguientes parámetros para una forma de tanque estándar:

- Diámetro del tanque
- Longitud del tanque (para cilindro horizontal)
- Compensación de volumen (usar este parámetro si se desea incluir un volumen del producto por debajo del nivel cero)

Tabla de conversión a volumen

Debe usarse la opción Strapping Table (Tabla de conversión a volumen) cuando la forma del tanque se desvíe significativamente de una esfera o cilindro ideales o cuando se requiera una alta precisión de volumen.

La tabla de conversión a volumen divide el tanque en dos segmentos. Se ingresan los valores de nivel y los volúmenes correspondientes desde el fondo del tanque. Por lo general, estas cifras pueden obtenerse en los planos del tanque o con un certificado proporcionado por el fabricante del tanque. Puede ingresarse un máximo de 100 puntos de conversión a volumen. Para cada valor de nivel, se ingresa el volumen total correspondiente hasta el nivel especificado.

Si la superficie de producto está entre dos valores de nivel en la tabla, el valor de volumen debe interpolarse.

Registros de entrada y configuración para la configuración de volumen

Los registros de configuración 4300 al 4732 se utilizan para la configuración de volumen. Los distintos parámetros aparecen en la Tabla C-4 a continuación (consultar "Visualización de los registros de entrada y configuración" en la página 6-2 para obtener más información sobre la forma de visualizar y editar registros de retención).

Cuando el Rosemount 2410 se configura para cálculos de volumen, los valores de volumen resultantes están disponibles en el área del registro de entrada IR3400 al IR3458, IR4700 al IR4710 y IR30000 al IR38000, según se ilustra en la Figura C-11 en la página C-16.

300530ES, Rev AA Diciembre 2010

Tabla C-4. Registros de retención para la configuración de volumen del Rosemount 2410

Nombre	Número de registro de retención	Descripción
Control de volumen	4300	
Geometría del depósito	4302	0: Ninguno 1: Tabla de conversión a volumen 2: Esfera 3: Cilindro horizontal 4: Cilindro vertical
Longitud de la tabla de conversión a volumen	4304	Cantidad de puntos de la tabla de conversión a volumen utilizados
Del nivel cero al fondo	4306	Distancia desde el nivel cero hasta el fondo del tanque
L1	4308	Diámetro del tanque
L2	4310	Longitud del tanque (para cilindro horizontal)
Método de interpolación	4314	0: Lineal 1: Cuadrático
Compensación de nivel	4316	Compensación de la tabla de conversión a volumen. Puede usarse esta función para cambiar el nivel cero (tanque vacío) de la Placa Datum al fondo del tanque. Se agregará la compensación de nivel al nivel medido y luego se utilizará para encontrar el valor de volumen correspondiente en la tabla de conversión a volumen. Un valor de compensación de nivel positivo aumentará el volumen resultante.
Compensación de volumen	4318	Compensación de volumen de la tabla de conversión a volumen. Usar esta función para incluir el volumen de producto por debajo del nivel cero. Esta compensación se agregará al volumen calculado. Nota : La compensación de volumen se agrega cuando además se utilizan formas de tanque predefinidas.
Unidad de volumen	4320	 40: Galones americanos 41: Litros 42: Galones británicos 43: Metros cúbicos 46: Barriles 112: Pies cúbicos
Tanque número (La base de datos del tanque 2410 muestra los dispositivos que están asignados a los distintos tanques)	4322	0: Inactivo 1: Tanque 1 2: Tanque 2 n: Tanque n 10: Tanque 10
Nivel 0 de la tabla de conversión a volumen	4334	Valor de nivel para el punto número 0 de la tabla de conversión a volumen
Volumen 0 de la tabla de conversión a volumen	4336	Valor de volumen para el punto número 0 de la tabla de conversión a volumen
Nivel 1 de la tabla de conversión a volumen	4338	Valor de nivel para el punto número 1 de la tabla de conversión a volumen
Volumen 1 de la tabla de conversión a volumen	4340	Valor de volumen para el punto número 1 de la tabla de conversión a volumen
Nivel 99 de la tabla de conversión a volumen	4730	Valor de nivel para el punto número 99 de la tabla de conversión a volumen
Volumen 99 de la tabla de conversión a volumen	4732	Valor de volumen para el punto número 99 de la tabla de conversión a volumen

El programa TankMaster WinSetup permite editar los registros de configuración para los cálculos de volumen, según se ilustra en la Figura C-10.

Figura C-10. Vista del registro de retención para la configuración de volumen en TankMaster WinSetup

– Search for ← <u>P</u> redefined ← <u>A</u> ll (Advanced) Register Size: 16	bits 💌 🤇	ow Values in —— • <u>D</u> ec • <u>H</u> ex		
<u>S</u> tart Register:	Num	ber of Registers:		
4300	30			
Name	Register	Value	Unit	ŀ
Vol-VolControl	4300	0		1
Vol-TankGeometry	4302	4		
Vol-StrapTableLength	4304	0		1
Vol-ZeroLevelToBottom	4306	0	m	
Vol-L1	4308	10	m	
Vol-L2	4310	0	m	
Vol-Reserved_L3	4312	0	m	
Vol-InterpolateMethod	4314	0		
Vol-LevelOffs	4316	0	m	
Vol-VolumeOffs	4318	0	m3	ŀ
<u>R</u> ead	Close	Help		

El resultado del cálculo de volumen está disponible en el registro de entrada **IR4702** y también en el área del registro de entrada a partir de **IR3400** (tanque 1). El resultado puede presentarse en la ventana *View Input Registers (Visualizar registros de entrada)*, según se ilustra en la Figura C-11:

Figura C-11. Vista del registro de entrada para la lectura de volumen en TankMaster WinSetup

📋 View Input Registers - HUB-101 (Versio	on 1.A1)			X	🗖 Vi	ew Input Registers	- HUB-101 (Vers	ion 1.A1)			x
Search for	Shc	w Values in —			Se	arch for		Sh	iow Values in —		
C Predefined		<u>D</u> ec			0	<u>P</u> redefined			• <u>D</u> ec		
	ult 💌 🔿	∐ex			e	<u>A</u> II (Advanced)	Register Size: Del	fault 💌 🤇	О <u>Н</u> ех		
Start Register:	Numb	er of Registers:			<u>S</u> tart	Register:		<u>N</u> um	ber of Registers:		
4700	50				340	0		50			
				_				1			
Name	Register	Value	Unit	41		Nam	e	Register	Value	Unit	-
TankVolume-Level	4700	14.4683	m		Std	/olumeArea-TK1_Vo	lume	3400	1136.33		_
TankVolume-Volume	4702	1136.33	m3		Std	/olumeArea-TK1_Flo	wRate	3402	0		_
TankVolume-InitStatus	4704	0			Std	/olumeArea-TK1_Sta	atus	3404	0		
TankVolume-CalcStatus	4706	0			Std	/olumeArea-TK2_Vo	lume	3406	0		
TankVolume-UsedTankGeometry	4708	4			Std	/olumeArea-TK2_Flo	wRate	3408	0		
TankVolume-UsedInterpolateFunction	4710	0			Std	/olumeArea-TK2_Sta	atus	3410	0		
DWORD	4712	9999			Std	/olumeArea-TK3_Vo	lume	3412	0		
DWORD	4714	9999			Std	/olumeArea-TK3_Flo	wRate	3414	0		
DWORD	4716	9999			Std	/olumeArea-TK3_Sta	atus	3416	0		
DWORD	4718	9999		-	Std	/olumeArea-TK4_Vo	lume	3418	0		-
<u>R</u> ead Ci	ose	Help				<u>R</u> ead		Close	Help		

Los valores de volumen también están disponibles en el área de registros de entrada a partir de **IR30000** (IR30148 para el tanque 1).

C.8 OPERACIONES ARITMÉTICAS

El concentrador de tanque Rosemount 2410 admite varios cálculos aritméticos. Los registros de retención 4800 a 4879 se utilizan para un máximo de 10 operaciones aritméticas. Pueden realizarse varias operaciones para uno o varios tanques.

Las operaciones aritméticas pueden utilizarse, por ejemplo, para calcular la diferencia entre los niveles de producto medidos por dos medidores de nivel diferentes.

Figura C-12. Registros de retención para operaciones aritméticas del Rosemount 2410

Nombre	Número de registro de retención	Descripción
Operación aritmética 1	4800	Operación aritmética a realizar. 0: Ninguna 1: Resta 2: Suma 3: Multiplicación 4: División
Configuración miscelánea de Aritmética 1	4801	Ignorar unidad de origen
Destino de tipo TMV de Aritmética 1	4802	Variable de medición del tanque en la cual se almacena el resultado. 56: Nivel Delta de TMV 60: TMV definida por el usuario 1 61: TMV definida por el usuario 2 62: TMV definida por el usuario 3 63: TMV definida por el usuario 4 64: TMV definida por el usuario 5
Número de tanque de destino de Aritmética 1	4803	Tanque en el cual se almacena el resultado. 0: Inactivo 1: Tanque 1 2: Tanque 2 3: Tanque 3 4: Tanque 4 5: Tanque 5 6: Tanque 6 7: Tanque 7 8: Tanque 8 9: Tanque 9 10: Tanque 10
Tipo de TMV de Aritmética 1 A	4804	Tipo de variable de medición del tanque para el parámetro A de la operación aritmética
Número de tanque de Aritmética 1 A	4805	Tanque para el parámetro A de la operación aritmética. 0: Inactivo 1: Tanque 1 2: Tanque 2 3: Tanque 3 4: Tanque 4 5: Tanque 5 6: Tanque 6 7: Tanque 7 8: Tanque 8 9: Tanque 9 10: Tanque 10

Nombre	Número de registro de retención	Descripción
Tipo de TMV de Aritmética 1 B	4806	Tipo de variable de medición del tanque para el parámetro B de la operación aritmética
Número de tanque de Aritmética 1 B	4807	Tanque para el parámetro B de la operación aritmética. 0: Inactivo 1: Tanque 1 2: Tanque 2 3: Tanque 3 4: Tanque 4 5: Tanque 5 6: Tanque 5 6: Tanque 6 7: Tanque 7 8: Tanque 8 9: Tanque 9 10: Tanque 10
Operación aritmética 2	4808	
Operación aritmética 3	4816	
-	-	
Operación aritmética 10	4872	

C.8.1 Cálculo de nivel Delta

El ejemplo a continuación ilustra la forma de usar TankMaster WinSetup para configurar un Rosemount 2410 en el cálculo de la diferencia entre niveles de producto de dos tanques, **Tanque 1** y **Tanque 3**. El resultado se almacena en la variable de medición del tanque *Delta_Level* en el Tanque 1.

Puede configurarse una salida de relé virtual para usar la variable de medición *Delta_Level* como parámetro de origen para activar el relé siempre que la diferencia de nivel supere un valor especificado. Consultar "Salida de relé" en la página C-6 para obtener más información sobre la forma de configurar funciones de relé para un Rosemount 2410.

Figura C-13. Las operaciones aritméticas se configuran en los registros de retención 4800 al 4879

Tiew Holding Registers - HUB-101 (Ve	rsion 1.A1)		×	J.								
Search for		ow Values in										
Predefined	6	Dec										
		-										
C <u>A</u> ll (Advanced)	C All (Advanced) C Hex											
<u>S</u> tart Register:	<u>N</u> uml	ber of Registers:										
TmvArithmetic-Arithm1_Operation	▼ 50											
Name	Register	Value	Unit 🔺									
TmvArithmetic-Arithm1_Operation	4800	1 🚽										
TmvArithmetic-Arithm1_MiscConfig	4801	0										
TmvArithmetic-Arithm1_TmvTypeDest	4802	56 🔫										
TmvArithmetic-Arithm1_TankNoDest	4803	1 🚽	-									
TmvArithmetic-Arithm1_A_TmvType	4804	0 🚽	-	<u> </u>								
TmvArithmetic-Arithm1_A_TankNo	4805	1 🚽	-	-								
TmvArithmetic-Arithm1_B_TmvType	4806	0 🔫	-	-								
TmvArithmetic-Arithm1_B_TankNo	4807	3 🚽		- '								
TmvArithmetic-Arithm2_Operation	4808	0										
TmvArithmetic-Arithm2_MiscConfig	4809	0	-									
<u>R</u> ead <u>Apply</u>	Close	Help										

- 1. Elegir resta.
- 2. Colocar el resultado en la variable de medición del tanque TMV_Delta_Level.
- 3. Colocar el resultado en el Tanque 1. Ahora el resultado se almacenará en TMV_Delta_Level para el Tanque 1.
- Para el parámetro A de la operación aritmética, escoger variable de medición del tanque=nivel.
- 5. Escoger el parámetro A de la operación aritmética en el Tanque 1.
- 6. Para el parámetro B de la operación aritmética, escoger variable de medición del tanque=nivel.
- 7. Escoger el parámetro B de la operación aritmética en el Tanque 3.

Figura C-14. El resultado aparecerá en el registro de entrada 4800 y superior

Tiew Input Registers - HUB-101 (Version	on 1.A1)		— X	
Search for Predefined All (Advanced) Start Register: TmvArithmetic-Arithm1_Value	Sh (() () () () () () () () ()	ow Values in • <u>D</u> ec ⊃ <u>H</u> ex ber of Registers:		
Name	Register	Value	Unit 🔺	
TmvArithmetic-Arithm1_Value	4800	13.1624		— El resultado aparecerá en e
TmvArithmetic-Arithm1_Status	4802	0		registro de entrada 4800
TmvArithmetic-Arithm1_Unit	4804	45		•
TmvArithmetic-Arithm1_ValueA	4806	14.4682		Parámetro A
TmvArithmetic-Arithm1_StatusA	4808	0		
TmvArithmetic-Arithm1_ValueB	4810	1.30572		— Parámetro B
TmvArithmetic-Arithm1_StatusB	4812	0		
TmvArithmetic-Arithm2_Value	4814	0		
TmvArithmetic-Arithm2_Status	4816	32768		
TmvArithmetic-Arithm2_Unit	4818	65535	-	
<u>R</u> ead Ci	ose	Help		

Manual de consulta

300530ES, Rev AA Diciembre 2010

Numérico

2440												27
2410												2-1

Α

Actualización de software 6-8	8
Adaptador THUM™	
Smart Wireless 2-2	2
Advertencias 6-24	4
Archivos cry 6-9	9
Archivos ini 6-8	8
ATD 4-3	3
ATEX	5

В

Base de datos del tanque 4-3
Base de datos predeterminada . 6-16
Botón Log Setup (Configurar log) . 6-7
Bus de comunicación principal 3-20
Bus de comunicación secundario 3-20
Bus principal 2-2, C-4
Bus RS485 3-16
Bus secundario 2-2, 3-24, C-5
Bus TRL2 3-16

С

Cable fieldbus tipo "A" 3-6
Cableado
Bus TRL2 3-16
Cableado externo 1-2
Calcular parámetro 6-12
Cálculos aritméticos C-17
Cálculos de densidad híbrida C-13
Cálculos de volumen C-14
Carga de una base de datos 6-6
Carpeta DeviceIniFiles 6-8
Certificados del producto B-1
Códigos de color de LED 5-6
Códigos de error 5-5
Códigos de error de LED 5-7
Compartimiento de terminales 2-4
Compartimiento IS 3-23
Compartimiento sin IS 3-17
Compensación de volumen C-14
Comunicación 4-3
Concentrador de tanque 2-1

Índice

Concentrador de
tangue 2410 2-1, 2-7
Conexión a tierra 3-6
Configuración avanzada 4-3, C-3
Configuración básica
Configuración de densidad
híbrida
Configuración de la salida de relé
Con un primer/segundo punto C-6
Configuración de los jumpers 6-15
Estados de relés virtuales C-7
HistéresisC-6
K1, K2 6-15
Normalmente abierto
Normalmente cerradoC-8
Periodo de alternancia C-7
Primer y segundo punto
de referencia C-6
Puntos de referencia
Retardo de conmutación C-7
Zona de histéresisC-6
Zonas de reléC-6, C-9
Configuración de los registros
de diagnóstico 6-7
Configuración de volumen C-14
Compensación de volumen . C-14
Formas de tanque
Registros de retención C-14
Tabla de conversión
a volumen
Configuración del bus principal
o secundario
Consumo de energía 3-7
Control manual de relé 6-14
Copia de respaldo 6-5
Copia de respaldo de la
configuración

D

Densidad híbrida 4-3, C-3
Densidad observada 2-2, C-10
Diagnósticos 6-7
Diseño del segmento 3-8
Display Toggle Time (Tiempo de
alternancia de la pantalla) 5-8
Dispositivos de tanque auxiliares . 4-3

Е

Entradas de cable	. 2-4
Estado de relé manual	6-14
Estado del dispositivo	6-23
Estados de relé	. C-7
Etiquetas de dispositivo	. 4-3

F

-
FCU 2-7, 4-5
Fieldbus Foundation
FISCO
Formas de tanqueC-14
Fuente de alimentación 3-20
Funciones del relé 2-2, 2-7, 4-3

G

Guardar base de datos	6-5
Guardar base de datos	
en un archivo	6-5

н

Herramient	as de configuración	. 4-2
Histéresis	C-6,	C-9

I

Información de arranque	2-2, 5-4
Información de arranque o	del LCD . 5-4
Interruptor de protección	
contra escritura	2-4, 6-11

L

LCD	-4
LED de error5-	-7
Lista de activos6	-4
Lista de dispositivos activos 6-	-4
Longitud de cable	6

Μ

Marca CE	. 1-2
Medidor de nivel por radar 5900S	. 2-7
Mensajes de advertencia	6-24
Mensajes de error 5-5,	6-26
Modo simulación	6-12





www.rosemount-tg.com

Ν

Nivel Delta	C-19
Nivel híbrido mínimo .	C-13
Normalmente abierto .	3-21, C-8
Normalmente cerrado	3-21

0

Opción Virtual Relay Output			
(Salida de relé virtual) .		C-	7
Origen		C-	7

P Pantalla

Pantalla
Información de arranque 5-4
Presentación
Variables5-2
Velocidad de alternancia 5-2
Pantalla integrada 3-2, 4-3
Parámetros de cables
Parasol
Periodo de alternanciaC-7
Pestaña Local Display
(Pantalla local)
Posición del Sensor P1C-13
Posición del Sensor P3C-13
Predefinidos6-3
Prensaestopas
Primer y segundo punto de
referenciaC-6
Protección contra escritura 6-10

R

Radar de onda guiada 5300 2-8
Registros de diagnóstico 6-7
Configuración
Configuración del log 6-7
Registros de entrada 6-2
Registros de retención
Visualización
Relé de control manual 6-14
Relé virtualC-6
Relé virtual del concentrador
Relé virtual del concentrador de tanqueC-6
Relé virtual del concentrador de tanqueC-6 Relés2-2, 2-7
Relé virtual del concentrador de tanqueC-6 Relés2-2, 2-7 Normalmente abiertos2-2
Relé virtual del concentrador de tanque
Relé virtual del concentrador de tanque Relés Normalmente abiertos Normalmente cerrados 2-2 Relés de estado sólido
Relé virtual del concentrador de tanque C-6 Relés 2-2, 2-7 Normalmente abiertos 2-2 Normalmente cerrados 2-2 Relés de estado sólido 2-2 Relés virtuales C-3
Relé virtual del concentrador de tanque C-6 Relés 2-2, 2-7 Normalmente abiertos 2-2 Normalmente cerrados 2-2 Relés de estado sólido 2-2 Relés virtuales C-3 Retardo de conmutación C-7
Relé virtual del concentrador de tanque C-6 Relés 2-2, 2-7 Normalmente abiertos 2-2 Normalmente cerrados 2-2 Relés de estado sólido 2-2 Relés virtuales C-3 Retardo de conmutación C-7 RS-485 Modbus 2-2

S

Salida de reléC-6
Salida de relé de alarma SIL 3-22
Salida de relé virtual
Salidas de relé
Segmento de fieldbus FISCO 3-8
Selección de cables para
el Tankbus
Símbolo de FM1-2
Símbolos1-2
Simulación6-12
Avanzada6-13
Densidad observada6-13
Temperatura del producto 6-13
Volumen
Smart Wireless

т

Tabla de conversión a volumenC-14
Tankbus 2-1, 3-8, 3-24
TankMaster2-7
Temperatura del producto6-13
Terminación
Terminal de conexión a tierra 2-4
Tiempo de reinicio seguro 6-14
Tiempo de simulación6-12
Tornillo de traba de seguridad 3-17
Transmisor de nivel
por radar 5400
TRL2 Modbus2-2

U

Unidad de comunicación		
de campo		2-7
Unidad de comunicación		
de campo 2160	2-7,	4-5

V

Velocidad de alternancia5-2
Ventana de protección contra
escritura6-10
Ventana de simulación6-12
Ventana de simulación del
concentrador de
tanque 2410
Ventana Diagnostic Registers
(Visualizar los registros
de diagnóstico)6-7
Ventana Hybrid Density Configuration
(Configuración de densidad
híbrida) C-12
Ventana Program Devices
(Programar dispositivos) 6-9
Versión de tanque individual2-2
Versión de tanques múltiples2-2
Visualización de los registros
de diagnóstico6-7
Visualización de los registros
de entrada y retención
Predefinidos6-3
Todos6-3
Voltaje de entrada
Voltaje de entrada de 9 V

W

WinOpi		 	 		. 2-7
WinSetup		 	 	.2-7,	4-2
Wireless HART		 	 		.2-2

Rosemount y el logotipo de Rosemount son marcas comerciales de Rosemount Inc. HART es una marca comercial de HART Communication Foundation. PlantWeb es una marca comercial de una de las compañías del grupo Emerson Process Management. AMS Suite es una marca comercial de Emerson Process Management. FOUNDATION es una marca comercial de Fieldbus Foundation. VITON y Kalrez son marcas comerciales de DuPont Performance Elastomers. Hastelloy es una marca comercial de International. Monel es una marca comercial de International Nickel Co. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Emerson Process Management

Rosemount Tank Gauging Box 130 45 SE-402 51 Göteborg SUECIA Tel. (Internacional): +46 31 337 00 00

Tel. (Internacional): +46 31 337 00 00 Fax (Internacional): +46 31 25 30 22 Correo electrónico: sales.rtg@emerson.com www.rosemount-tg.com Emerson Process Management, SL C/ Francisco Gervás. 1

C/ Francisco Gervás, 1 28108 Alcobendas – MADRID España Tel. +34 91 358 6000 Fax +34 91 358 9145

