Flexim FLUXUS ADM 8027, ADM 8127 Débitmètre ultrasonore







FLEXIM

Die Sprache, in der die Anzeigen auf dem Messumformer erscheinen, kann eingestellt werden (siehe Abschnitt 10.5).

The transmitter can be operated in the language of your choice (see section 10.5).

Il est possible de sélectionner la langue utilisée par le transmetteur à l'écran (voir section 10.5).

El caudalímetro puede ser manejado en el idioma de su elección (ver sección 10.5).

De transmitter kan worden gebruikt in de taal van uw keuze (zie paragraaf 10.5).

Имеется возможность выбора языка информации, отображаемой на экране преобразователя (смотри подраздел 10.5).

Table de matières

1	Introduction	. 9
1.1	A propos du présent manuel de l'utilisateur.	9
1.2	Consignes de sécurité	9
1.3	Garantie	9
2	Manipulation	10
2.1	Premier contrôle	.10
2.2	Précautions d'ordre général	.10
2.3	Nettoyage	.10
3	Bases théoriques	11
3.1	Système de mesure	.11
3.2	Principe de mesure	.11
3.3	Montages de mesure	.14
4	Description du transmetteur.	17
4.1	Clavier	.18
5	Sélection du point de mesure.	19
5.1	Propagation acoustique	.19
5.2	Profil d'écoulement non perturbé	.21
5.3	Sélection du montage de mesure compte tenu de la plage de mesure et des conditions de mesure	.22
5.4	Sélection du montage de mesure compte tenu du plan de la conduite à proximité d'un coude	.23
6	Installation du FLUXUS ADM 8027	25
6.1	Emplacement.	.25
6.2	Ouverture et fermeture du boîtier	.25
6.3	Montage	.25
6.4	Raccordement du transmetteur	.26
7	Installation du FLUXUS ADM 8127	34
7.1	Emplacement.	.34
7.2	Ouverture et fermeture du boîtier	.34
7.3	Montage	.34
7.4	Raccordement du transmetteur	.35
8	Installation du FLUXUS ADM 8127B	43
8.1	Emplacement	.43
8.2	Ouverture et fermeture du boîtier	.43
8.3	Montage	.43
8.4	Raccordement du transmetteur	.44
9	Fixation des capteurs	50
9.1	Préparation de la conduite	.50
9.2	Positionnement	.50
9.3	Fixation pour capteur Variofix L	.50
9.4	Fixation avec Variofix C	.59
9.5	Démontage de la fixation pour capteur Variofix C	.60
96	Fixation des capteurs de l'exploitation minière par fermoirs de l'exploitation minière FLEXIM	.65

10	Mise en service	67
10.1	Mise sous tension	. 67
10.2	Initialisation	. 67
10.3	Écrans	. 67
10.4	HotCodes	. 69
10.5	Sélection de la langue	. 70
10.6	Témoins d'état.	. 70
10.7	Interruption de l'alimentation électrique	. 70
11	Mesure de base	71
11.1	Saisie des paramètres de la conduite	. 71
11.2	Saisie des paramètres du fluide	. 73
11.3	Autres paramètres.	. 74
11.4	Sélection des canaux	. 75
11.5	Spécification du nombre de trajets du son	. 75
11.6	Écart entre les capteurs	. 75
11.7	Démarrage de la mesure	. 77
11.8	Détermination de la direction d'écoulement	. 77
11.9	Arrêt de la mesure.	. 77
12	Affichage des valeurs mesurées	78
12.1	Sélection de la grandeur de mesure et de l'unité	. 78
12.2	Changement de canal	. 78
12.3	Adaptation de l'affichage.	. 79
12.4	Ligne d'état	. 79
12.5	Écart entre les capteurs	. 80
13	Fonctions de mesure avancées.	81
13.1	Exécution des commandes pendant la mesure	. 81
13.2	Facteur d'amortissement.	. 81
13.3	Compteurs	. 82
13.4	Réglages du mode HybridTrek	. 83
13.5	Limite supérieure de la vitesse d'écoulement	. 84
13.6	Débit de fuite	. 84
13.7	Vitesse d'écoulement non corrigée	. 85
13.8	Mesure des écoulements hautement dynamiques (mode FastFood)	. 85
13.9	Canaux de calcul.	. 86
13.10	Modification de la limite pour le diamètre intérieur de la conduite	. 88
13.11	Code de protection	. 89
14	Mémoire de valeurs mesurées et transmission des données	90
14.1	Mémoire de valeurs mesurées	. 90
14.2	Transmission des données	. 93
15	Bibliothèques	98
15.1	Partitionnement de la mémoire de coefficients	. 98
15.2	Saisie des propriétés des matériaux/fluides sans la fonction Bibliothèque étendue	. 99
15.3	Bibliothèque étendue	100
15.4	Effacement d'un matériau/fluide défini par l'utilisateur	102
15.5	Assemblage de la liste de matériaux/fluides	102

16	Réglages	104
16.1	Heure et date	.104
16.2	Dialogues et menus	.104
16.3	Réglages de la mesure	.106
16.4	Régler le contraste	.107
16.5	Informations concernant l'instrument	.107
17	Mode SuperUser	108
17.1	Activation/désactivation	.108
17.2	Paramètres des capteurs	.108
17.3	Définition des paramètres d'écoulement	.108
17.4	Limitation de l'amplification du signal.	.110
17.5	Valeur limite supérieure de la célérité du son	.110
17.6	Détection des défaillances de mesure de longue durée	.111
17.7	Nombre de décimales des compteurs	.111
17.8	Remise manuelle à zéro des compteurs	.112
17.9	Affichage de la somme des compteurs	.112
17.10	Affichage de la dernière valeur mesurée valide	.112
17.11	Affichage pendant la mesure	.112
18	Sorties	113
18.1	Installation d'une sortie	.113
18.2	Délai erreur	.117
18.3	Activation d'une sortie analogique	.117
18.4	Configuration d'une sortie fréquence comme sortie impulsion	.118
18.5	Activation d'une sortie binaire comme sortie impulsion	.119
18.6	Activation d'une sortie binaire comme sortie alarme	.119
18.7	Fonctionnement des sorties alarme	.122
18.8	Désactivation des sorties	.123
19	Dépannage	124
19.1	Problèmes de mesure	.124
19.2	Sélection du point de mesure	.125
19.3	Contact acoustique maximal	.125
19.4	Problèmes spécifiques de l'application	.125
19.5	Déviations importantes des valeurs mesurées	.126
19.6	Problèmes concernant les compteurs	.126
19.7	Transmission des données	.126
Α	Structure des menus	.127
в	Unités de mesure	.141
С	Référence	.146
D	Structure du système selon IBExU07ATEX1061	.150

1 Introduction

1.1 A propos du présent manuel de l'utilisateur

Ce manuel est destiné au personnel utilisant le débitmètre ultrasonore FLUXUS. Il contient des informations très importantes au sujet de l'instrument, de sa manipulation correcte et de la façon d'éviter les endommagements.

Attention !	Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document
	SIFLUXUS).

Il est important de prendre connaissance des consignes de sécurité lors de la manipulation. Assurez-vous d'avoir lu et compris le manuel avant d'utiliser l'instrument.

Nous avons fait notre possible pour assurer l'exactitude du contenu de ce manuel. Si vous deviez toutefois trouver des informations erronées, merci de nous en aviser. Votre opinion nous intéresse ! Veuillez nous faire parvenir vos suggestions et commentaires au sujet du concept et de votre expérience de travail avec l'instrument.

Ceci nous permettra de développer un produit à la pointe du progrès et répondant le mieux possible à vos demandes. Vos suggestions et conseils concernant ce manuel et les possibilités de l'améliorer sont également bienvenues. Nous tenterons d'en tenir compte pour les prochaines versions.

Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis. Tous droits de propriété intellectuelle et artistique réservés à FLEXIM GmbH. Toute reproduction, quelle qu'elle soit, du présent manuel de l'utilisateur est interdite sans l'accord écrit de la Société FLEXIM GmbH.

1.2 Consignes de sécurité

Vous trouverez dans le présent manuel les avertissements suivants :

Note !	Les notes contiennent des informations importantes qui vous aideront à utiliser votre instrument de façon optimale.
Attention !	Ce texte contient des instructions importantes qui doivent impérativement être respectées afin de ne pas endommager ou détruire l'instrument. Procédez ici avec un surcroît d'attention !

Ce texte contient les consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible.

Respecter impérativement ces consignes de sécurité !

1.3 Garantie

Le FLUXUS est garanti pour la durée et aux conditions spécifiées dans le contrat de vente si l'équipement a été utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu et manié conformément aux instructions données dans le présent manuel de l'utilisateur. Un usage du FLUXUS à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu (usage non conforme) entraîne l'annulation immédiate de toute garantie implicite ou explicite.

Constituent entre autres un usage non conforme :

- le remplacement d'un composant du FLUXUS par un composant non autorisé par FLEXIM
- entretien inadéquat ou insuffisant
- · la réparation du FLUXUS par un personnel non autorisé.

FLEXIM décline toute responsabilité pour les blessures causées au client ou à des tierces personnes directement par l'instrument suite à des défauts imprévisibles, ainsi que pour tous dommages indirects.

FLUXUS est un instrument trés fiable. Il est fabriqué à l'aide de techniques de production modernes, sous contrôle strict de qualité. S'il est installé correctement et tel que recommandé à un endroit approprié, utilisé avec précaution et bien entretenu, aucun problème ne devrait survenir.

En cas de problèmes qui ne peuvent être résolus à l'aide de ce manuel (voir chapitre 19), veuillez contacter notre représentant FLEXIM et lui donner une description détaillée de la situation. Ne pas oublier de préciser le modèle, le numéro de série et la version du micrologiciel de votre instrument.

2 Manipulation

2.1 Premier contrôle

Cet instrument a déjà été testé soigneusement en usine. Au moment de la livraison de l'instrument, veuillez procéder à un contrôle visuel afin de vous assurer qu'il n'a pas été endommagé lors du transport.

Veuillez vous assurer que les spécifications de l'instrument livré correspondent bien à celles indiquées sur le bon de commande.

Le modèle et le numéro de série du transmetteur sont gravés sur la plaquette signalétique. Le modèle des capteurs figure sur le côté des capteurs.

2.2 Précautions d'ordre général

Attention ! Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).

Le FLUXUS est un instrument de mesure de précision et doit être manipulé avec précaution. Pour obtenir de bons résultats de mesure et afin de ne pas endommager l'instrument, respectez les instructions données dans ce manuel et prêtez attention aux points suivants :

- Protégez le transmetteur contre les impacts.
- Seules les personnes autorisées peuvent ouvrir le boîtier. L'indice de protection du transmetteur n'est assurée que si tous les câbles sont bien tenus et ne présentent pas de jeu dans les presse-étoupe, les presse-étoupe bien serrés et le bouclier de protection est fermement vissé au boîtier.
- · Gardez les capteurs propres. Manipulez les câbles de capteurs avec précaution. Ne pliez pas les câbles.
- Faites en sorte que la température ambiante et la température de travail soient correctes. La température ambiante doit se situer dans la plage de températures de service du transmetteur et des capteurs (voir appendice B).
- · Observez l'indice de protection (voir appendice B).

2.3 Nettoyage

- Nettoyez le transmetteur avec un chiffon doux. N'utilisez pas de détergents.
- Débarrassez les capteurs de toute trace de couplant acoustique à l'aide d'un mouchoir en papier.

3 Bases théoriques

Lors de la mesure du débit, on détermine la vitesse d'écoulement du fluide à l'intérieur d'une conduite. D'autres grandeurs de mesure (par ex. le débit volumétrique, le débit massique) sont obtenues à partir de la vitesse d'écoulement et, si nécessaire, de grandeurs de mesure supplémentaires.

3.1 Système de mesure

Le système de mesure comprend les composants transmetteur, capteurs ultrasonores avec les câbles de la sonde et la conduite sur laquelle la mesure est effectuée.

Les capteurs ultrasonores sont fixés sur la paroi extérieure de la conduite. Les signaux ultrasonores sont émis à travers du fluide et de nouveaux reçus par les capteurs. Le transmetteur contrôle le cycle de mesure, élimine les signaux parasites et évaluent les signaux utiles. Les valeurs mesurées peuvent être affichées, utilisées pour faire des calculs et transmises.





3.2 Principe de mesure

Dans le mode TransitTime, la vitesse d'écoulement du fluide est mesurée à l'aide du principe par corrélation de la différence de temps de transit ultrasonore (voir section 3.2.2). Dans le cas des mesures avec une proportion élevée de bulles gazeuses et de matière solide, le transmetteur peut basculer sur le mode NoiseTrek (voir section 3.2.3).

3.2.1 Termes et définitions

Profil d'écoulement

Répartition des vitesses d'écoulement sur la section de la conduite. Pour obtenir une mesure optimale, le profil d'écoulement doit être entièrement développé et symétrique à l'axe. La forme du profil d'écoulement varie selon que l'écoulement est laminaire ou turbulent et est fortement influencée par les conditions qui règnent à l'entrée du point de mesure (voir chapitre 5).

Nombre de Reynolds Re

Nombre caractéristique du comportement de turbulence d'un fluide dans une conduite. Le nombre de Reynolds se compose de la vitesse d'écoulement, de la viscosité cinématique du fluide et du diamètre intérieur de la conduite.

Si le nombre de Reynolds est supérieur à une valeur critique (en règle générale env. 2 300 dans le cas des écoulements dans une conduite), il se produit une transition de l'écoulement laminaire vers l'écoulement turbulent.

Écoulement laminaire

Un écoulement sans turbulences. Les filets fluides se déplacent parallèlement les unes aux autres et ne se mélangent pas.

Écoulement turbulent

Un écoulement caractérisé par les turbulences du fluide. Dans les applications techniques, l'écoulement dans la conduite est presque toujours turbulent.

Zone transitoire

L'écoulement est partiellement laminaire, partiellement turbulent.

Différence de temps de transit At

Différence du temps de transit des signaux. Dans le mode TransitTime, la différence du temps de transit des signaux dans la direction d'écoulement du fluide et dans la direction opposée est mesurée, dans la méthode NoiseTrek la différence de temps de transit du signal du capteur à la particule et de la particule au capteur. La vitesse d'écoulement du fluide dans la conduite est calculée à partir de la différence de temps de transit (voir Fig. 3.2, Fig. 3.4 et Fig. 3.3).

Célérité du son c

Vitesse de propagation du son. La célérité du son dépend des propriétés mécaniques du fluide ou du matériau constitutif de la conduite. Pour les matériaux des conduites et les autres corps solides, on distingue la célérité du son longitudinale et transversale. La célérité du son dans différents fluides et matériaux de la conduite est donnée en appendice C.1.

Vitesse d'écoulement v

Moyenne de toutes les vitesses d'écoulement du fluide sur l'aire de la section de la conduite.

Facteur de calibration acoustique ka

$k_a = c_\alpha / \sin \alpha$

Le facteur de calibration acoustique k_a est un paramètre des capteurs qui découle de la célérité du son c à l'intérieur du capteur et l'angle d'incidence (voir Fig. 3.2). D'après la loi de réfraction, l'angle de propagation dans le fluide ou matériau de la conduite est :

 $k_a = c_{\alpha}/\sin \alpha = c_{\beta}/\sin \beta = c_{\nu}/\sin \gamma$

Facteur de calibration mécanique de l'écoulement k_{Re}

Le facteur de calibration mécanique de l'écoulement k_{Re} sert à convertir la vitesse d'écoulement mesurée au niveau du faisceau sonore en vitesse d'écoulement sur l'ensemble de l'aire de la section de la conduite. Si le profil d'écoulement est entièrement développé, le facteur de calibration mécanique de l'écoulement dépend uniquement du nombre de Reynolds et de la rugosité de la paroi intérieure de la conduite. Le transmetteur calcule le facteur de calibration mécanique de l'écoulement pour chaque nouvelle mesure.

Débit volumétrique V

 $\dot{V} = v \cdot A$

Le volume du fluide qui s'écoule à travers la conduite par unité de temps. Le débit volumétrique correspond au produit de la vitesse d'écoulement v et de l'aire de la section de la conduite A.

Débit massique m

m = Υ΄ρ

La masse du fluide qui s'écoule à travers la conduite par unité de temps. Le débit massique correspond au produit du débit volumétrique \dot{V} et de la densité p.

3.2.2 Mesure de la vitesse d'écoulement dans le mode TransitTime

Les signaux sont émis et reçus par une paire de capteurs, en alternance dans la direction d'écoulement et dans la direction opposée. Etant donné que le fluide à l'intérieur duquel les signaux se propagent coule, les signaux sont transportés par le fluide. Le temps de transit des signaux est plus court dans la direction d'écoulement que dans la direction opposée. La différence des temps de transit est proportionnelle à la vitesse d'écoulement moyenne.

La vitesse d'écoulement moyenne du fluide correspond à :

 $v = k_{Re} \cdot k_a \cdot \Delta t / (2 \cdot t_{fl})$

- avec
- v vitesse d'écoulement moyenne du fluide
- k_{Re} facteur de calibration mécanique de l'écoulement
- ka facteur de calibration acoustique
- Δt différence des temps de transit
- t_{fl} temps de transit dans le fluide



Fig. 3.2: Mesure de la vitesse d'écoulement



Fig. 3.3: Différence de temps de transit Δt

3.2.3 Mesure de la vitesse d'écoulement dans le mode NoiseTrek

Lors des mesures de fluides contenant une proportion importante de gaz ou de particules solides, l'atténuation du signal ultrasonore augmente fortement et peut empêcher le signal de traverser entièrement le fluide. La mesure avec le mode TransitTime n'est plus possible.

Le mode NoiseTrek met à profit la présence de bulles de gaz et de particules solides dans le fluide. Une modification du montage de mesure du mode TransitTime est inutile pour l'utilisation du mode NoiseTrek. Les signaux ultrasonores sont envoyés dans le fluide à intervalles brefs, se réfléchissent sur les bulles de gaz et/ou sur les particules solides puis sont à nouveau reçus par le capteur. La différence des temps de trajet entre deux signaux de mesure successifs réfléchis par une particule est calculée. Elle est proportionnelle à la distance parcourue par cette particule dans la durée qui sépare les deux signaux de mesure, donc également à la vitesse de déplacement de cette particule à travers la conduite (voir Fig. 3.4).

La moyenne des vitesses mesurées de toutes les bulles de gaz et/ou particules solides est égale à la vitesse d'écoulement du fluide.

 $v = k_{Re} \cdot k_a \cdot \Delta t / (2 \cdot t_s)$ avec

- v vitesse d'écoulement moyenne du fluide
- kRe facteur de calibration mécanique de l'écoulement
- ka facteur de calibration acoustique
- Δt différence de temps de transit des signaux de mesure
- ts intervalle de temps entre les signaux de mesure

Selon l'intensité de l'atténuation du signal, l'incertitude de mesure dans le mode NoiseTrek peut être supérieur à celle dans le mode TransitTime.



Fig. 3.4: Mesure de la vitesse d'écoulement dans le mode NoiseTrek

3.2.4 Mode HybridTrek

Le mode HybridTrek combine le mode TransitTime et le mode NoiseTrek. Dans le mode HybridTrek, le transmetteur bascule automatiquement sur le mode TransitTime ou le mode NoiseTrek suivant la proportion de gaz ou de particules solides dans le fluide.

3.3 Montages de mesure

3.3.1 Termes et définitions

Montage diagonal

Les capteurs sont montés sur les côtés opposés de la conduite (voir Fig. 3.5).

Montage réflexion

Les capteurs sont montés sur le même côté de la conduite (voir Fig. 3.6).



Fig. 3.5: Montage diagonal



Fig. 3.6: Montage réflexion

Trajet du son

Trajet que parcourt le signal ultrasonore en traversant une fois la conduite. Le nombre de trajets du son est :

- impair dans le cas du montage de mesure diagonal (voir Fig. 3.7)
- pair dans le cas du montage de mesure réflexion (voir Fig. 3.8).

Faisceau

Trajet que parcourt le signal ultrasonore entre les capteurs, à savoir entre le capteur qui émet le signal ultrasonore et le capteur qui le reçoit. Un faisceau se compose d'un ou de plusieurs trajets du son (voir Fig. 3.7 ou Fig. 3.8).



Fig. 3.7: 1 faisceau, 4 trajets du son, montage réflexion



Fig. 3.8: 2 faisceaux, 3 trajets du son, montage diagonal

Écart capteurs

Distance qui sépare les capteurs, mesurée aux bords intérieurs des capteurs.

Montage réflexion



Montage diagonal (écart capteurs positif)



Montage diagonal (écart capteurs négatif)



Plan de faisceau sonore

Plan dans lequel se situent un, deux ou plusieurs trajets du son ou faisceaux (voir Fig. 3.9).



Fig. 3.9: Trajets du son et faisceaux dans un plan

3.3.2 Exemples

Montage diagonal à 1 faisceau	Montage réflexion à 1 faisceau
1 paire de capteurs	1 paire de capteurs
1 trajet du son	2 trajets du son
1 faisceau	1 faisceau
1 plan	1 plan
	I III IIII
Montage diagonal à 2 faisceaux	Montage réflexion à 2 faisceaux et 2 plans
2 paires de capteurs	2 paires de capteurs
1 trajet du son	2 trajets du son
2 faisceaux	2 faisceaux
1 plan	2 plans
montage en X	
montage en X décalé	

4 Description du transmetteur

FLUXUS ADM 8027

Le transmetteur possède 2 boîtiers. Le panneau de commande se trouve à l'avant du boîtier supérieur. L'utilisation des touches, boîtier fermé, se fait à l'aide d'un stylo magnétique.

Les bornes de raccordement des capteurs se trouvent dans le boîtier inférieur et les bornes des sorties et de l'alimentation électrique au dos du boîtier supérieur (voir Fig. 4.1).

FLUXUS ADM 8127

Le transmetteur possède 1 boîtier. Le panneau de commande se trouve à l'avant du boîtier. L'utilisation des touches, boîtier fermé, se fait à l'aide d'un stylo magnétique.

Les bornes de raccordement des capteurs, des sorties et de l'alimentation électrique se trouvent au dos du boîtier (voir Fig. 4.2).



Fig. 4.1: FLUXUS ADM 8027



Fig. 4.2: FLUXUS ADM 8127

4.1 Clavier

Le clavier comprend 5 touches.

Tab. 4.1: Fonctions générales

ENTER	confirmation d'une sélection ou d'une saisie	
BRK + CLR + EN- TER	RESET (réinitialisation) : Appuyez simultanément sur les trois touches pour éliminer une fonction erronée Le reset équivaut à une remise en marche du transmetteur. Les données enregistrées n'en sont pas affectées.	
BRK	interruption de la mesure et retour au menu principal Attention de ne pas interrompre une mesure en cours en appuyant par mégarde sur la touche BRK !	

Tab. 4.2: Navigation

	déroulement vers la droite ou le haut d'une liste de sélection
J	déroulement vers la gauche ou le bas d'une liste de sélection

Tab. 4.3: Saisie de chiffres

	déplacement du curseur à gauche
Ţ	déroulement des chiffres au-dessus du curseur
CLR	 déplacement du curseur à gauche. Lorsque le curseur est situé au bord gauche : une valeur déjà éditée est remise à la valeur enregistrée précédemment une valeur non éditée est effacée. Un message d'erreur s'affiche si la valeur saisie est incorrecte. Appuyez sur ENTER et saisissez une valeur correcte.

Tab. 4.4: Saisie de texte

	déplacement du curseur à gauche
Ţ	déroulement des caractères au-dessus du curseur
CLR	remise de tous les caractères à la valeur enregistrée précédemment

5 Sélection du point de mesure

Attention ! Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).

Il est important de sélectionner le bon point de mesure pour obtenir des mesures fiables et d'une précision élevée. Une mesure peut être effectuée sur une conduite si

- l'amplitude de propagation des ultrasons est suffisante (voir section 5.1)
- le profil d'écoulement est pleinement développé (voir section 5.2)

La sélection du bon point de mesure, donc le positionnement correct des capteurs, sont indispensables pour garantir que le signal sonore sera reçu dans des conditions optimales et évalué correctement.

Compte tenu de la grande diversité des applications et des différents facteurs influençant la mesure, il est impossible de préconiser une solution standard pour le positionnement des capteurs. Les facteurs à prendre en compte sont les suivants :

- diamètre, matériau, revêtement, épaisseur de paroi et forme de la conduite
- fluide
- bulles gazeuses dans le fluide

Évitez les points de mesure situés à proximité de parties déformées ou détériorées de la conduite ou à proximité de soudures.

Évitez les endroits de la conduite où se forment des dépôts.

La température ambiante au point de mesure doit se situer dans la plage de températures de service des capteurs (voir appendice B).

Choisissez l'emplacement de l'instrument en tenant compte de la longueur des câbles.

La température ambiante au point de mesure doit se situer dans la plage de températures de service des capteurs (voir appendice B).

Si le point de mesure se situe en atmosphère explosible, il est nécessaire de déterminer la zone de danger et les gaz en question. Les capteurs et le transmetteur doivent être prévus pour ces conditions.

5.1 **Propagation acoustique**

Le son doit pouvoir se propager dans la conduite au point de mesure. Ceci est le cas lorsque le signal acoustique émis par un capteur peut atteindre l'autre capteur sans être totalement absorbé par la conduite et le fluide.

Le degré d'amortissement de la conduite et du fluide dépend des facteurs suivants :

- · viscosité cinématique du fluide
- · proportion de bulles gazeuses et de matière solide dans le fluide
- dépôts à l'intérieur de la conduite
- matériau de la conduite

Les conditions suivantes doivent être remplies au point de mesure :

- · la conduite est toujours complètement remplie
- · absence de dépôts solides dans la conduite
- il n'y a pas formation de bulles

Note !	Même dans un fluide exempt de bulles, il est possible que des bulles gazeuses se forment aux en-
	droits où le fluide se dilate, par exemple en amont des pompes et en aval des endroits où la section
	de la conduite augmente considérablement.

Observez les notes dans la table suivante.

Tab. 5.1: Mise en place recommandée des capteurs

Conduite herizontele :			
Conduite norizontale : Choisissez un point de mesure où il est possible de mont	er les canteurs sur les côtés de la conduite de manière à ce		
que les ondes sonores puissent se propager horizontaleme duite ou les bulles gazeuses au haut de la conduite n'influe	ent dans la conduite. Les particules solides au fond de la con- enceront alors pas la propagation du signal.		
correct :	défavorable :		
	8		
Conduite verticale :			
Choisissez pour le point de mesure un endroit ou le liquide	e monte. La conduite doit etre completement remplie.		
correct :	detavorable :		
\sim	\sim		
Entrée ou sortie libre :			
Choisissez le point de mesure à un endroit de la conduite	qui ne peut pas être vide.		
correct :	défavorable :		
correct :	défeuerable		

5.2 Profil d'écoulement non perturbé

De nombreux éléments traversés par le fluide (coudes, vannes, valves, régulateurs, pompes, réducteurs, élargissements, etc.) perturbent le profil d'écoulement dans leur voisinage direct. Le profil d'écoulement ne présente alors plus la symétrie axiale nécessaire pour une mesure correcte. La sélection du bon point de mesure permet de réduire l'impact de ces sources de perturbation sur la mesure.

Il est extrêmement important de sélectionner un point de mesure suffisamment éloigné des sources de perturbation. Dans ce cas seulement, le profil d'écoulement peut pleinement se développer. Mais des résultats de mesure significatifs peuvent être obtenus également si des raisons pratiques empêchent de respecter les écarts recommandés par rapport aux sources de perturbations.

Les exemples donnés dans la Tab. 5.2 montrent les portions droites d'aller et de retourrecommandées en fonction des différents types de sources de perturbation du débit.



Tab. 5.2 : Écarts recommandés par rapport aux sources de perturbation



Tab. 5.2 : Écarts recommandés par rapport aux sources de perturbation D – diamètre nominal au point de mesure, I – écart recommandé

5.3 Sélection du montage de mesure compte tenu de la plage de mesure et des conditions de mesure

Montage diagonal à 1 faisceau



- plus grande plage de vitesse d'écoulement et de célérité
 u son qu'avec le montage réflexion
- utilisation en cas de dépôt sur la paroi intérieure de la conduite ou avec les gaz ou les liquides à fort amortissement acoustique (car 1 seul trajet du son)

Montage réflexion à 1 faisceau



- plus petite plage de vitesse d'écoulement et de célérité du son qu'avec le montage diagonal
- les effets d'écoulement transversal sont compensés car le faisceau traverse la conduite dans deux directions
- précision de mesure supérieure car la précision de mesure augmente avec le nombre de trajets du son

Montage diagonal à 2 faisceaux

Montage réflexion à 2 faisceaux et 2 plans





- mêmes propriétés que celles du montage diagonal à 1 faisceau
- propriété additionnelle : les effets d'écoulement transversal sont compensés car la mesure est effectuée avec deux faisceaux

5.4 Sélection du montage de mesure compte tenu du plan de la conduite à proximité d'un coude



Avec une conduite verticale

• Le plan de la conduite (voir section 3.3.1) est choisi selon un angle de 90° par rapport au plan du coude. Le coude est situé avant le point de mesure.

Avec une conduite horizontale



 Le plan de la conduite (voir section 3.3.1) est choisi selon un angle de 90° ±45° par rapport au plan du coude. Le coude est situé avant le point de mesure.



- mêmes propriétés que celles du montage réflexion à 2 faisceaux
- propriété additionnelle : les effets d'écoulement transversal sont compensés car la mesure est effectuée avec deux faisceaux

Pour les mesures dans les deux directions



 Le plan de la conduite (voir section 3.3.1) est dirigé vers le coude le plus proche (selon que la conduite est horizontale ou verticale - voir ci-dessus).

Pour les mesures dans le montage réflexion à 2 faisceaux et 2 plans



- Les plans de la conduite (voir section 3.3.1) sont choisis selon un angle de 45° par rapport au plan du coude. Le coude est situé avant le point de mesure.
- Dans le cas des conduites horizontales, les capteurs sont montés sur la moitié supérieure de la conduite.

6 Installation du FLUXUS ADM 8027

Attention ! Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).

6.1 Emplacement

- Choisissez le point de mesure en suivant les recommandations données au chapitre 3 et 5.
- · Choisissez l'emplacement du transmetteur en tenant compte de la longueur des câbles par rapport au point de mesure.

La température ambiante au point de mesure doit se situer dans la plage de températures de service du transmetteur et des capteurs (voir appendice B).

Si le point de mesure se situe en atmosphère explosible, il est nécessaire de déterminer la zone de danger et les gaz en question. Les capteurs et le transmetteur doivent être prévus pour ces conditions.

6.2 Ouverture et fermeture du boîtier

Attention ! Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).

Sur le transmetteur figure une vis sans tête qu'il est nécessaire de dévisser avant de pouvoir ouvrir le boîtier.

Après avoir installé le transmetteur, assurez-vous que les boîtiers sont correctement fermés et que la vis sans tête est serrée.

6.3 Montage

6.3.1 Montage mural

- Fixez le dessous du boîtier supérieur à la tôle de maintien (3) (voir Fig. 6.1).
- Fixez le transmetteur au mur.

6.3.2 Montage sur conduite

Montage sur conduite de 2"

- Fixez la tôle d'appui (2) sur la conduite (voir Fig. 6.1).
- Fixez la tôle de maintien (3) avec les vis (4) à la tôle d'appui (2).
- Fixez le dessous du boîtier supérieur à la tôle de maintien (3).

Montage sur conduite > 2"

Fixez le support de montage sur conduite à la place de l'arceau de serrage avec les sangles de fixation sur la conduite (voir Fig. 6.1). Faites passer les sangles de fixation (5) à travers les ouvertures de la tôle de maintien (3).



Fig. 6.1: Support de montage sur conduite

6.4 Raccordement du transmetteur

Attention ! Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).

Attention ! L'indice de protection du transmetteur n'est assuré que si les presse-étoupe sont bien serrés et les couvercles des boîtiers bien vissés aux boîtiers.



Fig. 6.2: Raccordement du transmetteur

6.4.1 Raccordement des capteurs

Note !	En cas de remplacement ou d'ajout de capteurs, il est également nécessaire de remplacer ou d'ajou-
	ter le module capteur (voir section 6.4.5).

Il est recommandé de poser les câbles entre le point de mesure et le transmetteur avant de raccorder les capteurs afin de ne pas charger le point de raccordement.

Les capteurs à raccordement direct sont déjà raccordés au transmetteur.

Raccordement de la rallonge au transmetteur

Attention !	Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document
	SIFLUXUS).

Sur le transmetteur figurent 2 presse-étoupe pour le raccordement des capteurs. Si le transmetteur ne possède qu'un unique canal de mesure, un connecteur est fermé par un bouchon.

- Retirez le presse-étoupe pour raccorder les capteurs (voir Fig. 6.2).
- Ouvrez le presse-étoupe. La pièce de compression reste dans la collerette (voir Fig. 6.3).
- Faites passer la rallonge à travers la collerette, la pièce de compression et le corps du presse-étoupe.
- · Préparez la rallonge.
- Poussez la collerette avec la pièce de compression sur le câble en faisant coïncider l'extrémité fine de la pièce de compression avec la gaine extérieure du câble.
- Raccourcissez le blindage extérieur de la rallonge et ramenez-le en arrière.
- · Introduisez l'extrémité de la rallonge dans le boîtier inférieur.
- Vissez le côté joint d'étanchéité du corps dans le boîtier inférieur.



Fig. 6.3: Préparation de la rallonge

Attention ! Un bon contact électrique entre le blindage extérieur et la collerette (donc avec le boîtier) est indispensable pour obtenir un bon blindage haute fréquence.

- Fixez le presse-étoupe en vissant la collerette sur le corps (voir Fig. 6.3).
- Raccordez correctement l'âme et le blindage aux bornes du transmetteur (voir Fig. 6.4 et Tab. 6.1).



Fig. 6.4: Bornes de raccordement des capteurs (rallonge)

Tab. 6.1: Brochage (rallonge)

borne	raccordement		
AV	câble blanc ou marqué (âme)		
AVS	câble blanc ou marqué (blindage)		
ARS	câble brun (blindage)		
AR	câble brun (âme)		

Raccordement de la rallonge au boîtier de jonction

Attention !	Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).
Attention !	Les bornes équipotentielles des capteurs et du boîtier de jonction doivent être raccordées au même système équipotentiel pour éviter une différence de potentiel.

- Retirez le presse-étoupe du boîtier de jonction (voir Fig. 6.5).
- Ouvrez le presse-étoupe. La pièce de compression reste dans la collerette (voir Fig. 6.3).



Fig. 6.5: Raccordement de la rallonge et du câble de capteurs-au boîtier de jonction

- Faites passer la rallonge à travers la collerette, la pièce de compression et le corps du presse-étoupe (voir Fig. 6.3).
- · Introduisez l'extrémité de la rallonge dans le boîtier de jonction.
- Préparez la rallonge. Raccourcissez le blindage extérieur et ramenez-le en arrière.
- Tirez la rallonge de manière à ce que le blindage extérieur ramené en arrière se trouve sous la borne de blindage. La rallonge doit être entièrement isolée jusqu'à la borne de blindage (voir Fig. 6.6).
- · Vissez le côté joint d'étanchéité du corps dans le boîtier de jonction.
- Fixez le presse-étoupe en vissant la collerette sur le corps.
- Fixez la rallonge et le blindage extérieur à la borne de blindage.

Attention ! Il ne doit y avoir aucun contact électrique entre le blindage extérieur de la rallonge et le boîtier de jonction. La rallonge doit par conséquent être complètement isolée jusqu'à la borne de blindage.

• Raccordez les brins de la rallonge aux bornes du boîtier de jonction (voir Fig. 6.6 et Tab. 6.2).



Fig. 6.6: Bornes de raccordement de la rallonge et du câble de capteur

Tab. 6.2: Brochage (rallonge)

borne	raccordement		
TV	câble blanc ou marqué (âme)		
TVS	câble blanc ou marqué (blindage intérieur)		
TRS	câble brun (blindage intérieur)		
TR	câble brun (âme)		

Pour le brochage du câble de capteur, voir Fig. 6.6 et Tab. 6.3.

Tab. 6.3: Brochage (câble de capteur)

borne	raccordement		
V	capteur <u>n</u> (âme)		
VS	capteur <u> (blindage</u>)		
RS	capteur 🙀 (blindage)		
R	capteur 🙀 (âme)		

Plaquette signalétique

Sur la plaquette signalétique du boîtier de jonction figurent la température de protection antidéflagrante, l'indice de protection, etc. (voir Fig. 6.7).



Fig. 6.7: Plaquette signalétique d'un boîtier de jonction (exemple)

6.4.2 Raccordement de l'alimentation électrique

Attention ! Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).

La terre de protection extérieure doit être raccordée aux bornes équipotentielles sur le boîtier supérieur et le boîtier inférieur du transmetteur (voir Fig. 6.2).

Attention !	Selon CEI 61010-1:2010, il est nécessaire de prévoir dans l'installation électrique un interrupteur si- tué à proximité de l'appareil, facile d'accès pour l'utilisateur et identifié comme dispositif de section- nement de l'appareil.
	Si l'appareil est utilisé en atmosphère explosible, cet interrupteur doit être placé en dehors de l'at- mosphère explosible. En cas d'impossibilité, l'interrupteur doit être disposé à l'endroit le moins dan- gereux.

- Retirez le presse-étoupe pour raccorder l'alimentation électrique (voir Fig. 6.2).
- Préparez le câble d'alimentation avec un presse-étoupe M20.
- Faites passer le câble d'alimentation à travers la collerette, la pièce de compression et le corps du presse-étoupe (voir Fig. 6.8).
- Introduisez le câble d'alimentation dans le boîtier supérieur (voir Fig. 6.2).
- Vissez le côté joint d'étanchéité du corps dans le boîtier supérieur du transmetteur.
- Fixez le presse-étoupe en vissant la collerette sur le corps du presse-étoupe (voir Fig. 6.8).



Fig. 6.8: Presse-étoupe

• Raccordez les brins aux bornes du transmetteur conformément à la tension indiquée sur la plaquette signalétique qui se trouve sous le bornier KL1 (voir Fig. 6.9 et Tab. 6.4).



Fig. 6.9: Bornes de raccordement de l'alimentation électrique et des sorties

Tab. 6.4: Raccordement de l'alimentation électrique

borne	raccordement		
PE	terre		
L+	+DC		
L-	-DC		
Ν	zéro		
L1	phase 100240 V AC		

6.4.3 Raccordement des sorties

Attention ! Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).

- Retirez le presse-étoupe pour le raccordement des sorties (voir Fig. 6.2).
- Préparez le câble de sortie avec un presse-étoupe M20.
- Faites passer le câble de sortie à travers la collerette, la pièce de compression et le corps du presse-étoupe (voir Fig. 6.8).
- Introduisez le câble de sortie dans le boîtier supérieur (voir Fig. 6.2).
- Vissez le côté joint d'étanchéité du corps dans le boîtier supérieur.
- Fixez le presse-étoupe en vissant la collerette sur le corps du presse-étoupe.
- Raccordez les brins du câble de sortie aux bornes du transmetteur (voir Fig. 6.9 et Tab. 6.5).

Tab. 6.5: Circuits des sorties

sortie	transmetteur		circuit externe	remarque
	circuit interne	connexion		
boucle de courant active ADM 8027 ADM 8027L	Ø	11/12: 2/4	+	R _{ext} < 500 Ω
	+	11/12: 1/3	<u>-</u>	
boucle de courant passive (réalisation semi- passive, utilisée en tant que		11/12: 2/4	+ (2) mA	R _{ext} < 50 Ω par ex. pour la connexi- on locale d'un multimèt- re
ADM 8027P ADM 8027LP	+	11/12: 1/3		
boucle de courant passive (réalisation semi- passive)		11/12: 2/4	mA	U _{ext} = 426.4 V U _{ext} > 0.021 A · R _{ext} [Ω] + 4 V
ADM 8027P ADM 8027LP	×	11/12: 1/3		exemple: $U_{ext} = 12 V$ $R_{ext} = 0380 \Omega$
HART (passif) ADM 8027 ADM 8027L ADM 8027P ADM 8027LP		11: 2	⊘_mA	U _{ext} = 1024 V
		l1: 1		

Le nombre, le type et les connexions des sorties sont spécifiques à la commande.

R_{ext} est la somme de toutes les résistances ohmiques dans le circuit (par ex. résistance des conducteurs, résistance de l'ampèremètre/du voltmètre).

Tab. 6.5: Circuits des sorties

sortie	transmetteur		circuit externe	remarque
	circuit interne	connexion		
boucle de courant passive		11: 2 (+)	()	U _i = 28.2 V P _i = 0.76 W
ADM 8027C24 ADM 8027LC24			→ ma	U _{ext} = 428.2 V U _{ext} > 0.021 A · R _{ext} [Ω]
		l1: 1 (-)		+ 4° V exemple: U _{ext} = 12 V R _{ext} = 0380 Ω
sortie de fré- quence (collecteur ou- vert) ADM 8027P	M .	F1: 2		$U_{ext} = 530 V$ $R_c [k\Omega] = U_{ext}/I_c [mA]$ $I_c = 2100 mA$
		F1: 1		
sortie de fré- quence (collecteur ou- vert) ADM 8027P		F1: 2		U _{ext} = 8.2 V R _c = 1 kΩ DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
		F1: 1	- U _{ext} +	
sortie binaire (collecteur ou- vert)		B1: 6	R _c	$U_{ext} = 530 V$ $R_{c} [k\Omega] = U_{ext}/I_{c} [mA]$ $I_{c} = 2100 mA$
(seulement avec sortie de fré- quence) ADM 8027P		B1: 5	V Uext +	
sortie binaire (collecteur ou- vert) ADM 8027		B1B4: 6/8		$U_{ext} = 524 V$ R _c [kΩ] = U _{ext} /I _c [mA] I _c = 14 mA
ADM 8027L ADM 8027P ADM 8027LP		B1B4: 5/7	V - U _{ext} +	
sortie binaire (relais contact à lames)	а	B3/B4: 10/12		U _{max} = 48 V I _{max} = 100 mA
ADM 8027 ADM 8027L ADM 8027P ADM 8027LP		B3/B4: 9/11		
sortie binaire (collecteur ou- vert)		B1: 6 (+)	R _c	$U_i = 28.2 V$ $P_i = 0.76 W$ $U_{ext} = 528.2 V$
ADM 8027C24 ADM 8027LC24	M		V V	$R_c [k\Omega] = U_{ext}/I_c [mA]$ $I_c = 14 mA$
		БТ: 5 (-)	- +	
RS485 ADM 8027 ADM 8027L ADM 8027P	+	14 (A+)		120 Ω résistance de terminai- son
ADM 8027LP		13 (B-)		

Le nombre, le type et les connexions des sorties sont spécifiques à la commande.

R_{ext} est la somme de toutes les résistances ohmiques dans le circuit (par ex. résistance des conducteurs, résistance de l'ampèremètre/du voltmètre).

6.4.4 Raccordement de l'interface série

Attention ! Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).

L'interface RS232 ne peut être raccordée qu'en dehors d'une atmosphère explosible vu que le boîtier supérieur doit être ouvert (voir Fig. 6.10).

- Enfoncez l'adaptateur RS232 dans la prise de manière à ce que le brin de couleur du câble se trouve sur le côté marqué de la prise.
- Raccordez le câble RS232 à l'adaptateur RS232.
- Raccordez le câble RS232 au transmetteur et à l'interface série du PC. Si le câble RS232 ne peut être raccordé au PC, utilisez l'adaptateur RS232/USB.

L'adaptateur RS232, le câble RS232 et l'adaptateur RS232/USB font partie du kit de transmission de données (option).



Fig. 6.10: L'interface RS232 du FLUXUS ADM 8027

Le transmetteur peut également être équipé d'une interface RS485 (option). Pour le raccordement, voir section 6.4.3. Voir chapitre 14 pour plus d'informations sur la transmission des données.

6.4.5 Module capteur (SENSPROM)

Attention ! Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).

Le module capteur contient des données importantes sur les capteurs pour le fonctionnement du transmetteur avec les capteurs. Il est raccordé aux réglettes de raccordement au-dessus de l'afficheur du transmetteur.

En cas de remplacement ou d'ajout de capteurs, il est également nécessaire de remplacer ou d'ajouter le module capteur.

Note !Les numéros de série du module capteur et du capteur doivent être identiques. Un module capteur
erroné ou mal raccordé entraîne des erreurs de mesure ou une panne de la mesure.

 Enfoncez le module capteur dans la réglette de raccordement du canal de mesure auquel sont raccordés les nouveaux capteurs.

7 Installation du FLUXUS ADM 8127

Attention ! Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).

7.1 Emplacement

• Choisissez le point de mesure en suivant les recommandations données au chapitre 3 et 5.

• Choisissez l'emplacement du transmetteur en tenant compte de la longueur des câbles par rapport au point de mesure.

La température ambiante au point de mesure doit se situer dans la plage de températures de service du transmetteur et des capteurs (voir appendice B).

Si le point de mesure se situe en atmosphère explosible, il est nécessaire de déterminer la zone de danger et les gaz en question. Les capteurs et le transmetteur doivent être prévus pour ces conditions.

7.2 Ouverture et fermeture du boîtier

Attention ! Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).

Sur le transmetteur figure une vis à tête fraisée qu'il est nécessaire de dévisser avant de pouvoir ouvrir le boîtier.

Après avoir installé le transmetteur, assurez-vous que le boîtier est correctement fermé et que la vis à tête fraisée est serrée.

7.3 Montage

7.3.1 Montage mural

- Fixez la tôle de maintien (2) au mur avec les 4 vis (4) (voir Fig. 7.1).
- Fixez le transmetteur avec les 2 vis (3) à la tôle de maintien (2).

7.3.2 Montage sur conduite

Montage sur conduite de 2 "

- Positionnez les arceaux de serrage (1) sur la conduite (voir Fig. 7.1).
- Fixez la tôle de maintien (2) avec les 4 vis (4) aux arceaux de serrage.
- Fixez le transmetteur avec les 2 vis (3) à la tôle de maintien (2).



Fig. 7.1: Support de montage sur conduite

7.4 Raccordement du transmetteur

Attention !	Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).
Attention !	L'indice de protection du transmetteur n'est assuré que si les presse-étoupe sont bien serrés et la plaque de recouvrement et le couvercle du boîtier bien vissés au boîtier.



Fig. 7.2: Raccordement du transmetteur

7.4.1 Raccordement des capteurs

Note ! En cas de remplacement ou d'ajout de capteurs, il est également nécessaire de remplacer ou d'ajouter le module capteur (voir section 7.4.5).

Il est recommandé de poser les câbles entre le point de mesure et le transmetteur avant de raccorder les capteurs afin de ne pas charger le point de raccordement.

Les capteurs à raccordement direct sont déjà raccordés au transmetteur.

Raccordement de la rallonge au transmetteur

Attention ! Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).

Sur le transmetteur figurent 2 presse-étoupe pour le raccordement des capteurs. Si le transmetteur ne possède qu'un unique canal de mesure, un connecteur est fermé par un bouchon.

- Retirez le presse-étoupe pour raccorder les capteurs (voir Fig. 7.2).
- Ouvrez le presse-étoupe. La pièce de compression reste dans la collerette (voir Fig. 7.3).



Fig. 7.3: Préparation de la rallonge

- Faites passer la rallonge à travers la collerette, la pièce de compression et le corps du presse-étoupe.
- · Préparez la rallonge.
- Poussez la collerette avec la pièce de compression sur le câble en faisant coïncider l'extrémité fine de la pièce de compression avec la gaine extérieure du câble (voir Fig. 7.3).
- · Raccourcissez le blindage extérieur de la rallonge et ramenez-le en arrière.
- · Introduisez l'extrémité de la rallonge dans le boîtier inférieur.

• Vissez le côté joint d'étanchéité du corps dans le boîtier.

Attention ! Un bon contact électrique entre le blindage extérieur et la collerette (donc avec le boîtier) est indispensable pour obtenir un bon blindage haute fréquence.

- Fixez le presse-étoupe en vissant la collerette sur le corps (voir Fig. 7.3).
- Raccordez correctement l'âme et le blindage aux bornes du transmetteur (voir Fig. 7.4 et Tab. 7.1).



Fig. 7.4: Bornes de raccordement des capteurs (rallonge)

Tab. 7	7.1:	Brochage	(rallonge)
--------	------	----------	------------

borne	raccordement
AV	câble blanc ou marqué (âme)
AVS	câble blanc ou marqué (blindage)
ARS	câble brun (blindage)
AR	câble brun (âme)

Raccordement de la rallonge au boîtier de jonction

Attention !	Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).
Attention !	Les bornes équipotentielles des capteurs et du boîtier de jonction doivent être raccordées au même système équipotentiel pour éviter une différence de potentiel.

Retirez le presse-étoupe du boîtier de jonction (voir Fig. 7.5).

• Ouvrez le presse-étoupe. La pièce de compression reste dans la collerette (voir Fig. 7.3).


Fig. 7.5: Raccordement de la rallonge et du câble de capteurs au boîtier de jonction

- Faites passer la rallonge à travers la collerette, la pièce de compression et le corps du presse-étoupe (voir Fig. 7.3).
- Introduisez l'extrémité de la rallonge dans le boîtier de jonction.
- Préparez la rallonge. Raccourcissez le blindage extérieur et ramenez-le en arrière.
- Tirez la rallonge de manière à ce que le blindage extérieur ramené en arrière se trouve sous la borne de blindage. La rallonge doit être entièrement isolée jusqu'à la borne de blindage (voir Fig. 7.6).
- · Vissez le côté joint d'étanchéité du corps dans le boîtier de jonction.
- Fixez le presse-étoupe en vissant la collerette sur le corps.
- Fixez la rallonge et le blindage extérieur à la borne de blindage.

Attention ! Il ne doit y avoir aucun contact électrique entre le blindage extérieur de la rallonge et le boîtier de jonction. La rallonge doit par conséquent être complètement isolée jusqu'à la borne de blindage.

• Raccordez les brins de la rallonge aux bornes du boîtier de jonction (voir Fig. 7.6 et Tab. 7.2).



Fig. 7.6: Bornes de raccordement de la rallonge et du câble de capteur

Tab. 7.2: Brochage (rallonge)

borne	raccordement
ΤV	câble blanc ou marqué (âme)
TVS	câble blanc ou marqué (blindage intérieur)
TRS	câble brun (blindage intérieur)
TR	câble brun (âme)

Pour le brochage du câble de capteur, voir Fig. 7.6 et Tab. 7.3.

Tab. 7.3: Brochage (câble de capteur)

borne	raccordement
V	capteur 🕋 (âme)
VS	capteur 🕋 (blindage)
RS	capteur 🛐 (blindage)
R	capteur 🙀 (âme)

Plaquette signalétique

Sur la plaquette signalétique du boîtier de jonction figurent la température de protection antidéflagrante, l'indice de protection, etc. (voir Fig. 7.7).



Fig. 7.7: Plaquette signalétique d'un boîtier de jonction (exemple)

7.4.2 Raccordement de l'alimentation électrique

Attention ! Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).

La terre de protection extérieure doit être raccordée à la borne équipotentielle sur le boîtier du transmetteur (voir Fig. 7.2).

Attention !	Selon CEI 61010-1:2010, il est nécessaire de prévoir dans l'installation électrique un interrupteur si- tué à proximité de l'appareil, facile d'accès pour l'utilisateur et identifié comme dispositif de section- nement de l'appareil.
	Si l'appareil est utilisé en atmosphère explosible, cet interrupteur doit être placé en dehors de l'at- mosphère explosible. En cas d'impossibilité, l'interrupteur doit être disposé à l'endroit le moins dan- gereux.

• Retirez le presse-étoupe pour raccorder l'alimentation électrique (voir Fig. 7.2).

• Préparez le câble d'alimentation avec un presse-étoupe M20.

• Faites passer le câble d'alimentation à travers la collerette, la pièce de compression et le corps du presse-étoupe (voir Fig. 7.8).



Fig. 7.8: Presse-étoupe

- Introduisez le câble d'alimentation dans le boîtier supérieur (voir Fig. 7.2).
- · Vissez le côté joint d'étanchéité du corps dans le boîtier du transmetteur.
- Fixez le presse-étoupe en vissant la collerette sur le corps du presse-étoupe (voir Fig. 7.8).
- Raccordez les brins aux bornes du transmetteur conformément à la tension indiquée sur la plaquette signalétique qui se trouve sous le bornier KL1 (voir Fig. 7.9 et Tab. 7.4).



Fig. 7.9: Bornes de raccordement de l'alimentation électrique et des sorties

Tab. 7.4: Raccordement de l'alimentation électrique

borne	raccordement
PE	terre
L+	+DC
L-	-DC
Ν	zéro
L1	phase 100240 V AC

7.4.3 Raccordement des sorties

Attention ! Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).

- Retirez le presse-étoupe pour le raccordement des sorties (voir Fig. 7.2).
- Préparez le câble de sortie avec un presse-étoupe M20.
- Faites passer le câble de sortie à travers la collerette, la pièce de compression et le corps du presse-étoupe (voir Fig. 7.8).
- Introduisez le câble de sortie dans le boîtier (voir Fig. 7.2).
- · Vissez le côté joint d'étanchéité du corps dans le boîtier.
- Fixez le presse-étoupe en vissant la collerette sur le corps du presse-étoupe.
- Raccordez les brins du câble de sortie aux bornes du transmetteur (voir Fig. 7.9 et Tab. 7.5).

Tab. 7.5: Circuits des sorties

sortie	transmetteur		circuit externe	remarque
	circuit interne	connexion		
boucle de courant active		1/ 2: 2/4		R _{ext} < 500 Ω
ADM 8127			+ ^m MA	
	\otimes			
		I1/I2: 1/3	-	
				_
boucle de		11/12.2/4		R _{ext} < 50 Ω
(réalisation semi-			+	par ex. pour la connexi- on locale d'un multimèt-
passive, utilisée	\boxtimes			re
boucle de courant	R			
active)		I1/I2: 1/3		
ADM 8127P	+ 1-			
boucle de		11/12: 2/4		U _{ext} = 426.4 V
(réalisation semi-		11/12. 2/4	mA	U _{ext} > 0.021 A · R _{ext} [Ω] + 4 V
passive)	\mathbf{A}			exemple:
ADM 8127P	Ŕ			$U_{ext} = 12 V$
		I1/I2: 1/3	U _{ext}	R _{ext} = 0380 Ω
	+ 1-		+ 1-	
HART (passif)		11.2		U _{ext} = 1024 V
ADM 8127		11. 2	mA	
	\mathcal{A}			
		l1: 1		
			-1 +	
boucle de		11.2 (+)		$U_i = 28.2 V$ $P_i = 0.76 W$
ADM 8127C24		11. 2 (')	mA	1 = 0.70 W
	\Rightarrow			$U_{\text{ext}} > 0.021 \text{ A} \cdot R_{\text{ext}}[0]$
	R			+ 4 V
		l1: 1 (-)	U _{ext}	exemple:
			-1 +	$U_{ext} = 12 V$ R _{ovt} = 0380 Ω
sortie de fré-				U _{ext} = 530 V
quence		F1: 2		$R_{c} [k\Omega] = U_{ext}/I_{c} [mA]$
(collecteur ou-			κ _c	I _c = 2100 mA
ADM 8127P				
		F1.1	U _{ext}	
		F I. I	- +	
sortie de fré-				U _{ext} = 8.2 V
quence		F1: 2		$R_c = 1 k\Omega$
vert)				DIN EN 60947-5-6
ADM 8127P	[™]		\bigvee	(INAIVIUK)
		F1·1	U _{ext}	
			- +	
sortie binaire		D1.6		U _{ext} = 530 V
vert)		0.10	R _c	$R_{c} [k\Omega] = U_{ext}/I_{c} [mA]$
(seulement avec				I _c = 2100 mA
sortie de fré-			V I	
		B1: 5	U _{ext}	
	1		-1 +	

Le nombre, le type et les connexions des sorties sont spécifiques à la commande.

R_{ext} est la somme de toutes les résistances ohmiques dans le circuit (par ex. résistance des conducteurs, résistance de l'ampèremètre/du voltmètre).

Tab. 7.5: Circuits des sorties

sortie	transmetteur		circuit externe	remarque
	circuit interne	connexion		
sortie binaire (collecteur ou- vert) ADM 8127 ADM 8127P	×	B1B4: 6/8 B1B4: 5/7	R _c V V	$U_{ext} = 524 V$ $R_{c} [k\Omega] = U_{ext}/I_{c} [mA]$ $I_{c} = 14 mA$
aartia hinaira		-	-1 +	LL = 49.V/
(relais contact à lames)	a	B3/B4: 10/12		0 _{max} = 48 v I _{max} = 100 mA
ADM 8127 ADM 8127P				
	b	B3/B4: 9/11		
sortie binaire (collecteur ou- vert)		B1: 6 (+)	Rc	$U_i = 28.2 V$ $P_i = 0.76 W$
ADM 8127C24				$U_{ext} = 528.2 \text{ V}$ $R_{c} [k\Omega] = U_{ext}/I_{c} [mA]$
		B1: 5 (-)		I _c = 14 mA
RS485 ADM 8127 ADM 8127P	+	14 (A+)		120 Ω résistance de terminai- son
		13 (B-)		

Le nombre, le type et les connexions des sorties sont spécifiques à la commande.

R_{ext} est la somme de toutes les résistances ohmiques dans le circuit (par ex. résistance des conducteurs, résistance de l'ampèremètre/du voltmètre).

7.4.4 Raccordement de l'interface série

Attention ! Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).

L'interface RS232 ne peut être raccordée qu'en dehors d'une atmosphère explosible vu que le boîtier doit être ouvert (voir Fig. 7.10).

- Enfoncez l'adaptateur RS232 dans la prise de manière à ce que le brin de couleur du câble se trouve sur le côté marqué de la prise.
- Raccordez le câble RS232 à l'adaptateur RS232.
- Raccordez le câble RS232 au transmetteur et à l'interface série du PC. Si le câble RS232 ne peut être raccordé au PC, utilisez l'adaptateur RS232/USB.

L'adaptateur RS232, le câble RS232 et l'adaptateur RS232/USB font partie du kit de transmission de données (option).

Le transmetteur peut également être équipé d'une interface RS485 (option). Pour le raccordement, voir section 7.4.3. Voir chapitre 14 pour plus d'informations sur la transmission des données.



Fig. 7.10: L'interface RS232 du FLUXUS ADM 8127

7.4.5 Module capteur (SENSPROM)

Attention ! Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).

Le module capteur contient des données importantes sur les capteurs pour le fonctionnement du transmetteur avec les capteurs. Il est raccordé aux réglettes de raccordement au-dessus de l'afficheur du transmetteur.

En cas de remplacement ou d'ajout de capteurs, il est également nécessaire de remplacer ou d'ajouter le module capteur.

Note ! Les numéros de série du module capteur et du capteur doivent être identiques. Un module capteur erroné ou mal raccordé entraîne des erreurs de mesure ou une panne de la mesure.

[•] Enfoncez le module capteur dans la réglette de raccordement du canal de mesure auquel sont raccordés les nouveaux capteurs.

8 Installation du FLUXUS ADM 8127B

Attention ! Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).

8.1 Emplacement

• Choisissez le point de mesure en suivant les recommandations données au chapitre 3 et 5.

• Choisissez l'emplacement de l'instrument en tenant compte de la longueur des câbles.

La température ambiante au point de mesure doit se situer dans la plage de températures de service du transmetteur et des capteurs (voir appendice B).

Si le point de mesure se situe en atmosphère explosible, il est nécessaire de déterminer la zone de danger et les gaz en question. Les capteurs et le transmetteur doivent être prévus pour ces conditions.

8.2 Ouverture et fermeture du boîtier

Attention ! Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).

Sur le transmetteur figure une vis à tête fraisée qu'il est nécessaire de dévisser avant de pouvoir ouvrir le boîtier.

Après avoir installé le transmetteur, assurez-vous que le boîtier est correctement fermé et que la vis à tête fraisée est serrée.

8.3 Montage

8.3.1 Montage mural

- Fixez la tôle de maintien (2) au mur avec les 4 vis (4) (voir Fig. 8.1).
- Fixez le transmetteur avec les 2 vis (3) à la tôle de maintien (2).

8.3.2 Montage sur conduite

Montage sur conduite de 2 "

- Positionnez les arceaux de serrage (1) sur la conduite (voir Fig. 8.1).
- Fixez la tôle de maintien (2) avec les 4 vis (4) aux arceaux de serrage.
- Fixez le transmetteur avec les 2 vis (3) à la tôle de maintien (2).



Fig. 8.1: Support de montage sur conduite

8.4 Raccordement du transmetteur





Fig. 8.2: Raccordement du transmetteur

8.4.1 Raccordement des capteurs pour exploitation minière

Attention !	Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).
Note !	En cas de remplacement ou d'ajout de capteurs, il est également nécessaire de remplacer ou d'ajou- ter le module capteur (voir section 8.4.4).

Il est recommandé de poser les câbles entre le point de mesure et le transmetteur avant de raccorder les capteurs afin de ne pas charger le point de raccordement.

- Retirez le presse-étoupe M16 pour exploitation minière pour raccorder les capteurs (voir Fig. 8.2).
- Ouvrez le presse-étoupe pour exploitation minière (voir Fig. 8.3).
- Préparez le câble de capteur, si nécessaire.
- Dénudez le câble en retirant aussi peu que possible d'isolant. Après le raccordement du câble, l'isolant doit arriver à l'ouverture de sortie de la borne.
- Introduisez l'extrémité du câble de capteur avec les brins dénudés dans le boîtier à travers la bride (2), la douille (5), les bagues de pression (6), la bague d'étanchéité (7) et la pièce intermédiaire (8) (voir Fig. 8.3).
- Enfoncez la bride (2) dans le tube protecteur (1).
- Vissez la pièce intermédiaire (8) dans le boîtier.
- Fixez la douille (5) et la pièce intermédiaire (8) avec le collier de serrage en serrant fermement les vis du collier de serrage.

• Fixez le tube protecteur (1) à l'entrée de câble pour exploitation minière à l'aide de la pièce de serrage (4) en serrant fermement les vis (voir Fig. 8.3).



Fig. 8.3: Presse-étoupe M16 pour exploitation minière

• Introduisez les câbles dans la partie non à sécurité intrinsèque du compartiment de raccordement au travers des deux bords biseautés de la cloison (voir Fig. 8.4).

Attention ! Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).

• Raccordez les brins de la rallonge aux bornes du transmetteur. L'extrémité dénudée torsadée du blindage extérieur doit être raccordée aussi court que possible à la borne (voir Fig. 8.4, Fig. 8.5 et Tab. 8.1).



Fig. 8.4: Bornes de raccordement du capteur pour exploitation minière

Tab. 8.	1: Brocha	age (câble	de	capteur)
---------	-----------	------------	----	----------

borne	raccordement
AVS	câble marqué (blindage intérieur)
AV	câble marqué (âme)
AR	câble non marqué (âme)
ARS	câble non marqué (blindage intérieur)
Schirm	câble marqué et câble non marqué (blindage extérieur)



Fig. 8.5: Raccordement des capteurs de l'exploitation minière au transmetteur

8.4.2 Raccordement de l'alimentation électrique

Attention ! Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).

La terre de protection extérieure doit être raccordée à la borne équipotentielle sur le boîtier du transmetteur (voir Fig. 8.2).

 Attention !
 Selon CEI 61010-1:2010, il est nécessaire de prévoir dans l'installation électrique un interrupteur situé à proximité de l'appareil, facile d'accès pour l'utilisateur et identifié comme dispositif de sectionnement de l'appareil.

 Si l'appareil est utilisé en atmosphère explosible, cet interrupteur doit être placé en dehors de l'atmosphère explosible. En cas d'impossibilité, l'interrupteur doit être disposé à l'endroit le moins dangereux.

- Choisissez le presse-étoupe pour exploitation minière pour le raccordement de l'alimentation électrique. Aprés la montage, le câble doit être bien tenu dans le presse-étoupe pour exploitation minière:
 - M25 (9/12) pour les diamètres de câble 9...12 mm
 - M25 (14/16) pour les diamètres de câble 14...16 mm
- Préparez le câble d'alimentation avec le presse-étoupe pour exploitation minière.
- Dénudez les câbles en retirant aussi peu que possible d'isolant. Après le raccordement des câbles, l'isolant doit arriver à l'ouverture de sortie de la borne.
- Faites passer le câble d'alimentation à travers la douille (1), les bagues de pression (2), la bague d'étanchéité (3) et la pièce intermédiaire (4) (voir Fig. 8.6).



Fig. 8.6: Presse-étoupe pour exploitation minière M25

- · Introduisez le câble d'alimentation dans le boîtier.
- · Vissez la pièce intermédiaire (4) dans le boîtier (voir Fig. 8.6).
- Fixez la douille (2) et la pièce intermédiaire (4) avec le collier de serrage en serrant fermement les vis du collier de serrage.

Attention ! Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).

• Raccordez les brins de la rallonge aux bornes du transmetteur (voir Fig. 8.7 et Tab. 8.2).



Fig. 8.7: Bornes de raccordement de l'alimentation électrique et des sorties

A) Raccordement du FLUXUS ADM 8127B

Tab. 8.2: Raccordement de l'alimentation électrique

borne	raccordement
PE	terre
L+	12 V DC (+), U _i = 13.2 V
L-	12 V DC (-), U _i = 13.2 V

B) Raccordement selon IBExU07ATEX1061 (système : bloc secteur - câble - transmetteur)

Il existe pour le FLUXUS ADM 8127B une homologation certifiée selon ATEX :

🐼 IM2 SYST Ex ib I
-20 °C ≤ Ta ≤ 50 °C
IBExU07ATEX1061

Celle-ci autorise les connexions suivantes :

- transmetteur FLUXUS ADM 8127B
- bloc secteur FHF pour exploitation minière NG3-12ib
- câble homologué (max. 80 m) type L-YY(ZG)Y-2x2x0.5-60V-bleu ou type L-2YYC(ZG)Y-2x2x0.5
- Raccordez la terre de protection à la borne PE du FLUXUS ADM 8127B (voir Tab. 8.3).
- Raccordez le câble homologué aux bornes du FLUXUS ADM 8127B et aux bornes du bloc secteur.

Tab. 8.3: Raccordement selon IBExU07ATEX1061

borne	raccordement
PE	terre
L+	borne (+) sur le bloc secteur
L-	borne (-) sur le bloc secteur

Pour un dessin du système, voir appendice D.

8.4.3 Raccordement des sorties

Attention ! Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).

- Choisissez le presse-étoupe pour exploitation minière pour le raccordement des sorties. Aprés la montage, le câble doit être bien tenu dans le presse-étoupe pour exploitation minière:
 - M25 (9/12) pour les diamètres de câble 9...12 mm
 - M25 (14/16) pour les diamètres de câble 14...16 mm
- Préparez le câble de sortie avec le presse-étoupe pour exploitation minière.
- Dénudez les câbles en retirant aussi peu que possible d'isolant. Après le raccordement des câbles, l'isolant doit arriver à l'ouverture de sortie de la borne.
- Faites passer le câble de sortie à travers la douille (1), les bagues de pression (2), la bague d'étanchéité (3) et la pièce intermédiaire (4) (voir Fig. 8.6).
- Introduisez le câble de sortie dans le boîtier.
- Vissez la pièce intermédiaire (4) dans le boîtier (voir Fig. 8.6).
- Fixez la douille (1) et la pièce intermédiaire (4) avec le collier de serrage en serrant fermement les vis du collier de serrage.
- Raccordez les brins de la rallonge aux bornes du transmetteur (voir Fig. 8.7 et Tab. 8.4).

Tab. 8.4: Circuits des sorties

sortie	transmetteur		circuit externe	remarque
	circuit interne	connexion		
sortie binaire (collecteur ou- vert)	A	B1: 14 F1: 3	R _c V	$U_{i} = 13.2 V$ $U_{ext} = 512 V$ $R_{c} [k\Omega] = U_{ext}/I_{c} [mA]$ $I_{c} = 14 mA$
		F1: 2		

8.4.4 Module capteur (SENSPROM)

Attention ! Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).

Le module capteur contient des données importantes sur les capteurs pour le fonctionnement du transmetteur avec les capteurs. Il est raccordé aux réglettes de raccordement au-dessus de l'afficheur du transmetteur.

En cas de remplacement ou d'ajout de capteurs, il est également nécessaire de remplacer ou d'ajouter le module capteur.

Note ! Les numéros de série du module capteur et du capteur doivent être identiques. Un module capteur erroné ou mal raccordé entraîne des erreurs de mesure ou une panne de la mesure.

Enfoncez le module capteur dans la réglette de raccordement du canal de mesure auquel sont raccordés les nouveaux capteurs.

9 Fixation des capteurs

Attention ! Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).

9.1 Préparation de la conduite

· La conduite doit être solide. Elle doit résister à la pression occasionnée par la fixation pour capteur.

La rouille, la peinture ou des dépôts présents sur la conduite absorbent le signal sonore. Un bon contact acoustique entre la conduite et les capteurs est obtenu de la manière suivante :

- Nettoyez la conduite au niveau du point de mesure.
 - Si la surface est peinte, poncez-la pour la lisser. Il est inutile d'éliminer entièrement la peinture.
 - Éliminez la rouille ou la peinture qui s'écaille.
- Utilisez la feuille de couplage ou appliquez du couplant acoustique le long de la ligne médiane sur la surface de contact des capteurs.
- · Assurez-vous qu'il n'y a pas d'inclusions d'air entre la surface de contact des capteurs et la paroi de la conduite.

9.2 Positionnement

Montez les capteurs de manière à ce que les repères qu'ils portent forment une flèche (voir Fig. 9.1 et Fig. 9.2). Les câbles des capteurs partent dans des directions opposées.

Pour la détermination de la direction d'écoulement, voir section 11.8.



Fig. 9.1: Positionnement correct des capteurs

Fig. 9.2: Positionnement correct des capteurs de l'exploitation minière

Choisissez les instructions de montage en fonction de la fixation pour capteur fournie :

- Variofix L : voir section 9.3
- Variofix C : voir section 9.4
- Capteur de l'exploitation minière et fermoir pour exploitation minière FLEXIM : voir section 9.6

9.3 Fixation pour capteur Variofix L

Dans le cas de la mesure avec le montage réflexion, les fixations pour capteur sont montées sur le même côté de la conduite (voir Fig. 9.3).

Dans le cas de la mesure avec le montage diagonal, les fixations pour capteur sont montées sur les côtés opposés de la conduite (voir Fig. 9.4).

Le montage de deux fixations pour capteur avec le montage réflexion (une fixation par capteur) est décrit ci-après.



Fig. 9.3: Fixation pour capteur Variofix L



Fig. 9.4: Fixation pour capteur Variofix L

Vue d'ensemble des étapes de montage

- Étape 1
- Désassembler la fixation pour capteur Variofix L
- Étape 2

Fixer les fermoirs aux sangles de fixation

Étape 3

Fixer une sangle de fixation à la conduite

Étape 4

Visser le rail à la sangle de fixation et le fixer avec la deuxième sangle de fixation

Étape 5

Insérer le capteur dans le cache, visser le cache avec le capteur au rail



Fig. 9.5: Contenu de la livraison

Pour les faibles écarts capteurs et pour la mesure avec le montage réflexion, il suffit de monter une fixation pour capteur (voir Tab. 9.1).

Tab. 9.1: Valeurs indicatives pour le montage d'une Variofix L

fréquence du capteur (troisième caractère de la désignation du modèle)	longueur du rail [mm]	écart capteurs [mm]
Q	176	< 69
M, P	234	< 84 (capteurs ondes Lamb) < 100 (capteurs ondes de cisaillement)
G, H, K (hormis ****LI*)	348	< 89
G, H, K (uniquement ****LI*)	368	< 94

9.3.1 Démontage de la fixation pour capteur Variofix L

• Démontez la fixation pour capteur Variofix L (voir Fig. 9.6).



Fig. 9.6: Démontage de la fixation pour capteur Variofix L

9.3.2 Fixation des fermoirs sur les sangles de fixation

Choisissez les instructions de montage en fonction du fermoir fourni :

Fermoir de collier de serrage

Le fermoir est fixé à la sangle de fixation (voir Fig. 9.7).

Fermoir rapide

Le fermoir est fixé à la sangle de fixation (voir Fig. 9.8).

• Raccourcissez les sangles de fixation (circonférence de la conduite + au moins 120 mm).



Fig. 9.7: Fermoir de collier de serrage avec sangle de fixation



Fig. 9.8: Fermoir rapide avec sangle de fixation

Fermoir à cliquet

• Raccourcissez la sangle de fixation (circonférence de la conduite + au moins 120 mm).

Attention ! Le bord de la sangle de fixation présente des arêtes vives. Risque de blessure ! Ebavurez les arêtes vives.

• Faites passer env. 100 mm de la sangle de fixation à travers les parties 1 et 2 du fermoir (voir Fig. 9.9 a).

- Recourbez la sangle de fixation.
- Faites passer la sangle de fixation à travers la partie 1 du fermoir à cliquet (voir Fig. 9.9 b).
- Serrez la sangle de fixation.
- Répétez ces opérations pour la deuxième sangle de fixation.



Fig. 9.9: Fermoir à cliquet avec sangle de fixation

9.3.3 Fixation de la sangle de fixation sur la conduite

Fixer une sangle de fixation sur la conduite (voir Fig. 9.10). Une seconde sangle de fixation sera montée par la suite.



Fig. 9.10: Sangle de fixation avec pince pour sangle de fixation et ressort métallique sur la conduite

Choisissez les instructions de montage en fonction du fermoir fourni :

Fermoir de collier de serrage

- Faites passer la sangle de fixation à travers la pince pour sangle de fixation (voir Fig. 9.11).
- Positionnez le fermoir et la pince pour sangle de fixation sur la conduite (voir Fig. 9.10). Si la conduite est horizontale, monter si possible la pince pour sangle de fixation sur le côté de la conduite.
- Faites passer la sangle de fixation autour de la conduite et à travers le fermoir (voir Fig. 9.13).
- Serrez la sangle de fixation.
- Serrez la vis du fermoir.

Fermoir rapide

- Faites passer la sangle de fixation à travers la pince pour sangle de fixation et le ressort métallique (voir Fig. 9.11 et Fig. 9.12).
- Positionnez le fermoir, le ressort métallique et la pince pour sangle de fixation sur la conduite (voir Fig. 9.10) :
 - Si la conduite est horizontale, montez si possible la pince pour sangle de fixation sur le côté de la conduite.
 - Montez le ressort métallique à l'opposée de la pince pour sangle de fixation.



ressort métallique /



Fig. 9.11: Sangle de fixation avec pince pour sangle de fixation

Fig. 9.12: Sangle de fixation avec ressort métallique



Fig. 9.13: Fermoir de collier de serrage avec sangle de fixation



Fig. 9.14: Fermoir rapide avec sangle de fixation

- Faites passer la sangle de fixation autour de la conduite et à travers le fermoir (voir Fig. 9.14).
- Serrez la sangle de fixation.
- · Serrez la vis du fermoir.

Fermoir à cliquet

- Faites passer la sangle de fixation à travers la pince pour sangle de fixation et le ressort métallique (voir Fig. 9.15). Le ressort métallique ne doit pas être monté :
 - sur les conduites en acier ou
 - sur les conduites dont le diamètre extérieur est < 80 mm ou
 - sur les conduites non exposées à des variations de température importantes.
- Positionnez le fermoir, le ressort métallique (si nécessaire) et la pince pour sangle de fixation sur la conduite (voir Fig. 9.10) :
 - Si la conduite est horizontale, montez si possible la pince pour sangle de fixation sur le côté de la conduite.
 - Montez le ressort métallique (si nécessaire) à l'opposée de la pince pour sangle de fixation.
- Faites passer la sangle de fixation autour de la conduite et à travers la partie 3 du fermoir (voir Fig. 9.16).
- · Serrez la sangle de fixation.
- Coupez l'excédent de la sangle de fixation (voir Fig. 9.17).

Attention ! Le bord de la sangle de fixation présente des arêtes vives. Risque de blessure ! Ebavurez les arêtes vives.

· Serrez la vis du fermoir.

ressort métallique

pince pour sangle de fixation

Fig. 9.15: Sangle de fixation avec ressort métallique et pince pour sangle de fixation



Fig. 9.16: Fermoir à cliquet avec sangle de fixation





Attention ! Pour desserrer la vis et la sangle de fixation, poussez le levier vers le bas (voir Fig. 9.17).

9.3.4 Fixation du rail sur la conduite

- Placez une pince pour sangle de fixation dans le rail en observant la disposition de la pince (voir pince pour sangle de fixation 1 en Fig. 9.18).
- Serrez légèrement l'écrou de la pince pour sangle de fixation 1.
- Vissez le rail à la pince pour sangle de fixation 2 (voir Fig. 9.19).
- · Serrez l'écrou de la pince de la sangle de fixation 2 mais sans excès pour ne pas endommager la sangle de fixation.







Fig. 9.19: Rail fixé d'un côté sur la conduite

Choisissez les instructions de montage en fonction du fermoir fourni :

Fermoir de collier de serrage

- Faites passer la sangle de fixation à travers la pince pour sangle de fixation 1 (voir Fig. 9.20).
- Faites passer la sangle de fixation autour de la conduite et à travers le fermoir (voir Fig. 9.21).
- Serrez la sangle de fixation.
- Serrez la vis du fermoir.
- Serrez l'écrou de la pince de la sangle de fixation 1 mais sans excès pour ne pas endommager la sangle de fixation (voir Fig. 9.20).



Fig. 9.20: Rail sur la conduite

Fermoir rapide

- Faites passer la sangle de fixation à travers la pince pour sangle de fixation 1 et le ressort métallique (voir Fig. 9.22 et Fig. 9.20).
- Faites passer la sangle de fixation autour de la conduite et à travers le fermoir.
- Positionnez le ressort métallique à l'opposée de la pince pour sangle de fixation 1.
- Serrez la sangle de fixation.
- Serrez la vis du fermoir.
- Serrez l'écrou de la pince de la sangle de fixation 1 mais sans excès pour ne pas endommager la sangle de fixation (voir Fig. 9.20).



Fig. 9.21: Sangle de fixation avec fermoir de collier de serrage



Fig. 9.22: Sangle de fixation avec fermoir rapide et ressort métallique

Fermoir à cliquet

- Faites passer la sangle de fixation à travers la pince pour sangle de fixation 1 et le ressort métallique (voir Fig. 9.20 et Fig. 9.23). Le ressort métallique ne doit pas être monté :
 - sur les conduites en acier ou
 - sur les conduites dont le diamètre extérieur est < 80 mm ou
 - sur les conduites non exposées à des variations de température importantes.
- Positionnez le fermoir, le ressort métallique (si nécessaire) et la pince pour sangle de fixation 1 sur la conduite. Montez le ressort métallique à l'opposée de la pince pour sangle de fixation.
- Faites passer la sangle de fixation autour de la conduite et à travers la partie 3 du fermoir (voir Fig. 9.24).
- · Serrez la sangle de fixation.
- · Coupez l'excédent de la sangle de fixation (voir Fig. 9.25).

Attention ! Le bord de la sangle de fixation présente des arêtes vives. Risque de blessure ! Ebavurez les arêtes vives.

- · Serrez la vis du fermoir.
- Serrez l'écrou de la pince de la sangle de fixation 1 mais sans excès pour ne pas endommager la sangle de fixation (voir Fig. 9.20).



Fig. 9.23: Sangle de fixation avec ressort métallique et pince pour sangle de fixation



Fig. 9.24: Fermoir à cliquet avec sangle de fixation





Note ! Pour desserrer la vis et la sangle de fixation, poussez le levier vers le bas (voir Fig. 9.25).

• Répétez ces opérations pour fixer le deuxième rail (voir Fig. 9.26).



Fig. 9.26: Conduite avec deux rails

9.3.5 Montage des capteurs dans Variofix L

• Poussez fermement les capteurs sur le dispositif de fixation dans les caches, de manière à ce que les capteurs s'enclenchent et qu'ils soient solidement fixés dans le cache (un capteur pour chaque cache). Les câbles des capteurs partent dans des directions opposées (voir Fig. 9.27).





Fig. 9.27: Capteurs dans le cache

- Réglez l'écart capteurs recommandé par le transmetteur (voir section 11.6 et Fig. 9.28).
- Fixez les câbles des capteurs au serre-câble de manière à les protéger des contraintes mécaniques (voir Fig. 9.28).
- Placez la feuille de couplage (ou un peu de couplant acoustique en cas d'installation de brève durée) sur les surfaces de contact des capteurs. La feuille de couplage peut être fixée sur les surfaces de contact des capteurs avec un peu de couplant acoustique.



Fig. 9.28: Réglage de l'écart capteurs

- · Placez les caches avec les capteurs sur le rail.
- Rectifiez l'écart capteurs si nécessaire (voir section 11.6.1 et 11.6.2).

Note ! Assurez-vous que la feuille de couplage reste sur les surfaces de contact des capteurs.

Serrez les vis du cache (voir Fig. 9.29).



Fig. 9.29: Capteurs avec Variofix L sur la conduite

9.4 Fixation avec Variofix C

Dans le cas de la mesure avec le montage réflexion, une fixation pour capteur est monté sur le côté de la conduite (voir Fig. 9.30).

Dans le cas de la mesure avec le montage diagonal, les deux fixations pour capteur sont montées sur les côtés opposés de la conduite (voir Fig. 9.31).

Le montage d'une fixation pour capteur (montage réflexion) est décrit ci-après.



Fig. 9.30: Fixation pour capteur Variofix C (montage réflexion)



Fig. 9.31: Fixation pour capteur Variofix C (montage diagonal)

Vue d'ensemble des étapes de montage

- Étape 1
- Désassembler la fixation pour capteur Variofix C
- Étape 2
 - Monter les sangles de fixation (avec ou sans fermoir) et visser le rail aux sangles de fixation
- Étape 3
 - Placer les capteurs dans le rail et les fixer
- Étape 4
 - Visser le cache au rail



Fig. 9.32: Contenu de la livraison

9.5 Démontage de la fixation pour capteur Variofix C

• Démontez la fixation pour capteur Variofix C.

Pour retirer le cache du rail, recourbez la paroi extérieure du cache vers l'extérieur (voir Fig. 9.33). Pour retirer l'étrier du rail, faites-le glisser par-dessus la rainure du rail et soulevez-le (voir Fig. 9.34).





Fig. 9.33: Retrait du cache



Fig. 9.34: Démontage de la fixation pour capteur Variofix C

9.5.1 Montage du rail

- Choisissez les instructions de montage en fonction du fermoir fourni :
- · voir section Montage du rail sans fermoir
- · voir section Montage du rail avec un fermoir à cliquet

Montage du rail sans fermoir

• Raccourcissez la sangle de fixation (circonférence de la conduite + au moins 120 mm).

Note ! Le bord de la sangle de fixation présente des arêtes vives. Risque de blessure ! Ebavurez les arêtes vives.

- Faites passer env. 100 mm de la sangle de fixation à travers la fente de la pince pour sangle de fixation et recourbez-la (voir Fig. 9.35).
- Si nécessaire, faites passer l'extrémité longue de la sangle de fixation à travers le ressort métallique (voir Fig. 9.36). Le ressort métallique ne doit pas être monté :
 - sur les conduites en acier ou
 - sur les conduites dont le diamètre extérieur est < 80 mm ou
 - sur les conduites non exposées à des variations de température importantes.
- Faites passer la sangle de fixation autour de la conduite (voir Fig. 9.37).



Fig. 9.35: Sangle de fixation avec pince pour sangle de fixation



Fig. 9.36: Sangle de fixation avec ressort métallique et pince pour sangle de fixation

- Positionnez le ressort métallique (si monté) et la pince pour sangle de fixation (voir Fig. 9.37) :
 - Si la conduite est horizontale, montez si possible la pince pour sangle de fixation sur le côté de la conduite.
 - Montez le ressort métallique (si monté) à l'opposée de la pince pour sangle de fixation.



s = longueur du rail - 33 mm

Fig. 9.37: Sangle de fixation avec ressort métallique et pince pour sangle de fixation sur la conduite

- Faites passer l'extrémité longue de la sangle de fixation à travers la deuxième fente de la pince pour sangle de fixation (voir Fig. 9.37 a).
- · Serrez et recourbez la sangle de fixation.
- Recourbez les deux extrémités de la sangle de fixation (voir Fig. 9.37 b).
- Répétez ces opérations pour la deuxième sangle de fixation. Positionnez les sangles de fixation à la distance s (voir Fig. 9.37).
- · Placez le rail sur les pinces pour sangle de fixation.
- Fixez le rail aux pinces pour sangle de fixation à l'aide des vis (voir Fig. 9.38).
- · Serrez les vis.



Fig. 9.38: Rail sur la conduite

Montage du rail avec un fermoir à cliquet

Raccourcissez la sangle de fixation (circonférence de la conduite + au moins 120 mm).

Note ! Le bord de la sangle de fixation présente des arêtes vives. Risque de blessure ! Ebavurez les arêtes vives.

Faites passer env. 100 mm de la sangle de fixation à travers les parties 1 et 2 du fermoir à cliquet (voir Fig. 9.39 a).



Fig. 9.39: Fermoir à cliquet avec sangle de fixation

- Recourbez la sangle de fixation.
- Faites passer la sangle de fixation à travers la partie 1 du fermoir à cliquet (voir Fig. 9.39 b).
- Serrez la sangle de fixation.
- Faites passer l'extrémité longue de la sangle de fixation à travers la pince pour sangle de fixation et le ressort métallique (voir Fig. 9.40). Le ressort métallique ne doit pas être monté :
 - sur les conduites en acier ou
 - sur les conduites dont le diamètre extérieur est < 80 mm ou
 - sur les conduites non exposées à des variations de température importantes.
- Faites passer la sangle de fixation autour de la conduite (voir Fig. 9.41).



Fig. 9.40: Sangle de fixation avec ressort métallique et pince pour sangle de fixation

- Positionnez le ressort métallique (si monté), le fermoir à cliquet et la pince pour sangle de fixation :
 - Si la conduite est horizontale, montez si possible la pince pour sangle de fixation sur le côté de la conduite.
 - Montez le ressort métallique (si monté) à l'opposée de la pince pour sangle de fixation.
- Faites passer l'extrémité longue de la sangle de fixation à travers la partie 3 du fermoir à cliquet (voir Fig. 9.42).
- Serrez la sangle de fixation.
- Coupez l'excédent de la sangle de fixation (voir Fig. 9.43).
- Serrez la vis du fermoir à cliquet.
- Répétez ces opérations pour la deuxième sangle de fixation.



pince pour sangle de fixation

Fig. 9.41: Sangle de fixation avec ressort métallique, fermoir à cliquet et pince pour sangle de fixation sur la conduite



Fig. 9.42: Fermoir à cliquet avec sangle de fixation



Fig. 9.43: Fermoir à cliquet avec sangle de fixation

• Placez le rail sur les pinces pour sangle de fixation (voir Fig. 9.44).

- Fixez le rail aux pinces pour sangle de fixation à l'aide des vis.
- · Serrez les vis.



Fig. 9.44: Rail sur la conduite

9.5.2 Montage des capteurs dans Variofix C

 Placez la feuille de couplage (ou un peu de couplant acoustique en cas d'installation de brève durée) sur les surfaces de contact des capteurs. La feuille de couplage peut être fixée sur les surfaces de contact des capteurs avec un peu de couplant acoustique.

Note ! En cas d'utilisation de la feuille de couplage : si le signal est insuffisant pour la mesure, utilisez le couplant acoustique au lieu de la feuille de couplage.

- Positionnez les capteurs dans le rail de manière à ce que les repères des capteurs forment une flèche. Les câbles des capteurs partent dans des directions opposées (voir Fig. 9.45).
- Réglez l'écart capteurs recommandé par le transmetteur (voir section 11.6 et Fig. 9.45).
- Glissez les étriers par dessus les capteurs (voir Fig. 9.46).
- Fixez les capteurs en serrant légèrement les vis de pression. L'extrémité de la vis doit être positionnée au-dessus de l'alésage du capteur (voir Fig. 9.45).
- Rectifiez l'écart capteurs si nécessaire (voir section 11.6.1 et section 11.6.2).
- Serrez la vis de pression.
- Fixez les écarteurs sur le rail pour repérer la position des capteurs (voir Fig. 9.45).
- Fixez les câbles des capteurs avec un attache-câbles de manière à les protéger des contraintes mécaniques (voir Fig. 9.46).
- Placez le cache sur le rail (voir Fig. 9.47).
- · Serrez les vis des deux côtés du cache.



Fig. 9.45: Capteurs dans le rail (étriers non représentés)



Fig. 9.46: Capteurs dans le rail



Fig. 9.47: Variofix C avec capteurs sur la conduite

Retirer le cache de la fixation pour capteur Variofix C montée en procédant comme suit :

- Utilisez un outil faisant levier pour retirer le cache.
- · Engagez l'outil dans l'une des quatre ouvertures du cache (voir Fig. 9.48).
- · Poussez contre la fixation avec l'outil.
- · Courbez le cache vers l'extérieur et séparez-le de la fixation.
- Répétez ces opérations aux trois autres ouvertures.
- · Soulevez le cache du rail.



Fig. 9.48: Retrait du cache

9.6 Fixation des capteurs de l'exploitation minière par fermoirs de l'exploitation minière FLEXIM

- Raccourcissez les sangles de fixation à la bonne longueur.
- Faites passer env. 20 mm de la sangle de fixation à travers la fente de la partie (1) du fermoir (voir Fig. 9.49). Recourbez l'extrémité de la sangle.
- Faites passer la sangle de fixation à travers le ressort métallique.
- Faites passer l'autre extrémité de la sangle de fixation dans la rainure sur le dessus du support de capteur (voir Fig. 9.50).
- Positionnez le fermoir sur le côté de la conduite et faites passer la sangle de fixation autour de la conduite en plaçant le capteur sur la conduite. Le ressort métallique doit se situer à distance du fermoir sur la conduite.

Note ! Le fermoir et le ressort métallique doivent reposer entièrement sur la conduite pour qu'une bonne fixation soit assurée.







Fig. 9.50: Capteur dans la coquille de montage, monté avec une sangle de fixation et un fermoir

10 Mise en service

10.1 Mise sous tension



Après la mise sous tension du transmetteur, le numéro de série du transmetteur est brièvement affiché.

La saisie de données est impossible pendant l'affichage du numéro de série.

Après la mise sous tension du transmetteur, le menu principal s'affiche dans la langue par défaut. Il est possible de sélectionner la langue d'affichage (voir section 10.5).

10.2 Initialisation

Lors d'une initialisation (INIT) du transmetteur, les réglages des branches Paramètres et Options Sortie du programme et certains réglages de la branche Autres fonct. du programme reprennent les valeurs par défaut du fabricant. Pour les réglages protégés de l'INIT, voir appendice A.

Une initialisation se déroule comme suit :

- · Lors de la mise sous tension du transmetteur : maintenez enfoncées les touches BRK et CLR.
- Pendant le fonctionnement du transmetteur : enfoncez simultanément les touches BRK, CLR et ENTER. Un RESET est effectué. Ne relâchez que la touche ENTER. Maintenez enfoncées les touches BRK et CLR.



Le message INITIALISATION DONE s'affiche lorsque l'initialisation a été effectuée.

Après l'initialisation, il est également possible de remettre à l'état initial les réglages restants du transmetteur et/ou de supprimer les valeurs mesurées enregistrées.

FACTORY	DEFAULT?
no	>YES<

Sélectionnez yes pour remettre à l'état initial les réglages restants du transmetteur ou no pour ne pas les remettre à l'état initial.

Appuyez sur ENTER.

Si vous sélectionnez yes, le message FACTORY DEFAULT DONE s'affiche.



Sélectionnez $_{\texttt{Yes}}$ pour supprimer les valeurs mesurées enregistrées ou \mathtt{no} pour ne pas les supprimer.

Appuyez sur ENTER.

Cet affichage apparaît uniquement si des valeurs mesurées sont enregistrées dans le transmetteur.

10.3 Écrans

10.3.1 Menu principal

>PAR<mes opt af Paramètres Le menu principal comprend les branches suivantes du programme :

- par (paramètres)
- mes (mesure)
- opt (options sortie)
- af (autres fonctions)

La branche du programme sélectionnée est affichée en lettres majuscules entre deux flèches. Le nom complet de la branche sélectionnée est affiché sur la ligne inférieure.

Pour sélectionner une branche du programme, utilisez les touches \Rightarrow et \downarrow . Appuyez sur ENTER.

Note !	Une pression sur la touche BRK interrompt la mesure et ouvre le menu principal.
Note !	Dans le présent manuel de l'utilisateur, les textes du programme figurent en caractères machine (Paramètres). Les points de menu sont séparés du menu principal par une barre de fraction inver- sée "\".

10.3.2 Branches du programme

- Branche Paramètres du programme saisie des paramètres de la conduite et du fluide
- Branche Mesure du programme exécution des différentes étapes de la mesure
- Branche Options Sortie du programme définition de la grandeur de mesure et de l'unité de mesure de même que tous les paramètres qui se rapportent à la sortie des résultats
- Branche Autres fonct. du programme
 contient les fonctions qui n'ont pas de rapport direct avec la mesure

Vous trouverez un aperçu général des branches du programme ci dessous. Des indications détaillées sur la structure des menus figurent en appendice A.



¹ Réglage SYSTEME comprend les points de menu suivants :

- · dialogues et menus
- mesure
- sorties
- enregistrement
- · transmission série
- divers
- régler horloge
- bibliothèques

installer fluide

10.3.3 Navigation

Lorsqu'un point de menu contient une liste de sélection, une flèche verticale 1 est affichée. L'entrée de la liste actuelle est affichée sur la ligne inférieure.



Utilisez les touches J et pour dérouler la liste et pour sélectionner l'entrée affichée sur la ligne inférieure. Appuyez sur ENTER.

Dans certaines points de menu, la ligne inférieure contient une liste de sélection horizontale. L'entrée sélectionnée est affichée en lettres majuscules entre deux flèches.

Revêtement	
non	>OUI<

Utilisez les touches 🚺 et 寿 pour dérouler la liste et pour sélectionner l'entrée affichée sur la ligne inférieure. Appuyez sur ENTER

Dans certaines points de menu, la ligne supérieure contient une liste de sélection horizontale. L'entrée sélectionnée est affichée en lettres majuscules entre deux flèches. La valeur actuelle de l'entrée est affichée sur la ligne inférieure.

R1=FONC<typ mode Fonction: MAX Utilisez la touche
pour dérouler la liste et pour sélectionner une entrée dans la ligne supérieure.

Utilisez la touche I pour sélectionner une valeur pour l'entrée sélectionnée dans la ligne inférieure.

Appuyez sur ENTER.

10.4 HotCodes

Un HotCode est une succession de chiffres qui active certains fonctions et réglages :

fonction	HotCode	voir section	désactivation
choix de la langue	9090xx	10.5	
libération du mode FastFood	007022	13.8.1	HotCode 007022
saisie manuelle de la valeur limite inférieure pour le diamè- tre intérieur de la conduite	071001	13.10	
activation du mode SuperUser	071049	17.1	HotCode 071049
sélection du mode pour la transmission en ligne avec le port RS485 (Modbus ou émetteur)	485000	14.2.1	
modification des paramètres de transmission du port RS232	232-0-	14.2.4	
rétablissement du contraste moyen de l'affichage	555000	16.4	



Sélectionnez Autres fonct.\Réglage SYSTEME\ Divers.

Sélectionnez oui pour entrer un HotCode.

Saisissez le HotCode. Appuyez sur ENTER.

Un message d'erreur s'affiche si un HotCode erroné est entré. Appuyez sur ENTER.

Sélectionnez oui pour entrer une nouvelle fois le HotCode ou non pour retourner au point de menu Divers.

10.5 Sélection de la langue

L'utilisation du transmetteur peut se faire dans les langues ci-après. La langue peut être sélectionnée à l'aide des HotCodes suivants :

Tab. 10.1: HotCodes de sélection de la langue

909031	Néerlandais
909033	Français
909034	Espagnol
909044	Anglais
909049	Allemand

Selon les données techniques du transmetteur, certaines langues peuvent ne pas être disponibles.

Lorsque le dernier chiffre a été saisi, le menu principal apparaît dans la langue sélectionnée.

La langue sélectionnée ne sera pas désactivée par une mise hors tension du transmetteur. Après une initialisation du transmetteur, l'affichage se fera de nouveau dans la langue par défaut.

10.6 Témoins d'état

Deux DELs au-dessus d'afficheur indiquent l'état de fonctionnement.

Tab. 10.2: Témoins d'état

DEL éteinte	transmetteur au repos (hors ligne)
DEL allumée en vert	la qualité du signal du canal de mesure est suffisante pour une mesure
DEL allumée en rouge	la qualité du signal du canal de mesure est insuffisante pour une mesure

10.7 Interruption de l'alimentation électrique

Au démarrage de la mesure, tous les paramètres de mesure actuels sont enregistrés dans une EPROM non volatile résistant à la initialisation. En cas de panne de l'alimentation électrique, la mesure est interrompue. Tous les données saisies sont conservées.

FLEXIM FLUXUS ADM8X27-XXXXXXXX Au retour de l'alimentation, le numéro de série est affiché pendant quelques secondes.

La mesure interrompue est poursuivie. Toutes les options de sortie sélectionnées sont encore actives. Après le retour de l'alimentation, la mesure n'est pas poursuivie si une initialisation a été exécutée.

11 Mesure de base

Attention ! Observez les "Consignes de sécurité pour une utilisation en atmosphère explosible" (voir document SIFLUXUS).

Saisir les paramètres de la conduite et du fluide pour le point de mesure sélectionné (voir chapitre 5). Les plages de paramètres sont limitées par les propriétés techniques des capteurs et du transmetteur.

Note !	Les capteurs doivent être raccordés au transmetteur pendant la saisie des paramètres.	
Note !	Les paramètres ne sont enregistrés gu'une fois la branche Paramètres du programme exécutée	

entièrement.

11.1 Saisie des paramètres de la conduite



Sélectionnez la branche Paramètres du programme. Appuyez sur ENTER

Paramètres	¢
pour canal	A:

Sélectionnez le canal pour lequel vous souhaitez saisir les paramètres. Appuyez sur EN-TER

Cet écran n'apparaît pas si le transmetteur ne possède q'un seul canal de mesure.

11.1.1 Diamètre extérieur de la conduite/circonférence



Saisissez le diamètre extérieur de la conduite. Appuyez sur ENTER

Un message d'erreur s'affiche si le paramètre saisi se situe en dehors de la plage. La valeur limite est affichée.

Exemple : valeur limite supérieure 1100 mm pour les capteurs raccordés et pour une épaisseur de la paroi de la conduite de 50 mm.

Au lieu d'indiquer le diamètre extérieur de la conduite, il est également possible d'indiquer sa circonférence (voir section 16.2.1).

Si la saisie de la circonférence de la conduite a été activée et si 0 (zéro) est saisi dans Diamètre ext., le point de menu Circonf. tuyau s'affiche automatiquement. Si vous ne souhaitez pas entrer la circonférence, appuyez sur la touche BRK pour revenir au menu principal et recommencer la saisie des paramètres.

11.1.2 Epaisseur de la paroi



11.1.3 Matériau de la conduite

Le matériau qui compose la conduite doit être sélectionné afin que la célérité du son puisse être déterminée. La célérité du son dans les matériaux figurant dans la liste de sélection est enregistrée dans le transmetteur.



Sélectionnez le matériau de la conduite.

Si le matériau ne figure pas dans la liste, sélectionnez Autre matériau. Appuyez sur ENTER

Il est possible de sélectionner quels matériaux doivent être affichés dans la liste (voir section 15.5).

Lorsque le matériau a été sélectionné, la célérité du son correspondante est réglée automatiquement. Si Autre matériau a été sélectionné, la célérité du son doit être saisie.



Note ! Saisissez la célérité du son dans le matériau constitutif de la conduite (c'est à dire la célérité longitudinale ou transversale) la plus proche de 2500 m/s.

La célérité du son dans différents matériaux est donnée en appendice C.1.

11.1.4 Revêtement de la conduite



Si la conduite possède un revêtement interne, sélectionnez oui. Appuyez sur ENTER Si non est sélectionné, le paramètre suivant s'affiche (voir section 11.1.5).



Sélectionnez le matériau de revêtement.

Si le matériau ne figure pas dans la liste, sélectionnez ${\tt Autre\ matériau}.$ Appuyez sur ${\tt ENTER}$

Il est possible de sélectionner les matériaux affichés dans la liste de sélection (voir section 15.5).

Si Autre matériau est sélectionné, la célérité du son doit être saisie.



Saisissez la célérité du son dans le matériau composant le revêtement. Appuyez sur EN-TER

La célérité du son dans différents matériaux est donnée en appendice C.1.



Saisissez l'épaisseur du revêtement. Appuyez sur ENTER

Note !Le transmetteur calcule le diamètre intérieur de la conduite (= diamètre extérieur de la conduite - 2x
épaisseur de paroi - 2x épaisseur du revêtement). Si la valeur ne se situe pas dans la plage de
diamètres intérieurs pour lesquels les capteurs raccordés sont prévus, un message d'erreur s'affiche.
Il est possible de modifier la limite inférieure du diamètre intérieur de la conduite pour un type de cap-
teur donné (voir section 13.10).

11.1.5 Rugosité de la conduite

La rugosité de la paroi intérieure de la conduite influence le profil d'écoulement du fluide. La rugosité est nécessaire pour calculer le facteur de correction du profil. Dans la plupart des cas, il est impossible de déterminer la rugosité avec exactitude ; elle doit par conséquent être estimée.

La rugosité de certains matériaux est donnée en appendice C.2.



Saisissez la rugosité du matériau constitutif de la conduite ou du revêtement sélectionné. Modifiez la valeur en tenant compte de l'état de la paroi interne de la conduite. Appuyez sur ENTER
11.2 Saisie des paramètres du fluide



Sélectionnez le fluide dans la liste de sélection.

Si le fluide ne figure pas dans la liste de sélection, sélectionnez Autre fluide. Appuyez sur ENTER.

Il est possible de définir les fluides affichés dans la liste de sélection (voir section 15.5).

Pour les paramètres programmés des fluides fréquents, voir appendice C.3.

Lorsqu'un fluide est sélectionné dans la liste de sélection, le point de menu permettant d'entrer la température s'affiche directement (voir section 11.2.4).

Si Autre fluide est sélectionné, il faut d'abord entrer les paramètres du fluide :

- · célérité du son moyenne du fluide
- · plage autour de la célérité moyenne du fluide
- viscosité cinématique
- densité

11.2.1 Célérité du son

Au début de la mesure, la célérité du son du fluide est utilisée pour calculer l'écart capteurs. Cependant, la célérité du son ne se répercute pas directement sur le résultat de la mesure. La célérité du son précise d'un fluide n'est souvent pas connue. Il faut par conséquent entrer une plage de valeurs possibles pour la célérité du son.



c-fluide=1500m/s

plage +-150m/s

Saisissez la célérité du son moyenne du fluide. Appuyez sur ENTER.

Cet affichage n'apparaît que si Autre fluide est sélectionné.

Sélectionnez auto ou definir. Appuyez sur ENTER.

auto: La plage autour de la célérité du son moyenne est fixée par le transmetteur.

definir: La plage autour de la célérité du son moyenne doit être saisie.

Saisissez la plage autour de la célérité du son moyenne pour le fluide. Appuyez sur EN-TER.

Cet affichage n'apparaît que si definir est sélectionné.

11.2.2 Viscosité cinématique

La viscosité cinématique influe sur le profil d'écoulement du fluide. La valeur saisie et d'autres paramètres sont utilisés pour la correction du profil.



Saisissez la viscosité cinématique du fluide. Appuyez sur ENTER. Cet affichage n'apparaît que si Autre fluide est sélectionné.

11.2.3 Densité

La densité est utilisée pour calculer le débit massique (produit du débit volumétrique et de la densité).

Note ! Si le débit massique n'est pas mesuré, appuyez sur ENTER. Ceci n'a aucun effet sur les autres résultats mesurés.



Saisissez la densité de service du fluide. Appuyez sur ENTER. Cet affichage n'apparaît que si Autre fluide est sélectionné.

11.2.4 Température du fluide

Au début de la mesure, la température du fluide est utilisée pour l'interpolation de la célérité du son, donc pour le calcul de l'écart capteurs recommandé .

Pendant la mesure, la température du fluide est utilisée pour l'interpolation de la densité et de la viscosité du fluide.



Saisissez la température du fluide. Cette valeur doit se situer dans la plage de température des capteurs. Appuyez sur ENTER.

11.2.5 Pression du fluide

La pression du fluide est utilisée pour l'interpolation de la célérité du son .

1.00 bar	Pression	fluide
	1.00	bar

Saisissez la pression du fluide. Appuyez sur ENTER.

Cet affichage n'apparaît que si Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Dialogues/menus\Pression fluide **activé**.

11.3 Autres paramètres

11.3.1 Paramètres des capteurs

Si des capteurs sont reconnus sur un canal de mesure, le modèle est affiché. Appuyez sur ENTER. Le menu principal s'affiche.

Si aucun capteur n'est raccordé ou si des capteurs spéciaux sont raccordés, les paramètres des capteurs doivent être saisis.

Type capteur 🛟 Standard Sélectionnez Standard pour utiliser les paramètres standards des capteurs qui sont enregistrés dans le transmetteur.

Sélectionnez Version spéciale pour saisir les paramètres des capteurs. Les paramètres doivent être communiqués par le fabricant des capteurs. Appuyez sur ENTER

Note !FLEXIM ne peut garantir la précision des valeurs mesurées en cas d'utilisation de paramètres de
capteurs standards. La mesure peut même s'avérer impossible.

Deppése contour1	
Donnees Capteuri	
35.99	

Si Version spéciale a été sélectionné, saisissez les 6 paramètres spécifiés par le fabricant. Appuyez sur ENTER après chaque saisie.

11.3.2 Rallonge



Si le câble de capteur est rallongé, saisissez la longueur de la rallonge (par ex. entre le boîtier de jonction et le transmetteur). Appuyez sur ENTER.

11.4 Sélection des canaux

Les canaux utilisés pour la mesure peuvent être activés individuellement.



Note ! Un canal de mesure ne peut pas être activé si les paramètres sont incorrects, par ex. si les paramètres du canal sont incomplets dans la branche Paramètres du programme.

- Sélectionnez un canal avec la touche
 .
- Appuyez sur la touche 📕 pour activer ou désactiver le canal sélectionné. Appuyez sur ENTER.

Un canal désactivé est ignoré pendant la mesure. Ses paramètres restent inchangés.

Lorsque la mémoire de valeurs de mesure ou l'interface série est activée, le numéro du point de mesure doit être saisi :

A:Point de Mesure: $xxx (\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow)$ Saisissez le numéro du point de mesure. Appuyez sur ENTER

Si des flèches sont affichées à droite sur la ligne inférieure, du texte au format ASCII peut être saisi. Si aucune flèche n'est affichée, il n'est possible d'entrer que les chiffres, le point et le trait d'union.

11.5 Spécification du nombre de trajets du son



Une valeur est proposée pour le nombre de trajets du son en fonction des capteurs raccordés et des paramètres saisis. Modifiez la valeur, si nécessaire. Appuyez sur ENTER. Pour la spécification des trajets du son voir section 3.3.

11.6 Écart entre les capteurs



Un écart entre les capteurs est conseillé. Fixez les capteurs (voir chapitre 9). Réglez la valeur pour l'écart entre les capteurs.

Appuyez sur ENTER

A - canal de mesure Reflec - mode réflexion Diagon - mode diagonal

L'écart entre les capteurs est l'écart entre les bords intérieurs des capteurs (voir section 3.3) et, dans le cas des capteurs pour l'exploitation minière, l'écart entre les repères sur le support de capteur (voir 9.2).

Dans le cas des conduites de très petites dimensions, un écart négatif entre les capteurs est possible lors de la mesure avec montage diagonal.

Note ! L'exactitude de l'écart recommandé dépend de l'exactitude des paramètres de la conduite et du fluide saisis.

11.6.1 Réglage fin de l'écart entre les capteurs



S= =============	
time= 94.0 µs Q=	

Lorsque l'écart affiché est réglé, appuyez sur ENTER.

La mesure pour positionner les capteurs est démarrée.

Un diagramme à barre S= indique l'amplitude du signal reçu.

Si la DEL du canal de mesure s'allume en vert, le signal est suffisant pour la mesure.

Si la DEL du canal de mesure s'allume en rouge, le signal est insuffisant pour la mesure.

 Déplacez légèrement l'un des capteurs dans la plage d'écart recommandée jusqu'à ce que la DEL du canal de mesure soit verte.

La touche \rightarrow permet d'afficher les grandeurs suivantes dans la ligne supérieure et la touche \bigcirc les grandeurs suivantes dans la ligne inférieure :

- ■<>■=: écart capteurs
- time : temps de transit du signal de mesure en μs
- S= : amplitude du signal
- Q= : qualité du signal, la longueur du diagramme à barre doit être maximale

Q= UNDEF s'affiche si le signal est insuffisant pour la mesure.

En cas de déviation importante, vérifiez si les paramètres saisis sont corrects ou refaites la mesure en un autre endroit de la conduite.

A l'issue du positionnement précis des capteurs, l'écart recommandé est de nouveau affiché.

Saississez l'écart précis momentané. Appuyez sur ENTER.

Répétez ces opérations pour tous les canaux utilisés pour la mesure. La mesure démarre ensuite automatiquement.

11.6.2 Contrôle de cohérence

Si une vaste plage de célérité du son a été saisie dans la branche Paramètres du programme ou si vous ne connaissez pas les paramètres exacts du fluide, il est recommandé d'effectuer un contrôle de cohérence.

L'écart entre les capteurs peut être affiché pendant la mesure en faisant dérouler les valeurs avec la touche 🛶 .



L'écart optimal est indiqué dans la ligne supérieure entre parenthèses (ici : 50.0 mm), suivi de l'écart saisi (ici : 54.0 mm). La dernière valeur doit correspondre à l'écart effectivement réglé. Appuyez sur ENTER pour optimiser l'écart entre les capteurs.

L'écart optimal entre les capteurs est calculé à partir de la célérité mesurée du son. Il représente par conséquent une meilleure approximation que la valeur proposée, calculée à partir de la plage de célérité du son indiquée dans la branche Paramètres du programme.

Si la différence entre l'écart optimal et l'écart saisi est inférieure à la valeur indiquée dans la Tab. 11.1, la mesure est cohérente et les valeurs mesurées sont correctes. La mesure peut être poursuivie.

Si la différence est supérieure, réglez l'écart entre les capteurs sur la valeur optimale indiquée. Vérifiez la qualité du signal et le diagramme à barre d'amplitude du signal (voir section 11.6.1). Appuyez sur ENTER.

Tab. 11.1: Valeurs indicatives pour l'optimisation du signal

fréquence du capteur	différence entre l'écart optimal et l'écart saisi [mm]		
(troisieme caractère de la désignation du type technique)	capteur ondes de cisaillement	capteur ondes Lamb	
G	20	-50+100	
Н	-	-35+60	
Z	15	-25+40	
М	10	-10+20	
Р	8	-6+10	
Q	6	-3+5	
S	3	-	



Saisissez le nouvel écart réglé entre les capteurs. Appuyez sur ENTER.

Déroulez les valeurs avec la touche pour afficher l'écart entre les capteurs et vérifiez la différence entre l'écart optimal et l'écart saisi. Répétez les opérations si nécessaire.

Note ! Si l'écart entre les capteurs est modifié pendant la mesure, un nouveau contrôle de cohérence doit être lancé.

Répétez ces opérations pour tous les canaux utilisés pour la mesure.

11.6.3 Célérité du son

La célérité du son dans le fluide peut être affichée pendant la mesure en appuyant sur la touche [].

Si une plage d'approximation de la célérité du son a été indiquée dans la branche Paramètres du programme et si l'écart entre les capteurs a ensuite été optimisé de la manière décrite à la section 11.6.2, il est recommandé de noter la célérité du son mesurée pour la prochaine mesure. Il ne sera alors pas nécessaire de refaire toute le réglage.

Notez également la température du fluide car la célérité du son en dépend. La valeur peut être saisie dans la branche Paramètres du programme ou il est possible de créer pour cette célérité du son un fluide personnalisé (voir sections 15.2 et 15.3).

11.7 Démarrage de la mesure



Les valeurs mesurées sont affichées dans la ligne inférieure. Appuyez sur ENTER pour revenir au réglage fin de l'écart entre les capteurs (voir section 11.6.1).

Si plus d'un canal de mesure est présent/activé, le transmetteur utilise un multiplexeur intégré qui autorise des mesures quasi simultanées sur les différents canaux.

Le débit est mesuré pendant environ 1 seconde sur un canal puis le multiplexeur bascule sur le prochain canal actif.

La durée nécessaire à la mesure est fonction des conditions de mesure. La mesure peut durer plus d'une seconde si par ex. le signal de mesure n'est pas détecté immédiatement.

Les sorties et l'interface série reçoivent en continu la valeur mesurée sur le canal respectif. Les résultats sont affichés conformément aux options de sortie sélectionnées. Le débit volumétrique est affiché par défaut en m³/h. Se référer au chapitre 12 pour la sélection des valeurs à afficher et le réglage des options de sortie. Voir le chapitre 13 pour les fonctions de mesure avancées.

11.8 Détermination de la direction d'écoulement

La direction de l'écoulement dans la conduite peut être déterminée en observant le débit volumétrique affiché et la flèche formée par les repères qui figurent sur les capteurs :

• Le fluide s'écoule dans la direction indiquée par la flèche si le débit volumétrique affiché est positif (par ex. 54.5 m³/h).

• Le fluide s'écoule dans la direction opposée si le débit volumétrique affiché est négatif (par ex. -54.5 m³/h).

11.9 Arrêt de la mesure

La mesure peut être arrêtée en appuyant sur la touche BRK si la mesure n'est pas protégée par un code de protection (voir section 13.11).

Note! Attention de ne pas interrompre une mesure en cours en appuyant par mégarde sur la touche BRK !

12 Affichage des valeurs mesurées

La grandeur de mesure peut être sélectionnée dans la branche Options Sortie du programme (voir section 12.1).

Pendant la mesure, la désignation de la grandeur de mesure est indiquée sur la première ligne et la valeur mesurée sur la inférieure. L'affichage peut être modifié (voir section 12.3).

12.1 Sélection de la grandeur de mesure et de l'unité

Les grandeurs de mesure suivantes peuvent être mesurées :

- célérité du son
- · vitesse d'écoulement : calculée à partir de la différence des temps de transit
- débit volumétrique : calculé par multiplication de la vitesse d'écoulement par l'aire de la section de la conduite
- · débit massique : calculé par multiplication du débit volumétrique par la densité de service du fluide

Procédez comme suit pour sélectionner la grandeur de mesure :

Grandeur mes. ↑ Débit volumétr.

Volumes en: m3/h Sélectionnez la grandeur de mesure dans la liste. Appuyez sur ENTER.

Une liste des unités de mesure disponibles pour la grandeur de mesure sélectionnée (hormis la célérité du son) s'affiche. La dernière unité sélectionnée apparaît en début de liste. Sélectionnez l'unité de mesure pour la grandeur de mesure sélectionnée. Appuyez sur ENTER.

Appuyez sur la touche BRK pour revenir au menu principal. Les autres écrans de la branche Options Sortie du programme servent à activer la sortie des valeurs mesurées.

Note ! Les réglages des sorties doivent être contrôlés en cas de changement de la grandeur de mesure ou de l'unité (voir chapitre 18).

12.2 Changement de canal

Si plus d'un canal est disponible/activé, l'écran pour les valeurs mesurées peut être adapté comme suit pendant la mesure :

- mode AutoMux
 - tous les canaux
 - seules les canaux de calcul
- mode HumanMux

Avec la commande -Mux: Auto/Human se bascule entre les modes (voir section 13.1).

12.2.1 Mode AutoMux

Dans le mode AutoMux, l'affichage et le processus de mesure sont synchrones. Le canal sur lequel une mesure est en cours est affiché sur la ligne supérieure.

Les valeurs mesurées pour ce canal sont affichées de la manière configurée dans la branche Options Sortie du programme (voir section 12.1). L'affichage se met à jour lorsque le multiplexeur bascule sur l'autre canal.

A:Débit volumétr.
54.5 m3/h

Le mode AutoMux est le mode d'affichage par défaut. Il est activé après une initialisation.

Tous les canaux

Dans ce mode, les valeurs mesurées de tous les canaux (canaux de mesure et canaux de calcul) sont affichées. Au bout d'au moins 1.5 s l'affichage bascule sur le canal actif suivant.

Seules les canaux de calcul

Seules les valeurs mesurées des canaux de calcul sont affichées. Au bout d'au moins 1.5 s, l'affichage bascule sur le canal de calcul actif suivant.

Deux canaux de calcul au moins doivent être activés pour pouvoir activer ce mode.

12.2.2 Mode HumanMux

Dans le mode HumanMux, l'appareil affiche les valeurs mesurées d'un unique canal. La mesure continue sur les autres canaux mais n'est pas affichée.



Le canal sélectionné est affiché à gauche sur la ligne supérieure.

Sélectionnez la commande \rightarrow Mux:Nextchan. pour afficher le prochain canal activé. Les valeurs mesurées sur le canal sélectionné sont affichées de la manière configurée dans la branche Options Sortie du programme (voir section 12.1).

12.3 Adaptation de l'affichage

Pendant la mesure, l'affichage peut être adapté de manière à ce que deux valeurs mesurées soient affichées en même temps (une valeur par ligne). Ceci n'a aucun effet sur le comptage, la transmission des valeurs mesurées, etc.

Les informations suivantes peuvent être affichées dans la ligne supérieure :

affichage	explication
Débit massique=	désignation de la grandeur de mesure
A: +8.879 m3	valeurs des compteurs
full=	date et heure auxquelles la mémoire de valeurs mesurées sera pleine, si activée
Mode=	mode de mesure
L=	écart capteurs
Rx=	affichage de l'état d'alarme si activé (voir section 18.7.5) et si les sorties alarme sont activées (voir section 18.6)
	ligne d'état (voir section 12.4)

Les valeurs mesurées de la grandeur de mesure sélectionnée dans la branche Options Sortie du programme peuvent être affichées dans la ligne inférieure :

affichage	explication
12.3 m/s	vitesse d'écoulement
1423 m/s	célérité du son
124 kg/h	débit massique
15 m3/h	débit volumétrique

La touche
permet de modifier l'affichage de la ligne supérieure pendant la mesure et la touche
I l'affichage de la ligne inférieure.

A:V	itesse	écoule	
*	2.47	m/s	

Le signe * signifie que la valeur affichée (ici la vitesse d'écoulement) n'est pas la grandeur de mesure sélectionnée.

12.4 Ligne d'état

La ligne d'état regroupe les données importantes de la mesure en cours. Ceci permet d'évaluer la qualité et la précision de la mesure en cours.

A: S3 Q9 c√ RT F↓

Appuyez sur la touche 🔿 pour dérouler la ligne supérieure jusqu'à la ligne d'état pendant la mesure.

	valeur	signification
S		amplitude du signal
	0	< 5 %
	 9	… ≥ 90 %
Q		qualité du signal
	0	< 5 %
	 9	… ≥ 90 %
С		célérité du son Comparaison de la célérité mesurée et de la célérité prévue du son dans le fluide. La célérité prévue est calculée à partir des paramètres du fluide (fluide sélectionné dans la branche Paramètres du programme, dépendance à la température, dépendance à la pression).
	\checkmark	ok, correspond à la valeur prévue
	1	> 20 % de la valeur prévue
	↓	< 20 % de la valeur prévue
	?	inconnue, ne peut être mesurée
R		profil d'écoulement information sur le profil d'écoulement, basée sur le nombre de Reynolds
	Т	profil d'écoulement totalement turbulent
	L	profil d'écoulement totalement laminaire
	\$	l'écoulement se situe dans la zone transitoire entre l'écoulement laminaire et l'écoulement turbulent
	?	inconnu, ne peut être calculé
F		vitesse d'écoulement comparaison de la vitesse d'écoulement mesurée avec les limites d'écoulement du système
	\checkmark	ok, la vitesse d'écoulement ne se situe pas dans la zone critique
	↑	la vitesse d'écoulement est supérieure à la valeur limite actuelle
	↓	la vitesse d'écoulement est inférieure à la valeur limite inférieure de la vitesse d'écoulement (même si elle n'est pas mise à zéro)
	0	la vitesse d'écoulement se situe dans la plage limite de la méthode de mesure
	?	inconnue, ne peut être mesurée

12.5 Écart entre les capteurs

L=(51.2) 50.8 mm 54.5 m3/h Appuyez sur la touche
pour dérouler l'affichage jusqu'à l'écart entre les capteurs pendant la mesure.

L'écart optimal est indiqué entre parenthèses (ici : 51.2 mm), suivi de l'écart saisi (ici : 50.8 mm).

L'écart optimal entre les capteurs peut changer pendant la mesure (par ex. suite à des fluctuations de la température). Une compensation interne de la différence par rapport à l'écart optimal (ici : -0.4 mm) est effectuée.

Note ! Ne modifiez jamais l'écart entre les capteurs pendant la mesure !

13 Fonctions de mesure avancées

13.1 Exécution des commandes pendant la mesure

Les commandes pouvant être exécutées pendant la mesure sont affichées sur la ligne supérieure de l'écran. Un commande commence par une flèche \rightarrow . Si un code de protection a été programmé, il est nécessaire de saisir le code de protection auparavant (voir section 13.11).

Appuyez sur la touche jusqu'à l'affichage de la commande. Appuyez sur ENTER. Les commandes suivantes sont disponibles :

Tab.	13.1:	Commandes	exécutables	pendant la	mesure
------	-------	-----------	-------------	------------	--------

commande	explication
→Adjust transd.	S= IIIII A: I <> I =54 mm!
	passer en mode de positionnement des capteurs
	Si un code de protection est active, la mesure est automatiquement continuée 8 s après la dernière action clavier.
→Clear totalizer	A: 32.5 m3 54.5 m3/h
	Les compteurs sont remis à zéro.
→Mux:Auto/Human	changement de l'affichage entre le mode AutoMux et le mode HumanMux (voir section 12.2)
	Cet écran ne s'affiche pas si le transmetteur ne possède qu'un canal de mesure ou si un seul canal de mesure est actif.
→Mux:Nextchan.	affichage du prochain canal
	Cet écran ne s'affiche pas si le transmetteur ne possède qu'un canal de mesure ou si un seul canal de mesure est actif.
→Break measure	arrêt de la mesure et retour au menu principal
→Toggle FastFood	A:Mode=FastFood 54.5 m3/h
	A:Mode=TransTime 54.5 m3/h

13.2 Facteur d'amortissement

Chaque valeur mesurée affichée est en fait la moyenne des valeurs mesurées pendant les x dernières secondes, x étant le facteur d'amortissement. Avec un facteur d'amortissement de 1 s, il n'y a pas de calcul de la moyenne des valeurs mesurées, le nombre de mesures étant de 1 par seconde. La valeur par défaut de 10 s convient à des conditions d'écoulement normales.

Si les valeurs fluctuent fortement en raison d'une grande dynamique d'écoulement, un facteur d'amortissement plus élevé sera nécessaire.

Sélectionnez la branche Options Sortie du programme. Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Amortissement.



Saisissez le facteur d'amortissement. Appuyez sur ENTER.

Appuyez sur la touche BRK pour revenir au menu principal.

13.3 Compteurs

Le transmetteur peut déterminer le volume total ou la masse totale du fluide au point de mesure.

Il dispose de deux compteurs, l'un pour la direction d'écoulement positive, l'autre pour la direction d'écoulement négative. L'unité de mesure utilisée correspond à l'unité de volume ou de masse sélectionnée pour la grandeur de mesure.

La valeur d'un compteur peut comporter au maximum 11 chiffres, dont 4 décimales. Pour l'adaptation du nombre de décimales voir section 17.7.



Déroulez avec la touche 🔿 dans la ligne supérieure jusqu'à l'affichage des compteurs.

32.5m354.5m3/h

La valeur du compteur est indiquée sur la ligne supérieure (ici : le volume qui est passé au point de mesure dans la direction de l'écoulement depuis que le compteur a été activé).

Alors qu'un compteur est affiché, appuyez sur ENTER pour basculer entre l'affichage des compteurs pour les deux directions d'écoulement.

Sélectionnez la commande \rightarrow Clear totalizer sur la ligne supérieure pour remettre les compteurs à zéro. Appuyez sur ENTER.



Ce message d'erreur apparaît si vous tentez d'activer les compteurs d'un canal de mesure sur lequel est sélectionnée la mesure de la vitesse d'écoulement. La vitesse d'écoulement ne peut pas être totalisée.

Sélection des compteurs dont les valeurs doivent être enregistrées

Il est possible de n'enregistrer que la valeur du compteur affiché ou une valeur par direction d'écoulement. Sélectionnez Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Enregistrement\Enr. compteurs.



Si un est sélectionnée, seule la valeur du compteur affiché est enregistrée.

Si deux est sélectionné, les valeurs des compteurs pour les deux directions d'écoulement sont affichées.

Appuyez sur ENTER.

Lors de l'arrêt de la mesure

Le comportement des compteurs après une interruption de la mesure ou après un RESET du transmetteur peut être réglé dans Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Mesure\Mémor. compteurs.



Si on est sélectionné, les valeurs des compteurs sont enregistrées et utilisées pour la prochaine mesure.

Si off est sélectionné, les compteurs sont remis à zéro.

13.3.1 Débordement des compteurs

Le comportement des compteurs en cas de débordement peut être réglé :

Sans débordement

- La valeur du compteur augmente jusqu'à la limite interne de 10³⁸.
- Le cas échéant, les valeurs sont affichées en notation exponentielle (±1.00000E10). Le compteur ne peut être remis à zéro que manuellement.

Avec débordement

• Le compteur est automatiquement remis à zéro dès qu'il atteint la valeur de ±99999999999.

Sélectionnez Autres fonct. \Réglage SYSTEME\Mesure\Enroul. compt..



Sélectionnez on pour travailler avec débordement. Sélectionnez off pour travailler sans débordement. Appuyez sur ENTER.

Quelle que soit l'option sélectionnée, les compteurs peuvent être remis à zéro manuellement.

Note !	Le débordement d'un compteur se répercute sur tous les canaux, par ex. sur la mémoire de valeurs mesurées, la transmission en ligne.
	La sortie de la somme des deux compteurs (le bilan thermique Σ_Q) via une sortie n'est plus valide après le premier débordement (wrapping) de l'un des compteurs concernés.
	Pour que le débordement d'un compteur soit signalé, activer une sortie alarme avec la condition de commutation COMPT. et le type STABLE.

13.4 Réglages du mode HybridTrek

Le mode HybridTrek combine le mode TransitTime et le mode NoiseTrek. Dans le mode HybridTrek, le transmetteur bascule automatiquement sur le mode TransitTime ou le mode NoiseTrek lors d'une augmentation temporaire de la proportion de gaz ou de particules solides dans le fluide, de manière à obtenir le meilleur résultat de mesure possible.

Note ! Le mode	TransitTime est à privilégier car plus précis que le mode NoiseTrek.
Enable NoiseTrek off >ON<	Sélectionnez Autres fonct.\Réglage SYSTEME\ Mesure. Appuyez sur ENTER jus- qu'à l'affichage de l'option Enable NoiseTrek. Sélectionnez on pour mettre le mode NoiseTrek en service et off pour le mettre hors service. Appuyez sur ENTER.
Auto NoiseTrek ? non >OUI<	Sélectionnez non pour désactiver le basculement automatique entre le mode TransitTime et le mode NoiseTrek. Si non est sélectionné, le mode NoiseTrek ne peut être activé et désactivé que manuellement pendant la mesure.
	Sélectionnez oui pour activer le basculement automatique entre le mode TransitTime et le mode NoiseTrek. Si oui est sélectionné, le mode NoiseTrek peut également être activé et désactivé manuellement pendant la mesure.
	Appuyez sur ENTER.
	Cet affichage n'apparaît que si le mode NoiseTrek a été mis en service.
TT-Failed After	Si le basculement automatique entre le mode TransitTime et le mode NoiseTrek a été ac- tivé, il est nécessaire de configurer les paramètres de basculement.
ANOISCITCK + 105	Saisissez la durée au bout de laquelle le transmetteur doit basculer sur le mode NoiseTrek en l'absence de valeurs mesurées correctes dans le mode TransitTime. Si vous saisissez 0 (zéro), le transmetteur ne basculera pas sur le mode NoiseTrek.
NT-Failed After →TransTime 60s	Saisissez la durée au bout de laquelle le transmetteur doit basculer sur le mode TransitTi- me en l'absence de valeurs mesurées correctes dans le mode NoiseTrek. Si vous saisis- sez 0 (zéro), le transmetteur ne basculera pas sur le mode TransitTime.
Même en présence de valeu	rs mesurées correctes dans le mode NoiseTrek, le mode TransitTime peut être activé régu-

Même en présence de valeurs mesurées correctes dans le mode NoiseTrek, le mode TransitTime peut être activé régulièrement pour vérifier si la mesure dans le mode TransitTime est de nouveau possible. Réglez l'intervalle de temps et la durée du contrôle du mode TransitTime comme suit :

NT-Ok,but check TT		Each 300s
Кеер ТТ	1	For

5s

Saisissez la durée au bout de laquelle le transmetteur doit basculer sur le mode TransitTime. Si vous saisissez 0 (zéro), le transmetteur ne basculera pas sur le mode TransitTime.

Saisissez la durée au bout de laquelle le transmetteur doit de nouveau basculer sur le mode NoiseTrek en l'absence de valeurs mesurées correctes dans le mode TransitTime.

Exemple :

checking

TT-Failed ®NoiseTrek: After 40s NT-Failed ®TransTime: After 60s NT-Ok,but check TT: Each 300s Keep TT checking: For 5s

Si la mesure est impossible pendant 40 s dans le mode TransitTime, le transmetteur bascule sur le mode NoiseTrek. Si la mesure est impossible pendant 60 s dans le mode NoiseTrek, le transmetteur retourne dans le mode TransitTime.

Si la mesure dans le mode NoiseTrek fournit des valeurs correctes, le transmetteur bascule toutes les 300 s sur le mode TransitTime. Si la mesure dans le mode TransitTime est impossible pendant 5 s, le transmetteur retourne au mode NoiseTrek. Si une valeur mesurée correcte est obtenue dans les 5 s dans le mode TransitTime, le transmetteur reste dans le mode TransitTime.

Pour basculer manuellement sur le mode TransitTime ou sur le mode NoiseTrek pendant la mesure, appuyez sur ENTER lorsque le mode de mesure est affiché.

13.5 Limite supérieure de la vitesse d'écoulement

Des aberrations des vitesses d'écoulement mesurées peuvent apparaître dans un environnement fortement perturbé. Si elles ne sont pas rejetées, ces aberrations vont se répercuter sur toutes les grandeurs de mesure dérivées qui ne seront alors plus utilisables pour l'intégration (par ex. sorties impulsion).

Il est possible d'ignorer toutes les vitesses d'écoulement mesurées qui dépassent une limite supérieure définie. Ces valeurs mesurées sont identifiées comme des aberrations.

Le réglage de la vitesse d'écoulement limite supérieure se fait dans $Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Mesure\Limite vitesse.$



Indiquez 0 (zéro) pour désactiver la vérification des aberrations.

Indiquez une limite > 0 pour activer la vérification des aberrations. La vitesse d'écoulement mesurée est alors comparée à la limite supérieure spécifiée.

Appuyez sur ENTER.

Si la vitesse d'écoulement est supérieure à la limite,

- la vitesse d'écoulement est déclarée non valable. La grandeur de mesure ne peut pas être déterminée.
- · la DEL du canal de mesure s'allume en rouge
- un "!" apparaît à la suite de l'unité de mesure (dans le cas d'une erreur normale, un "?" s'affiche)

Note ! Si la limite supérieure est trop basse, la mesure peut s'avérer impossible, la plupart des valeurs mesurées étant alors déclarées non valables.

13.6 Débit de fuite

Le débit de fuite est une valeur limite inférieur de la vitesse d'écoulement. Toutes les vitesses d'écoulement mesurées inférieures à la valeur limite et toutes les valeurs dérivées sont mises à zéro.

Le débit de fuite peut être lié à la direction d'écoulement ou non. Le réglage du débit de fuite se fait dans Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Mesure\Débit de fuite.





Saisissez le débit de fuite. Appuyez sur ENTER.

Toutes les vitesses d'écoulement négatives supérieures à cette limite sont mises à zéro.

Si Débit de fuite\absolu et definir sont sélectionnés, une seule valeur doit être saisie :



Saisissez le débit de fuite. Appuyez sur ENTER.

La valeur absolue des vitesses d'écoulement positives inférieures à cette limite est mise à zéro.

13.7 Vitesse d'écoulement non corrigée

Pour certaines applications, il est nécessaire de connaître la vitesse d'écoulement non corrigée.

La correction du profil de la vitesse d'écoulement peut être activée dans Autres fonct. \Réglage SYSTEME\Mesure\Vitesse écoule.



Déroulez avec la touche [] jusqu'à l'affichage de la vitesse d'écoulement. La vitesse d'écoulement non corrigée est signalée par un U.

Les vitesses d'écoulement non corrigées transmises à un PC sont signalées par noncorr.

Mesure des écoulements hautement dynamiques (mode FastFood) 13.8

Le mode FastFood permet de mesurer des écoulements présentant des variations rapides.

Dans le mode FastFood, l'adaptation permanente aux changements des conditions de mesure, telle qu'elle est réalisée dans le mode de mesure normal, n'est effectuée que de façon partielle.

- La célérité du son dans le fluide n'est pas mesurée. Au lieu de cela, le transmetteur utilise la célérité du son enregistrée dans la base de données interne en tenant compte de la température du fluide indiquée dans la branche Paramètres du programme.
- Un changement de canal de mesure n'est pas possible.
- Les sorties peuvent être utilisées sans changement.
- Les valeurs mesurées sont enregistrées de la façon habituelle.
- Le mode FastFood doit être mis en service et activé.

13.8.1 Mise en service/hors service du mode FastFood

Saisissez l'HotCode 007022 (voir section 10.4).

>OUT<

m/s

Sélectionnez oui pour mettre le mode FastFood en service et non pour le mettre hors service.

13.8.2 Taux d'enregistrement en mode FastFood



Enable FastFood

non

*[]

Lorsque le mode FastFood est en service, un Taux d'enreg. en ms doit être indiqué dans la branche Options Sortie du programme. Appuyez sur ENTER.

13.8.3 Activation/Désactivation du mode FastFood

Lorsque le mode FastFood a été mis en service et une mesure démarrée, le transmetteur se trouve encore dans le mode de mesure normal (à savoir mesure sur plusieurs canaux avec adaptation permanente aux conditions de mesure). Si la mémoire de valeurs mesurées est activée, les valeurs mesurées ne sont pas enregistrées.



Sélectionnez pendant la mesure la commande →Toggle FastFood sur la ligne supérieure pour activer/désactiver le mode FastFood pour le canal affiché sur l'écran. Appuyez sur ENTER.

Le mode de mesure activé peut être affiché sur la ligne supérieure.

Lorsque la mémoire de valeurs mesurées est activée, un nouveau jeu de données est créé et l'enregistrement des valeurs mesurées commence. L'enregistrement prend fin lors de la désactivation du mode FastFood ou de l'interruption de la mesure.



13.9 Canaux de calcul

Note ! Les canaux de calcul ne sont disponibles que si le transmetteur possède plus d'un canal de mesure.

En plus des canaux de mesure ultrasonores, le transmetteur possède deux canaux virtuels de calcul Y et Z. Les canaux de calcul vous permettent de combiner numériquement les valeurs mesurées des canaux de mesure A et B.

Le résultat de l'opération est la valeur mesurée du canal de calcul sélectionné. Cette valeur est équivalente aux valeurs mesurées d'un canal de mesure. Toutes les opérations qui peuvent être effectuées sur les valeurs mesurées d'un canal de mesure (comptage, transmission en ligne, enregistrement, sorties, etc.), peuvent également être effectuées sur les valeurs d'un canal de calcul.

13.9.1 Caractéristiques des canaux de calcul

Les canaux de mesure sur lesquels un calcul doit être effectué et la fonction de calcul doivent être spécifiés dans la branche Paramètres du programme.

Un canal de calcul ne peut pas être amorti. Le facteur d'amortissement doit être spécifié séparément pour chacun des deux canaux de mesure.

Deux débits de fuite peuvent être définis pour chaque canal de calcul. Le débit de fuite n'est pas basé sur la vitesse d'écoulement comme dans le cas des canaux de mesure. Il est défini dans l'unité de la grandeur de mesure sélectionnée pour le canal de calcul. Pendant la mesure, les valeurs calculées sont comparées aux débits de fuite et mises à zéro si nécessaire.

Un canal de calcul fournira des valeurs valables si au moins un canal de mesure fournit des valeurs valables.

13.9.2 Paramétrage d'un canal de calcul



Sélectionnez un canal de calcul (Y ou Z) dans la branche Paramètres du programme. Appuyez sur ENTER.



La fonction de calcul actuelle est affichée. Appuyez sur ENTER pour éditer la fonction.

	Trois listes de sélection sont affichées dans la ligne supérieure :
>CH1< funct ch2;	 Sélection du premier canal de mesure (ch1)
A D	Sélection de la fonction de calcul (funct)
	Sélection du deuxième canal de mesure (ch2)
	Choisissez une liste de sélection avec la touche 🔿.
	Les entrées de la liste s'affichent dans la ligne inférieure.
	Faites dérouler la liste de sélection avec la touche U . Tous les canaux de mesure de même que leurs valeurs absolues peuvent être sélectionnés comme canal d'entrée.
	Les fonctions de calcul suivantes peuvent être sélectionnées :
	• -: $Y = ch1 - ch2$
	• +: $Y = ch1 + ch2$
	• (+)/2: Y = (ch1 + ch2)/2
	• (+)/n: Y = (ch1 + ch2)/2
	• $ - : Y = ch1 - ch2 $
	Appuyez sur ENTER.
Y: is valid if A: and B: valid	Ce message s'affiche après le paramétrage du canal de calcul lorsque la fonction de cal- cul (+) /2 est sélectionnée. Les valeurs mesurées du canal de calcul (ici : Y) sont valides si les valeurs mesurées des deux canaux de mesure (ici : A et B) sont valides. Si un seul canal de mesure fournit des valeurs mesurées valides, les valeurs mesurées du canal de

Y:	is	va	lid	if	
A:	or	в:	val	Lid	

Ce message s'affiche après le paramétrage du canal de calcul si la fonction de calcul (+) /n est sélectionnée. Les valeurs mesurées du canal de calcul (ici : Y) sont valides si les valeurs mesurées d'au moins un des canaux de mesure (ici : A ou B) sont valides. Si un seul canal de mesure fournit des valeurs mesurées valides, ces valeurs mesurées sont reprises pour le canal de calcul.

13.9.3 Options sortie pour un canal de calcul

calcul sont invalides.



Sélectionnez un canal de calcul dans la branche Options Sortie du programme. Appuyez sur ENTER.

Sélectionnez la grandeur de mesure à calculer. Appuyez sur ENTER.

Assurez-vous que la grandeur sélectionnée pour le canal de calcul peut être calculée à partir des grandeurs de mesure des canaux de mesure sélectionnés. La Tab. 13.3 indique les combinaisons possibles.

Tab. 13.3: Grandeur de mesure du canal de calcul

grandeur de mesure du canal de calcul	grandeu mier can	r de mesu al de mes	re possibl ure (ch1)	e du pre-	grandeur deuxièm	r de mes e canal de	sure pos e mesure (sible du ch2)
	vitesse d'écoulement	débit volumétrique	débit massique		vitesse d'écoulement	débit volumétrique	débit massique	
vitesse d'écoulement	x	x	x		x	x	x	
débit volumétrique		x	x			х	x	
débit massique		х	х			х	х	

Exemple :

Il s'agit de déterminer la différence entre les débits volumétriques des canaux A et B.

La grandeur de mesure du canal A et du canal B peut être le débit volumétrique ou le débit massique mais pas la vitesse d'écoulement. Les grandeurs de mesure des deux canaux de mesure ne doivent pas nécessairement être identiques (canal A = débit massique, canal B = débit volumétrique).



Sélectionnez l'unité de mesure. Appuyez sur ENTER.

Deux débits de fuite peuvent être définis pour chaque canal de calcul. Ils sont définis dans la même unité de mesure que la grandeur de mesure sélectionnée pour le canal de calcul.



Toutes les valeurs de calcul negatives supérieures à la limite sont mises à zéro.

Toutes les valeurs de calcul positives inférieures à la limite sont mises à zéro.

Enr. val. mes. >NON< oui La mémoire de valeurs mesurées peut être activée ou désactivée. Appuyez sur ENTER.

13.9.4 Mesure avec les canaux de calcul



Sélectionnez la branche Mesure du programme. Appuyez sur ENTER.



Activez les canaux nécessaires. Les canaux de calcul peuvent être activés et désactivés en procédant comme pour un canal de mesure. Appuyez sur ENTER.



Si un canal de mesure nécessaire à un canal de calcul activé n'a pas été activé, un avertissement s'affiche. Appuyez sur ENTER.

Positionnez les capteurs pour tous les canaux de mesure activés. La mesure démarre ensuite automatiquement.



Si un canal de calcul a été activé, le mode HumanMux (voir section 12.2.2) est automatiquement sélectionné au début de la mesure et les valeurs mesurées du canal de calcul sont affichées.

Si le mode AutoMux a été sélectionné, les valeurs mesurées des canaux de mesure sont affichées en alternance, mais pas celles des canaux de calcul.



Appuyez sur la touche 🛶 pour afficher la fonction de calcul.

Appuyez sur la touche I pour afficher les valeurs mesurées des différents canaux.

13.10 Modification de la limite pour le diamètre intérieur de la conduite

Il est possible de modifier la limite inférieure du diamètre intérieur de la conduite en fonction d'un type de capteur donné. Saisissez l'HotCode 071001 (voir section 10.4).



Saisissez la limite inférieure pour le diamètre intérieur de la conduite du type de capteur affiché. Appuyez sur ENTER pour sélectionner le type de capteur suivant.

Note ! La mesure peut s'avérer impossible si un capteur est utilisé en-deçà de son diamètre intérieur de conduite recommandé.

13.11 Code de protection

Un code de protection permet de protéger une mesure en cours d'une intervention involontaire.

Lorsqu'un code de protection a été défini, ce code devra être entré en cas d'intervention dans la mesure (une commande ou une pression sur la touche BRK).

Lorsqu'un code de protection a été défini, le message Program code active est affiché pendant quelques secondes si une touche est appuyée.

Pour pouvoir exécuter une commande, il suffit de saisir les trois premiers caractères du code de protection (= Access code).

Pour arrêter une mesure en cours, il est nécessaire de saisir le code de protection complet (= Break code).

La saisie d'un code de protection peut être arrêtée en appuyant sur la touche CLR.



Un code de protection reste valable tant que :

- un autre code valable n'a pas été saisi
- · le code de protection n'a pas été désactivé.

13.11.1 Intervention dans la mesure

Lorsque la touche BRK est appuyée :



Saisissez le code de protection avec les touches \rightarrow et \square . Appuyez sur ENTER.

Un message d'erreur s'affiche pendant quelques secondes si le code de protection saisi est incorrect.

Si le code de protection saisi est correct, la mesure est arrêtée.

Lorsqu'une commande est sélectionnée :



Saisissez les trois premiers chiffres du code de protection avec les touches \rightarrow et \bigcirc . Appuyez sur ENTER.

000000 s'affiche. Si le code de protection commence par 000, vous pouvez appuyer directement sur ENTER.

Désactivation du code de protection

Code protection

Sélectionnez Autres fonct.\Def.code protec..

Pour effacer le code de protection, saisissez "-----". Appuyez sur ENTER.

Si la touche "-" est actionnée moins de six fois, cette succession de caractères est utilisée comme nouveau code de protection.

14 Mémoire de valeurs mesurées et transmission des données

Le transmetteur possède une mémoire de valeurs mesurées dans laquelle les données de mesure sont enregistrées durant la mesure (voir section 14.1).

Les données de mesure peuvent être transmises à un PC via l'interface série (voir section 14.2).

Pour le raccordement de l'interface série voir section 6.4.4 (FLUXUS ADM 8027) ou section 7.4.4 (FLUXUS ADM 8127).

14.1 Mémoire de valeurs mesurées

Les données de mesure suivantes sont enregistrées :

- date
- heure
- numéro du point de mesure
- · paramètres de la conduite
- paramètres du fluide
- · données sur les capteurs
- trajet du son (mode réflexion ou diagonal)
- écart capteurs
- facteur d'amortissement
- · taux d'enregistrement
- grandeur de mesure
- unité de mesure
- valeurs mesurées (grandeur de mesure et grandeurs d'entrée)
- · valeurs des compteurs
- valeurs de diagnostic (si l'enregistrement des valeurs de diagnostic est activé)

Pour enregistrer les données de mesure, la mémoire doit être activée (voir section 14.1.1).

La capacité disponible de la mémoire de valeurs mesurées peut être affichée (voir section 14.1.6).

Un signal sonore confirme l'enregistrement d'une valeur. Ce signal peut être désactivé (voir section 14.1.3, Signal sonore).

14.1.1 Activation/désactivation de la mémoire de valeurs mesurées

pour canal A:	Options Sortie	¢	٦
	pour canal	A:	

Sélectionnez dans la branche Options Sortie du programme le canal pour lequel vous souhaitez activer la mémoire de valeurs mesurées. Appuyez sur ENTER. Cet écran n'apparaît pas si le transmetteur ne possède q'un seul canal de mesure.



Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Enr. val. mes.. Sélectionnez oui pour activer la mémoire de valeurs mesurées, non pour la désactiver. Appuyez sur ENTER.

14.1.2 Réglage du taux d'enregistrement

Le taux d'enregistrement est la fréquence de transmission ou d'enregistrement des valeurs mesurées. Il est défini séparément pour chaque canal.

En l'absence de réglage du taux d'enregistrement, le dernier taux d'enregistrement sélectionné est réutilisé.

L'intervalle d'enregistrement doit correspondre au moins au nombre de canaux de mesure activés, par exemple taux d'enregistrement d'un canal si 2 canaux de mesure sont activés : au moins 2 s, recommandé : au moins 4 s.

Taux d'enr Toutes les	reg. ‡ s 10 s
Taux d'enr	ceq.

Sélectionnez un taux d'enregistrement ou EXTRA. Appuyez sur ENTER.

Cet écran n'apparaît que si Enr. val. mes. et/ou Sortie sérielle sont activées.



Si EXTRA a été sélectionné, saisissez le taux d'enregistrement. Appuyez sur ENTER.

14.1.3 Réglages pour la mémoire de valeurs mesurées

Sélectionnez Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Enregistrement. Les points de menu sont les suivantes :

- ringbuffer
- · mode d'enregistrement
- · enregistrement des valeurs des compteurs
- · enregistrement de l'amplitude du signal
- enregistrement de la célérité du son du fluide
- enregistrement des valeurs de diagnostic
- · démarrage de l'enregistrement
- · signal sonore lors de l'enregistrement

Buffer circulaire

Le réglage du buffer circulaire agit sur l'enregistrement des valeurs mesurées dès que la mémoire des valeurs mesurées est pleine :

- Si le buffer circulaire est activé, la capacité de la mémoire des valeurs mesurées est divisée par deux. Les plus anciennes valeurs mesurées sont écrasées. Le buffer circulaire ne se répercute que sur la mémoire laquelle a été vide lors de l'activation. Si plus de mémoire est nécessaire, il est recommandé d'effacer la mémoire de valeurs mesurées auparavant.
- Si le buffer circulaire est désactivé, l'enregistrement des valeurs mesurées s'arrête.



Sélectionnez le comportement de la mémoire tampon annulaire. Appuyez sur ENTER.

Mode d'enregistrement

Mode d'enreg. >ÉCHANT< moyenne Sélectionnez le mode d'enregistrement. Appuyez sur ENTER.

Si ${\tt \acute{e}chant}$ est sélectionné, la valeur mesurée actuelle est utilisée pour l'enregistrement et la transmission en ligne.

Si moyenne est sélectionné, la moyenne de toutes les valeurs mesurées non amorties est utilisée pour l'enregistrement et la transmission en ligne.

Note !	Le mode d'enregistrement n'a aucun effet sur las sorties.
Note !	Mode d'enreg. = moyenne
	La moyenne de la grandeur de mesure et la moyenne des autres grandeurs assignées au canal de mesure est calculée.
	Si le taux d'enregistrement (voir section 14.1.2) < 5 s est sélectionné, échant est utilisé.
	Si aucune moyenne n'a pu être calculée pendant l'ensemble de l'intervalle d'enregistrement, la valeur est déclarée non valable. Dans le fichier ASCII des données de mesure enregistrées, "???" remplace les mo- yennes non valables de la valeur mesurée.

Enregistrement des compteurs

Voir section 13.3.

Enregistrement de l'amplitude du signal

Store Amplitude off >ON< Si on est sélectionné et si la mémoire de valeurs mesurées est activée, le transmetteur enregistre l'amplitude du signal mesuré avec les valeurs mesurées. Appuyez sur ENTER.

Enregistrement de la célérité du son du fluide

Enreg.	c-fluide
off	>ON<

Si on est sélectionné et si la mémoire de valeurs mesurées est activée, le transmetteur enregistre la célérité du son dans le fluide avec les valeurs mesurées. Appuyez sur EN-TER.

Enregistrement des valeurs de diagnostic

Store	diagnostic
off	>ON<

Si on est sélectionné et si la mémoire de valeurs mesurées est activée, le transmetteur enregistre les valeurs de diagnostic avec les valeurs mesurées. Appuyez sur ENTER.

Démarrage de l'enregistrement

S'il est nécessaire de démarrer l'enregistrement des valeurs mesurées simultanément pour plusieurs appareils de mesure, un instant de démarrage peut être réglé.

Start logge Promptly	er ţ	Sélectionnez l'instant de démarrage de l'enregistrement. Promptly: L'enregistrement démarre immédiatement. On full 5 min.: L'enregistrement démarre aux prochaines 5 minutes. On full 10 min.: L'enregistrement démarre aux prochaines 10 minutes. On quarter hour: L'enregistrement démarre au prochain quart d'heure. On half hour: L'enregistrement démarre à la prochaine demi-heure. On full hour: L'enregistrement démarre à la prochaine heure pleine.
Exemple :	Heure act	uelle : 9h06

Signal sonore

Par défaut, un signal sonore est émis à chaque enregistrement ou lors de la transmission des valeurs mesurées à un PC ou une imprimante. Le signal peut être désactivé dans Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Enregistrement\Beep on storage.



Sélectionnez off pour désactiver le signal sonore, on pour l'activer. Appuyez sur ENTER.

14.1.4 Mesure avec la mémoire de valeurs mesurées activée

Réglage : On full 10 min. L'enregistrement démarre à 9h10.

• Démarrez la mesure.



Saisissez le numéro du point de mesure. Appuyez sur ENTER.

Si des flèches sont affichées à droite sur la ligne inférieure, du texte au format ASCII peut être saisi. Lorsque des chiffres sont affichés, il n'est possible de saisir que des chiffres, des points et des traits d'union.

Pour le réglage du mode de saisie, voir section 16.2.3.

Si Options Sortie\Enr. val. mes. est activé et Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Ringbuffer est désactivé, un message d'erreur apparaît dès que la mémoire de valeurs mesurées est pleine.



L'enregistrement s'arrête.

14.1.5 Effacement des valeurs mesurées



Sélectionnez Autres fonct. \Eff. val. mes. Appuyez sur ENTER.

Sélectionnez oui ou non. Appuyez sur ENTER.

14.1.6 Mémoire disponible

Si la mémoire de valeurs mesurées est vide et si une mesure est démarrée avec une grandeur de mesure sur un canal de mesure sans enregistrement du compteur et d'autres valeurs, environ 100 000 valeurs mesurées peuvent être enregistrées. La max. capacité mémoire disponible peut être affichée :



Sélectionnez Autres fonct. \Info appareil. Appuyez sur ENTER.

ADM	8X27-	XXXXXXXX
Libr	re:	18327

Le modèle et le numéro de série du transmetteur sont affichés sur la ligne supérieure.

La max. capacité mémoire disponible est affichée sur la ligne inférieure (ici : 18 327 valeurs mesurées peuvent encore être enregistrées). Appuyez deux fois sur ENTER pour revenir au menu principal.

Le nombre max. de séries de valeurs mesurées enregistrées est de 100. Le nombre de séries de valeurs mesurées dépend du nombre total de valeurs mesurées qui ont été enregistrées dans les séries précédentes.

Le moment auquel la mémoire de valeurs mesurées sera pleine peut être indiqué pendant la mesure en tenant compte des canaux et compteurs activés et d'autres valeurs.



Pendant la mesure, déroulez avec la touche 🛶 le contenu de la première ligne.

Cet écran apparaît si le buffer circulaire est activé est a débordé au moins un fois.

14.2 Transmission des données

Les données de mesure peuvent être transmises à un PC via l'interface série RS232, RS485 (option) ou Modbus (option).

14.2.1 Transmission en ligne

Les données de mesure sont transmises directement pendant la mesure. Si la mémoire de valeurs mesurées est activée, les valeurs mesurées sont également enregistrées.

l'interface série	transmission	voir
RS232	programme terminal	section 14.2.5
RS485 (émetteur)	programme terminal	section 14.2.5
RS485 (Modbus Slave)	Modbus Master	document SUFLUXUS_Modbus

Note ! Il est recommandé d'utiliser l'interface RS485 pour la transmission en ligne. L'interface RS232 ne doit être utilisée que si le transmetteur n'a pas d'interface RS485.

Réglage de la transmission en ligne au travers de l'interface RS485

• Saisissez l'HotCode 485000 (voir section 10.4).



Sélectionnez le mode.

- sender : Le transmetteur est utilisé comme un émetteur.
- Modbus : Le transmetteur est utilisé comme Modbus Slave. Appuyez sur ENTER.

14.2.2 Transmission hors ligne

Les données de mesure de la mémoire de valeurs mesurées sont transmises.

Tab. 14.2: Aperçu général de la transmission	hors lig	ne
--	----------	----

l'interface série	transmission	voir
RS232	programme terminal	section 14.2.6
RS232	FluxData	section 14.2.7
RS485 (émetteur)	programme terminal	section 14.2.6

Sélection de l'interface série pour la transmission hors ligne

Sélectionnez Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Transm. série. Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Send Offline via.



Sélectionnez l'interface série pour la sortie hors ligne.

Cet écran n'apparaît que si le transmetteur possède une interface RS485.

14.2.3 Formatage des données de mesure

Sélectionnez Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Transm. série..

SER:eff.	espaces
off	>ON<



SER:se	p.colonnes
';'	>'TAB' <

Sélectionnez on si vous ne voulez pas transmettre les espaces. Appuyez sur ENTER. La taille des fichiers s'en trouve considérablement réduite (temps de transmission plus court).

Sélectionnez le séparateur décimal à utiliser pour les nombres à virgule flottante (point ou virgule). Appuyez sur ENTER.

Ce réglage dépend des réglages du système d'exploitation du PC.

Sélectionnez le caractère de séparation des colonnes (point-virgule ou tabulation). Appuyez sur ENTER.

14.2.4 Paramètres de transmission

- · le transmetteur émet ASCII-CRLF.
- · longueur maximale des lignes : 255 caractères

RS232

• réglage par défaut : 9600 bits/s, 8 bits de données, parité paire, 2 bits d'arrêt, protocole RTS/CTS (Hardware Handshake) Les paramètres de transmission de l'interface série RS232 peuvent être modifiés :

Saisissez le HotCode 232-0- (voir section 10.4).



Réglez les paramètres de transmission dans les 4 listes de sélection. Appuyez sur EN-TER.

- baud : baud data : nombre de bits de données
- par : **parité**
- st : nombre de bits d'arrêt

RS485

• valeur par défaut : 9600 Bits/s, 8 bits de données, parité paire, 1 bit d'arrêt

Pour l'interface RS485 les paramètres de transmission peuvent être modifiés dans la branche Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Réseau du programme. Ces écrans n'apparaissent que si le transmetteur possède une interface RS485.



Serial protocol default >SETUP<

>BAUD<	parity	st
9600	EVEN	1

Sélectionnez Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Réseau pour modifier les réglages pour les paramètres de transmission.

Appuyer sur ENTER pour confirmer l'adresse de l'appareil dans le réseau.

Sélectionnez default pour afficher les paramètres de transmission par défaut.

Sélectionnez setup pour modifier les paramètres de transmission. Appuyez sur ENTER.

Réglez les paramètres de transmission dans les 3 listes de sélection. Appuyez sur EN-TER.

- baud : baud
- parity: parité
- st : nombre de bits d'arrêt

Si default a été sélectionné et les paramètres de transmission et les paramètres de transmission ne sont pas été modifiés, les paramètres de transmission par défaut sont réglés.

14.2.5 Transmission en ligne des données a un programme terminal

- Démarrez le programme terminal
- Saisissez les paramètres de transmission dans le programme terminal (voir section 14.2.4). Les paramètres de transmission du transmetteur et du programme de transmission doivent être identiques.
- Sélectionnez la branche Options Sortie du programme. Appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez le canal pour lequel vous souhaitez activer la transmission en ligne. Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Sortie sérielle.



Sélectionnez oui pour activer la transmission en ligne. Appuyez sur ENTER.

• Réglez le taux d'enregistrement (voir section 14.1.2).

Démarrez la mesure. Le transmetteur demande le numéro du point de mesure (voir section 14.1.4).



Les données de mesure sont transmises directement pendant la mesure.

14.2.6 Transmission hors ligne des données a un programme terminal

- Démarrez le programme terminal
- Saisissez les paramètres de transmission dans le programme terminal (voir section 14.2.4). Les paramètres de transmission du transmetteur et du programme de transmission doivent être identiques.



14.2.7 Sortie hors ligne des données avec le programme FluxData

Les données de mesure dans la mémoire de valeurs mesurées peuvent être transmises à un PC via l'interface RS232 avec le programme FluxData de FLEXIM.

Réglages dans le programme

Lancez le programme FluxData V3.0 ou supérieure sur le PC.

FluxData32.exe - (untitled.flx) Fichier Serie de valeurs de mesure FLUXUS	Coptions Aide Edition texte Ctrl+A Interface série	Sélectionnez dans le menu : Options > Interface série.
SÉRIES DE MESURES DU Fi Détails des séries de valeurs	Afficher mémorisation rapide (Quick-Save) Ctrl+Q Langue de mesure:	

Interface série Interface série COM1 Protocole Blocksize 2048 Annulle Annulle	Sélectionnez l'interface série utilisée par l'ordi- nateur (par ex. COM1). Cliquez sur Protocole.Cliquez sur OK.
Interface série X Interface série Blacksize COM1 × Protocole Ce protocole doit concorder avec le protocole FLUXUS Utiliser le cas échéant le FLUXUS-HotCode "232 -0-" BAUD DATA PAR ST Take it Stop-bits	Saisissez les paramètres de transmission (voir section 14.2.4). Si les paramètres de transmis- sion par défaut sont utilisés, cliquez sur Protoco- le standard. Les paramètres de transmission de FluxData et du transmetteur doivent être identiques. Cliquez sur OK.

Transmission des données

FluxData32.exe - (untitled.flx)		Sélectionnez dans le menu : FLUXUS > Recevoir les valeurs de mesure.
Fichier Série de valeurs de mesure SÉRIES DE MESURES Détails des séries de valeurs de mesure: Détails des séries de valeurs de mesure:	ure Maj+Ctrl+M Maj+Ctrl+U Maj+Ctrl+W Maj+Ctrl+F	Attendez que les données soient transmises.

Arrêt de la transmission des données

FluxData32.exe - (données reçues) Fichier Série de valeur de mesure 01 Fichier Série de valeurs de mesure SERIES DE VALEURS DE MESURE RECUES: NR DEBUT A:[] B:[] A:[] B:[] A:[] B:[] B:[] A:[] B:[] B:[] B:[] B:[] A:[] B:[] B:[Sélectionnez dans le menu : Fichier > Mémoriser.
Mémorisation des série de valeurs de mesure Imprimer quelle série ? © Tous (2 séries) © (1 série) sélectionnées © sélectionner	Sélectionnez les séries de mesures qui doivent être enregistrées. Cliquez sur OK. Sélectionnez le chemin d'accès sous lequel les données doivent être enregistrées et saisissez le nom de fichier. Cliquez sur Mémoriser. Le fichier est enregistré avec l'extension de fi- chier .flx.

14.2.8 Structure des données

L'entête est transmis d'abord. Les 4 premières lignes contiennent des informations générales sur le transmetteur et sur la mesure. Les lignes suivantes contiennent les paramètres pour chaque canal.

Exemple :	\DEVICE	:ADM8X27-XXXXXXX
	\MODE	: ONLINE
	DATE	: 09.01.2011
	HEURE	: 19:56:52
	Point de Mesure:	: A:F5050
	Diamètre ext.	: 60.3 mm
	Epaisseur paroi	: 5.5 mm
	Rugosité	: 0.1 mm
	Matériau tuyau	: Acier carbone
	Revêtement	: NON REVETU
	Fluide	: Eau
	Températ. fluide	: 38 C
	Pression fluide	: 1.00 bar
	Type capteur	: xxx
	Trajet sonique	: 3 NUM
	Ecart capteurs	: -15.6 mm
	Amortissement	: 20 s
	Limite sup plage	: 4.50 m3/h
	Grandeur mes.	: Débit volumétr.
	Unité de mesure	: [m3/h]/[m3]
	Nomb. Val. Mes.	: 100

La ligne \DATA est ensuite transmise, suivie de la transmission des titres de colonnes (voir Tab. 14.3) pour le canal considéré. Ensuite sont transmises les valeurs mesurées.

Exemple :	\DAT#	Α		
	A:	*MEASURE;	Q_POS;	Q_NEG;
	В:	*MEASURE;	Q_POS;	Q_NEG;

Une ligne est transmise par intervalle d'enregistrement pour chaque canal de mesure activé. La ligne "???" est transmise s'il n'y a pas de valeurs mesurées pour l'intervalle d'enregistrement.

Exemple : Avec un intervalle d'enregistrement de 1 s, 10 lignes "???" sont transmises si la mesure a été redémarrée après une interruption de 10 s pour le positionnement des capteurs.

Les colonnes suivantes peuvent être transmises :

Tab. 14.3: Colonnes de données

titre de la colonne	format de la colonne	contenu
*MEASURE	###000000.00	grandeur de mesure sélectionnée dans Options Sortie
Q_POS	+0000000.00	valeur du compteur pour la direction d'écoulement positive
Q_NEG	-0000000.00	valeur du compteur pour la direction d'écoulement négative
SSPEED		célérité du son dans le fluide
AMP		amplitude du signal

Transmission en ligne

Des colonnes sont créées pour toutes les grandeurs qui surviennent pendant la mesure.

Etant donné que les compteurs ne peuvent pas être activés pour la grandeur de mesure vitesse d'écoulement, ces colonnes ne sont pas créées.

Transmission hors ligne

Lors de la transmission hors ligne, les colonnes sont créées uniquement si au moins une valeur est enregistrée dans le jeu de données.

15 Bibliothèques

La base de données interne du transmetteur contient les paramètres de matériaux constitutifs des conduites et des revêtements de même que des fluides. Elle peut être complétée par des matériaux et des fluides personnalisés. Les matériaux et les fluides personnalisés sont toujours indiqués dans les listes de sélection de la branche Paramètres du programme.

Les matériaux et les fluides personnalisés sont enregistrés dans la mémoire de coefficients intégrée (mémoire utilisateur). La mémoire de coefficients doit d'abord être partitionnée (voir section 15.1).

Les propriétés des matériaux et fluides personnalisés peuvent être saisies de la manière suivante :

- comme constantes sans la fonction Bibliothèque étendue (voir section 15.2)
- comme constantes ou comme fonctions liées à la température ou à la pression avec la fonction Bibliothèque étendue (voir section 15.3)

La liste des matériaux et la liste des fluides qui sont affichées dans la branche Paramètres du programme peuvent être composées ici (voir section 15.5). Grâce aux listes de sélection plus courtes, le travail est plus efficace.

15.1 Partitionnement de la mémoire de coefficients

La mémoire de coefficients peut être partitionnée selon vos besoins en fonction des données suivantes :

- propriétés des matériaux :
 - célérité transversale et longitudinale du son
 - rugosité typique
- propriétés des fluides :
 - célérité minimale et maximale du son
 - viscosité cinématique
 - densité

Le nombre maximal de jeux de données pour chacune de ces catégories est donné dans la Tab. 15.1.

Tab. 15.1: Capacité de la mémoire de coefficients

	nombre maximal de jeux de données	pourcentage d'occupation de la mémoire de coefficients
matériaux	13	97
fluides	13	97





A l'issue du partitionnement, Format UTILIS. s'affiche de nouveau.

15.1.1 Sauvegarde des données durant le partitionnement de la mémoire de coefficients

En cas de nouveau partitionnement de la mémoire de coefficients, il est possible de conserver au maximum 8 jeux de données par catégorie.

Exemple 1 :	Le nombre de matériaux personnalisés est réduit de 5 à 3. Les jeux de données #01#03 sont con-
-	servés. Les jeux de données #04 et #05 sont effacés.

Exemple 2 :	Le nombre de matériaux personnalisés est augmenté de 5 à 6. Les 5 jeux de données sont tous con-
	servés.

15.2 Saisie des propriétés des matériaux/fluides sans la fonction Bibliothèque étendue

Pour saisir les propriétés des matériaux/fluides en tant que constantes, la fonction Bibliothèque étendue doit être désactivée.



Appuyez Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Bibliothèques\Bibl. étendue. Appuyez sur ENTER.

Sélectionnez off pour désactiver la fonction Bibliothèque étendue. Appuyez sur ENTER.

Vous pouvez maintenant saisir les propriétés pour un matériau/fluide personnalisé.

La procédure de saisie est pratiquement identique pour un matériau et pour un fluide. Seules les différences pour un fluide sont par conséquent représentées et décrites.



 Note !
 Vous disposez, pour la désignation des matériaux/fluides, de 95 caractères ASCII (lettres, chiffres, caractères spéciaux [! " + - () > < % * etc.]).</td>

 La désignation ne doit pas comporter plus de 16 caractères. La saisie de texte est décrite dans la section 4.1.

Propriétés d'un matériau



Saisissez la célérité du son dans le matériau. Appuyez sur ENTER.

La célérité du son dans différents matériaux est donnée en appendice C.1.

Saisissez la rugosité du matériau. Appuyez sur ENTER. La rugosité typique de certains matériaux est donnée en appendice C.2.

Propriétés du fluide



15.3 Bibliothèque étendue

15.3.1 Introduction

Si la fonction Bibliothèque étendue est activée, les propriétés des matériaux et des fluides en fonction de la température ou de la pression peuvent être entrées dans le transmetteur soit directement, soit à l'aide du programme FluxKoef.

Tab.	15.2: Propriétés	des matériaux	et des fluides	pouvant être	enregistrées
------	------------------	---------------	----------------	--------------	--------------

propriété	propriété nécessaire pour
propriété d'un matériau	
la célérité transversale du son	mesure du débit
la célérité longitudinale du son	mesure du débit
type d'ondes sonores	mesure du débit
rugosité typique	correction du profil de la vitesse d'écoulement
propriété d'un fluide	
célérité du son	démarrage de la mesure
viscosité	correction du profil de la vitesse d'écoulement
densité	calcul du débit massique

Ne saisissez que les données nécessaires à votre tâche de mesure.

 Exemple :
 La densité d'un fluide est inconnue. Si vous ne souhaitez pas mesurer le débit massique, il est possible de sélectionner une valeur au choix pour la densité.

 La mesure de la vitesse d'écoulement et du débit volumétrique n'est pas affectée. Toutefois, la valeur du débit massique est incorrecte.

La dépendance à la température et à la pression des propriétés du matériau ou fluide peut être décrite

· par des constantes

- par une fonction linéaire
- · par des polynômes du premier au quatrième degré
- · par des fonctions d'interpolation spéciales.

Des constantes ou une fonction linéaire suffisent dans la plupart des cas.

Si, par exemple, les fluctuations de la température au point de mesure sont relativement faibles par rapport aux dépendances à la température des propriétés, une approximation linéaire ou la non prise en compte de la dépendance à la température n'augmentera pas beaucoup l'erreur de mesure.

En revanche, si les conditions du process fluctuent fortement et si les propriétés du fluide dépendent fortement de la température (par exemple la viscosité d'une huile hydraulique), l'utilisation de polynômes ou de fonctions d'interpolation spéciales est recommandée. En cas de doute, veuillez contacter FLEXIM pour déterminer la meilleure solution.

Fonctions d'interpolation spéciales

Avec certains polynômes, l'approximation des dépendances est insuffisante. Il est alors possible de recourir à certaines fonctions d'interpolation spéciales Basics: Y = F(X, Z) qui permettent d'interpoler les dépendances multidimensionnelles y = f(T,p). Veuillez contacter FLEXIM pour plus d'informations à ce sujet.

15.3.2 Activation de la bibliothèque étendue



15.3.3 Saisie des propriétés de matériaux/fluides

Vous pouvez maintenant saisir les propriétés pour un matériau/fluide personnalisé.

La procédure de saisie est pratiquement identique pour un matériau et pour un fluide. Seules les différences pour un fluide sont par conséquent représentées et décrites.



Propriétés du matériau

Saisissez :

- · la célérité transversale du son
- · la célérité longitudinale du son

Suivant la fonction sélectionnée, il vous faut saisir 1...5 valeurs. Appuyez sur ENTER après chaque saisie.

Si le matériau sélectionné est déjà défini, le transmetteur demande pour chaque propriété si elle doit être éditée. Sélectionnez oui ou non. Appuyez sur ENTER. Modifiez les valeurs si cela est nécessaire.



Sélectionnez le type d'ondes sonores à utiliser pour la mesure du débit. Appuyez sur ENTER. Une onde sonore transversale doit être sélectionnée pour la plupart des matériaux.

Saisissez la rugosité typique du matériau. Appuyez sur ENTER.

Sélectionnez oui pour enregistrer les propriétés saisies ou non pour quitter le point de menu sans enregistrer les données. Appuyez sur ENTER.

Propriétés du fluide

Saisissez pour le fluide :

- la célérité longitudinale du son
- · la viscosité cinématique
- la densité

Suivant la fonction sélectionnée, il vous faut saisir 1...5 valeurs. Appuyez sur ENTER après chaque saisie.

Si le fluide sélectionné est déjà défini, le transmetteur vous demande pour chaque propriété de certaines fonctions si elle doit être éditée. Sélectionnez oui ou non. Appuyez sur ENTER. Modifiez les valeurs si cela est nécessaire.



Sélectionnez oui pour enregistrer les propriétés saisies ou non pour quitter le point de menu sans enregistrement des données. Appuyez sur ENTER.

15.4 Effacement d'un matériau/fluide défini par l'utilisateur

Pour effacer un matériau/fluide personnalisé, procédez comme suit :

Sélectionnez Autres fonct.\Install matériau ou Install. fluide. Appuyez sur ENTER.

Si la fonction Bibliothèque étendue est activée, appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage de l'invite d'effacement.

Sélectionnez effacer. Appuyez sur ENTER.





Sélectionnez oui ou non. Appuyez sur ENTER.

15.5 Assemblage de la liste de matériaux/fluides

Les matériaux et les fluides qui doivent être affichés dans la branche Paramètres du programme sont assemblés dans la liste de sélection de matériaux et la liste de sélection de fluides.

Sélectionnez le matériau/fluide à effacer. Appuyez sur ENTER.

Note ! Les matériaux et les fluides personnalisés sont toujours affichés dans les listes de sélection de la branche Paramètres du programme. Sélectionnez Autres fonct. \Réglage SYSTEME\Bibliothèques. Appuyez sur Réglage SYSTEME
t ENTER. Bibliothèques Sélectionnez Liste matér. pour éditer la liste de sélection de matériaux ou Liste Bibliothèques fluides pour éditer la liste de sélection de fluides. Liste matér. Sélectionnez retour pour revenir à Réglage SYSTEME. Appuyez sur ENTER. Sélectionnez usine si vous souhaitez que tous les matériaux/fluides de la base de don-Liste matér. nées interne soient affichés dans la liste de sélection. Une liste de sélection personnalisée usine >DEFINIR< déjà existante ne sera pas effacée, mais simplement désactivée.

Sélectionnez definir pour activer la liste de sélection personnalisée. Appuyez sur ENTER.



Liste matér. ↑ >End of Edit

Save List ? non >OUI< Si definir est sélectionné, la liste de sélection de matériaux ou de fluides peut être éditée (voir section 15.5.1...15.5.3).

Sélectionnez End of Edit pour terminer l'édition. Appuyez sur ENTER.

Sélectionnez oui pour enregistrer toutes les modifications apportées à la liste de sélection ou non pour quitter le point de menu sans enregistrement. Appuyez sur ENTER.

Note ! Si vous quittez la liste de sélection de matériaux ou fluides avec la touche BRK avant l'enregistrement, toutes les modifications effectuées seront ignorées.

15.5.1 Affichage d'une liste de sélection



Sélectionnez Show list. Appuyez sur ENTER pour afficher la liste de sélection de la même manière que dans la branche <code>Paramètres</code> du programme.

Current list= ↑ Autre matériau La liste de sélection actuelle s'affiche sur la ligne inférieure. Appuyez sur ENTER pour revenir à la liste de sélection Liste matér. Ou Liste fluides.

15.5.2 Ajout d'un matériau/fluide à la liste de sélection



Sélectionnez Add Material ou Add Medium pour ajouter un matériau/fluide à la liste de sélection. Appuyez sur ENTER.

>Add Material ‡ Acier INOX Tous les matériaux/fluides qui ne figurent pas dans la liste de sélection courante sont affichés sur la ligne inférieure.

Sélectionnez le matériau/fluide. Appuyez sur ENTER. Le matériau/fluide est ajouté à la liste de sélection.

Note ! Les matériaux/fluides sont affichés dans l'ordre dans lequel ils ont été ajoutés.

15.5.3 Ajout de tous les matériaux/fluides à la liste de sélection



Sélectionnez Add all pour ajouter tous les matériaux/fluides de la base de données à la liste de sélection. Appuyez sur ENTER.

15.5.4 Suppression d'un matériau/fluide de la liste de sélection



Sélectionnez Remove Material ou Remove Medium pour supprimer un matériau/fluide de la liste de sélection. Appuyez sur ENTER.

Tous les matériaux/fluides de la liste de sélection courante sont affichés sur la ligne inférieure.

Sélectionnez le matériau/fluide. Appuyez sur ENTER. Le matériau/fluide est supprimé de la liste.



15.5.5 Suppression de tous les matériaux/fluides de la liste de sélection

Liste matér. ↑ >Remove all Sélectionnez Remove all pour supprimer tous les matériaux/fluides de la liste de sélection. Appuyez sur ENTER. Les matériaux/fluides personnalisés ne sont pas supprimés.

16 Réglages

16.1 Heure et date

Le transmetteur possède une horloge interne fonctionnant sur pile. Les valeurs mesurées sont automatiquement enregistrées avec la date et l'heure.

16.1.1 Heure

Réglage SYSTEME: Régler horloge	Sélectionnez Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Régler horloge. Appuyez sur ENTER.
HEURE 11.00	L'heure actuelle est affichée. Sélectionnez ok pour confirmer l'heure ou nouveau pour ré-
ok >NOUVEAU<	gler l'heure. Appuyez sur ENTER.
HEURE 11.00	Sélectionnez le chiffre à éditer avec la touche 🗭 .
Régler heure !	Éditez le chiffre sélectionné avec les touches ↓ et CLR. Appuyez sur ENTER.
HEURE 11.11 >OK< nouveau	La nouvelle heure s'affiche. Sélectionnez ok pour confirmer l'heure ou nouveau pour la régler à nouveau. Appuyez sur ENTER.

16.1.2 Date

Une fois l'heure réglée, DATE s'affiche.

DATE 25/01/2011 ok >NOUVEAU<	Sélectionnez ok pour confirmer la date ou nouveau pour la régler. Appuyez sur ENTER.
DATE 25/01/2011	Sélectionnez le chiffre à éditer avec la touche 🔿 .
Régler date !	Éditez le chiffre sélectionné avec les touches 🚺 et CLR . Appuyez sur ENTER.

gler à nouveau. Appuyez sur ENTER.



Régler date

La nouvelle date s'affiche. Sélectionnez ok pour confirmer la date ou nouveau pour la ré-

16.2 Dialogues et menus



Sélectionnez Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Dialogues/menus. Appuyez sur ENTER.

Note ! Les réglages effectués sous Dialoques/menus sont enregistrés à la fin du dialogue. Les réglages sont ignorés si vous quittez le point de menu avant la fin du dialogue.

16.2.1 Circonférence de la conduite

Circonf.	tuyau
off	>ON<
Diamètre	ext.
100.0	O mm
Diamètre	ext.
100.(O mm

Circonf. tuyau 314.2 mm Sélectionnez on si vous souhaitez entrer dans la branche Paramètres du programme non pas le diamètre de la conduite mais sa circonférence. Appuyez sur ENTER.

Si on a été sélectionné pour Circonf. tuyau, le diamètre extérieur de la conduite sera quand même demandé dans la branche Paramètres du programme.

Pour sélectionner le point de menu Circonf. tuyau, saisissez 0 (zéro). Appuyez sur ENTER.

La valeur affichée sous Circonf. tuyau est calculée à partir du dernier diamètre extérieur de la conduite affiché.

Exemple : 100 mm $\cdot \pi$ = 314.2 mm



Saisissez la circonférence de la conduite. Les valeurs limite de la circonférence de la conduite sont calculées à partir des valeurs limite du diamètre extérieur de la conduite.

Lors du prochain passage dans la branche Paramètres du programme, le diamètre extérieur de la conduite correspondant à la dernière circonférence indiquée sera affiché. Exemple : 180 mm : π = 57.3 mm

Note ! L'édition de la circonférence de la conduite est uniquement temporaire. Lorsque le transmetteur retourne à l'affichage de la circonférence (calcul interne), de légères erreurs de calcul d'arrondi sont possibles.

Exemple : circonférence saisie · 100 mm

diamètre extérieur affiché : 31.8 mm

Lorsque le transmetteur retourne à la circonférence, la valeur affichée est de 99.9 mm.

16.2.2 Pression du fluide

La dépendance à la pression des propriétés d'un fluide peut être prise en compte.

Pression fluide	Si on est sélectionné, la pression du fluide est demandée dans la branche Paramètres du programme.
off >ON<	Si off est sélectionné, tous les calculs sont effectués avec 1 bar.

Note ! Pour des raisons de documentation, il est judicieux d'indiguer la pression du fluide même si aucune courbe caractéristique liée à la pression n'est enregistrée dans le transmetteur.

16.2.3 Numéro du point de mesure

Point d	le Mesure:
(1234)	$>(\uparrow\downarrow\leftarrow \rightarrow)<$

Sélectionnez (1234) si le point de mesure doit être désigné uniquement par des chiffres, points et tirets.

Sélectionnez $(\uparrow\downarrow\leftarrow\rightarrow)$ si le point de mesure doit être désigné par des caractères ASCII.

16.2.4 Écart entre les capteurs

Ecart capteurs >DEFINIR< auto

Ecart capteurs?

Ecart capteurs? 50.8 mm

(50.8) 50.0 mm

réglage recommandé : definir

- definir est sélectionné si le point de mesure utilisé est toujours le même.
- auto peut être sélectionné en cas de changement fréquent de point de mesure.

L'écart recommandé entre les capteurs est indiqué entre parenthèses dans la branche Mesure du programme, suivi de l'écart saisi si les deux valeurs diffèrent.

Pendant le positionnement des capteurs, dans la branche du programme Mesure s'affiche

- seul l'écart entre les capteurs saisi si Ecart capteurs = definir est sélectionné et si l'écart recommandé et l'écart saisi sont identiques
- seul l'écart entre les capteurs recommandé si Ecart capteurs = auto est sélectionné.

16.2.5 Délai erreur

Le délai erreur est la durée au bout de laquelle une valeur erreur sera transmise à une sortie si aucune valeur mesurée valable n'est disponible.

Délai erreur amortiss. >ÉDIT< Sélectionnez édit pour saisir un délai erreur. Sélectionnez amortiss. si vous souhaitez utiliser la valeur d'amortissement comme délai erreur.

Veuillez consulter les sections 18.1.2 et 18.2 pour plus d'informations sur le comportement en cas d'absence de valeurs mesurées.

16.2.6 Affichage de l'état des alarmes



Sélectionnez on pour que l'état des alarmes soit affiché pendant la mesure. Veuillez consulter la section 18.6 pour plus d'informations sur les sorties d'alarme.

16.2.7 Unités de mesure

Les unités de mesure pour la longueur, la température, la pression, la densité et la viscosité cinématique peuvent être réglées :

Length unit >[mm]< [inch]	Sélectior
Température >[°C]< [°F]	Sélectior TER.
Pression >[bar]< [psi]	Sélectior
Density [lb/ft3] non >OUI<	Sélectior Appuyez
Density unit g/cm3 >kg/m3<	Sélectior TER. Cet affic pour la d
Viscosity unit mm2/s >cSt<	Sélectior yez sur E

Soundspeed unit >[m/s]< [fps]

électionnez mm ou inch comme unité de mesure pour la longueur. Appuyez sur ENTER.

Sélectionnez $^\circ{\mbox{\tiny C}}$ ou $^\circ{\mbox{\tiny F}}$ comme unité de mesure pour la température. Appuyez sur EN-IFER.

Sélectionnez bar ou psi comme unité de mesure pour la pression. Appuyez sur ENTER.

Sélectionnez <code>oui si lb/ft³</code> doit être utilisé comme unité de mesure pour la densité. Appuyez sur ENTER.

Sélectionnez g/cm³ ou kg/m³ comme unité de mesure pour la densité. Appuyez sur EN-TER.

Cet affichage n'apparaı̂t que si ${\tt lb/ft^3}$ n'est pas sélectionné comme unité de mesure pour la densité.

Sélectionnez mm^2/s ou cst comme unité de mesure pour la viscosité cinématique. Appurez sur ENTER.

Sélectionnez $\tt m/s$ ou $\tt fps$ comme unité de mesure pour la célérité du son. Appuyez sur ENTER.

16.2.8 Réglage de la pression du fluide

Il est possible de spécifier l'utilisation de la pression absolue ou de la pression relative.

Pressure	absolut
off	>ON<

Sélectionnez on ou off. Appuyez sur ENTER. Si on est sélectionné, la pression absolue p_a est affichée/entrée/sortie.

Si off est sélectionné, la pression relative p_q est affichée/entrée/sortie.

Pression fluide 1.00 bar(a) La pression avec l'unité de mesure est indiquée par ex. dans la branche Paramètres du programme, suivie de la pression sélectionnée, entre parenthèses.

a - pression absolue g - pression relative

 $p_{q} = p_{a} - 1.01 \text{ bar}$

Note !

Toutes les modifications effectuées sont enregistrées à la fin du dialogue.

16.3 Réglages de la mesure

Réglage SYSTEME: Mesure Sélectionnez Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Mesure. Appuyez sur ENTER.

Note !Les réglages du point de menu Mesure sont enregistrés à la fin du dialogue. Les réglages sont igno-
rés si vous quittez le point de menu avant la fin du dialogue.



16.4 Régler le contraste



Le réglage moyen du contraste peut être rétabli. Saisissez le HotCode 555000 (voir section 10.4).

Note ! Le contraste moyen de l'afficheur est rétabli après une initialisation du transmetteur.

16.5 Informations concernant l'instrument



ADM8X27-XXXXXXXX V x.xx dd.mm.yy Sélectionnez Autres fonct.\Info appareil pour obtenir des informations concernant le transmetteur. Appuyez sur ENTER.

Le modèle et le numéro de série sont affichés sur la ligne supérieure.

La capacité max. de mémoire disponible est affichée sur la ligne inférieure (ici : 18 327 valeurs mesurées peuvent encore être enregistrées). Voir section 14.1.6 pour plus d'informations sur la mémoire de valeurs mesurées.

Appuyez sur ENTER.

Le modèle et le numéro de série du transmetteur sont affichés sur la ligne supérieure. La version du micrologiciel du transmetteur et la date sont affichées sur la ligne inférieure. Appuyez sur ENTER.

17 Mode SuperUser

Dans le mode SuperUser, il est possible d'effectuer un diagnostic élargi du signal et de la valeur mesurée et de définir pour le point de mesure des paramètres supplémentaires, adaptés à l'application, afin d'optimiser les résultats des mesures, ou encore dans le cadre de tâches expérimentales. Particularités du mode SuperUser :

- · Les réglages par défaut ne sont pas utilisés.
- · Il n'y a pas de contrôles de plausibilité lors de la saisie des paramètres.
- Le transmetteur ne vérifie pas si les paramètres saisis respectent les valeurs limites définies par les lois de la physique et les données techniques.
- La fonction Débit de fuite n'est pas active.
- · Le nombre de trajets du son doit être saisi.
- · Certains points de menu, non visibles en mode normal, s'affichent.

Attention ! Le mode SuperUser s'adresse aux utilisateurs expérimentés, connaissant bien l'application. Les paramètres modifiés peuvent avoir des répercussions sur le mode de mesure normal et entraîner des erreurs de mesure lors de la configuration d'un nouveau point de mesure ou une panne de la mesure.

17.1 Activation/désactivation

Saisissez l'HotCode 071049 (voir section 10.4).



L'activation du mode SuperUser est indiquée. Appuyez sur ENTER. Le menu principal s'affiche.

Saisissez l'HotCode 071049 à nouveau pour désactiver le mode SuperUser.

Appuyez sur ENTER.

SUPERUSER MODE IS PASSIVE NOW La désactivation du mode SuperUser est indiquée. Appuyez sur ENTER. Le menu principal s'affiche.

Attention ! Certains des paramètres définis restent actifs après la désactivation du mode SuperUser.

17.2 Paramètres des capteurs

Dans le mode SuperUser, le point de menu Type capteur est affiché à la fin de la saisie dans la branche Paramètres du programme même lorsque les capteurs ont été reconnus par le transmetteur.

Données capteur1

35.99

Sélectionnez Version spéciale pour saisir les paramètres des capteurs. Appuyez sur ENTER.

Si Version spéciale est sélectionné, les paramètres des capteurs doivent être saisis. Les paramètres doivent être communiqués par le fabricant des capteurs. Appuyez sur EN-TER après chaque saisie.

17.3 Définition des paramètres d'écoulement

ou :

Le mode SuperUser permet de définir quelques paramètres d'écoulement (limites du profil, correction de la vitesse d'écoulement) pour l'application concernée ou le point de mesure.



Sélectionnez Autres fonct. Réglage SYSTEME Mesure Calibration. Appuyez sur ENTER.

Sélectionnez le canal de mesure pour lequel vous souhaitez définir les paramètres d'écoulement. Appuyez sur ENTER.
17.3.1 Limites du profil

A:Limites pr usine >DEI	rofil FINIR<	Sélectionnez definir pour définir les limites du profil. Si vous sélectionnez usine, les li- mites du profil par défaut sont utilisées et le point de menu Calibration s'affiche (voir section 17.3.2). Appuyez sur ENTER.
Laminar flow if R*<	v O	Saisissez le max. nombre de Reynolds avec lequel l'écoulement est laminaire. L'entrée est arrondie à la centaine. Saisissez 0 (zéro) pour utiliser la valeur par défaut 1 000. Appuyez sur ENTER.
Turbulent fi if R*>	low 0	Saisissez le min. nombre de Reynolds avec lequel l'écoulement est turbulent. L'entrée est arrondie à la centaine. Saisissez 0 (zéro) pour utiliser la valeur par défaut 3 000. Appuyez sur ENTER.
A:Calibratic >OFF<	on ? on	Le système demande maintenant si une correction de la vitesse d'écoulement doit égale- ment être définie. Sélectionnez on pour définir les données de correction, off pour travai- ller sans correction de la vitesse d'écoulement et pour revenir au point de menu Réglage SYSTEME.
		Voir la section 17.3.2 pour la définition de la correction de la vitesse d'écoulement.
Exemple :	limite du p limite du p	profil pour l'écoulement laminaire : 1 500 profil pour l'écoulement turbulent : 2 500
	Avec un n calcul de turbulent. l'écouleme	ombre de Reynolds <1 500, l'écoulement est supposé laminaire pendant la mesure lors du la grandeur de mesure. Avec un nombre de Reynolds >2 500, l'écoulement est supposé La plage de 1 5002 500 correspond à la zone transitoire entre l'écoulement laminaire et ent turbulent.

Attention ! Les limites du profil définies restent actives après la désactivation du mode SuperUser.

17.3.2 Correction de la vitesse d'écoulement

Lorsque les limites du profil ont été définies (voir section 17.3.1), une correction de la vitesse d'écoulement peut être définie :

 $v_{cor} = m \cdot v + n$ avec

v - vitesse d'écoulement mesurée

- m pente, plage : -2.000...+2.000
- n offset, plage: -12.7...+12.7 cm/s

v_{cor} - vitesse d'écoulement corrigée

Toutes les grandeurs dérivées de la vitesse d'écoulement sont alors calculées avec la vitesse d'écoulement corrigée. Les données de correction sont transmises au PC ou à l'imprimante lors de la sortie en ligne et hors ligne.



Exemple 1 :	Pente:1.1 Offset:-10.0 cm/s = -0.1 m/s
	Si la vitesse d'écoulement mesurée est v = 5 m/s, elle est corrigée comme suit avant le calcul des grandeurs dérivées :
	v _{cor} = 1.1 · 5 m/s - 0.1 m/s = 5.4 m/s
Exemple 2 :	Pente:-1.0 Offset:0.0
	Seul le signe des valeurs mesurées change.
Note !	Les données de correction ne sont enregistrées que lors du démarrage d'une mesure. Si le transme- tteur est éteint sans qu'une mesure ait été démarrée, les données de correction entrées sont per- dues.
Attention !	La correction de la vitesse d'écoulement reste active après la désactivation du mode SuperUser.

17.4 Limitation de l'amplification du signal

Afin que les signaux parasites et/ou les signaux dus à la paroi de la conduite (par ex. dans le cas d'une conduite qui s'est vidée) ne soient pas interprétés comme des signaux utiles, une amplification maximale du signal peut être définie. Si l'amplification du signal est supérieure à l'amplification maximale du signal,

- · la valeur mesurée est déclarée non valable. La grandeur de mesure ne peut pas être déterminée
- la DEL du canal de mesure s'allume en rouge
- un losange "#" s'affiche à la suite de l'unité de mesure (un "?" est normalement affiché).

Sélectionnez Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Mesure\Divers. Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Gain threshold.

Saisissez pour chaque canal de mesure l'amplification maximale du signal. Saisissez 0 (zéro) si vous souhaitez travailler sans limitation de l'amplification du signal.

GAIN=91dB→FAIL!

Appuyez sur ENTER.

La valeur actuelle d'amplification du signal (GAIN=) peut être affichée dans la ligne supérieure dans la branche Mesure du programme. Si la valeur actuelle d'amplification du signal est supérieure à l'amplification maximale du signal, la valeur actuelle est suivie de \rightarrow FAIL.

Attention ! La limitation de l'amplification du signal reste active après la désactivation du mode SuperUser.

17.5 Valeur limite supérieure de la célérité du son

Lors de l'évaluation de la plausibilité du signal, le système vérifie si la célérité du son se situe à l'intérieur d'une plage définie. La valeur limite supérieure utilisée pour la célérité du son dans le fluide résulte de la plus élevée des valeurs suivantes :

· valeur limite supérieure fixe, réglage par défaut : 1 848 m/s

• valeur de la courbe de célérité du son dans le fluide au point de travail plus l'offset, réglage par défaut de l'offset : 300 m/s

Dans le mode SuperUser, il est possible de définir ces valeurs pour des fluides non contenus dans le jeu de données du transmetteur. Sélectionnez Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Mesure\Divers. Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Bad soundspeed.

A:	Bad	soundspeed
th	resh.	. 2007 m/s

Saisissez valeur limite supérieure fixe de la célérité du son pour chaque canal. Saisissez 0 (zéro) pour utiliser la valeur par défaut 1 848 m/s.

Appuyez sur ENTER.

A: Bad soundspeed offset: +321 m/s Saisissez l'offset pour chaque canal. Saisissez 0 (zéro) pour utiliser la valeur par défaut 300 m/s.

Appuyez sur ENTER.

Exemple :

valeur limite supérieure fixe de la célérité du son thresh. : 2 007 m/s offset : 600 m/s

valeur de la courbe de célérité du son au point de fonctionnement: 1 546 m/s

Etant donné que 1 546 m/s + 600 m/s = 2 146 m/s est supérieure à la valeur limite supérieure fixe de 2 007, cette valeur est utilisée comme limite supérieure de la célérité du son lors de l'évaluation de la plausibilité du signal.

La limite supérieure de la célérité du son définie reste active après la désactivation du mode SuperUser.

La plage valide de célérités du son (SS=) peut être affichée pendant le mesure dans la ligne inférieure. La deuxième valeur (ici : 2 146 m/s) correspond à la limite supérieure au point de travail.

Attention !

17.6 Détection des défaillances de mesure de longue durée

Si aucune valeur valide n'est mesurée pendant un laps de temps prolongé, les nouveaux incréments des compteurs sont ignorés. Les valeurs des compteurs restent inchangées.

L'intervalle de temps peut être réglé dans le mode SuperUser. Sélectionnez Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Mesure\Divers. Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Do not total. if no meas..



Saisissez le temps. Si vous saisissez 0 (zéro), la valeur par défaut de 30 s sera utilisée.

17.7 Nombre de décimales des compteurs

Les valeurs des compteurs peuvent être affichées avec jusqu'à 11 chiffres, par ex. 74890046.03. Le nombre de décimales peut être défini dans le mode SuperUser.

Sélectionnez Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Mesure\Divers. Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Total digits.

Total digits ↑ Automatic Sélectionnez l'une des entrées de la liste suivantes :

Automatic: adaptation dynamique Fixed to x digit: x décimales (plage: 0...4) Appuyez sur ENTER.

Total digits = Automatic

Le nombre de décimales est adapté de façon dynamique. Les faibles valeurs de compteurs sont d'abord affichées avec trois décimales. Pour les valeurs supérieures, le nombre de décimales diminue.

valeur max.	affichage	
< 10 ⁶	±0.000	 ±999999.999
< 10 ⁷	±1000000.00	 ±9999999.99
< 10 ⁸	±10000000.0	 ±99999999.9
< 10 ¹⁰	±100000000	 ±99999999999

Total digits = Fixed to x digit

Le nombre de décimales est constant. La valeur maximale d'un compteur diminue avec le nombre de décimales.

nombre des décimales	valeur max.	affichage max.
0	< 10 ¹⁰	±99999999999
1	< 10 ⁸	±99999999.9
2	< 10 ⁷	±9999999.99
3	< 10 ⁶	±999999.999
4	< 10 ⁵	±99999.9999

Note ! Le nombre de décimales défini ici et la valeur maximale n'agissent que sur l'affichage des compteurs.

Pour le réglage du comportement des compteurs lorsque la valeur maximale a été atteinte, voir section 13.3.1.

17.8 Remise manuelle à zéro des compteurs

Si la remise à zéro manuelle des compteurs est activée, les compteurs peuvent être remis à zéro pendant la mesure en appuyant trois fois sur la touche CLR même lorsque le code de programmation est activé.

Sélectionnez Autres fonct. Réglage SYSTEME
Mesure
Divers. Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu
 3xC clear totals.

3xC clear totals	Sélectionnez on pour activer la remise à zéro manuelle des compteurs, off pour la dé- sactiver. Appuvez sur ENTER.
off >ON<	

Note !

La remise à zéro manuelle des compteurs reste active après la désactivation du mode SuperUser.

17.9 Affichage de la somme des compteurs

La somme des compteurs des deux directions d'écoulement peut être affichée dans la ligne supérieure pendant la mesure.

Sélectionnez Autres fonct. Réglage SYSTEME Mesure Divers. Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Show Σ Q.



Sélectionnez <code>on</code> pour activer l'affichage de la somme des compteurs, <code>off</code> pour le désactiver. Appuyez sur ENTER.

Si l'affichage de la somme des compteurs est activé, la somme Σ_Q des compteurs peut être affichée dans la ligne supérieure.

17.10 Affichage de la dernière valeur mesurée valide

Si le signal ne convient pas pour une mesure, UNDEF s'affiche normalement. La dernière valeur mesurée valide peut également être affichée à la place de UNDEF.

Sélectionnez Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Mesure\Divers. Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Keep display val.



Sélectionnez on pour activer l'affichage de la dernière valeur mesurée valide et off pour le désactiver. Appuyez sur ENTER.

17.11 Affichage pendant la mesure

Outre les informations normales (voir section 12.3), les informations suivantes peuvent être affichées dans le mode SuperUser pendant la mesure :

affichage	signification	
t=	temps de transit du signal de mesure	
C=	célérité du son	
REYNOLD=	nombre de Reynolds	
VARI A=	écart-type de l'amplitude du signal	
VARI T=	écart-type du temps de transit du signal de mesure	
dt-norm=	différence de temps de transit rapportée à la fréquence du capteur	
	densité du fluide	

18 Sorties

Les sorties qui équipent éventuellement le transmetteur doivent être installées et activées avant de pouvoir être utilisées :

- assignation d'un canal de mesure (canal source) à la sortie en question (si le transmetteur possède plus d'un canal de mesure)
- assignation de la grandeur de mesure (grandeur source) que le canal source doit transmettre à la sortie et des propriétés du signal
- · définition du comportement de la sortie en l'absence de valeur mesurée valable
- activation de la sortie installée dans la branche Options Sortie du programme

18.1 Installation d'une sortie

L'installation des sorties se fait dans la branche Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Sorties process du programme.



Si une sortie binaire est configurée, seules les entrées Limite et Impulsion de la liste sont proposées.

Les grandeurs sources et leurs listes de sélection sont regroupées dans la Tab. 18.1 ci-après.

Tah	18 1.	Configuration	des	sorties
rab.	10.1.	Connyuration	ues	3011163

grandeur source	entrée de la liste	sortie
Grandeur mes.	-	grandeur de mesure qui a été sélectionnée dans la branche Options Sortie du programme
Compteur	Q+	compteur pour la direction d'écoulement positive
	Q-	compteur pour la direction d'écoulement négative
	ΣQ	somme des compteurs (direction d'écoulement positive et négative)
Limite	R1	signalement de valeur limite (sortie alarme R1)
	R2	signalement de valeur limite (sortie alarme R2)
	R3	signalement de valeur limite (sortie alarme R3)
Impulsion	de abs(x)	impulsion sans prise en compte du signe
	de x > 0	impulsion pour les valeurs mesurées positives
	de x < 0	impulsion pour les valeurs mesurées négatives

Tab. 18.1: Configuration des sorties	
--------------------------------------	--

grandeur source	entrée de la liste	sortie
Divers	c-fluide	célérité du son du fluide
	Signal	amplitude du signal d'un canal de mesure
	SCNR	rapport signal utile/signal parasite corrélé
	VariAmp	écart-type de l'amplitude du signal
	Densité	densité du fluide

18.1.1 Plage de sortie

	Lors de la configuration d'une sortie analogique, le transmetteur demande maintenant la
11 plage sortle‡ 4/20 mA	saisie de la plage de sortie. Sélectionnez une plage proposée dans la liste ou autre plage pour saisir manuellement la plage de sortie.
	Tenderer herringen en e

saisie de la plage de sortie. Sélectionnez une plage proposée dans la liste ou autre plage... pour saisir manuellement la plage de sortie.



I1	limite	SUP. Ì
	11.0	mA

I1 limite SUP. ↓ 12.0 minimal Si vous avez sélectionné autre plage..., saisissez les valeurs limite INF. et limite SUP.. Appuyez sur ENTER après chaque saisie.

Le message ci-contre apparaît si la plage de sortie ne couvre pas au moins 10 % de la plage de sortie maximale. La valeur suivante possible est affichée. Effectuez une nouvelle saisie.

Exemple : I_{MAX} - $I_{MIN} \geq 2$ mA pour une sortie de courant de 4…20 mA

18.1.2 Valeur sortie en cas d'erreur

Le dialogue suivant permet de définir la valeur transmise à la sortie si la grandeur source ne peut être mesurée, par exemple suite à la présence de bulles gazeuses dans le fluide.

valeur erreur	résultat
Minimum	sortie de la limite inférieure de la plage de sortie
dernière valeur	sortie de la dernière valeur mesurée
Maximum	sortie de la limite supérieure de la plage de sortie
Autre valeur	La valeur doit être saisie manuellement. La valeur doit se trouver dans les limites de la sortie.

Exemple :

grandeur source : débit volumétrique sortie : sortie courant plage de sortie : 4...20 mA délai erreur t_d (voir section 18.2): > 0 La mesure du débit volumétrique est impossible durant le laps de temps t₀...t₁ (voir Fig. 18.1). La valeur erreur est sortie.



Fig. 18.1: Valeur sortie en cas d'erreur



Tab. 18.3: Exemples de sortie d'erreurs

Tab. 18.3: Exemples de sortie d'erreurs





Sélectionnez une valeur sortie en cas d'erreur dans la liste de sélection. Appuyez sur EN-TER.



Si Autre valeur a été sélectionné, saisissez une valeur d'erreur. La valeur doit se trouver dans les limites de la sortie. Appuyez sur ENTER.

Note !

Les réglages sont enregistrés maintenant, à la fin du dialogue.



Les bornes pour le raccordement de la sortie sont affichées (ici : 1- et 2+ pour la boucle de courant active).

Appuyez sur ENTER.

18.1.3 Test du fonctionnement

Le fonctionnement de la sortie installée peut maintenant être testé. Raccordez un multimètre à la sortie installée.

Test des sorties analogiques



Dans cet exemple, la sortie courant est testée. Saisissez une valeur de test. Cette valeur doit se trouver dans la plage de sortie. Appuyez sur ENTER.

La sortie fonctionne correctement si le multimètre indique la valeur saisie auparavant. Sélectionnez yes pour répéter le test, no pour revenir à Réglage SYSTEME. Appuyez sur ENTER.

Test des sorties binaires



B1=OFF AGAIN? no >YES<

B1:Output Test ↑ Reed-Relay ON

B1=ON AGAIN? no >YES< Sélectionnez Reed-Relay OFF ou Open collect OFF dans la liste de sélection Output Test pour tester l'absence de courant de la sortie. Appuyez sur ENTER. Mesurez la résistance à la sortie. La valeur ohmique doit être élevée.

Sélectionnez yes. Appuyez sur ENTER.

Sélectionnez dans la liste de sélection Output Test l'entrée de la liste Reed-Relay ON ou Open collect. ON pour tester l'état conducteur de la sortie. Appuyez sur ENTER. Mesurez la résistance à la sortie. Un valeur ohmique faible doit être mesurée.

Sélectionnez yes pour répéter le test, no pour revenir à Réglage SYSTEME. Appuyez sur ENTER.

18.2 Délai erreur

Le délai erreur est l'intervalle de temps au bout duquel la valeur erreur est transmise à la sortie en l'absence de valeur mesurée valable. Le délai erreur peut être saisi dans la branche Options Sortie du programme si le point de menu correspondant a été activé auparavant dans la branche Autres fonct. du programme. Si aucun délai erreur n'est spécifié, le facteur d'amortissement sera utilisée.



```
Délai erreur
       10
                 S
```

A partir de maintenant, le délai erreur pourra être saisi dans la branche Options Sortie du programme.

18.3 Activation d'une sortie analogique

Note ! Une sortie ne peut être activée dans la branche Options Sortie du programme que si elle a été installée auparavant.



Dans la branche Options Sortie du programme, sélectionnez le canal pour leguel une sortie doit être activée. Appuyez sur ENTER.

Cet écran n'apparaît pas si le transmetteur ne possède g'un seul canal de mesure.

Boucle courant I1: non >OUI< Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Boucle courant. Sélectionnez oui pour activer la sortie. Appuyez sur ENTER.

18.3.1 Plage de mesure des sorties analogiques

Lorsqu'une sortie analogique a été activée dans la branche Options Sortie du programme, la plage de mesure de la grandeur source doit être saisie.



Sélectionnez signe si le signe des valeurs mesurées doit être pris en compte. Sélectionnez absolu si le signe ne doit pas être pris en compte.

Saisissez la plus petite valeur mesurée prévue. L'unité de la grandeur source s'affiche.

Lim. inf. plage est la valeur mesurée assignée à la limite inférieure de la plage de sortie définie dans la section 18.1.1.

300.00 m3/h Saisissez la plus grande valeur mesurée prévue.

Limite sup plage est la valeur mesurée assignée à la limite supérieure de la plage de sortie définie dans la section 18.1.1.

Exemple : sortie : sortie courant

plage de sortie: 4...20 mA Lim. inf. plage: 0 m³/h Limite sup plage: $300 \text{ m}^3/\text{h}$ débit volumétrique = 0 m³/h, correspond à 4 mA débit volumétrique = 300 m³/h, correspond à 20 mA

18.3.2 Test du fonctionnement

Le fonctionnement de la sortie installée peut à présent être contrôlé. Raccordez un multimètre à la sortie installée.



Sélectionnez oui pour tester la sortie. Appuyez sur ENTER.

I1: Test v 150.00	Saisissez une valeur de test pour la grandeur de mesure sélectionnée. Si le multimètre ir dique la valeur électrique correspondante, la sortie fonctionne correctement. Appuyez su ENTER.
I1: Test c non	Sélectionnez oui pour répéter le test. Appuyez sur ENTER.
Exemple: Sortie Plage Lim. Limit	Sortie : sortie courant Plage de sortie : 420 mA Lim. inf. plage: 0 m ³ /h Limite sup plage: 300 m ³ /h
	Test_value = 150 m ³ /h (milieu de la plage de mesure, soit 12 mA) Si le multimètre indique 12 mA, la sortie courant fonctionne.

18.4 Configuration d'une sortie fréquence comme sortie impulsion

Une sortie fréquence transmet un signal dont la fréquence est liée au débit volumétrique. La sortie fréquence peut être configurée de manière à ce qu'il soit possible de totaliser la grandeur source en utilisant comme incrément chaque période du signal de sortie.

18.4.1 Installation d'une sortie de fréquence (option)



Options Sortie ; pour canal A: Sortie Fréquence F1: non >OUI<

Pulses per unit: 1000 /m3 Sélectionnez dans la branche Options Sortie du programme le canal pour lequel vous voulez activer la sortie. Appuyez sur ENTER.

Cet écran n'apparaît pas si le transmetteur ne possède q'un seul canal de mesure.

Sélectionnez oui pour activer la sortie. Appuyez sur ENTER.

Saisissez le nombre d'impulsions à attribuer à l'unité de mesure du compteur. Appuyez sur ENTER.

Exemple : 1000 impulsions équivalent à 1 m³ du fluide totalisé.



Le débit maximal en fonction de la fréquence limite supérieure et de la valeur des impulsions est affiché. Appuyez sur ENTER.

18.5 Activation d'une sortie binaire comme sortie impulsion

Une sortie impulsion est une sortie intégratrice qui émet une impulsion lorsque le volume ou la masse du fluide qui a passé le point de mesure atteint une valeur donnée (Valeur impulsion). La grandeur intégrée est la grandeur de mesure sélectionnée. L'intégration recommence après chaque émission d'une impulsion.

Note! Le point de menu Sortie Impulsion n'apparaît dans la branche Options Sortie du programme que si une sortie impulsion a été installée.



Le débit maximal permis par la sortie impulsion s'affiche maintenant. Cette valeur est calculée à partir des valeurs saisies pour la valeur et la largeur de l'impulsion.

Si le débit dépasse cette valeur, la sortie impulsion ne peut pas fonctionner correctement. Dans ce cas, il est nécessaire de adaptez la valeur et la largeur de l'impulsion aux conditions d'écoulement. Appuyez sur ENTER.

18.6 Activation d'une sortie binaire comme sortie alarme

Note !	Le point de menu Sortie	Alarme est affiché dans la branche Options	Sortie du programme
	uniquement si la sortie alarr	me est installée.	

Options Sortie ţ pour canal A: Sélectionnez dans la branche Options Sortie du programme le canal pour lequel une sortie alarme doit être activée. Appuyez sur ENTER jusqu'à l'affichage du point de menu Sortie Alarme.

Cet affichage n'apparaît pas si le transmetteur ne possède qu'un canal de mesure.

Sortie	Alarme
non	>OUI<

Sélectionnez oui pour activer la sortie alarme. Appuyez sur ENTER.

Il est possible de configurer en tout 3 sorties alarme indépendantes R1, R2, R3 par canal. Les sorties alarme peuvent être utilisées pour sortir des informations sur la mesure en cours ou pour mettre en marche/à l'arrêt des pompes, des moteurs, etc.

18.6.1 Propriétés des alarmes

La condition de commutation, le comportement de remise à zéro et la fonction de commutation peuvent être définis pour une sortie alarme.

R1=FONC <typ< th=""><th>mode</th></typ<>	mode
Fonction:	MAX

Trois listes de sélection sont affichées :

- fonc: Condition de commutation
- typ: Comportement de remise à zéro
- mode: Fonction de commutation

La touche 🔿 permet de sélectionner une liste de sélection dans la ligne supérieure. La touche I permet de sélectionner une entrée de la liste dans la ligne inférieure.

Appuyez sur ENTER pour enregistrer les réglages.

Tab. 18.4: Propriétés des alarmes

propriété d'alarme	réglage	description
fonc (condition de commutation)	MAX	L'alarme est commutée lorsque la valeur mesurée dépasse la valeur limite supé- rieure.
	MIN	L'alarme est commutée lorsque la valeur mesurée est inférieure à la valeur limite inférieure.
	+→→+	L'alarme est commutée en cas de changement de la direction d'écoulement (chan- gement de signe de la valeur mesurée).
	COMPT.	L'alarme est commutée lorsque le comptage est activé et que le compteur atteint la valeur limite.
	ERREUR	L'alarme est commutée lorsqu'une mesure est impossible.
	OFF	L'alarme est désactivée.
typ (comportement de remise à zéro)	BISTABILE	Lorsque la condition de commutation n'est plus remplie, l'alarme retourne au repos au bout d'env. 1 s.
	STABLE	L'alarme reste activée même si la condition de commutation n'est plus remplie.
mode (fonction de commutation)	FERME	L'alarme est conductrice lorsque la condition de commutation est remplie et non conductrice au repos.
	OUVERT	L'alarme est non conductrice lorsque la condition de commutation est remplie et conductrice au repos.
Note ! En	l'absence de nmutation proc	mesure, toutes les alarmes sont non conductrices, quelle que soit la fonction de grammée.

18.6.2 Définition des valeurs limites

Si la condition de commutation MAX ou MIN est sélectionnée dans la liste de sélection fonc, la limite doit être définie pour la sortie :

R1 Inp	out:	¢
Débit	volumétr.	

Sélectionnez dans la liste de sélection Input la grandeur de mesure à utiliser pour la comparaison. Les entrées de la liste proposées sont :

- · la grandeur de mesure sélectionnée
- amplitude du signal
- · célérité du son dans le fluide

Appuyez sur ENTER.

il maxi: Condition de commutation : MAX

Saisissez la valeur limite supérieure. Appuyez sur ENTER.

L'alarme commute lorsque la valeur mesurée dépasse la limite.

Seuil mini: -10.00	condition de commutation : MINm3/hSaisissez la valeur limite inférieure. Appuyez sur ENTER.L'alarme commute lorsque la valeur mesurée est sous la limite.
Exemple 1 :	Seuil maxi::-10 m ³ /h
	débit volumétrique = -9.9 m ³ /h la valeur limite est dépassée, l'alarme commute
	débit volumétrique = -11 m ³ /h la valeur limite n'est pas dépassée, l'alarme ne commute pas
Exemple 2 :	Seuil mini::-10 m ³ /h
	débit volumétrique = -11 m ³ /h la valeur mesurée est sous la limite, l'alarme commute
	débit volumétrique = -9.9 m ³ /h la valeur mesurée n'est pas sous la limite, l'alarme ne commute pas

Si la condition de commutation COMPT. est sélectionnée dans la liste de sélection fonc, il faut maintenant définir la limite de la sortie :

Limite	compt	eur:
1.	00	mЗ

condition de commutation : COMPT.

Saisissez la valeur limite de compteur. Appuyez sur ENTER.

L'alarme commute lorsque la valeur mesurée atteint la valeur limite.

Une limite positive sera comparée à la valeur du compteur pour la direction d'écoulement positive.

Une limite négative sera comparée à la valeur du compteur pour la direction d'écoulement négative.

La comparaison est effectuée même si le compteur de l'autre direction d'écoulement est affiché.

Note !	L'unité utilisée pour la limite est définie par le transmetteur en fonction de l'unité de la grandeur de mesure sélectionnée.
	En cas de modification de l'unité de la grandeur de mesure, la limite doit être convertie et saisie de nouveau.
Exemple 1 :	grandeur de mesure : débit volumétrique en m³/h Limite compteur : : 1 m ³
Exemple 2 :	grandeur de mesure : débit volumétrique en m ³ /h Seuil mini : : 60 m³/h
	L'unité de la grandeur de mesure est modifiée en m ³ /min. La nouvelle limite à saisir est 1 m ³ /min.

18.6.3 Définition de l'hystérésis

Une hystérésis peut être définie pour la sortie alarme R1. Ceci évite la commutation permanente de l'alarme lorsque les valeurs mesurées ne fluctuent que légèrement autour de la valeur limite.

L'hystérésis est une plage symétrique autour de la valeur mesurée. L'alarme est activée lorsque les valeurs mesurées sont supérieures à la valeur limite supérieure et désactivée lorsque les valeurs mesurées sont inférieures à la valeur limite inférieure.

Exemple :	Seuil maxi:: 30 m³/h Hysterese: 1 m³/h					
	L'alarme e valeurs m	'alarme est déclenchée avec des valeurs mesurées > 30.5 m ³ /h et de nouveau désactivée avec des aleurs mesurées < 29.5 m ³ /h.				
R1 Hysterese 1.00	e: m3/h	Condition de commutation : MIN ou MAX Saisissez l'hystérésis. ou Saisissez 0 (zéro) pour travailler sans hystérésis. Appuyez sur ENTER.				

18.7 Fonctionnement des sorties alarme

18.7.1 Délai apparent lors de la commutation des alarmes

Les valeurs mesurées et les compteurs sont affichés arrondis à deux chiffres après la virgule. Cependant, les limites sont comparées aux valeurs non arrondies. Ceci peut causer un délai de commutation apparent, notamment lors de fluctuations minimes de la valeur mesurée (inférieures à l'équivalent de deux chiffres après la virgule). Dans ce cas, la précision de commutation de la sortie est supérieure à la précision de l'affichage.

18.7.2 Remise à zéro et initialisation des alarmes

Après une initialisation, toutes les sorties alarme sont réinitialisées de la manière suivante :

Tab. 18.5: État des alarmes après une initialisation				
fonc	OFF			
typ	BISTABILE			
mode	FERME			
Limite	0.00			

Pendant la mesure, appuyez trois fois sur la touche CLR pour mettre toutes les sorties alarme au repos. Les sorties alarme dont la condition de commutation est encore vérifiée sont réactivées au bout de 1 s. Cette fonction est utilisée pour remettre à zéro les sorties alarme du type STABLE lorsque la condition de commutation n'est plus vérifiée.

Une pression sur la touche BRK interrompt la mesure et ouvre le menu principal. Toutes les sorties alarme sont mises hors tension quel que soit l'état de repos programmé.

18.7.3 Sorties alarme pendant le positionnement des capteurs

Au début du positionnement des capteurs (diagramme à barre), toutes les sorties alarme sont remises dans l'état de repos programmé.

Si le diagramme à barre est sélectionné pendant la mesure, tous les sorties alarme sont remises dans leur état de repos programmé.

Une sortie alarme du type STABLE qui a été activée pendant la précédente mesure reste à l'état de repos après le positionnement des capteurs si sa condition de commutation n'est plus vérifiée.

La commutation des sorties alarme à l'état de repos n'est pas signalée.

18.7.4 Sorties alarme pendant la mesure

Une sortie alarme avec la condition de commutation MAX ou MIN est actualisée au maximum une fois par seconde afin d'éviter le bourdonnement (c'est à dire une fluctuation des valeurs mesurées autour de la valeur correspondant à la condition de commutation).

Une sortie alarme du type BISTABILE est activée lorsque la condition de commutation est vérifiée. L'alarme est désactivée si la condition de commutation n'est plus vérifiée mais reste activée pendant au moins 1 s même si la condition de commutation est vérifiée moins longtemps.

Les sorties alarme avec la condition de commutation COMPT. sont activées lorsque la limite est atteinte.

Les sorties alarme avec la condition de commutation ERREUR ne sont activées qu'après plusieurs tentatives de mesure infructueuses. Les dérangements brefs typiques de la mesure (par ex. l'enclenchement d'une pompe) n'entraîneront donc pas d'activation de l'alarme.

Les sorties alarme avec la condition de commutation $+ \rightarrow - \rightarrow +$ et du type BISTABILE sont activées pendant env. 1 s à chaque changement de la direction d'écoulement (voir Fig. 18.2).

Les sorties alarme avec la condition de commutation $+\rightarrow -\rightarrow +$ et du type STABLE sont activées après le premier changement de la direction d'écoulement. Elles peuvent être désactivées en appuyant trois fois sur la touche CLR (voir Fig. 18.2).





Dans le cas d'une adaptationà des conditions de mesure changeantes, par ex. en cas d'augmentation importante de la température du fluide, l'alarme n'est pas commutée. Les sorties alarme avec la condition de commutation OFF sont automatiquement mises en mode FERME.

18.7.5 Affichage de l'état des alarmes

Note !	La commutation des sorties alarme n'est signalée ni acoustiquement, ni visuellement.

L'état des alarmes peut être affiché pendant la mesure. Cette fonction peut être activée dans Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Dialogues/menus.

SHOW	RELAIS	STAT
off		>ON<

Sélectionnez le point de menu SHOW RELAIS STAT. Sélectionnez on pour activer l'affichage de l'état des alarmes.

Durant la mesure, appuyez sur la touche 🔿 jusqu'à ce que l'état des alarmes soit affiché sur la première ligne :

RX =								, où		représente un pictogramme selon Tab.	18.6.
------	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--------------------------------------	-------

Exemple :
$$R1 =$$

Tab. 18.6: Pictogrammes pour l'affichage de l'état des alarmes

	No		fonc (condition de commutation)	typ (type d'alarme)	mode (fonction de commutation)	état actuel	
R		=					
	1		OFF	BISTABILE	FERME	fermé	
	2		MAX	STABLE	OUVERT	ouvert	
	3		MIN				
			+→→+				
			COMPT.				
			ERREUR				

18.8 Désactivation des sorties

Les sorties programmées devenues inutiles peuvent être désactivées. La configuration d'une sortie désactivée est enregistrée et sera à nouveau disponible lors de la réactivation de la sortie.



Pour désactiver une sortie, sélectionnez non dans Options Sortie\Sortie Alarme. Appuyez sur ENTER.

19 Dépannage

En cas de problèmes qui ne peuvent être résolus à l'aide de ce manuel, veuillez contacter notre représentant FLEXIM et lui donner une description détaillée de la situation. Il sera nécessaire de préciser le modèle, le numéro de série et la version du micrologiciel de votre transmetteur.

Calibration

FLUXUS est un instrument trés fiable. Il est fabriqué à l'aide de techniques de production modernes, sous contrôle strict de qualité. S'il est installé correctement et tel que recommandé à un endroit approprié, utilisé avec précaution et bien entretenu, aucun problème ne devrait survenir. Le transmetteur a été calibré en usine. Lors d'une utilisation dans des conditions normales, il ne sera pas nécessaire de le calibrer de nouveau. Une recalibration est recommandée si :

- la surface de contact des capteurs porte des traces visibles d'usure
- les capteurs ont été utilisés pendant une période prolongée à des températures élevées (plusieurs mois à plus de 130 °C pour des capteurs standards ou à plus de 200 °C pour des capteurs pour températures élevées).
- Le transmetteur doit être retourné à FLEXIM pour une recalibration sous conditions de référence.

L'écran ne fonctionne pas du tout ou s'éteint souvent de lui-même

Vérifiez le réglage de contraste du transmetteur (voir section 16.4).

Assurez-vous que la bonne tension est présente aux bornes. Vérifiez sur la plaquette signalétique, sous le bornier extérieur droit, la tension d'alimentation pour laquelle l'appareil est prévu. Si l'alimentation est en ordre, les capteurs ou un composant du transmetteur sont défectueux. Les capteurs et le transmetteur doivent être retournés à FLEXIM.

Le message ERREUR SYSTÈME est affiché

Appuyez sur la touche BRK pour revenir au menu principal.

Si ce message s'affiche de façon répétée, notez le code indiqué sur la ligne inférieure. Notez la situation dans laquelle l'erreur est survenue. Contactez FLEXIM.

Le transmetteur ne réagit pas à une pression sur la touche BRK pendant la mesure

Un code de protection a été défini. Appuyez sur la touche CLR et saisissez le code de protection.

Le rétroéclairage de l'écran ne s'allume pas mais toutes les autres fonctions sont correctes

Le rétroéclairage est défectueux. Ce défaut n'a aucun effet sur les autres fonctions de l'écran. Envoyez le transmetteur à FLEXIM pour réparation.

La date et l'heure affichées sont fausses, les valeurs mesurées sont effacées lorsque le transmetteur est mis hors tension

La pile de sauvegarde des données doit être remplacée. Envoyez le transmetteur à FLEXIM.

Une sortie ne fonctionne pas

Assurez-vous que les sorties sont configurées correctement. Contrôlez le fonctionnement de la sortie de la manière décrite dans la section 18.1.3. Si la sortie est défectueuse, contactez FLEXIM.

La mesure est impossible ou les valeurs mesurées diffèrent fortement des valeurs attendues

voir section 19.1

Les valeurs des compteurs sont fausses

voir section 19.6

19.1 Problèmes de mesure

La mesure est impossible car aucun signal n'est reçu. Un point d'interrogation apparaît à droite sur la ligne inférieure.

- Assurez-vous que les paramètres saisis sont corrects, notamment le diamètre extérieur de la conduite, l'épaisseur de la paroi et la célérité du son dans le fluide. (Erreurs typiques : la circonférence ou le rayon de la conduite à été saisie au lieu du diamètre, le diamètre intérieur au lieu du diamètre extérieur.)
- Assurez-vous que l'écart recommandé entre les capteurs a été respecté lors du montage des capteurs.
- Assurez-vous que le point de mesure sélectionné est adéquat (voir section 19.2).
- Essayez d'obtenir un meilleur contact acoustique entre la conduite et les capteurs (voir section 19.3).
- Saisissez un nombre inférieur de trajets du son. L'amortissement du signal est peut-être trop élevée en raison de la viscosité élevée du fluide ou de la présence de dépôts sur l'intérieur de la paroi de la conduite (voir section 19.4).

Le signal de mesure est reçu mais aucune valeur mesurée n'est obtenue

- L'affichage d'un point d'exclamation "!" dans l'angle inférieur droit de l'écran signifie que la limite supérieure de vitesse d'écoulement définie est dépassée et que les valeurs mesurées ne sont donc pas valides. Adaptez la limite aux conditions de mesure ou désactivez le contrôle (voir section 13.5).
- En l'absence d'affichage d'un point d'exclamation "!", la mesure est impossible au point de mesure sélectionné.

Perte de signal pendant la mesure

- Si la conduite s'est vidée puis remplie de nouveau sans qu'aucun signal de mesure n'ait été obtenu par la suite : contactez FLEXIM.
- Attendez que le contact acoustique se rétablisse. Une proportion provisoirement élevée de bulles gazeuses et de matière solide dans le fluide peut empêcher la mesure.

Les valeurs mesurées diffèrent fortement des valeurs attendues

- Des valeurs mesurées fausses peuvent être dues à des paramètres erronés. Assurez-vous que les paramètres saisis sont corrects pour le point de mesure sélectionné.
- Si les paramètres sont corrects, voir la section 19.5; vous y trouverez une description de situations typiques conduisant à l'obtention de valeurs mesurées fausses.

19.2 Sélection du point de mesure

- Assurez-vous que l'écart minimal recommandé par rapport à toutes les sources de perturbation est respecté (voir chapitre 5, Tab. 5.2).
- Évitez les points de mesure de la conduite où se forment des dépôts.
- Évitez les points de mesure situés à proximité de parties déformées ou détériorées de la conduite ou à proximité de soudures.
- Mesurez la température au point de mesure et assurez-vous que les capteurs utilisés sont appropriés pour cette température.
- · Assurez-vous que le diamètre extérieur de la conduite est dans la plage de mesure des capteurs.
- Pour la mesure sur une conduite horizontale, il est recommandé de fixer les capteurs sur le côté de la conduite.
- Une conduite montée à la verticale doit toujours être remplie au point de mesure et le fluide doit circuler vers le haut.
- Il ne doit pas y avoir de formation de bulles gazeuses (même dans un fluide exempt de bulles, il est possible que des bulles gazeuses se forment aux endroits où le fluide se dilate, par exemple en amont des pompes et en aval des endroits où la section de la conduite augmente considérablement).

19.3 Contact acoustique maximal

Observez les indications dans le chapitre 9.

19.4 Problèmes spécifiques de l'application

La célérité du son dans le fluide saisie est fausse

Le transmetteur utilise la célérité du son saisie pour calculer l'écart entre les capteurs, ce qui en fait un paramètre très important pour le positionnement des capteurs. Les célérités du son enregistrées dans le transmetteur sont données uniquement à titre indicatif.

La valeur saisie pour la rugosité de la conduite n'est pas appropriée

Vérifiez la valeur saisie en tenant compte de l'état de la conduite.

La mesure sur des conduites composées de matériaux poreux (béton ou fonte par exemple) n'est possible que sous certaines conditions

Veuillez contacter FLEXIM.

La mesure sur des conduites possédant un revêtement peut être problématique si le revêtement n'est pas parfaitement solidaire de la paroi ou s'il se compose d'un matériau absorbant les sons

Essayez de mesurer sur une section de la conduite dépourvue de revêtement.

Les fluides très visqueux atténuent fortement le signal ultrasonore

La mesure de fluides présentant une viscosité > 1000 mm²/s n'est possible que sous réserve.

Les bulles gazeuses ou les particules solides présentes en forte quantité dans le fluide dispersent et absorbent les signaux ultrasonores et atténuent le signal de mesure

La mesure est impossible si la valeur est supérieure ou égale à 10 %. Si la valeur est élevée mais inférieure à 10 %, la mesure peut être possible sous certaines conditions.

L'écoulement se situe dans la zone transitoire entre l'écoulement laminaire et l'écoulement turbulent, dans laquelle la mesure est problématique.

Calculez le nombre de Reynolds de l'écoulement au point de mesure à l'aide du programme FluxFlow (à télécharger gratuitement sous : www.flexim.com). Veuillez contacter FLEXIM.

19.5 Déviations importantes des valeurs mesurées

La célérité du son dans le fluide saisie est fausse

Si la célérité du son est incorrecte, le signal réfléchi directement sur la paroi peut être confondu avec le signal de mesure qui a traversé le fluide. Le débit calculé à partir de ce signal erroné est alors très faible ou fluctue autour de zéro.

La conduite contient du gaz

Si la conduite contient du gaz, le débit mesuré est trop élevé vu que le volume de gaz et le volume de liquide sont mesurés.

La limite supérieure de vitesse d'écoulement saisie est trop basse

Toutes les vitesses d'écoulement mesurées qui dépassent la limite supérieure définie sont ignorées et déclarées non valables. Toutes les grandeurs dérivées sont également déclarées non valables. Si plusieurs valeurs mesurées correctes sont ignorées de cette manière, les valeurs des compteurs seront trop basses.

Le débit de fuite saisi est trop élevé

Toutes les vitesses d'écoulement inférieures au débit de fuite sont mises à zéro, de même que toutes les grandeurs dérivées. Pour pouvoir effectuer des mesures avec de faibles vitesses d'écoulement, le débit de fuite doit être réglé sur une valeur suffisamment faible (réglage par défaut : 2.5 cm/s).

La rugosité saisie est inadéquate

La vitesse d'écoulement du fluide se situe en dehors de la plage de mesure du transmetteur

Le point de mesure est inadéquat

Choisissez un autre point de mesure pour voir si les résultats sont meilleurs. La section d'une conduite n'est jamais parfaitement circulaire, ce qui se répercute sur le profil d'écoulement. Changez la position des capteurs par rapport à la déformation de la conduite.

19.6 Problèmes concernant les compteurs

Les valeurs des compteurs sont trop élevées

Voir Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Mesure\Mémor. compteurs. Si ce point de menu est activée, les valeurs des compteurs sont enregistrées. Les compteurs prendront ces valeurs au début de la mesure suivante.

Les valeurs des compteurs sont trop basses

L'un des compteurs a atteint la limite supérieure définie et doit être remis à zéro manuellement.

La somme des compteurs n'est pas correcte

Voir Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Mesure\Enroul. compt.. La sortie de la somme des deux compteurs (le bilan thermique) via une sortie n'est plus valide après le premier débordement (wrapping) de l'un des compteurs concernés.

19.7 Transmission des données

Le fichier avec les données de mesure transmises contient des suites de caractères incohérentes

Les paramètres de transmission du transmetteur et du programme de transmission ne sont pas identiques. Réglez les paramètres de transmission du transmetteur (voir section 14.2.4) et du programme FluxData (voir section 14.2.7) ou du programme de terminal.

A Structure des menus

		conservé dans le cas d'initialisation
Branche Paramètres du pr	ogramme	
>PAR< mes opt af Paramètres	menu principal : sélection de la branche Paramètres du programme	
Paramètres ‡ pour canal A:	sélection d'un canal de mesure (A, B) ou d'un canal de calcul (Y, Z) Cet écran n'apparaît pas si le transmetteur ne possède q'un seul canal de me- sure.	
En cas de sélection d'un ca	nal de mesure (A, B)	
Diamètre ext. 100.0 mm	saisie du diamètre extérieur de la conduite	
Circonf. tuyau 314.2 mm	<pre>saisie de la circonférence de la conduite Cet écran n'apparaît que si Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Dialo- gues/menus\Circonf. tuyau est activée et Diamètre ext. = 0 a été sai- si.</pre>	
Epaisseur paroi 3.0 mm	saisie de l'épaisseur de la paroi plage : fonction des capteurs raccordés réglage par défaut : 3 mm	
Matériau tuyau ↑ Acier carbone	sélection du matériau de la conduite	
c-matériau 3230.0 m/s	saisie de la célérité du son dans le matériau de la conduite plage : 6006553.5 m/s Cet écran n'apparaît que si Autre matériau a été sélectionné.	
Revêtement non >OUI<	sélection de la présence ou non d'un revêtement sur la conduite	
Revêtement ; Bitume	sélection du matériau du revêtement Cet écran n'apparaît que si Revêtement = oui a été sélectionné.	
c-matériau 3200.0 m/s	saisie de la célérité du son dans le matériau du revêtement plage : 6006553.5 m/s Cet écran n'apparaît que si Autre matériau a été sélectionné.	
Epaiss. revêt. 3.0 mm	saisie de l'épaisseur du revêtement réglage par défaut : 3 mm	
Rugosité 0.4 mm	saisie de la rugosité de l'intérieur de la paroi de la conduite plage : 05 mm réglage par défaut : 0.1 mm pour l'acier comme matériau de la conduite	
Fluide ‡ Eau	sélection du fluide	
c-fluide 1500.0 m/s	saisie de la célérité moyenne du son dans le fluide plage : 5003500 m/s Cet écran n'apparaît que si Autre fluide a été sélectionné.	

		conservé dans le cas d'initialisation
c-fluide plage a auto >DEFINIR< te	élection de la plage autour de la célérité moyenne du son uto : La plage autour de la célérité moyenne du son est définie par le transmet- eur.	
d	efinir : La plage autour de la célérité moyenne du son doit être entrée.	
c-fluide=1500m/s plage +-150m/s	aisie de la plage autour de la célérité moyenne du son pour le fluide et écran n'apparaît que si definir a été sélectionné.	
Viscosité cin. 1.00 mm2/s C	aisie de la viscosité cinématique du fluide lage : 0.0130 000 mm ² /s ret écran n'apparaît que si Autre fluide a été sélectionné.	
Densité 1.00 g/cm3 pl	aisie de la densité de service du fluide lage : 0.0120 g/cm ³	
Températ. fluide 20.0 C	et écran n'apparaît que si Autre fluide a été sélectionné. aisie de la température du fluide églage par défaut : 20 °C	
Pression fluide 1.00 bar g	aisie de la pression du fluide lage : 1600 bar let écran n'apparaît que si Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Dialo- ues/menus\Pression fluide est activée.	
Type capteur : Se Standard C ci	élection du type de capteur et écran n'apparaît que si aucun capteur n'est raccordé ou si des capteurs spé- aux sont raccordés.	
Additional cable 65.0 m	aisie de la longueur de la rallonge	
En cas de sélection d'un cana Les canaux de calcul ne sont di	al de calcul (Y, Z) : sponibles que si le transmetteur possède plus d'un canal de mesure.	
Calcul: Y= A - B	ffichage de la fonction de calcul courante	
>CH1< funct ch2; A - B	élection de la fonction de calcul	
Branche Mesure du programi	me	
par >MES< opt af Mesure	nenu principal : sélection de la branche Mesure du programme	
CAN. : >A< B Y Z MESURE ✓ ✓ SI	ctivation des canaux et écran n'apparaît pas si le transmetteur ne possède q'un seul canal de me- ure.	
A:Point de Mesure: xxx ($\uparrow\downarrow\leftarrow\rightarrow$)Sa C t	aisie du numéro du point de mesure Tet écran n'apparaît que si Options Sortie\Enr. val. mes. et/ou Sor- ie sérielle est activée.	

		conservé dans le cas d'initialisation
A:PROFILE CORR. >NON< oui	activation/désactivation de la correction du profil d'écoulement Cet écran n'apparaît que si Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Mesure\ Vitesse écoule = noncorr. a été sélectionné.	
A: Trajet sonique 2 NUM	saisie du nombre de trajets du son	
Ecart capteurs A:54 mm Reflex	Affichage de l'écart entre capteurs qui doit être réglé entre les bords intérieurs des capteurs	
Branche Options Sortie	du programme	
par mes >OPT< af Options Sortie	menu principal : sélection de la branche Options Sortie du programme	
Options Sortie 👔 pour canal A:	sélection du canal pour lequel les options de sortie doivent être définies	
Grandeur mes. ∶ Débit volumétr.	sélection de la grandeur de mesure	
Volumes en: : : m3/h	sélection de l'unité de mesure pour la grandeur de mesure	
Amortissement 10 s	saisie de la durée pendant laquelle la moyenne des valeurs mesurées doit être calculée plage : 1600 s	
Enr. val. mes. non >OUI<	activation de la mémoire de valeurs mesurées	
Sortie sérielle non >OUI<	activation de la sortie des valeurs mesurées via l'interface série vers un PC ou une imprimante	
Taux d'enreg. ∶ Toutes les 10 s	sélection du taux d'enregistrement pour l'enregistrement de valeurs mesurées Cet écran n'apparaît que si Options Sortie\Enr. val. mes. et/ou Sor- tie sérielle sont activées.	
Taux d'enreg. 1 s	saisie du taux d'enregistrement, si Taux d'enreg. = EXTRA a été sélectionné plage : 143 200 s (= 12 h)	
Current Loop		
Boucle courant I1: non >OUI<	activation d'une sortie courant Cet écran n'apparaît que si la sortie de courant a été installée dans Autres fonct.\Réglage SYSTEME\Sorties process.	
Valeurs mesure >ABSOLU< signe	sélection de la prise en compte ou non du signe des valeurs mesurées Cet écran n'apparaît que si Boucle courant est activée.	

Lim. inf. plage 0.00 m3/h Limite sup plage	irant sortie.
Lim. inf. plage 0.00 m3/h Limite sup plage	irant sortie.
300.00 m3/h	
Délai erreur 10 s Saisie du delai d'erreur, c'est à dire de l'intervalle de temps au bout duque leur saisie pour la sortie erreur est transmise à la sortie en l'absence de mesurée valide	e la va- valeur
Cet écran n'apparaît que si Autres fonct.\Réglage SYSTEME\D gues/menus\Délai erreur = EDIT a été sélectionné.	Dialo-
ortie impulsion	
Sortie Impulsion B1: non >OUI< Activation d'une sortie impulsion Cet écran n'apparaît que si une sortie impulsion est installée dans A fonct.\Réglage SYSTEME\Dialogues/menus\Sorties process	utres
Valeur impulsion 0 01 m3	ion est
Cet écran n'apparaît que si Sortie Impulsion est activée.	
Largeur impuls.	
100 ms Cet écran n'apparaît que si Sortie Impulsion est activée.	
ortie alarme	
Sortie Alarme	
non >OUI< fonct.\Réglage SYSTEME\Sorties process.	Autres
sélection de la condition de commutation (fonc), du type d'alarme (typ) e	et de la
Fonction: MAX Cet écran n'apparaît que si Sortie Alarme est activée.	
sélection de la grandeur de mesure à surveiller	
Cet écran n'apparaît pour R1 que si Sortie Alarme est activée.	
saisie de la limite supérieure de la grandeur de mesure à surveiller	
Seuil maxi: -10.00 m3/h Cet écran n'apparaît que si Sortie Alarme est activée et MAX est sélection de commutation.	ctionné
saisie de la limite inférieure de la grandeur de mesure à surveiller	
Cet écran n'apparaît que si Sortie Alarme est activée et MIN est sélec comme condition de commutation.	ctionné
saisie de la limite pour le compteur de la grandeur de mesure à surveiller	
1.00 m3 Cet écran n'apparaît que si Sortie Alarme est activée et COMPT. est tionné comme condition de commutation.	t sélec-
R1 Hysterese:	
1.00 m3/h Cet écran n'apparaît que si Sortie Alarme est activée et MIN ou MAX lectionné comme condition de commutation.	est sé-

	conservé dans le cas d'initialisation
Branche Autres fonct. du programme	
par mes opt >AF< Autres fonct. du programme	
Réglage SYSTEME	
Autres fonct. Réglage SYSTEME	
Réglage SYSTEME\Régler horloge	
Réglage SYSTEME: Régler horloge	
Réglage SYSTEME\Bibliothèques	
Réglage SYSTEME: Bibliothèques	
Réglage SYSTEME\Bibliothèques\Liste matér.	
Bibliothèques : Liste matér. sélection des écrans pour la composition de la liste de sélection des matériaux (matériaux de la conduite et du revêtement)	
Réglage SYSTEME\Bibliothèques\Liste fluides	
Bibliothèques : Liste fluides sélection des écrans pour la composition de la liste de sélection des fluides	
Réglage SYSTEME\Bibliothèques\Format UTILIS.	
Bibliothèques t Format UTILIS. sélection des écrans pour le partitionnement de la mémoire de coefficients pour l'enregistrement des propriétés des matériaux et des fluides personnalisés	
Format UTILIS. Materials: 03	
Format UTILIS. Media: 03	
USER AREA: 52% used	
Format NOW? non >OUI<	
FORMATTING partitionnement de la mémoire de coefficients	

		conservé dans le cas d'initialisation
Réglage SYSTEME\Biblic	othèques\Bibl. étendue	
Bibliothèques : Bibl. étendue	sélection de l'écran pour l'activation de la bibliothèque étendue	
Bibl. étendue off >ON<	activation de la bibliothèque étendue	х
Réglage SYSTEME\Dialog	gues/menus	
Réglage SYSTEME: Dialogues/menus	sélection des écrans pour l'activation/la désactivation ou le réglage des points de menu dans d'autres branches du programme	
Circonf. tuyau off >ON<	activation du point de menu de saisie de la circonférence de la conduite dans la branche Paramètres du programme	x
Pression fluide off >ON<	activation du point de menu de saisie de la pression du fluide dans la branche Paramètres du programme	x
Point de Mesure: (1234) > ($\uparrow\downarrow\leftarrow\rightarrow$) <	sélection du mode de saisie du numéro de point de mesure dans la branche Me- sure du programme : (1234) : chiffres, point, trait d'union (↑↓← →) : éditeur ASCII	X
Ecart capteurs auto >DEFINIR<	 réglage de l'écran de saisie de l'écart entre capteurs dans la branche Mesure du programme : definir : seulement l'écart entre capteurs saisi est affiché si l'écart recommandé et l'écart saisi sont identiques auto : seulement l'écart entre les capteurs recommandé est affiché réglage recommandé : de finir ; 	x
Délai erreur amortiss. >ÉDIT<	 sélection du délai erreur amortiss. : le facteur d'amortissement est utilisé édit : le point de menu de saisie du délai erreur dans la branche Options Sortie du programme est activée 	X
SHOW RELAIS STAT off >ON<	activation de l'affichage de l'état d'alarme pendant la mesure	х
Length unit >[mm]< [inch]	sélection de l'unité de mesure de la longueur	x
Température >[°C]< [°F]	sélection de l'unité mesure de la température	Х
Pressure absolut off >ON<	demande si vous souhaitez utiliser la pression absolue p_{a} ou la pression relative p_{g}	Х
Pression >[bar]< [psi]	sélection de l'unité mesure de la pression	х

		conservé dans le cas d'initialisation
Density [lb/ft3] non >OUI<	demande si vous souhaitez utiliser ${\tt lb/ft^3}$ comme unité mesure de la densité	х
Density unit g/cm3 >kg/m3<	sélection de l'unité mesure de la densité Cet écran ne s'affiche que si lb/ft ³ n'est pas sélectionnée comme unité me- sure de la densité.	x
Viscosity unit mm2/s >cSt<	sélection de l'unité mesure de la viscosité cinématique	х
Réglage SYSTEME\Mesur	e	
Réglage SYSTEME∶ Mesure	sélection des écrans de réglage de la mesure	
WaveInjector off >ON<	activation du WaveInjector (option)	x
Enable NoiseTrek off >ON<	Mise en service du mode NoiseTrek.	х
Auto NoiseTrek ? non >OUI<	sélection du basculement automatique ou manuel entre le mode TransitTime et le mode NoiseTrek Cet affichage n'apparaît que si le mode NoiseTrek a été mis en service.	x
TT-Failed After →NoiseTrek 40s	saisie de la durée au bout de laquelle le transmetteur doit basculer sur le mode NoiseTrek en l'absence de valeurs mesurées correctes dans le mode Transit- Time	x
	plage : 09999 s 0 : le transmetteur ne basculera pas sur le mode NoiseTrek Cet affichage n'apparaît que si le le basculement automatique entre le mode TransitTime et le mode NoiseTrek a été activé.	
NT-Failed After →TransTime 60s	saisie de la durée au bout de laquelle le transmetteur doit basculer sur le mode TransitTime en l'absence de valeurs mesurées correctes dans le mode Noise- Trek	x
	plage : 09999 s 0 : le transmetteur ne basculera pas sur le mode TransitTime Cet affichage n'apparaît que si le le basculement automatique entre le mode TransitTime et le mode NoiseTrek a été activé.	
NT-Ok, but Each	saisie de la durée au bout de laquelle le transmetteur doit basculer sur le mode TransitTime	x
	plage : 09999 s 0 : le transmetteur ne basculera pas sur le mode TransitTime Cet affichage n'apparaît que si le le basculement automatique entre le mode TransitTime et le mode NoiseTrek a été activé.	
Keep TT For checking 5s	saisie de la durée au bout de laquelle le transmetteur doit de nouveau basculer sur le mode NoiseTrek en l'absence de valeurs mesurées correctes dans le mode TransitTime	x
	Cet affichage n'apparaît que si le le basculement automatique entre le mode TransitTime et le mode NoiseTrek a été activé.	

	cons dans l d'initial	servé le cas ilisation
Compare c-fluid non >OUI<	esurée et la cé- > nesure	×
Vitesse écoule norm >NONCORR.<	it avec ou sans	x
Limite vitesse 0.0 m/s saisie d'une limite supérieure pour la vitesse d'écoulement plage : 0.125.5 m/s 0 : désactivation de la vérification des aberrations Toutes les valeurs mesurées qui dépassent la limite sont identifié aberrations.	ées comme des	×
Débit de fuite absolu >SIGNEsélection de la saisie d'une limite inférieure pour la vitesse d'écou• absolu : quelle que soit la direction d'écoulement • signe : en fonction de la direction d'écoulement	Ilement : >	×
Débit de fuite usine >DEFINIR< activation de la saisie d'une limite inférieure pour la vitesse d'écou • usine : la limite par défaut de 2.5 cm/s est utilisée • definir : saisie de la limite	ulement :	×
+Débit de fuite 2.5 cm/s saisie du débit de fuite pour les valeurs mesurées positives plage : 012.7 cm/s (0.127 m/s) valeur par défaut : 2.5 cm/s (0.025 m/s) Cet écran n'apparaît que si Débit, de fuite = signe et Débit	t de fuite=	×
<pre>definir ont préalablement été sélectionnés. definir ont préalablement été sélectionnés. saisie du débit de fuite pour les valeurs mesurées négatives plage : -12.70 cm/s valeur par défaut : -2.5 cm/s Cet écran n'apparaît que si Débit de fuite = signe et Débit definir ont préalablement été sélectionnés.</pre>	, t de fuite =	×
Débit de fuite 2.5 cm/ssaisie du débit de fuite pour les valeurs mesurées plage : 012.7 cm/s valeur par défaut : 2.5 cm/sCet écran n'apparaît que si Débit de fuite = absolu et Déb = definir ont préalablement été sélectionnés.) Dit de fuite	×
A: Gain threshold Fail if > 90 dBsaisie de l'amplification maximale du signal plage : 0255 0 : sans limitation de l'amplification du signal Cet écran n'apparaît que si le mode SuperUser est activé.	>	×
A: Bad soundspeed thresh. 2007 m/s saisie de la valeur limite supérieure fixe de la célérité du son plage : 03 000 m/s 0 : la valeur par défaut de 1 848 m/s est utilisée Cet écran n'apparaît que si le mode SuperUser est activé.	>	x
A: Bad soundspeed offset: +321 m/s saisie de l'offset plage : 0900 m/s 0 : la valeur par défaut de 300 m/s est utilisée Cet écran n'apparaît que si le mode SuperUser est activé.		×
Enroul. compt. off >ON<	,	×

		conservé dans le cas d'initialisation
Mémor. compteurs off >ON<	activation de la reprise des valeurs des compteurs après le redémarrage de la mesure	х
Do not total. if no meas.> 0 s	saisie de la durée de l'absence de valeurs mesurées valables au bout de la- quelle le transmetteur doit reconnaître une panne de la mesure 0 : la valeur par défaut de 30 s est utilisé Cet écran n'apparaît que si le mode SuperUser est activé.	x
Total digits : Automatic	saisie du nombre de décimales des compteurs Automatic : adaptation dynamique : Fixed to x digit : 04 décimales Cet écran n'apparaît que si le mode SuperUser est activé.	х
3xC clear totals off >ON<	activation de la remise à zéro manuelle des compteurs Cet écran n'apparaît que si le mode SuperUser est activé.	х
Show ΣQ off >ON<	activation de l'affichage de la somme des compteurs Cet écran n'apparaît que si le mode SuperUser est activé.	х
Keep display val off >ON<	activation de l'affichage de la dernière valeur mesurée valable Cet écran n'apparaît que si le mode SuperUser est activé.	х
Turbulence mode off >ON<	activation du mode Turbulence	х
Autres fonct.\Réglage	SYSTEME\Mesure\Calibration	
Données calibr.:	sélection du canal de mesure pour lequel vous souhaitez définir les paramètres d'écoulement	
pour canar A.	Cet écran n'apparaît que si le mode SuperUser est activé.	
A:Limites profil usine >DEFINIR<	définition des limites du profil definir : les limites du profil peuvent être définis usine : les limites du profil par défaut sont utilisées Cet écran n'apparaît que si le mode SuperUser est activé.	
Laminar flow if R*< 0	saisie du max. nombre de Reynolds avec lequel l'écoulement est laminaire plage : 025 500 (arrondie à la centaine) 0 : la valeur par défaut de 1 000 est utilisée	
	fil = definir est sélectionné.	
Turbulent flow if R*> 0	saisie du min. nombre de Reynolds avec lequel l'écoulement est turbulent plage : 025 500 (arrondie à la centaine) 0 : la valeur par défaut de 3 000 est utilisée	
	Cet écran n'apparaît que si le mode SuperUser est activé et si Limites pro- fil = definir est sélectionné.	
A:Calibration ? >OFF< on	demande si une correction de la vitesse d'écoulement doit également être défi- nie on : données de correction peuvent être définies off : le transmetteur travaille sans correction de la vitesse d'écoulement	
	Cet écran n'apparaît que si le mode SuperUser est activé.	

saisie de la pente plage : -2.000+2.000 0 : désactivation de la correction Cet écran n'apparaît que si le mode SuperUser est activé et Calibration = on est sélectionné. s process sélection des écrans de réglage des sorties du transmetteur	
Cet écran n'apparaît que si le mode SuperUser est activé et Calibration = on est sélectionné. process sélection des écrans de réglage des sorties du transmetteur	
s process sélection des écrans de réglage des sorties du transmetteur	
sélection des écrans de réglage des sorties du transmetteur	
sélection de la sortie à installer	
strement	
sélection des écrans d'enregistrement des valeurs mesurées dans la mémoire de valeurs mesurées	
réglage du comportement de la mémoire de valeurs mesurées en cas de débor- dement	x
 sélection du mode d'enregistrement : échant : enregistrement et sortie en ligne de la valeur mesurée affichée moyenne : enregistrement et sortie en ligne de la moyenne de toutes les valeurs mesurées durant un intervalle d'enregistrement 	x
réglage du comportement des compteurs lors de l'enregistrement : • un : la valeur du compteur affiché est enregistrée • deux : une valeur est enregistrée par direction d'écoulement	х
activation de l'enregistrement de l'amplitude du signal La valeur n'est enregistrée que si la mémoire de valeurs mesurées est activée.	х
activation de l'enregistrement de la célérité du son dans le fluide La valeur n'est enregistrée que si la mémoire de valeurs mesurées est activée.	х
activation de l'enregistrement des valeurs diagnostiques	x
activation d'un signal sonore à chaque enregistrement ou à chaque transmission d'une valeur mesurée	х
. série.	
sélection des écrans de formatage de la tranmission série des valeurs mesurées	
activation de la transmission série avec ou sans espaces	х
	<pre>strement sélection des écrans d'enregistrement des valeurs mesurées dans la mémoire de valeurs mesurées réglage du comportement de la mémoire de valeurs mesurées en cas de débor- dement sélection du mode d'enregistrement : • échant : enregistrement et sortie en ligne de la valeur mesurée affichée • moyenne : enregistrement et sortie en ligne de la valeur mesurée affichée • moyenne : enregistrement et sortie en ligne de la valeur mesurée affichée • moyenne : enregistrement et sortie en ligne de la moyenne de toutes les va- leurs mesurées durant un intervalle d'enregistrement réglage du comportement des compteurs lors de l'enregistrement : • un : la valeur du compteur affiché est enregistrée • deux : une valeur est enregistrée par direction d'écoulement activation de l'enregistrement de l'amplitude du signal La valeur n'est enregistrée que si la mémoire de valeurs mesurées est activée. activation de l'enregistrement des valeurs diagnostiques activation de l'enregistrement des valeurs diagnostiques activation d'un signal sonore à chaque enregistrement ou à chaque transmission d'une valeur mesurée . série. sélection des écrans de formatage de la tranmission série des valeurs mesurées activation de la transmission série avec ou sans espaces</pre>

	conservé dans le cas d'initialisation
SER:point decim. sélection du caractère utilisé comme virgule décimale pour les nombres à virgule flottante	x
SER:sep.colonnes sélection du caractère de séparation des colonnes ';' >'TAB'	x
Send Offline via RS232 >RS485sélection de l'interface série réglage par défaut : RS232 Cet écran n'apparaît que si le transmetteur possède une interface RS485.	x
Réglage SYSTEME\Réseau Réglage SYSTEME1 changement des réglages des paramètres de transmission de l'interface RS485	
Réseau Device address: 0 ADR saisie de l'adresse d'appareil	x
Serial protocol default >SETUP<	x
>BAUD< parity st	x
Réglage SYSTEME\Divers Réglage SYSTEME: Divers Sélection de l'écran de réglage du contraste et saisie d'un HotCode	
réglage du contraste de l'écran	
<pre>CONTRAST → Input a HOTCODE non >OUI<</pre> confirmation que vous souhaitez saisir un HotCode	
Please input a HOTCODE: 000000	
Info appareil Autres fonct. Info appareil sélection des écrans pour les informations sur le transmetteur	
ADM8X27-XXXXXXX Libre: 18327 affichage du modèle, du numéro de série et de la capacité max. de mémoire de valeurs mesurées disponible	x
ADM8X27-XXXXXXXX V x.xx dd.mm.yy affichage du type, du numéro de série et de la version du micrologiciel avec la date (dd - jour, mm - mois, yy - année)	x

		conservé
		dans le cas d'initialisation
Impr. val. mes.		
Autres fonct. Impr. val. mes.	sélection des écrans de transmission des valeurs mesurées enregistrées à un PC	
	début de la transmission des valeurs mesurées	
Trans. en-tête01	Cet écran n'apparaît que si des valeurs mesurées sont enregistrées dans la mé- moire et si le transmetteur est relié à un PC via un câble série.	
	affichage de la progression de la transmission des données	
Eff. val. mes.		
Autres fonct. ↑ Eff. val. mes.	sélection des écrans d'effacement de valeurs mesurées enregistrées	
	confirmation de l'effacement des valeurs mesurées	
Don >OUI<	Cet écran n'apparaît que si des valeurs mesurées sont enregistrées dans la mé- moire.	
Install matériau		
Autres fonct. ∶ Install matériau	sélection des écrans de saisie des matériaux de la conduite et du revêtement	
Install matériau avec A	utres fonct.\Réglage SYSTEME\Bibliothèques\Bibl. étendue = off	
Install matériau >ÉDIT< effacer	sélection de l'édition ou de l'effacement d'un matériau personnalisé	
USER Material : #01:not used	sélection d'un matériau personnalisé	
EDIT. TEXT $(\uparrow\downarrow\leftarrow\rightarrow)$ USER MATERIAL 1	saisie d'une désignation pour le matériau sélectionné	
c-matériau	saisie de la célérité du son dans le matériau plage : 6006553.5 m/s	
1590.0 1175		
Rugosité 0.4 mm	saisie de la rugosité du matériau	
Install matériau avec A	utres fonct.\Réglage SYSTEME\Bibliothèques\Bibl. étendue = on	
Edit Material ↑ Basics:Y=m*X +n	sélection de la fonction pour la dépendance à la température et à la pression des propriétés du matériau	
USER Material ↓ #01:not used	sélection d'un matériau personnalisé	
USER Material 2 >ÉDIT< effacer	sélection de l'édition ou de l'effacement du matériau personnalisé Cet écran n'apparaît que si le matériau sélectionné existe.	

		conservé dans le cas d'initialisation
#2: Input Name: USER MATERIAL 2	saisie d'une désignation pour le matériau sélectionné	
T-SOUNDSP. 1500.0 m/s	saisie des constantes pour la célérité transversale du son dans le matériau Le nombre de constantes dépend de la fonction sélectionnée.	
L-SOUNDSP. 1500.0 m/s	saisie des constantes pour la célérité longitudinale du son dans le matériau Le nombre de constantes dépend de la fonction sélectionnée.	
Default soundsp. long. >TRANS.<	sélection du type d'onde sonore pour la mesure du débit	
Rugosité 0.4 mm	saisie de la rugosité du matériau	
Save changes non >OUI<	confirmation de l'enregistrement des modifications Cet écran n'apparaît que si un nouveau matériau a été saisi ou si les propriétés d'un matériau existant ont été modifiées.	
Autres fonct. : Install. fluide	sélection des écrans de saisie de fluides	
Install. fluide avec Auto Install. fluide >ÉDIT< effacer	tres fonct.\Réglage SYSTEME\Bibliothèques\Bibl. étendue = off sélection de l'édition ou de l'effacement d'un fluide personnalisé	
USER Medium #01:not used	sélection d'un fluide personnalisé	
EDIT. TEXT $(\uparrow\downarrow\leftarrow\rightarrow)$ USER MEDIUM 1	saisie d'une désignation pour le fluide sélectionné	
c-fluide 1500.0 m/s	saisie de la célérité moyenne du son dans le fluide plage : 500.03500.0 m/s	
c-fluide=1500m/s plage +-150m/s	saisie de la plage autour de la célérité moyenne du son pour le fluide plage : 50999 m/s	
Viscosité cin. 1.01 mm2/s	saisie de la viscosité cinématique du fluide plage : 0.0130 000.00 mm ² /s	
Densité 1.00 g/cm3	saisie de la densité de service du fluide	

	conservé dans le cas d'initialisation
Install. fluide avec Autres fonct. \Réglage SYSTEME \Bibliothèques \Bibl. étendue =	on
Edit Medium Basics:Y=m*X +n sélection de la fonction pour la dépendance à la température et à la pression de propriétés du fluide	es
USER Medium #01:not used	
USER MEDIUM 2 sélection de l'édition ou de l'effacement d'un fluide personnalisé >ÉDIT< effacer	
#2: Input Name: USER MEDIUM 2	
SOUNDSPEED 1500.0saisie des constantes pour la célérité longitudinale du son dans le fluide Le nombre de constantes dépend de la fonction sélectionnée.	
VISCOSITY 1.0 mm2/s	
DENSITY 1.0 g/cm3 saisie de la densité de service du fluide	
Save changes non confirmation de l'enregistrement des modifications Cet écran n'apparaît que si un nouveau fluide a été saisi ou si les propriétés d' fluide existant ont été modifiées.	un
Code de protection Autres fonct. 1 Def.code protec.	
Def.code protec.	
INPUT BREAK_CODE saisie du Break-Code (= code de protection) CODE : 000000	
INP. ACCESS CODE code d'accès (= les trois premiers chiffres du code de protection) Saisie du code d'accès (= les trois premiers chiffres du code de protection)	
Après la saisie du HotCode 071001	
DNmin Q-Sensor 15 mm saisie de la valeur limite inférieure du diamètre intérieur de la conduite pour type de capteur affiché plage : 363 mm	le x

Unités de mesure В

Longueur/rugosité		Température	
unité de mesure	description	unité de mesure	description
mm	millimètre	°C	degré Celsius
inch	inch / pouce	°F	degré Fahrenhei
Pression]
unité de mesure	description		
bar(a)	bar (absolue)		
bar(g)	bar (relative)		
psi(a) pound per square in		nch (absolue)	
psi(g) pound per square in		nch (relative)	
Densité]
unité de mesure	description		
g/cm3	gramme par centime	ètre cube	
kg/cm3	kilogramme par centimètre cube		
Célérité du son]
unité de mesure	description		
m/s	mètre par seconde		
Viscosité cinématique	9]
unité de mesure	description		

 $1 \text{ mm}^2/\text{s} = 1 \text{ cSt}$

mm2/s

Vitesse d'écoulement		
unité de mesure	description	
m/s	mètre par seconde	
cm/s	centimètre par seconde	

millimètre carré par seconde

in/s	inch per second
fps (ft/s)	foot per second

Débit volumétrique	Volume (totalisé)	
unité de mesure	description	unité de mesure
m3/d	mètre cube par jour	m3
m3/h	mètre cube par heure	m3
m3/min	mètre cube par minute	m3
m3/s	mètre cube par seconde	m3
km3/h	1000 mètres cube par heure	km3
ml/min	millilitre par minute	l ou m3*
l/h	litre par heure	l ou m3*
I/min	litre par minute	l ou m3*
l/s	litre par seconde	l ou m3*
hl/h	hectolitre par heure	hl ou m3*
hl/min	hectolitre par minute	hl ou m3*
hl/s	hectolitre par seconde	hl ou m3*
Ml/d (Megalit/d)	mégalitre par jour	MI ou m3*

bbl/d	barrel per day	bbl
bbl/h	barrel per hour	bbl
bbl/m	barrel per minute	bbl
USgpd (US-gal/d)	gallon per day	gal
USgph (US-gal/h)	gallon per hour	gal
USgpm (US-gal/m)	gallon per minute	gal
USgps (US-gal/s)	gallon per second	gal
KGPM (US-Kgal/m)	kilogallon per minute	kgal
MGD (US-Mgal/d)	million gallons per day	Mg
CFD	cubic foot per day	cft**
CFH	cubic foot per hour	cft
CFM	cubic foot per minute	cft
CFS	cubic foot per second	aft***
MMCFD	million cubic feet per day	MMCF
MMCFH	million cubic feet per hour	MMCF

* sélection avec HotCode 007027, version V5.91 ou supérieure
** cft: cubic feet
*** aft: acre foot
1 US-gal = 3.78541 l
1 bbl = 42 US-gal = 158.9873 l

Débit massique		Masse (totalisée)
unité de mesure	description	unité de mesure
t/h	tonne par heure	t
t/d	tonne par jour	t
kg/h	kilogramme par heure	kg
kg/min	kilogramme par minute	kg
kg/s	kilogramme par seconde	kg
g/s	gramme par seconde	g

lb/d	pound per day	lb
lb/h	pound per hour	lb
lb/m	pound per minute	lb
lb/s	pound per second	lb
klb/h	kilopound per hour	klb
klb/m	kilopound per minute	klb

1 lb = 453.59237 g 1 t = 1000 kg

calorifique	
description	unite
watt	Wh o
kilowatt	kWh
mégawatt	MW
gigawatt	GWh
	description watt kilowatt mégawatt gigawatt

	Quantité de chaleur (totalisée)
	unité de mesure
	Wh ou J [*]
	kWh ou kJ [*]
	MWh ou MJ [*]
	GWh ou GJ [*]

kBTU/minute	kBTU per minute
kBTU/hour	kBTU per hour
MBTU/hour	MBTU per hour
MBTU/day	MBTU per day
TON (TH)	TON, totals in TONhours
TON (TD)	TON, totals in TONdays
kTON (kTH)	kTON, totals in TONhours
kTON (kTD)	kTON, totals in TONdays

kВТ
квт
МВТ
МВТ
ТН
TD
ктн
kTD

BTU: British Thermal Unit 1 W = 1 J/s = (1/1055.05585262) BTU/s

*sélection dans Special Function\SYS-TEM settings\Measuring

TON: ton-refrigeration 1 W = 1 J/s = (1/3516.852842) TON 1 TON = 200 BTU/min

Nomogramme du débit (métrique)


Nomogramme du débit (non métrique)



C Référence

Ces tables ont été conçues pour aider l'utilisateur. L'exactitude des valeurs données est fonction de la composition, de la température et du procédé de fabrication du matériau. FLEXIM décline toute responsabilité concernant l'exactitude de ces valeurs.

C.1 Célérité du son dans quelques matériaux de conduite et de revêtement à 20 °C

Les valeurs de certains de ces matériaux figurent dans la banque de données interne du transmetteur. La colonne c_{flow} indique la célérité du son (longitudinale ou transversale) utilisée pour la mesure du débit.

matériau	c _{trans} [m/s]	c _{long} [m/s]	C _{flow}	matériau	c _{trans} [m/s]	c _{long} [m/s]	C _{flow}
acier (nor- mal)	3 230	5 930	trans	bitume	2 500	-	trans
acier inoxy- dable	3 100	5 790	trans	plexiglas	1 250	2 730	long
DUPLEX	3 272	5 720	trans	plomb	700	2 200	long
fonte ductile	2 650	-	trans	Cu-Ni-Fe	2 510	4 900	trans
ciment amiante	2 200	-	trans	fonte grise	2 200	4 600	trans
titane	3 067	5 955	trans	caoutchouc	1 900	2 400	trans
cuivre	2 260	4 700	trans	verre	3 400	5 600	trans
aluminium	3 100	6 300	trans	PFA	500	1 185	long
laiton	2 100	4 300	trans	PVDF	760	2 050	long
plastique	1 120	2 000	long	Sintimid	-	2 472	long
PRV	4 600	2 300	long	Teka PEEK	-	2 534	long
PVC	-	2 395	long	Tekason	-	2 230	long
PE	540	1 950	long				
PP	2 600	2 550	trans				

La célérité du son dans un matériau est fonction de la composition et du procédé de fabrication du matériau. La célérité du son dans les alliages et la fonte fluctue fortement. Les valeurs sont données uniquement à titre indicatif.

C.2 Coefficients de rugosité typiques de conduites

Les valeurs sont basées sur l'expérience et sur des mesures.

matériau	rugosité absolue [mm]
tuyaux étirés en métal non-ferreux, verre, plastique et mé- tal léger	00.0015
tuyaux étirés en acier	0.010.05
surface à passe fine, polie	max. 0.01
surface plane	0.010.04
surface rude	0.050.1
tuyaux en acier soudés, neufs	0.050.1
après long usage, nettoyés	0.150.2
modérément rouillés, légèrement entartrés	max. 0.4
très entartrés	max. 3
tuyaux en fonte :	
revêtement interne bitume	> 0.12
neufs, sans revêtement	0.251
rouillés	11.5
entartrés	1.53

C.3 Propriétés typiques de quelques fuides à 20 °C et 1 bar

fluide	célérité du son [m/s]	viscosité cinématique [mm ² /s]	densité [g/cm ³]
acétone	1 190	0.4	0.7300
ammoniaque (NH ₃)	1 386	0.2	0.6130
essence	1 295	0.7	0.8800
bière	1 482	1.0	0.9980
BP Transcal LT	1 365	20.1	0.8760
BP Transcal N	1 365	94.3	0.8760
diesel	1 210	7.1	0.8260
ethanol	1 402	1.5	0.7950
acide fluorhydrique 50 %	1 221	1.0	0.9980
acide fluorhydrique 80 %	777	1.0	0.9980
glycol	1 665	18.6	1.1100
20 % glycol/H ₂ O	1 655	1.7	1.0280
30 % glycol/H ₂ O	1 672	2.2	1.0440
40 % glycol/H ₂ O	1 688	3.3	1.0600
50 % glycol/H ₂ O	1 705	4.1	1.0750
ISO VG 100	1 487	314.2	0.8690
ISO VG 150	1 487	539.0	0.8690

fluide	célérité du son [m/s]	viscosité cinématique [mm ² /s]	densité [g/cm ³]
ISO VG 22	1 487	50.2	0.8690
ISO VG 220	1 487	811.1	0.8690
ISO VG 32	1 487	78.0	0.8690
ISO VG 46	1 487	126.7	0.8730
ISO VG 68	1 487	201.8	0.8750
méthanol	1 119	0.7	0.7930
lait	1 482	5.0	1.0000
Mobiltherm 594	1 365	7.5	0.8730
Mobiltherm 603	1 365	55.2	0.8590
NaOH 10 %	1 762	2.5	1.1140
NaOH 20 %	2 061	4.5	1.2230
Paraffine 248	1 468	195.1	0.8450
R134 Fréon	522	0.2	1.2400
R22 Freon	558	0.1	1.2130
pétrole brut léger	1 163	14.0	0.8130
pétrole brut lourd	1 370	639.5	0.9220
acide sulfurique 30 %	1 526	1.4	1.1770
acide sulfurique 80 %	1 538	13.0	1.7950
acide sulfurique 96 %	1 366	11.5	1.8350
jus	1 482	1.0	0.9980
acide chlorhydrique 25 %	1 504	1.0	1.1180
acide chlorhydrique 37 %	1 511	1.0	1.1880
eau de mer	1 522	1.0	1.0240
Shell Thermina B	1 365	89.3	0.8630
huile de silicone	1 019	14 746.6	0.9660
SKYDROL 500-B4	1 387	21.9	1.0570
SKYDROL 500-LD4	1 387	21.9	1.0570
eau	1 482	1.0	0.9990

température du fluide [°C]	pression du fluide [bar]	densité [kg/m ³]	chaleur massique* [kJ/kg/K ⁻¹]
0	1	999.8	4.218
10	1	999.7	4.192
20	1	998.3	4.182
30	1	995.7	4.178
40	1	992.3	4.178
50	1	988.0	4.181
60	1	983.2	4.184
70	1	977.7	4.190
80	1	971.6	4.196
90	1	965.2	4.205
100	1.013	958.1	4.216
120	1.985	942.9	4.245
140	3.614	925.8	4.285
160	6.181	907.3	4.339
180	10.027	886.9	4.408
200	15.55	864.7	4.497
220	23.20	840.3	4.613
240	33.48	813.6	4.769
260	46.94	784.0	4.983
280	64.20	750.5	5.290
300	85.93	712.2	5.762
320	112.89	666.9	6.565
340	146.05	610.2	8.233
360	186.75	527.5	14.58
374.15	221.20	315.5	∞

C.4 Propriétés d'eau à 1 bar et à pression de saturation

* à pression constante

FLUXUS ADM 8x27

D Structure du système selon IBExU07ATEX1061



Mode d'emploi UMFLUXUS_F8V4-3-4-0FR AN FR8X27F

Pour plus d'informations : Emerson.com

© 2024 Emerson. Tous droits réservés.

Les conditions générales de vente d'Emerson sont disponibles sur demande. Le logo Emerson est une marque de commerce et une marque de service d'Emerson Electric Co. Flexim est une marque de l'une des sociétés du groupe Emerson. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



