Průvodce rychlým uvedením do provozu 00825-0617-4410, Rev AA Březen 2020

Bezdrátová komunikační brána Emerson 1410S





Bezpečnostní hlášení

OZNÁMENÍ

Tento návod obsahuje základní pokyny pro bezdrátovou komunikační bránu Emerson 1410S. Nezahrnuje pokyny týkající se diagnostiky, údržby, servisu nebo odstraňování poruch. Další informace a pokyny naleznete v referenční příručce k bezdrátové komunikační bráně Emerson 1410S. Příručky a tento návod jsou dostupné také v elektronické podobě na internetové adrese Emerson.com/Rosemount.

A VAROVÁNÍ

Nebezpečí výbuchu.

Pokud není známo, že prostředí je bezpečné, nepřipojujte a neodpojujte žádné přípojky k bráně, pokud jsou obvody pod proudem.

Výbuch může způsobit smrt nebo vážné zranění.

Instalace tohoto zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu se musí provádět v souladu s místně platnými, státními a mezinárodními normami, zákony a provozními předpisy. Prostudujte si část Certifikace výrobku, kde jsou uvedena omezení, která je třeba dodržovat pro zajištění bezpečné instalace.

Vyvarujte se kontaktu se svody a se svorkami. Vysoké napětí, které může být přítomno na svodech, může způsobit zasažení elektrickým proudem.

Potenciální nebezpečí elektrostatického nabití

Pouzdro brány je vyrobeno z hliníku. V případě instalace tohoto zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu buďte při manipulaci a čistění opatrní, aby se zabránilo vzniku elektrostatického výboje.

Fyzický přístup

Neoprávněné osoby mohou způsobit vážné poškození a/nebo konfiguraci zařízení koncových uživatelů. Může k tomu docházet záměrně i neúmyslně a je potřeba učinit potřebná opatření.

Fyzická bezpečnost je důležitou součástí jakéhokoli bezpečnostního programu a zásadním pravidlem pro ochranu vašeho systému. Zamezte fyzickému přístupu nepovolaných osob, abyste ochránili majetek koncových uživatelů. To platí pro všechny systémy používané v rámci zařízení.

Obsah

Projektování bezdrátového přenosu	3
Požadovaná konfigurace počítače	4
Prvotní připojení a konfigurace	5
Mechanická instalace	
Instalace softwaru (volitelná výbava)	20
Ověření funkčnosti	21
Certifikace výrobku	
Referenční data	

1 Projektování bezdrátového přenosu

1.1 Postup při připojování k napájení

Před instalací napájecích modulů do jakýchkoli bezdrátových provozních zařízení je třeba nainstalovat a plně zprovoznit bránu. Zařízení s bezdrátovým přenosem je třeba připojovat k napájení v pořadí podle vzdálenosti od brány, tj. nejbližší zařízení nejdříve. Instalace sítě tak bude jednodušší a rychlejší.

1.2 Redundance komunikační brány

Pokud byla bezdrátová komunikační brána objednána s redundancí (kód redundance brány RD), prostudujte si dodatek D v referenční příručce k bezdrátové komunikační bráně Emerson, kde naleznete další pokyny k instalaci.

2 Požadovaná konfigurace počítače

2.1 Operační systém (pouze volitelný software)

Pro bezpečnostní nastavení. Přípustné jsou operační systémy Windows[™] podporované společností Microsoft[®]. Patří mezi ně například:

- Microsoft Windows Server 2019 (Standard Edition) s aktualizací Service Pack 2
- Windows 10 Enterprise s aktualizací Service Pack 1

2.2 Aplikace

Konfigurace brány se provádí prostřednictvím bezpečného webového rozhraní. Podporovány jsou aktuální verze následujících prohlížečů:

- Prohlížeč Chrome[™]
- Mozilla Firefox[®]
- Microsoft Edge

2.3 Místo na pevném disku

- Bezdrátový konfigurátor AMS: 1,5 GB
- Disk CD pro instalaci brány: 250 MB

3 Prvotní připojení a konfigurace

Ke konfiguraci brány je nutné vytvořit lokální propojení brány a počítače.

Napájení brány

U modelu Emerson 1410S je k napájení brány zapotřebí stolní napájecí zdroj se stejnosměrným napětím 10,5–30 V (nebo 24 V v případě konfigurace s jiskrově bezpečnými bariérami).

Obrázek 3-1: Zapojení brány Emerson 1410S



- A. Montážní deska
- B. Napájecí a datové konektory svorky antény 1
- C. Napájecí a datové konektory svorky antény 2
- D. Ethernetový port 1. Pokud je tento port aktivován, je výchozí IP adresa 192.168.1.10.
- E. Ethernetový port 2. Pokud je tento port aktivován, je výchozí IP adresa 192.168.2.10.
- F. Napájecí a sériové konektory zařízení Emerson 1410S
- G. Výstup napájení
- H. RS-485 comm
- I. Vstupní stejnosměrné napájení 10,5–30 V
- J. Sériová linka modbus

A VAROVÁNÍ

Vstupy pro vodiče/kabely

Pro vstupy pro vodiče/kabely do skříně převodníku se používá závit ½–14 NPT.Při instalaci v prostředí s nebezpečím výbuchu používejte do vstupů pro kabely/vodiče pouze vhodné záslepky, kabelová hrdla nebo adaptéry uvedené v seznamu nebo certifikované pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

3.1 Vytvoření připojení

Pomocí ethernetového kabelu připojte počítač/notebook k zásuvce Ethernet 1 (primární) na bráně.

3.2 Windows 7

Procedura

1. Klikněte na ikonu *Internet Access (Přístup k internetu)* v pravé spodní části obrazovky.



Obrázek 3-2: Přístup k internetu

- 2. Zvolte Network and Sharing Center (Centrum síťových připojení a sdílení).
- 3. Zvolte položku Local Area Connection (Připojení k místní síti).



- 4. Zvolte položku Properties (Vlastnosti).
- Zvolte možnost Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protokol sítě Internet (TCP/IPv4)), poté zvolte položku Properties (Vlastnosti).

Local Area Connection Properties Networking Sharing Connect using: Intel(R) Ethemet Connection I218-LM Configure... This connection uses the following items: Client for Microsoft Networks File and Printer Sharing for Microsoft Networks A-Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) A-Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) A-Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) A-Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver 🗹 🔺 Link-Layer Topology Discovery Responder Install... Uninstall Properties Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communicatio across diverse interconnected networks. OK Cancel

Obrázek 3-4: Protokol sítě internet verze 4 (TCP/IPv4)

Poznámka

Pokud použijete k tomuto účelu počítač/notebook z jiné sítě, zaznamenejte si jeho aktuální IP adresu a ostatní hodnoty nastavení, aby bylo možné počítač/notebook po ukončení konfigurace brány znovu připojit do původní sítě.

 Zvolte tlačítko Use the following IP address (Použít následující IP adresu).

Obrázek 3-5: IP Adresa

iternet Protocol Version 4 (TCP/II	vv4) Properties
General	
You can get IP settings assigned a this capability. Otherwise, you nee for the appropriate IP settings.	utomatically if your network supports ed to ask your network administrator
Obtain an IP address automa	tically
• Use the following IP address:	
IP address:	192.168.1.12
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	
Obtain DNS server address a	utomatically
Use the following DNS server	addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	· · ·
Validate settings upon exit	Advanced
	OK Cancel

- 7. Do pole *IP address (IP adresa)* vložte hodnotu 192.168.1.12 (DeltaV Ready zadejte 10.5.255.12).
- 8. Do pole Subnet mask (Maska podsítě) zadejte 255.255.255.0.
- 9. Zvolte možnost **OK** jak pro okno Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Vlastnosti protokolu sítě Internet (TCP/IP), tak pro okno Local Area Connection Properties (Vlastnosti připojení k místní síti).

3.3 Windows 10

Obrázek 3-6: Síťové nastavení Unidentified network 臣 No Internet Ca EmrData01 Connected, secured Disconnect GW2.4 (a Secured GW5.0 ſ. Secured Tom's Wi-Fi Network Ca Secured Network & Internet settings Change settings, such as making a connection metered. 歩 ((p)) (a Mobile EmrData01 Airplane mode hotspot

Procedura

- 1. Zvolte ikonu sítě v pravém spodním rohu.
- 2. Klikněte na položku Network settings (Nastavení sítě).
- Klikněte na možnost Change adapter options (Změna možností adaptéru).

	Setti	ngs	
	ଜ	Home	Status
	Fi	nd a setting タ	Network status
	Net	work & Internet	$\Box - c = \Box$
1	₿	Status	EmrData01
	(li.	Wi-Fi	You're connected to the Internet
	P	Ethernet	If you have a limited data plan, you can make this network a metered connection or change other properties.
	¢	Dial-up	Change connection properties
	0 80	VPN	Show available networks
	₽	Airplane mode	Change your network settings
	(q3)	Mobile hotspot	Change adapter options View network adapters and change connection settings.
	C	Data usage	A Sharing options
	۲	Ргоху	For the networks you connect to, decide what you want to share.
			Network troubleshooter Diagnose and fix network problems.
			View your network properties
			Windows Firewall
			Network and Sharing Center
			Network reset

Obrázek 3-7: Změna možností adaptéru

- 4. Pravým tlačítkem myši klikněte na síťové rozhraní, ke kterému je připojena brána, a zvolte možnost **Properties (Vlastnosti)**.
- 5. Zvolte možnost Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protokol sítě Internet (TCP/IPv4)) a poté možnost Properties (Vlastnosti).

Ethernet 4 Properties	×
Networking Authentication Sharing	
Connect using:	
🚽 Dell Giga Ethernet	
Configure	
This connection uses the following items:	
V The Client for Microsoft Networks	
VMware Bridge Protocol	
File and Printer Sharing for Microsoft Networks	
QoS Packet Scheduler	
Gos Packet Scheduler Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Microsoft Network Adapter Multiplevor Protocol	
Gos Packet Scheduler Gos Packet Scheduler Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft LLDP Protocol Driver	
GoS Packet Scheduler GoS Packet Scheduler Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft LLDP Protocol Driver < >	
GoS Packet Scheduler GoS Packet Scheduler Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft LLDP Protocol Driver Install Uninstall Properties	
GoS Packet Scheduler GoS Packet Scheduler Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft LLDP Protocol Driver Install Uninstall Properties Description	
GoS Packet Scheduler GoS Packet Sc	
GoS Packet Scheduler GoS Packet Scheduler Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft LLDP Protocol Driver Install Uninstall Properties Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.	
Gos Packet Scheduler Gos Packet Sc	

Obrázek 3-8: Protokol sítě internet verze 4 (TCP/IPv4)

Poznámka

Pokud použijete k tomuto účelu počítač/notebook z jiné sítě, zaznamenejte si jeho aktuální IP adresu a ostatní hodnoty nastavení, aby bylo možné počítač/notebook po ukončení konfigurace brány znovu připojit do původní sítě.

6. Zvolte tlačítko *Use the following IP address (Použít následující IP adresu)*.

Obrázek 3-9: IP Adresa

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties X
General	.0
You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	matically if your network supports a ask your network administrator
Obtain an IP address automatica	lly
• Use the following IP address:	
IP address:	192.168.1.11
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	
Obtain DNS server address autor	matically
• Use the following DNS server add	dresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
☐ Validate settings upon exit	Advanced
	OK Cancel

- 7. Do pole *IP address (IP adresa)* zadejte hodnotu 192.168.1.11 (v případě DeltaV Ready zadejte 10.5.255.12).
- 8. Do pole Subnet mask (Maska podsítě) zadejte 255.255.255.0.
- Zvolte možnost OK jak v okně Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Vlastnosti protokolu sítě Internet (TCP/IP)), tak v okně Local Area Connection Properties (Vlastnosti připojení k místní síti).

Poznámka

Při připojování k sekundárnímu ethernetovému portu brány budou zapotřebí odlišná nastavení sítě.

Tabulka 3-1: Síťové nastavení

	Brána	PC/notebook/ tablet	Podsíť
Ethernet 1	192.168.1.10	192.168.1.12	255.255.255.0
Ethernet 2	192.168.2.10	192.168.2.12	255.255.255.0

3.4 Deaktivace proxy serverů

Tento postup může být nutný v případě použití prohlížeče Chrome s operačními systémy Windows.

Procedura

- 1. Otevřete internetový prohlížeč.
- 2. Přejděte do části Settings (Nastavení) > Advanced (Rozšířené).
- V části System (Systém) klikněte na možnost Open proxy settings (Otevřít nastavení serveru proxy).

Příklad

Settings	₿.	-	×
ය Home	Proxy		
Find a setting	Automatic proxy setup		
Network & Internet	Use a proxy server for Ethernet or Wi-Fi connections. These settings don't apply to VPN connections.		
🗇 Status	Automatically detect settings		
<i>i</i> ₩i-Fi	On		
纪 Ethernet	Use setup script		
n Dial-up	Script address		
% VPN			
t_{D}^{2} Airplane mode	Save		
(ip) Mobile hotspot	Manual proxy setup		
🕒 Data usage	Use a proxy server for Ethernet or Wi-Fi connections. These settings		
Proxy	don't apply to VPN connections.		
	Use a proxy server		
	Off Off		
	Address Port		
	Use the proxy server except for addresses that start with the following entries. Use semicolons (;) to separate entries.		
	Don't use the proxy server for local (intranet) addresses		
	Save		

3.5 Konfigurace brány

Počáteční konfiguraci brány dokončíte podle níže uvedených kroků. Tento postup je třeba provést pro obě sítě.

Procedura

- Přejděte na výchozí webovou stránku brány na adrese https:// 192.168.1.10.
 - a) Do pole Username (Uživatelské jméno) zadejte: admin

b) Zadejte heslo (password): default

Obrázek 3-10: Uživatelské jméno a heslo

Unlock?	
Please enter your pas Usemarne	sword to unlock this section.
Password	
Do not attempt to log be prosecuted to the f	on unless you are an authorized user. Unauthorized access will ullest extent of the law.
Login	

- Přejděte do nabídky System Settings (Nastavení systému) > Gateway (Brána) > Ethernet Communication (Komunikace Ethernet) a otevřete položku Network Settings (Nastavení sítě).
 - a) Zadejte statickou IP Address (IP adresu), nebo nastavte použití služby DHCP a zadejte Hostname (Název hostitele).

wgdemo wgdemo		System Settings			+ Network Information
System Settings >> Gateway >> Ethe	rnet Communication				
Gateway	_				
Access List	Eth	ernet Communio	ation		
Backup And Restore	- Pr	imary Interface (Dort 4)			
Certificate Management		Specify an IP address (rr	commended)	Domain Name	
Ethernet Communication		Obtain an IP address fro	n a DHCP server	emrsn org	
Firmware		Obtain Domain Nam	e from DHCP Server		
Features		Interface Physical Address		IP Address	
Logging		00:26:16:01:00:E8		10.224.50.37	
Time		Full Primary Host Name			
Notwork		wgdemo		Net Mask	
HELHOIK		Line Manua		255.255.255.0	
Protocols		wodemo		Default Gateway	
Users		ngaomo		10.224.50.1	
				DSCP Code	
			_	Default	
	+ Sec	ondary interface [Port 2]			ON
	VLAN				OFF
	VLAN				OFF
	VLAN				OFF
	VLAN				OFF
			Cancel		

 b) Restartujte aplikaci v nabídce System Settings (Nastavení systému) > Gateway (Brána) > Backup and Restore (Záloha a obnovení) > Restart Apps (Restartování aplikací).

Obrázek 3-11: Ethernetová komunikace

Poznámka

Resetováním aplikací se dočasně deaktivuje komunikace s provozními zařízeními.

3. Odpojte napájecí a ethernetový kabel od brány.

4 Mechanická instalace

4.1 Montáž brány Emerson 1410S2

Vyhledejte umístění, kde bude mít brána dobrý přístup k síti hostitelského systému (síť procesního řízení).

4.1.1 Montáž na trubku

Předpoklady

K montáži brány na 2" trubku budete potřebovat následující materiál a nářadí:

- Dva 5/16" třmenové šrouby (dodané s bránou Gateway)
- 2" montážní trubka
- 1/2" nástrčný klíč

Procedura

- 1. Nasaďte jeden třmenový šroub okolo trubky a prostrčte jej skrz horní montážní otvory na montážní konzole brány a skrz podložku.
- Pomocí 1/2" nástrčného klíče utáhněte matice na třmenovém šroubu.
- 3. Postup zopakujte pro druhý třmenový šroub a spodní montážní otvory.



Obrázek 4-1: Montáž brány Emerson 1410S2

4.1.2 Montáž s držákem

K montáži brány na držák budete potřebovat následující materiál a nářadí:

Předpoklady

- Čtyři šrouby 15/16"
- Upevňovací držák
- ¾" vrták
- 1/2" nástrčný klíč

Postup montáže brány:

Procedura

- Do upevňovacího držáku vyvrtejte čtyři 3/8" (9,525mm) otvory s vodorovným rozestupem 3,06" (77 mm) a svislým rozestupem 11,15" (283 mm), které budou odpovídat montážní konzole brány.
- 2. Pomocí 1/2" nástrčného klíče a 15/16" šroubů připevněte bránu k upevňovacímu držáku.

4.2 Připojení brány Emerson 1410S k inteligentní anténě 781S

Obrázek 4-2: Instalace zařízení Emerson 1410S a 781S



- A. Bezdrátová komunikační brána Emerson 1410S
- B. Svorkovnice
- C. Stíněný dvouvodičový kabel
- D. Bezdrátová inteligentní anténa Emerson 781S
- E. Výstup napájení
- F. RS-485 comm
- G. Vstupní stejnosměrné napájení 10,5–30 V
- H. Sériová linka modbus

Procedura

- 1. Připojte stíněný dvouvodičový kabel.
- 2. Omotejte stíněný vodič a fólie páskou.

4.3 Uzemnění brány Emerson 1410S

Pouzdro brány musí být vždy uzemněno v souladu s národními a místními předpisy pro elektrickou instalaci. Nejúčinnější způsob uzemnění je přímé napojení na uzemnění (zem) s minimální impedancí. Uzemněte bránu spojením externí zemnicí svorky se zemnicím obvodem. Spojení musí mít odpor 1 Ω nebo méně. Externí zemnicí přípojka se nachází na levé straně pouzdra brány a je označena tímto symbolem:



4.4 Koncové odpory

Informace o konfiguraci přepínačů DIp naleznete v referenční příručce k bráně Emerson 1410S a inteligentní anténě 781S.

K dispozici jsou tři přepínače DIP, které sériové lince Modbus zajišťují koncové a předpěťové odpory. Přepínače se nacházejí na skříni elektroniky nad svorkovnicemi. Tři přepínače DIP se nacházejí na pravé straně, a když jsou přepnuty směrem dolů, znamená to, že jsou zapnuté.

4.5 Připojení k hostitelskému systému

Procedura

- Připojte (primární) konektor Ethernet 1 brány nebo sériový výstupní konektor k síti hostitelského systému nebo sériovému konektoru I/O (viz obrázek 1 a obrázek 2 s výkresy hardwaru). Tento postup je třeba provést pro obě sítě. V případě potřeby můžete sítě směrovat do různých lokalit.
- V případě sériového připojení se ujistěte, že všechny konektory jsou čisté a řádně zajištěné, abyste předešli problémům v důsledku špatného připojení vodičů.

4.6 Osvědčený postup

K sériovému propojení se zpravidla používá odstíněný kroucený dvoužilový vodič a obvykle se uzemňuje stínění na straně hostitelského systému se sériovou komunikací, přičemž stínění na straně brány se ponechá neuzemněné. Abyste předešli problémům s uzemněním, zaizolujte stínění.

V souladu s bezpečnostními pokyny Emerson *Wireless*HART[®] (Bílá kniha bezpečnosti bezdrátového přenosu společnosti Emerson) se musí brána připojit k hostitelskému systému prostřednictvím místní počítačové sítě (LAN), a nikoli prostřednictvím dálkové počítačové sítě (WAN).

5 Instalace softwaru (volitelná výbava)

5.1 Pokyny k instalaci

Sada programů na 2 discích obsahuje aplikaci Security Setup Utility (Nástroj pro nastavení zabezpečení) potřebnou pouze pro bezpečné připojení k hostitelskému systému nebo ke komunikaci OPC a konfigurátor bezdrátových zařízení AMS. Aplikace Security Setup Utility (Nástroj pro nastavení zabezpečení) se nachází na disku 1.

Procedura

- Opusťte/zavřete všechny programy operačního systému Windows, včetně všech programů běžících na pozadí, jako je např. antivirový software.
- 2. Vložte disk 1 do jednotky CD/DVD počítače.
- 3. Pokud se program pro nastavení nezobrazí, přejděte k souborům na disku a spusťte soubor *autorun.exe*.
- 4. Postupujte podle nápovědy.
- 5. Vložte disk 2 do jednotky CD/DVD počítače.
- 6. Instalaci konfigurátoru zařízení s bezdrátovým přenosem AMS zahájíte volbou *Install (Instalovat)* z nabídky.
- 7. Postupujte podle nápovědy.
- 8. Povolte konfigurátoru zařízení bezdrátovým přenosem AMS restartovat počítat.
- 9. Nevyjímejte disk z jednotky CD/DVD.
- 10. Instalace bude po přihlášení automaticky pokračovat.
- 11. Postupujte podle nápovědy.

Poznámka

Pokud je na počítači deaktivována funkce automatického spouštění nebo se instalace nezahájí automaticky, klikněte dvakrát na D:\SETUP.EXE (kde D je název jednotky CD/DVD na počítači) a zvolte *OK*.

Více informací o aplikaci Security Setup Utility (Nástroj pro nastavení zabezpečení) a o konfigurátoru bezdrátových zařízení AMS naleznete v referenční příručce k bezdrátové komunikační bráně Emerson 1410S a inteligentní anténě 781S.

6 Ověření funkčnosti

Funkčnost se ověřuje pomocí webového rozhraní otevřením webového prohlížeče na jakémkoli počítači v síti hostitelského systému a zadáním IP adresy nebo zadáním názvu hostitele DHCP brány do adresového řádku. Pokud byla brána správně připojena a nakonfigurována, zobrazí se výstraha zabezpečení a po ní přihlašovací stránka. Tento postup je třeba provést pro obě sítě.

Obrázek 6-1: Přihlašovací obraz	ovka brány
---------------------------------	------------

Unlock?	
Please enter your passwo	rd to unlock this section.
Username	
Password	
Do not attempt to log on u	inless you are an authorized user. Unauthorized access wil

Brána je nyní připravena pro integraci do hostitelského systému. Ujistěte se, že provozní zařízení, která mají být použita u jednotlivých sítí, mají stejné identifikační číslo sítě a přístupový klíč jako na bráně (na stránce Network Setting (Nastavení sítě)). Po zapojení do sítě se provozní zařízení objeví v bezdrátové síti a je možné ověřit jejich komunikaci pomocí záložky Explore (Prozkoumat) ve webovém rozhraní). Čas potřebný k vytvoření sítě bude záviset na počtu zařízení.

7 Certifikace výrobku

Rev.: 2.0

7.1 Informace o evropských směrnicích

Kopii prohlášení o shodě se směrnicemi EU naleznete na konci průvodce rychlým uvedením do provozu. Nejnovější verzi prohlášení o shodě EU naleznete na adrese Emerson.com.

7.2 Soulad s telekomunikačními předpisy

Všechna zařízení s bezdrátovým přenosem vyžadují certifikaci, která zaručuje jejich shodu se směrnicemi o využívání vysokofrekvenčního spektra. Tento typ certifikace výrobku vyžaduje téměř každá země. Společnost Emerson spolupracuje se státními agenturami po celém světě, aby mohla dodávat zcela vyhovující výrobky a eliminovala riziko nedodržení místně platných směrnic nebo zákonů, které upravují použití bezdrátových zařízení.

7.3 Evropa

N1 ATEX Osvědčení o zvýšené bezpečnosti s jiskrově bezpečnými výstupy do zóny 0

Certifikát SGS20ATEX0036X

- **Označení** B II 3(1)G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc (-40 °C \leq Ta \leq +65 °C)
- **Normy** EN IEC 60079-0: 2018, EN IEC 60079-7:2015+A1:2018, EN 60079-11: 2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014

N1 ATEX Osvědčení o zvýšené bezpečnosti s jiskrově bezpečnými výstupy do zóny 0 (k použití pouze s venkovním přístupovým bodem Cisco IW-6300H-AC-x-K9)

Certifikát SGS20ATEX0036X

- **Označení** II 3(1)G Ex ec nA [ia Ga] IIC T4 Gc (-40 °C \leq Ta \leq +65 °C)
- **Normy** EN IEC 60079-0: 2018, EN IEC 60079-7:2015+A1:2018, EN 60079-11: 2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014

Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):

 Polyuretanové lakování pouzdra může představovat riziko tvorby elektrostatického náboje. K ochraně před vnějšími vlivy, které přispívají k tvoření elektrostatického náboje na takových površích, je třeba učinit vhodná opatření. Zařízení se smí čistit pouze vlhkou tkaninou. Zařízení nesplňuje požadavky na napěťovou pevnost 500 V definované v článku 6.1 normy EN 60079-7:2015+ A1:2018 a článku 6.3.13 normy EN 60079-11:2012. Toto je třeba zohlednit při instalaci.

N1 ATEX Osvědčení o zvýšené bezpečnosti s jiskrově bezpečnými výstupy do zóny 2

Certifikát SGS20ATEX0057X

- **Označení** (a) II 3G Ex ec [ic] IIC T4 Gc (-40 °C \leq Ta \leq +65 °C)
- **Normy** EN IEC 60079-0: 2018, EN IEC 60079-7:2015+A1:2018, EN 60079-11: 2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014

N1 ATEX Osvědčení o zvýšené bezpečnosti s jiskrově bezpečnými výstupy do zóny 2 (k použití pouze s venkovním přístupovým bodem Cisco IW-6300H-AC-x-K9)

Certifikát SGS20ATEX0057X

- **Označení** B II 3G Ex ec nA [ic] IIC T4 Gc (-40 °C \leq Ta \leq +65 °C)
- **Normy** EN IEC 60079-0: 2018, EN IEC 60079-7:2015+A1:2018, EN 60079-11: 2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014

Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):

- Polyuretanové lakování pouzdra může představovat riziko tvorby elektrostatického náboje. K ochraně před vnějšími vlivy, které přispívají k tvoření elektrostatického náboje na takových površích, je třeba učinit vhodná opatření. Zařízení se smí čistit pouze vlhkou tkaninou.
- Konektory zařízení pro napájení, Modbus RTU a ethernet bez jiskrové bezpečnosti musí být napájeny z bezpečných obvodů s extra nízkým napětím (SELV) nebo chráněných obvodů s extra nízkým napětím (PELV), například prostřednictvím zařízení splňujícího požadavky normy IEC 60950, IEC 61010-1 nebo ekvivalentního technického standardu.
- Zařízení nesplňuje požadavky na napěťovou pevnost 500 V definované v článku 6.1 normy EN 60079-7:2015+ A1:2018 a článku 6.3.13 normy EN 60079-11:2012. Toto je třeba zohlednit při instalaci.

ND ATEX Osvědčení o odolnosti proti vznícení prachu s jiskrově bezpečnými výstupy do zóny 0

Certifikát SGS20ATEX0036X

Označení (a) II 3D (1G) Ex tc [ia IIC Ga] IIIC T90 °C Dc (-40 °C \leq Ta \leq +65 °C)

Normy EN IEC 60079-0: 2018, EN IEC 60079-7:2015+A1:2018, EN 60079-11: 2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014

Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):

- Polyuretanové lakování pouzdra může představovat riziko tvorby elektrostatického náboje. K ochraně před vnějšími vlivy, které přispívají k tvoření elektrostatického náboje na takových površích, je třeba učinit vhodná opatření. Zařízení se smí čistit pouze vlhkou tkaninou.
- Zařízení nesplňuje požadavky na napěťovou pevnost 500 V definované v článku 6.1 normy EN 60079-7:2015+ A1:2018 a článku 6.3.13 normy EN 60079-11:2012. Toto je třeba zohlednit při instalaci.

ND ATEX Osvědčení o odolnosti proti vznícení prachu s jiskrově bezpečnými výstupy do zóny 2

Certifikát SGS20ATEX0036X

Označení (a) II 3D (3G) Ex tc [ic IIC Gc] IIIC T90 °C Dc (-40 °C \leq Ta \leq +65 °C)

Normy EN IEC 60079-0: 2018, EN IEC 60079-7:2015+A1:2018, EN 60079-11: 2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014

Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):

- Polyuretanové lakování pouzdra může představovat riziko tvorby elektrostatického náboje. K ochraně před vnějšími vlivy, které přispívají k tvoření elektrostatického náboje na takových površích, je třeba učinit vhodná opatření. Zařízení se smí čistit pouze vlhkou tkaninou.
- Konektory zařízení pro napájení, Modbus RTU a ethernet bez jiskrové bezpečnosti musí být napájeny z bezpečných obvodů s extra nízkým napětím (SELV) nebo chráněných obvodů s extra nízkým napětím (PELV), například prostřednictvím zařízení splňujícího požadavky normy IEC 60950, IEC 61010-1 nebo ekvivalentního technického standardu.
- Zařízení nesplňuje požadavky na napěťovou pevnost 500 V definované v článku 6.1 normy EN 60079-7:2015+ A1:2018 a článku 6.3.13 normy EN 60079-11:2012. Toto je třeba zohlednit při instalaci.

7.4 Mezinárodní

N7 IECEx Osvědčení o zvýšené bezpečnosti s jiskrově bezpečným výstupem do zóny 0

Certifikát IECEx BAS.20.0022X

- **Označení** Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc (-40 °C \leq Ta \leq +65 °C)
- **Normy** IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-7:2015+A1:2017, IEC 60079-11: 2011, IEC 60079-15:2017, IEC 60079-31:2013

N7 IECEx Osvědčení o zvýšené bezpečnosti s jiskrově bezpečnými výstupy do zóny 0 (k použití pouze s venkovním přístupovým bodem Cisco IW-6300H-AC-x-K9)

Certifikát IECEx BAS.20.0022X

- **Označení** Ex ec nA [ia Ga] IIC T4 Gc (-40 °C \leq Ta \leq +65 °C)
- **Normy** IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-7:2015+A1:2017, IEC 60079-11: 2011, IEC 60079-15:2017, IEC 60079-31:2013

Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):

- 1. Polyuretanové lakování pouzdra může představovat riziko tvorby elektrostatického náboje. K ochraně před vnějšími vlivy, které přispívají k tvoření elektrostatického náboje na takových površích, je třeba učinit vhodná opatření. Zařízení se smí čistit pouze vlhkou tkaninou.
- Zařízení nesplňuje požadavky na napěťovou pevnost 500 V definované v článku 6.1 normy EN 60079-7:2015+ A1:2017. Toto je třeba zohlednit při instalaci.

N7 IECEx Osvědčení o zvýšené bezpečnosti s jiskrově bezpečným výstupem do zóny 2

Certifikát IECEx BAS.20.0027X

- **Označení** Ex ec [ic] IIC T4 Gc (-40 °C \leq Ta \leq +65 °C)
- **Normy** IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-7:2015+A1:2017, IEC 60079-11: 2011, IEC 60079-15:2017, IEC 60079-31:2013

N7 IECEx Osvědčení o zvýšené bezpečnosti s jiskrově bezpečnými výstupy do zóny 2 (k použití pouze s venkovním přístupovým bodem Cisco IW-6300H-AC-x-K9)

Certifikát IECEx BAS.20.0027X

Označení Ex ec nA [ic] IIC T4 Gc (-40 °C \leq Ta \leq +65 °C)

Normy IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-7:2015+A1:2017, IEC 60079-11: 2011, IEC 60079-15:2017, IEC 60079-31:2013

Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):

- 1. Polyuretanové lakování pouzdra může představovat riziko tvorby elektrostatického náboje. K ochraně před vnějšími vlivy, které přispívají k tvoření elektrostatického náboje na takových površích, je třeba učinit vhodná opatření. Zařízení se smí čistit pouze vlhkou tkaninou.
- Konektory zařízení pro napájení, Modbus RTU a ethernet bez jiskrové bezpečnosti musí být napájeny z bezpečných obvodů s extra nízkým napětím (SELV) nebo chráněných obvodů s extra nízkým napětím (PELV), například prostřednictvím zařízení splňujícího požadavky normy IEC 60950, IEC 61010-1 nebo ekvivalentního technického standardu.
- 3. Zařízení nesplňuje požadavky na napěťovou pevnost 500 V definované v článku 6.1 normy EN 60079-7:2015+ A1:2017. Toto je třeba zohlednit při instalaci.

NF IECEx Osvědčení o odolnosti proti vznícení prachu s jiskrově bezpečnými výstupy do zóny 0

Certifikát	IECEx BAS.20. 0022X
Ozna čení	Ex tc [ia IIC Ga] IIIC T90 °C Dc (-40 °C \leq Ta \leq +65 °C)

Normy IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-7:2015+A1:2017, IEC 60079-11: 2011, IEC 60079-15:2017, IEC 60079-31:2013

Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):

- Polyuretanové lakování pouzdra může představovat riziko tvorby elektrostatického náboje. K ochraně před vnějšími vlivy, které přispívají k tvoření elektrostatického náboje na takových površích, je třeba učinit vhodná opatření. Zařízení se smí čistit pouze vlhkou tkaninou.
- Zařízení nesplňuje požadavky na napěťovou pevnost 500 V definované v článku 6.1 normy EN 60079-7:2015+ A1:2017. Toto je třeba zohlednit při instalaci.

NF IECEx Osvědčení o odolnosti proti vznícení prachu s jiskrově bezpečnými výstupy do zóny 2

Certifikát IECEx BAS.20.0027X

Označení Ex tc [ic IIC Gc] IIIC T90 °C Dc (-40 °C \leq Ta \leq +65 °C)

Normy IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-7:2015+A1:2017, IEC 60079-11: 2011, IEC 60079-15:2017, IEC 60079-31:2013

Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):

- Polyuretanové lakování pouzdra může představovat riziko tvorby elektrostatického náboje. K ochraně před vnějšími vlivy, které přispívají k tvoření elektrostatického náboje na takových površích, je třeba učinit vhodná opatření. Zařízení se smí čistit pouze vlhkou tkaninou.
- Konektory zařízení pro napájení, Modbus RTU a ethernet bez jiskrové bezpečnosti musí být napájeny z bezpečných obvodů s extra nízkým napětím (SELV) nebo chráněných obvodů s extra nízkým napětím (PELV), například prostřednictvím zařízení splňujícího požadavky normy IEC 60950, IEC 61010-1 nebo ekvivalentního technického standardu.
- 3. Zařízení nesplňuje požadavky na napěťovou pevnost 500 V definované v článku 6.1 normy EN 60079-7:2015+ A1:2017. Toto je třeba zohlednit při instalaci.

7.5 Prohlášení o shodě

č.: RMD 1157, v Společnost Rosem ount Inc. 6021 Innovation Blvd. Shakopee, MN 55379 Spojenć státy americké prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek	verze B na Emerson™ 1410S
Společnost Rosem ount Inc. 6021 Innovation Blvd. Shakopee, MN 55379 Spojené státy americké prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek	na Emerson™ 1410S
Společnost Rosem ount Inc. 6021 Innovation Blvd. Shakopee, MN 55379 Spojené státy americké prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek	na Emerson™ 1410S
Rosem ount Inc. 6021 Innovation Blvd. Shakopee, MN 55379 Spojené státy americké prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek	na Emerson™ 1410S
6021 Innovation Blvd. Shakopee, MN 55379 Spojené státy americké prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek	na Emerson™ 1410S
Shakopee, MIN 55379 Spojené státy americké prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek	na Emerson™ 1410S
prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek	na Emerson™ 1410S
prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek	na Emerson™ 1410S
	na Emerson™ 1410S
Bezdrátová komunikační brá	
vyráběný společností	
Resemount Inc.	
6021 Innovation Blvd.	
Shakopee, MIN 55379	
spojene staty američke	
kterého se toto prohlášení týká, je ve shodě s ustanove včetně posledních změn a doplňků, jak je uvedeno v pi	ními směrnic Evropského společenství, řipojeném dodatku.
Předpoklad shody je založen na použití harmonizovan požadováno, také na certifikaci oznámeného subjektu v připojeném dodatku.	ých norem, a je-li to vhodné nebo je-li to Evropského společenství, jak je uvedeno
11.10t	
Chit A.C.I	Vicenrezident pro globální jakost
(podpis)	(název funkce – tiskacím písm em)
Chris LaPoint	27 - March -2020
(jméno – tiskacím písmem)	(datum vydání)

Strana I z 3



MERSON	EU prohlášení o shodě č.: RMD 1157, verze B	
Registrované orgány ATEX		
-	SGS FIMCO OY [oznámený subjekt č.: 0598] P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI Finsko	
Oznámený	subjekt ATEX pro vydávání osvědčení o jakosti	
	P.O. 50X 30 (Sarkiniemenhe 3) 00211 HELSINKI Finsko	
	Strana 3x 3	

8 Referenční data.

Informace o specifikacích produktů, rozměrové nákresy, informace o objednávání a kompletní referenční příručky naleznete na stránkách Emerson.com.

Obrázek 8-1: Instalace v nebezpečných prostředích



Průvodce rychlým uvedením do provozu 00825-0617-4410, Rev. AA Březen 2020

Celosvětová centrála

Emerson Automation Solutions 6021 Innovation Blvd. Shakopee, MN 55379, USA

- 🕕 +1 800 999 9307, nebo
- 🕕 +1 952 906 8888
- 🕞 +1 952 204 8889
- RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

Oblastní kancelář pro Severní Ameriku

Emerson Automation Solutions 8200 Market Blvd. Chanhassen, MN 55317, USA

- 🕕 +1 800 999 9307, nebo
- 🕕 +1 952 906 8888
- 🕞 +1 952 204 8889
- RMT-NA.RCCRF@Emerson.com

ZASTOUPENÍ PRO ČR:

Emerson Process Management, s.r.o. Hájkova 22 130 00 Praha 3, CZ +420 271 035 600 +420 271 035 655 info.cz@emersonprocess.com

www.emersonprocess.cz

in Linkedin.com/company/Emerson-Automation-Solutions

Twitter.com/Rosemount_News

🖪 Facebook.com/Rosemount

🔛 Youtube.com/user/

RosemountMeasurement

Oblastní kancelář pro Jižní Ameriku

Emerson Automation Solutions 1300 Concord Terrace, Suite 400 Sunrise, FL 33323, USA

- 🕕 +1 954 846 5030
- 🕒 +1 954 846 5121
- C RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

Oblastní kancelář pro Evropu

Emerson Automation Solutions Europe GmbH Neuhofstrasse 19a P.O. Box 1046 CH 6340 Baar Švýcarsko

- 🕕 +41 (0) 41 768 6111
- 🔁 +41 (0) 41 768 6300
- C RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

ZASTOUPENÍ PRO SR:

Emerson Process Management, s.r.o. Železničiarska 13 811 04 Bratislava, SK • +421 2 5245 1196. nebo

- +421 2 5245 1197
- +421 2 5244 2194
- info.sk@emersonprocess.com

www.emersonprocess.sk

©2020 Emerson. All rights reserved.

Emerson Terms and Conditions of Sale are available upon request. The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. Rosemount is a mark of one of the Emerson family of companies. All other marks are the property of their respective owners.

