Modul senzoru monitoru plynů Rosemount™ 628 s bezdrátovým přenosem

Integrované bezdrátové monitorování plynu







POZNÁMKA

Tento průvodce poskytuje informace o konfiguraci a základní instalaci pro modul senzoru plynu Rosemount 628. Neobsahuje však informace o diagnostice, údržbě, opravách, odstraňování poruch, informace o zabezpečených instalacích nebo o objednávání. Neposkytuje informace o konfiguraci nebo instalaci pro monitor plynu Rosemount 928 s bezdrátovým přenosem. Prostudujte si *průvodce nychlého uvedení do provozu monitoru plynů Rosemount 928 s bezdrátovým přenosem.* Prostudujte si také <u>referenční příručku</u> monitoru plynů Rosemount 928 s bezdrátovým přenosem. Příručka a tento průvodce jsou dostupné také v elektronické podobě na internetových stránkách Emerson.com/Rosemount.

A UPOZORNĚNÍ

Před prací s tímto výrobkem si prostudujte tohoto průvodce rychlého uvedení do provozu. Pro zajištění bezpečnosti osob i celého systému a pro dosažení optimálního výkonu výrobku se ujistěte, že jste před instalací nebo prováděním údržby tohoto výrobku dokonale porozuměli obsahu tohoto průvodce.

Spojené státy má dvě bezplatná telefonní čísla servisních služeb a jedno mezinádorní telefonní číslo.

Centrála zákaznických služeb 1 800 999 9307 (7:00 až 19:00 CST)

Národní informační centrum 1 800 654 7768 (24 hodin denně) Požadavky na servis zařízení

Mezinárodní telefonní číslo 1 952 906 8888

Výrobky popsané v tomto dokumentu NEJSOU určeny pro využití v jaderném průmyslu.

Použití výrobků, které nejsou určené pro jaderný průmysl, může v aplikacích jaderného průmyslu způsobit nepřesné odečty.

Pro získání informací týkajících se zařízení Rosemount certifikovaných pro jaderný průmysl kontaktujte svého obchodního zástupce společnosti Emerson™.

A VAROVÁNÍ

Nedodržení těchto instalačních pokynů může způsobit smrt, nebo vážné zranění.

- Zajistěte, aby instalaci prováděli pouze kvalifikovaní pracovníci.
- Instalace tohoto modulu senzoru v prostředí s nebezpečím výbuchu se musí provádět ve shodě s příslušnými ustanoveními mezinárodních, národních a místních norem, zákonů a provozních předpisů.

Výbuch může způsobit smrt, nebo vážné zranění.

- Před připojením komunikátoru v prostředí s nebezpečím výbuchu se ujistěte, že přístroje jsou nainstalovány v souladu s pravidly pro jiskrovou bezpečnost nebo nehořlavé vedení buzení.
- Ověřte, že provozní prostředí modulu senzoru a souvisejícího převodníku je v souladu s příslušnými certifikacemi pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zasažení elektrickým proudem může způsobit smrt, nebo vážné zranění.

- Při kontaktu se svody a svorkami buďte mimořádně opatrní.
- Náhrada součástí může zhoršit jiskrovou bezpečnost.

Obsah

Přehled	Průvodce nastavením
Instalace modulu senzoru4	Kalibrace modulu senzoru plynů 15
Konfigurace na pracovním stole5	Ověření provozního prostředí 33

1.0 Přehled

Zařízení Rosemount řady 628 modulů senzoru je kompatibilní s monitorem plynů Rosemount 928 s bezdrátovým přenosem. Modul senzoru lze jako integrální součást zamontovat do skříně převodníku monitoru plynů Rosemount 928 s bezdrátovým přenosem bez použití nářadí. Elektrické přípojení se provádí po úplném usazení modulu senzoru ve skříni modulu senzoru převodníku Rosemount 928.

Poznámka

Používejte moduly senzoru Rosemount řady 628 pouze s převodníkem Rosemount 928.

A UPOZORNĚNÍ

Filtr ochrany proti vniknutí (IP) musí být nainstalován.

Neprovozujte monitor plynů Rosemount 928 s bezdrátovým přenosem bez nainstalovaného správného IP filtru v modulu senzoru plynu Rosemount řady 628. Pokud není IP filtr nainstalován, může dojít k poškození senzoru uvnitř modulu senzoru plynu Rosemount řady 628.

Při instalaci IP filtru ověřte, zda je těsnění IP filtru na místě, zda je správným způsobem vyrovnáno a zda neblokuje bílou filtrační náplň. Viz obrázek 1 na straně 4.

Při manipulaci s IP filtrem se vyvarujte kontaktu s filtrační náplní.

Ověřte úplné zapadnutí tři ramen IP filtru zatlačením nahoru na každé rameno.

Zabraňte vniknutí vody do vnitřního prostoru IP filtru.

Nepokoušejte se IP filtr čistit.

- Neoplachujte nebo nesprchujte IP filtr vodou.
- Neponořujte IP filtr do vody.





C. Filtrační náplň

2.0 Instalace modulu senzoru

Modul senzoru je upevněn na svém místě pomocí těsnění s těsným lícováním a pomocí západkových spojů. Modul senzoru Rosemount řady 628 je připojen k převodníku Rosemount 928 pomocí dvou západkových jazýčků ve spodní části skříně tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Těsnění mezi skříní převodníku a sestavou modulu senzoru je konstruováno tak, že při správné instalaci se mezi těmito dvěma montážními celky dosáhne těsného neprodyšného dosednutí.

- 1. Vyjměte modul senzoru plynů Rosemount 628 z balení.
- Při první instalaci modulu senzoru plynů Rosemount 628 na převodník Rosemount 928 odstraňte ve spodní části převodníku Rosemount 928 ochranné plastové víčko ze skříně modulu senzoru.
- 3. Modul senzoru plynů Rosemount 628 je vybaven zámkovým spojem, který zaručí, že modul nelze zatlačit do skříně převodníku při nesprávné orientaci. Před instalací modulu senzoru plynů Rosemount 628 do převodníku Rosemount 928 ověřte otáčením do polohy, zda je zámkový spoj vyrovnán.

 Nasuňte sestavu modulu senzoru nahoru do hlavní skříně převodníku Rosemount 928 tak, až zcela dosedne.



- A. Skříň převodníku Rosemount 928
- B. Modul senzoru plynů Rosemount 628
- C. Západkové jazýčky
- Pro zajištění pevného zapadnutí a utěsnění zatlačte modul senzoru plynů Rosemount 628 nahoru tak, až se dva západkové jazýčky zcela zajistí. Po dosednutí západkových jazýčku zatlačte na jejich spodních částech nahoru.
- 6. Před pokračováním umožněte ohřev monitoru plynů Rosemount 928 s bezdrátovým přenosem na provozní teplotu. Prostudujte si následující tabulku, kde jsou uvedeny maximální doby ohřevu na základě druhu plynu. Během doby ohřevu zobrazené hodnoty, výstražná hlášení a koncentrace plynu nebudou odpovídat skutečným měřením; údaje nebudou přenášeny.

Druh plynu	Maximální doba ohřevu
Sirovodík (H ₂ S)	Jedna minuta

Pro demontáž modulu senzoru plynů Rosemount 628 stiskněte dva západkové jazýčky a zatáhněte modul dolů tak, až se uvolní ze skříně převodníku Rosemount 928.

3.0 Konfigurace na pracovním stole

Pro provedení konfigurace musí být modul senzoru plynů Rosemount 628 nainstalován ve funkčním převodníku Rosemount 928. Monitor plynů Rosemount 928 s bezdrátovým přenosem bude přijímat jakoukoli komunikaci HART[®] z přenosného komunikátoru nebo z konfigurátoru zařízení s bezdrátovým přenosem AMS. Demontujte zadní kryt skříně pro získání přístupu ke svorkovnici a komunikačním svorkám HART, poté připojte napájecí modul pro napájení zařízení pro konfiguraci.

3.1 Konfigurace komunikátoru na pracovním stole

Pro komunikaci HART je nutný popis zařízení převodníku Rosemount 928 (DD). Pro připojení monitoru plynů Rosemount 928 s bezdrátovým přenosem pomocí komunikátoru si prostudujte kapitolu "Průvodce nastavením" na straně 7. Pro získání nejnovějšího DD přejděte na adresu <u>Emerson.com/Device Install Kits</u> a poté navštivte internetovou stránku Emerson pro dané přenosné zařízení.

- 1. Na úvodní obrazovce Home zvolte Configure (Konfigurace).
- 2. Proveďte jednu z následujících činností:
 - Na obrazovce Configure (Konfigurace) zvolte Guided Setup (Průvodce nastavením) pro ověření nebo změnu nastavení počáteční konfigurace. Viz "Průvodce nastavením" na straně 7. Pro každý úkol konfigurace si prostudujte podkapitoly Komunikátor.
 - Na obrazovce Configure (Konfigurace) zvolte Manual Setup (Ruční nastavení) pro ověření nebo změnu všech nastavení konfigurace, a to včetně volitelných rozšířených nastavení. Prostudujte si také kapitolu "Ruční nastavení" v <u>referenční příručce</u> monitoru plynů Rosemount 928 s bezdrátovým přenosem. Pro každý úkol konfigurace si prostudujte podkapitoly Komunikátor.
- 3. Po dokončení zvolte Send (Odeslat) pro implementaci změn konfigurace.
- 4. Když je konfigurace provedena, odpojte vodiče komunikace HART ze svorek COMM na svorkovnici a namontujte zpět zadní kryt skříně.

3.2 Konfigurace na pracovním stole pomocí konfigurátoru zařízení s bezdrátovým přenosem AMS

Konfigurátor zařízení s bezdrátovým přenosem AMS umožňuje přímé připojení k zařízení pomocí modemu HART, nebo prostřednictvím bezdrátové komunikační brány.

- V okně AMS Device Manager (Správce zařízení AMS) zvolte modem HART.
- 2. V okně zařízení dvakrát klikněte na ikonu zařízení.

🌉 AMSLITE - [Device Explorer]						
်းခြွှိ File View Tools Window Help						
<u></u>						
Current Device WGM #	187					
🖃 📲 AMS Device Manager	Tag	Manufacturer	Device Type	Device Rev	Protocol	Protocol Rev
🖻 👷 Physical Networks	🔮 WGM #187	Rosemount	928 Wireless Gas monitor	1	HART	7
E SWNavigator						
HART Modem 1						
🖃 🚙 Wireless Network 1						
🖻 🚛 wihartgw						

ireless Gas Monitor #199 [92 Actions Help	0 Wireless Gas monitor Rev. 1]		214
Cverview Cverview Cverview	Overview Statu Device: Cood	Communications:	
	 Pimary Purpose Vaniables 	Concentration	Update Rate 16 seconds
Overview	- Shortouts Device Information	Calbration	Join Device to Network
Configure Service Tools			Locate Device
			Send Close Help

3. Zvolte Configure (Konfigurace).

- 4. V okně *Configure* (Konfigurace) proveďte jednu z následujících činností:
 - Zvolte Guided Setup (Průvodce nastavením) pro ověření nebo změnu nastavení počáteční konfigurace. Viz "Průvodce nastavením" na straně 7. Pro každý úkol konfigurace si prostudujte podkapitoly Konfigurátor zařízení s bezdrátovým přenosem AMS.
 - Zvolte Manual Setup (Ruční nastavení) pro ověření nebo změnu všech nastavení konfigurace, a to včetně volitelných rozšířených nastavení. Prostudujte si také kapitolu "Ruční nastavení" v <u>referenční příručce</u> monitoru plynů Rosemount 928 s bezdrátovým přenosem. Pro každý úkol konfigurace si prostudujte podkapitoly Konfigurátor zařízení s bezdrátovým přenosem AMS.
- 5. Po dokončení zvolte Send (Odeslat) pro implementaci změn konfigurace.

4.0 Průvodce nastavením

Průvodce nastavením obsahuje nastavení základní konfigurace. Nabídky průvodce nastavením jsou výhodné při počáteční konfiguraci.

Poznámka

Postupy konfigurace komunikátoru pomocí průvodce nastavením v tomto průvodci rychlého uvedení do provozu byly vyvinuty pomocí komunikátoru zařízení Emerson AMS Trex[™]. Nabídky jsou stejné jako nabídky uvedené u ostatní komunikátorů, avšak navigace v nabídkách se provádí spíše dotykovými obrazovkami než klávesovými zkratkami. Pro získání více informací si prostudujte příručku daného přenosného komunikátoru.

1. Připojte vodiče komunikace HART ke svorkám HART na přenosném komunikátoru.

 Připojte vodiče komunikace HART ke svorkám COMM na svorkovnici převodníku Rosemount 928.



A VAROVÁNÍ

Nepřipojujte svorky COMM ve výbušném prostředí.

- Spusťte přenosný komunikátor. V případě potřeby otevřete komunikátor HART na svém přenosném zařízení pro navázání komunikace HART. Pro získání více informací si prostudujte příručku daného zařízení přenosného komunikátoru.
- 4. Na obrazovce Overview (Přehled) zvolte Configure (Konfigurace).



5. Na obrazovce *Configure* (Konfigurace) zvolte **Guided Setup** (Průvodce nastavením).





6. Proveďte každý z úkolů konfigurace v následujících podkapitolách.

4.1 Základní nastavení

Základní nastavení pomocí komunikátoru

1. Na obrazovce *Guided Setup* (Průvodce nastavením) zvolte **Basic Setup** (Základní nastavení).

10:14	~ D
928 WGM Wireless Gas Monitor #199 Guided Setup	
Basic Setup	
Calibrate Sensor	×
Join to Network	*
Configure Update Rate	Â
Configure Device Display	ŝ
Configure Process Alerts	*
E P X Menu Overview Service Tools	Configure

 Na obrazovce Device Information (Informace o zařízení) zvolte jakoukoli z následujících položek a proveďte konfiguraci podle potřeby. Jinak pokračujte krokem 3.

10	:33 🕈 🗉
028 WGM Device Inform	ation
Long tag	1
Tag	,
Descriptor	,
Message	,
Date	10/31/2017
Abort	Next

 Štítek s dlouhým označením: Zadejte identifikátor zařízení až 32 znaky pomocí virtuální klávesnice. Štítek s dlouhým označením je ve výchozím stavu prázdný a nezobrazuje se, pokud se ponechá prázdný.

10	:33 🗢 🖬
928 WGM	
Device Inform	ation
Long tag	1
Тад	1
Descriptor	1
Message	1
Date	10/31/2017
Abort	Next

 Štítek: Zadejte identifikátor zařízení až osmi abecedními a numerickými znaky pomocí virtuální klávesnice. Štítek je ve výchozím stavu prázdný a nezobrazuje se, pokud se ponechá prázdný.

					10	:30						? ∎
Та	9										(0
W	GI	M #	19	9								
1		2	3	4	5		6	7	1	3	9	0
Q	v	v	E	R	т		Y	U			0	Ρ
	4	s	D	F		3	H		J	к	l	
		z	x	c		v	в	M	1	м		\otimes
.2	#\$											
		Ca	ncel						0	к		

 Popisovač: Zadejte popis zařízení v délce až 16 abecedních, numerických a speciálních znaků. Popisovač je ve výchozím stavu prázdný a nezobrazuje se, pokud se ponechá prázdný.

	10:40	÷ 🗆
Descriptor		0

TEST WGM



 Hlášení: Zadejte hlášení v délce až 32 abecedních, numerických a speciálních znaků. Hlášení je ve výchozím stavu prázdné, nezobrazuje se, pokud se ponechá prázdné, a lze je použít pro jakýkoli účel.



3. Na obrazovce *Device Information* (Informace o zařízení) zvolte **Next** (Další).

02:45	○
928 WGM Wireless Gas Monitor #199 Device Information	
Long tag Wireless Gas	Monitor #199
Tag	WGM#199
Descriptor TES	T WGM
Message CALIBRATE EVERY 90	DAYS!
Date	10/31/2017
Abort	Next

 Na obrazovce Configure Sensor (Konfigurace senzoru) zvolte OK pro potvrzení úspěšné konfigurace senzoru.



Základní nastavení pomocí konfigurátoru zařízení s bezdrátovým přenosem AMS

1. Na záložce *Guided Setup* (Průvodce nastavením) v oblasti *Initial Setup* (Počáteční nastavení) zvolte **Basic Setup** (Základní nastavení).

Actions Help	20 Wireless Gas monitor Re	v. 1]	
1			
onfigure	Guided Setup		
Configure Guided Setup Manual Setup Alert Setup	Initial Setup	Basic Setup	Configures transmitter identification, and allows the transmitter to be configured to work with a different sensor module type.
		Calibrate Sensor	Calibrates the sensor to keep the concentration measurement accurate over time. Periodic calibration is required.
	Witeless		
		Join Device to Network	Sets Network ID and Join Key for wireless network.
		Configure Update Rate	Configures how often the device sends measurement and diagnostic information to the gateway. The update rate for local alarm and LCD is not affected.
	- Optional Setup		
		Configure Device Display	Configures device display items and update options.
		Configure Process Allerts	Configures limits used to generate gas concentration alerts.
Overview			
Configure			
Service Tools			
	Time Count		

- Na záložce Device Information (Informace o zařízení) máte možnost konfigurovat jakoukoli z následujících položek podle potřeby. Jinak pokračujte krokem 3.
 - Štítek s dlouhým označením: Zadejte identifikátor zařízení až
 32 znaky pomocí virtuální klávesnice. Štítek s dlouhým označením je ve výchozím stavu prázdný a nezobrazuje se, pokud je vlevo prázdný.
 - Štítek: Zadejte identifikátor zařízení až osmi abecedními a numerickými znaky pomocí virtuální klávesnice. Štítek je ve výchozím stavu prázdný a nezobrazuje se, pokud se ponechá prázdný.

- Popisovač: Zadejte popis zařízení v délce až 16 abecedních, numerických a speciálních znaků. Popisovač je ve výchozím stavu prázdný a nezobrazuje se, pokud se ponechá prázdný.
- Hlášení: Zadejte hlášení v délce až 32 abecedních, numerických a speciálních znaků. Hlášení je ve výchozím stavu prázdné, nezobrazuje se, pokud se ponechá prázdné, a lze je použít pro jakýkoli účel.

Identification		1×
Identification		
Long tag	Long Tag can have up to 32 characters *	
Invesses dist monitor #135	Long nug cummere op to be characteria.	
Tag	Tan can been up to 0 uppercase characters *	
In the second se	ray carrière qu'o o quercare crititación.	
Descriptor	Description is a free from field with up to 16 unnercase characters	
pro- wan		
Message	Manage is a free from field with up to 32 unnersare characters	
EADDRATE EVENT SUDATSI		
Date	Date can be used for any purpose such as the last calibration date	
percents	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
	"A long tag and short tag are recommended for best performance.	
	Next Cancel Hel	. 1

3. Na obrazovce Basic Setup (Základní nastavení) zvolte Next (Další).



4. Zvolte Finish (Ukončit).

5.0 Kalibrace modulu senzoru plynů

Kalibrace modulu senzoru plynů Rosemount 628 zajišťuje, že analogové, digitální a diskrétní výstupy přesným způsobem přenášejí koncentrace cílového plynu zaznamenané modulem senzoru plynů Rosemount 628. Ačkoli byla kalibrace provedena v továrně, musí se zařízení kalibrovat v následujících lhůtách pro zajištění přesné a správné funkce:

- Během instalace
- Minimálně každých 90 dní v průběhu provozní životnosti zařízení
- Po výměně modulu senzoru plynů Rosemount 628

Modul senzoru plynů Rosemount 628 je inteligentní senzor. Jako takový uchovává informace o své vlastní kalibraci. Pro provedení kalibrace musí být připojen k převodníku Rosemount 928, avšak nastavení kalibrace jsou uložena ve vlastním senzoru spíše než v převodníku Rosemount 928. Modul senzoru plynů Rosemount 628 lze odinstalovat od převodníku Rosemount 928 a znovu nainstalovat do jiného převodníku bez vlivu na jeho kalibraci.

Poznámka

Pro kalibraci modulu senzoru plynů Rosemount 628 není potřebná konvenční kalibrační nádoba. Připojte kalibrační trubkové vedení (trubkové vedení z PVC, vnitřní průměr ³/16 palce, vnější průměr ⁵/16 palce) přímo ke šroubení na sestavě IP filtru modulu senzoru plynů Rosemount 628 (číslo součásti 00628-9000-0001).

5.1 Kalibrace pomocí komunikátoru

Poznámka

Postupy konfigurace komunikátoru pomocí průvodce nastavením v tomto průvodci rychlého uvedení do provozu byly vyvinuty pomocí komunikátoru zařízení Emerson AMS Trex. Nabídky jsou stejné jako nabídky uvedené u ostatní komunikátorů, avšak navigace v nabídkách se provádí spíše dotykovými obrazovkami než klávesovými zkratkami. Pro získání více informací si prostudujte příručku daného zařízení přenosného komunikátoru.

 Připojte vodiče komunikace HART od svorek HART komunikátoru ke svorkám COMM na svorkovnici převodníku Rosemount 928.



B. Svorka -Comm

A VAROVÁNÍ

Nepřipojujte svorky COMM ve výbušném prostředí.

- 2. Navažte komunikaci mezi převodníkem Rosemount 928 a komunikátorem.
- 3. Na úvodní obrazovce Home zvolte Configure (Konfigurovat).
- 4. Na obrazovce *Configure* (Konfigurace) zvolte **Guided Setup** (Průvodce nastavením).
- 5. Na obrazovce *Guided Setup* (Průvodce nastavením) zvolte **Calibrate Sensor** (Kalibrace senzoru).

01:13	÷ 🗈
928 WGM Wireless Gas Monitor #199 Guided Setup	
Basic Setup	8
Calibrate Sensor	×.
Join to Network	Â
Configure Update Rate	1
Configure Device Display	*
Configure Process Alerts	ŝ
E P X Monu Overview Service Tools	Configure

6. Zvolte **OK** pro přijetí aktuálního data jako data kalibrace a pokračujte.



 Potvrďte varování. V případě potřeby odstraňte smyčku z automatického řízení.

10	:50 🕆 🖿
Calibrate Sensor	
Warning - This wi calibration. Loop removed from au before proceeding	ll affect sensor should be tomatic control J.
Cancel	ОК

- 8. Vystavte senzor působení čistého vzduchu pro vynulování údaje. Pokud vzduch okolního prostředí může obsahovat stopová množství cílového plynu nebo jiných plynů (například kysličník uhelnatý z výfuku motoru), které mohou rušivě zasahovat do vynulování zařízení, proveďte následující činnosti:
 - a. Opatřete si tlakovou láhev ověřeného čistého vzduchu a kus kalibračního trubkového vedení (trubkové vedení z PVC, vnitřní průměr ³/₁₆ palce, vnější průměr ⁵/₁₆ palce).



b. Na tlakovou láhev čistého vzduchu nainstalujte regulátor.

c. Připojte kus kalibračního trubkového vedení (trubkové vedení z PVC, vnitřní průměr ³/₁₆ palce, vnější průměr ⁵/₁₆ palce) od regulátoru na tlakové láhvi čistého vzduchu ke šroubení na sestavě IP filtru modulu senzoru plynů Rosemount 628 (číslo součásti 00628-9000-0001).



d. Uvolněte čistý vzduch k senzoru.

Poznámka

Pokud je potřebný delší kus kalibračního trubkového vedení pro dosažení k zařízení, stanovte přípustné odchylky pro zpoždění reakčního času od senzoru, neboť čistý vzduch proudí kusem kalibračního trubkového vedení.

- e. Proveďte kroky 9-12.
- f. Jakmile je senzor správně vynulován, zavřete čistý vzduch.

9. Po stabilizaci údaje nulového měření zvolte OK.



Poznámka

Mohou se objevit záporné údaje měření, což je během nulování normální.

- 10. Vyčkejte, než komunikátor provede nastavení nuly.
- 11. Zvolte OK pro přijetí nového nulového měření.

00	1:56 🗢 🖿
Calibrate Sensor	
Adjusted reading	is 0.00 ppm.
Cancel	ОК

12. Zvolte OK pro přijetí nového nuly.



- Na obrazovce Calibrate Sensor (Kalibrace senzoru) zadejte úroveň koncentrace plynu, která odpovídá koncentraci kalibračního plynu, který bude použit během kalibrace. Tato hodnota musí být v rozsahu od 5 ppm do 100 ppm.
- 14. Zvolte OK.

	10:	28		
Enter the ga to be applied (0.0 ppm)	s conce 1:	entrati	on	0
50				
1	2	2		3
4	ŧ	5		6
7	8	3		9
0	•			\otimes
Cancel			ОК	(



Před prováděním dalšího kroku ověřte, zda je regulátor uzavřen, aby se během kalibrace zabránilo uvolnění cílového plynu do vzduchu.

- 15. Na zdroj cílového plynu nainstalujte regulátor.

16. Připojte kus kalibračního trubkového vedení (trubkové vedení z PVC, vnitřní průměr ³/₁₆ palce, vnější průměr ⁵/₁₆ palce) od regulátoru na zdroji cílového plynu ke šroubení na sestavě IP filtru modulu senzoru plynů Rosemount 628 (číslo součásti 00628-9000-0001).



 Uvolněte cílový plyn ze zdroje cílového plynu. Pro zajištění konzistentního údaje senzoru Vám doporučujeme průtočné množství 1,0 litru za minutu.

Poznámka

Pokud je potřebný delší kus kalibračního trubkového vedení pro dosažení k zařízení, stanovte přípustné odchylky pro zpoždění reakčního času od senzoru, neboť cílový plyn proudí kusem kalibračního trubkového vedení.

18. Koncentrace plynu se musí začít zaznamenávat na LCD displeji a postupně se zvyšovat na úroveň koncentrace kalibračního plynu. Úroveň koncentrace plynu znázorněná na displeji zařízení nemusí přesně odpovídat koncentraci uvedené na štítku zdroje cílového plynu.



19. Vyčkejte, než se měření koncentrace plynu stabilizuje. Prostudujte si následující obrázek.



 Po stabilizaci měření koncentrace plynu na úroveň koncentrace cílového plynu nebo v její blízkosti zvolte OK.



- 21. Vyčkejte, než komunikátor provede kalibraci.
- 22. Po dokončení procesu kalibrace se zobrazí nový seřízený údaj. Zvolte OK.

10	3:34 🖿
Calibrate Sensor	
Adjusted reading	is 50.00 ppm.
	I
	I
	I
	I
	I
Cancel	ОК

Poznámka

Pokud není možné provést kalibraci senzoru, ověřte, zda je nainstalován správný senzor, zd byl použití správný cílový plyn a zda IP filtr není ucpaný nebo zablokovaný. Senzor, který nemůže přijmout novou kalibraci, mohl také dosáhnout konce své provozní životnosti. Vyměňte modul senzoru plynů Rosemount 628 a opakujte tento postup. Prostudujte si také kapitolu "Výměna modulu senzoru plynů Rosemount 928 s bezdrátovým přenosem. 23. Zvolte Accept new calibration (Přijmout novou kalibraci) a zvolte OK.



24. Pokud je nakonfigurována a aktivována připomínka servisu, zobrazí se obrazovka Service Reminder (Připomínka servisu). Zvolte OK pro přijetí data připomínky servisu nebo zadejte jiné datum. Pro získání více informací si prostudujte kapitolu "Připomínky servisu" v <u>referenční příručce</u> monitoru plynů Rosemount 928 s bezdrátovým přenosem

	03	15	
A service reminder is set for the following date. Update if desired: (12/21/2017)			
12/21/2017			
1	2	2	3
4	ŧ	5	6
7	8	3	9
0		1	×
Cancel			ок

- 25. Zavřete průtok cílového plynu u regulátoru.
- Odpojte kalibrační trubkové vedení od regulátoru na zdroji cílového plynu a od vstupu IP filtru na spodní části modulu senzoru plynů Rosemount 628.

5.2 Kalibrace pomocí konfigurátoru zařízení s bezdrátovým přenosem AMS

1. Na obrazovce *Guided Setup* (Průvodce nastavením) v oblasti *Initial Setup* (Počáteční nastavení) zvolte **Calibrate Sensor** (Kalibrace senzoru).

eless Gas Monitor #199 [9	1 Wireless Gas monitor Rev. 1]		
coors hep			
nfigure	Guided Setup		
Configure	Initial Setup		
Manual Setup Alert Setup		Basic Setup	Configures transmitter identification, and allows the transmitter to be configured to work with a different sensor module type.
		Calibrate Sensor	Calibrates the sensor to keep the concentration measurement accurate over time. Periodic calibration is required.
	Wireless		
	Join	Device to Network	Sets Network ID and Join Key for wireless network.
	Con	figure Update Rate	Configures how often the device sends measurement and diagnostic information to the gateway. The update sate for local alarm and LCD is not affected.
	Optional Setup		
	Conf	gure Device Display	Configures device display items and update options.
	Cont	igure Process Alerts	Configures limits used to generate gas concentration alerts.
Dverview			
Configure			
Service Tools			
	Time: Current	*	Send Close He

2. Na obrazovce *Calibrate Sensor* (Kalibrace senzoru) zvolte **Next** (Další) pro přijetí aktuálního data jako data kalibrace a pokračujte.

The following date will be stored in the calibration log: 09/21/2017
09/21/2017
Next > Cancel

3. Na obrazovce Warning (Varování) zvolte Next (Další).



- 4. Vystavte senzor působení čistého vzduchu pro vynulování údaje. Pokud vzduch okolního prostředí může obsahovat stopová množství cílového plynu nebo jiných plynů (například kysličník uhelnatý z výfuku motoru), které mohou rušivě zasahovat do vynulování zařízení, proveďte následující činnosti:
 - a. Opatřete si tlakovou láhev ověřeného čistého vzduchu a kus kalibračního trubkového vedení (trubkové vedení z PVC, vnitřní průměr ³/₁₆ palce, vnější průměr ⁵/₁₆ palce).
 - b. Na tlakovou láhev čistého vzduchu nainstalujte regulátor.



c. Připojte kus kalibračního trubkového vedení (trubkové vedení z PVC, vnitřní průměr ³/₁₆ palce, vnější průměr ⁵/₁₆ palce) od regulátoru na tlakové láhvi čistého vzduchu ke šroubení na sestavě IP filtru modulu senzoru plynů Rosemount 628.



d. Uvolněte čistý vzduch k senzoru.

Poznámka

Pokud je potřebný delší kus kalibračního trubkového vedení pro dosažení k zařízení, stanovte přípustné odchylky pro zpoždění reakčního času od senzoru, neboť čistý vzduch proudí kusem kalibračního trubkového vedení.

- e. Proveďte kroky 5-7.
- f. Jakmile je senzor správně vynulován, zavřete čistý vzduch.
- 5. Po stabilizaci údaje nulového měření zvolte Next (Další).

🕵 Calibrate Sensor - Wireless Gas Monitor #199	\times
Expose sensor to clean air. Current measurement: 0.0 ppm	
Continue when stable	
	-
Next > Cancel	

- 6. Zvolte Next (Další).
- 7. Zvolte Accept New Zero (Přijmout novou nulu).

🛠 Calibrate Sensor - Wireless Gas Monitor #199	×
Do you wish to:	
 Accept new zero Re-zero Abot-Revent to previous calibration 	
Next > Cancel	

8. Zvolte Next (Další).

🛠 Calibrate Sensor - Wireless Gas Monitor #199	×
Adjusted reading is 0.00 ppm.	
Next > Ca	ancel

 Na obrazovce *Calibrate Sensor* (Kalibrace senzoru) zadejte úroveň koncentrace plynu, která odpovídá koncentraci kalibračního plynu, který bude použit během kalibrace. Tato hodnota musí být v rozsahu od 5 ppm do 100 ppm. 10. Zvolte Next (Další).

🐕 Calibrate Sensor - Wireless Gas Monitor #199	×
Enter the gas concentration to be applied:	
<mark>50.000000(</mark>	
Next > Cano	el
	<u>.</u>

A VAROVÁNÍ

Před prováděním dalšího kroku ověřte, zda je regulátor uzavřen, aby se během kalibrace zabránilo uvolnění plynu do vzduchu.

11. Na zdroj cílového plynu nainstalujte regulátor.



 Připojte kus kalibračního trubkového vedení (trubkové vedení z PVC, vnitřní průměr ³/₁₆ palce, vnější průměr ⁵/₁₆ palce) od regulátoru na zdroji cílového plynu ke vstupu IP filtru na spodní straně modulu senzoru plynů Rosemount 628.



 Uvolněte cílový plyn ze zdroje cílového plynu. Pro zajištění konzistentního údaje senzoru Vám doporučujeme průtočné množství 1,0 litru za minutu.

Poznámka

Pokud je potřebný delší kus kalibračního trubkového vedení pro dosažení k zařízení, stanovte přípustné odchylky pro zpoždění reakčního času od senzoru, neboť cílový plyn proudí kusem kalibračního trubkového vedení.

14. Koncentrace plynu se musí začít zaznamenávat na displeji zařízení a postupně se zvyšovat na úroveň koncentrace kalibračního plynu. Úroveň koncentrace plynu znázorněná na displeji zařízení nemusí přesně odpovídat koncentraci uvedené na štítku připojeném ke zdroji cílového plynu.



15. Vyčkejte, než se měření koncentrace plynu stabilizuje. Prostudujte si následující obrázek.



16. Po stabilizaci měření koncentrace plynu na úroveň koncentrace cílového plynu nebo v její blízkosti zvolte **Next** (Další).

🛠 Calibrate Sensor - Wireless Gas Monitor #199	×
Expose sensor to calibration gas. Current measurement: 50.1 ppm	
Continue when stable	
Next>	Cancel

17. Vyčkejte, než konfigurátor zařízení s bezdrátovým přenosem AMS provede kalibraci.

 Po dokončení procesu kalibrace se zobrazí nový seřízený údaj. Zvolte Next (Další).



- 19. Zvolte Accept calibration (Přijmout kalibraci).
- 20. Zvolte Next (Další).

👯 Calibrate Sensor - Wireless Gas Monitor #199	X
Do you wish to:	
Accept calibration Re-calibrate	
O Abort-Revert to previous calibration	
	Next > Cancel

21. Pokud je nakonfigurována a aktivována připomínka servisu, zobrazí se obrazovka Service Reminder (Připomínka servisu). Zvolte Next (Další) pro přijetí data připomínky servisu nebo zadejte jiné datum. Pro získání více informací si prostudujte kapitolu "Připomínky servisu" v referenční příručce monitoru plynů Rosemount 928 s bezdrátovým přenosem.

🛠 Calibrate Sensor - Wireless Gas Monitor #199	\times
A service reminder is set for the following date. Update if desired:	
12/21/2017	
- Nuclear Consul	

- 22. Zavřete průtok cílového plynu u regulátoru.
- Odpojte kalibrační trubkové vedení od regulátoru na zdroji cílového plynu a od vstupu IP filtru na spodní části modulu senzoru plynů Rosemount 628.

6.0 Ověření provozního prostředí

Ověřte, zda je provozní prostředí modulu senzoru plynů Rosemount 628 v souladu s příslušnými certifikacemi pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Tabulka 1. Teplotní limity

Provozní limit	Doporučení pro skladování senzoru
-40 °C až 50 °C	1 °C až 7 °C
-40 °F až 122 °F	34 °F až 45 °F

Poznámka

Elektrochemické články v modulech senzorů mají omezenou skladovou životnost. Skladujte moduly senzorů v chladném prostředí, které není nadměrně vlhké, nebo suché. Skladování modulů senzoru po delší dobu může zkrátit jejich využitelnou provozní životnost.

Průvodce rychlého uvedení do provozu 00825-0117-4628, rev. AA Září 2018

Celosvětová centrála

Emerson Automation Solutions 6021 Innovation Blvd. Shakopee, MN 55379, USA 1 +1 800 999 9307, nebo +1 952 906 8888 +1 952 949 7001 RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

Oblastní kancelář pro Severní Ameriku

Emerson Automation Solutions 8200 Market Blvd. Chanhassen, MN 55317, USA 1 +1 800 999 9307, nebo +1 952 906 8888 2 +1 952 949 7001

RMT-NA.RCCRFQ@Emerson.com

Oblastní kancelář pro Jižní Ameriku

Emerson Automation Solutions 1300 Concord Terrace, Suite 400 Sunrise, FL 33323, USA

🕕 +1 954 846 5030

🧕 +1 954 846 5121

RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

Oblastní kancelář pro Evropu

Emerson Automation Solutions Europe GmbH Neuhofstrasse 19a P.O. Box 1046 CH 6341 Baar Śwycarsko

间 +41 (0) 41 768 6111

🦰 +41 (0) 41 768 6300

RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

Oblastní kancelář pro Asii a Tichomoří

Emerson Automation Solutions Asia Pacific Pte Ltd 1 Pandan Crescent Singapur 128461

🕕 +65 6777 8211

\ominus +65 6777 0947

Enquiries@AP.Emerson.com

Oblastní kancelář pro Střední východ a Afriku

Emerson Automation Solutions Emerson FZE P.O. Box 17033 Jebel Ali Free Zone - South 2 Dubaj, Spojené arabské emiráty

● +971 4 8118100 ● +971 4 8865465 ● RFQ.RMTMEA@Emerson.com

ZASTOUPENÍ PRO ČR:

Emerson Process Management, s.r.o. Hájkova 22 130 00 Praha 3, CZ () +420 271 035 600 () +420 271 035 655

info.cz@emersonprocess.com www.emersonprocess.cz

ZASTOUPENÍ PRO SR:

Emerson Process Management, s.r.o. Železničiarska 13 811 04 Bratislava, SK 1 +421 2 5245 1196, nebo +421 2 5245 1197 +421 2 5244 2194 info.sk@emersonprocess.com www.emersonprocess.sk



Linkedin.com/company/Emerson-Automation-Solutions



Twitter.com/Rosemount_News

Facebook.com/Rosemount



Youtube.com/user/RosemountMeasurement



Google.com/+RosemountMeasurement

Všeobecné dodací a prodejní podmínky lze najít na stránce <u>Prodejní podmínky</u>.

Logo Emerson je obchodní značka a ochranná značka pro služby společnosti Emerson Electric Co.

Rosemount je obchodní značka společnosti Rosemount Inc. AMS Trex, Rosemount a logo Rosemount jsou obchodní značky společnosti Emerson.

HART je registrovaná obchodní značka skupiny FieldComm. National Electrical Code je registrovaná obchodní značka společnosti National Fire Protection Association, Inc. Všechny ostatní značky jsou vlastnictvím příslušných právoplatných vlastníků.

© 2018 Emerson. Všechna práva vyhrazena.



ROSEMOUNT

nomoří Pacific Pte Ltd Y_{OU}

Facebo