Snabbstartsguide 00825-0212-4591, Rev BA November 2019

# Rosemount<sup>™</sup> 2051HT hygienisk trycktransmitter

# med FOUNDATION<sup>™</sup>-fältbussprotokoll





ROSEMOUNT

# Innehållsförteckning

Om denna handledning	3
Systemförberedelser	6
Installation av transmittern	7
Produktintyg	25

# 1 Om denna handledning

# 1.1 Säkerhetsmeddelanden

Denna handledning innehåller grundläggande anvisningar om Rosemount 2051HT-transmittrar. Den innehåller inga anvisningar om konfiguration, diagnostik, underhåll, service, felsökning eller explosions-, flam- eller egensäkra installationer.

# A Varning - risk för personskada

De produkter som beskrivs i detta dokument är INTE avsedda för kärnenergiklassade tillämpningar. Användning av icke kärnenergiklassade produkter i tillämpningar som kräver kärnenergiklassad maskinutrustning eller produkter kan ge upphov till felaktiga mätningar. Kontakta den lokala försäljningsrepresentanten för Emerson för information om kärnenergiklassade produkter.

# A Varning - risk för maskinskada

#### Explosioner kan orsaka dödsfall eller allvarlig personskada.

Installation av denna transmitter i explosionsfarlig miljö måste ske i enlighet med tillämpliga lokala, nationella och internationella standarder, normer samt vedertagen praxis. Se avsnittet med typgodkännande i denna handbok för begränsningar som associeras med säker

- Innan en fältkommunikator ansluts i explosionsfarlig miljö ska du se till att instrumenten i kretsen har installerats i enlighet med egensäkra eller gnistfria kopplingsmetoder.
- Avlägsna inte transmitterkåporna i explosions- eller flamhärdiga installationer när instrumentet är strömsatt.

#### Processläckor kan orsaka skada eller resultera i dödsfall.

- Installera och dra åt processanslutningar innan tryckmatning ansluts.
- Försök inte lossa eller ta bort flänsbultar medan transmittern är i drift.

#### Elstötar kan resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

- Undvik kontakt med ledningar och anslutningar. Högspänning i elledningar kan orsaka elektriska stötar.
- Innan en fältkommunikator ansluts i explosionsfarlig miljö ska du se till att instrumenten i kretsen har installerats i enlighet med inbyggda eller gnistfria kopplingsmetoder.
- Avlägsna inte transmitterkåporna i explosions- eller flamhärdiga installationer när instrumentet är strömsatt.

#### Processl**ä**ckor kan orsaka skada eller resultera i d**ö**dsfall.

• Installera och dra åt processanslutningar innan tryckmatning ansluts.

#### Fysisk **å**tkomst

- Obehörig personal kan åstadkomma betydande skador på och/eller felkonfigurering av slutanvändarens utrustning. Detta kan ske avsiktligt eller oavsiktligt och skydd måste inrättas.
- Fysisk säkerhet utgör en viktig del av samtliga säkerhetsprogram och är nödvändigt för att skydda ditt system. Begränsa fysiskt åtkomst för icke behörig personal för att skydda slutanvändarens tillgångar. Detta gäller för alla system som används inom anläggningen.

# A Varning - risk för maskinskada

Ers**ä**ttningsutrustning eller reservdelar ej godk**ä**nda av Emerson f**ö**r anv**ä**ndning som reservdelar kan minska transmitterns tryckkvarh**å**llande egenskaper och kan g**ö**ra instrumentet farligt.

• Använd endast bultar som levereras eller säljs av Emerson som reservdelar.

#### Felaktig montering av grenr**ö**r till en traditionell fl**ä**ns kan skada sensormodulen.

För säker montering av grenrör vid traditionell fläns måste bultarna bryta bakre planet på flänsbanan (dvs. bulthålet), men får inte komma i kontakt med sensormodulhuset.

#### Fysisk åtkomst

- Obehörig personal kan åstadkomma betydande skador på och/eller felkonfigurering av slutanvändarens utrustning. Detta kan ske avsiktligt eller oavsiktligt och skydd måste inrättas.
- Fysisk säkerhet utgör en viktig del av samtliga säkerhetsprogram och är nödvändigt för att skydda ditt system. Begränsa fysiskt åtkomst för icke behörig personal för att skydda slutanvändarens tillgångar. Detta gäller för alla system som används inom anläggningen.

# 2 Systemförberedelser

# 2.1 Kontrollera att du har rätt enhetsdrivrutin

- Kontrollera att du har den senaste enhetsdrivrutinen (DD/DTM<sup>™</sup>) installerad på systemen, så att kommunikationen fungerar utan problem.
- Hämta den senaste drivrutinen på Emerson.com eller FieldCommGroup.org.

### 2.1.1 Enhetsversioner och drivrutiner

Tabell 2-1 innehåller all information du behöver för att vara säker på att du har rätt enhetsdrivrutin och dokumentation för enheten.

Enhets- version för <sup>(1)</sup>	Värd	Enhetsdrivrutin (DD) <sup>(2)</sup>	Tillgänglig från	Enhetsdrivrutin (DTM)	Handbokens dokument- nummer
2	Alla	DD4: DD-vers. 1	FieldComm- Group.org	Emerson.com	Referenshand- bok till Rose-
	Alla	DD5: DD-vers. 1	FieldComm- Group.org		mount 2051 trycktransmitter eller senare
	Emerson	AMS Device Ma- nager V 10.5 el- ler högre: DD- vers. 2	Emerson.com		
	Emerson	AMS Device Ma- nager V 8 till 10.5: DD-vers. 1	Emerson.com		
	Emerson	Fältkommunika- tor: DD-vers. 2	Smidig uppgra- deringsfunktion		

#### Tabell 2-1. Enhetsversioner och filer för FOUNDATION-fältbuss

(1) FOUNDATION-fältbussen kan avläsas med hjälp av ett FOUNDATION-fältbusskompatibelt konfigurationsverktyg.

(2) Filnamn för enhetsdrivrutiner baseras på enhets- och DD-versionen. För att komma åt funktionerna måste rätt drivrutin installeras på styr- och tillgångshanteringsvärdarna och på konfigurationsverktygen.

# 3 Installation av transmittern

#### Figur 3-1. Flödesschema vid installation



# 3.1 Montera transmittern

Justera transmittern åt önskat håll före montering. Transmittern får inte vara fastmonterad eller ha klämts på plats när transmitterns riktning ändras.

### 3.1.1 Kabelanslutningens riktning

Installationen av en Rosemount 2051HT bör utföras så att kabelingången är vänd nedåt mot marken för att maximera dräneringsmöjligheten vid rengöring.

### 3.1.2 Miljötätning för huset

Gängtätningstejp eller -massa (PTFE) krävs på hangängor i kabelröret för att tätningen ska vara vatten-/dammtät och uppfylla kraven i NEMA<sup>®</sup> typ 4X, IP66, IP68 och IP69K. Kontakta fabriken om andra typer av intrångsskydd krävs.

För M20-gängor ska kabelrörspluggar monteras så att gängan är fullständigt i ingrepp eller tills mekaniskt motstånd möts.

#### Anm

IP69K- märkningen finns endast på enheter med ett SST-hus och tillvalskod V9 i modellsträngen.

#### Anm

För aluminiumhöljen som beställts med M20-kabelanslutning har skickade transmittrar NPT-trådar som bearbetas i huset och en NPT till M20gängadapter tillhandahålls. Följ bestämmelser för miljöförsegling ovan vid installation av gängadaptern.

# 3.1.3 Inriktning av integrerad övertryckstransmitter

Lågsidans tryckport (lufttrycksreferens) på den ledningsmonterade övertryckstransmittern sitter i halsen på transmittern, via ett skyddat ventilationshål (se Figur 3-2).

Håll dräneringsvägen fri från hinder – däribland färgflagor, dammpartiklar och smörjrester – genom att montera transmittern så att processmedia kan dräneras. Rekommenderade installationer har en kabelanslutning mot marken så att portventilen pekar parallellt mot marken.

# Figur 3-2. Ledningsmonterad övertrycksmätare för tryckport på lågsidan



A. Tryckport på lågsidan (lufttrycksreferens)

## 3.1.4 Fastspänning

När klämman installeras ska rekommenderade momentdragningsvärden från packningstillverkaren följas.

#### Anm

För att bibehålla transmitterns prestanda bör inte en 1,5 Tri-Clamp<sup>®</sup> - klämma dras åt hårdare än 50 in-Ib för tryckintervall under 20 psi.

# 3.2 Driftsättningsskylt (papper)

För att identifiera vilken enhet som befinner sig var använder du den löstagbara skylt som medföljer transmittern. Se till att den fysiska enhetsetiketten fylls i ordentligt på båda ställena (fältet "PD Tag") på den löstagbara driftsättningsbrickan och att den nedre delen rivs av för respektive transmitter.

#### Anm

Den enhetsbeskrivning som laddas i värdsystemet måste ha samma versionsnummer som denna enhet.

#### Figur 3-3. Driftsättningsbricka



#### A. Enhetsversion

#### Anm

Den enhetsbeskrivning som laddas i värdsystemet måste ha samma versionsnummer som denna enhet. Du kan hämta enhetsbeskrivningen på värdsystemets webbplats eller Emerson.com/Rosemount genom att välja Download Device Drivers (Hämta enhetsdrivrutiner) under Product Quick Links (Snabblänkar för produkter). Du kan också besöka Fieldbus.org och välja End User Resources (Resurser för slutanvändare).

# 3.3 Ställa in säkerhetsbrytaren

#### Innan du börjar

Konfigurera simulerings- och säkerhetsbrytarna före installation, som Figur 3-4visar.

- Simuleringsbrytaren aktiverar eller inaktiverar simulerade varningar och simulerade statusar och värden för Al-blocket. Standardläget för simuleringsbrytaren är aktiverad.
- Säkerhetsbrytaren möjliggör (öppet hänglås) eller förhindrar (låst hänglås) konfiguration av transmittern.
- Som standard är säkerhetsbrytaren frånslagen (öppet hänglås).
- Säkerhetsbrytaren kan aktiveras eller inaktiveras i programvaran.

Följ anvisningarna nedan för att ändra brytarkonfigurationen:

### Arbetsordning

- 1. Säkra kretsen och koppla från matningen om transmittern är installerad.
- 2. Avlägsna husskyddet på motsatta sidan av fältanslutningarna. Avlägsna inte instrumentkåpan i explosionsfarliga miljöer när kretsen är spänningsförande.
- 3. Ställ säkerhets- och simuleringsbrytarna i önskat läge.
- 4. Sätt tillbaka transmitterns husskydd. Skyddet ska dras åt tills det inte finns något mellanrum mellan skyddet och huset för att kraven för explosionssäkerhet ska uppfyllas.

# 3.4 Ställa in simuleringsbrytaren

Simuleringsbrytaren sitter på elektroniken. Den används tillsammans med transmitterns simuleringsprogramvara för att simulera processvariabler och/ eller varningar och larm. För att simulera variabler och/eller varningar och larm måste simuleringsbrytaren sättas i aktivt läge och programvaran aktiveras via värden. För att inaktivera simulering måste brytaren vara i inaktivt läge eller så måste programvarans simuleringsparameter inaktiveras via värden.

## Figur 3-4. Transmitterns elektronikkort



- A. Simuleringsbrytare
- B. Security Switch (Säkerhetsbrytare)

# 3.5 Inkoppling och start

Använd koppartråd med tillräcklig area för att se till att spänningen inte faller under 9 VDC vid transmitterns matningsterminaler. Matningsspänningen kan variera, i synnerhet vid onormala förhållanden som batteridrift. Minst 12 VDC vid normala driftsförhållanden rekommenderas. En partvinnad kabel (typ A) rekommenderas.

Följ anvisningarna nedan för att koppla in transmittern:

#### Arbetsordning

1. För att strömsätta transmittern ska du ansluta matningskablarna till terminalerna enligt dekalen på anslutningsblocket.

#### Anm

Matningsanslutningarna på Rosemount 2051 är polaritetsokänsliga, vilket betyder att den elektriska polariteten i matningskablarna inte har någon betydelse när de kopplas till matningsanslutningarna. Om polaritetskänsliga enheter ansluts till segmentet ska terminalpolariteten följas. När du ansluter till skruvterminalerna bör krimpkontaktelement användas.

 Se till terminalblockskruven ligger an ordentligt mot brickan. Vid användning av en direktinkopplingsmetod lindar du kabeln medurs så att den sitter på plats när terminalblockets skruv dras åt. Ingen ytterligare matning behövs.

#### Anm

Användning av stift eller hylstrådsklämma rekommenderas inte eftersom det ökar risken för att anslutningen lossnar med tiden eller på grund av vibrationer.

- 3. Se till att jordningen är korrekt. Det är viktigt att instrumentets kabelskärm är:
- 4. Ordentligt tillklippt och isolerad så att den inte vidrör transmitterhuset.
- 5. Ansluten till nästa avskärmning om kabeln dras genom ett kopplingsutrymme.
- 6. Ansluten till god jord vid matningsänden.
- 7. Om transientskydd behövs, se avsnittet Signaljordkabel för anvisningar om jordning.
- 8. Plugga igen och försegla oanvända kabelanslutningar.
- 9. Sätt tillbaka transmitterkåporna. Kåpan bör dras åt tills inget glapp finns mellan kåpan och huset.
- 10. Kåporna ska endast kunna lossas eller avlägsnas med hjälp av ett verktyg som uppfyller gällande krav på normala platser.

#### Exempel

### Figur 3-5. Inkoppling



- A. Minimera avståndet
- B. Trimma kabelskärmningen och isolera
- C. Skyddsjordsanslutning (jorda inte kabelskärmen vid transmittern)
- D. Isolera kabelskärmningen
- E. Återanslut kabelavskärmningen till matningens jord

## 3.5.1 Signaljordkabel

Dra inte signalkablar i kabelrör eller öppna kabelstegar tillsammans med kablar för matning eller i närheten av kraftfull elektrisk utrustning. Jordningsanslutningarna sitter på utsidan av elektronikhuset och inuti anslutningsutrymmet. Dessa jordningsanslutningar används när transientskyddets anslutningsblock installerats eller för att uppfylla lokala bestämmelser.

#### Arbetsordning

- 1. Ta bort husskyddet för fältanslutningarna.
- 2. Anslut ledningsparet och jorden som Figur 3-5 visar.
  - a) Kapa kabelskärmen så kort som är praktiskt och isolera den så att den inte vidrör transmitterhuset.

#### Anm

Jorda INTE kabelskärmen vid transmittern. Om kabelskärmen kommer i kontakt med transmitterhuset kan det skapa jordslingor och orsaka kommunikationsstörningar.

3. Anslut kabelskärmarna utan avbrott till matningens jord.

a) Anslut kabelskärmarna för hela segmentet till en god markjord i matningsänden.

#### Anm

Felaktig jordning är den vanligaste orsaken till dålig kommunikation i kretsen.

- 4. Sätt tillbaka husskyddet. Skyddet bör dras åt tills inget glapp finns mellan skyddet och huset.
  - a) Kåporna ska endast kunna lossas eller avlägsnas med hjälp av ett verktyg som uppfyller gällande krav på normala platser.
- 5. Plugga igen och försegla oanvända kabelanslutningar.

#### Anm

Rosemount 2051HT polerade i hus rostfritt stål (316) ger endast jordavslutning inuti anslutningsdelen.

#### 3.5.2 Matning

Transmittern behöver 9–32 VDC (9–30 VDC för egensäkerhet) för drift och alla funktioner.

### 3.5.3 Spänningsutjämning

Ett fältbussegment kräver spänningsutjämning för att isolera matningsspänningen och filtret samt koppla bort segmentet från andra segment som är anslutna till samma matning.

#### 3.5.4 Jordning

Fältbussegmentets signalledningar kan inte jordas. Om någon av signalledningarna jordas kommer hela fältbussegmentet att sluta fungera.

#### 3.5.5 Jordning av skärmad kabel

För att skydda fältbussegmentet från brus krävs jordningstekniker där den skärmade kabeln jordas vid en punkt, så att jordningsslingor undviks. Anslut kabelskärmarna för hela segmentet till en god markjord i matningsänden.

### 3.5.6 Signalavslutning

Alla fältbussegment bör ha en avslutningsanordning installerad i början och slutet av varje segment.

### 3.5.7 Enhetssökning

Enheter installeras, konfigureras och används med tiden ofta av flera olika personer. Med hjälp av funktionen "Locate Device" (Lokalisera enhet) kan personalen använda LCD-displayen (om installerad) för att hitta önskad enhet.

På enhetens Overview-skärm (Översikt) klickar du på knappen Locate Device (Lokalisera enhet). Då startar en metod där användaren kan visa meddelandet Find me (Hitta mig) eller ange ett anpassat meddelande som ska visas på enhetens LCD-skärm. När användaren avslutar lokaliseringsfunktionen återgår LCD-skärmen automatiskt till normal drift.

Anm

Vissa värdar har inte stöd för lokaliseringsfunktionen i DD.

# 3.6 Konfigurera

Varje Foundation-fältbussvärd eller konfigurationsverktyg har olika sätt att visa och utföra konfigurationer. Vissa använder enhetsbeskrivningar (DD) eller DD-metoder för konfiguration och visning av data på samma sätt på alla plattformar. Det finns inget krav på att en värd eller ett konfigurationsverktyg ska ha stöd för dessa funktioner. Använd följande blockexempel för att utföra grundläggande konfiguration av transmittern. För mer avancerade konfigurationer, se referenshandboken för Rosemount 2051.

### Anm

DeltaV<sup>™</sup>-användare bör använda DeltaV Explorer för resurs- och transduktorblocken samt Control Studio för funktionsblocken.

### 3.6.1 Konfigurera det analoga insignalsblocket

Om konfigurationsverktyget har stöd för Dashboard DD eller DTM kan du använda antingen den guidestyrda konfigurationen eller manuell konfiguration. Om konfigurationsverktygen inte har stöd för Dashboard DD eller DTM använder du manuell konfiguration. Nedan följer navigeringsanvisningar för varje steg. Dessutom visas de skärmar som används i respektive steg i Enhetsversioner och drivrutiner.



### Figur 3-6. Flödesschema för konfiguration



## 3.6.2 Innan du börjar

Se Figur 3-6 för en stegvis illustration av processen för grundläggande enhetskonfiguration. Innan du startar konfigurationen kan det hända att du behöver kontrollera enhetsmärkningen eller inaktivera maskinvarans och programvarans skrivskydd på transmittern. Utför den här uppgiften för att göra detta. I annat fall fortsätter du navigera till Konfiguration av det analoga insignalsblocket.

#### Arbetsordning

- 1. Så här kontrollerar du enhetsmärkningen:
  - a) Navigering: På Overview-skärmen (Översikt) väljer du Device Information (Enhetsinformation) för att kontrollera enhetsmärkningen.
- 2. Så här kontrollerar du brytarna (se Figur 3-4):
  - a) Kontrollera att skrivskyddsbrytaren är i olåst läge om brytaren har aktiverats i programvaran.
- 3. Så här inaktiverar du programvarans skrivskydd:
  - a) Navigering: På skärmen Overview (Översikt) väljer du Device Information (Enhetsinformation) och sedan fliken Security and Simulation (Säkerhet och simulering).
  - b) Utför Write Lock Setup (Ställ in skrivskydd) för att inaktivera programvarans skrivskydd.
  - c) Ställ in reglerkretsen på läge Manual (Manuellt) innan du påbörjar Konfiguration av det analoga insignalsblocket.

#### Anm

Ställ in reglerkretsen på läge Manual (Manuellt) innan du påbörjar konfigurationen av det analoga insignalsblocket.

### 3.6.3 Konfiguration av det analoga insignalsblocket

#### Arbetsordning

- 1. Så här använder du guidestyrd konfiguration:
  - a) Välj Configure (Konfigurera) > Guided Setup (Guidestyrd konfiguration).
  - b) Välj Al Block Unit Setup (Konfiguration av analogt insignalsblock).

#### Anm

Den guidestyrda konfigurationen går automatiskt igenom alla steg i rätt ordning.

#### Anm

Av praktiska skäl är analogt insignalsblock 1 förkopplat till transmitterns primärvariabel och ska användas för detta ändamål. Analogt insignalsblock 2 är förkopplat till transmitterns sensortemperatur.

• Kanal 1 är primärvariabeln.

Kanal 2 är sensortemperaturen.

#### Anm

Steg 3 till 6 utförs alla som en sammanhållen stegvis metod vid guidestyrd konfiguration eller på en enda skärm under manuell konfiguration.

#### Anm

Om L\_TYPE (Typ L) som valdes i steg 3 är Direct (Direkt) behöver du inte steg 4, steg 5 och steg 6. Om du valde Indirect (Indirekt) som L\_TYPE (Typ L) behöver du inte utföra steg 6. Vid guidestyrd konfiguration hoppas alla överflödiga steg över automatiskt.

- 2. Så här använder du manuell konfiguration:
  - a) Välj Configure (Konfigurera) > Manual Setup (Manuell konfiguration) > Process Variable (Processvariabel).
  - b) Välj Al Block Unit Setup (Konfiguration av analogt insignalsblock).
  - c) Ställ AI-blocket i läge Out of Service (Ur funktion).

#### Anm

Vid användning av manuell konfiguration ska stegen följas i den ordning som beskrivs i Konfigurera det analoga insignalsblocket.

#### Anm

Av praktiska skäl är analogt insignalsblock 1 förkopplat till transmitterns primärvariabel och ska användas för detta ändamål. Analogt insignalsblock 2 är förkopplat till transmitterns sensortemperatur.

- Kanal 1 är primärvariabeln.
- Kanal 2 är sensortemperaturen.

#### Anm

Steg 4 till 7 utförs alla som en sammanhållen stegvis metod vid guidestyrd konfiguration eller på en enda skärm under manuell konfiguration.

#### Anm

Om L\_TYPE (Typ L) som valdes i steg 3 är Direct (Direkt) behöver du inte steg 4, steg 5 och steg 6. Om du valde Indirect (Indirekt) som L\_TYPE (Typ L) behöver du inte utföra steg 6. Vid guidestyrd konfiguration hoppas alla överflödiga steg över automatiskt.

3. Så här väljer du L\_TYPE (Typ L) som signalutjämning i rullgardinsmenyn:

- a) Välj L\_TYPE (Typ L): Direct (Direkt) för tryckmätningar med hjälp av enhetens standardmåttenheter.
- b) Välj L\_TYPE (Typ L): Indirect (Indirekt) för övriga tryck- och nivåenheter.
- c) Välj L\_TYPE (Typ L): Indirect Square Root (Indirekt kvadratrot) för flödesenheter.
- 4. Så här ställer du in XD\_SCALE (XD-skala) på skalpunkterna 0 % och 100 % (transmitterns område):
  - a) Välj XD\_SCALE\_UNITS (Enheter för XD-skala) i rullgardinsmenyn.
  - b) Ange punkten för 0 % för XD\_SCALE (XD-skala). Detta kan höjas eller sänkas vid nivåtillämpningar.
  - c) Ange punkten för 100 % för XD\_SCALE (XD-skala). Detta kan höjas eller sänkas vid nivåtillämpningar.
  - d) Om L\_TYPE är Direct (Direkt) kan AI-blocket ställas i AUTOläge om enheten behöver lämnas in på service. Vid guidestyrd konfiguration görs detta automatiskt.
- 5. Om L\_TYPE (Typ L) är Indirect (Indirekt) eller Indirect Square Root (Indirekt kvadrotrot) ställer du in OUT\_SCALE (Utsignalsskala) för att ändra måttenheterna.
  - a) Välj OUT\_SCALE\_UNITS (Enheter för utsignalsskala) i rullgardinsmenyn.
  - b) Ställ in det låga värdet för OUT\_SCALE (Utsignalsskala). Detta kan höjas eller sänkas vid nivåtillämpningar.
  - c) Ställ in det höga värdet för OUT\_SCALE (Utsignalsskala). Detta kan höjas eller sänkas vid nivåtillämpningar.
  - d) Om L\_TYPE (Typ L) är Indirect (Indirekt) kan AI-blocket ställas in på AUTO-läge om enheten behöver lämnas in på service. Vid guidestyrd konfiguration görs detta automatiskt.
- Om L\_TYPE (Typ L) är Indirect Square Root (Indirekt kvadratrot) är funktionen LOW FLOW CUTOFF (Avstängning vid lågt flöde) tillgänglig.
  - a) Aktivera LOW FLOW CUTOFF (Avstängning vid lågt flöde).
  - b) Ställ in LOW\_CUT VALUE (Lågt avstängningsvärde) i XD\_SCALE UNITS (Enheter för XD-skala).

- c) Al-blocket kan ställas i AUTO-läge om enheten behöver lämnas in på service. Vid guidestyrd konfiguration görs detta automatiskt.
- 7. Ändra dämpning.
  - a) Så här använder du guidestyrd konfiguration:
    - Gå till Configure (Konfigurera) > Guided Setup (Guidestyrd konfiguration) och välj Change Damping (Ändra dämpning).

#### Anm

Den guidestyrda konfigurationen går automatiskt igenom alla steg i rätt ordning.

- Ange önskat dämpningsvärde i sekunder. Inställningsintervallet är 0,4 till 60 sekunder.
- b) Så här använder du manuell konfiguration:
  - Gå till Configure (Konfigurera) > Manual Setup (Manuell konfiguration) > Process Variable (Processvariabel) och välj Change Damping (Ändra dämpning).
  - Ange önskat dämpningsvärde i sekunder. Inställningsintervallet är 0,4 till 60 sekunder.
- 8. Konfigurera LCD-skärmen (om en sådan är installerad).
  - a) Så här använder du guidestyrd konfiguration:
    - Gå till Configure (Konfigurera) > Guided Setup (Guidestyrd konfiguration) och välj Local Display Setup (Konfigurera lokal skärm).

#### Anm

Den guidestyrda konfigurationen går automatiskt igenom alla steg i rätt ordning.

- Kryssa för rutorna för de parametrar som ska visas, maximalt fyra parametrar. LCD-skärmen rullar igenom de valda parametrarna utan avbrott.
- b) Så här använder du manuell konfiguration:
  - Gå till Configure (Konfigurera) > Manual Setup (Manuell konfiguration) och välj Local Display Setup (Konfigurera lokal skärm).

- Kryssa för de parametrar som ska visas. LCD-skärmen rullar igenom de valda parametrarna utan avbrott.
- 9. Granska transmitterns konfiguration och ställ in den på serviceläge
  - a) Granska transmitterns konfiguration med hjälp av sekvenserna i den guidestyrda konfigurationen för AI Block Unit Setup (Konfiguration av AI-blockenheten), Change Damping (Ändra dämpning) och Set up LCD Display (Konfigurera LCD-skärm).
  - b) Ändra värden efter behov.
  - c) Återgå till skärmen Overview (Översikt).
  - d) Om läget är Not in Service (Ej i drift) klickar du på knappen Change (Ändra) och sedan på Return All to Service (Återställ alla i drift).

#### Anm

Om skrivskyddet för maskin- eller programvaran inte behövs kan du hoppa över steg 10.

- 10. Ställ in brytarna och programvarans skrivskydd.
  - a) Kontrollera brytarna (se Figur 3-4).

#### Anm

Brytaren för skrivskydd kan lämnas kvar i låst eller olåst läge. Brytaren för aktivering/inaktivering av simulering kan vara i något av lägena för normal enhetsdrift.

#### Aktivera programvarans skrivskydd

#### Arbetsordning

- 1. Lämna skärmen Overview (Översikt).
  - a. Välj Device Information (Enhetsinformation).
  - b. Välj fliken Security and Simulation (Säkerhet och simulering).
- Ställ om Write Lock Setup (Ställ in skrivskydd) för att aktivera programvarans skrivskydd.

# Konfigurationsparametrar för det analoga insignalsblocket

Använd exemplen för tryck, DP-flöde och DP-nivå som vägledning.

Använd tryckexempelen som vägledning.

Parametrar	Ange data				
Kanal	1 = tryck, 2 = sensortemp				
L-type (Typ L)	Direct	Direct (Direkt), Indirect (Indirekt) eller Square Root (Kvadratrot)			
XD_Scale (XD-skala)	Skala o	Skala och måttenheter			
Anm	Pa	bar	torr vid 0 °C	ftH <sub>2</sub> O vid 4 °C	mH <sub>2</sub> O vid 4 °C
Välj endast de enhe-	kPa	mbar	kg/cm <sup>2</sup>	ftH <sub>2</sub> O vid 60 °F	mmHg vid 0 °C
stöd för.	mPa	psf	kg/m <sup>2</sup>	ftH <sub>2</sub> O vid 68 °F	cmHg vid 0 °C
	hPa	atm	inH <sub>2</sub> O vid 4 °C	mH <sub>2</sub> O vid 4 °C	inHg vid 0 °C
	°C	psi	inH <sub>2</sub> O vid 60 °F	mmH₂O vid 68 ℃	mHg vid 0 °C
	°F	g/cm <sup>2</sup>	inH <sub>2</sub> O vid 68 °F	cmH <sub>2</sub> O vid 4 °C	
Out_Scale (Utsig- nalsskala)	Skala c	och måtte	enheter		

## **Exempel för tryck**

Parametrar Ange data		
Kanal	1	
L_Type (Typ L)	Direkta	
XD_Scale (XD-skala)     Se listan över måttenheter som stöds.		
Anm Välj endast de enheter som enheten har stöd för.		
Out_Scale (Utsignalsskala)	Ställ in värden utanför driftsområdet.	

## Exempel för DP-flöde

Parametrar	Ange data
Kanal	1
L_Type (Typ L)	Square Root (Kvadratrot)
XD_Scale (XD-skala)	0–100 inH <sub>2</sub> vid 68 °F

Parametrar	Ange data
<mark>Anm</mark> Välj endast de enheter som enheten ha	r stöd för.
Out_Scale (Utsignalsskala)	0–20 GPM
Low_Flow_Cutoff (Avstängning vid lågt flöde)	inH <sub>2</sub> O vid 68 °F

#### Exempel för DP-nivå

Parametrar Ange data	
Kanal 1	
L_Type (Typ L)	Indirect (Indirekt)
XD_Scale (XD-skala)	0–300 inH <sub>2</sub> O vid 68 °F
Anm Välj endast de enheter som enheten har stöd för.	
Out_Scale (Utsignalsskala)	0–25 ft

### 3.6.4 Visa tryck på LCD-displayen

Markera kryssrutan **Pressure (Tryck)** på skärmen Display Configuration (Konfigurera display).

# 3.7 Nolljustera transmittern

#### Anm

Transmittrar levereras fullständigt kalibrerade enligt önskemål eller med tillverkarens grundvärden med naturlig skala (omfång = övre områdesgräns).

En nolljustering är en enkelpunktsjustering som används för att kompensera monteringsläge och effekter av statiskt tryck. Se vid nolljustering till att utjämningsventilen är öppen och att alla vätskefyllda impulsrör har fyllts till rätt nivå.

Transmittern tillåter endast justering av tre till fem procent URL-nollfel. Använd XD\_Scaling, Out\_Scaling och indirekt L\_Type från AI-blocket for att kompensera för felet om du har ett större nollfel.

#### Arbetsordning

- 1. Så här använder du guidestyrd konfiguration:
  - a) Gå till Configure (Konfigurera) > Guided Setup (Guidestyrd konfiguration) och välj **Zero Trim (Nolljustering)**.

- b) Metoden utför nolljustering.
- 2. Så här använder du manuell konfiguration:
  - a) Gå till Overview (Översikt) > Calibration (Kalibrering) > Sensor Trim (Sensorjustering) och välj **Zero Trim (Nolljustering)**.
  - b) Metoden utför nolljustering.

# 4 Produktintyg

Vers. 1,2

# 4.1 Information om EU-direktiv

En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse finns i slutet av snabbstartsguiden. Den senaste versionen av EU-försäkran om överensstämmelse finns på Emerson.com/Rosemount.

# 4.2 Intyg för användning i icke explosionsfarliga miljöer

Som en rutinåtgärd har transmittern undersökts och testats för att kontrollera att utförandet uppfyller grundläggande elektriska, mekaniska och brandskyddsmässiga krav av ett nationellt erkänt testlaboratorium (Nationally Recognized Testing Laboratory, NRTL) auktoriserat av Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA, USA:s motsvarighet till Arbetsmiljöverket).

# 4.3 Utrustningsinstallation i Nordamerika

Enligt amerikanska National Electrical Code<sup>®</sup> (NEC) och Canadian Electrical Code (CEC) får divisionsmärkt utrustning användas i zoner och zonmärkt utrustning i divisioner. Märkdata måste vara lämplig för områdesklassificering, gastyp och temperaturklass. Denna information definieras tydligt i respektive norm.

# 4.4 Intyg för användning i farliga miljöer

#### Anm

Enhetens omgivningstemperatur och elektriska parametrar kan begränsas till de nivåer som dikteras av certifikatparametrar för farliga platser.

# 4.5 Nordamerika

Enligt amerikanska National Electrical Code<sup>®</sup>- (NEC) och Canadian Electrical Code-certifieringen (CEC) får divisionsmärkt utrustning användas i zoner och zonmärkt utrustning i divisioner. Märkdata måste vara lämplig för områdesklassificering, gastyp och temperaturklass. Denna information definieras tydligt i respektive norm.

#### 4.5.1 I5 USA inre säkerhet och gnistfrihet

**Certifikat:** FM16US0231X (HART)

Standar-	FM-klass 3600 – 2011, FM-klass 3610 – 2010, FM-klass 3611
der:	– 2004, FM-klass 3810 – 2005, ANSI/NEMA 250 – 2008

Märkdata:IS CL I, DIV 1, GP A, B, C, D; CL II, DIV 1, GP E, F, G; Klass III; DIV1 vid anslutning enligt Rosemount-ritning 02051-1009; KlassI, zon 0; AEx ia IIC T4; NI CL 1, DIV 2, GP A, B, C, D; T4(-50 °C  $\leq$  $T_a \leq +70$  °C); Typ 4x

#### Särskilt användningsförhållande:

- 1. 1. Huset till transmittermodell 2051 innehåller aluminium och betraktas som en potentiell antändningsrisk vid slag, stötar eller friktion. laktta försiktighet under installationen för att förhindra slag, stötar och friktion.
- **Certifikat:** 2041384 (HART/fältbuss/PROFIBUS<sup>®</sup>)

 
 Standarder:
 ANSI/ISA 12.27.01-2003, CSA-std C22.2 nr 142-M1987, CSAstd C22.2. Nr. 157-92

Märkdata:IS CL I, DIV 1, GP A, B, C, D; CL II, DIV 1, GP E, F, G; Klass III;<br/>DIV 1 vid anslutning enligt Rosemount-ritning 02051-1009;<br/>Klass I, zon 0; AEx ia IIC T4; NI CL 1, DIV 2, GP A, B, C, D; T4( $-50 \text{ °C} \le T_a \le +70 \text{ °C}$ ); Typ 4x

### 4.5.2 I6 Kanada inre säkerhet

#### **Certifikat:** 2041384

- **Standarder:** CSA Std. C22.2 Nr. 142-M1987, CSA Std. C22.2 Nr. 213-M1987, CSA Std. C22.2. nr 157-92, CSA-std. C22.2 Nr. 213-M1987, ANSI/ISA 12.27.01 – 2003, CAN/CSA-E60079-0:07, CAN/CSA-E60079-11:02
- **Märkdata:** Egensäker för klass I, division 1, grupp A, B, C och D vid anslutning enligt Rosemount-ritning 02051-1008. Ex ia IIC T3C. Enkel försegling. Kapslingsklass 4X

# 4.6 Europa

## 4.6.1 I1 ATEX inre säkerhet

Certifikat:	Baseefa08ATEX0129X
Standarder:	SS-EN60079-0:2012+A11:2013, SS-EN60079-11:2012
Märkdata:	Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga ( $-60 \degree C \le T_a \le +70 \degree C$ )

#### Tabell 4-1. Ingångsparametrar

Parameter	HART	Fältbuss/PROFIBUS
Spänning (U <sub>i</sub> )	30 V	30 V
Strömstyrka l <sub>i</sub>	200 mA	300 mA

	51	4 7
Parameter	HART	Fältbuss/PROFIBUS
Effekt (P <sub>i</sub> )	1 W	1,3 W
Kapacitans (C <sub>i</sub> )	0,012 μF	0 μF

### Tabell 4-1. Ingångsparametrar (forts.)

 $0 \, \text{mH}$ 

#### Särskilda förhållanden för säker användning (X):

0 mH

- 1. Om apparaten är utrustad med en 90 V-transientdämpare (tillval) klarar den inte testet för 500 V-isolering från jord. Hänsyn till denna omständighet måste tas vid installationen.
- 2. Skyddskåpan kan vara tillverkad av aluminiumlegering och ha en skyddsfinish i polyuretanlack. Var dock försiktig och skydda den mot slag, stötar och nötning om den monteras i zon 0 från jordtest, och detta måste tas i beräkning under installation.

# 4.7 Övriga världen

## 4.7.1 I7 IECEx inre säkerhet

Induktans (L<sub>i</sub>)

Certifikat:	IECEx BAS 08.0045X
Standarder:	IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011
Märkdata:	Ex ia IIC T4 Ga (−60 °C ≤ T <sub>a</sub> ≤ +70 °C)

#### Tabell 4-2. Ingångsparametrar

Parameter	HART	Fältbuss/PROFIBUS	
Spänning (U <sub>i</sub> )	30 V	30 V	
Strömstyrka l <sub>i</sub>	200 mA	300 mA	
Effekt (P <sub>i</sub> )	1 W	1,3 W	
Kapacitans (C <sub>i</sub> )	0,012 μF	0 μF	
Induktans (L <sub>i</sub> )	0 mH	0 mH	

### Särskilda förhållanden för säker användning (X):

- 1. Om apparaten är utrustad med en 90 V-transientdämpare (tillval) klarar den inte testet för 500 V-isolering från jord. Hänsyn till denna omständighet måste tas vid installationen.
- Skyddskåpan kan vara tillverkad av aluminiumlegering och ha en skyddsfinish i polyuretanlack. Var dock försiktig och skydda den mot slag, stötar och nötning om den monteras i zon 0.

3. Utrustningen innehåller tunna väggmembran. Vid installation, underhåll och användning ska hänsyn tas till de miljöförhållanden som membranen kommer att utsättas för. Tillverkarens anvisningar för installation och underhåll ska följas i detalj för att garantera säkerhet under dess förväntade livslängd.

# 4.8 Ytterligare intyg

## 3-A®

Alla Rosemount 2051HT-transmittrar med följande anslutningar är 3-Agodkända och märkta:

T32: 1½ tums Tri-Clamp

T42: 2 tums Tri-Clamp

Om processanslutning B11 väljs ska beställningstabellen i produktdatabladet för Rosemount 1199-tryckförmedlare följas för tillgängliga 3-A- intyg.

Ett 3-A-intyg om överensstämmelse finns att tillgå om du väljer tillvalskod QA.

#### EHEDG

Alla Rosemount 2051HT- transmittrar med följande anslutningar är EHEDGgodkända och märkta:

T32: 1½ tums Tri-Clamp

T42: 2 tums Tri-Clamp

Om processanslutning B11 väljs ska beställningstabellen i produktdatabladet för Rosemount 1199-tryckförmedlare följas för tillgängliga EHEDG- intyg.

Ett EHEDG-intyg om överensstämmelse finns att tillgå om du väljer tillvalskod QE.

Kontrollera att packningen som valts för installationen är godkänd och uppfyller kraven i både tillämpnings- och EHEDG-intyget.

# 4.9 Försäkran om överensstämmelse för Rosemount 2051HT

U-försäkran om överensstämmelse **EMERSON** Nr: RMD 1115 vers. C Vi, Rosemount Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317-9685 USA intygar på eget ansvar att följande produkt: Rosemount<sup>™</sup> 2051HT trycktransmittrar tillverkade av, Rosemount Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317-9685 USA till vilken denna försäkran hänför sig, överensstämmer med föreskrifterna i de EU-direktiv, inklusive de senaste tilläggen, som framgår av bifogad tabell. Förutsättningen för överensstämmelse baseras på tillämpningen av de harmoniserade standarderna och, när så är tillämpligt eller erforderligt, ett intyg från ett till EU anmält organ, vilket framgår av bifogadtabell. cht fi Vice President of Global Quality (namnteckning) (befattning) Chris LaPoint 2019-10-28; Shakopee, MIN USA (datum för utfärdande och plats) (namn) Sida 1 av 3

U-försäkran om överensstämmelse CE						
Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC, 2014/30/EU) Rosemount 2051HT-trycktransmittrar Harmoniserade Standarder: SS-EN 61326-1:2013 och SS-EN 61326-2-3:2013						
Direktivet om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS, 2011/65/EU) Rosemount 2051HT-trycktransmittrar Harmoniserade Standarder: SS-EN 50581:2012						
Förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel						
Förordning (EG) nr 2023/2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (GMP). Ytan och det material som kommer i kontakt med livsmedel består av materialen nedan:						
Produkt Beskrivning Material i kontakt m ed livsm ed el						
2051HT   Trycktransmitter   316L SST Användaren är ansvarig för testning av enheternas lämplighet för avsedd tillämpning. Kunden är ansvarig för att bestämma om ordalydelsen avseende avsedd tillämpning överensstämmer med gällande lagar						
ATEX-direktiv (2014/34/EU)						
Rosemount 2051HT-trycktransmittrar						
BASEEFA08ATEX0129X - egensäkerhetsintyg Utrustning grupp II, kategori 1 G Ex ia IIC T4 Ga, T4 (-20°C ≤ Ta ≤ +70 °C)						
Harmoniserade Standarder: SS-EN 60079-0: 2012 + A11: 2013 SS-EN 60079-11: 2012						
Sida2av3						



# 4.10 China RoHS

<i>含有China RoHS管控物质超过最大浓度限值的部件型号列表</i> Rosemount 2051HT List of Rosemount 2051HT Parts with China RoHS Concentration above MCVs								
<del>部件</del> 名称 Part Name	有害物质 / Hazardous Substances							
	铅 Lead (Pb)	录 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	<del>六价铬</del> Hexavalent Chromium (Cr +6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴联苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)		
电子组件 Electronics Assembly	х	О	0	О	0	0		
壳体组件 Housing Assembly	0	0	0	0	0	0		
传感器组件 Sensor Assembly	х	0	0	0	0	0		

本表格系依据SJ/T11364的规定而制作.

This table is proposed in accordance with the provision of SJ/T11364.

O: 意为该滞件的所有均质材料中该有害物质的含量均低于GB/T 26572 所规定的限量要求.
O: Indicate that said hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

X: 意为在该部件所使用的所有均质材料里,至少有一类均质材料中该有害物质的含量高于GB/T 26572所规定的限量要求. X: Indicate that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

# 

Snabbstartsguide 00825-0212-4591, Rev. BA November 2019

#### Huvudkontor

Emerson Automation Solutions 6021 Innovation Blvd. Shakopee, MN 55379 USA

- 🕕 +1 800 999 9307 eller
- 1 952 906 8888
- 🕒 +1 952 204 8889
- RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

#### Regionkontor för Europa

Emerson Automation Solutions Europe GmbH Neuhofstrasse 19a P.O. Box 1046 CH 6340 Baar Schweiz 1 +41 (0) 41 768 6111

- +41 (0) 41 768 6300
- RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

#### Regionkontor för Mellanöstern och Afrika

Emerson Automation Solutions Emerson FZE P.O. Box 17033 Jebel Ali Free Zone - South 2 Dubai, Förenade Arabemiraten

- 🕕 +971 4 8118100
- 🕞 +971 4 8865465
- RFQ.RMTMEA@Emerson.com

in Linkedin.com/company/Emerson-Automation-Solutions

Twitter.com/Rosemount\_News

🖪 Facebook.com/Rosemount

🔛 Youtube.com/user/

RosemountMeasurement

#### Regionkontor för Latinamerika

Emerson Automation Solutions 1300 Concord Terrace, Suite 400 Sunrise, FL 33323, USA

- +1 954 846 5030
- 🕞 +1 954 846 5121
- RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

#### Regionkontor för Asien och Stillahavsregionen

Emerson Automation Solutions 1 Pandan Crescent Singapore 128461

- 🕕 +65 6777 8211
- 🕞 +65 6777 0947
- C Enquiries@AP.Emerson.com

#### Emerson Process Management AB Box 1053 S-65115 Karlstad Sverige III +46 (54) 17 27 00

+46 (54) 17 27 00
+46 (54) 21 28 04

©2019 Emerson. Med ensamrätt.

Emersons försäljningsvillkor finns att tillgå på förfrågan. Emerson-logotypen är ett varu- och servicemärke som tillhör Emerson Electric Co. Rosemount är ett märke som tillhör ett av företagen i Emerson-familjen. Alla andra märken tillhör sina respektive ägare.



ROSEMOUNT