Snelstartgids 00825-0211-4101, Rev. GC Februari 2019

Rosemount[®] 2051-druktransmitter Rosemount 2051CF-serie flowmetertransmitter

met FOUNDATION[™]-fieldbusprotocol



Opmerking

Controleer voordat u de transmitter installeert of de juiste device driver op de hostsystemen is geïnstalleerd. Zie "Gereedheid van het systeem" op pagina 3.



ROSEMOUNT

MEDEDELING

Deze installatiegids bevat elementaire richtlijnen voor Rosemount 2051-transmitters. Hij bevat geen instructies voor configuratie, diagnostiek, onderhoud, reparaties of probleemoplossing, of voor explosieveilige, drukvaste of intrinsiek veilige (I.S.) installaties. Raadpleeg de naslaghandleiding van de 2051 (publicatienummer 00809-0200-4101) voor nadere instructies. Deze handleiding is tevens in elektronische vorm beschikbaar op www.emerson.com/rosemount.

A WAARSCHUWING

Explosies kunnen ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.

Bij installatie van deze transmitter in een explosiegevaarlijke omgeving moeten de geldende plaatselijke, landelijke en internationale normen, voorschriften en procedures worden gevolgd. Raadpleeg het gedeelte over goedkeuringen in de naslaghandleiding van de 2051 voor bepalingen in verband met veilige installatie.

 Verwijder bij een explosieveilige/drukvaste installatie de transmitterdeksels niet terwijl er stroom staat op het toestel.

Lekkage van het procesmedium kan leiden tot lichamelijk en zelfs dodelijk letsel.

• Om proceslekken te voorkomen mag u alleen de O-ring gebruiken die speciaal is ontworpen om af te dichten in combinatie met de bijbehorende flensadapter.

Elektrische schokken kunnen ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.

 Voorkom aanraking van de draden en aansluitklemmen. De draden kunnen onder hoge spanning staan, die elektrische schokken kan veroorzaken.

Kabelgoot-/kabelingangen

 Tenzij anders vermeld zijn de kabelgoot-/kabelingangen in de transmitterbehuizing voorzien van een ¹/2-14 NPT-draad. Gebruik alleen pluggen, adapters, wartels en kabelgoten met een geschikte schroefdraad wanneer u deze openingen afsluit.

Inhoud	
Gereedheid van het systeem	pagina 3
Controleer of de device driver juist is	pagina 3
Transmitter installeren	pagina 4
Labelen	pagina 8
Draaien van de behuizing	pagina 9
Stel de schakelaars in	pagina 10
Bedrading, aarding en opstarten	pagina 11
Verricht de configuratie	pagina 13
Nulpuntstrim transmitter	pagina 21
Productcertificeringen	pagina 22

Gereedheid van het systeem

Controleer of de device driver juist is

- Controleer of de meest recente device driver (DD/DTM[™]) is geïnstalleerd op uw systemen om een goede communicatie te verzekeren.
- U kunt de juiste device driver downloaden van de downloadsite van de leverancier van uw hostapparaat, van www.emerson.com of van www.fieldbus.org.

Instrumentrevisies en device drivers Rosemount 2051

Tabel 1 bevat de informatie die u nodig hebt om te verzekeren dat u beschikt over de juiste device driver en documentatie voor uw instrument.

Tabel 1. Rosemount 2051 FOUNDATION-fieldbus-instrumentrevisies en bestanden

Instrument- revisie ⁽¹⁾	Host	Device driver (DD) ⁽²⁾	Te verkrijgen op	Device driver (DTM)	Documentnum- mer handleiding
	Alle	DD4: DD Rev. 1	www.fieldbus.org		
	Alle	DD5: DD Rev. 1	www.fieldbus.org		
2	Emerson	AMS V 10.5 of hoger: DD Rev. 2	www.emerson.com	www.emerson.com	00809-0200-4101 Rev. BA of nieuwer
	Emerson	AMS V 8 tot 10.5: DD Rev. 1	www.emerson.com		
	Emerson	375/475: DD Rev. 2	www.fieldcommunicator.com		
1	Alle	DD4: DD Rev. 4	www.fieldbus.org		
	Alle	DD5: N.v.t.	N.v.t.		00800 0700 4101
	Emerson	AMS Rev. 8 of hoger: DD Rev. 2	www.emerson.com	www.emerson.com	Rev. AA
	Emerson	375/475: DD Rev. 2	www.fieldcommunicator.com		

1. De FOUNDATION-fieldbus-instrumentrevisie kan worden gelezen met een voor FOUNDATION-fieldbus geschikt configuratie-instrument.

2. In de bestandsnamen voor de device driver worden de instrument- en DD-revisie gebruikt. Om over alle functies te kunnen beschikken, moet de juiste device driver geïnstalleerd zijn op uw hosts voor besturing en middelenbeheer, en op uw configuratie-instrumenten.

Afbeelding 1. Volgordeschema installatie



Transmitter installeren

Stap 1: Monteer de transmitter

Vloeistoftoepassingen

- 1. Breng poorten aan op de zijkant van de leiding.
- 2. Monteer naast of onder de poorten.
- 3. Monteer de transmitter met de aftap-/ontluchtingskranen omhoog.



Gastoepassingen

- 1. Breng poorten aan in de boven- of zijkant van de leiding.
- 2. Monteer naast of boven de poorten.



Coplanar

Coplanar

In-line



In-line

Stoomtoepassingen

- 1. Breng poorten aan op de zijkant van de leiding.
- 2. Monteer naast of onder de poorten.
- 3. Vul de impulsleidingen met water.







1. 5/16 x 1 1/2 paneelbouten door klant aan te schaffen.

Overwegingen m.b.t. boutbevestiging

Als voor de installatie van de transmitter de montage van procesflenzen, kranenblokken of flensadapters is vereist, dient u met het oog op optimale prestatiekenmerken van de transmitters de montagerichtlijnen te volgen om een goede afdichting te waarborgen. Gebruik uitsluitend de bij de transmitter geleverde bouten of bouten die door Emerson los worden verkocht. Afbeelding 3 op pagina 6 toont veelgebruikte transmitterinstallaties met vermelding van de boutlengte die voor een goede transmittermontage is vereist.



- C. Transmitter met traditionele flens en optionele flensadapters
- D. Transmitter met Coplanar-flens en optionele kranenblok- en flensadapters

Gewoonlijk worden bouten van koolstofstaal of roestvast staal gebruikt. Controleer het materiaal door naar de markeringen op de boutkop te kijken en deze te vergelijken met Tabel 2 op pagina 7. Als het boutmateriaal niet staat weergegeven in Tabel 2, kunt u zich voor nadere inlichtingen wenden tot de plaatselijke vertegenwoordiger van Emerson.

Bouten van koolstofstaal hebben geen smering nodig en op bouten van roestvast staal is een laagje smeermiddel aangebracht om de installatie te vergemakkelijken. Bij geen van beide bouttypen mag voor het aanbrengen extra smeermiddel worden aangebracht.

Gebruik de volgende procedure voor het installeren van de bouten:

- 1. Draai de bouten handvast aan.
- 2. Haal de bouten kruislings aan tot de initiële momentwaarde. Zie Tabel 2 voor de initiële momentwaarde.
- 3. Haal de bouten volgens hetzelfde kruispatroon aan tot de definitieve momentwaarde. Zie Tabel 2 voor de definitieve momentwaarde.
- 4. Controleer of de flensbouten uit de boutopeningen in de sensormodule steken voordat u er druk op zet.

Tabel 2. Momentwaarden voor flens- en flensadapterbouten

Boutmateriaal	Kopmarkeringen	Initiële momentwaarde	Definitieve momentwaarde
Koolstofstaal (CS)	B7M	34 Nm (300 lbin.)	73,5 Nm (650 lbin.)
Roestvast staal (SST)	$ \begin{array}{ c c c c c } \hline & & & & & & \\ \hline & & & & & \\ \hline & & & &$	17 Nm (150 lbin.)	34 Nm (300 lbin.)

O-ringen bij flensadapters

A WAARSCHUWING

Als er verkeerde O-ringen op de flensadapters worden aangebracht, kan lekkage van procesmedium ontstaan, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel als gevolg. De twee flensadapters zijn herkenbaar aan hun unieke O-ringgroeven. Gebruik uitsluitend de O-ring die bestemd is voor de specifieke flensadapter, hieronder afgebeeld.

Afbeelding 4. Locatie O-ring



- B. O-ring
- C. Op basis van PTFE
- D. Elastomeer

Telkens als de flenzen of adapters worden verwijderd, moeten de O-ringen op het oog worden geïnspecteerd. Vervang de O-ringen als er tekenen van schade zijn, bijvoorbeeld inkepingen of kerven. Bij vervanging van de O-ringen moeten de flensbouten en uitlijningsschroeven na het aanbrengen opnieuw tot het juiste moment worden aangehaald, ter compensatie van verschuivingen doordat de O-ring van PTFE nog geheel in de groef moet vallen.

Montagerichting inline-verschildruktransmitter

De drukpoort aan de lage kant (ref. atmosferische druk) op de inlineverschildruktransmitter bevindt zich in de hals van de transmitter, achter de behuizing. Het ontluchtingstraject ligt 360° rond de transmitter tussen de behuizing en de sensor. (Zie Afbeelding 5.)

Houd het ontluchtingstraject vrij van obstructies zoals verf, stof en smeermiddel, door de transmitter zo te monteren dat vloeistof kan wegstromen.

Afbeelding 5. Drukpoort aan lage kant inline-verschildruktransmitter

A. Locatie drukpoort

Stap 2: Labelen

Inbedrijfstellingslabel (papier)

Gebruik het verwijderbare label dat met de transmitter wordt meegeleverd om bij te houden welk instrument zich op een bepaalde locatie bevindt. Zorg dat het label voor het fysieke instrument (het PD-labelveld) op beide plaatsen goed is ingevuld op het verwijderbare inbedrijfstellingslabel en scheur bij elke transmitter het onderste gedeelte eraf.

Opmerking

De instrumentbeschrijving die in het hostsysteem is geladen, moet van dezelfde revisie zijn als dit instrument, zie "Gereedheid van het systeem" op pagina 3.

Afbeelding 6. Inbedrijfstellingslabel



Opmerking

De instrumentbeschrijving die in het hostsysteem is geladen, moet van dezelfde revisie zijn als dit instrument. U kunt de instrumentbeschrijving downloaden van de website van het hostsysteem of van www.rosemount.com door onder Product Quick Links (snelle productlinks) de optie Download Device Drivers (device drivers downloaden) te selecteren. Of u kunt naar www.fieldbus.org gaan en daar de optie End User Resources (hulpmiddelen eindgebruikers) selecteren.

Stap 3: Draaien van de behuizing

Om de toegang tot de bedrading te verbeteren of de optionele lcd-display beter af te kunnen lezen:



- 1. Draai de stelschroefvoor het draaien van de behuizing los.
- 2. Draai de behuizing eerst rechtsom naar de gewenste stand.

- 3. Als de schroefdraad niet genoeg ruimte biedt om de gewenste stand te bereiken, draait u de behuizing linksom naar de gewenste stand (tot maximaal 360° terug vanaf de limiet van de schroefdraad).
- 4. Haal de stelschroef voor het draaien van de behuizing aan met maximaal 7 lb.-in. nadat de behuizing naar wens is gedraaid.

Stap 4: Stel de schakelaars in

Stel de configuratie van de simulatie- en de beveiligingsschakelaar vóór installatie in zoals afgebeeld in Afbeelding 8.

- Met de simulatieschakelaar kunt u gesimuleerde waarschuwingen en een gesimuleerde AI-blokstatus en waarden in- of uitschakelen. De standaardstand van de simulatieschakelaar is ingeschakeld.
- Met de beveiligingsschakelaar staat u toe (symbool ontgrendeling) of voorkomt u (symbool vergrendeling) dat configuratie van de transmitter plaatsvindt.
 - De standaardinstelling is uit (symbool ontgrendeling).
 - De beveiligingsschakelaar kan in de software in- of uitgeschakeld worden.

Volg de onderstaande procedure voor het wijzigen van de configuratie van de schakelaars:

- 1. Beveilig na installatie van de transmitter de kring en sluit de spanning af.
- 2. Verwijder het behuizingsdeksel dat zich tegenover de veldaansluitingen bevindt. Verwijder het deksel van het instrument niet in een explosiegevaarlijke omgeving als er spanning op het circuit staat.
- 3. Zet de beveiligings- en de simulatieschakelaar in de gewenste stand.
- 4. Plaats het behuizingsdeksel terug.

Opmerking

Het is aan te bevelen om de bouten van het deksel zo ver aan te draaien dat er geen ruimte meer is tussen het deksel en de behuizing.

Afbeelding 8. Simulatie- en beveiligingsschakelaar



- A. Stand voor simulatie uit
- B. Simulatieschakelaar
- C. Stand voor simulatie aan (standaard)
- D. Stand voor beveiliging vergrendeld
- E. Beveiligingsschakelaar
- F. Stand voor beveiliging ontgrendeld (standaard)

Stap 5: Bedrading, aarding en opstarten

Gebruik koperdraad met een doorsnede die groot genoeg is om ervoor te zorgen dat de spanning over de voedingsaansluitingen van de transmitter niet tot onder 9 V d.c. zakt. De voedingsspanning kan variëren, met name onder abnormale omstandigheden, zoals bij gebruik van accuvoeding. Onder normale bedrijfsomstandigheden wordt een voedingsspanning van ten minste 12 V d.c. aanbevolen. Gebruik van afgeschermde kabel van type A met getwiste draadparen wordt aanbevolen.

1. Sluit voor voeding van de transmitter de voedingsdraden aan op de aansluitklemmen die op het etiket op het aansluitklemmenblok staan aangegeven.



- A. Afstand zo klein mogelijk houden
- B. Afscherming afknippen en isoleren
- C. Aansluitklem aarde (kabelafscherming niet op transmitter aarden)
- D. Afscherming isoleren
- E. Afstand zo klein mogelijk houden
- F. Afscherming weer verbinden met aardpunt voeding

Opmerking

De voedingsaansluitklemmen op de 2051 zijn polariteitsongevoelig, wat inhoudt dat bij het aansluiten op de voedingsaansluitklemmen de elektrische polariteit van de voedingsdraden er niet toe doet. Als er polariteitsgevoelige instrumenten op het segment worden aangesloten, moet de polariteit van de aansluitklemmen worden aangehouden. Bij het aansluiten van draden op de schroefaansluitingen is het gebruik van gekrimpte kabelschoenen aanbevolen.

2. Draai de aansluitklemschroeven aan om te zorgen dat er goed contact is. Verder is er geen voeding nodig.

Aarding van signaalbedrading

Laat de signaalbedrading niet samen met voedingsbedrading door een (open) kabelgoot of in de buurt van zware elektrische apparatuur lopen. De buitenkant van de elektronicabehuizing en de binnenzijde van het compartiment voor aansluitingen zijn voorzien van aardklemmen. Deze aarding wordt gebruikt als er klemmenblokken voor overspanningsbeveiliging zijn geïnstalleerd, of om aan de plaatselijke voorschriften te voldoen.

- 1. Verwijder het behuizingsdeksel van de veldaansluitingen.
- 2. Sluit het bedradingspaar aan en aard het zoals aangegeven in Afbeelding 9.
 - a. Knip de kabelafscherming zo kort mogelijk af en isoleer hem van de transmitterbehuizing.

De kabelafscherming mag NIET op de transmitter worden geaard; als de kabelafscherming de transmitterbehuizing raakt, kan dit aardlussen vormen die de communicatie verstoren.

- b. Sluit de kabelafschermingen continu aan op het aardpunt van het voedingscircuit.
- c. Sluit de kabelafschermingen van het gehele segment aan op één goed aardpunt op het voedingscircuit.

Opmerking

Onjuiste aarding is de meest voorkomende oorzaak van problemen met de segmentcommunicatie.

- 3. Plaats het behuizingsdeksel terug. Aanbevolen wordt om de bouten van het deksel zo ver aan te draaien dat er geen ruimte meer is tussen het deksel en de behuizing.
- 4. Sluit alle ongebruikte kabelopeningen en dicht ze af.

Voeding

Voor een goede werking en beschikbaarheid van alle functies van de transmitter is 9 tot 32 V d.c. vereist (9 tot 30 V d.c. voor intrinsieke veiligheid en 9 tot 17,5 V d.c. voor FISCO intrinsieke veiligheid).

Spanningsstabilisator

Fieldbussegmenten vereisen een spanningsstabilisator om de voeding te isoleren en het segment te filteren en los te koppelen van andere segmenten die op dezelfde voeding zijn aangesloten.

Aarding

De signaalbedrading van het fieldbussegment kan niet worden geaard. Als een van de signaaldraden wordt geaard, wordt het volledige fieldbussegment uitgeschakeld.

Aarding draadmantel

Om het fieldbussegment te beschermen tegen ruis zijn aardingstechnieken nodig waarbij de afgeschermde draad op één punt geaard wordt, om te voorkomen dat een aardlus ontstaat. Sluit de kabelafschermingen van het gehele segment aan op één goed aardpunt op het voedingscircuit.

Afsluiting signaal

Bij elk fieldbussegment moet zowel aan het begin als aan het einde van het segment een afsluitweerstand worden aangebracht.

Instrumenten vinden

Instrumenten worden vaak over langere perioden door meerdere personen geïnstalleerd, geconfigureerd en in bedrijf gesteld. De functie "Locate Device" (instrument lokaliseren) kan helpen bij het vinden van het gewenste instrument.

Klik op het scherm "Overview" (overzicht) op het instrument op de knop "Locate Device" (instrument lokaliseren). Er wordt nu een procedure gestart waarmee u het bericht "Find me" (vind mij) of een zelfgekozen bericht kunt weergeven op de lcd-display van het instrument.

Als de gebruiker de functie Instrument lokaliseren weer afsluit, hervat de lcd-display op het instrument normaal bedrijf.

Opmerking

Op sommige hosts wordt de functie Instrument lokaliseren niet ondersteund in de DD.

Stap 6: Verricht de configuratie

Bij elk host- of configuratie-instrument voor FOUNDATION-fieldbussen werkt het weergeven en uitvoeren van configuraties anders. Sommige maken gebruik van instrumentbeschrijvingen (Device Descriptions, DD) of DD-methoden voor configuratie en om gegevens op verschillende platforms consistent weer te geven. Deze functies hoeven niet te worden ondersteund door een host- of configuratie-instrument. Volg de volgende blokvoorbeelden voor het uitvoeren van een basisconfiguratie van de transmitter. Zie voor meer geavanceerde configuraties de naslaghandleiding voor de 2051 (publicatienummer 00809-0200-4101, Rev. BA).

Opmerking

DeltaV-gebruikers dienen DeltaV Explorer te gebruiken voor het hulpmiddel- en het transducerblok, en Control Studio voor de functieblokken.

Configureren van het AI-blok

Als uw configuratie-instrument Dashboard DD's of DTM's ondersteunt, kunt u zowel de begeleide setupprocedure als handmatige setup gebruiken. Als uw configuratie-instrumenten geen Dashboard DD's of DTM's ondersteunen, gebruik dan handmatige setup. Voor beide stappen volgen hieronder navigatie-instructies. De in elke stap gebruikte schermen worden ook weergegeven in Afbeelding 11, de menustructuur voor basisconfiguratie.





(Tekst) – naam van selectie op bovenliggend menuscherm om dit scherm te bereiken Vetgedrukte tekst – geautomatiseerde methoden Onderstreepte tekst – nummers configuratietaak uit configuratiestroomschema

Snelstartgids



Standaardtekst – beschikbare navigatieopties

(Tekst) – naam van selectie op bovenliggend menuscherm om dit scherm te bereiken **Vetgedrukte tekst – geautomatiseerde methoden** Onderstreepte tekst – nummers configuratietaak uit configuratiestroomschema

Voordat u begint

Zie Afbeelding 10 voor een grafische weergave van de stapsgewijze procedure voor basisconfiguratie van het instrument. Voordat u begint met de configuratie kan het nodig zijn om het instrumentlabel te controleren of om de hardware- of softwarematige schrijfbeveiliging op de transmitter uit te schakelen. Volg hiervoor stap 1-3 hieronder. Is dit niet nodig, ga dan door naar "Naar Al-blokconfiguratie navigeren" hieronder.

- 1. Instrumentlabel controleren:
 - a. Navigatie: selecteer in het overzichtsscherm "Instrumentinformatie" om het instrumentlabel te controleren.

- 2. Schakelaars controleren (zie Afbeelding 8):
 - a. Controleer of de schakelaar voor schrijfbeveiliging in de ontgrendelde stand staat als de schakelaar in de software ingeschakeld is.
- 3. Software-schrijfbeveiliging uitschakelen:
 - a. Navigatie: selecteer in het overzichtsscherm "Instrumentinformatie" en vervolgens het tabblad "Security and Simulation" (beveiliging en simulatie).
 - b. Verricht de procedure "Write Lock Setup" (instelling schrijfbeveiliging) om de vergrendeling van de software-schrijfbeveiliging uit te schakelen.
 - c. Zet de regelkring in de stand "Manual" (handmatig) voordat u begint met Configuratie AI-blok.

Zet de regelkring in de stand "Manual" (handmatig) voordat u begint met configuratie van het analoge-ingangblok.

Configuratie Al-blok

- 1. Begeleide setup gebruiken:
 - a. Navigeer naar Configure (configureren) en dan naar Guided Setup (begeleide setup).
 - b. Selecteer "AI Block Unit Setup" (setup AI-blokeenheid).

Opmerking

Bij de begeleide setup worden alle stappen automatisch in de juiste volgorde doorlopen.

- 2. Handmatige setup gebruiken:
 - a. Navigeer naar Configureren, Manual Setup (handmatige setup), Process Variable (procesvariabele).
 - b. Selecteer "AI Block Unit Setup" (setup AI-blokeenheid).
 - c. Zet het AI-blok in de stand "Out of Service" (buiten bedrijf).

Opmerking

Volg bij handmatige setup de stappen in de volgorde zoals beschreven in de "Configureren van het Al-blok".

Opmerking

Voor uw gemak is Al-blok 1 al gekoppeld aan de primaire variabele voor de transmitter, en moet daar ook voor worden gebruikt. Al-blok 2 is al gekoppeld aan de sensortemperatuur van de transmitter.

- Kanaal 1 is de primaire variabele.
- Kanaal 2 is de sensortemperatuur.

Opmerking

Stap 4 t/m Stap 7 worden bij begeleide setup in een keer stapsgewijs uitgevoerd, en bij handmatige setup op een enkel scherm.

Als het in Stap 3 geselecteerde L_TYPE "Direct" is, zijn Stap 4, Stap 5 en Stap 6 niet nodig. Als het geselecteerde L_TYPE "Indirect" is, is Stap 6 niet nodig. Bij gebruik van begeleide setup worden zulke onnodige stappen automatisch overgeslagen.

- 3. Signaalconditionering "L_TYPE" selecteren uit het vervolgkeuzemenu:
 - a. Selecteer L_TYPE: "Direct" voor drukmetingen met de standaardeenheden van het instrument.
 - b. Selecteer L_TYPE: "Indirect" voor andere druk- of niveau-eenheden.
 - c. Selecteer L_TYPE: "Indirect Square Root" (indirecte vierkantswortel) voor flow-eenheden.
- 4. "XD_SCALE" instellen op de schaalpunten 0% en 100% (het transmitterbereik):
 - a. Selecteer XD_SCALE_UNITS uit het vervolgkeuzemenu.
 - b. Voer het 0%-punt voor XD_SCALE in. Voor niveautoepassingen kan dit verhoogd of onderdrukt worden.
 - c. Voer het 100%-punt voor XD_SCALE in. Voor niveautoepassingen kan dit verhoogd of onderdrukt worden.
 - d. Als L_TYPE "Direct" is, kan het AI-blok in de AUTO-modus worden gezet om het instrument weer in bedrijf te stellen. Bij begeleide setup gebeurt dit automatisch.
- 5. Als L_TYPE "Indirect" of "Indirecte vierkantswortel" is, stelt u "OUT_SCALE" in om de meeteenheden te wijzigen.
 - a. Selecteer OUT_SCALE UNITS in het vervolgkeuzemenu.
 - b. Stel de lage waarde voor OUT_SCALE in. Voor niveautoepassingen kan dit verhoogd of onderdrukt worden.
 - c. Stel de hoge waarde voor OUT_SCALE in. Voor niveautoepassingen kan dit verhoogd of onderdrukt worden.
 - d. Als L_TYPE "Indirect" is, kan het AI-blok in de AUTO-modus worden gezet om het instrument weer in bedrijf te stellen. Bij begeleide setup gebeurt dit automatisch.
- 6. Als L_TYPE "Indirecte vierkantswortel" is, is de functie "LOW FLOW CUTOFF" (ondergrens bij lage flow) beschikbaar.
 - a. Schakel ONDERGRENS BIJ LAGE FLOW in.
 - b. Stel de LOW_CUT VALUE in XD_SCALE UNITS in.
 - c. Het AI-blok kan in de AUTO-modus worden gezet om het instrument weer in bedrijf te stellen. Bij begeleide setup gebeurt dit automatisch.
- 7. Wijzig de demping.
 - a. Begeleide setup gebruiken:
 - Navigeer naar Configureren, Begeleide setup en selecteer "Change Damping" (demping wijzigen).

Opmerking

Bij begeleide setup worden alle stappen automatisch in de juiste volgorde doorlopen.

• Voer de gewenste dempingswaarde in seconden in. Het toegestane waardenbereik is 0,4 tot 60 seconden.

- b. Handmatige setup gebruiken:
 - Navigeer naar Configureren, Handmatige setup, Procesvariabele en selecteer "Demping wijzigen".
 - Voer de gewenste dempingswaarde in seconden in. Het toegestane waardenbereik is 0.4 tot 60 seconden.
- 8. Configureer de lcd-display (indien geïnstalleerd).
 - a. Begeleide setup gebruiken:
 - Navigeer naar Configureren, Begeleide setup en selecteer "Local Display Setup" (setup plaatselijke display).

Bij de begeleide setup worden alle stappen automatisch in de juiste volgorde doorlopen.

- Vink het selectievakje naast de weer te geven parameters aan. U kunt maximaal vier parameters selecteren. De lcd-display geeft de geselecteerde parameters één voor één weer.
- b. Handmatige setup gebruiken:
 - Navigeer naar Configureren, Handmatige setup en selecteer "Setup plaatselijke display".
 - Vink de weer te geven parameters aan. De lcd-display geeft de geselecteerde parameters één voor één weer.
- 9. Controleer de configuratie van de transmitter en stel hem in gebruik.
 - a. Om de transmitterconfiguratie te controleren, doorloopt u met de navigatiestappen voor handmatige setup de procedures voor "Setup Al-blokeenheid", "Demping wijzigen" en "Lcd-display instellen". b. Wijzig de waarden indien nodig.

 - c. Ga terug naar het scherm "Overzicht".
 - d. Als de modus "Not in Service" (buiten bedrijf) is, klikt u op de knop "Change" (wijzigen) en vervolgens op de knop "Return All to Service" (alles in bedrijf stellen).

Opmerking

Als schrijfbeveiliging voor de hard- of software niet nodig is, kunt u Stap 10 overslaan.

10. Stel schakelaars en software-schrijfbeveiliging in.

a. Controleer de schakelaars (zie Afbeelding 8).

Opmerkina

De schakelaar voor schrijfbeveiliging kan zowel in vergrendelde of ontgrendelde stand blijven staan. De schakelaar voor in-/uitschakeling van simulatie mag bij normaal gebruik van het instrument in beide standen staan.

Software-schrijfbeveiliging inschakelen

- 1. Navigeer vanaf het overzichtsscherm. a. Selecteer "Instrumentinformatie". b. Selecteer het tabblad "Beveiliging en simulatie".
- 2. Verricht de procedure "Setup schrijfbeveiliging" om de vergrendeling van de software-schrijfbeveiliging in te schakelen.

Configuratieparameters AI-blok

Gebruik de voorbeelden voor druk, DP-flow en DP-niveau als richtlijn.

Parameters	Voer gegevens in				
Kanaal	1=druk,	1=druk, 2=sensortemp.			
L-type	Direct, i	ndirect of v	ierkantswortel		
XD_Scale	Schaal en meeteenheden				
	Pa	bar	torr bij 0 °C	ft. H ₂ O bij 4 °C	m H ₂ O bij 4 °C
Opmerking Selecteer alleen	kPa	mbar	kg/cm ²	ft. H ₂ O bij 60 °F	mm Hg bij 0 °C
meeteenheden	mPa	psf	kg/m ²	ft. H ₂ O bij 68 °F	cm Hg bij 0 °C
die worden	hPa	Atm	inch H ₂ O bij 4 °C	mm H ₂ O bij 4 °C	inch Hg bij 0 °C
ondersteund door	Gr. C	psi	inch H ₂ O bij 60 °F	mm H ₂ O bij 68 °C	m Hg bij 0 °C
	Gr. F	g/cm ²	inch H ₂ O bij 68 °F	cm H ₂ O bij 4 °C	
Out_Scale Schaal en meeteenheden					

Voorbeeld druk

Parameters	Voer gegevens in
Kanaal	1
L_Type	Direct
XD_Scale	Zie lijst met ondersteunde meeteenheden.

Opmerking Selecteer alleen meeteenheden die worden ondersteund door het instrument.

Out_Scale

Stel waarden in buiten het bedrijfsbereik.

Voorbeeld DP-flow

Parameters	Voer gegevens in
Kanaal	1
L_Type	Vierkantswortel
XD_Scale	0 - 100 inch H ₂ O bij 68 °F

Opmerking

Selecteer alleen meeteenheden die worden ondersteund door het instrument.

Out_Scale	0 - 20 gallon/min.
Low_Flow_Cutoff	inch H ₂ O bij 68 °F

Voorbeeld DP-niveau

Parameters	Voer gegevens in	
Kanaal	1	
L_Type	Indirect	
XD_Scale	0 - 300 inch H ₂ O bij 68 °F	
Opmerking Selecteer alleen meeteenheden die worden ondersteund door het instrument.		
Out_Scale	0-25 ft.	

Druk weergeven op de lcd-displaymeter

1. Vink het selectievakje "pressure" (druk) aan op het scherm voor displayconfiguratie.

Stap 7: Nulpuntstrim transmitter

Opmerking

De transmitters worden volledig gekalibreerd geleverd, volgens gewenste specificatie of volgens de fabrieksinstelling van een volledige schaal (meetbreedte = bovenste meetgrens).

Een nulpuntstrim is een afstelling op één punt om effecten met betrekking tot montagestand en leidingdruk te compenseren. Zorg bij het uitvoeren van een nulpuntstrim dat de egalisatiekraan open staat en alle natte poten tot het juiste niveau zijn gevuld.

De transmitter laat uitsluitend het trimmen van een bovenste meetgrensnulfout van 3-5% toe. Voor een grotere nulfout moet voor de offset worden gecompenseerd met behulp van de instellingen voor XD_Scaling, Out_Scaling en Indirect L_Type, die deel uitmaken van het Al-blok.

- 1. Begeleide setup gebruiken:
 - a. Navigeer naar Configureren, Begeleide setup en selecteer "Zero Trim" (nulpuntstrim).
 - b. Via deze methode wordt de nulpuntstrim uitgevoerd.
- 2. Handmatige setup gebruiken:
 - a. Navigeer naar Overzicht, Calibration (kalibratie), Sensor Trim (sensortrim) en selecteer "Nulpuntstrim".
 - b. Via deze methode wordt de nulpuntstrim uitgevoerd.

Productcertificeringen 2051

Rev. 1.0

Informatie over Europese richtlijnen

Achter in deze snelstartgids vindt u een exemplaar van de EG-verklaring van overeenstemming. De meest recente revisie van de EG-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op www.rosemount.com.

Certificering normale locaties van FM Approvals

De transmitter is volgens de standaardprocedure door FM Approvals onderzocht en getest. Daarbij is vastgesteld dat het ontwerp voldoet aan de elementaire eisen voor elektrische, mechanische en brandveiligheid. FM Approvals is een in de VS nationaal erkend onderzoekslaboratorium (nationally recognized testing laboratory; NRTL) dat is geaccrediteerd door de Amerikaanse Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

Noord-Amerika

15

FM explosieveilig (XP) en stofontstekingsbestendig (DIP)		
Certificaat:	3032938	
Normen:	FM-klasse 3600 – 2011, FM-klasse 3615 – 2006, FM-klasse 3810 – 2005,	
	ANSI/NEMA 250 – 1991. ANSI/IEC 60529 2004	
Markeringen:	XP CL I, DIV 1, GP B, C, D; DIP CL II, DIV 1, GP E, F, G; CL III;	
	T5 (-50 °C d Ta d +85 °C); in fabriek afgedicht; type 4X	
FM intrinsieke veiligheid (IS) en niet-vonkend (NI)		
Certificaat:	3033457	
Normen:	FM-klasse 3600 – 1998, FM-klasse 3610 – 2007, FM-klasse 3611 – 2004,	
	EM-klasse 3810 – 2005	

Markeringen: IS CL I, DIV 1, GP A, B, C, D; CL II, DIV 1, GP E, F, G; klasse III; DIV 1 indien geïnstalleerd volgens Rosemount-tekening 02051-1009; klasse I, zone 0; AEx ia IIC T4; NI CL 1, DIV 2, GP A, B, C, D; T4 (-50 °C d Ta d +70 °C); type 4x

Speciale voorwaarden voor veilig gebruik (X):

- De behuizing van transmitter model 2051 bevat aluminium, dat een risico op ontsteking bij stoten of wrijving met zich meebrengt. Voorkom stoten en wrijving tijdens installatie en gebruik.
- Transmittermodel 2051 met aansluitklemmenblok met overspanningsbeveiliging (optiecode T1) kan de test op diëlektrische weerstand met 500 Vrms niet weerstaan. Hierbij moet tijdens de installatie rekening worden gehouden.

IE FM FISCO

Certificaat:	3033457
Normen:	FM-klasse 3600 – 1998, FM-klasse 3610 – 2007, FM-klasse 3611 – 2004,
	FM-klasse 3810 – 2005
Markeringen:	IS CL I, DIV 1, GP A, B, C, D indien aangesloten volgens Rosemount-tekening
•	02051-1009 (-50 °C d Ta d +60 °C); type 4x

Speciale voorwaarden voor veilig gebruik (X):

- De behuizing van transmitter model 2051 bevat aluminium, dat een risico op ontsteking bij stoten of wrijving met zich meebrengt. Voorkom stoten en wrijving tijdens installatie en gebruik.
- Transmittermodel 2051 met aansluitklemmenblok met overspanningsbeveiliging (optiecode T1) kan de test op diëlektrische weerstand met 500 Vrms niet weerstaan. Hierbij moet tijdens de installatie rekening worden gehouden.

E6	CSA explosieveilig, stofontstekingsbestendig			
	Certificaat:	2041384		
	Normen:	CSA-norm C22.2 nr. 142 - M1987, CSA-norm C22.2 nr. 30 - M1986,		
		CSA-norm C22.2 nr. 213 - M1987, ANSI/ISA 12.27.01 - 2003,		
		CAN/CSA-E60079-0:07, CAN/CSA-E60079-1:07		
	Markeringen:	Explosieveilig voor klasse I, divisie 1, groep B, C en D.		
		Stofontstekingsbestendig voor klasse II en klasse III, divisie 1, groep E,		
		F en G. Geschikt voor klasse I, divisie 2, groep A, B, C en D voor		
		explosiegevaarlijke locaties binnen en buiten. Klasse I zone 1 Ex d IIC T5.		
		Behuizing type 4X, in de fabriek afgedicht. Enkele afdichting.		
16	CSA intrinsiek	e veiligheid		
	Certificaat:	2041384		
	Normen:	CSA-norm C22.2 nr. 142 - M1987, CSA-norm C22.2 nr. 213 - M1987,		
		CSA-norm C22.2 nr. 157 - 92, CSA-norm C22.2 nr. 213 - M1987,		
		ANSI/ISA 12.27.01 - 2003, CAN/CSA-E60079-0:07, CAN/CSA-E60079-11:02		
	Markeringen:	Intrinsiek veilig voor klasse I, divisie 1, groep A, B, C en D wanneer		
		aangesloten conform Rosemount-tekeningen 02051-1008. Temperatuurcode		
		T3C. Klasse I zone 1 Ex ia IIC T3C. Enkele afdichting. Behuizing type 4X		

Europa

F1	ATEX	drukvast
	AILA	ulukvasi

Certificaat:	KEMA 08ATEX0090X
Normen:	EN60079-0:2006, EN60079-1:2007, EN60079-26:2007
Markeringen:	II 1/2 G Ex d IIC T6 Ga/Gb (–50 d Ta d 65 °C);
	🐼 Ex d IIC T5 Ga/Gb (–50 d Ta d 80 °C) IP66
	Vmax = 42,4 V d.c.

Speciale voorwaarden voor veilig gebruik (X):

- 1. Geschikte ex d-afdichtpluggen, kabelwartels en bedrading moeten een temperatuur van 90 °C kunnen verdragen.
- 2. Dit instrument bevat een dunwandig scheidingsmembraan. Bij installatie, onderhoud en gebruik moet rekening worden gehouden met de omgevingsomstandigheden waaraan het membraan wordt blootgesteld. De onderhoudsinstructies van de fabrikant moeten nauwkeurig worden opgevolgd om de veiligheid gedurende de verwachte levensduur te garanderen.
- Neem in geval van reparaties contact op met Emerson voor informatie over de afmetingen van drukvaste verbindingen.

I1 ATEX intrinsieke veiligheid

Certificaat:	Baseefa08ATEX0129X
Normen:	EN60079-0:2012, EN60079-11:2012
Markeringen:	🕼 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, T4 (-60 °C d Ta d +70 °C)

	HART	Fieldbus/PROFIBUS
Spanning U _i	30 V	30 V
Stroom I _i	200 mA	300 mA
Vermogen P _i	1 W	1,3 W
Elektrische capaciteit C _i	0,012 µF	0 µF
Zelfinductie L _i	0 mH	0 mH

Ingangsparameters

Speciale voorwaarden voor veilig gebruik (X):

- 1. Het apparaat kan de 500 V-isolatietest niet doorstaan. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het installeren van de apparatuur.
- De behuizing is mogelijk vervaardigd van een aluminiumlegering en is afgewerkt met een beschermende polyurethaanverf; in zone 0 moet echter worden opgelet dat de behuizing niet wordt blootgesteld aan stoten of schuring.

IA ATEX FISCO

Certificaat:	Baseefa08ATEX0129X
Normen:	EN60079-0:2012, EN60079-11:2012
Markeringen:	(II 1 G Ex ia IIC T4 (-60 °C d Ta d +60 °C)

Ingangsparameters

	FISCO
Spanning U _i	17,5 V
Stroom I _i	380 mA
Vermogen P _i	5,32 W
Elektrische capaciteit C _i	<5 nF
Zelfinductie L _i	<10 µH

Speciale voorwaarden voor veilig gebruik (X):

- 1. Het apparaat kan de 500 V-isolatietest niet doorstaan. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het installeren van de apparatuur.
- De behuizing is mogelijk vervaardigd van een aluminiumlegering en is afgewerkt met een beschermende polyurethaanverf; in zone 0 moet echter worden opgelet dat de behuizing niet wordt blootgesteld aan stoten of schuring.

N1 ATEX-type n

Certificaat: Baseefa08ATEX0130X Normen: EN60079-0:2012, EN60079-15:2010 Markeringen: 🕢 II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (-40 °C d Ta d +70 °C) Ui = max. 42,4 V d.c.

Speciale voorwaarden voor veilig gebruik (X):

1. Het apparaat kan de volgens EN60079-15 vereiste 500 V-isolatietest niet weerstaan. Hiermee moet rekening worden gehouden bij installatie van het apparaat.

ND ATEX stof

Certificaat:	Baseefa08ATEX0182X
Normen:	EN60079-0:2012, EN60079-31:2009
Markeringen:	(II 1 D Ex ta IIIC T95 °C T ₅₀₀ 105 °C Da (-20 °C d Ta d +85 °C)

Speciale voorwaarden voor veilig gebruik (X):

 Als de apparatuur is voorzien van een optionele 90 V-overspanningsbeveiliging, kan deze de 500 V-isolatietest niet doorstaan. Hierbij moet tijdens de installatie rekening worden gehouden.

Internationaal

E7 IECEx drukvast

Certificaat:	IECExKEM08.0024X
Normen:	IEC60079-0:2004, IEC60079-1:2007-04, IEC60079-26:2006
Markeringen:	Ex d IIC T6/T5 Ga/Gb, T6 (-50 °C d Ta d +65 °C), T5 (-50 °C d Ta d +80 °C);

Procestemperatuur		
Temperatuurklasse	Procestemperatuur	
Т6	-50 °C tot +65 °C	
Т5	-50 °C tot +80 °C	

Speciale voorwaarden voor veilig gebruik (X):

- Dit instrument bevat een dunwandig scheidingsmembraan. Bij installatie, onderhoud en gebruik moet rekening worden gehouden met de omgevingsomstandigheden waaraan het membraan wordt blootgesteld. De aanwijzingen van de fabrikant voor installatie en onderhoud dienen nauwgezet gevolgd te worden voor veiligheid tijdens de te verwachten levensduur.
- De Ex d-afdichtpluggen, kabelwartels en bedrading moeten een temperatuur van 90 °C kunnen weerstaan.
- Neem in geval van reparaties contact op met de fabrikant voor informatie over de afmetingen van de drukvaste verbindingen.

I7 IECEx intrinsieke veiligheid

Certificaat:	IECExBAS08.0045X
Normen:	IEC60079-0:2011, IEC60079-11:2011
Markeringen:	HART: Ex ia IIC T4 Ga (-60 °C d Ta d +70 °C)

Ingangsparameters

	HART	Fieldbus/PROFIBUS
Spanning U _i	30 V	30 V
Stroom I _i	200 mA	300 mA
Vermogen P _i	1 W	1,3 W
Elektrische capaciteit C _i	0,012 µF	0 µF
Zelfinductie Li	0 mH	0 mH

Speciale voorwaarden voor veilig gebruik (X):

- 1. Het apparaat kan de 500 V-isolatietest niet doorstaan. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het installeren van de apparatuur.
- De behuizing is mogelijk vervaardigd van een aluminiumlegering en is afgewerkt met een beschermende polyurethaanverf; in zone 0 moet echter worden opgelet dat de behuizing niet wordt blootgesteld aan stoten of schuring.

IG IECEx FISCO

Certificaat:	IECExBAS08.0045X		
Normen:	IEC60079-0:2011, IEC60079-11:2011		
Markeringen:	Ex ia IIC T4 Ga (-60 °C d Ta d +60 °C)		

Ingangsparameters

	FISCO
Spanning U _i	17,5 V
Stroom I _i	380 mA
Vermogen P _i	5,32 W
Elektrische capaciteit C _i	<5 nF
Zelfinductie L _i	<10 µH

Speciale voorwaarden voor veilig gebruik (X):

- 1. Het apparaat kan de 500 V-isolatietest niet doorstaan. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het installeren van de apparatuur.
- 2. De behuizing is mogelijk vervaardigd van een aluminiumlegering en is afgewerkt met een beschermende polyurethaanverf; in zone 0 moet echter worden opgelet dat de behuizing niet wordt blootgesteld aan stoten of schuring.
- N7 IECEx-type n

,	
Certificaat:	IECExBAS08.0046X
Normen:	IEC60079-0:2011, IEC60079-15:2010
Markeringen:	Ex nA IIC T4 Gc (-40 °C d Ta d +70 °C)

Speciale voorwaarden voor veilig gebruik (X):

1. Het apparaat kan de volgens IEC60079-15 vereiste 500 V-isolatietest niet weerstaan. Hiermee moet rekening worden gehouden bij installatie van het apparaat.

Brazilië

- E2 INMETRO drukvast
 - Certificaat: CEPEL 09.1767X, CEPEL 11.2065X Normen: ABNT NBR IEC60079-0:2008. ABNT NBR IEC60079-1:2009. ABNT NBR IEC60079-26:2008 Markeringen: Ex d IIC T6/T5 Ga/Gb IP66, T6 (-50 °C d Ta d +65 °C), T5 (-50 °C d Ta d +80 °C)

Speciale voorwaarden voor veilig gebruik (X):

- 1. Dit instrument bevat een dunwandig scheidingsmembraan. Bij installatie, onderhoud en gebruik moet rekening worden gehouden met de omgevingsomstandigheden waaraan het membraan wordt blootgesteld. De aanwijzingen van de fabrikant voor installatie en onderhoud dienen nauwgezet gevolgd te worden voor veiligheid tijdens de te verwachten levensduur
- 2. De Ex d-afdichtpluggen, kabelwartels en bedrading moeten een temperatuur van 90 °C kunnen weerstaan.

12 INMETRO intrinsieke veiligheid

Certificaat: CEPEL 09.1768X. CEPEL 11.2066X Normen: ABNT NBR IEC60079-0:2008, ABNT NBR IEC60079-11:2009, ABNT NBR IEC60079-26:2008

Markeringen: HART: Ex ia IIC T4 Ga IP66W, T4 (-60 °C d Ta d +70 °C) Fieldbus/PROFIBUS: Ex ia IIC T4 Ga (-60 °C d Ta d +70 °C)

Ingangsparameters				
	HART	Fieldbus/PROFIBUS		
Spanning U _i	30 V	30 V		
Stroom I _i	200 mA	300 mA		
Vermogen P _i	0,9 W	1,3 W		
Elektrische capaciteit C _i	0,012 µF	0 µF		
Zelfinductie L _i	0 mH	0 mH		

Speciale voorwaarden voor veilig gebruik (X):

 Als de apparatuur is uitgerust met een optionele overspanningsbeveiliging van 90 V. kan het de volgens ABNT NBR IRC 60079-11:2008 vereiste 500 V-isolatietest niet doorstaan. Hiermee moet rekening worden gehouden bij installatie van het apparaat.

IB INMETRO FISCO

 Certificaat:
 CEPEL 09.1768X, CEPEL 11.2066X

 Normen:
 ABNT NBR IEC60079-0:2008, ABNT NBR IEC60079-11:2009, ABNT NBR IEC60079-26:2008

 Markeringen:
 Ex ia IIC T4 Ga IP66W (-60 °C d Ta d +60 °C)

J. J. J.	
	FISCO
Spanning U _i	17,5 V
Stroom I _i	380 mA
Vermogen P _i	5,32 W
Elektrische capaciteit C _i	<5 nF
Zelfinductie L _i	<10 µH

Ingangsparameters

Speciale voorwaarden voor veilig gebruik (X):

 Als de apparatuur is uitgerust met een optionele overspanningsbeveiliging van 90 V, kan het de volgens ABNT NBR IRC 60079-11:2008 vereiste 500 V-isolatietest niet doorstaan. Hiermee moet rekening worden gehouden bij installatie van het apparaat.

China

E3 China drukvast

Certificaat: GYJ13.1386X; GYJ10.1321X [flowmeters] Normen: GB3836.1-2000, GB3836.2-2000 Markeringen: Ex d IIC T6/T5, T6 (-50 °C d Ta d +65 °C), T5 (-50 °C d Ta d +80 °C)

Speciale voorwaarden voor gebruik (X):

- 1. Het symbool "X" wordt gebruikt voor aanduiding van specifieke gebruiksvoorwaarden:
 - De Ex d-afdichtpluggen, kabelwartels en bedrading moeten een temperatuur van 90 °C kunnen weerstaan.
- Het verband tussen het omgevingstemperatuurbereik en de temperatuurklasse is als volgt:

Та	Temperatuurklasse
−50 °C ~ +80 °C	T5
–50 °C ~ +65 °C	T6

- 3. De voorziening voor aardverbinding op de behuizing moet op betrouwbare wijze worden aangesloten.
- De waarschuwing "Goed afgesloten houden wanneer de schakelingen onder stroom staan" moet in acht worden genomen.
- 5. Er mag tijdens de installatie geen mengsel worden gebruikt dat de drukvaste behuizing zou kunnen beschadigen.
- Een kabelinvoer, gecertificeerd door NEPSI met beschermingstype Ex d IIC en een gepaste draadvorm moet worden gebruikt bij installatie op een explosiegevaarlijke locatie. Op de ongebruikte kabelopeningen moeten afdichtpluggen worden gebruikt.
- 7. Eindgebruikers mogen geen inwendige componenten verwisselen.
- 8. Onderhoud moet worden uitgevoerd op een niet-explosiegevaarlijke locatie.
- Bij installatie, gebruik en onderhoud van dit product moeten de volgende normen in acht worden genomen:

GB3836.13-1997 "Elektrische apparaten voor explosieve gasatmosfeer Deel 13: Reparatie en revisie voor apparaten die worden gebruikt in een atmosfeer met explosief gas" GB3836.15-2000 "Elektrische apparaten voor explosieve gasatmosfeer Deel 15: Elektrische installaties in explosiegevaarlijke omgevingen (anders dan mijnen)" GB3836.16-2006 "Elektrische apparaten voor explosieve gasatmosfeer Deel 16: Inspectie en onderhoud van elektrische installaties (anders dan mijnen)" GB50257-1996 "Voorschrift voor de bouw en acceptatie van elektrische instrumenten

voor explosieve atmosfeer en de installatie van brandgevaarlijke elektrische apparatuur".

13 Intrinsieke veiligheid China

	J
Certificaat:	GYJ12.1295X; GYJ10.1320X [flowmeters]
Normen:	GB3836.1-2010, GB3836.4-2010, GB3836.20-2010
Markeringen:	Ex ia IIC T4 Ga

Speciale voorwaarden voor veilig gebruik (X):

- 1. Het symbool "X" wordt gebruikt voor aanduiding van specifieke gebruiksvoorwaarden:
 - a. Åls het apparaat is uitgerust met een optionele overspanningsbeveiliging van 90 V, kan het de 500 V-isolatietest niet 1 minuut lang doorstaan. Hiermee moet rekening worden gehouden bij installatie van het apparaat.
 - b. De behuizing is mogelijk vervaardigd van een aluminiumlegering en is afgewerkt met een beschermende polyurethaanverf; in zone 0 moet echter worden opgelet dat de behuizing niet wordt blootgesteld aan stoten of schuring.
- 2. Het verband tussen de T-code en het omgevingstemperatuurbereik is als volgt:

Model	T-code	Temperatuurbereik
HART, Fieldbus, Profibus en	T4	-60 °C d Ta d +70 °C
laagvermogen		
FISCO	T4	-60 °C d Ta d +60 °C
Flowmeter met 644-tempbehuizing	T4	-40 °C d Ta d +60 °C

3. Parameters intrinsieke veiligheid:

	HART	Fieldbus/PROFIBUS	FISCO
Spanning U _i	30 V	30 V	17,5 V
Stroom I _i	200 mA	300 mA	380 mA
Vermogen P _i	1 W	1,3 W	5,32 W
Elektrische capaciteit C _i	0,012 µF	0 µF	<5 nF
Zelfinductie Li	0 mH	0 mH	<10 µH

Noot 1: De FISCO-parameters voldoen aan de vereisten voor FISCO-veldapparatuur in GB3836.19-2010.

Noot 2: [Voor flowmeters] Bij gebruik van de 644-temperatuurtransmitter moet de 644-temperatuurtransmitter worden gebruikt met een apparaat met Ex-certificering om een explosiebeschermingssysteem te verkrijgen dat in een atmosfeer met explosief gas kan worden gebruikt. De bedrading en aansluitklemmen moeten voldoen aan de voorschriften in de instructiehandleiding van zowel de 644-temperatuurtransmitter als die van het bijbehorende apparaat. De kabels tussen de 644-temperatuurtransmitter en het bijbehorende apparaat moeten afgeschermd zijn (de kabels moeten een geïsoleerde mantel hebben). De kabelafscherming moet betrouwbaar worden geaard in een niet-gevaarlijke omgeving.

- 4. Het product moet worden gebruikt met een bijbehorend apparaat met Ex-certificering om een explosiebeschermingssysteem te verkrijgen dat in een explosieve gasatmosfeer kan worden gebruikt. De bedrading en aansluitklemmen moeten voldoen aan de voorschriften in de instructiehandleiding van het product en het bijbehorende apparaat.
- De kabels tussen dit product en het bijbehorende apparaat moeten afgeschermd zijn (de kabels moeten een geïsoleerde mantel hebben). De kabelafscherming moet betrouwbaar worden geaard in een niet-gevaarlijke omgeving.
- Het is eindgebruikers niet toegestaan om interné onderdelen te verwisselen; ze dienen het probleem in overleg met de fabrikant op te lossen om beschadiging van het product te voorkomen.
- Bij installatie, gebruik en onderhoud van dit product moeten de volgende normen in acht worden genomen:

GB3836.13-1997 "Elektrische apparaten voor explosieve gasatmosfeer Deel 13: Reparatie en revisie voor apparaten die worden gebruikt in een atmosfeer met explosief gas" GB3836.15-2000 "Elektrische apparaten voor explosieve gasatmosfeer Deel 15: Elektrische installaties in explosiegevaarlijke omgevingen (anders dan mijnen)" GB3836.16-2006 "Elektrische apparaten voor explosieve gasatmosfeer Deel 16: Inspectie en onderhoud van elektrische installaties (anders dan mijnen)" GB50257-1996 "Voorschrift voor de bouw en acceptatie van elektrische instrumenten voor explosieve atmosfeer en de installatie van brandgevaarlijke elektrische apparatuur".

Japan

E4 Japan drukvast Certificaat: TC20598, TC20599, TC20602, TC20603 [HART]; TC20600, TC20601, TC20604, TC20605 [Fieldbus] Markeringen: Ex d IIC T5

Combinaties

- K1 combinatie van E1, I1, N1 en ND
- K2 combinatie van E2 en I2
- K5 combinatie van E5 en I5
- K6 combinatie van E6 en I6
- K7 combinatie van E7, I7 en N7
- KB combinatie van K5 en K6
- KD combinatie van K1, K5 en K6

Verdere certificeringen

 SBS Typegoedkeuring American Bureau of Shipping (ABS) Certificaat: 09-HS446883B Beoogd gebruik: Meting van de verschil- of absolute druk in vloeistof-, gas- en damptoepassingen op vaartuigen, scheeps- en offshore-installaties van klasse ABS. ABS-regels: regels voor stalen vaartuigen

SBV Typegoedkeuring Bureau Veritas (BV) Certificaat: 23157 BV-regels: Regels van Bureau Veritas voor de classificatie van stalen schepen Teorogiser: Klassenetatie: AUT UNS, AUT CCS, AUT DOPT en AUT INS, d

Toepassing: Klassenotaties: AUT-UMS, AUT-CCS, AUT-PORT en AUT-IMS; druktransmitter kan niet op dieselmotoren worden geïnstalleerd

SDN Typegoedkeuring Det Norske Veritas (DNV)

Certificaat: A-13245

Beoogd gebruik: Regels van Det Norske Veritas voor classificatie van vaartuigen, snelle en lichte vaartuigen, en offshore-normen van Det Norske Veritas Toepassing:

Locatieklassen				
Туре	2051			
Temperatuur	D			
Luchtvochtigheid	В			
Trilling	Α			
EMC	В			
Behuizing	D			

SLL Typegoedkeuring Lloyds Register (LR) Certificaat: 11/60002 Toepassing: omgevingscategorie ENV1, ENV2, ENV2 en ENV5

No: RMI	D 1087 Rev. I
We,	
Rosemount, Inc.	
8200 Market Boulevard	
Chanhassen, MN 55317-9685	
USA	
declare under our sole responsibility that the p	product,
Rosemount 2051/3051 W	ireless Pressure Transmitters
manufactured by	
manufactured by,	
Rosemount, Inc.	
Chanhassen, MN 55317-9685	
USA	
to which this declaration relates is in conform	nity with the provisions of the European Union
Directives, including the latest amendments, a	as shown in the attached schedule.
A second se	tine of the second s
applicable or required, a European Union not	fied body certification, as shown in the attached
schedule.	
141/15	
	Vice President of Global Quality
(signature)	(nunction)
Chris LaPoint	1-Feb-19; Shakopee, MN USA
Canal Charter Chart	



MERSON EU Declaration of Conformity
NO: KMD 1087 Kev. 1
ATEX Directive (2014/34/EU)
Baseefal2ATEX0228X – Intrinsic Safety Certificate Equipment Group II, Category I G Ex ia IIC T4 Ga Harmonized Standards: EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-11:2012
PED Notified Body
DVS GL Business Assurance Italia S.r.I. [Notified Body Number: 0496] Via Energy Park, 14, N-20871 Vimercate (MB), Italy Note - equipment manufactured prior to 20 October 2018 may be marked with the previous PED Notified Body information was as follows: Det Norske Veritas (DNV) [Notified Body Number: 0575] Veritasveien 1, N-1322 Hovik, Norway ATEX Notified Body SGS FINCO OY [Notified Body Number: 0598] P.O. Box 30 (Särkiniementie 3) 00211 HELSINKI Finland
ATEX Notified Body for Quality Assurance
SGS FINCO OY [Notified Body Number: 0598] P.O. Box 30 (Särkiniementie 3) 00211 HELSINKI Finland
Page 3 of 3

EMERSON. EU-conformite	itsverklaring D87 Rev. I
Wij, Rosem ount, Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MIN 55317-9685 USA werklaren onder onze volledige verantwoordelijkhe Rosemount 2051/3051 Win vervaardigd door Rosem ount, Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MIN 55317-9685 USA waarop deze verklaring betrekking heeft, in overee richtlijnen van de Europese Unie, met inbegrip van in het bijgevoegde schema. De aanname van overeenstemming is gebaseerd op nomen en, waar van toepassing of vereist, certifior Europese Unie, zoals vermeld in het bijgevoegde s	id dat het product reless-druktransmitters nstemming is met de bepalingen in de de meest recente wijzigingen, zoals vermeld o de toepassing van de geharm oniseerde ering door een aangemel de instantie in de chema.
(handtekening)	Vicepresident van Global Quality (functie)
	1-2-2019; Shakopee, MN USA (datum van uitgifte) an 3





Instrument- revisie ⁽¹⁾	Host	Device driver (DD) ⁽²⁾	Te verkrijgen op	Device driver (DTM)	Documentnum- mer handleiding
2 Eme Eme	Alle	DD4: DD Rev. 1	www.fieldbus.org	www.emerson.com	00809-0200-4101 Rev. BA of nieuwer
	Alle	DD5: DD Rev. 1	www.fieldbus.org		
	Emerson	AMS V 10.5 of hoger: DD Rev. 2	www.emerson.com		
	Emerson	AMS V 8 tot 10.5: DD Rev. 1	www.emerson.com		
	Emerson	375/475: DD Rev. 2	www.fieldcommunicator.com		

1. De FOUNDATION-fieldbus-instrumentrevisie kan worden gelezen met een voor FOUNDATION-fieldbus geschikt configuratie-instrument.

2. In de bestandsnamen voor de device driver worden de instrument- en DD-revisie gebruikt. Om over alle functies te kunnen beschikken, moet de juiste device driver geïnstalleerd zijn op uw hosts voor besturing en middelenbeheer, en op uw configuratie-instrumenten.

Snelstartgids 00825-0211-4101, Rev. GC Februari 2019

Emerson Automation Solutions

8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317, VS T (VS) (800) 999-9307 T (andere landen) (952) 906-8888 F (952) 906-8889

Emerson Automation Solutions

1 Pandan Crescent Singapore 128461 T (65) 6777 8211 F (65) 6777 0947/65 6777 0743

Emerson Automation

Solutions GmbH & Co. OHG Argelsrieder Feld 3 82234 Wessling, Duitsland T 49 (8153) 9390 F 49 (8153) 939172

Emerson Automation Solutions (India) Private Ltd. Delphi Building, B Wing, 6th Floor

Delphi Building, B Wing, 6th Floor Hiranandani Gardens, Powai Mumbai 400076, India T (91) 22 6662-0566 F (91) 22 6662-0500

Emerson Automation Solutions bv Emerson Automation Solutions,

Postbus 212 2280 AE Rijswijk Nederland T (31) 70 413 66 66 F (31) 70 390 68 15 E info.nl@emerson.com www.emerson.nl

Emerson Automation Solutions nv/sa

De Kleetlaan, 4 B-1831 Diegem België T (32) 2 716 7711 F (32) 2 725 83 00 www.emerson.be

Emerson Automation Solutions, Rusland

29 Komsomolsky prospekt Chelyabinsk, 454138 Rusland T (7) 351 798 8510 F (7) 351 741 8432

Emerson Automation Solutions,

Dubai Emerson FZE P.O. Box 17033, Jebel Ali Free Zone - South 2 Dubai, V.A.E. T (971) 4 8118100 F (971) 4 8865465

© 2019 Rosemount Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle merken eigendom van de merkhouder. Het Emerson-logo is een handelsmerk en dienstmerk van Emerson Electric Co. Rosemount en het Rosemount-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Rosemount Inc.

Emerson Automation Solutions, Brazilië

Av. Hollingsworth, 325 - Iporanga Sorocaba, SP – 18087-000, Brazilië T (55) 15 3238-3788 F (55) 15 3228-3300

Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited

No. 6 North Street, Hepingli, Dong Cheng District Beijing 100013, China T (86) (10) 6428 2233 F (86) (10) 6422 8586



ROSEMOUNT