

# A Rosemount™ 2110 rezgővillás szintkapcsoló

## rövid telepítési útmutatója



## 1.0 Az útmutatóról

Ez a rövid útmutató a Rosemount 2110 rezgővillás folyadéksint-kapcsolóhoz („szintkapcsolóhoz”) nyújt alapvető útmutatást.

További utasításokért lásd a Rosemount 2110 [referencia-kézikönyvét](#).  
A kézikönyvek az [Emerson.com/Rosemount](#) webhelyen elektronikus formában rendelkezésre állnak.

### ⚠ VIGYÁZAT!

A biztonságos üzembe helyezésre vonatkozó irányelvek figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos sérülést okozhat.

- A Rosemount 2110 rezgővillás szintkapcsoló („szintkapcsoló”) csak a jelen útmutatóban és a termék referencia-kézikönyvében megadott módon használható.
- A szintkapcsoló telepítését, csatlakoztatását, üzembe helyezését, üzemeltetését és karbantartását csak megfelelően képzett személyzet végezheti. A felsorolt tevékenységek során be kell tartani az összes vonatkozó országos és helyi előírást.

**A robbanások halálos vagy súlyos sérüléshez vezethetnek.**

- A szintkapcsoló nem rendelkezik gyújtószikramentes, robbanásbiztos/tűzbiztos vagy porra vonatkozó tanúsítvánnyal.


**Az áramütés halált vagy súlyos sérülést okozhat**

- A sorkapocs záródugaszának eltávolítása és a sorkapcsok bekötése előtt minden áramtalanítsa a szintkapcsolót.
- Ha a szintkapcsolót nagyfeszültségű környezetben telepítették, a környezetben fellépő vagy a telepítéskor elkövetett hiba miatt a vezetékekben és a sorkapcsokon magasfeszültség lehet jelen.

**A készülék külső felülete felforrósodhat.**

- Legyen elővigyázatos az égesi sérülések elkerülése érdekében. A karima és a technológiai tömítés magas technológiai hőmérsékletek esetén felforrósodhatnak. A szervizelés megkezdése előtt hagyja lehűlni.

## 1.1 Az útmutatóban használt szimbólumok magyarázata

	<ul style="list-style-type: none"><li>■ További útmutatásokért tekintse meg a Rosemount 2110 <a href="#">referencia-kézikönyvét</a>.</li><li>■ A dokumentum tartalmának megtekintéséhez Adobe® Acrobat® Reader szoftver szükséges.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Kapcsolja ki (0) a szintkapcsoló áramellátását.</li><li>■ Kapcsolja be (1) a szintkapcsoló áramellátását.</li></ul>

## 1.2 A szükséges eszközök

Szokásos szerszámok, pl. csavarhúzó, csípőfogó és csupaszítófogó.


## 1.3 Tartalom

Telepítés .....	3 A vezetékek bekötése és a bekapsolás .....	8
Az elektromos bekötések el?készítése .....	8 Terméktanúsítványok .....	15


## 2.0 Telepítés

### 2.1 A telepítésre vonatkozó tudnivalók

#### A villa helyzetének megfelelő beállítása csőbe történő szerelésnél




#### A villa helyzetének megfelelő beállítása tartályba történő szerelésnél



## 2.2 A menetes kivitelek felszerelése

### 1. lépés: A menetek tömítése és védelme


Az adott üzem gyakorlata szerint használjon beragadásgátló szerelőpasztát vagy teflonszalagot.



Whitworth-csőmenetes (G) csatlakozók tömítésére tömítőgyűrű is használható.


### 2. lépés: A szintkapcsoló felszerelése tartályra vagy csővezetékre

**Menetes csatlakoztatás tartályra vagy csővezetékre (függőleges rögzítés<sup>(1)</sup>)**




1. A szintkapcsoló bármilyen szögben felszerelhető, amelynél a folyadékszint elérheti a villák között vagy átáramolhat a villaágak között.

## Menetes csatlakoztatás tartályra vagy csővezetékre<sup>1</sup> (vízszintes rögzítés)




### Menetes karimás csatlakoztatás


- Helyezze rá a felhasználó által biztosított karimát a tartálynyílásra.



- Húzza szorosra a csavarokat és az anyákat a karimának és a tömítésnek megfelelő nyomatékkal.




3. Hajtsa be a szintkapcsolót a menetes karimába.




## 2.3 A Tri Clamp-változatok felszerelése

### 1. lépés: Ültesse rá a szintkapcsolót a karimára




### 2. lépés: Szerelje fel a Tri Clamp-bilincset



#### Megjegyzés

A Tri Clamp-bilincs és a tömítés külön rendelhető tartozékkészlet része.

A megrendelési információk megtalálhatók a Rosemount 2110 [termékadatlapon](#).



A Rosemount 2110  
referencia-  
kézikönyve

## 3.0 Az elektromos bekötések előkészítése

### 3.1 A kábel kiválasztása

Erős elektromágneses zavarnak kitett helyeken sodrott érpárú és árnyékolt vezetéket célszerű használni. Az egyes sorkapocs csatlakozókba 2-2 vezeték biztonságosan bekötethető. Maximális vezetékátmérő: 1,5 mm (15 AWG).

### 3.2 Kábeltömszelence

A kábeltömszelence a szintkapcsoló négyhelyzetű dugaszába van integrálva. Ne végezzen módosítást a szintkapcsolón.

### 3.3 Feszültségellátás

A közvetlen terhelésű elektronikával szerelt változat a szintkapcsoló sorkapcsain mérhető 21–264 V egyenáramról vagy 21–264 V váltóáramról (50/60 Hz) működtethető.

A PNP elektronikával rendelkező változat a szintkapcsoló sorkapcsain mérhető 18–60 V egyenáramról működtethető.

### 3.4 Üzemmódválasztás

1. táblázat, 1–9. oldal – az ábra azt mutatja be, hogy a vezetékek bekötésével miként határozható meg a készülék üzemmódja. „Szárazra záró, magas szintű riasztás” vagy „nedvesre záró, alacsony szintű riasztás” állítható be.





### 3.5 Funkciók

2. táblázat, 1–10. oldal – az ábra a PNP és a közvetlen terhelésű elektronika kapcsolt elektromos kimeneteit mutatja az egyes üzemmódokban.











#### Megjegyzés

Közvetlen terheléskapcsolásnál a tápellátás biztonságos leválasztása érdekében egy kétpólosú, kétállású áramtalánító kapcsolót (DPST) is be kell építeni. A DPST-kapcsolót a Rosemount 2110 egységhoz minél közelebb kell elhelyezni úgy, hogy könnyen hozzáférhető legyen. A kapcsolót fel kell címkézni, jelezve, hogy az a Rosemount 2110 áramtalánító kapcsolója.

## 1. táblázat Üzemmódválasztás

Üzemmódotok	Elektronikai opcióból: 0	Elektronikai opcióból: 1
	Terheléskapcsolás: váltóáram vagy egyenáram Közvetlen terheléskapcsolás: váltóáram vagy egyenáram	PNP kimenet: egyenáram PNP a PLC/SPS kapcsolathoz: egyenáram
Száraz = be, magas szintű riasztás	 <p>Kivágás tájolása</p>  <p>PE ( földelés)</p> <p>1 3 2</p> <p>2 A (T)</p> <p>R</p> <p>L1 N (21–264 V váltóáram, 50/60 Hz)</p> <p>+V 0 V (21–264 V)</p> <p>PLC bemenet</p> <p>0 V +V (18–60 V egyenáram)</p>	
Nedves = be, alacsony szintű riasztás	 <p>Kivágás tájolása</p> <p>2 A (T)</p> <p>R</p> <p>L1 N (21–264 V váltóáram, 50/60 Hz)</p> <p>+V 0 V (21–264 V egyenáram)</p>	 <p>PE ( földelés)</p> <p>1 3 2</p> <p>R</p> <p>2 A (T)</p> <p>PLC bemenet</p> <p>0 V +V (18–60 V egyenáram)</p>
	 <p>R = külső terhelés (vezetékezni kell)</p>	 <p>R = külső terhelés</p>
	<p>Maximális bekapsolási túláram: 5 A (túláram elleni védelem)</p> <p>I max. folyamatos: 500 mA</p> <p>I min. folyamatos: 20 mA</p> <p>Feszültségesés: 24 V egyenáram mellett 6,5 V/ 240 V váltóáram mellett 5,0 V</p> <p>I terhelés nélkül: &lt; 3 mA</p>	
	<p>Tápáram: 3 mA névleges</p> <p>Feszültségesés: &lt; 3 V</p> <p>I terhelés nélkül: &lt; 0,5 mA</p>	

## 2. táblázat Funkciók

	Üzemmód: szárazra záró, magas szintű riasztás	Üzemmód: nedvesre záró, alacsony szintű riasztás		
				
PLC (pozitív kimenet)				
PNP egyenáram				
Terheléskapcsolás, váltóáram/egyenáram				
LED	 A LED folyamatosan világít	 A LED másodpercenként felvillan	 A LED folyamatosan világít	 A LED másodpercenként felvillan
Elektromos terhelés	 = Terhelés bekapcsolva  = Terhelés kikapcsolva			

## 4.0 A vezetékek bekötése és a bekapcsolás




Győződjön meg arról, hogy a rendszer feszültségmentes.

### 1. lépés: Távolítsa el a zárfedelet és a kábeltömszelencét



### 2. lépés: Vezesse át a kábelt a tömszelencén



### 3. lépés: Kösse be a vezetékeket

1. táblázat, 1–9. oldal – az ábra az egyes elektronikai változatok bekötését mutatja be.

### 4. lépés: Gondoskodjon a megfelelő földelésről

A földelés feleljen meg az állami és helyi előírásoknak. Ellenkező esetben csökkenhet a berendezés által biztosított védelem mértéke.

#### A jelkábel árnyékolásának földelése a tápellátás felőli végén


Gondoskodjon arról, hogy a készülék kábelének árnyékolása:

- Rövidre legyen vágva, és a szintkapcsoló tokozatától érintésvédelmileg elszigetelt legyen.

- Csatlakozzon a szomszédos árnyékoláshoz, ha a vezeték csatlakozódobozon van átvezetve.
- Csatlakozzon a tápegység megfelelő földelési végpontjához.

---

### 1. ábra. A kábelárnyékolás csatlakozása (tápellátás felőli vég)




- A. Vágja vissza az árnyékolást, majd szigetelje (C). Vágja vissza az árnyékolást  
B. Csökkentse a lehető legkisebbre a távolságot (D). Kötse az árnyékolást a  
tápfeszültség földeléséhez
- 

### A jelkábel árnyékolásának földelése a szintkapcsoló felőli végén

Gondoskodjon arról, hogy a készülék kábelének árnyékolása:

- Legyen rövidre vága, és a tápellátás felőli végnél érintésvédelemileg szigetelt.
- Csatlakozzon a szomszédos árnyékoláshoz, ha a vezeték csatlakozódobozon van átvezetve.
- Csatlakozzon a potenciálkiegyenlítő földelés bekötési pontjához.

## 2. ábra. A Kábelárnyékolás csatlakozása (szintkapcsoló felőli vég)



- A. Vágja vissza az árnyékolást, majd szigetelje (C). Vágja vissza az árnyékolást
- B. Csökkentse a lehető legkisebbre a távolságot (D). Kösse az árnyékolást a tápfeszültség földeléséhez

## 5. lépés: Szerelje vissza a zárófedelet, és húzza szorosra a kábeltömszelencét

A védőfedél a négy helyzete bármelyikében felszerelhető.



**Megjegyzés**

A kábel tömzszelence nyílása nézzen lefele vagy oldalra.



Rögzítse a védőfedelet a csavarjával és az alátéttel, a kábel tömzszelencét húzza meg.

**Megjegyzés**

A vezetéken alakítson ki csepegtetőhurkot.

**6. lépés: Csatlakoztassa a tápellátást**

Ha készél áll, helyezze feszültség alá a szintkapcsolót a használata megkezdéséhez.

## 5.0 Terméktanúsítványok

### 5.1 Az európai irányelvekre vonatkozó tudnivalók

A termékre vonatkozó EK megfelelőségi nyilatkozatot valamennyi alkalmazandó európai irányelvhez a [18. oldal](#) és az [Emerson.com/Rosemount](http://Emerson.com/Rosemount) honlap tartalmazza.

### 5.2 Higiéniai jóváhagyások és megfelelés

**3-A®** (3496-os engedély) és **EHEDG** (tanúsítvány: 102016)

**ASME-BPE-** és **FDA**-kombatibilitás

(Lásd „Higiénikus szerelésre vonatkozó utasítások”, 16. oldal)

### 5.3 Túltöltés elleni védelem jóváhagyása

Szükség esetében válassza ki az U1 terméktanúsítvány-kódot a DBIt/WHG túltöltés elleni védelemhez. Az engedélyszám Z-65.11-236.

### 5.4 Kanadai nyilvántartásba vételi szám

A CRN NPT-menetes technológiai csatlakozású modellszámok esetén 0F04227.2C.

### 5.5 Az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAC) vámuniós műszaki előírásai – általános környezet jelölése

#### **TRCU 004/2011**

Tanúsítvány: TCRU C-GB.AB72.B.01385

EN 61010-1; 2. környezetszennyezési fok, II. kategória (264 V maximum),  
2. környezetszennyezési fok, III. kategória III (150 V maximum)

#### **TRCU 020/2011**

Tanúsítvány: TCRU C-GB.AB72.B.01974


EN61326

## 5.6 Higiénikus szerelésre vonatkozó utasítások


A következő utasítás az 51 mm-es Tri Clamp-szerelvénnyel 3-A 3496-engedéllyel és EHEDG 102016-tanúsítvánnyal valamint ASME-BPE és FDA megfeleléssel rendelkező Rosemount 2110 szintkapcsolóra („szintkapcsoló”) vonatkozik:

1. A szintkapcsoló csővezetékre (ahol a villa nyílása az áramlással egy vonalba esik) és zárt tartályokra (függőleges villanyílás esetén) is felszerelhető.

Az EHEDG-csővezetékek esetében csak a vízszintes csonkos szerelést ajánlott:




2. A berendezés telepítését kizárolag megfelelően képzett szakember végezheti, a vonatkozó szabályzat szerint.
3. A berendezés ellenőrzését és karbantartását kizárolag megfelelően képzett szakember végezheti, a vonatkozó szabályzat szerint.
4. Ha a szintkapcsoló csonkba lett beszerelve, a tisztíthatóság érdekében minimum 46 mm átmérő esetén a hossz (L) nem haladhatja meg az átmérőt (D).



5. A szintkapcsoló tanúsítása a következő szerkezeti anyagok használatára épül:
  - a. Termékkel érintkező felületek  
Szonda: 316/316L rozsdamentes acél
  - b. Termékkel nem érintkező felületek  
(Tokozat): 304 típusú rozsdamentes acél  
Lencse: nejlon 12  
Tömítések: nitrilgumi  
Csatlakozó: nejlon (PA6)
6. Az üzembentartó feladata a következők biztosítása:
  - a. Az 5. pontban felsorolt anyagok megfelelnek a technológiai közegnek és a tisztítási (fertőtlenítési) eljárásoknak.
  - b. A szintkapcsoló rendszere leüríthető és tisztítható.
  - c. A szonda és a cső/tartály közötti csatlakozás specifikációja megfelel a technológiai közegnek, a vonatkozó szabványoknak és a gyakorlati szabályoknak. EHEDG-alkalmazások esetén a tömítéseknek meg kell felelniük az EHEDG-előírásoknak lásd: „Könnyen tisztítható csőcsatlakozások és technológiai csatlakozások”.
7. A szintkapcsoló alkalmas a helyszíni tisztításra (Cleaning-In-Place – CIP) maximum 71 °C (160 °F) hőmérsékletig.
8. A szintkapcsoló alkalmas a helyszíni góztisztításra (Steaming-In-Place – SIP) maximum 135 °C (275 °F) hőmérsékletig.

**3. ábra. EU megfelelőségi nyilatkozat, Rosemount 2110 (1. oldal)**

	<b>EU Declaration of Conformity</b> No: RMD 1069 Rev. F	
<p>We,</p> <p>Rosemount Measurement Limited 158 Edinburgh Avenue Slough, Berkshire, SL1 4UE United Kingdom</p> <p>declare under our sole responsibility that the product,</p> <p><b>Rosemount™ 2110 Compact Vibrating Fork Liquid Level Switch</b></p> <p>manufactured by,</p> <p>Rosemount Measurement Limited 158 Edinburgh Avenue Slough, Berkshire, SL1 4UE United Kingdom</p> <p>to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of the European Union Directives, including the latest amendments, as shown in the attached schedule.</p> <p>Assumption of conformity is based on the application of the harmonized standards and, when applicable or required, a European Union notified body certification, as shown in the attached schedule.</p> <p> (signature)</p> <p>David Ross-Hamilton (name)</p> <p>Global Approvals Manager (function)</p> <p>7/20/2017 (date of issue)</p>		

**4. ábra. EU megfelelőségi nyilatkozat, Rosemount 2110 (2. oldal)**

 **EU Declaration of Conformity**  
No: RMD 1069 Rev. F 

**EMC Directive (2014/30/EU)**

Rosemount 2110\*\*\*\*; Rosemount 21101\*\*\*\*  
Harmonized Standards: EN 61326-1:2013, EN 61326-2-3:2013

---

**LV Directive (2014/35/EU)**

Rosemount 2110\*\*\*\*  
Harmonized Standards: EN 61010-1:2010

---

**RoHS Directive (2011/65/EU) – Effective from 22 July 2017**

The Model 2110\*\*\*\* is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

---

(Minor variations in design to suit the application and/or mounting requirements are identified by alpha/numeric characters where indicated \* above)

Page 2 of 2



## EU-megfelelőségi nyilatkozat

Száma: RMD 1069, F átd.



Mi, a

Rosemount Measurement Limited  
158 Edinburgh Avenue,  
Slough, Berkshire, SL1 4UE,  
Egyesült Királyság

társaság, kizárolagos felelősséggünk tudatában kijelentjük, hogy az alábbiakban ismertetett termék:

### Rosemount™ 2110-es kompakt rezgőnyelves folyadékszint-kapcsoló

amelynek gyártója a

Rosemount Measurement Limited  
158 Edinburgh Avenue,  
Slough, Berkshire, SL1 4UE,  
Egyesült Királyság

és amelyre a jelen nyilatkozat vonatkozik, megfelel az Európai Unió irányelveiben foglalt rendelkezéseknek, beleértve azok legújabb kiegészítéseit is a csatolt részletezés szerint.

alkalmazható vagy szükséges a Európai Unió által elismert testület tanúsítványa, lásd a mellékelt ütemezést.

Nemzetközi jóváhagyási igazgató

(beosztás)

David Ross-Hamilton  
(név)

7/20/2017  
(kiállítás dátuma)



## EU-megfelelőségi nyilatkozat

Száma: RMD 1069, F átd.



### Elektromágneses összeférhetőségi irányelv (2014/30/EU)

**Rosemount 21100\*\*\*\*; Rosemount 21101\*\*\***

Harmonizált szabványok: EN 61326-1:2013, EN 61326-2-3:2013

### Kisfeszültségű termékekre vonatkozó irányelv (2014/35/EU)

**Rosemount 21100\*\*\*\***

Harmonizált szabványok: EN 61010-1:2010

### RoHS-irányelv (2011/65/EU) – Hatályba lépés dátuma: 2017. július 22.

A 2110\*\*\*\*\* kivitel megfelel az Európa Parlament és Tanács 2011/65/EU számú, egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló előírásainak.

(A berendezések kialakításában kisebb eltérések fordulhatnak elő annak érdekében, hogy megfeleljenek az alkalmazás és/vagy felszerelés követelményeinek – ezeket az eltéréseket alfanumerikus karakterek jelölnek ott, ahol fent \* jel található.)

含有China RoHS管控物质超过最大浓度限值的部件型号列表 Rosemount 2110  
 List of Rosemount 2110 Parts with China RoHS Concentration above MCVs

部件名称 Part Name	有害物质 / Hazardous Substances					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent Chromium (Cr +6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴联苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
电子组件 Electronics Assembly	○	○	○	○	○	○
壳体组件 Housing Assembly	○	○	○	○	○	○
传感器组件 Sensor Assembly	X	○	○	○	○	○

本表格系依据SJ/T11364的规定而制作。

This table is proposed in accordance with the provision of SJ/T11364.

O: 意为该部件的所有均质材料中该有害物质的含量均低于GB/T 26572所规定的限量要求。

O: Indicate that said hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

X: 意为在该部件所使用的所有均质材料里，至少有一类均质材料中该有害物质的含量高于GB/T 26572所规定的限量要求。

X: Indicate that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.





Rövid útmutató  
00825-0118-4029, AB változat  
2018. május

## Nemzetközi központok

**Emerson Automation Solutions**  
6021 Innovation Blvd.,  
Shakopee, MN 55379, Amerikai Egyesült Államok  
 +1 800 999 9307 vagy +1 952 906 8888  
 +1 952 949 7001  
 RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

## Emerson Process Management Kft.

H-1146 Budapest,  
Hungária krt. 166–168.  
Magyarország  
 +36-1-462-4000  
 +36-1-462-0505

## Észak-amerikai Regionális Iroda

**Emerson Automation Solutions**  
8200 Market Blvd.,  
Chanhassen, MN 55317, Amerikai Egyesült Államok  
 +1 800 999 9307 vagy +1 952 906 8888  
 +1 952 949 7001  
 RMT-NA.RCCRFQ@Emerson.com

## Latin-amerikai Regionális Iroda

**Emerson Automation Solutions**  
1300 Concord Terrace, Suite 400,  
Sunrise, Florida, 33323, Amerikai Egyesült Államok  
 +1 954 846 5030  
 +1 954 846 5121  
 RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

## Európai Regionális Iroda

**Emerson Automation Solutions**  
Neuhofstrasse 19a, P.O. Box 1046,  
CH 6340, Baar,  
Svájc  
 +41 (0) 41 768 6111  
 +41 (0) 41 768 6300  
 RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

## Ázsia–Csendes-óceáni Regionális Iroda

**Emerson Automation Solutions**  
1 Pandan Crescent,  
128461, Szingapúr  
 +65 6777 8211  
 +65 6777 0947  
 Enquiries@AP.Emerson.com

## Közép-keleti és Afrikai Regionális Iroda

**Emerson Automation Solutions**  
Emerson FZE, P.O. Box 17033,  
Jebel Ali Free Zone – South 2  
Dubaj, Egyesült Arab Emírségek  
 +971 4 8118100  
 +971 4 8865465  
 RFQ.RMTMEA@Emerson.com



[Linkedin.com/company/Emerson-Automation-Solutions](https://www.linkedin.com/company/emerson-automation-solutions)



[Twitter.com/Rosemount\\_News](https://twitter.com/Rosemount_News)



[Facebook.com/Rosemount](https://facebook.com/Rosemount)



[Youtube.com/user/RosemountMeasurement](https://youtube.com/user/RosemountMeasurement)



[Google.com/+RosemountMeasurement](https://plus.google.com/+RosemountMeasurement)

Az Emerson üzleti feltételeit kérésre rendelkezésre bocsátjuk.  
Az Emerson logó az Emerson Electric Co. védjegye és szolgáltatási védjegye.  
A Rosemount az Emerson vállalatcsalád egy tagjának a védjegye.  
Mindent más védjegy tulajdonosának tulajdonát képezi.  
© 2018 Emerson. minden jog fenntartva.